

STUN تالاح فيرعت

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [دول الصاعقة](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يحدد هذا المستند قيم حقل الحالة في إخراج أمر `show stun`.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

[الاصطلاحات](#)

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع [اصطلاحات تلمحات Cisco التقنية](#).

[دول الصاعقة](#)

يعرض حقل الحالة حالة الاتصال بين موجهات نظير النفق التسلسلي (STUN). قد يحتوي حقل الحالة على إحدى القيم التالية:

- — محاولة فتح، لكنها فشلت (أو ان العلاقة ماتت).
 - — لا نشاط.
 - — محاولة فتح الاتصال وانتظاره.
 - — OpenWait—محاولة فتح الاتصال وانتظاره.
 - —متصلة بالكامل وقادرة على تبادل بيانات STUN.
 - —اتصال مباشر بين منفذين في نفس المربع. لا توجد حاجة للنظر في حالة اتصال بينهما.
- ملاحظة: لن يصبح اتصال نظير STUN إلا عندما تكون هناك حركة مرور تتدفق عبر النفق، وإلا سيظل . هذا السلوك

يتعارض مع تحويل ربط البيانات (DLSw)، حيث ينتقل الأقران إلى حالة بمجرد وجود اتصال IP بينهم.

معلومات ذات صلة

• [الدعم الفني - Cisco Systems](#)

