

و "راظتنإ...يـلوا" مـيـق نـيـب ةـقـالـعـلـا يـه ام Bonceconfig يـف "راظتنإ...يـصـقـألـا"

المحتويات

المقدمة

ما هي العلاقة بين قيم "أولي... إنتظار" و "الأقصى... إنتظار" في Bonceconfig؟
معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند الفروق بين قيم التكوين "initial... wait" و "maximum.. wait" في التكوين المرن على جهاز أمان البريد الإلكتروني من (Cisco) (ESA).

ما هي العلاقة بين قيم "أولي... إنتظار" و "الأقصى... إنتظار" في Bonceconfig؟

في خيارات التكوين ل BindConfig، يكون "العدد الأولي من الثواني للانتظار قبل إعادة محاولة رسالة" هو الوقت للانتظار بعد أول محاولة غير ناجحة لتسليم بريد لخادم بريد سريع الاستجابة.

```
Please enter the initial number of seconds to wait before  
.retrying a message  
<[60]
```

ملاحظة: بشكل افتراضي، تقوم ESA بتعيين هذه القيمة على 60 ثانية.

ملاحظة: المحاولات غير الناجحة هي 4xx SMTP Response code. الرجاء مراجعة [تسجيل رموز الحالة المحسنة للبروتوكول البسيط لنقل رسائل البريد \(SMTP\)](#).

يوصى ب "الحد الأقصى لعدد الثواني التي يجب انتظارها قبل إعادة محاولة الرسالة" وفقا ل [RFC 2821](#)، القسم 4.5.4 "إستراتيجيات إعادة المحاولة" - بحيث يكون أكبر من 1800 ثانية.

```
.Please enter the maximum number of seconds to wait before retrying a message  
<[3600]
```

ملاحظة: تقوم ESA بشكل افتراضي بتعيين هذه القيمة على 3600 ثانية أو ساعة واحدة.

أما عن سبب كون القيمة 'القصى'، وليس مجرد الفاصل الزمني لإعادة المحاولة، كما هو مذكور أيضا في نفس [إستراتيجيات إعادة المحاولة ل RFC 2821](#)، القسم 4.5.4، "يجب على المرسل تأخير إعادة محاولة وجهة معينة بعد

فشل إحدى المحاولات. بشكل عام، يجب أن تكون فترة إعادة المحاولة 30 دقيقة على الأقل، ومع ذلك، ستكون الاستراتيجيات الأكثر تطوراً ومتغيرة مفيدة عندما يتمكن عميل SMTP من تحديد سبب عدم التسليم.

لذلك، إذا نجح إرسال بريد جديد إلى مجال، ستتم إعادة محاولة تسليم جميع رسائل البريد التي تم وضعها في قائمة الانتظار سابقاً والتي لها فواصل إعادة المحاولة على الفور.

لا يجب الخلط بين القيمتين وبين "Initial.. Wait" و "Maximum...انتظار" قيم للمضيفين الذين يتعذر الوصول إليهم والذين يخدمون غرضاً مماثلاً ولكنهم فواصل زمنية مقترنة بنقل الشبكة و/أو مشاكل توفر الخدمة مقارنة بأخطاء خادم البريد.

```
Please enter the initial number of seconds to wait before retrying a host that is
.unreachable
<[60]
```

```
Please enter the maximum number of seconds to wait before retrying a host that is
.unreachable
<[3600]
```

معلومات ذات صلة

- [جهاز أمان البريد الإلكتروني من Cisco - أدلة المستخدم النهائي](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ل ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة يرش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا