

# وأ FXOS Firepower 2100 رورم ةم لك نيوكت اهرييغت

## تايوتحمل

---

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[عارجالا](#)

[ASA ةروص عم Firepower 2100 عارجا](#)

[FTD ةروص عم Firepower 2100 عارجا](#)

[نيوكت الابلطتم](#)

[ASA زمر عم Firepower 2100 ةلعل لاثم](#)

[FTD زمر عم Firepower 2100 ةلعل لاثم](#)

---

## ةمدقملا

زاهج FirePOWER 2100 لىل عىلح ممدختسم لىل رىغي نأ steps ةقىثو اذه فصى

## ةيساس الابلطتملا

### تابلطتملا

ةيلال عىضاوملاب ةفرعم كىدل نوكت نأب Cisco ةصوت:

- Cisco Firepower FXOS

### ةمدختسملا تانوكملا

ةغىص ةىجرمرب/زاهج اذه لىل عىل عىل ةقىثو اذه ةمولعمل تىسسأ:

- FPR 2100
- FXOS رادصلال 2.1 و 2.2 و 2.3

لباق نامأ زاهج ام نوكى نأ نكمى. ممدختسملا قىبطلال دوكل اقفو عارجال اذه رىغيغتى نىتقىرطلال ال ةىطغت متى. (FTD) ةيرانال ةقاطلا دىدهت دض عافد زاهج وأ (ASA) ةفىكتلل دن تسملا اذه فى.

ممدختسم مساهىفى نوكى يتللا ةزهجالل دن تسملا اذه فى ةدراوال تامولعمل عاشنإ مت (ىضار تىفال) حوسمملال نيوكتلا تاذ ةزهجالل نىفورعم ناىلحال رورملا ةم لك و لوؤسملا

# ءارجإلإ

## ءارجإ ASA ةروص عم Firepower 2100 ءارجإ

ببولسأ نمأ تلخد 1. ةوطخال

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis#
```

```
scope security
```

مسا وه يلحمل المدختسمل مسا نوكي شيح، هنيوكت مت يذلا مدختسمل نم ققحت 2. ةوطخال  
باسحل اذه لىل لوخدلا ليحستل همادختسا متيس يذلا باسحل

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security #
```

```
show local-user
```

يلحمل المدختسمل قاطن لخدأ 3. ةوطخال

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user #
```

```
scope local-user username
```

مدختسمل باسحل ةديدل رورملا ةملك نييعتب مق 4. ةوطخال

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user #
```

```
set password
```

Enter a password:

Confirm the password:

مماظنللا نل وكتب ةكحللا مازلإاب مق 5. ةوطخللا

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis /security/local-user* #
```

```
commit-buffer
```

## FTD ف ةروص عم Firepower 2100 ءارجل

(رماوألار طرس ةهجاو) CLI لالخل نم FTD قل بطلاب لالصتاللا 1. ةوطخللا

```
<#root>
```

```
Firepower-chassis#
```

```
connect ftd
```

"نل مدختس مللا" لودج نم ءزج رلل ءل ب موقلل س مدختس مللا ناك اذا امام ققحت 2. ةوطخللا

```
<#root>
```

```
>
```

```
show user
```

```
Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max  
admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0
```

مدختس مللا باسحل رورملا ةملك نل لل عتب مق 3. ةوطخللا

```
> configure user password admin
```

```
Enter current password:
```

```
Enter new password for user admin:
```

```
Confirm new password for user admin:
```

## نل وكتللا لاثم

ASA زمر عم Firepower 2100 لعل لاثم

<#root>

FPR-2100 login:

admin

password:

Admin123

FPR-2100#

scope security

FPR-2100 /security #

show local-user

User Name	First Name	Last name
-----------	------------	-----------

-----

admin

FPR-2100 /security #

enter local-user

admin

FPR-2100 /security/local-user #

set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user\* #

commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

ةس لجل نم جورخ ل ليجستب مق ،حيحص لكشب لمعت اهنأ نم دكأت ،تاريغيغتلا ذيفنت دعب  
ةديدلجلا رورملا ةم لك مادختساب ىرخأ ةرم لوخدلا ليجستب مق مث  
cisco.

<#root>

FPR-2100 /security/local-user #

top

FPR-2100#

exit

FPR-2100 login:

admin

password:

cisco

FPR-2100#

ديج ب تل دب سا ةم لك مي دق لا ، نو كي ةم لك لا تريغ ن ا ام

FTD زمر عم Firepower 2100 لى لع ل ا ثم

<#root>

Firepower-chassis#

connect ftd

>

show user

```
Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max
admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0
```

>

configure user password

admin

Enter current password:

oldpassword

Enter new password for user admin:

newpassword

Confirm new password for user admin:

newpassword

ةس ل ج لا نم ج و ر خ لا ل ي ج س ت ب م ق ، ح ي ح ص ل ك ش ب ل م ع ت ا ه ن ا ن م د ك ا ت ، ت ا ر ي ي غ ت لا ذ ي ف ن ت د ع ب  
ر و ر م لا ة م لك ة د ي د ج لا ر و ر م لا ة م لك م ا د خ ت س ا ب ا ر خ ا ة ر م ل و خ د لا ل ي ج س ت ب م ق م ث

<#root>

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin  
password:

**newpassword**

Firepower-chassis#

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او  
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مه تلبل  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل إأمئاد ةوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل