

RV110W ىلج LAN DHCP مداخل تاداعل نيوكت

فادهال

لمعي DHCP، نيكمت عم. يضارتفالكشب LAN ةكشب في DHCP مداخل RV110W لمعي RV110W ل نيعي. كيديلحملهكشبلىإلإرابعلناونع RV110W ل IP ناونع لبق ناونع ل RV110W ربتخي. ناونعلاوعومجم نم lan لىل pcS لىل IP نيوانع ةكشبلىلعل ةرركملا نيوانع ل بنجتله نييعت.

RV110W لىل DHCP مداخل تاداعل نيوكت ةيفيكحيضوت وه دنتسملا اذه نم فدهال

قيبطتلل ةلباقلا ةزهجال

- زارطلال RV110W

مداخل LAN DHCP تاداعل

ةكشب نيوكت > LAN ةكشب > ةكشب رتخأ ةدعاسملا بيولا نيوكت ةادأ في 1. ةوطخلال LAN.

Server Settings(DHCP)	
DHCP Server:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable <input type="radio"/> DHCP Relay
Remote DHCP Server:	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
Starting IP Address:	192 . 168 . 1 . <input type="text" value="100"/>
Maximum Number of DHCP Users:	<input type="text" value="50"/>
IP Address Range:	192 . 168 . 1 . 100 to 149
Client Lease Time:	<input type="text" value="0"/> minutes (0 means one day)
Static DNS 1:	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
Static DNS 2:	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
Static DNS 3:	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>
WINS:	<input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/> . <input type="text" value="0"/>

DHCP مداخل لوقح في ةيلاتلارايخالارارزأ دحأ قوف رونا 2. ةوطخلال

- DHCP مداخل لمعلااب RV110W ل حمسي — نيكمت
- DHCP لىل RV110W لىل DHCP لىل طعت — لىل طعت

- DHCP مداخل ةطساوب IP نيوانع نم ةديج ةقبطك لمعي RV110W لجعي — DHCP لجرت فلتخم.

ةللاتل تامولعمل لخدأ، نيكمت ديحت دنع 3. ةوطخل

Server Settings(DHCP)

DHCP Server: Enable Disable DHCP Relay

Remote DHCP Server: . . .

Starting IP Address: . . .

Maximum Number of DHCP Users:

IP Address Range: . . . to

Client Lease Time: minutes (0 means one day)

Static DNS 1: . . .

Static DNS 2: . . .

Static DNS 3: . . .

WINS: . . .

- ليمع يأل IP ناوع نييعت متي. IP نيوانع عمجت يفلوأل ناوع لخدأ — IP ناوع ءدب قاطنلا اذه يفل (LAN) ةلحمل ةكبشلا لىل مضمني ديح DHCP.
- DHCP ءالمع ددعل لىصقأل دل لخدأ — DHCP لىمدختسم ددعل لىصقأل دل.
- DHCP ءالمعل ةحاتم ل IP نيوانع قاطن (طاقف ةءارق لل) — IP ناوع قاطن ضرعي.
- IP نيوانع ريجأت اهي فمتي يتلا (ناعاسلاب) ةدملا لخدأ — لىمعل ريجأت تقو.
- لىساسأل DNS مداخل لىصقأل IP ناوع لخدأ — 1 تباثل DNS.
- لىونائل DNS مداخل لىصقأل IP ناوع لخدأ — 2 تباثل DNS.
- 3 تباثل DNS مداخل لخدأ — 3 تباثل DNS.
- Windows يفل لىساسأل (WINS) تنرتنإل مساةمدخ مداخل لىصقأل IP ناوع لخدأ — WINS.

مداخل لىصقأل لىحرتل ةرابع ناوع لخدأ، DHCP لىحرت ديحت متي ام دنع 4. ةوطخل ديعل DHCP.

Server Settings(DHCP)

DHCP Server: Enable Disable DHCP Relay

Remote DHCP Server: 0 . 0 . 0 . 0

Starting IP Address: 192 . 168 . 1 . 100

Maximum Number of DHCP Users: 50

IP Address Range: 192 . 168 . 1 . 100 to 149

Client Lease Time: 0 minutes (0 means one day)

Static DNS 1: 0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 2: 0 . 0 . 0 . 0

Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0

WINS: 0 . 0 . 0 . 0

طافح ةق قوط ط 5. ةوطخال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةي ل آل ا ت ا ي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا ة ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا