

Nexus 3000 ل ةركاذلا مادختسا طسوتم

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةيفلخلا](#)

[ةيساسألا تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[ةمدختسلا تانوكملا](#)

[اهحالصاوتالكشمل افاشكتسا تاحيملت](#)

ةمدقملا

Nexus 3000 زاخ ىلع ةركاذلا مادختسا طسوتم مهف ىلع دنتسمل اذه كدعاسي

Cisco نم TAC يسدنهه، راناش شوتناس، وهاس اماتوران ةطساوب ةمهاسملا تمت

ةيفلخلا

م تي يذلا رادصإلا ىلع ءانب Nexus 3000 يف ةركاذلا مادختسا فلتخي نأ لم تحملا نم زاهجا ىلع هليغشت

ىلع اعفترم ةركاذلا مادختسا نوكتيس، ةديج ةزيم ةفاضإ ببسب ثدحألا تارادصإلا يف م دقألا رادصإلا هت نراقم دنع حجراألا

ةيساسألا تابلطتلا

تابلطتلا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت نأ Cisco ي صوت

- Nexus رماو رطس ةهجاو
- رتوي بمكلا ملع يف (RAM) يئوشعلا لوصول ةركاذو شال فال ةركاذ لمع ةيفي ك مهف

ةمدختسلا تانوكملا

ةيلاتلا ةيداملا تانوكملا وجماربال تارادصإلا ىل دنتسمل اذه يف ةدراولا تامولعمل دنتست

- Nexus 3000 ةلسلسل يساسألا ماظنلا
- 6.x و 7.x زمرا رادصإ

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسمل اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشنإ مت تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رما يال لم تحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتك بش

اهحالصاوتالكشمل افاشكتسا تاحيملت

تاقاطننل حوارتن 6.X، غلبې مادختسإ طسوت مې لمعې يذل NX لېغشتل ماظنل ةبسننلاب 70% ىل 60 نم

80% ىل اوح لاصتال ةبسنن نوكتس، 7.X لدم مې لمعې يذل NX لېغشتل ماظنل ةبسننلاب

لك يف ةديجل تازيمل لم اوع نم الماع حجرا لىل دع ةركاذل مادختسإ ةدايز نإف، كلذلو لېغشتل ماظنل ربكأ ةيساسأ ةمصبو رادصإ

زاهجل لىل ع يضارتف/نېوكت ي نود جارخال جزونم عېمجت مت

رادصإ: 6.0(2)U3(7)

```
switch# show system resources module all
```

CPU Resources:

```
-----  
CPU utilization: Module 5 seconds 1 minute 5 minutes  
-----
```

```
1 7 6 9  
-----
```

Processor memory: Module Total(KB) Free(KB) % Used

```
-----  
1 3785276 1450540 61 (Usage when running 6.x version)
```

رادصإ:7.0.3.i2.2a

```
switch# show system resources module all
```

CPU Resources:

```
-----  
CPU utilization: Module 5 seconds 1 minute 5 minutes  
-----
```

```
1 6 8 8  
-----
```

Processor memory: Module Total(KB) Free(KB) % Used

```
-----  
1 3903900 795600 79 (Usage when running 7.x version)
```

تايصوتل:

تابلطتم فلتخت. جم انرب لكل ماظنل تابلطتم مهفل رادصإل تاظالم ىل امئاد عجرا ةيجمربل تاميلعتل نم ثدحأ رادصإ ىل ةيقرتل اناثأ ةركاذل صاخ لكشب جم اربل او ةزهجالا

ةديفم طباور:

[رادصإل تاظالم](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني م دختسمل م عد ي و تحم مي دقتل ل ي رش ب ل و
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ل آل ة مچرت ل ض ف أن ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ئ ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن إ ل ا دن تسمل ا