

QLogic زارط (CNA) ة عمجم ل تاك بشل ائيهام لجستب فيضم ل موقوي ال - QLE8262 ةينب ل ل لوخدل

تايوت حمل

[ةمدقم ل](#)

[ةيساس ال ابلط ل](#)

[ابلط ل](#)

[ةمدختس ل تانوك ل](#)

[فيضم نم بلط VLAN نم ام يدبي eAnalyzer و انب ل خاد نودي ال فيضم ل](#)

[لحل](#)

[\(FCoE\) ت نرثي اكبش ربع ة في ل ل ل اونق ل ة نقت معدل QLogic ئيهام نيوك ت متي مل](#)

ةمدقم ل

ةانق ل ل QLE8262 زارط (CNA) ة عمجم ةكبش ئيهام نيوك ة في ك دن تسمل اذه حضوي
(FCoE) ت نرثي اكبش ربع ة في ل ل ل

ةيساس ال ابلط ل

ابلط ل

ة ل ل ل عيضاوم ل ابل ة فرعم كي دل نوكت ن ا Cisco ي صوت:

- (FCoE) ت نرثي اكبش ربع ة في ل ل ل اونق ل ة نقت
- لمع ل ا طحم ل ل م كحت ل ا ة دحو ل و ص و ل ل ع ل و ص ح ل ا ة في ك و ل م ع ل ا طحم

ةمدختس ل تانوك ل

ةني عم ة ي دام تانوك م و ج م ا ر ب ت ا ر ا د ص ا ل ل ع دن تسمل اذه رصت ق ي ال

ةصاخ ة ل م عم ة ئي ب ي ة د و ج و م ل ا ة ز ه ج ا ل ا نم دن تسمل اذه ي ة دراو ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ء ا ش ن ا م ت
ت ن ا ك ا ذ ا . (يضا ر ت ف ا) ح و س م م نيوك ت ب دن تسمل اذه ي ة م د خ ت س م ل ا ة ز ه ج ا ل ا ع ي م ج ت ا د ب
ر م ا ي ا ل ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ة ر ش ا ب م ك ت ك ب ش

VLAN نم ام يدبي eAnalyzer و انب ل خاد نودي ال فيضم ل فيضم نم بلط

ح ي ح ص ل ل ق ف د ت ل ل ي ل ع ل ا ث م

2013-12-05 13:23:57.957731 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP VLAN Response
2013-12-05 13:23:57.957792 00:21:5e:e3:31:f5 -> 01:10:18:01:00:02 FIP Solicitation
2013-12-05 13:23:57.959224 00:2a:6a:5e:7c:87 -> 00:21:5e:e3:31:f5 FIP Advertisement

ال حالات فم ال نم ة باجتس VLAN ال ك لذل ، فيضم ال نم دوق فم انه قم اغل طخ ال : ة طخال م اضي أ ع ق ي .

لحل

ةكبش ربع ة في ل ال تاونق ال ة ينقت م عدل QLogic ئي اهم نيوكت م تي مل (FCoE) تنرثي

ىل ع يوتحي (CNA) ة م جم ة كبش ئي اهم نع ة رابع ه نأب QLogic QLE8262 زارط ئي اهم ال زي م تي تنرثي ة كبش ربع ة في ل ال تاونق ال ة ينقت و تنرثي ة كبش م عدل ة ل ص ف نم ف ئ اط و نيوكت ة ادا ل خ دا ، (FCoE) تنرثي ة كبش ربع ة في ل ال تاونق ال ة ينقت م عد نيوكت مل . BIOS.

وه امك ة شاش ال ى رتسو (POST) فيضم ال م داخل ل ي تا ذل راب ت خ ال ا ن ث أ CTRL+Q ىل ع ط غ ض ا . ة روص ال ي ف ح ض و م .

QLogic QLE8262 Function Configuration U1.0 Setup Menu						
Selected Adapter						
Adapter	Bus	Device	Function	MAC Address		
QLE8262	68	0	0	00-0E-1E-0D-89-A0		

Function Configuration						
Port	Function	MAC Address	Type	MinBW%	MaxBW%	Protocol
1	0	00-0E-1E-0D-89-A0	NIC	0	100	PXE
2	1	00-0E-1E-0D-89-A1	NIC	0	100	PXE
1	2	00-0E-1E-0D-89-A2	None			N/A
2	3	00-0E-1E-0D-89-A3	None			N/A
1	4	00-0E-1E-0D-89-A4	None			N/A
2	5	00-0E-1E-0D-89-A5	None			N/A
1	6	00-0E-1E-0D-89-A6	FCOE	0	100	FCOE
2	7	00-0E-1E-0D-89-A7	FCOE	0	100	FCOE

Restore to Non NIC Partition Settings

Use OS utility to change max. bandwidth
Use <Arrow keys> and <Enter> to change settings, <Esc> to exit

وه امك تنرثي ة كبش ربع ة في ل ال تاونق ال ة ينقت ع ون نيوكت نم دكأت : ة طخال م ل ا ث م ال ا ذه ي ف ح ض و م .

ال ب ا ه ن ا ىل ع ر ه ط ت ا ه ن ا ف ، تنرثي ة كبش ربع ة في ل ال تاونق ال ة ينقت نيوكت م تي مل ا ذ ل ا ث م ال ا ذه ي ف ح ض و م وه امك ، ع ون ال د و م ع ل ف س ا .

ا ذه ر ي ي غ ت ل ح ا ت ف م ال ل ا خ د ا ق و ف ر ق ن ا م ث م ه س ا ل ا ح ي ت ا ف م م د خ ت س ا ، ل ق ح ال ا ذه ىل ل ا ق ت ن ال ل ا ف C o E ىل ل ا ع ي ش ال نم ر م ا ل .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىلچن إلل دن تسمل