

هتبلاطم ولقتسملا Nexus نيكمل

لاصتال Intersight

تاي وتحمل

[OEM ملما](#)

[قيس اس الاب طتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[OEM دخشملا اباتانوكملما](#)

[قيس اس اتمولعم](#)

[لاصتالا دى اواف](#)

[ويديف QuickStart](#)

[زامج اي ودي قبل اطملما NXOS](#)

[لاصتالا انم ققحتلا](#)

[ليمع مادختساب TLS نم ققحتلا OpenSSL](#)

[ئىلا لوصولاقم انم ققحتلا HTTPS](#)

[نيكمللا](#)

[زامجلاب قبل اطملما withinintersight.com](#)

[زامجيلىع Nexus](#)

[قباوب كيلع Intersight](#)

[بىولاعق ونم لخدقلقتسملا فزهجانم ديدعلا ئىلا دحابو قبل اطملما نكمى](#)

[intersight.com جمانرب مادختساب Ansible®](#)

[مادختسا ئلاح يف طقف ممادختساب امتي Nexus NXAPI نيكمل](#)

[تاققىب طتملا قجمرب ئەچاو حىتافم عاشتىنما Intersight](#)

[لمائى رددوب لىبيس نانابلاشم](#)

[playbook.yamlExecution بلاثم](#)

[قحصلانم ققحتلا](#)

[لوحملاب كيلع Nexus Switch](#)

[10.3\(4a\)M لبقة تاراخصالا](#)


[10.3\(4a\)M ب أدبىت يتلا تاراخصالا](#)

[لباقرىغ](#)

[قزهجالل لاصوم ليطعىت](#)

OEM ملما

هتبلاطم ولقتسملا Nexus (تالوحم) لوحم نيكمل ئابولطملا تاوطلخا دنتسملا اذه فصىي نسحملما Cisco TAC معدىلىع لوصحلل Intersight يف.



ةيـسـاسـأـلـا تـابـلـطـتـمـلـا

ليغشتـلـا مـاظـنـبـ ةـبـلـاطـمـلـلـ صـيـخـرـتـ مـزـلـيـ الـوـ،ـ اـلـعـ بـاسـحـ كـيـدـلـ نـوـكـيـ نـأـ بـجـيـ
NX-OS® Cisco.ـ بـاسـحـ عـاشـنـاـ عـجـارـفـ،ـ دـيـدـجـ Intersightـ بـاسـحـ عـاشـنـاـ مـزـلـيـ نـاـكـ اـذـاـ.

تابـلـطـتـمـلـا

ةـيـلـاتـلـاـ عـيـضـاـوـمـلـاـ ةـفـرـعـمـ كـيـدـلـ نـوـكـتـ نـأـبـ Ciscoـ يـصـوـتـ:

ةـيـلـاتـلـاـ دـوـيـقـلـاـوـ تـادـاـشـرـالـاـ اـلـعـ Nexusـ يـوـتـحـتـ،ـ لـقـتـسـمـلـاـ لـوـحـمـ اـلـعـ:

- ثـدـحـأـ رـادـصـاـ وـأـ(3)ـ 10.2ـ رـادـصـاـ إـلـاـ لـغـشـيـ Ciscoـ NX-OSـ نـوـكـيـ نـأـ بـجـيـ
- حـيـحـصـلـاـ هـيـجـوـتـلـاـ هـيـجـوـتـلـاـ تـحـتـ (VRF)ـ نـيـوـكـتـ بـجـيـ
- اـذـهـ نـمـ قـقـحـتـلـاـ نـكـمـيـ.ـ 443ـ ذـفـنـمـلـاـ اـلـعـ اـهـدـبـ مـتـ يـتـلـاـ ئـرـادـصـلـاـ HTTPSـ تـالـاـصـتـاـبـ ئـرـادـصـلـاـ HTTPSـ بـجـيـ svc.intersight.comـ اـلـعـ اـسـرـلـوـكـوـتـوـرـبـ تـابـلـطـلـاهـاجـتـ مـتـيـ.ـ فـوشـتـلـاوـ opensslـ عـمـ (ICMP).

- نـيـوـكـتـ يـفـ لـيـكـوـلـاـ نـيـوـكـتـ نـكـمـيـ.ـ Nexus Switch Device Connector (NXDC).ـ اـلـعـ لـوـصـحـلـلـ NXDCـ نـيـوـكـتـ

ةـمـدـخـتـسـمـلـاـ تـانـوـكـمـلـاـ

ةـيـلـاتـلـاـ ةـيـدـامـلـاـ تـانـوـكـمـلـاـوـ جـمـارـبـلـاـ تـارـادـصـاـ اـلـاـ دـنـتـسـمـلـاـ اـذـهـ يـفـ ةـدـرـاـوـلـاـ تـامـوـلـعـمـلـاـ دـنـتـسـتـ:

- Cisco Nexus N9K-C93240YC-FX2
- Cisco NX-OS 10.3(4a)M

ةمدختسملا ةزهجألا عي مج تأدب .ةصالخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولما تامولعملاءاشنإ مت يأ لمحمل ريثأتلل كمهف نم دكتاف ،ليغشتلا ديق كتكبش تناك اذا .(يضاارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف رمأ.

ةيساسأ تامولعم

ةينبـلـلـلـ ئـرـخـأـ تـادـحـوـ ةـفـاضـلـ ئـلـ ئـلـبـاـقـ ةـيـرـايـتـخـاـ تـايـنـاـكـمـاـ نـمـ نـوـكـتـيـ ةـكـبـشـلـاـ تـايـلـمـعـلـ يـسـاسـأـ مـاظـنـ نـعـ ةـرـابـعـ Cisco Intersight نـمـ دـيـزـمـ ئـلـعـ لـوـصـحـلـلـ [ئـلـعـ فـمـاعـ قـرـطـنـ](#) ةـرـايـزـبـ مـقـ Kubernetes تـامـدـخـوـلـمـعـلـاـ لـمـحـ نـيـسـحـتـوـ ةـمـدـقـتـمـلـاـ ةـيـسـاسـأـلـاـ تـامـوـلـعـمـلـاـ.

نم ةروص يف انهنـيمـضـتـ مـتـيـ يـتـلـاـ (NXDC) ةـكـبـشـلـاـ يـفـ مـكـحـتـلـاـ ةـدـحـوـلـالـخـ نـمـ Intersight ةـزـهـجـأـلـاـ لـيـصـوتـ مـتـيـ Cisco NX-OS ةـقـقـيـرـطـ رـفـوـتـ يـتـلـاـ "ةـزـهـجـأـلـاـ لـصـوـمـ" ةـزـيـمـ مـعـدـ مـتـيـ 10.2(3)F Cisco NX-OS رـادـصـإـلـاـ نـمـ اـعـدـبـ .مـاظـنـ لـكـلـ Cisco ةـبـاـوبـ نـمـ مـكـحـتـلـاـ تـامـيـلـعـتـ مـاـلـتـسـاـوـ تـامـوـلـعـمـلـاـ لـاسـرـالـ ةـلـصـتـمـلـاـ .نمـآـ تـنـرـتـنـاـ لـاـصـتـاـ لـاـصـتـسـابـ Cisco Intersight،

لـاـصـتـاـلـاـ دـىـاـوـفـ

نم NX-OS ئـلـاـ ةـدـنـتـسـمـلـاـ ةـيـسـاسـأـلـاـ ةـمـظـنـأـلـلـ اـيـازـمـلـاوـ تـازـيـمـلـاـ هـذـهـ لـاـصـتـاـ رـفـوـيـ Cisco:

- (ةـحـوـفـمـ TAC ةـمـدـخـ تـابـلـ طـلـ (RPR) [قـعـسـبـ تـالـكـشـمـلـالـحـ](#) show tech-support details يـئـاقـلـتـلـاـ عـيـمـجـتـلـاـ)
- بـلـطـلـاـ دـنـعـ دـعـبـ نـعـ تـانـاـيـبـلـاـ عـيـمـجـتـ
- يـلـيـ اـمـ ةـيـلـبـقـقـتـسـمـلـاـ تـازـيـمـلـاـ نـمـضـتـتـوـ

- قـزـهـجـأـلـاـ لـشـفـ وـأـ دـعـبـ نـعـ سـاـيـقـلـاـ ئـلـاـ اـدـانـتـسـاـ TAC SRs ةـيـقـابـتـسـاـلـاـ ةـيـنـفـلـاـ ةـدـعـاـسـمـلـاـ زـكـرـمـ حـتـفـ
- دـيـزـمـلـاـوـ ةـيـدـرـفـلـاـ ضـرـعـلـاـ رـمـأـوـأـلـ بـلـطـلـاـ دـنـعـ دـعـبـ نـعـ عـيـمـجـتـلـاـ

ويـديـفـ QuickStart

زـاهـجـبـ اـيـوـدـيـ ةـبـلـاـطـمـلـاـ NXOS

لـاـصـتـاـلـاـ نـمـ قـقـحـتـلـاـ



مژح طاقس ا متي) لاصتالا رابتخا تاباجتسا عنم متی: ظحالم

يـف curl اوـل اوـلـيـغـشـتـلـا نـيـكـمـتـبـيـصـوـيـ، لـقـنـلـا ةـقـبـطـ نـامـاـ قـقـحـتـلـلـ VRF (ip netns exec <VRF>) بـولـطـمـلـاـ.

! Enable bash

config terminal ; feature bash ; end

! Verify TLS

run bash ip netns exec management openssl s_client -connect svc.intersight.com:443


! Verify https

```
run bash ip netns exec management curl -v -I -L -k https://svc.intersight.com:443
```

```
run bash ip netns exec management curl -v -I -L -k https://svc.intersight.com:443 --proxy [protocol://]host[:port]
```

لـ OpenSSL نـم قـقـحـتـلـا مـادـخـتـسـابـ لـيـمـعـ

ةـعـقـوـمـلـا ةـمـاعـلـا ةـدـاهـشـلـا دـادـرـتـسـابـ مـقـ، حـاجـنـلـا دـنـعـ لـاـصـتـاـ نـمـ قـقـحـتـلـا كـنـكـمـيـ، Mbedtls مـادـخـتـسـابـ. قـدـصـمـلـا عـجـرـمـلـا ةـلـسـلـسـ ضـرـعـأـوـ مـادـخـلـا ةـطـسـابـ.




يـفـ بـوـغـرـمـلـا تـلـدـبـتـسـا VRFـ ةـرـادـا يـفـ رـمـأـلـا opessl s_client ذـيـفـنـتـبـ يـلـاتـلـا لـاثـمـلـا مـوقـيـ: ظـحـالـمـ ءـانـبـلـا.

```
Switch# run bash ip netns exec management openssl s_client -connect svc.intersight.com:443 CONNECTED(00)
```

ىلإ لوصولـا ئـيناكـمـا نـم قـقـحـتـلـا HTTPS

(الـ مـأـمـدـخـتـسـمـ لـيـكـوـلـا نـاـكـ اـذـا اـمـ ضـرـعـيـ) curl رـمـأـلـا مـدـخـتـسـأـ عـمـ -v verbose flag HTTPSـ لـاـصـتـا نـم قـقـحـتـلـلـ.



-- وـاـ تـارـايـخـلـا ئـفـاصـنـا كـنـكـمـيـ، هـلـيـطـعـتـ وـاـ لـيـكـوـنـيـكـمـتـ رـيـثـأـتـ نـم قـقـحـتـلـلـ: ئـظـحـاـلـمـ --proxy [protocol://]host[:port] --no proxy [protocol://]host[:port].

ةردا| VRF ل VRF management netns exec ip <VRF> ذفني ينأ لـ VRF بـ ip netns exec management لـ VRF | الـ مـ بـ لـ عـ تـ سـ اـ

```
run bash ip netns exec management curl -v -I -L -k https://svc.intersight.com:443
```

```
run bash ip netns exec management curl -v -I -L -k https://svc.intersight.com:443 --proxy [protocol://]host[:port]
```

```
<#root>
```

```
#
```

```
run bash ip netns exec management curl -v -I -L -X POST https://svc.intersight.com:443 --proxy http://pr
```

```
Trying 10.201.255.40:80...
```

```
*
```

```
Connected to proxy.esl.cisco.com (10.201.255.40) port 80
```

```
* CONNECT tunnel: HTTP/1.1 negotiated
* allocate connect buffer
* Establish HTTP proxy tunnel to svc.intersight.com:443
> CONNECT svc.intersight.com:443 HTTP/1.1
> Host: svc.intersight.com:443
> User-Agent: curl/8.4.0
> Proxy-Connection: Keep-Alive
>
```

```
< HTTP/1.1 200 Connection established
```

HTTP/1.1 200 Connection established

< snip >


نيوكتلـا

لـخـاد دـوـجـوـمـلـا زـاهـجـلـاب ةـبـلـاـطـمـلـا
intersight.com


ةـرـوـكـذـمـلـا تـاـوـطـخـلـاب مـقـ، "ـوـيـفـرـتـنـاـ" يـفـ دـيـدـجـ فـدـهـبـ ةـبـلـاـطـمـلـا لـجـأـ نـمـوـ.

زـاهـجـىـلـعـ Nexus

رـمـمـأـلـا رـادـصـاـبـ مـقـ show system device-connector claim-info Cisco NX-OS .



رەمألا مىختىسأ "show intersight claim-info" ئەظحىلم NX-OS 10.3(4a) لېق تارادىچىللىك ئەپسىنلىك:



Intersight ئەپلىاطم لوقىحل ئەپلىاطم تامولۇم طىارخ ئاشناب Nexus ماققى: ئەظحىلم

Intersight ئەپلىاطم فرعىم = يەلسلىستىلا مۇرىدا

Intersight ئەپلىاطم زەمر = زاھىجلا فرعىم ناما زەمر

```
# show system device-connector claim-info SerialNumber: FD023021ZUJ SecurityToken: 9FFD4FA94DCD Duration:
```

يـنـاـوـثـلـاـبـ اـنـهـ اـهـنـعـ غـالـبـاـلـاـ مـتـ يـتـلـاـ ةـدـمـلـاـ.

عـلـىـ قـبـاـوبـ Intersight

زـاهـجـلـاـ يـنـفـ وـأـ زـاهـجـلـاـ لـوـفـسـمـ وـأـ بـاسـحـلـاـ لـوـفـسـمـ تـازـاـيـتـمـاـ عـمـ Intersight جـمـانـرـبـ ىـلـاـ لـوـخـدـلـاـ لـيـجـسـتـبـ مـقـ،ـقـئـاـقـدـ 10ـ لـالـخـ.

مـاظـنـلـاـ رـتـخـأـ،ـقـمـدـخـلـاـ دـدـحـمـ ةـلـدـسـنـمـلـاـ ةـمـئـاـقـلـاـ نـمـ.



3. ىـلـاـ لـقـتـنـاـ ADMIN > Targets > Claim a New Target.

The screenshot shows the Cisco Intersight dashboard. At the top, there's a navigation bar with a menu icon, the Cisco Intersight logo, and a 'System' dropdown. Below the navigation bar, there's a dark header area with a gear icon, a yellow warning icon, and the text 'Only one user with the Account . . . add at least one more user'. To the right of this message, there's a section titled 'Admin' with a shield icon. Below the header, there are five main sections: 'Targets', 'Tech Support Bundles', 'Audit Logs', 'Sessions', and 'Licensing'. Each section has a large, bold, light-gray title.

Targets

Tech Support Bundles

Audit Logs

Sessions

Licensing

3.1. روشلا يف حضوم وه امك ديدج فدهب قبل اطملا قوف رقنا.

This screenshot shows the 'Targets' page in Cisco Intersight. At the top, there's a header with a search bar and various system status icons. Below the header, a message states: 'Only one user with the Account Administrator role exists. To reduce user management, configuration and security risks, it's strongly recommended to add at least one more Account Administrator. Go To Users'. The main content area is titled 'Targets' and contains a button labeled 'Claim a New Target'.

Targets

Claim a New Target

4. عدب ىلع رقنا . وب قبل اطملا ديرت يذلا (ةكبشلا ، لاثملا ليبس ىلع) فدهل اعونلا رت خ او قبل اطملي رفوتم رت خا.



Only one user with the Account Administrator role exists. To reduce user management, configuration and security risks, it's strongly recommended to add at least one more Account Administrator. [Go To Users](#)

← Targets

Claim a New Target

Select Target Type

Filters

Available for Claiming

Categories

All
 Cloud
 Compute / Fabric
 Hyperconverged
 Network
 Orchestrator

Search

Network

Cisco MDS Switch

Cisco Nexus Switch

Cisco APIC

Cisco Cloud APIC

Cisco DCNM

Cisco Nexus Dashboard


Cancel

Start

5. ةبـلـاطـمـلـا ةـيـلـمـعـ لـامـكـ إـلـ قـبـلـاطـمـ قـوـفـ رـقـنـاوـ ةـبـولـاطـمـلـا لـيـصـافـتـلـا لـخـدـأـ.



راهجلا فرعون و هو لوح مللى يسلسلستلا مقرنلا و ئېبلاتىملا زىزمىللا لوح مللا ئىلع نامآلدى زىزمىللا زىزمىللا مادختىسى متىي: ئەظەرالەم.



ةداعا ماظنلا كنم بلطي وأ كلذ لباق ةبلاطملا لامك| كيلع بجي .نامألل زيمملما زمرلا ةيحالص يهتنت :ةظحالم
ةبلاطم عاشنا.



The security token has expired. Please obtain a new security token to claim the device X


[Details](#)

Ansible® مادختساب intersight.com لخاد ٔلقتسملا Nexus ٽهنجاً نم ديدع لالا ىلا دحاوب ٔبلاطملالا كنكمي

ضرعلل لباق ریغ ليغشت باتك ليغشت نكمي، Nexus ٥زهجاً نم ديدعلـا إـلـا دـحـاـوبـ ظـبـلـاـطـمـلاـ لـجـاـ نـمـ.

- نم <https://github.com/datacenter/ansible-intersight-nxos> نم عافخلا يف نيعقاولا ليغشتلا باتك و درجا خاسنتسا نكمي.
 - اسنسيلانس inventory.yaml ىلإ عونلا ansible_connection: ansible.netcommon.network_cli in order to اسنسيلانس تتبث اسنسيلانس.
 - اسنسيلانس nexus ىلإ اسنسيلانس ansible.netcommon.httpapi حاتفم NXAPI.
 - **intersight.com** اسنسيلانس نكمي يذلاو، API حاتفم اسنسيلانس ئاهن ٽاطقنب لمتحملها رىغ لاصتالا بـ لـ طـ تـ يـ كـ بـ صـ اـ خـ لـ اـ.


Ansible مدخلة NXAPI ناک اذا طقف مدخلة (Nexus NXAPI) نیوکت



ال Ansible ىلع بجي و (HTTP(s)_PROXY) ماظنلا ىوتسم ىلع ليك و نيوكت اهي ف متي يتلا ٖللاحلا يف: **ٖظحال** اهن يي عت لض فملا نم Nexus NXAPI، ٖياهن ٖطقن ب لاصتا ل ال اي ك و مدخلت سي حيحص و ه يضر ارت فالا).

```
# configure terminal # cfeature nxapi # nxapi port 80 # no nxapi https port 443 # end # show nxapi nxap
```

يلاتلا لاثمللا يف show clock، لاسرا ٖلواجم كنكمي، ٖياهن ٖطقن ب HTTP لاصتا نم لقتسم لكشب ققحتلل ىلا ادانتس ا عالمعل ا ٖقداصمل NXAPI مداخ نيوكت نكمي امك. ٖياس اسألا ٖقداصمل مادختساب ليمعل ا لوحمل ا قداصي مدخلتسنم ٖدادهش X.509.



لادتملا اذه يف 64. ساسألل **username:password** ريفشت نم ئياسلا ئقادصلما ئىزجت ىلع لوصحلام تي: ئقحالم نوكي **admin:cisco!123** base64 encoding YWRtaW46Y2lzY28hMTIz.

```
curl -v --noproxy '*' \ --location 'http://10.1.1.3:80/ins' \ --header 'Content-Type: application/json'
```

لخادتملا لعفلار:

```
* Trying 10.1.1.3... * TCP_NODELAY set * Connected to 10.1.1.3 (10.1.1.3) port 80 (#0) > POST /ins HTTP/1.1
```

تاقىب طتلار ئەجمىرىب ۆچۈجى حېتافم عاشنار Intersight

راتفەم ىلع لوصحلار ئەفيك لوح API نم README.md مىسىقىلىا عرجىا Intersight System > Settings > API keys > Generate API Key.

The screenshot shows the Cisco Intersight web interface. The left sidebar has a dark theme with white text. It includes sections for Single Sign-On, Domain Names, Cisco ID, Trusted Certificates, ACCESS & PERMISSIONS (IP Access Management, Security & Privacy), and API (API Keys, OAuth2 Tokens, Webhooks). The main content area is titled "Settings" and shows the "API Keys" section. A warning message at the top says: "Only one user with the Account Administrator role exists. To reduce user management, configuration and security risks, it's strongly recommended to add at least one more Account Administrator. [Go To Users](#)". Below this, the "API Keys" table has a single row: "NO ITEMS AVAILABLE". The table has columns for Description, API Key ID, Purpose, Created, Email, Role, and Identity Provider. A "Generate API Key" button is located at the top right of the table area.

Generate API Key

X

Description

Nexus Intersight key




API Key Purpose

- API key for OpenAPI schema version 2 i
- API key for OpenAPI schema version 3 (This is a feature in preview and for SDK developer use only) i


Close

Generate

لباقة ریغ: لاثم inventory.yaml



مادختساب ليغشتلا ماظن ليك و تادادع | لمتحم ريع نيوكت مت، يلاتلا لاثمل اي ف: ظحالم
قلازا كنكمييف، لوحمل ايل الوصولل ليك و مادختسال Ansible مداخ ايل اوجهب تنك اذ| ansible_httpapi_use_proxy: False.
يضرارت فالا) ايلع هندييعت وأ نيوكتلا اذه.



ىلع يوتحي فلم ىل ا لم اكلا راس ملا صالح API حات فم نمض تي . ئلس لس نع ۋرابع API حات فم فرع م : ئقحالم مادخت ساب يصو وي ، جاتن إالا ۋئي بول ۋېسىن لاب . صالح ا حات فم ل ا Ansible Vault.

```
---  
all:  
  hosts:  
    switch1:  
      ansible_host: "10.1.1.3"  
      intersight_src: "mgmt0"  
      intersight_vrf: "management"  
  
vars:  
  ansible_user: "admin"  
  ansible_password: "cisco!123"
```

```

ansible_connection: ansible.netcommon.network_cli
ansible_network_os: cisco.nxos.nxos
ansible_httpapi_use_proxy: False
remote_tmp: "/bootflash"
proxy_env:
  - no_proxy: "10.1.1.3/24"
intersight_proxy_host: 'proxy.cisco.com'
intersight_proxy_port: '80'

api_key_id: "5fcb99d97564612d33fdfca1/5fcb99d97564612d33fdf1b2/65c6c09d756461330198ce7e"
api_private_key: "/home/admin/ansible-intersight-nxos/my_intersight_private_key.txt"
...

```

ذيفنـتـلـا: playbook.yaml

رمـأـلـا اـنـسـبـلـيـلـا عـجـارـاـ Nexus Applications/Using Ansible لـالـخـ نـمـ ةـزـهـجـأـ ةـجـمـرـبـ لـوـحـ تـامـوـلـعـمـلـا نـمـ دـيـزـمـ ئـلـعـ لـوـصـحـلـلـ Cisco NX-OS نـمـ [ةـجـمـرـبـلـا ةـيـلـبـاـقـ لـيـلـدـ](#) Cisco Nexus 9000 Series NX-OS مـسـقـ مـادـخـتـسـابـ.

```
> ansible-playbook -i inventory.yaml playbook.yaml PLAY [all] *****
```

ةـحـصـلـا نـمـ قـقـحـتـلـا

يـلـيـ اـمـ ذـيـفـنـتـبـ مـقـ ،ـدـيـدـجـ فـدـهـ عـاعـدـاـ نـمـ قـقـحـتـلـا لـجـأـ نـمـ

لـوـحـمـلـا ئـلـعـ Nexus Switch

لـبـقـ تـارـادـصـإـلـا 10.3(4a)M

```
# ليغـشـتـ Bash sudo cat /mnt/pss/connector.db
```

```
Nexus# run bash sudo cat /mnt/pss/connector.db { "AccountOwnershipState": "Claimed", "AccountOwnershipU
```

بـ أـدـبـتـ يـتـلـا تـارـادـصـإـلـا 10.3(4a)M

```
# show system device-connector claim-info
```

```
N9k-Leaf-2# show system device-connector claim-info SerialNumber: FD023021ZUJ SecurityToken: Duration: 0
```

```
# show system internal intersight info
```

```
# show system internal intersight info Intersight connector.db Info: ConnectionState :Connected Connect
```

لباقة ريع

تمامولع مىل عل لوصحلل رمأا playbook.yaml ۋىاهن يف ۋەمم ۋەفااضا نكىمملا نم Switch Intersight.

- name: Get intersight info nxos_command: commands: - show system internal intersight info register: info

قباطملا جتانلا انه

TASK [Get intersight info] ****

ةزهجألا لصوم لي طعات

	عارض! وأ رمأ	ضرغلا
1	<p>عيمج ڦلارا او Intersight ڏزييم دوجو مدع ڦوطخلنا</p> <p>تالجسلا نيزختو NXDC نيوكت.</p> <p>لاثم:</p> <pre data-bbox="204 1372 749 1388">switch(config)# no feature intersight</pre>	

هـ لـ وـ لـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ

ةـ يـ لـ آـ لـ اـ تـ اـ يـ نـ قـ تـ لـ اـ نـ مـ مـ جـ مـ وـ عـ مـ اـ دـ خـ تـ سـ اـ بـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ اـ ذـ هـ تـ مـ جـ رـ تـ
لـ اـ عـ لـ اـ ءـ اـ حـ نـ اـ عـ يـ مـ جـ يـ فـ نـ يـ مـ دـ خـ تـ سـ مـ لـ لـ مـ عـ دـ ئـ وـ تـ حـ مـ يـ دـ قـ تـ لـ ةـ يـ رـ شـ بـ لـ اـ وـ
اـ مـ كـ ةـ قـ يـ قـ دـ نـ وـ كـ تـ نـ لـ ةـ يـ لـ آـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ ضـ فـ اـ نـ اـ ةـ ظـ حـ اـ لـ مـ ئـ جـ رـ يـ .ـ صـ اـ خـ لـ اـ مـ هـ تـ غـ لـ بـ
يـ لـ خـ تـ .ـ فـ رـ تـ حـ مـ مـ جـ رـ تـ مـ اـ هـ دـ قـ يـ يـ تـ لـ اـ ةـ يـ فـ اـ رـ تـ حـ اـ لـ اـ ةـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ عـ مـ لـ اـ حـ لـ اـ وـ
ىـ لـ إـ أـ مـ ئـ اـ دـ عـ وـ جـ رـ لـ اـ بـ يـ صـ وـ تـ وـ تـ اـ مـ جـ رـ تـ لـ اـ هـ ذـ هـ ةـ قـ دـ نـ عـ اـ هـ تـ يـ لـ وـ ئـ سـ مـ
(رـ فـ وـ تـ مـ طـ بـ اـ رـ لـ اـ)ـ يـ لـ صـ أـ لـ اـ يـ زـ يـ لـ جـ نـ إـ لـ اـ دـ نـ تـ سـ مـ لـ اـ).