

مدوم ةزهجأل اهحالصإو ةزهجألأ اعاطخأ فاشكتسأ Cisco uBR9xx ةلسلسلا نم تالبكلا

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي وإصلاحها](#)

[معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوفر هذا المستند معلومات أستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها فيما يخص حالات فشل الأجهزة الشائعة باستخدام أجهزة مودم كبلات Cisco uBR9xx Series، كما يوفر طرقاً لاستكشاف أخطاء هذه الأعطال وإصلاحها. يسرد المخطط الانسيابي الأعراض الأكثر شيوعاً التي تواجهها أجهزة مودم كبلات Cisco uBR9xx Series.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

[المكونات المستخدمة](#)

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلمحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي وإصلاحها](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل