

ديربلا لئاسر تامالعا ني كمت - CUE كرتشم لل ينورتكلال

تايوتحملا

[عمدقملا](#)

[قيساسأل تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[عمدختسملا تانوكملا](#)

[تاحالطصلا](#)

[قيسيئرلا عمهمل](#)

[عمهمل](#)

[CLI لالخنم ينورتكلالال ديربلا لئاسر تامالعا نيوكت](#)

[قيموسرلا مدختسملا هجاو لالخنم ينورتكلالال ديربلا لئاسر تامالعا نيوكت](#)

[حصلا نم ققحتلا](#)

[اهجالص او اطاخال افاشكتسا](#)

[قلص تاذا تامولعم](#)

عمدقملا

مالعإل تاراخيال نم ديدعل اذحأل تارادصلال او Cisco Unity Express نم 3.1 تارادصلال رفوت نيوكت كنكمي. مهب ةصاخلا ةيوتوصلال ديربلا بلع يف ةديجال لئاسرلاب نيكرتشملا فتاهو، يلزنملا فتاهالو، يولخال فتاهال لثم ةزهجال لئاسرلا تامالعا لاسرالم اظنلال دنتسملا اذه شقاني. ينورتكلالال ديربلل دراوالا ةبلعو، اادنلال عبرمو، يمقرلا ددحمل او، لمعلا كرتشم لل ينورتكلال ديرب دراو ةبلع لئال لئاسرلا مالعا ني كمت ةيفي ك.

قيساسأل تابلطتملا

تابلطتملا

دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال.

عمدختسملا تانوكملا

Cisco Unity Express (CUE) 8.x لئال دنتسملا اذه يف دراوالا تامولعملا دنتست

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسملا اذه يف دراوالا تامولعملا عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف عمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رمايال لمحتحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف، قرشابم كتكباش

تاحالطصلا

[تاحالطصلا لوح تامولعملا نم ديزم لئال لوصحلل ةينقتلا Cisco تاحيملت تاحالطصلا عجار تادنتسملا](#)

ةيس يئرلا ةمهمل

ةمهمل

ينورتكلال ديربلا دراو ةبلع ىل ةلاسرلا مالع نيوكت تامولعم كل مدقت ،مسقلا اذه يف (GUI) ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لال خ نم اضيأو (رم اوألا رطس ةهجاو) CLI لال خ نم كرتشم لل

CLI لال خ نم ينورتكلال ديربلا لئاسر تامالعا نيوكت

CUE ل رم اوألا رطس ةهجاو لال خ نم ينورتكلال ديربلا تامالعا نيوكت ل تاوطخل اذه لمكأ

1. `service-module service-engine slot/port session` رمألا مادختساب CME نم زمرلا ىل لوخدلا ل جس session.
2. مدخ دوو مزلي :**ةظحالم** SMTP مدخ نيوكتل `smtp server address ip-address` رمألا مدختسأ ىل ةيصن لئاسر لاسرلا وأ كرتشم لل ينورتكلال ديربلا ىل تامالعا لاسرلا SMTP ديربلا تامالعا ماظنلا لسري ال SMTP مدخ نيوكت مدع ةلاح يف .ةيصنلا اءنلا ةزهجأ ينورتكلال
3. رم اوألا اذه مادختساب ماظنلا ىوتسم ىلع تادادعلا نيوكتب مق

```
voicemail notification enable
voicemail notification preference all
voicemail notification email attach
voicemail configuration outgoing-email from-address
```

4. يتوصل ديربلا كل ام فرعم `enable` رمألا مدختسأ ،كرتشم لل ةلاسرلا مالعا نيوكت ل يتوصل ديربلا راعشاب صاخلا
5. رم اوألا اذه مادختساب ينورتكلال ديربلا لئاسرلا مالعا نيوكت كنكمي

```
username username profile vm-notif-profile email address email-address username username
profile vm-notif-profile email enable username username profile vm-notif-profile email
attach username username profile vm-notif-profile email preference all username username
profile vm-notif-profile email schedule day active from to username username profile vm-
notif-profile email text
```

ةيموسرلا مدختسملا ةهجاو لال خ نم ينورتكلال ديربلا لئاسر تامالعا نيوكت

مدختسملا ةهجاو لال خ نم ينورتكلال ديربلا لئاسرلا تامالعا نيوكت ل تاوطخل اذه لمكأ (GUI) ةيموسرلا

1. > يتوصل ديربلا رتخأ: ةيلاتل تاوطخل لمكأ .ماظنلا ىوتسم ىلع مالعا نيوكت > ماظنلا ىوتسم ىلع تامالعا نيوكت رايتخال ةناخ دح.تامالعا ةرادا > لئاسرلا مالعا ىل لوخدلا ليجستب مدختسملا حامسل لع برملا دح. لئاسرلا ةفالكل اهنىي عتب مقو ع برملا دح. مالعا دعب يتوصل ديربلا لئاسر دادرستال ةيتوصل ديربلا ةبلع ينورتكلال ديربلا مالعا لئاسر ىل wav . فلم تاق فرمك ةيتوصل لئاسر لاسرلا
2. لاجملا مسا نيي عتب مقو لاجملا مسا دادعا ةي لمع > System ىل لقتنا (mycompany.com) (DNS مدخ كي دل ناك اذا) DNS مدخو
3. ةفاضلاب ،كب صاخلا SMTP مدخ ناووع نيي عتب مقو SMTP تادادعا > ماظنلا ىل لقتنا وأ ينورتكلال ديربلا ىل تامالعا لاسرلا بلطتي :**ةظحالم** .رمألا مزلا اذا ةقداصم ي ىل يف SMTP مدخ دوو ةيصنلا اءنلا ةزهجأ ىل كرتشم لاب صاخلا ةيصنلا لئاسرلا

- يُنورث كلاً إلى دبربلا تامالعل ماطنلا لسري نل ،SMTP مداخ نيوكت مدع قلاح
اذل مالعلال نيكمت عبرم ددحو مدختسمل ارتخأ >مدختسم > نيوكت ىل لقتنا .4
ةشاشلا لفسأ دوجومال مدختسمل
5. بيوبتللا مالعل > مدختسمل > نيوكت نمض ينورث كلاً إلى دبربلا مالعل نيكمتب مق
ناونع لخدأ: تاوطللا هذه ارجاب مق .ينورث كلاً إلى دبربل دراوالة بلع قوف رقناو مالعل
دبربلا ناونع): ىل لقلحلا يف هيلإ تامالعلال لاسرا بجي يذلا ينورث كلاً إلى دبربلا
اذل مالعلال نيكمتل عبرملا ددح.ينورث كلاً إلى دبربل عوضوم صن لخدأ.(ينورث كلاً إلى
نييغت.ينورث كلاً إلى دبربلا مالعل لئاسرر ةيتوص ةلاسرقا فرال عبرملا ددح.زاهجلا
يتل تااعاسلا يه هذهو ،تامالعلال لودج دادعاب مقلئاسرلا لك ىلع مالعلال ليضفت
اهيف ينورث كلاً إلى دبربلا لئاسر لاسرا متيس

قحصلا نم ققحتلا

ححص لكشب نيوكتلا لمع ديكأتل مسقلا اذو مدختسا

- show smtp server
- يتوصل دبربلا نيوكت راهظا
- يتوصل دبربلا مالعل راهظا
- يتوصل دبربلا مالعل دييقت لودج راهظا
- يتوصل دبربلا راعشاب صاخلا id-كلام فيرعت فلم راهظا
- يتوصل دبربلا مالعل كلالل ينورث كلاً إلى دبربلا راهظا

اهحالصاو عاطخال فاشكتسا

نيوكتلا اذو احوالصاو عاطخال فاشكتسال ددحم تامولعم آيلاح رفوتت ال

قلمص تاذا تامولعم

- [ةيموسرلا مدختسمللا ةهجاو مادختساب Cisco Unity Express 8.6 نيوكت](#)
- [ثدخال تارادصلال او 3.0 ل Auto Attendant CLI و Cisco Unity Express VoiceMail لوؤسم ليلد](#)
- [Cisco Systems - تادنتسملالو ينقتلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت م م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
امك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ال ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا