

Konfigurieren der CoS-Einstellungen auf der RV110W

Ziele

Eine Class of Service (COS) definiert Grenzwerte und Berechtigungen für die Verwendung von Cisco Unity. Sie können die Prioritätseinstellungen der Class of Service (CoS) der Warteschlange für die Weiterleitung von Datenverkehr auf der RV110W zuordnen.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie die CoS-Einstellungen auf dem RV110W konfigurieren.

Anwendbare Geräte

- RV110 W

CoS-Einstellungen

Schritt 1: Wählen Sie im webbasierten Konfigurationsprogramm **QoS > CoS Settings** aus. Die Seite *CoS-Einstellungen* wird geöffnet.

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest)
6	4 (highest)
5	4 (highest)
4	3
3	3
2	2
1	1 (lowest)
0	1 (lowest)

Schritt 2: Wählen Sie für jede CoS-Priorität aus der Dropdown-Liste *Traffic Forwarding Queue* (Weiterleitungswarteschlange) einen Prioritätswert aus.

Schritt 3: Klicken Sie auf **Speichern**.