

Reinicie el router inalámbrico RV110W

Objetivos

El RV110W se puede reiniciar para aplicar ciertas configuraciones y reiniciar el dispositivo. El dispositivo también se puede reiniciar durante la resolución de problemas, lo que puede permitir al usuario encontrar problemas y reiniciar el dispositivo.

Este documento explica cómo reiniciar el RV110W.

Dispositivos aplicables

·RV110W

Reiniciar

Paso 1. En la utilidad de configuración web elija **Administration > Reboot**.



Paso 2. Haga clic en **Reiniciar**.