

# Preguntas frecuentes sobre CUE: ¿Cómo puedo habilitar el acceso HTTPS para la GUI de CUE?

## Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[¿Cómo puedo habilitar el acceso HTTPS para la GUI de CUE?](#)

## Introducción

Este documento describe cómo habilitar el acceso HTTPS para la GUI de Cisco Unity Express (CUE).

## Prerequisites

## Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Unity Express
- HTTPS

## Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en la versión 8 y posterior de Cisco Unity Express.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

## ¿Cómo puedo habilitar el acceso HTTPS para la GUI de CUE?

Complete estos pasos para habilitar el acceso HTTPS para la GUI de CUE:

1. En el modo de configuración de CUE CLI, ejecute el comando **crypto key generate rsa label gui module 1024**.

2. Recarga CUE.
3. En el modo de configuración de CUE CLI, ejecute el comando **web session security keyLabel gui**.
4. Habilite Transport Layer Security (TLS) 1.0 en Microsoft Internet Explorer y Mozilla Firefox.
5. En la barra de direcciones del navegador, ingrese **https://<cue-ip-address>** O **http://<cue-ip-address>:443**.