

Descripción de las licencias del controlador LAN inalámbrico Cisco 5508

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Licencia de Cisco 5508 WLC](#)

[Puntos clave](#)

[Preguntas más Frecuentes](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento proporciona información sobre las licencias del controlador de LAN inalámbrica (WLC) Cisco 5508 y también responde algunas de las preguntas más frecuentes (FAQ) sobre las licencias Cisco 5508.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información de este documento se basa en:

- WLC Cisco 5508

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.](#)

[Licencia de Cisco 5508 WLC](#)

El WLC Cisco 5508 ofrece compatibilidad con la cantidad de asociación de puntos de acceso (AP)

mediante licencias de software actualizables.

Esto es diferente de otros modelos de controlador que tienen soporte de cantidad de AP establecido por hardware, como las series NME-WLC, 2100, 4400 y WiSM. El número de AP soportados para WLCs no 5508 se puede inferir del número de modelo del controlador correspondiente. Por ejemplo, el AIR-WLC4402-12-K9 soporta doce AP, el AIR-WLC2106-K9 soporta seis AP, y el NME-AIR-WLC8-K9 soporta ocho AP. Los controladores WiSM tienen dos controladores incorporados que admiten cada uno 150 AP, lo que hace un total de 300.

Puede solicitar Cisco 5500 Series Controllers con soporte para 12, 25, 50, 100, 250 o 500 AP como capacidad base del controlador. Puede agregar capacidad de AP adicional mediante licencias adicionales de capacidad disponibles en capacidades de 25, 50, 100 y 250 AP. Puede agregar las licencias adicionales de capacidad a cualquier licencia básica en cualquier combinación para llegar a la capacidad máxima de 500 AP. Las licencias básicas y adicionales se admiten a través del realojamiento y las autorizaciones de devolución de mercancía (RMA).

Nota: Un WLC de la serie 5500 con una licencia básica de 12 solamente puede soportar hasta 487 AP totales porque solamente se soportan 25, 50, 100, y 250 licencias adicionales.

Puntos clave

El soporte para 500 licencias AP es una nueva característica y requiere el código 7.0.98 del WLC.

Consulte

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/release/notes/crn7.0.html#wp626190> para obtener más información.

Antes de 6.0.196, las licencias se separaban en tipos BASE y PLUS.—Con 6.0.196 y todo el código posterior (incluidas las versiones 7.0), todas las funciones incluidas en una licencia Wireless LAN Controller Wplus se incluyen ahora en la licencia base.

Consulte

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70ccfg.html#wp1971780> para obtener más información.

Los switches 5508 se envían con licencias de base de evaluación y base-ap que caducan después de 60 días.

Para solicitar información sobre los controladores de red inalámbrica de Cisco serie 5500:

Consulte

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/wireless/ps6302/ps8322/ps10315/data_sheet_c78-521631.html.

Preguntas más Frecuentes

P. ¿Cómo obtengo una licencia 5508?

R. Las licencias se pueden adquirir a través de Cisco o de su distribuidor de Cisco. Para obtener instrucciones sobre cómo obtener una licencia de upgrade para el número de AP soportados, refiérase a la sección [Obtención de una Licencia de Upgrade o Capacity Adder](#) de la [Guía de](#)

P. ¿Cómo instalo una nueva licencia 5508?

R. El archivo de licencia debe descargarse primero a un servidor TFTP al que el 5508 pueda llegar a través de IP. Una vez hecho esto, refiérase a la sección [Instalación de una Licencia](#) de la [Guía de Configuración del Controlador de LAN Inalámbrica de Cisco, Versión 7.0](#) para los pasos restantes.

P. ¿Cómo puedo ver el estado de licencia actual de un 5508?

R. Para ver el estado actual de la licencia a través de la interfaz GUI del controlador, vaya a **Administración > Activación de software > Licencias**.

Consulte

<http://www.cisco.com/en/US/docs/wireless/controller/7.0/configuration/guide/c70ccfg.html#wp1879892> para obtener más información.

P. ¿Qué información necesito tener lista para solicitar una licencia por primera vez?

R. La herramienta en línea de licencias o el agente de licencias requiere estos datos:

1. ID del producto, que siempre será **AIR-CT5508-K9** (es diferente de la necesaria para una licencia RMA)
2. Número de serie del 5508
3. Certificado PAK que se obtiene a través de su partner de canal de Cisco o su representante de ventas de Cisco, o que puede solicitar en línea en la siguiente dirección URL:
<http://www.cisco.com/web/ordering/root/index.html>.

P. He recibido una sustitución/RMA 5508 por una unidad defectuosa. ¿Cómo transfiero la licencia al nuevo 5508?

R. Los 5508 de reemplazo vienen preinstalados con estas licencias: base permanente y base de evaluación, base-ap-count, que son válidas por 60 días. En un plazo de 60 días debe registrar la licencia existente para el nuevo 5508.

Tenga esta información disponible:

1. ID del producto, que siempre será **AIR-CT5508-CA-K9**
2. Número de serie del 5508 fallido/antiguo
3. (RMA) Número proporcionado con sustitución 5508

Una vez que tenga esta información lista, acceda a esta URL para enviar la solicitud de reasignación de la licencia:

<https://tools.cisco.com/SWIFT/Licensing/LicenseAdminServlet/getProducts> (sólo [para](#) clientes registrados)

Elija **Cisco 5500 Series Wireless Controllers** y haga clic en **Ir al portal de RMA**. Introduzca la información solicitada junto con la palabra de seguridad autenticador y haga clic en **Continuar** (los números de serie y RMA de esta captura de pantalla son solo para visualización):

Product License Registration



Use this page to transfer a license from a faulty device to a replacement device during the Return Material Authorization (RMA) process.

A * denotes a required field

Product Id : *

Serial Number : *

Return Material Authorization Number:



* For security purposes, please enter the word as shown above. If you have trouble viewing the word, click on Refresh to view a new word.

Complete los mensajes restantes y se le enviará por correo electrónico la licencia realojada.

Refiérase a la sección [Transferencia de Licencias a un Controlador de Reemplazo después de una RMA](#) de la [Guía de Configuración del Controlador de LAN Inalámbrica de Cisco 7.0](#) para obtener el procedimiento completo.

[Información Relacionada](#)

- [Guía de configuración de controlador de LAN inalámbrica de Cisco, versión 7.0](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).