

Configuration du délai d'attente de session sur RV215W

Objectif

Un délai d'attente de session peut être configuré pour qu'un invité ou un administrateur soit automatiquement déconnecté s'il est inactif pendant une durée spécifiée. Lorsqu'un utilisateur quitte son ordinateur pendant une longue période, n'importe qui peut se lever et accéder au périphérique. Un délai d'attente de session déconnecte l'utilisateur, de sorte qu'après une durée spécifiée, personne ne peut accéder au périphérique.

Cet article explique comment configurer le délai d'attente de session sur RV215W.

Périphériques pertinents

·RV215W

Version du logiciel

•1.1.0.5

Configuration du délai d'attente de session

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > Session Timeout**. La page *Session Timeout* s'ouvre :



Administrator Inactivity Timeout:	5	▼	Minutes
Guest Inactivity Timeout:	10	▼	Minutes

Save Cancel

Étape 2. Sélectionnez le nombre de minutes souhaité avant l'expiration d'une session en raison d'une inactivité dans la liste déroulante Administration inactivité. Ceci s'applique uniquement aux administrateurs du périphérique.

Étape 3. Sélectionnez le nombre de minutes souhaité avant l'expiration d'une session en raison de l'inactivité dans la liste déroulante Inactivité de l'invité. Ceci s'applique uniquement aux invités sur le périphérique.

Étape 4. Cliquez sur **Save**.