

Procédure de réinitialisation manuelle sur les commutateurs gérés des gammes 200 et 300

Objectifs

Parfois, le mot de passe administrateur peut être perdu ou oublié. Dans ce cas, le seul moyen de récupérer l'accès au commutateur est de le réinitialiser manuellement. Après la réinitialisation, vous pouvez accéder à l'interface utilisateur graphique et définir un nouveau mot de passe. Cet article explique comment réinitialiser manuellement le commutateur sur les commutateurs gérés des gammes 200 et 300.

Périphériques pertinents

- Commutateurs gérés des gammes SF/SG 200 et SF/SG 300

Version du logiciel

- v 1.2.7.76

Procédure de récupération de mots de passe

Étape 1. Maintenez le bouton **Reset** du commutateur à l'avant du commutateur pendant 15 à 20 secondes jusqu'à ce que tous les voyants du port s'allument. Le commutateur redémarre.

Étape 2. Connectez votre ordinateur au commutateur directement à l'aide d'un câble Ethernet.

Étape 3. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur, saisissez l'adresse IP du commutateur dans la barre d'adresses.

Note: Afin de vous connecter correctement, assurez-vous que l'adresse IP de l'ordinateur se trouve dans le même sous-réseau que l'adresse IP du commutateur.


Étape 4. Une fois connecté, le commutateur demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur par défaut est **cisco** et le mot de passe par défaut est **cisco**.

Change Password

Old Password:

New Password:

Confirm Password:

Password Strength Meter: 

The default password should be changed.

Disable Password Complexity Enforcement

Étape 5. Le commutateur vous invite à créer un nouveau mot de passe. Le mot de passe ne peut pas être identique au nom d'utilisateur, ne peut pas être identique au mot de passe actuel, a une longueur minimale de 8 et un nombre minimal de classes de caractères de 3. Les classes de caractères sont des nombres majuscules, minuscules, numériques et spéciaux.

Note: Cochez la case **Désactiver l'application de la complexité du mot de passe** pour contourner les exigences de mot de passe du commutateur.

Étape 6. Cliquez sur **Apply** pour appliquer la configuration.

Copier/Enregistrer la configuration

Il est recommandé d'enregistrer votre configuration actuelle à des fins de sauvegarde. De cette façon, si le mot de passe est perdu ultérieurement, vous pouvez suivre la procédure pour réinitialiser le commutateur et créer un nouveau mot de passe, et être en mesure de télécharger votre configuration enregistrée.

Étape 1. Utilisez l'utilitaire de configuration Web et choisissez **Administration > File Management > Copy/Save Configuration**. La page *Copier/Enregistrer la configuration* s'ouvre :

Étape 2. Pour enregistrer votre configuration en cours qui contient votre nouveau mot de passe, cliquez sur **Configuration en cours** en tant que nom de fichier source et cliquez sur **Configuration de démarrage** en tant que nom de fichier de destination.

Étape 3. Cliquez sur Apply.



Please note: navigation to other screens while copy operation is in progress will abort the process.

OK

Cancel

Étape 4. Une nouvelle fenêtre apparaît. Cliquez OK.

Note: N'accédez à aucune autre partie de l'interface utilisateur graphique tant que le processus d'enregistrement n'est pas terminé ou que le processus ne sera pas abandonné.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.