

Régler le paramètre de volume sur le SPA525G ou le SPA525G2

Objectif

Indique comment régler le paramètre de volume de la sonnerie d'appel entrant.

Périphériques pertinents

- SPA525G
- SPA525G2

Process

Ajustements du volume de la sonnerie



À l'aide du réglage du volume, faites défiler la liste vers le haut et le bas pour régler le volume de la sonnerie sur le volume souhaité.