

Paramètres de numérotation abrégée sur la gamme SPA100

Objectif

Les boutons de numérotation abrégée sont souvent utilisés pour accélérer le processus d'appel des contacts régulièrement utilisés et à l'aide d'un seul bouton. Cette option est utilisée au lieu de composer le numéro complet du téléphone. Cela permet de gagner du temps car l'administrateur n'est pas tenu de composer le numéro entier chaque fois qu'un appel est destiné au même numéro de contact. Cet article explique comment configurer les paramètres de numérotation abrégée sur l'adaptateur téléphonique de la gamme SPA100.

Périphériques pertinents

- SPA112
- SPA122

Version du logiciel

- 1.3.1 (003)

Configuration des paramètres de numérotation abrégée

Étape 1. Connectez-vous à l'utilitaire de configuration Web de l'adaptateur téléphonique et choisissez **Voice > User**. La page *Utilisateur* s'ouvre :

The screenshot shows the 'User 1' configuration page in the SPA100 web interface. The 'Voice' tab is selected. The page is divided into several sections:

- Call Forward Settings:**
 - Cfwd All Dest:
 - Cfwd No Ans Dest:
 - Cfwd Busy Dest:
 - Cfwd No Ans Delay:
- Selective Call Forward Settings:**

Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
- Speed Dial Settings:**

Speed Dial 2:	<input type="text" value="1231231213"/>	Speed Dial 3:	<input type="text"/>
Speed Dial 4:	<input type="text" value="2312313231"/>	Speed Dial 5:	<input type="text"/>
Speed Dial 6:	<input type="text" value="3213213132"/>	Speed Dial 7:	<input type="text"/>
Speed Dial 8:	<input type="text"/>	Speed Dial 9:	<input type="text"/>

At the bottom of the 'User 1' section, there are three buttons: 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh'.

This section shows the configuration for speed dialing. It contains two columns of input fields:

- Speed Dial 2:
- Speed Dial 3:
- Speed Dial 4:
- Speed Dial 5:
- Speed Dial 6:
- Speed Dial 7:
- Speed Dial 8:
- Speed Dial 9:

Étape 2. Dans la page *Utilisateur*, faites défiler jusqu'à la zone Paramètres de numérotation abrégée de la page.

Étape 3. Pour les champs Numérotation abrégée 2-9, saisissez le numéro de téléphone que vous souhaitez associer au numéro de bouton correspondant. Le logement de numérotation abrégée 1 est réservé à la messagerie vocale.

Étape 4. Cliquez sur **Submit** pour enregistrer les paramètres ou cliquez sur **Refresh** si les paramètres doivent être actualisés.