

Come ripristinare in fabbrica la traccia degli altoparlanti sulla serie MX

Sommario

[Introduzione](#)

[Procedura](#)

Introduzione

Questo documento descrive come ripristinare in fabbrica il tracciatore degli altoparlanti sulla fotocamera MX700/MX800 e l'intera traccia degli altoparlanti sulla serie MX.

Procedura

Questa procedura può essere applicata anche a una serie MX con una singola fotocamera. Seguire i passaggi da 1 a 4.

La vista frontale della serie MX è quella mostrata nell'immagine.



Passaggio 1. Rimuovere il coperchio superiore come mostrato nell'immagine.



Passaggio 2. Rimuovere i diffusori sinistro, destro e centrale accanto alle fotocamere come mostrato nell'immagine.



Passaggio 3. Per ripristinare le telecamere singolarmente, andare sul lato destro di ciascuna telecamera e visualizzare una ventola in ciascun dispositivo, come mostrato nell'immagine.



Passaggio 4. Nella parte inferiore del pannello di controllo, accanto alla vite, è possibile vedere un foro. Premere il foro con una penna per circa 15 secondi finché il LED della fotocamera lampeggia in rosso, come mostrato nell'immagine.



Passaggio 5. Per ripristinare la traccia del diffusore, sul pannello di controllo sinistro accanto alla telecamera, come mostrato nell'immagine.

