

Configurazione dei trunk ISL sui router Cisco

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Premesse](#)

[Configurazioni](#)

[Debug e risoluzione dei problemi](#)

[Informazioni correlate](#)

Introduzione

In questo documento viene descritta la configurazione dei trunk ISL (Inter-Switch Link Protocol) su router Cisco esterni come la serie 7500/7000, 3600, 4500 o 2500. In questo documento non viene descritta la configurazione dei trunk ISL sugli switch di layer 2 (L2)/layer 3 (L3), come Cisco Catalyst 6500 o 4500.

Per informazioni sulla configurazione dei trunk ISL e 802.1Q tra gli switch Catalyst L2 e L3 con software Catalyst OS (CatOS) o Cisco IOS®, fare riferimento a una delle seguenti procedure:

- [Informazioni correlate](#)