# Configurazione delle impostazioni dell'area tra VCS e CUCM

### **Sommario**

**Introduzione** 

**Prerequisiti** 

Requisiti

Componenti usati

**Configurazione** 

Verifica

Risoluzione dei problemi

#### Introduzione

In questo documento viene descritta la procedura per configurare le impostazioni dell'area su Video Communication Server (VCS) in modo che comunichi con un Cisco Unified Communications Manager (CUCM) o un altro VCS.

## **Prerequisiti**

#### Requisiti

Cisco raccomanda la conoscenza dei seguenti argomenti:

- VCS
- CUCM

## Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sul software VCS.


Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

## Configurazione


Per configurare le impostazioni dell'area, effettuare le seguenti operazioni.

Passaggio 1. Accedere a VCS e creare un trunk.

Passaggio 2. Passare a **Configurazione > Zone > Zone** come mostrato nell'immagine:



Passaggio 3. Selezione Nuovo.



Passaggio 4. Modificare i campi di conseguenza:


Nome: {Nome zona}

Tipo: Adiacente


Modalità H.323: Spento

Porta SIP: 5060 (simile al numero di porta specificato in Destination CUCM/VCS)


#### Trasporto SIP: TCP o UDP (TLS se la crittografia è supportata da CUCM)




Passaggio 5. Selezionare **Manutenzione** e impostare i criteri di autenticazione su **Considera autenticato** e fornire il percorso dell'indirizzo di destinazione per con cui si desidera creare un trunk. Quindi, selezionare **Crea zona**.



Passaggio 6. Passare a Configurazione > Dial plan > Regole di ricerca.



Passaggio 7. Selezionare Nuovo.



Passaggio 8. Inserire i valori in questi campi e selezionare Salva al termine.

Nome regola: {nome}

Descrizione: {descrizione}

Priority: 2

Modalità: Corrispondenza criteri alias

Tipo motivo: Regex

Stringa modello: {modello regex corrispondente al modello URI di destinazione}


Comportamento modello: Sostituisci

Sostituisci stringa: {Stringa con cui sostituire il modello}

In caso di corrispondenza riuscita: Interrompi

Destinazione: {Selezionare quello creato nei passaggi 4 e 5}

State: Attivato



Una volta eseguita la configurazione per il lato specifico del trunk, è possibile chiamare gli endpoint registrati nella destinazione CUCM/VCS.

## Verifica

Attualmente non è disponibile una procedura di verifica per questa configurazione.

# Risoluzione dei problemi

Al momento non sono disponibili informazioni specifiche per la risoluzione dei problemi di questa configurazione.