

RV110WのCoS設定

目的

サービスクラス(CoS)は、Cisco Unityを使用するための制限と権限を定義します。サービスクラス(CoS)プライオリティ設定をRV110Wのトラフィック転送キューにマッピングできます。

このドキュメントの目的は、RV110WでCoS設定を設定する方法を説明することです。

該当するデバイス

- RV110W

CoS設定

ステップ1: Webベースの設定ユーティリティから、[QoS] > [CoS Settings]を選択します。
[CoS設定]ページが開きます。

CoS Priority	Traffic Forwarding Queue
7	4 (highest)
6	4 (highest)
5	4 (highest)
4	3
3	3
2	2
1	1 (lowest)
0	1 (lowest)

ステップ2: 各CoSプライオリティに対して、対応する[Traffic Forwarding Queue]ドロップダウンリストからプライオリティ値を選択します。

ステップ3: [Save]をクリックします。