Cisco が Nutanix（CCHC + N）M6 発注ガイドを使用した Cisco Compute Hyperconverged を失うことを拒否する

はじめに

Nutanix ソリューションを使用した Cisco Compute Hyperconverged M6 サーバー

Nutanix を使用した Cisco Compute Hyperconverged は、シスコのクラス最高のコンピューティング（Cisco Unified Computing System）、データセンター ネットワーキング、および SaaS インフラストラクチャ管理プラットフォーム（Cisco Intersight）と、市場をリードする Nutanix のハイパーコンバージド ストレージ ソフトウェアである Nutanix Cloud Platform を統合したハイパーコンバージド インフラストラクチャ ソリューションです。Nutanix を使用した Cisco Compute Hyperconverged ファミリびアプライアンスは、さまざまな構成で Nutanix クラスタ経由でノードとして展開可能な事前構成された UCS サーバをお届けします。各サーバー アプライアンスには、UCS サーバー ファームウェア、ハイパーバイザ（Nutanix AHV）、およびハイパーコンバージド ストレージ ソフトウェア（Nutanix AOS）の 3 つのソフトウェア レイヤが含まれています。

Nutanix クラスタを使用した Cisco Compute Hyperconverged M6 サーバー

物理的には、ノードはクラスタに展開され、クラスタは 3 つ以上の Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド サーバで構成されます。これらは、Cisco UCS® ファブリック インターコネクトのペアによって単一のシステムに統合され、汎用展開およびミッションクリティカルな高性能環境をサポートするクラスタを構成します。

The most complete hyperconverged solution
Confidently deploy and scale IT infrastructure to meet your business goals

Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix

complete SIMPLICITY
Easy-to-buy, turnkey hyperconverged solution for hybrid multicloud operations with pre-engineered compute, storage, SaaS-based management *and networking*

complete FLEXIBILITY
Addresses modern apps and use cases with flexible deployment options, latest technologies, and multicloud connectivity

complete RESILIENCY
Differentiated ability to keep systems running with augmented, proactive support, resiliency, and security capabilities

Cisco Compute

Raising the bar for hyperconverged solutions

Cisco and Nutanix introduce the industry's most complete hyperconverged solution through expanded engineering, support, and go-to-market collaboration

CISCO — **Best-in-class compute, network, and SaaS-based infrastructure management**

- Stateless, programmable policy-based systems
- See, control, and automate infrastructure from one place
- Proactive, automated health monitoring and support capabilities

+

NUTANIX — **Leader in hyperconverged software**

- One unified platform enables seamless workload mobility
- A complete set of enterprise and cloud features
- Enterprise grade disaster recovery and security capabilities

Nutanix Cloud Platform

Cisco Intersight

Cisco Compute and Networking

Simplify and accelerate the delivery of IT infrastructure

Accelerate IT transformation with more choice

Coming soon

x210c
Modular servers

Cisco Intersight

vmware   NVIDIA
AHV
Innovative technologies

C-Series M6 & M7
Rack servers

Cisco Compute and Networking

aws   Microsoft Azure   Google Cloud
Cloud integration

| Virtual infrastructures | Hybrid cloud | Enterprise applications | | AI/ML | Containers | Desktop virtualization | Data protection |

Solution portfolio

Nutanix T および C に HX を失うことを拒否する

- HX のお客様であり、Nutanix の新しいロゴである必要があります（オファーの適格性を判断するために SAVID を提供します）

- Cisco を介した Nutanix 案件登録は必須です（案件登録承認では、New Business to Nutanix をリストする必要があります）

- このオファーは、Cisco の 2024 会計年度にのみ有効です。承認済みの見積の有効期間は 30 日です

- オファーは、お客様 SAVID ごとに 1 回のみ使用できます

- 承認と出荷の遅延を回避するために、見積/注文の前に、案件を登録し、認定フォーム を使用して承認する必要があります。

- 無償アイテムには、M6 または M7 サーバーと限定版 Nutanix ソフトウェアのみが含まれます。

- Nutanix ソフトウェアのサブスクリプションは 3 年以上である必要があります。

- Intersight は、無料および有料のすべてのノードで必須です。

- 無料のサーバーおよび Nutanix ソフトウェアは、購入した有料のサーバーおよびソフトウェアと同じモデルおよび構成である必要があります。

- 対象となる Nutanix ソフトウェア：NCI、NCI-D、NCI-Edge（ノードあたり 5 VM に制限）およびアドオン

- オファーは、Intersight スタンドアロン モード（非 FI）または UCSM 管理モード（FI）のクラスタに適用できます。

- オファーは Nutanix コスト軽減の対象ではありません

- プロモーションは更新には適用されません。

- オファー承認は、1つの Cisco 案件IDでのみ使用できます。

注：　　無料の Nutanix ソフトウェア割引は、DSA プロセスを介して適用されます。ここに登録せずに 見積/注文しないでください。**承認なしに予約された場合、注文は保留されます。**

発注は簡単です

- Nutanix 案件登録の承認を確保します。**Nutanix 案件登録の承認メールに「Nutanix New Business」と記載されていることを確認してください。**

- 承認のための案件の登録はこちら

注：　　非標準 DSA プロセスで、Nutanix 案件登録承認電子メールとともに登録承認の拒否を添付してください。DSA プロセスについては、こちらを参照してください。

- 新しいログインジケータを使用して承認されたNutanix案件登録を取得したら、R2Lオファー クリック オファーの承認のために案件を登録します

- 非標準の DSA プロセス中に案件登録の電子メール PDF とともに PDF として添付するオファー承認を受け取ります

- 承認されたら、プロモーション SKU を使用して注文します。PID：HCI-R2L-M6-OFFER（M6）および HCI-R2L-M6-OFFER（M7）

目的、対象者、範囲

目的

このマニュアルでは、CCW 見積書の作成から Nutanix を使用した Cisco Compute Hyperconverged の発注に関する情報を提供します。

対象範囲

この発注ガイドでは、以下に関する情報について説明します。

- 承認された Nutanix 案件登録からライセンス履行までのワークフロー

- Nutanix を使用した Cisco Compute Hyperconverged M6 サーバーの注文構造

- Nutanix を使用した Cisco Compute Hyperconverged M6 サーバーの製品 ID のカタログ

- Nutanix ハードウェア、ソフトウェアライセンス、およびプロフェッショナル サービスのオプションの注文

- その他の技術情報へのリンク

対象読者

Cisco セールス チームとパートナー。

承認済み Nutanix 案件登録からライセンス履行までのワークフロー

- Nutanix SW のすべての機会は、Nutanix 案件登録プロセスを通じて Nutanix に登録する必要があります。Nutanix 案件登録は、Cisco のセールス PSS/AM が Nutanix 案件登録の提出を担当します。案件登録が Nutanix によって承認されると、承認の電子メールが Cisco のセールス担当者に送信されます。この承認書は、後で Cisco の見積書に添付する必要があります。

- お客様の要件が判明したら、Nutanix Sizer ツール（[Nutanix Sizer](#)）にアクセスし、ガイド付き販売アンケートに回答して、お客様の要件を満たす Nutanix 構成仕様を確保します。

- 最上位の発注 SKU HCI-R2L-M6-OFFER を使用して、CCW で構成を構築します。CCW 設定を使用して案件を作成します。Nutanix ソフトウェアを含むすべての案件は、非標準案件承認プロセスを通過する必要があります。Cisco Sales AM は、Nutanix 案件登録に関する情報、割引要求の正当性、および Nutanix からの関連する承認書を添付して、非標準案件を提出する必要があります。

- コマーシャル ファイナンスは、非標準割引を入力し、割引が Nutanix が共有するゾーン割引ガイドラインに沿っていることを確認するために必要なデュー デリジェンスが行われた後に承認します。

- 非標準案件が承認されると、注文に変換できるようになります。

- Nutanix ソフトウェアは Cisco Smart License ではありません。ライセンスは Nutanix によって実行され、Nutanix ポータルで管理されます。Nutanix を含むすべての注文品目について、注文の送信者は、Nutanix SKU の CCW 注文品目の [プロビジョニング情報（Provisioning info）] 画面にエンドカスタマー情報（名前、電子メール、住所）を入力する必要があります。

- Nutanix は、プロビジョニング情報画面に入力されたエンドカスタマーの電子メール ID にライセンスアクティベーション電子メールを送信します。

Nutanix を使用した Cisco Compute Hyperconverged M6 サーバーの注文構造はオファー構造を拒否する

製品 ID（PID）カタログ

注： 部品番号の完全なリストについては、『Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix-HCIAF220 M6 All-NVMe/All-Flash Server』および 『Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix-HCIAF240 M6 All-Flash Server』を参照してください。

表 1. 主要ラインのバンドル（MLB）の PID

製品 ID（PID）	説明
HCI-R2L-M6-OFFER	Cisco コンピューティング ハイパーコンバージドが M6 HX 移行オファーを失うことを拒否

表 2. HCI ラック サーバーのメジャー ライン PID

製品 ID（PID）	説明
HCIAF220C-M6SN（All NVMe）	Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド HCIAF220cM6 All-NVMe サーバー
HCIAF220C-M6SN-FRE（All NVMe）	CCHC R2L Free HCIAF220cM6 All-NVMe Free サーバー

製品 ID（PID）	説明
HCIAF240C-M6SX（All Flash）	Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド HCIAF240cM6 All-Flash サーバー
HCIAF240C-M6SX-FRE（All Flash）	CCHC R2L Free HCIAF240cM6 All-Flash Free サーバー
HCIAF220C-M6S（All Flash）	Cisco コンピューティング ハイパーコンバージド HCIAF220cM6 All-Flash サーバー
HCIAF220C-M6S-FRE（All Flash）	CCHC R2L Free HCIAF220cM6 All-Flash サーバー

表 3.　　　ファブリック インターコネクトのメジャー回線 PID

製品 ID（PID）	説明
HCI-FI-6536-M6	Cisco Compute Hyperconverged ファブリック インターコネクト 6536
HCI-FI-64108-M6	Cisco Compute Hyperconverged ファブリック インターコネクト 64108
HCI-FI-6454-M6	Cisco Compute Hyperconverged ファブリック インターコネクト 6454

表 4.　　　Nutanix ソフトウェアおよび Professional メジャーライン PID

製品 ID（PID）	説明
NTX-SW	Nutanix ソフトウェア 3Y 以降
NTX-SW-FRE	Nutanix R2L Free ソフトウェア 3Y 以上
NTX-SW-PS	Nutanix Professional サービス

表 5.　　　Cisco Intersight メジャーライン PID

製品 ID（PID）	説明
DC-MGT-SAAS	Cisco Intersight SaaS
CNDL-DESELECT	条件付き選択解除

ステップバイステップの発注プロセス

注：

- 部品番号の完全なリストについては、『Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix-HCIAF220 M6 All-NVMe/All-Flash Server』および『Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix-HCIAF240 M6 All-Flash Server』を参照してください。
- 製品の設定に進む前に、Nutanix Sizer Tool（https://sizer.nutanix.com/#/home）を参照してください。

ハードウェア コンポーネントの構成

ステップ **1.**

a. CCW で HCI-R2L-M6-OFFER PID を検索し、[追加（**Add**）] ボタンをクリックします。

b. Configurator を入力するために、[オプションの選択（**Select Options**）] をクリックします。

ステップ 2.

a. [PLUS] をクリックして、数量 3、6、9、12、15、18、21、24、27、30...300 の HCIAF220C-M6S
を選択します。

b. さらに設定が必要なため、HCIAF220C-M6S ステータスが無効になっていることに注意してください。

c. Configurator を入力するために、[オプションの編集（Edit Option）] をクリックします。

ステップ **3.**

a. 左側のカテゴリ ウィンドウからペリフェラルを選択して、HCIAF220C-M6S を構成します。

b. PID は右側のウィンドウにリストされます。プロセッサ、ドライブ、および PCI ライザーなどの一部の PID は、タイプまたはシリーズに応じてグループ化されます。右側の SKU ウィンドウの上にあるグループ化されたオプションから選択します。

c. 警告メッセージに従って、最低限必要なオプション PID を構成します。

d. 完了したら [完了（Done）] をクリックします。

ステップ **4.**

a. ステータスには現在、[有効（Valid）] として表示されています。

b. 同じ構成の倍数の数量を増やします。

c. 「PLUS」をクリックして、異なるオプション/数量の同じ製品を追加するか、異なる製品を選択します。

ステップ 5.

a. ［サービス/サブスクリプションの編集（**Edit Services/Subscriptions**）］をクリックして、ハードウェア サポートの期間を編集します。

注： 　ハードウェア サポートの期間は、ソフトウェア サブスクリプション期間と一致させることをお勧めします。

ステップ 6.

a. ［期間（Term Duration）］を入力します。

b. ［適用（Apply）］をクリックし、［完了（Done）］をクリックします。

注： Nutanix ミッションクリティカルソフトウェアサポートを購入した場合は、ハードウェアとソフトウェアの間で一貫した SLA 応答時間を確保するために、CX Success Track レベル 1 またはレベル 2 またはソリューションサポートにアップグレードすることをお勧めします。詳細については、
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cisco-success-tracks.pdf を参照してください。

ステップ **7.**

a. Free ノードの選択例：「PLUS」をクリックして、（Paid ノード の数量 / 3）の数量で HCIAF220C-M6S-FRE

b. さらに構成が必要なため、HCIAF220C-M6S-FRE ステータスが無効になっていることに注意してください。

c. Configurator を入力するために、[オプションの編集（Edit Option）] をクリックします。

注： Paid ノードと Free ノードの構成は同一である必要があります。

ステップ **8.**

a. 左側のカテゴリ ウィンドウから周辺機器を選択して、HCIAF220C-M6S-FRE を構成します。

b. PID は右側のウィンドウにリストされます。プロセッサ、ドライブ、および PCI ライザーなどの一部の PID は、タイプまたはシリーズに応じてグループ化されます。右側の SKU ウィンドウの上にあるグループ化されたオプションから選択します。

c. 警告メッセージに従って、最低限必要なオプション PID を構成します。

d. 完了したら [完了（Done）] をクリックします。

ステップ **9.**

HCI RACK SERVER

CPU
Memory
Drives

Bundle Configuration
HCI-R2L-M6-OFFER

Estimated Lead Time
21 days

Price List
Global Pri...

Total
546,581.82

Set service preferences for this configuration ⌄

HCIAF220C-M6S-FRE

⚠ 1: CISCO INTERSIGHT requires a minimum of 1 component(s). Please add additional quantities as necessary. (CE100010)
2: The category CISCO INTERSIGHT is required. (CE100103)
3: Please refer to the Nutanix Sizer Tool: https://sizer.nutanix.com/#/home before you proceed to do the Product Configuration. (CE202322)
4: Please note that if Nutanix Mission Critical Software Support is purchased, it is recommended that Customer upgrade to CX Success Track Level 1 or Level 2 or Solution Support to ensure consistent SLA response time between Hardware and Software. Refer to https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cisco-success-tracks.pdf for more information. (CE202322)

Available Components	Unit List Price (USD)
⊖ HCI RACK SERVER	
HCIAF220C-M6S Cisco Compute Hyperconverged HCIAF220cM6 All Flash Node **Estimated Lead Time: 21 days**	6,622.97
HCIAF220C-M6S-FRE CCHC R2L Free HCIAF220cM6 All Flash Node **Estimated Lead Time: 21 days**	0.00
HCIAF220C-M6SN Cisco Compute Hyperconverged HCIAF220cM6 All Flash NVMe Node **Estimated Lead Time: 21 days**	7,096.12
HCIAF220C-M6SN-FRE	0.00
⊕ FABRIC INTERCONNECT	
⊕ NUTANIX SOFTWARE	
⊕ NUTANIX PROF SERVICE	
⊕ CISCO INTERSIGHT	

HCI RACK SERVER > 4 Selected (Min 0, Max 1200)

Product	Unit List Price (USD)	Adjusted List Price (USD)	Qty	Extended List Price (USD)
⊕ HCIAF220C-M6S Valid ⌂ ⚠ Cisco Compute Hyperconverged HCIAF220cM6 All Flash Node Add Custom Name | Edit Options | Edit Services/Subscriptions | Remove Line		50,300.88	3	545,164.32
⊕ HCIAF220C-M6S-FRE Valid ⌂ ⚠ CCHC R2L Free HCIAF220cM6 All Flash Node Add Custom Name | Edit Options | Edit Services/Subscriptions | Remove Line		1,417.50	1	1,417.50
Add a HCI RACK SERVER from the left panel				

FABRIC INTERCONNECT > 0 Selected (Min 0, Max 999999)

Add a FABRIC INTERCONNECT from the left panel

NUTANIX SOFTWARE > 2 Selected (Min 2, Max 2)

Product	Unit List Price (USD)	Adjusted List Price (USD)	Qty	Extended List Price (USD)
⊕ NTX-SW Invalid ⌂ ✖ Nutanix Software 3Y and above Add Custom Name | Edit Options | Remove Line | Dependent Hardware ⓘ		0.00	1	0.00
Requested Start Date 01-Apr-2024	**Requested For** 36 Months From 01-Apr-2024 To 31-Mar-2027	**Automatically Renews For** ⓘ No Auto Renewal		**Billing Frequency** Prepaid Term
⊕ NTX-SW-FRE Invalid ⌂ ✖ Nutanix R2L Free Software 3Y and above Add Custom Name | Edit Options | Remove Line | Dependent Hardware ⓘ		0.00	1	0.00
Requested Start Date 01-Apr-2024	**Requested For** 36 Months From 01-Apr-2024 To 31-Mar-2027	**Automatically Renews For** ⓘ No Auto Renewal		**Billing Frequency** Prepaid Term

a. ステータスには現在、[有効（Valid）] として表示されています。

b. 同じ構成の倍数の数量を増やします。

c. 「PLUS」をクリックして、異なるオプション/数量の同じ製品を追加するか、異なる製品を選択します。

ステップ 10.

a. ［サービス/サブスクリプションの編集（**Edit Services/Subscriptions**）］をクリックして、ハードウェア
サポートの期間を編集します。

注： 　ハードウェア サポートの期間は、ソフトウェア サブスクリプション期間と一致させることをお勧めします。

ステップ 11.

a. ［期間（Term Duration）］を入力します。

b. ［適用（Apply）］をクリックし、［完了（Done）］をクリックします。

注： Nutanix ミッションクリティカルソフトウェアサポートを購入した場合は、ハードウェアとソフトウェアの間で一貫した SLA 応答時間を確保するために、CX Success Track レベル 1 またはレベル 2 またはソリューションサポートにアップグレードすることをお勧めします。詳細については、https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cisco-success-tracks.pdf を参照してください。

ステップ **12.**

a. サーバーまたはハードウェア コンポーネントを単一の注文を使用して複数の場所に出荷する必要がある場合、ユーザーは現在の行を複数の行に分割する必要があります。例を次に示します。

ステップ 13.

a. 「PLUS」をクリックして、[MLB] の下にある HCI-FI-6536-M6 ATO で数量 2 を選択します。

b. さらに構成が必要なため、HCI-FI-6536-M6 ATO ステータスが「無効」であることに注意してください。

c. Configurator を入力するために、[オプションの編集（Edit Option）] をクリックします。

ステップ **14.**

a. 左側のウィンドウから周辺機器を選択して、HCI-FI-6536-M6 を構成します。展開モード、ソフトウェア イメージ、ソフトウェア ライセンス、および電源がデフォルトで選択されています。トランシーバ ケーブル、および QSFP ケーブルはオプションの選択です。

b. 電源ケーブルは必須の選択です。

c. 完了したら [完了（Done）] をクリックします。

ステップ **15.**

a. ステータスには現在、［有効（Valid）］として表示されています。

ステップ 16.

a. ［サービス/サブスクリプションの編集（Edit Services/Subscriptions）］をクリックして、ハードウェアサポートの期間を編集します。

注： 　ハードウェア サポートの期間は、ソフトウェア サブスクリプション期間と一致させることをお勧めします。

ステップ 17.

a. ［期間（Term Duration）］を入力します。

b. ［適用（Apply）］をクリックし、［完了（Done）］をクリックします。

注： 　Nutanix ミッションクリティカルソフトウェアサポートを購入した場合は、ハードウェアとソフトウェアの間で一貫した SLA 応答時間を確保するために、CX Success Track レベル 1 またはレベル 2 またはソリューションサポートにアップグレードすることをお勧めします。詳細については、
https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/service_descriptions/docs/cisco-success-tracks.pdf を参照してください。

Nutanix Software Product Scope offering in Refuse to Lose Offer

Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)	NCI is a complete software stack to unify your hybrid cloud infrastructure including compute, storage and network, hypervisors, and containers, in public or enterprise clouds.
Nutanix Cloud Infrastructure Data (NCI-D)	Delivers rich data and storage services but does not include Nutanix compute and networking capabilities. No support for AHV.
Nutanix Cloud Infrastructure Edge (NCI-E)	Provides a Distributed Infrastructure Platform for small Edge Deployments.

NUTANIX CLOUD INFRASTRUCTURE (NCI)

NT-NCI-PRO-PR

License Tiers:
- STR (Starter)
- PRO (Professional)
- ULT (Ultimate)

Support Tier:
- PR (Production)
- MC (Mission Critical)
- FP: (US Federal Production)
- FM: (US Federal Mission Critical)

Available Feature Add-Ons:
- Security
  SKU: **NT-A-NCI-SEC-PR**
- Advanced Replication
  SKU: **NT-A-NCI-ADR-PR**
- Nutanix Kubernetes Engine
  SKU: **NT-A-NCI-NKS-PR**

Feature Add-on license can only be added to NCI PRO tier licenses

NUTANIX CLOUD INFRASTRUCTURE DATA (NCI-D)

NT-NCI-D-PRO-PR

License Tiers:
- STR (Starter)
- PRO (Professional)
- ULT (Ultimate)

Support Tier:
- PR (Production)
- MC (Mission Critical)
- FP: (US Federal Production)
- FM: (US Federal Mission Critical)

Available Feature Add-Ons:
- Security
    SKU: **NT-A-NCI-D-SEC-PR**
- Advanced Replication
    SKU: **NT-A-NCI-D-ADR-PR**

Feature Add-on license can only be added to NCI PRO tier licenses

NUTANIX CLOUD INFRASTRUCTURE EDGE (NCI-E)

NT-NCI-E-PRO-PR

License Tiers:
- STR (Starter)
- PRO (Professional)
- ULT (Ultimate)

Support Tiers:
- PR (Production)
- MC (Mission Critical)
- AP (ASP Production)
- FM (US Federal Mission Critical)

- *1 TiB of NUS Pro per NCI-Edge cluster is included at no cost with NCI-Edge.*
- *NCI-Edge licenses must run on a dedicated licensed cluster with no core-based licensing. Mixing of NCI-Edge licenses with other types of NCI licensing within a cluster is not supported.*
- *NCI-Edge is limited to a maximum of 25 VMs in a cluster, with each VM being limited to a maximum of 96GB of memory.*

Metric - VMs

ステップ **18.**

a. NTX-SW（有料 Nutanix ソフトウェア）は、必須の選択として事前に選択されています。

b. ［オプションの選択（Select Options）］を選択して、製品を構成します。

注：　NTX-SW のサブスクリプション期間は、36 〜 60 ヵ月です。

ステップ 19.

a. 希望開始日（**RSD**）は、HW Ship Date に依存するようになり、HW が出荷されると自動的に開始されます。**RSD** を変更すると、ソフトウェアは選択した **RSD** またはハードウェア出荷日のいずれか遅い方から開始されます。

b. **[終了日（End Date）]**（月単位の期間）はデフォルトで **[36 か月（36 Months）] に設定され、[自動更新（オン/オフ）（Auto Renewal (on/off)）]**はデフォルトで **[オフ（Off）]** に設定され、**[請求頻度（Billing Frequency）]** はデフォルトで **[前払い期間（Prepaid Term）]** に設定されます。それに応じて設定を変更することもできます。

ステップ 20.

a. NTX-SW（Paid Nutanix ソフトウェア）の場合、Nutanix クラウド インフラストラクチャ（NCI）または Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ（NCI-D）ライセンスが選択されている場合は、Paid サーバーで選択したプロセッサ コアの数量と一致する必要があります。サーバーの数量：HCIAF220C-M6S = 3 プロセッサの数量：HCI-CPU-I6430 = サーバーごとに 2、つまり 6 CPU。各 CPU には 32 個のコアがあり、合計コアは 192 個です。したがって、Nutanix ソフトウェア ライセンスの必要数量 = 192 です。

ステップ **21.**

a. NTX-SW（Paid Nutanix ソフトウェア）の場合、Nutanix クラウド インフラストラクチャ エッジ（NCI-E）ライセンスが選択されている場合、サーバーごとに最大 5 個の NCI-E ライセンスを選択できます。Paid サーバーの数量：HCIAF220C-M6S = 3 したがって、許可される NCI-E ライセンスの数量は 15 です。

ステップ **22.**

a. 注文を完了するには、右側のチェックボックスをオンにして、EULA 条件を確認して同意してください

b. [変更の確認（Review Changes）] をクリックして、[完了（Done）] をクリックします。

ステップ **23.**

a. NTX-SW-FRE（Free Nutanix ソフトウェア）が必須の選択として事前に選択されています。

b. ［オプションの編集（Edit Options）］をクリックして、製品を構成します。

ステップ **24.** NTX-SW-FRE のサブスクリプション期間は、36 〜 60 ヵ月です。

a. **希望開始日（RSD）**は、HW Ship Date に依存するようになり、HW が出荷されると自動的に開始されます。**RSD** を変更すると、ソフトウェアは選択した **RSD** またはハードウェア出荷日のいずれか遅い方から開始されます。

b. **[終了日（End Date）]**（月単位の**期間**）はデフォルトで **[36 か月（36 Months）]** に設定され、[自動更新（オン**/**オフ）（Auto Renewal (on/off)）] はデフォルトで **[オフ（Off）]** に設定され、**[請求頻度（Billing Frequency）]** はデフォルトで **[前払い期間（Prepaid Term）]** に設定されます。それに応じて設定を変更することもできます。

ステップ **25.**

a. NTX-SW-FRE（Free Nutanix ソフトウェア）の場合、Nutanix クラウド インフラストラクチャ（NCI）または Nutanix クラウド インフラストラクチャ データ（NCI-D）ライセンスが選択されている場合は、Free サーバーで選択したプロセッサコアの数量と一致する必要があります。Free サーバーの数量：HCIAF220C-M6S-FRE = 1。プロセッサの数量：HCI-CPU-I6430 = サーバーごとに 2、つまり 2 CPU。各 CPU には 32 個のコアがあり、合計コアは 64 個です。したがって、Nutanix ソフトウェア ライセンスの必要数量 = 64 です。

注： 注：NTX-SW-FRE で選択した Nutanix ソフトウェア PID は、NTX-SW で選択した Nutanix ソフトウェア PID と同じである必要があります。

ステップ **26.**

a. NTX-SW-FRE（Free Nutanix ソフトウェア）の場合、Nutanix Cloud Infrastructure Edge（NCI-E）ラ
イセンスが選択されている場合、サーバーごとに最大 5 つの NCI-E ライセンスを選択できます。ここで
は、有料サーバーの数量：HCIAF220C-M6S-FRE = 1 したがって、許可される NCI-E ライセンスの数
量は 5 です。

注： 注：NTX-SW-FRE で選択した Nutanix ソフトウェア PID は、NTX-SW で選択した Nutanix ソフトウ
ェア PID と同じである必要があります。

ステップ 27.

a. 注文を完了するには、右側のチェックボックスをオンにして、EULA 条件を確認して同意してください

b. [変更の確認（Review Changes）] をクリックして、[完了（Done）] をクリックします。

Nutanix Professional Services SKU

• Each professional SKU is 1-Year Term.

• The professional services needs to consumed within 1-Year period

Product	Stage	Professional Services Offerings
NCI		
	Design	NCI Design Workshop
	Deploy	NCI Cluster Deployment or Expansion
	Migrate	Virtual Machine Migration Workshop
	Migrate	Virtual Machine Migration

ステップ **28.**

a. ユーザーは NTX-SW-PS を購入することをお勧めします。をクリックして選択してください

b. ［編集（**Edit**）］オプションをクリックして、製品を構成します。

ステップ **29.**

a. NTX-SW 下で NCI ライセンスを選択しているため、Nutanix Professional Services を選択することをお勧めします。NCI Design Workshop + NCI Cluster Deployment または Expansion SKU

b. NCI Cluster Deployment または Expansion Variable SKU の数量は、サーバー QTY と一致する必要があります。

ステップ **30.**

a. 注文を完了するには、右側のチェックボックスをオンにして、EULA 条件を確認して同意してください

b. ［変更の確認（Review Changes）］をクリックして、［完了（Done）］をクリックします。

ステップ **31.**

a. ハードウェア サポートの期間は、ソフトウェア サブスクリプション期間と同調させることをお勧めします。

b. Intersight ソフトウェアを以前に購入していない場合は、Intersight を選択する必要があります。構成するには、「PLUS」をクリックして、[オプションの編集（Edit Options）] をクリックします。

ステップ 32.

a. 希望開始日（**RSD**）は、HW Ship Date に依存するようになり、HW が出荷されると自動的に開始されます。**RSD** を変更すると、ソフトウェアは選択した **RSD** またはハードウェア出荷日のいずれか遅い方から開始されます。

b. [終了日（End Date）]（月単位の期間）はデフォルトで [36 か月（**36 Months**）] に設定され、[自動更新（オン**/**オフ）（**Auto Renewal (on/off)**）] はデフォルトで[オフ（**Off**）]に設定され、[請求頻度（Billing Frequency）] はデフォルトで [前払い期間（**Prepaid Term**）] に設定されます。それに応じて設定を変更することもできます。

ステップ 33.

a. オファー DC-MGT-SAAS の下の Cisco Intersight 2.0 インフラストラクチャ サービス ライセンスの数量は、選択されたサーバの数量と同じである必要があります。数量を入力します。

ステップ **34.**

a. Cisco Intersight License には、個別のサポートが付属しています。基本組み込み型サポートはデフォルトの選択です。Nutanix ミッション クリティカル ソフトウェア サポートを購入した場合は、お客様がHW の Solution Support または CX Success Track L1 または L2 にアップグレードすることをお勧めします。

ステップ **35.**

a. 各製品のステータスが [有効（**Valid**）] であり、警告メッセージがなくなると MLB の構成が完了します。

b. 「**PLUS**」をクリックして、展開して、各製品に行った選択を表示します。

c. MLB 構成を完了するために、[完了（**Done**）] をクリックします。

ステップ **36.**

a. CNDL-DESELECT は、お客様が EA 契約を介して Cisco Intersight ライセンスをすでに購入している場合、または注文が Disti Fulfillment である場合にのみ選択することを意図しています。「PLUS」 をクリックして選択してください

b. サーバーが機能するには、Intersight の選択が必要であることに注意してください。[オプションの選択（Select Options）] をクリックして構成します。

ステップ **37.**

a. 適切な [理由コード（Reason Code）] を選択してください

ステップ 38.


a. 各製品のステータスが [有効（Valid）] であり、警告メッセージがなくなると MLB の構成が完了します。

b. 「PLUS」をクリックして、展開して、各製品に行った選択を表示します。

c. MLB 構成を完了するために、[完了（Done）] をクリックします。

Nutanix ソフトウェア プロビジョニングの詳細

以下のフィールドにプロビジョンの詳細を入力します。

エンドユーザーの情報を以下のフィールドに入力します。

参照/例については、以下の記入済みフォームを参照してください。

関連資料

スペック シート：

[Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix-HCIAF220 M6 All-NVMe/All-Flash Server](#)

[Cisco Compute Hyperconverged with Nutanix-HCIAF240 M6 All-Flash Server](#)

[Nutanix Sizer](#) ツール

Sizer ユーザーガイド： https://portal.nutanix.com/page/documents/details?targetId=Sizer-User-Guide:Sizer-User-Guide

Nutanix Professional Services の詳細については、https://www.nutanix.com/content/dam/nutanix/resources/datasheets/professional-services-service-descriptions.pdf を参照してください。

Nutanix SW オプション： https://www.nutanix.com/products/cloud-platform/software-options