



## INDEX

- B**
- boot ftp コマンド 23, 24
  - boot tftp コマンド 23, 24
  - BOOT 変数のクリア 23, 24
- C**
- Cisco IOS XR
- コンフィギュレーションの構文の相違 18
  - ソフトウェア イメージの場所 16
  - ラインカード ファームウェアのアップグレードの  
所要時間 7
  - ラインカード メモリのアップグレード 8
- Cisco IOS の最小バージョン 7
- Cisco IOS ブートヘルパー 3
- アップグレードの所要時間 4, 21
  - 管理イーサネット インターフェイスの設定 4
  - コピー 6
  - 最小バージョン 2
  - 削除 6
  - 変数値の確認 23
- Cisco ROM モニタ 3
- アップグレード 6
  - アップグレードの所要時間 6
  - 最小レベル 2
- config-register コマンド 22
- configure terminal コマンド 5
- copy コマンド 5, 6
- D**
- delete bootflash コマンド 6
- F**
- format コマンド 6
- FTP
- サーバ 6
- 必要な知識 2, 16
- I**
- interface コマンド 5
  - ip address コマンド 5
  - ip default-gateway コマンド 5
  - IP 接続の設定 4
- N**
- no shutdown コマンド 5
- NVRAM
- Cisco IOS コンフィギュレーションの削除 21
  - 実行コンフィギュレーションの変更の保存 5
  - 実行コンフィギュレーションの保存 5
  - モニタ環境変数の書き込み 23, 24
- P**
- ping コマンド 5
- R**
- reload コマンド 23
  - reset コマンド 23, 24
- ROMMON モード
- スタンバイ RP へのインストール 22, 23
  - プライマリおよびセカンダリ RP へのインストー  
ル 21, 23
  - ルータの再起動 23
- S**
- set コマンド 23
  - show diags コマンド 8, 9
  - show install summary コマンド 24
  - show interface コマンド 5

- show version コマンド 8  
 squeeze bootflash コマンド 6  
 sync コマンド 23, 24
- T**
- TFTP**  
 サーバ 3, 5, 6  
 サーバのファイル サイズ要件 2, 16  
 必要な知識 2, 16
- TURBOBOOT 環境変数** 23  
 クリア 23, 24  
 設定 23
- U**
- unset コマンド 23, 24  
 upgrade コマンド 8
- あ**
- アップグレード**  
 Cisco ROM モニタ 6  
 ラインカード ファームウェア 7  
 ラインカード メモリ 8
- い**
- 移行**  
 Cisco IOS コンフィギュレーションの制限事項 18  
 デュアル RP の制限 18
- インストレーション**  
 Cisco IOS XR ソフトウェア 21
- か**
- 確認**  
 変数値 23  
 管理ユーザの作成 24, 25
- こ**
- コンソール アクセス 2, 16  
 コンパクト フラッシュ 3, 16
- コンフィギュレーション レジスタ ブート フィールド  
 の設定 22
- し**
- システムの特徴 18
- せ**
- 制限**  
 Cisco IOS コンフィギュレーション 18  
 デュアル RP 18
- そ**
- ソフトウェアのインストールの確認 24
- た**
- ターゲット デバイスの選択 16
- て**
- ディスク デフラグ 6  
 デフォルト ゲートウェイ ルータ 5
- は**
- ハードウェアの最小メモリ 2
- ふ**
- ブート フラッシュ 4  
 フラッシュ ディスク 17, 27  
 削除したファイルの除去 6
- め**
- メンテナンス ウィンドウ 6
- ら**
- ラインカード ファームウェア  
 アップグレード 7

最小要件	2
ラインカードメモリ	
アップグレード	8
最小要件	2

## る

ルータのリセット	23, 24
----------	--------