



## INDEX

---

### し

冗長性の状態

値の説明 [2-3](#)

---

### す

スイッチ

内部状態 [2-5](#)

スイッチオーバー

ガイドライン [2-2](#)

手動での開始 [2-3](#)

スーパーバイザ モジュール

手動スイッチオーバー [2-3](#)

状態の説明 [2-4](#)

スイッチオーバー メカニズム [2-2](#)

スタンバイ状態 [2-5](#)

同期化 [2-2](#)

ハイ アベイラビリティ [1-2](#)

スタンバイ スーパーバイザ モジュール

監視 [1-2](#)

同期化 [2-2](#)

スーパーバイザ モジュールのスイッチオーバー メカニズム [2-2](#)

スーパーバイザ モジュールの同期化 [2-2](#)

説明 [2-1](#)

プロセスの再起動性 [2-1](#)

---

### ふ

ブート変数

同期化 [2-2](#)

---

### ま

マニュアル

関連資料 [viii](#)

---

### そ

ソフトウェア イメージ

同期化 [2-2](#)

---

### は

ハイ アベイラビリティ

自動同期 [2-3](#)

