

C

- CD LED 1-3, 1-6, 2-18
- CD RXD LED 1-3, 1-6
- CD TXD LED 1-3, 1-6
- Cisco 805 Fast Step ソフトウェア 2-19

D

- DRAM の追加 1-2

E

- ESD の防止 2-4

F

- Fast Step ソフトウェア、Cisco 805 2-19

H

- HUB/NO HUB ボタン
 - 図 1-4
 - 設定 1-5, 2-7

L

- LAN LED 1-3, 1-6
- LAN RXD LED 1-3, 1-6
- LAN TXD LED 1-3, 1-6
- LINK LED 1-6, 2-18

O

- OK LED 1-3, 1-6, 2-18

P

- PC の接続 2-10, 2-13

あ

- アクセサリ キット 2-6
- 安全上の警告 2-2

い

- イーサネット ケーブルのタイプ 1-5
- イーサネット ポートの図 1-4
- イーサネット装置の接続 2-7
- インストールの確認 2-18
- インストール、ルータ 2-7

お

- 欧州連合格格 1-4, 2-2
- 温度の仕様 B-1

か

- 開梱、ルータ 2-6

き

- 危険性の定義 xi

起動時の問題 3-2

機能概要 1-2

け

警告の定義 xi

警告、インストレーション 2-2

ケーブル

イーサネット 1-5

仕様 C-4

シリアル 2-11

選択 A-2

発注 A-6

ピン配置 C-1

ルータの非付属品 2-6

ケーブルロックの図 1-4

こ

高度の仕様 B-1

コネクタのピン配置 C-1

コンソールポートの図 1-4

さ

サーバの接続 2-10

し

湿度の仕様 B-1

周波数の仕様 B-1

仕様

ケーブル C-4

システム B-1

消費電力の仕様 B-1

シリアルケーブル 2-11

選択 A-2

発注 A-6

シリアルポートの図 1-4

シリアル装置の接続 2-11

せ

接続

PC 2-10, 2-13

イーサネット装置 2-7

サーバ 2-10

シリアル装置 2-11

端末 2-13

電源装置 2-14

ハブ 2-9

ワークステーション 2-10

設置、ルータ 2-15

設定、ソフトウェア 2-19

選択、シリアルケーブル A-2

前面パネルの図 1-3

そ

装置、必要なもの 2-5

た

- 代理店への問い合わせ 3-7
- 卓上への設置 2-15
- 端末の接続 2-13

ち

- 注意の定義 xi

て

- 電圧の仕様 B-1
- 電源コネクタの図 1-4
- 電源仕様 B-1
- 電源スイッチの図 1-4
- 電源装置
 - 接続 2-14
- 電源の問題 3-2

と

- トラブルシューティング 3-1

は

- 発注、シリアルケーブル A-6
- パネル、前面の図 1-3
- ハブの接続 2-9

ひ

- 表記法、警告 xi

ふ

- 物理仕様 B-1
- ブラケットの図 2-16
- フラッシュメモリの追加 1-2

へ

- 壁面ブラケットの図 2-16
- 壁面への設置 2-15, 2-17

ほ

- ポートコネクタのピン配置 C-1

る

- ルータ
 - 開梱 2-6
- ルータの損傷の防止 2-4

わ

- ワークステーションの接続 2-10