



このマニュアルについて

ここでは、『Cisco Security Appliance コマンドリファレンス』について紹介します。

この前書きは、次の項で構成されています。

- 「マニュアルの目的」 (P.3)
- 「対象読者」 (P.4)
- 「マニュアルの構成」 (P.4)
- 「表記法」 (P.4)
- 「関連資料」 (P.5)
- 「マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート」 (P.5)

マニュアルの目的

このマニュアルでは、ネットワークの不正利用を防いだり、リモート サイトとユーザをネットワークに接続するバーチャル プライベート ネットワークを設定したりするための、セキュリティ アプライアンスで使用できるコマンドについて説明します。

セキュリティ アプライアンスの設定とモニタは、ASDM (Web ベースの GUI アプリケーション) を使用して行うこともできます。ASDM には、一般的なコンフィギュレーション シナリオに基づいて誘導するコンフィギュレーション ウィザードと、あまり一般的でないシナリオ向けのオンライン ヘルプがあります。詳細については、

<http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/netsec/secmgmt/asdm/index.htm> を参照してください。

このマニュアルは、Cisco PIX 500 シリーズのセキュリティ アプライアンス (PIX 515/515E、PIX 525、および PIX 535) および Cisco ASA 5500 シリーズのセキュリティ アプライアンス (ASA 5505、ASA 5510、ASA 5520、ASA 5540、および ASA 5550) に適用されます。このマニュアルを通じて、「セキュリティ アプライアンス」という語は、特に指定がなければ、一般的にサポートされているすべてのモデルに適用されます。PIX 501、PIX 506E、および PIX 520 セキュリティ アプライアンスは、ソフトウェア バージョン 8.0 でサポートされていません。

対象読者

このマニュアルは、次の作業を担当するネットワーク管理者を対象としています。

- ネットワーク セキュリティの管理
- ファイアウォールおよびセキュリティ アプライアンスのインストールと設定
- VPN の設定
- 侵入検知ソフトウェアの設定

このマニュアルと『Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide』を併せて使用してください。

マニュアルの構成

- 「[コマンドライン インターフェイスの使用](#)」では、セキュリティ アプライアンス コマンドとアクセス コマンドを紹介します。
- 第 1 章から第 32 章では、すべてのコマンドをアルファベット順に説明します。

表記法

セキュリティ アプライアンスのコマンド構文の説明には、次の表記法を使用しています。

コマンドの説明では、次の表記法を使用しています。

- 波カッコ (`{ }`) は、選択すべき必須の要素を示します。
- 角カッコ (`[]`) は、省略可能な要素を示します。
- 縦線 (`|`) は、二者択一、つまりどちらか一方を選択する要素を区切ります。
- 記載されているとおりに入力するコマンドおよびキーワードは、**太字**で示しています。
- ユーザが値を指定する引数は、*イタリック体*で示しています。

例を挙げて説明する場合は、次の表記法を使用しています。

- 画面に表示される情報は、screen フォントで示しています。
- ユーザが入力する情報は、**太字**の screen フォントで示しています。
- ユーザが値を指定する変数は、*イタリック体*の screen フォントで示しています。
- 例には、異なるプラットフォームでの出力結果が含まれることがあります。たとえば、ご使用のプラットフォームでは使用できないために、例に表示されるインターフェイス タイプを認識できない場合があります。相違点は軽微なものになっています。



(注)

「注釈」です。役立つ情報やこのマニュアルに記載されていない参照資料を紹介しています。

モード、プロンプト、および構文の詳細については、[第 4 章「コマンドライン インターフェイスの使用」](#)を参照してください。

関連資料

詳細については、次のマニュアルを参照してください。

- 『*Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide*』
- 『*Cisco ASA 5500 Series Release Notes*』
- 『*Release Notes for Cisco ASDM*』
- 『*Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance Getting Started Guide*』
- 『*Cisco ASA 5500 Series Hardware Maintenance Guide*』
- 『*Cisco ASA 5500 Getting Started Guide*』
- 『*Cisco ASA 5505 Getting Started Guide*』
- 『*Cisco PIX Security Appliance Release Notes*』
- 『*Cisco PIX 515E Quick Start Guide*』
- 『*Cisco Security Appliance System Log Messages*』
- 『*Cisco ASA 5580 Adaptive Security Appliance System Log Messages Guide*』
- 『*Guide for Cisco PIX 6.2 and 6.3 Users Upgrading to Cisco PIX Software Version 7.0*』
- 『*Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco ASA 5500 Series*』
- 『*Release Notes for Cisco Secure Desktop*』
- 『*Migration Guide for Converting Cisco PIX Configurations to Cisco ASA 5500 Series Configurations*』
- 『*Migrating to ASA for VPN 3000 Concentrator Series Administrators*』
- 『*Selected ASDM VPN Configuration Procedures for the Cisco ASA 5500 Series*』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新される『*What's New in Cisco Product Documentation*』を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示されています。

<http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html>

『*What's New in Cisco Product Documentation*』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダーアプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできます。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。

