



## **Cisco Firepower 1000/2100 FXOS の障害と エラーメッセージ、Firepower 6.6 および ASA 9.14(1)**

Cisco Firepower eXtensible Operating System

### **シスコシステムズ合同会社**

〒107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先: シスココンタクトセンター

0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)

電話受付時間: 平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

**【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意  
([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)) をご確認ください。**

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。  
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。  
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザー側の責任になります。

対象製品のソフトウェアライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルに適用できるまたは適用できないことによって、発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワークトポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco Firepower 1000/2100 FXOS の障害とエラーメッセージ、Firepower 6.6 および ASA 9.14(1)  
© 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## はじめに

---

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象読者 \(iii ページ\)](#)
- [マニュアルの構成 \(iii ページ\)](#)
- [関連資料 \(iii ページ\)](#)

## 対象読者

このトラブルシューティングガイドは、Cisco Firepower eXtensible Operating System で起こる問題のトラブルシューティングを担当するユーザを対象としています。

## マニュアルの構成

このリファレンスガイドは、次の章で構成されています。

- Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害 (Fault)
  - [第 1 章「Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害の概要」](#)
  - [第 2 章「FXOS の障害」](#)
  - [第 3 章「FSM の障害」](#)
  - [第 4 章「一時的な障害のトラブルシューティング」](#)

## 関連資料

Firepower 1000 および Firepower 2100 シリーズのデバイスの Cisco Firepower eXtensible Operating System のすべてのマニュアルが記載されたロードマップは、展開に応じて次の URL で入手できます。

[Cisco Firepower System のマニュアルへのナビゲート](#)

[Cisco ASA シリーズ ドキュメント一覧](#)

## 通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[シスコ サービス](#) にアクセスしてください。
- サービス リクエストを送信するには、[シスコ サポート](#) にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco Marketplace](#) にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

## Cisco バグ検索ツール

[Cisco バグ検索ツール](#) (BST) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。



はじめに	iii
対象読者	iii
マニュアルの構成	iii
関連資料	iii
<b>Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害の概要</b>	<b>1-1</b>
障害の概要	1-1
障害について FXOS	1-1
障害重大度	1-2
障害の種類	1-2
障害のプロパティ	1-3
障害のライフサイクル	1-4
障害収集ポリシー	1-5
Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害	1-5
有限状態マシンの概要	1-5
Cisco Firepower eXtensible Operating System の有限状態マシンについて	1-5
FSM の段階名	1-6
Cisco Firepower eXtensible Operating System の FSM	1-7
<b>FXOS の障害</b>	<b>2-1</b>
<b>FSM の障害</b>	<b>3-1</b>
<b>一時的な障害のトラブルシューティング</b>	<b>4-1</b>
初期設定とディスカバリの障害	4-1
仮想マシンの起動時の障害	4-5





# Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害の概要

この章では、Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害の概要について説明します。この章は、次の項で構成されています。

- [障害の概要 \(1-1 ページ\)](#)
- [有限状態マシンの概要 \(1-5 ページ\)](#)

## 障害の概要

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [障害について FXOS \(1-1 ページ\)](#)
- [障害重大度 \(1-2 ページ\)](#)
- [障害の種類 \(1-2 ページ\)](#)
- [障害のプロパティ \(1-3 ページ\)](#)
- [障害のライフサイクル \(1-4 ページ\)](#)
- [障害収集ポリシー \(1-5 ページ\)](#)
- [Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害 \(1-5 ページ\)](#)

## 障害について FXOS

障害は、Cisco Firepower eXtensible Operating System によって管理される可変オブジェクトです。それぞれの障害は、発生した障害またはしきい値のアラームを表します。障害のライフサイクルの間に、障害の状態または重大度が変化する場合があります。

各障害には、障害の発生時に影響を受けたオブジェクトの動作状態に関する情報が含まれます。障害の状態が移行して解決すると、そのオブジェクトは機能状態に移行します。

障害収集ポリシーの設定に従って障害がクリアおよび削除されるまで、障害は FXOS 内に残ります。

すべての障害は、FXOS CLI または Firepower Chassis Manager を使用して表示できます。また、障害収集ポリシーを設定して FXOS インスタンスが障害を収集および保持する方法を決定することもできます。



(注)

すべての Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害は、SNMP によってトラップできます。

## 障害重大度

障害は、ライフサイクルの中で複数の重大度に移行する場合があります。表 1-1 では、発生する可能性のある障害の重大度についてアルファベット順に説明します。

表 1-1 FXOS の障害の重大度

重大度	説明
Cleared	障害の原因となった状態が解決され、障害がクリアされたことを知らせる通知。
Condition	他と関係しない、重要性の低い状態に関する情報メッセージ。
Critical	サービスに影響する状態であり、すぐに修正処理が必要である。たとえばこの重大度は、管理対象オブジェクトがアウトオブサービスであり、機能を回復させる必要があることを示している場合があります。
Info	他と関係しない、重要性の低い基本的な通知または情報メッセージ。
Major	サービスに影響する状態であり、緊急の修正処理が必要である。たとえばこの重大度は、管理対象オブジェクトの機能が著しく低下しており、機能を完全に回復させる必要があることを示している場合があります。
Minor	サービスには影響しない障害の状態であり、より深刻な障害が発生するのを防ぐために修正処理が必要。たとえばこの重大度は、検出されたアラーム条件が、現在管理対象オブジェクトの能力を低下させていないことを示している場合があります。
Warning	潜在的に(あるいは近い将来に発生する可能性のある)サービスに影響する障害であり、現在はシステムに大きな影響を与えていない。必要に応じて、さらに詳しく診断して問題を修正し、サービスに影響を与えるより深刻な障害が発生するのを防ぐ必要があります。

## 障害の種類

障害は、表 1-2 で説明した種類のいずれかになります。

表 1-2 FXOS の障害の種類

タイプ	説明
fsm	FSM タスクが正常に完了しなかったか、FXOS が FSM の段階の 1 つを再試行しています。
機器	FXOS は、物理コンポーネントが動作不能であるか、別の機能的な問題があることを検出しました。



表 1-2 FXOS の障害の種類(続き)

タイプ	説明
サーバ	サービス プロファイルをサーバに関連付けるなど FXOS でサーバのタスクを実行できません。
設定	FXOS は正常にコンポーネントを設定することはありません。
環境	FXOS が、電力問題、熱問題、電圧問題、CMOS 設定の喪失を検出しました。
管理	FXOS が次のような重大な管理上の問題を検出しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>重要なサービスを開始できなかった。</li> <li>プライマリ スイッチを識別できなかった。</li> <li>インスタンスのコンポーネントに互換性のないファームウェアバージョンが含まれている。</li> </ul>
接続	FXOS が到達不能なアダプタなどの接続の問題を検出しました。
ネットワーク	FXOS がリンク ダウンなどのネットワーク問題を検出しました。
動作中	FXOS がログ容量の問題やサーバ検出の失敗など、動作に関する問題を検出しました。

## 障害のプロパティ

FXOS セキュリティアプライアンスで発生した各障害の詳細情報を提供します。表 1-3 では、FXOS CLI または Firepower Chassis Manager で表示できる障害のプロパティについて説明します。

表 1-3 障害のプロパティ

プロパティ名	説明
Severity	障害の現在の重大度。これは、表 1-1(1-2 ページ)で説明した重大度のいずれかになります。
Last Transition	障害の重大度が最後に変更された日時。障害が発生してから重大度が変わっていない場合、このプロパティは元の作成日を表します。
Affected Object	障害が発生した状態によって影響を受けるコンポーネント。
Description	障害の説明。
ID	障害に割り当てられた固有識別情報。
Status	障害状態に関する追加情報。これは、表 1-4(1-4 ページ)で説明した状態のいずれかになります。
Type	発生した障害の種類。これは、表 1-2(1-2 ページ)で説明した種類のいずれかになります。
Cause	障害を発生させた状態に関連付けられている固有識別情報。
Created at	障害が発生した日時。
Code	障害に割り当てられた固有識別情報。
Number of Occurrences	障害が発生したイベントの発生回数。

表 1-3 障害のプロパティ(続き)

プロパティ名	説明
Original Severity	障害が最初に発生したときに割り当てられた重大度。
Previous Severity	重大度が変更された場合の、変更前の重大度。
Highest Severity	この問題で発生した一番深刻な重大度。

## 障害のライフサイクル

FXOS の障害はステートフルであり、1つの障害がそのライフサイクルの間に複数の状態に移行します。また、各オブジェクトには、特定の障害のインスタンスが1つだけ存在できます。同じ障害が2度発生すると、FXOS は発生回数を1つずつ増やします。

障害のライフサイクルは次のとおりです。

1. ある状況がシステムで発生し FXOS でアクティブ状態の障害が発生します。
2. 障害がフラッピング間隔と呼ばれる短期間で緩和された場合、障害の重大度は元のアクティブな値のままですが、障害はソーキング状態になります。ソーキング状態は、障害が発生した状態がクリアされたが、システムは障害状態が再発するかどうかの確認を待機していることを示します。
3. フラッピング間隔にその状態が再発すると、障害はフラッピング状態になります。障害が発生し、すぐに何度かクリアされると、フラッピングが発生します。フラッピング間隔中に同じ状態が再発しない場合は、障害がクリアされます。
4. クリアされた障害は保持期間になります。この期間は、障害が発生した状態が緩和された場合でも管理者が障害に気付くようにしたり、障害が早々に削除されないようにするためのものです。保持期間のうち、障害収集ポリシーに指定された期間はクリアされた障害が保持されます。
5. 保持期間にその状態が再発すると、障害はアクティブな状態を返します。この状況が再発生しない場合は、障害が削除されます。

障害がアクティブな場合、表 1-4 に示す追加のライフサイクル状態情報が障害通知の [Status] フィールドに表示される可能性があります。

表 1-4 障害のライフサイクル状態

状態	説明
Soaking	短い間隔で障害が発生してクリアされました。これはフラッピング間隔と呼ばれます。これはフラッピング状態の可能性があるため、障害の重大度は元のアクティブな値のままですが、この状態は障害が発生した状態がクリアされたことを示します。 障害が再発生しない場合は、障害が「Cleared」状態に移行します。それ以外の場合は、フラッピング状態に移行します。
Flapping	短い間隔で障害が発生し、クリアされ、再び発生しました。これはフラッピング間隔と呼ばれます。

## 障害収集ポリシー

障害収集ポリシーは、フラッピング間隔や保持期間に障害を保持する時間など、障害のライフサイクルを制御します。

## Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [Firepower Chassis Manager の障害 \(1-5 ページ\)](#)
- [の障害 FXOS CLI \(1-5 ページ\)](#)

### Firepower Chassis Manager の障害

システム内のすべてのオブジェクトの障害を表示するには、Firepower Chassis Manager の [概要 (Overview)] ページに移動します。障害の重大度は、それぞれ異なるアイコンで表示されます。障害リストの上部で、システム内で発生した重要な障害やメジャーな障害の数を確認できます。特定の障害をダブルクリックすると、Firepower Chassis Manager で [障害のプロパティ (Faults Properties)] ダイアログボックスが開き、その障害の詳細が表示されます。

### の障害 FXOS CLI

システム内のすべてのオブジェクトの障害を表示する場合は、最上位レベルのスコープで **show fault** コマンドを入力します。特定のオブジェクトの障害を表示する場合は、そのオブジェクトのスコープに移動して、**show fault** コマンドを入力します。

障害について入手可能なすべての詳細を表示するには、**show fault detail** コマンドを入力します。

## 有限状態マシンの概要

このセクションは、次のトピックで構成されています。

- [Cisco Firepower eXtensible Operating System の有限状態マシンについて \(1-5 ページ\)](#)
- [FSM の段階名 \(1-6 ページ\)](#)
- [Cisco Firepower eXtensible Operating System の FSM \(1-7 ページ\)](#)

## Cisco Firepower eXtensible Operating System の有限状態マシンについて

有限ステート マシン (FSM) とはワークフロー モデルを表し、フロー チャートと似ています。FSM は次の内容で構成されています。

- 段階 (状態) の有限数
- 段階の遷移
- 操作 (Operations)

FSM での現在の段階は、過去の段階と、段階を遷移する際に実行された動作によって決まります。ある段階から別の段階への遷移は、動作の成功または失敗によって決まります。

FXOS は、データ管理エンジン (DME) で実行する FSM タスクを使用して、次の内容を含む Firepower オブジェクト モデルのエンド ポイントを管理します。

- 物理コンポーネント (シャーシ、I/O モジュール、サーバ)
- 論理コンポーネント (LAN クラウド、ポリシー)
- ワークフロー (サーバのディスカバリ、サービス プロファイルの管理、ダウンロード、アップグレード、バックアップ)

DME は FSM の段階と遷移を管理し、管理対象のエンド ポイントで操作を実行するようにアプリケーション ゲートウェイ (AG) に指示します。そのため、各段階は、DME、AG、および管理対象 エンド ポイント間の対話であると考えられます。AG は、管理対象エンドポイントとの相互作用の実作業を行います。

FSM の段階すべてが正常に実行された場合は FXOS によって FSM 操作が成功したと見なされます。

ある段階で FSM にエラーやタイムアウトが発生した場合、FSM はスケジュール設定された間隔でその段階を再試行します。その段階の再試行回数に達すると、FSM が停止し FXOS は変更が失敗したことを宣言します。FSM タスクが失敗すると FXOS は適切な障害とアラームを発生させます。

複数の FSM タスクをエンドポイントに関連付けることができます。ただし、一度に実行できる FSM タスクは 1 つだけです。同じエンドポイントのその他の FSM タスクはキューに配置され、前の FSM タスクが正常に完了するか失敗してから実行されるようにスケジュールされます。

特定のエンドポイントの FSM の詳細を表示して、タスクが成功したかどうかを判断できます。また、FSM を使用して任意のエラーのトラブルシューティングを行うこともできます。

## FSM の段階名

FSM の段階名は、次の表記法を使用して作成されます。

**FsmObjectWorkflowOperationWhere-is-it-executed**

値は次のとおりです。

- *Object* は、ブレードやシャーシなどの FSM を実行しているオブジェクトを表します。
- *Workflow* は、検出やアソシエーションなど、FSM が実行している全体的なタスクを表します。
- *Operation* は、Pnuos-Config など、特定の段階で実行されているタスクを表します。
- *Where-is-it-executed* には通常、「」、「A」、「B」、「Local」、「Peer」が指定されます。これが指定されていない場合は、managingInst ノードで実行されます。

FSM の段階名には、FSM を識別するプレフィックスと、FSM 内の段階を識別するサフィックスがあります。プレフィックスの表記法は **FsmObjectWorkflow** で、サフィックスの表記法は **OperationWhere-is-it-executed** です。たとえば、FSM 名が **FsmComputeBladeDiscoverBmcInventory** である場合は次のようになります。

- プレフィックス: **FsmComputeBladeDiscover**
- サフィックス: **BmcInventory**

## Cisco Firepower eXtensible Operating System の FSM

FXOS CLI では、対象のエンドポイントのコマンドモードを使用しているときに、エンドポイントの FSM 情報を表示できます。

エンドポイントの現在の FSM タスクを表示するには、適切なモードで **show fsm status** コマンドを入力します。CLI で表示される現在の FSM タスクの情報は、静的な情報です。経過の更新情報を確認するには、コマンドを再入力する必要があります。次の例では、シャーシ 1、スロット 6 にあるサーバの現在の FSM タスクに関する情報を表示します。

```
Firepower# scope server 1/1
Firepower /chassis/server # show fsm status
Slot: 1
Server: sys/chassis-1/blade-1
  FSM 1:
    Remote Result: Not Applicable
    Remote Error Code: None
    Remote Error Description:
    Status: Discover Blade Boot Wait
    Previous Status: Discover Blade Boot Wait
    Timestamp: 2006-01-26T23:31:36
    Try: 0
    Flags: 0
    Progress (%): 33
    Current Task: Waiting for system reset on server 1/1
(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)
```

FSM のキューにある保留中のタスクをすべて表示するには、適切なモードで **show fsm task** コマンドを入力します。次の例では、シャーシ 1、スロット 1 の FSM タスク キューを表示します。

```
Firepower# scope server 1/1
Firepower /chassis/server # show fsm task

FSM Task:
  Item                ID          Completion  FSM Flags
  -----
  Powercycle          1154858    Scheduled
  BiosRecovery        1154860    Scheduled
```





## FXOS の障害

この章では、FXOS で発生する可能性がある障害について説明します。

### fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved

**障害コード:** F0019

#### メッセージ

The VLAN permit does not reference any existing vlans.

#### 説明

この障害は、VLAN 許可は存在するが、その名前の vnic がない場合に発生します。

#### 推奨処置

その VLAN 許可を削除し、参照先の VLAN を作成します(または無視します)。

#### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vlan-permit-unresolved
mibFaultCode: 19
mibFaultName: fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved
moClass: fabric:VlanReq
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vlan-req-[name]
```

### fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved

**障害コード:** F0021

#### メッセージ

The VLAN permit does not reference any existing net groups.

#### 説明

この障害は、VLAN グループ許可は存在するが、参照先のネットワーク グループがない場合に発生します。

**推奨処置**

その VLAN 許可を削除し、参照先の VLAN を作成します(または無視します)。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: group-permit-unresolved
mibFaultCode: 21
mibFaultName:fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved
moClass: fabric:VlanGroupReq
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vlan-group-req-[name]
```

**fltDcxNsFailed****障害コード:F0056****メッセージ**

Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed.  
Server [id] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed.

**説明**

アダプタの VIF 名前空間のアクティベーションがリソース不足で失敗しました。Cisco FPR Manager では、展開された VIF リソース数がファブリック インターコネクタに接続されたアダプタで使用可能な VIF リソースの最大数を超過している場合に、この障害が発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** NS の「サイズ」および「使用済み」リソースをチェックし、アダプタが vNIC の最大数をいくつ超過したかを確認します。
  - ステップ 2** 最大数を超過した、アダプタのすべての vNIC を設定解除または削除します。
  - ステップ 3** IOM からの追加のファブリック アップリンクを、対応するファブリック インターコネクタに追加し、シャーシを再認識します。これでアダプタの「NS サイズ」が増加します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: insufficient-resources
mibFaultCode: 56
mibFaultName:fltDcxNsFailed
moClass: dcx:Ns
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]
```



## fltComputePhysicalInsufficientlyEquipped

障害コード : F0057

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adapters  
Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adapters

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサーバの DIMM、CPU、アダプタのいずれかまたはすべてで数が不足していることを検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 DIMM がサポート対象の構成に取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2 アダプタおよび CPU が取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 3 サーバを再認識します。
  - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: insufficiently-equipped
mibFaultCode: 57
mibFaultName: fltComputePhysicalInsufficientlyEquipped
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalIdentityUnestablishable

障害コード : F0058

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU  
Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないサーバまたは CPU を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1 サポートされているサーバおよび CPU がインストールされていることを確認します。
- ステップ 2 Cisco FPR Manager 機能カタログが更新されていることを確認します。
- ステップ 3 サーバを再認識します。
- ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 58
mibFaultName: fltComputePhysicalIdentityUnestablishable
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputeBoardPowerError

障害コード: F0059

#### メッセージ

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]

#### 説明

通常、この障害は、サーバの電源センサーが問題を検出した場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1 サーバがシャーシ内に正しく設置されていること、およびすべてのケーブルが固定されていることを確認します。
- ステップ 2 サーバを再インストールした場合は、それを再認識します。
- ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 59
mibFaultName: fltComputeBoardPowerError
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

## fltComputeBoardPowerFail

障害コード : F0060

### メッセージ

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]

### 説明

通常この障害は、ブレード サーバの電源センサーで問題が検出された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 シャーシからブレード サーバを取り外します。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: 60
mibFaultName: fltComputeBoardPowerFail
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

## fltComputeABoardThermalProblem

障害コード : F0061

### メッセージ

Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]

### 説明

通常、この障害は、サーバのマザーボード温度センサーが問題を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 サーバのファンが正しく動作していることを確認します。
  - ステップ 2 24 時間待機して、問題が解決しているかどうかを確認します。
  - ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 61
mibFaultName:fltComputeABoardThermalProblem
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

```

**fltComputeABoardPowerUsageProblem**

**障害コード**: F0062

**メッセージ**

Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) powerUsage: [powerUsage]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) powerUsage: [powerUsage]

**説明**

この障害は通常、マザーボードの電力消費が特定のしきい値を超えたときに発生します。このとき、サーバの電力使用状況センサーが問題を検出します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 62
mibFaultName:fltComputeABoardPowerUsageProblem
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

```

## fltComputePhysicalPowerProblem

障害コード : F0063

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]

### 説明

通常、この障害は、サーバの電源センサーが問題を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバがシャーシ内に正しく設置されていること、およびすべてのケーブルが固定されていることを確認します。
  - ステップ 2** サーバを再インストールした場合は、それを再認識します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 63
mibFaultName: fltComputePhysicalPowerProblem
moClass: compute:Physical
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalBiosPostTimeout

障害コード : F0065

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self testServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self test

### 説明

通常、この障害は、サーバに診断エラーが発生したときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** サーバの POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI でサーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
- ステップ 2** サーバを再認識します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 65
mibFaultName: fltComputePhysicalBiosPostTimeout
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalDiscoveryFailed

**障害コード : F0066**

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]

### 説明

通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- サーバがサービス プロファイルに関連付けられたときに発生するシャロー ディスカバリに失敗した。
- サーバがダウンしている。
- データパスが動作していない。
- Cisco FPR Manager がサーバの CIMC と通信できない。
- サーバがファブリック インターコネクトと通信できない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** [FSM] タブで、サーバの現在の状態と FSM の動作を確認します。
- ステップ 2** エラーの説明をチェックして、サーバコンポーネントがエラーを示していないかを確認します。
- ステップ 3** サーバまたはサーバコンポーネントに障害が発生している場合は、次の処理を実行します。
- a. サーバの動作状態をチェックします。
  - b. サーバが操作不能である場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: discovery-failed
mibFaultCode: 66
mibFaultName: fltComputePhysicalDiscoveryFailed
moClass: compute:Physical
Type: operational
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fltComputePhysicalAssociationFailed**

**障害コード**: F0067

**メッセージ**

Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [id]Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [chassisId]/[slotId]

**説明**

通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- サービス プロファイルにサーバを関連付けることができませんでした。
- サーバがダウンしている。
- データパスが動作していない。
- Cisco FPR Manager がファブリック インターコネクト、サーバ、サーバのコンポーネントのうち 1 つ以上と通信できない。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** [FSM] タブで、サーバの現在の状態と FSM の動作を確認します。
- ステップ 2** サーバがブーティングなどの不適切な状態のままである場合は、サーバの電源を再投入します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: association-failed
mibFaultCode: 67
mibFaultName: fltComputePhysicalAssociationFailed
moClass: compute:Physical
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalDisassociationFailed

障害コード : F0068

### メッセージ

Failed to disassociate server [id]Failed to disassociate server [chassisId]/[slotId]

### 説明

通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- サーバがダウンしている。
- データパスが動作していない。
- Cisco FPR Manager がファブリック インターコネクト、サーバ、サーバのコンポーネントのうち 1 つ以上と通信できない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ファブリック インターコネクトのサーバポートを含むサーバへの通信パス、IOM リンクおよびサーバの現在の状態をチェックします。
- ステップ 2** サーバがブーティングなどの不適切な状態のままである場合は、サーバの電源を再投入します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: disassociation-failed
mibFaultCode: 68
mibFaultName: fltComputePhysicalDisassociationFailed
moClass: compute:Physical
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalInoperable

障害コード : F0069

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]

### 説明

通常、この障害は、サーバに診断エラーが発生したときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。



- ステップ 1** サーバの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI で、サーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
- ステップ 2** サーバを再認識します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 69
mibFaultName: fltComputePhysicalInoperable
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalUnassignedMissing

障害コード : F0070

#### メッセージ

Server [id] (no profile) missingServer [chassisId]/[slotId] (no profile) missing

#### 説明

通常この障害は、サーバ(サービス プロファイルへの関連付けなし)がスロットに物理的に取り付け済みであっても、Cisco FPR Manager に検出されない場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** サーバがスロットに物理的に存在する場合は、いったん取り外して取り付け直します。
- ステップ 2** サーバがスロットに物理的に存在していない場合は、取り付けます。
- ステップ 3** サーバを再認識します。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 70
mibFaultName: fltComputePhysicalUnassignedMissing
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalAssignedMissing

**障害コード** : F0071

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) missingServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) missing

### 説明

通常この障害は、サーバ(サービスプロファイルへの関連付けあり)がスロットに物理的に取り付け済みであっても、Cisco FPR Manager に検出されない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバがスロットに物理的に存在する場合は、いったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 2** サーバがスロットに物理的に存在していない場合は、もう一度取り付けます。
  - ステップ 3** サーバを再認識します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 71
mibFaultName: fltComputePhysicalAssignedMissing
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalUnidentified

**障害コード** : F0072

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないサーバまたは CPU を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** サポートされているサーバおよび CPU がインストールされていることを確認します。
- ステップ 2** Cisco FPR Manager 機能カタログが更新されていることを確認します。
- ステップ 3** サーバを再認識します。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 72
mibFaultName: fltComputePhysicalUnidentified
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalNetworkMisconfigured

障害コード: F0075

#### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resources  
Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resources

#### 説明

この障害は、FPRM VIF ID マップがフルバックアップ/復元などでアダプタに導入された VIF ID マップと異なる場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** サーバを再認識します。これは、Deep Discovery-Deep Association をトリガーして、問題を解決します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: vif-ids-mismatch
mibFaultCode: 75
mibFaultName: fltComputePhysicalNetworkMisconfigured
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalAdapterMismatch

障害コード : F0076

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combinatonServer [chassisId]/[slotId]  
(service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combination

### 説明

通常この障害は、サーバの Cisco VIC の組み合わせが無効であることを Cisco FPR Manager が検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 有効なアダプタの組み合わせが取り付けられている構成であることを確認します。
  - ステップ 2** サーバを再認識します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: adaptor-mismatch
mibFaultCode: 76
mibFaultName: fltComputePhysicalAdapterMismatch
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical

障害コード : F0077

### メッセージ

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

### 説明

この障害は、CMOS のバッテリー電圧が正常な動作範囲よりも低くなっている場合に発生します。これはクロックやその他の CMOS 設定に影響を与えることがあります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、バッテリーを交換してください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 77
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

```

**fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable**

**障害コード**: F0078

**メッセージ**

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

**説明**

この障害は、CMOS のバッテリー電圧が非常に低くなり、回復不能の可能性がある場合に発生します。これはクロックやその他の CMOS 設定に影響を与えます。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、バッテリーを交換してください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 78
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board

```

**fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable**

**障害コード**: F0079

**メッセージ**

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

**説明**

この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が非常に高くなり、復旧の可能性がほとんどない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 79
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

## fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable

障害コード: F0080

### メッセージ

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

### 説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が非常に低くなり、復旧の可能性がほとんどない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 80
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

## fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical

障害コード : F0081

### メッセージ

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

### 説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード上の入力電圧が重大しきい値の上限を超過した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 81
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

## fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical

障害コード : F0082

### メッセージ

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

### 説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード上の入力電圧が重大しきい値の下限を超過した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 82
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

```

**fltComputePoolEmpty**

**障害コード**: F0083

**メッセージ**

server pool [name] is empty

**説明**

通常、この障害は、選択したサーバプールにサーバが含まれていない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**   サーバプールポリシー資格情報の修飾子設定を確認します。サーバの検出後にポリシーが変更されている場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 2**   手動でサービスプロファイルをサーバと関連付けます。
  - ステップ 3**   サーバプールを使用していない場合は、障害を無視します。
  - ステップ 4**   上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 83
mibFaultName: fltComputePoolEmpty
moClass: compute:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/compute-pool-[name]

```



## fltComputePhysicalPost-failure

**障害コード** : F0084

### メッセージ

Server [id] POST or diagnostic failureServer [chassisId]/[slotId] POST or diagnostic failure

### 説明

通常、この障害は、POST 中にサーバで診断障害またはエラーが発生した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** サーバの POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI でサーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
- ステップ 2** サーバをリブートします。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: 84
mibFaultName: fltComputePhysicalPostFailure
moClass: compute:Physical
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputeRtcBatteryInoperable

**障害コード** : F0085

### メッセージ

RTC Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

### 説明

この障害は、CMOS のバッテリー電圧が正常な動作範囲を下回っている場合に発生します。これは、システム クロックに影響します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、CMOS バッテリーを交換します。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 85
mibFaultName: fltComputeRtcBatteryInoperable
moClass: compute:RtcBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/rtc-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/rtc-battery

```

**fltComputeIOHubThermalNonCritical**

**障害コード**: F0086

**メッセージ**

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、IO コントローラの温度が非重大しきい値より上または下に外れている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、このサーバに関連するその他の環境イベントをモニタし、温度範囲が推奨される範囲内にあることを確認します。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 86
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalNonCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub

```

**fltComputeIOHubThermalThresholdCritical**

**障害コード**: F0087

**メッセージ**

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、IO コントローラの温度が重大しきい値より上または下に外れている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバに関連するその他の環境イベントをモニタし、温度範囲が推奨される範囲内にあることを確認します。
  - ステップ 2** 可能であれば、しばらくの間、サーバの電源をオフにしておくことを検討してください。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 87
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub
```

**fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable**

**障害コード** : F0088

**メッセージ**

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、IO コントローラの温度が動作回復の可能な範囲から外れている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** すぐにサーバをシャットダウンします。
  - ステップ 2** **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 88
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub
```

## fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired

障害コード : F0089

### メッセージ

Board controller upgraded, manual a/c power cycle required on server [serverId]

### 説明

未設定。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** ボード コントローラの電源を再投入します。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: board-ctrl-upgraded
mibFaultCode: 89
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired
moClass: firmware:BootUnit
Type: generic
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
```

```

Affected MO: sys/fw-system/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

## fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed

障害コード: F0090

### メッセージ

Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed.Server [id] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed.

### 説明

未設定。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

#### ステップ 1

マウント関連の詳細(リモート サーバ IP、ポート、パスおよびファイルは到達可能)をチェックしてサーバを再認識します。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: vmedia-mount-inaccessible
mibFaultCode: 90
mibFaultName: fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed
moClass: cimcvmedia:ActualMountEntry
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

```

## fltFirmwarePackItemImageMissing

**障害コード** : F0095

### メッセージ

[type] image with vendor [hwVendor], model [hwModel] and version [version] is deleted

### 説明

通常、この障害は、ファームウェア パッケージ項目で参照しているイメージが欠落している場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager GUI で、[ファームウェア管理イメージ (Firmware Management Images)] タブに移動し、該当するイメージが存在するかどうかを確認します。
  - ステップ 2** イメージが存在する場合は、クリックして、モデルおよびベンダーを確認します。
  - ステップ 3** 必要なモデルおよびベンダーのイメージが存在していない場合は、イメージまたはバンドルを Cisco.com Web サイトからダウンロードします。
  - ステップ 4** イメージが存在し、障害が解消されない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: image-deleted
mibFaultCode: 95
mibFaultName:fltFirmwarePackItemImageMissing
moClass: firmware:PackItem
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-catalog-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/fw-host-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/fw-mgmt-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]

```

**fltFirmwareUpdatableImageUnusable**

**障害コード:** F0096

**メッセージ**

backup image is unusable. reason: [operStateQual]

**説明**

通常、この障害は、エンドポイントのバックアップファームウェアイメージが使用不能である場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** エンドポイントの [FSM] タブで障害およびエラーメッセージを確認し、ファームウェアイメージが使用できない理由を特定します。
  - ステップ 2** ファームウェアイメージが不良または破損している場合は、別のコピーをシスコ Web サイトからダウンロードし、新しいイメージでエンドポイントのバックアップバージョンを更新します。
  - ステップ 3** イメージが存在し、障害が解消されない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: image-unusable
mibFaultCode: 96
mibFaultName:fltFirmwareUpdatableImageUnusable
moClass: firmware:Updatable
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-updatable

```

## fltFirmwareBootUnitCantBoot

障害コード: F0097

### メッセージ

unable to boot the startup image. End point booted with backup image

### 説明

通常、この障害は、エンドポイントのスタートアップファームウェアイメージが破損しているかまたは無効であり、エンドポイントがそのイメージから起動できない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 エンドポイントの [FSM] タブで障害およびエラーメッセージを確認し、ファームウェアイメージが使用できない理由を特定します。エラーメッセージには、通常、イメージが間違っている、またはチェックサムが失敗したなど、エンドポイントがスタートアップイメージから起動できない理由の説明が含まれています。
  - ステップ 2 ファームウェアイメージが不良または破損している場合は、別のコピーをシスコ Web サイトからダウンロードし、新しいイメージでエンドポイントのスタートアップバージョンを更新します。
  - ステップ 3 障害が解消されない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: image-cannot-boot
mibFaultCode: 97
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitCantBoot
moClass: firmware:BootUnit
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```



**Affected MO:** capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/fpga/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/rommon/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/fw-system/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:**  
 sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

## fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed

障害コード : F0098

### メッセージ

Activation failed and Activate Status set to failed.

### 説明

この障害は通常、ファームウェアのアクティベーションが失敗した場合、またはアクティベーション後の実行イメージが対応するスタートアップ イメージでない場合に発生します。

- ファームウェアのアクティベーションが失敗した。
- アクティベーション後にサーバで実行されるファームウェアのバージョンが Cisco FPR Manager にスタートアップ イメージとして表示されるバージョンと一致しない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害が発生したエンドポイントの [FSM] タブに移動し、アクティベーションが失敗したという理由のエラー説明を確認します。
  - ステップ 2** FSM に障害が発生した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。
  - ステップ 3** 可能な場合は、エラー メッセージで説明されている問題を修正します。
  - ステップ 4** 問題が解消されない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: activation-failed
mibFaultCode: 98
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed
moClass: firmware:BootUnit
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fw-system/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

## fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch

**障害コード:** F0099

### メッセージ

Aggregate blade CIMC firmware mismatch. Firmware: [cimcVersion]

### 説明

通常、この障害は、集約ブレード内のマスターおよびスレーブ ノードの CIMC ファームウェアイメージが一致しない場合に発生します。

### 推奨処置

マスターおよびスレーブ CIMC を同じファームウェアバージョンに更新してアクティブにします。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: cimc-firmware-mismatch
mibFaultCode: 99
mibFaultName: fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch
moClass: firmware:Status
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fw-status
Affected MO: sys/fw-system/fw-status
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status
Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status

```

## fltFirmwareStatusPldFirmwareMismatch

**障害コード**: F0100

### メッセージ

Aggregate blade board controller firmware mismatch. Firmware: [pldVersion]

### 説明

通常、この障害は、集約ブレード内のマスターおよびスレーブ ノードのボード コントローラ ファームウェア イメージが一致しない場合に発生します。

### 推奨処置

マスターおよびスレーブのボード コントローラを同じファームウェア バージョンに更新します。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: pld-firmware-mismatch
mibFaultCode: 100
mibFaultName: fltFirmwareStatusPldFirmwareMismatch
moClass: firmware:Status
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fw-status
Affected MO: sys/fw-system/fw-status
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status
Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status

```

## fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing

**障害コード**: F0101

### メッセージ

Default host firmware package is missing or deleted.

### 説明

通常、この障害は、ファームウェアの自動同期ポリシーが自動確認またはユーザ確認に設定されていて、デフォルトのホスト ファームウェア パックが使用できない場合に発生します。

- ファームウェアの自動同期は発生していません。
- デフォルトのホスト ファームウェア パッケージがない、または削除されています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** [Servers] タブに移動して、ポリシー ノードを展開します。ポリシー ノードの下で [Host Firmware Packages] を選択します。
  - ステップ 2** FSM に障害が発生した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。
  - ステップ 3** 「default」という名前のホストのファームウェア パッケージを作成します。問題が解消されない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: default-hostpack-missing
mibFaultCode: 101
mibFaultName:fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing
moClass: firmware:AutoSyncPolicy
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-auto-sync
```

**fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient**

障害コード : F0149

**メッセージ**

Chassis [id] cannot be capped as group cap is low. Please consider raising the cap.

**説明**

通常、この障害は、更新されたグループの上限が最小ハードウェア要件を満たすのに不十分なため、結果として、電力グループに追加されたシャーシを制限できない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** グループの上限を増やすことを検討します。
  - ステップ 2** Cisco FPR インスタンスのブレード サーバ数またはシャーシ数を減らします。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: group-cap-insufficient
mibFaultCode: 149
mibFaultName:fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

## fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem

**障害コード** : F0150

### メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as at least one of the CMC or CIMC or BIOS firmware version is less than 1.4. Please upgrade the firmware for cap to be applied.

### 説明

通常この障害は、サーバの CIMC ファームウェアが Cisco FPR Release 1.4 よりも前のリリースである場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生する場合は、CIMC ファームウェアおよび、必要に応じて、Cisco FPR インスタンス全体を Cisco FPR Release 1.4 以降にアップグレードします。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: old-chassis-component-firmware
mibFaultCode: 150
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

## fltPowerBudgetFirmwareMismatch

**障害コード** : F0151

### メッセージ

Firmware on blade [chassisId]/[slotId] does not allow chassis level power capping. Please consider upgrading to at least 1.4 version

### 説明

通常この障害は、サーバの CIMC または BIOS ファームウェアが Cisco FPR Release 1.4 よりも前のリリースである場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生する場合は、CIMC ファームウェアおよび、必要に応じて、Cisco FPR インスタンス全体を Cisco FPR Release 1.4 以降にアップグレードします。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: old-firmware
mibFaultCode: 151
mibFaultName: fltPowerBudgetFirmwareMismatch
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

## fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient

**障害コード**: F0152

### メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as at least two PSU need to be powered

### 説明

通常、この障害は、少なくとも 2 台の PSU に電源が投入されていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、少なくとも 2 台の PSU を取り付け、電源をオンにします。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: psu-insufficient
mibFaultCode: 152
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]

```

## fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient

**障害コード**: F0153

### メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as the available PSU power is not enough for the chassis and the blades.  
Please correct the problem by checking input power or replace the PSU

### 説明

通常、この障害は、使用可能な PSU 電源がシャーシとブレードの電力バジェットを導入するのに十分ではない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、PSU 入力電源をチェックするか、PSU を交換します。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: psu-insufficient
mibFaultCode: 153
mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

**fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure**

**障害コード:** F0154

**メッセージ**

Chassis [id] was configured for redundancy, but running in a non-redundant configuration.

**説明**

通常、この障害は、シャーシの電源冗長に失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシに PSU を追加することを検討します。
  - ステップ 2** 動作しない PSU をすべて交換します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: psu-redundancy-fail
mibFaultCode: 154
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]

```



## fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem

**障害コード** : F0155

### メッセージ

Power cap application failed for chassis [id]

### 説明

通常、この障害は、サーバ CIMC が設定済み電力制限の強制に失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシの電力消費をチェックします。シャーシが電力制限で設定されている電力よりもかなり多くの電力を消費している場合は、他のシャーシの電力消費を削減して増分を相殺できるように、グループの上限を減らすことを検討します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、Cisco FPR Manager の **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 155
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

## fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem

**障害コード** : F0156

### メッセージ

Power cap application failed for server [chassisId]/[slotId]Power cap application failed for server [id]

### 説明

通常、この障害は、サーバ CIMC または BIOS が設定済み電力制限の強制に失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ブレード サーバの電力消費をチェックします。サーバが電力制限に設定されている電力よりもかなり多くの電力を消費している場合は、ブレードの制限設定ごとに手動に切り替えます。電力消費がまだ多すぎる場合は、他のシャーシの電力消費を削減して増分を相殺できるように、グループの上限を減らすことを検討します。
- ステップ 2** 電力消費がまだ多すぎる場合、CIMC または BIOS のソフトウェアで障害が発生している可能性があります。
- ステップ 3** Cisco FPR Manager およびシャーシに **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 156
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

## fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit

障害コード : F0157

#### メッセージ

P-State lowered as consumption hit power cap for server [chassisId]/[slotId]P-State lowered as consumption hit power cap for server [id]

#### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がブレード サーバの電力の制限をしている場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合に必要なアクションはありません。

#### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-consumption-hit-limit
mibFaultCode: 157
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

## fltPowerBudgetTStateTransition

障害コード : F0158

### メッセージ

Blade [chassisId]/[slotId] has been severely throttled. CIMC can recover if budget is redeployed to the blade or by rebooting the blade. If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliantRack server [id] has been severely throttled. CIMC can recover if budget is redeployed to the blade or by rebooting the blade. If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliant

### 説明

通常、この障害は、プロセッサの T 状態を使用して CPU を強く抑制している場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 影響を受ける電力グループ、ブレード サーバ、またはシャーシの電力バジェットを再導入します。
- ステップ 2** 問題が解決しない場合は、ブレード サーバをリポートします。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: no-ack-from-bios
mibFaultCode: 158
mibFaultName: fltPowerBudgetTStateTransition
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

## fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail

障害コード : F0159

### メッセージ

Insufficient power available to discover server [chassisId]/[slotId]Insufficient power available to discover server [id]

### 説明

通常、この障害は、グループに使用できる電力がないために検出が失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** グループの上限を増やすことを検討します。
- ステップ 2** Cisco FPR インスタンスのブレード サーバ数またはシャーシ数を減らします。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 159
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

## fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail

障害コード : F0160

#### メッセージ

Insufficient budget to apply no-cap priority through policy [name]. Blades will continue to be capped

#### 説明

この障害は、電源ポリシーを1つ以上のブレード サーバに適用できない場合に発生します。影響を受けるブレード サーバは、それらのサーバの電力バジェットが制限されているため、電力制限なしで正常に動作することはできません。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 電源ポリシー内のブレード サーバの電力バジェットを増やします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: no-cap-fail
mibFaultCode: 160
mibFaultName: fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail
moClass: power:Policy
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/power-policy-[name]
```

## fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget

障害コード : F0161

### メッセージ

insufficient budget for power group [name]

### 説明

通常、この障害は、グループの上限が最小ハードウェア要件に満たない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** グループの上限を増やすことを検討します。
  - ステップ 2** Cisco FPR インスタンスのブレード サーバ数またはシャージ数を減らします。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 161
mibFaultName: fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget
moClass: power:Group
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]
```

## fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect

障害コード : F0162

### メッセージ

admin committed insufficient for power group [name], using previous value [operCommitted]

### 説明

通常この障害は、グループ上限が不足しているため最小ハードウェア要件を満たさない場合に発生します。この場合、Cisco FPR Manager は以前プロビジョニングで入力したグループ容量を使用します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** グループの上限を増やすことを検討します。
  - ステップ 2** Cisco FPR インスタンスのブレード サーバ数またはシャージ数を減らします。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 162
mibFaultName: fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect
moClass: power:Group
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]

```

**fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode****障害コード** : F0163**メッセージ**

Chassis [id] has a mix of high-line and low-line PSU input power sources.

**説明**

この障害は、高ラインと低ラインの PSU 入力電源が混在している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、すべての PSU 入力電源を同じモードになるように変更します

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: psu-mixed-mode
mibFaultCode: 163
mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

**fltSmSlotSmaHeartbeat****障害コード** : F0185**メッセージ**

Slot [slotId], is not operationally up

**説明**

この障害は、スロットが機能していない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** スロットに関連するブレードを再起動します。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: slot-not-responding
mibFaultCode: 185
mibFaultName: f1tSmSlotSmaHeartbeat
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

## fltSmSlotBladeNotWorking

**障害コード: F0186**

#### メッセージ

Slot [slotId] has a fault, either blade discovery is failed or service profile association is failed

#### 説明

この障害は、ブレード ディスカバリかサービス プロファイルの関連付けに失敗した場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** スロットに関連するブレードを再起動します。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: blade-not-working
mibFaultCode: 186
mibFaultName: f1tSmSlotBladeNotWorking
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

## fltSmSlotDiskFormatFailed

**障害コード: F0187**

#### メッセージ

Disk format is failed on slot [slotId]

#### 説明

この障害は、ブレードのディスク フォーマットに失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ディスクを再フォーマットするか、ディスクを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: disk-format-failed
mibFaultCode: 187
mibFaultName: fltSmSlotDiskFormatFailed
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

**fltSmSlotBladeSwap**

**障害コード: F0188**

**メッセージ**

Blade swap detected on slot [slotId]

**説明**

この障害は、ブレード スワップ時に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 1. 適切なブレードを挿入します。  
**ステップ 2** 2. ディスクを再フォーマットします。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: blade-swap
mibFaultCode: 188
mibFaultName: fltSmSlotBladeSwap
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```



## fltSmSecSvcSwitchConfigFail

障害コード : F0189

### メッセージ

Switch configuration failed for Logical Device. Error: [switchErrorMsg]

### 説明

この障害は、論理デバイスでスイッチ設定が失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: switch-config-failed
mibFaultCode: 189
mibFaultName: fltSmSecSvcSwitchConfigFail
moClass: sm:SecSvc
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

## fltSmAppInstanceAppNotResponding

障害コード : F0190

### メッセージ

App Instance [appName] on slot [slotId], is not responding

### 説明

この障害は、アプリケーション インスタンスが応答しない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-not-responding
mibFaultCode: 190
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppNotResponding
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

## fltSmAppInstanceAppInstallFailed

障害コード: F0191

### メッセージ

Failed to install App Instance [appName] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、アプリケーション インスタンスのインストールに失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: appinstance-install-failed
mibFaultCode: 191
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppInstallFailed
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

## fltSmAppInstanceAppStartFailed

障害コード: F0192

### メッセージ

Failed to start App Instance [appName] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、アプリケーション インスタンスの起動に失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: appinstance-start-failed
mibFaultCode: 192
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppStartFailed
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

**fltSmAppInstanceAppUpdateFailed**

**障害コード** : F0193

**メッセージ**

Failed to update App Instance [appName] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

**説明**

この障害は、アプリケーション インスタンスの更新に失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: appinstance-update-failed
mibFaultCode: 193
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppUpdateFailed
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

**fltSmAppInstanceAppStopFailed**

**障害コード** : F0194

**メッセージ**

Failed to stop App Instance [appName] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

**説明**

この障害は、アプリケーション インスタンスの停止に失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: appinstance-stop-failed
mibFaultCode: 194
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppStopFailed
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

**fltSmAppInstanceAppInstanceError****障害コード:F0195****メッセージ**

Error in App Instance [appName]. [errorMsg]

**説明**

この障害は、アプリケーション インスタンスが致命的ではないエラー状態の場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: appinstance-error
mibFaultCode: 195
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppInstanceError
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

## fltSmLogicalDeviceIncompleteConfig

障害コード : F0196

### メッセージ

Logical Device [name] is not configured correctly. Error [errorMsg]

### 説明

この障害は、論理デバイスが適切に設定されていない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: logical-device-incomplete-configuration
mibFaultCode: 196
mibFaultName: fltSmLogicalDeviceIncompleteConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

## fltSmLogicalDeviceLogicalDeviceError

障害コード : F0197

### メッセージ

Error in Logical Device [name]. [errorMsg]

### 説明

この障害は、論理デバイスが致命的ではないエラー状態の場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: logical-device-error
mibFaultCode: 197
mibFaultName: fltSmLogicalDeviceLogicalDeviceError
moClass: sm:LogicalDevice
Type: server
Callhome: none
```

```
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

## fltSmAppLicenseAgreementNotAccepted

障害コード : F0198

### メッセージ

End User License Agreement not accepted for Application [name].[version]

### 説明

この障害は、エンド ユーザ ライセンス契約 (EULA) が必要なアプリケーションをダウンロードしたところ、EULA が承認されていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** このアプリケーションのライセンス契約を承認します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: license-agreement-not-accepted
mibFaultCode: 198
mibFaultName: fltSmAppLicenseAgreementNotAccepted
moClass: sm:App
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

## fltSmAppInstanceAppInstanceUnsupported

障害コード : F0199

### メッセージ

App Instance [appName] on slot [slotId] is not supported in the current bundle. Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、アプリケーション インスタンスが現在のプラットフォーム バンドルでサポートされていない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: appinstance-unsupported
mibFaultCode: 199
mibFaultName: fltSmAppInstanceAppInstanceUnsupported
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

**fltSmAppAppMetaCorrupted****障害コード** : F0200**メッセージ**

The application [appId] cannot be reloaded.

**説明**

この障害は、アプリケーション メタデータを再ロードできない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 信頼できるソースからアプリケーションを再度ダウンロードします。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: app-meta-corrupted
mibFaultCode: 200
mibFaultName: fltSmAppAppMetaCorrupted
moClass: sm:App
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]

```

**fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport****障害コード** : F0299**メッセージ**

VLAN Port Count Optimization is not supported

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: no-vlan-optimization
mibFaultCode: 299
mibFaultName: fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport
moClass: sw:VlanPortNs
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

## fltDcxVifLinkState

### 障害コード: F0300

#### メッセージ

Virtual interface [id] link state is down

#### 説明

この障害は、Cisco FPR でアップリンク ポートを使用したデータの送受信ができない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 障害の発生したアップリンク ポートを再度イネーブルにします。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vif-down
mibFaultCode: 300
mibFaultName: fltDcxVifLinkState
moClass: dcx:Vif
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]
```



```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]

```

## fltVnicEtherConfig-failed

**障害コード** : F0314

### メッセージ

Eth vNIC [name], service profile [name] failed to apply configuration

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が vCon に vNIC を設定できなかった場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバが正常に検出されたことを確認します。
  - ステップ 2** 正しいタイプのアダプタがサーバにインストールされていることを確認します。
  - ステップ 3** vCon の割り当てが正しいことを確認します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: 314
mibFaultName: fltVnicEtherConfigFailed
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

```

## fltVnicEtherPinningMismatch

**障害コード** : F0315

### メッセージ

Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] does not have all the required vlans configured

### 説明

この障害は、サービスプロファイルの vNIC に必要な 1 つ以上の VLAN が、ハードピン接続された LAN ピンググループのターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルに設定されていない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager GUI の LAN Uplinks Manager で、LAN ピングループのターゲット アップリンクポートまたはポートチャネルの vNIC に VLAN をすべて設定します。Cisco FPR Manager CLI を使用する場合は、**/eth-uplink/vlan** スコープに移動して、LAN ピングループに必要なメンバーポートを作成します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: pinning-mismatch
mibFaultCode: 315
mibFaultName: fltVnicEtherPinningMismatch
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

**fltVnicEtherPinningMisconfig**

**障害コード: F0316**

**メッセージ**

Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] is missing or misconfigured

**説明**

この障害は、ハードピン接続された LAN ピングループ用の vNIC ターゲット アップリンクポートまたはポートチャネルの 1 つまたは複数が、欠落しているかまたは不適切なポートタイプとして誤って設定されている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** LAN ピングループの設定を確認します。
- ステップ 2** ピングループのポートおよびポートチャネルの設定を修正します。
- ステップ 3** 必要なすべての VLAN がターゲットポートまたはポートチャネルで許可されていることを確認します。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: pinning-misconfig
mibFaultCode: 316
mibFaultName: fltVnicEtherPinningMisconfig
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

```

**fltVnicEtherIfVlanAccessFault****障害コード: F0317****メッセージ**

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be accessed from org [name]

**説明**

通常この障害は、サービス プロファイルの vNIC インターフェイス (LAN) が解決可能であるが、サービス プロファイルが VLAN にアクセスできない場合に発生します。この場合は、デフォルトの VLAN が使用されます。

**推奨処置**

この障害は、次のアクションのいずれかを実行すると削除されます。

- 
- ステップ 1** vNIC のインターフェイス名をアクセス先の VLAN に変更します。
  - ステップ 2** デフォルトの VLAN を使用する場合、vnic のインターフェイス名をデフォルトに変更します。
  - ステップ 3** 指定された VLAN へのアクセスを設定するには、サービス プロファイルの org (または親 org) に VLAN 許可または VLAN グループ許可を作成します。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: inaccessible-vlan-referenced
mibFaultCode: 317
mibFaultName: fltVnicEtherIfVlanAccessFault
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

```

## fltVnicEtherIfVlanUnresolvable

**障害コード** : F0318

### メッセージ

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved

### 説明

この障害(警告)は、サービスプロファイルの vNIC インターフェイス(LAN)が解決できない場合に発生します。この場合、デフォルトの VLAN が接続先 VLAN として使用されます。

### 推奨処置

この障害は、次のアクションのいずれかを実行すると削除されます。

- 
- ステップ 1** 既存の VLAN に vnic インターフェイス名を変更します。
  - ステップ 2** 名前付き vlan を作成します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: referenced-vlan-unresolvable
mibFaultCode: 318
mibFaultName: fltVnicEtherIfVlanUnresolvable
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
```

## fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable

**障害コード** : F0319

### メッセージ

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved remotely

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: referenced-remote-vlan-unresolvable
mibFaultCode: 319
mibFaultName: fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
```

## fltVnicEtherIfInvalidVlan

障害コード : F0320

### メッセージ

Invalid Vlan in the allowed vlan list

### 説明

通常、この障害は、サービス プロファイルまたはポート プロファイルの vnic に無効な VLAN が含まれている場合に発生します。無効な VLAN は次のいずれかの可能性があります。

- ステップ 1 有効なプライマリ VLAN に関連付けられていない隔離 VLAN またはコミュニティ VLAN
- ステップ 2 vnic で許可された関連付けられているセカンダリ VLAN がないプライマリ VLAN
- ステップ 3 LAN 側/アプライアンス側の VLAN に一致しない共有タイプまたはプライマリ VLAN 名がある VLAN

### 推奨処置

次の処置のいずれかを実行すると、この障害は解決されます。

- ステップ 1 無効な VLAN が隔離 VLAN またはコミュニティ VLAN である場合、有効なプライマリ VLAN にマッピングされていることを確認します。
- ステップ 2 無効な VLAN がプライマリ VLAN である場合、そのセカンダリ VLAN を許可するか vnic またはポート プロファイルから無効な VLAN を削除します。

**ステップ 3** 無効な VLAN が、LAN 側/アプライアンス側の VLAN ID が同じ VLAN と共有プロパティが一致しない場合、この VLAN のプロパティを変更して他と同じにします。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-vlan-in-the-allowed-vlan-list
mibFaultCode: 320
mibFaultName: fltVnicEtherIfInvalidVlan
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
```

## fltFabricVlanVlanConflictPermit

障害コード: F0321

#### メッセージ

There are multiple vlans with id [id] have different accessability configured.

#### 説明

この障害は、同じ ID を使用する複数のグローバル VLAN に異なるアクセスが設定されている場合に発生します。

#### 推奨処置

VLAN/VLAN グループ許可を設定してアクセス設定を変更します。

#### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vlan-conflict-permit
mibFaultCode: 321
mibFaultName: fltFabricVlanVlanConflictPermit
moClass: fabric:Vlan
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

## fltVnicProfileProfileConfigIncorrect

障害コード : F0322

### メッセージ

The Port Profile [name] has an invalid configuration.

### 説明

この障害は、ポート プロファイル設定に無効なエントリがある場合に発生します。

### 推奨処置

ドキュメントをチェックし、ポート プロファイル設定の違法なエントリを修正します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: profile-config-incorrect
mibFaultCode: 322
mibFaultName: fltVnicProfileProfileConfigIncorrect
moClass: vnic:Profile
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]
```

## fltVnicIscsiConfig-failed

障害コード : F0323

### メッセージ

iSCSI vNIC [name], service profile [name] has duplicate iqn name [initiatorName]

### 説明

通常、この障害は、IScsi Vnic が同じ iqn の名前を参照した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 iqn の名前が iSCSI vnic ごとに固有であることを確認します。
  - ステップ 2 show identity iqn を使用して、iSCSI vnic がその領域に登録されているかどうかをチェックします。
  - ステップ 3 その領域での iqn の登録には、サービス プロファイルの説明を変更するなど、妨げにならないアクションを実行します。
  - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: 323
mibFaultName: fltVnicIScsiConfigFailed
moClass: vnic:IScsi
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]

```

**fltVnicEtherVirtualization-conflict**

**障害コード: F0324**

**メッセージ**

Multiple connection policies cannot be assigned to the same Eth vNIC

**説明**

この障害は、複数の接続ポリシーが同じ vNIC に割り当てられた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 接続ポリシーの異なるタイプ(ダイナミック/VMQ)が割り当てられている場合は、vNIC をチェックします。1つのタイプのみを保持します。
- ステップ 2** 同じタイプの複数の接続ポリシーが割り当てられている場合は、CLI を介した vNIC をチェックします。1つの接続ポリシーのみを保持します。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: multiple-connection-policies
mibFaultCode: 324
mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationConflict
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

```



## fltVnicEtherVirtualization-netflow-conflict

障害コード : F0325

### メッセージ

Netflow and VMQ/SRIOV-USNIC policies cannot be assigned to the same Eth vNIC

### 説明

通常、この障害は、netflow src vnic が USNIC または VMQ vnic を作成した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 netflow セッションから vnic を削除するか、usnic/vmq ポリシーを削除します。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: multiple-connection-policies
mibFaultCode: 325
mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationNetflowConflict
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

## fltLslIssueslscsi-config-failed

障害コード : F0326

### メッセージ

Service Profile [name] configuration failed due to iSCSI issue [iscsiConfigIssues]

### 説明

通常この問題は、Cisco FPR Manager サービス プロファイル設定が iSCSI 設定問題のため失敗する場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 問題報告に従ってサービス プロファイルの iSCSI 設定を修正します。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: 326
mibFaultName: fltLsIssuesIscsiConfigFailed
moClass: ls:Issues
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue

```

**fltMacpoolPoolEmpty**

**障害コード**: F0332

**メッセージ**

MAC pool [name] is empty

**説明**

通常、この障害は、MAC アドレス プールに MAC アドレスが含まれていない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** プールが使用中である場合は、プールに MAC アドレスのブロックを追加します。
  - ステップ 2** プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 332
mibFaultName: fltMacpoolPoolEmpty
moClass: macpool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/mac-pool-[name]

```

**fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome**

**障害コード**: F0335

**メッセージ**

FPR Manager cannot apply Callhome policy if SNMP Policy is not configured or if SNMP Syscontact has an empty value. The Callhome policy from FPR Central has not been applied.

**説明**

通常この障害は、Callhome が FPR Central に設定されているのに、ローカルで SNMP Syscontact が定義されていない FPR Manager が FPR Central から無効な設定を受信する場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、SNMP ポリシーがローカルまたは FPR Central 経由で FPR Manager に設定されていることを確認します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: callhome-config-error
mibFaultCode: 335
mibFaultName:fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

## fltAdaptorUnitUnidentifiable-fru

### 障害コード:F0349

### メッセージ

Adapter [id] in server [id] has unidentified FRUAdapter [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないアダプタを検出した場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされているアダプタが取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unidentifiable-fru
mibFaultCode: 349
mibFaultName:fltAdaptorUnitUnidentifiableFru
moClass: adaptor:Unit
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

## fltAdaptorUnitExtnUnidentifiable-fru

**障害コード** : F0350

### メッセージ

Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がパススルー アダプタなどのサポートされていないアダプタ ユニット拡張を検出した場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされているアダプタ ユニット拡張が取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unidentifiable-fru
mibFaultCode: 350
mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnUnidentifiableFru
moClass: adaptor:UnitExtn
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
```

## fltAdaptorUnitMissing

**障害コード** : F0351

### メッセージ

Adapter [id] in server [id] presence: [presence]Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

### 説明

アダプタがありません。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- エンドポイントによって、アダプタ スロットにアダプタがないことが報告されている。
- エンドポイントで、アダプタ スロット内のアダプタを検出できないか、これと通信できない。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アダプタがサーバのアダプタ スロットに取り付けられていることを確認します。
- ステップ 2** アダプタが正しく接続および設定され、推奨ファームウェア バージョンが実行されていることを確認します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 351
mibFaultName: fltAdaptorUnitMissing
moClass: adaptor:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

**fltAdaptorUnitExtnMissing**

**障害コード : F0352**

**メッセージ**

Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

**説明**

通常この障害は、パススルー アダプタなどの I/O アダプタ ユニット拡張がない場合に発生します。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- エンドポイントによって、パススルー アダプタなど、アダプタ スロットに接続されているアダプタ ユニット拡張がないことが報告されている。
- エンドポイントで、アダプタ スロットに接続されているアダプタ ユニット拡張を検出できないか、これと通信できない。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アダプタ ユニット拡張がサーバのアダプタ スロットに正しく接続されていることを確認します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 352
mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnMissing
```

```

moClass: adaptor:UnitExtn
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]

```

## fltAdaptorUnitAdaptorReachability

**障害コード: F0353**

### メッセージ

Adapter [id]/[id] is unreachableAdapter [chassisId]/[slotId]/[id] is unreachable

### 説明

Cisco FPR Manager がアダプタにアクセスできません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバに十分な電力が供給されていない。
- I/O モジュールが機能していない。
- アダプタのファームウェアが失敗した。
- アダプタが機能していない

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバの POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI でサーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で **show post** コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
- ステップ 2** Cisco FPR Manager で、サーバの電源状態を確認します。
- ステップ 3** 物理サーバの電源の状態が同じであることを確認します。
- ステップ 4** サーバがオフの場合は、サーバをオンにします。
- ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: connectivity-problem
mibFaultCode: 353
mibFaultName: fltAdaptorUnitAdaptorReachability
moClass: adaptor:Unit
Type: connectivity
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]

```

## fltAdaptorHostIfLink-down

障害コード : F0354

### メッセージ

Adapter [transport] host interface [id]/[id]/[id] link state: [linkState] Adapter [transport] host interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] link state: [linkState]

### 説明

通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- ファブリック インターコネクタがエンドホスト モードであり、すべてのアップリンク ポートに障害が発生している。
- アダプタが固定されているサーバ ポートに障害が発生している。
- 一時的なエラーによりリンクに障害が発生している。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 関連するポートがディセーブルの場合は、そのポートをイネーブルにします。
- ステップ 2** 障害が発生したリンクを持つアダプタをサーバに再認識させます。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 354
mibFaultName: fltAdaptorHostIfLinkDown
moClass: adaptor:HostIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]
```

## fltAdaptorExtIfLink-down

障害コード : F0355

### メッセージ

Adapter uplink interface [id]/[id]/[id] link state: [linkState]. Please verify connectivity to Fabric Interconnect. Acknowledging FEX might be required. Adapter uplink interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] on security module [slotId] link state: [linkState]. Please check switch blade-facing port status. Resetting security module might be required.

### 説明

ネットワーク側のアダプタ インターフェイスのリンクがダウンしています。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- Cisco FPR Manager で、ファブリック インターコネクトのいずれかへのアダプタの接続を確立または検証できない。
- エンドポイントによって、アダプタ リンクのリンク ダウンまたは vNIC ダウン イベントが報告されている。
- エンドポイントで、アダプタ リンクのエラー リンク状態またはエラー vNIC 状態イベントが報告されている。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アダプタが正しく接続および設定され、推奨ファームウェア バージョンが実行されていることを確認します。
- ステップ 2** サーバが検出でスタックしている場合は、サーバを停止し、サーバのスロットを再認識します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: link-down
mibFaultCode: 355
mibFaultName: fltAdaptorExtIfLinkDown
mcClass: adaptor:ExtIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

## fltAdaptorHostEthIfMisConnect

障害コード : F0356

### メッセージ

Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

### 説明

ネットワーク側ホスト インターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- Cisco FPR Manager によって、以前に設定したスイッチ ポートと、ホスト イーサネット インターフェイスとの間に新規接続が検出されている。
- Cisco FPR Manager によって、ホスト インターフェイスと非ピア ファブリック インターコネクトとの間に誤って接続されたリンクが検出されている。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。



- ステップ 1** ホスト イーサネット インターフェイスが、ピア ファブリック インターコネクに属するポートに接続されているかどうかを確認します。
- ステップ 2** 接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: 356
mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMisConnect
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fltAdaptorHostEthIfMissing

障害コード : F0357

#### メッセージ

Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

#### 説明

ネットワーク側ホスト インターフェイスへのリンクがありません。Cisco FPR Manager は、以前に設定されたスイッチ ポートと、以前のピア ホスト インターフェイスとの間に接続がないことを検出すると、この障害を発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** アダプタのリンクが、非ピア ファブリック インターコネクに属するポートに接続されているかどうかを確認します。
- ステップ 2** この接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: 357
mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMissing
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fltAdaptorExtEthIfMisConnect

障害コード : F0358

### メッセージ

Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

### 説明

ネットワーク側アダプタ インターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- Cisco FPR Manager によって、以前に設定したスイッチ ポートまたは FEX ポートと、アダプタの外部インターフェイスとの間に新規接続が検出されている。
- Cisco FPR Manager によって、ファブリック インターコネクタまたは FEX と、その非ピア アダプタのインターフェイスとの間に、誤って接続されたリンクが検出されている。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アダプタのリンクが、ピア ファブリック インターコネクタまたは FEX に属するポートに接続されているかどうかを確認します。
- ステップ 2** この接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: 358
mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMisConnect
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

## fltAdaptorExtEthIfMissing

障害コード : F0359

### メッセージ

Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

### 説明

ネットワーク側アダプタ インターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco FPR Manager は、以前にファブリック インターコネクタまたは FEX に設定されたポートと、以前のピア ネットワーク側アダプタ インターフェイスとの間の接続が誤っているかまたは欠落していることを検出した場合に、この障害を発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** アダプタのインターフェイスが、ピアファブリック インターコネクトまたは FEX に属するポートに接続されているかどうかを確認します。
- ステップ 2** この接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: 359
mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMissing
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

**fltMemoryUnitDegraded**

**障害コード : F0369**

**メッセージ**

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

**説明**

この障害は、DIMM が縮退運転状態である場合に発生します。通常、この状態は、DIMM での過剰な数の修正可能な ECC エラーが、サーバ BIOS によって報告されている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** Cisco UCS Manager を使用して、性能が低下した DIMM のエラー統計情報をモニタします。相当数のエラーが解決しなかった場合は、DIMM が動作不能になっている可能性が高いです。
- ステップ 2** DIMM が動作不能になっている場合は、DIMM を交換します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 369
mibFaultName: fltMemoryUnitDegraded
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]

```

## fltMemoryUnitIdentity-unestablishable

障害コード: F0370

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] has an invalid FRUDIMM [location] on server [id] has an invalid FRU

### 説明

通常この障害は、サーバ内で Cisco FPU Manager がサポートされていない DIMM を検出した場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、サーバにサポートされていない DIMM または DIMM 設定がある可能性があります。**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 370
mibFaultName: fltMemoryUnitIdentityUnestablishable
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]

```

## fltMemoryUnitInoperable

障害コード: F0371

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

### 説明

通常、この障害は、しきい値を超える数の修正可能または修正不可能なエラーが DIMM で発生したために発生します。DIMM は動作不能になっている場合があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。
- ステップ 2** 必要な場合は、DIMM を交換します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 371
mibFaultName: fltMemoryUnitInoperable
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

**fltMemoryUnitDisabled**

**障害コード**: F0372

**メッセージ**

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]DIMM [location] on server [id] operaState: [operState]

**説明**

この障害は、サーバ BIOS が DIMM をディセーブルにした場合に発生します。BIOS は、DIMM の場所が正しくない、または速度に互換性がないなどのいくつかの理由で、DIMM をディセーブルにする可能性があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合、『Cisco FPR B-Series Troubleshooting Guide』を参照し、DIMM の問題の解決方法を確認してください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-disabled
mibFaultCode: 372
mibFaultName: fltMemoryUnitDisabled
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

## fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical

障害コード : F0373

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ装置の温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 373
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

## fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical

障害コード : F0374

### メッセージ

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal] Buffer Unit [id] on server [id]  
temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ バッファ装置の温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 374
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]
```

## fltMemoryUnitThermalThresholdCritical

障害コード : F0375

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ装置の温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 375
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```



## fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical

障害コード: F0376

### メッセージ

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id]  
temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ バッファ装置の温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 376
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]
```

## fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0377

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ装置の温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の要因が関係している可能性があることに注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 377
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

## fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0378

### メッセージ

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id]  
temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ バッファ装置の温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 378
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]
```

## fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical

障害コード : F0379

### メッセージ

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id]  
voltage: [voltage]

### 説明

この障害は、メモリ アレイの電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階にはまだ到達していない場合に発生します。通常、メモリ アレイはそれ自体でこの状況から回復します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。
  - ステップ 2** メモリ アレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。
  - ステップ 3** 障害がブレード サーバのメモリ アレイに発生する場合は、いったんブレードを取り外して、シャーシに取り付け直します。
  - ステップ 4** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 379
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical
moClass: memory:Array
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

## fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical

障害コード : F0380

### メッセージ

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id]  
voltage: [voltage]

### 説明

この障害は、メモリ アレイの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。
  - ステップ 2** メモリ アレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。
  - ステップ 3** 障害がブレード サーバのメモリ アレイに発生する場合は、いったんブレードを取り外して、シャーシに取り付け直します。
  - ステップ 4** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 380
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical
moClass: memory:Array
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

**fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable**

障害コード : F0381

**メッセージ**

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id] voltage: [voltage]

**説明**

この障害は、メモリ アレイの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超過し、メモリのハードウェアが損傷するか危険な状態になる可能性がある場合に発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** SEL がイネーブルの場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、しきい値を超えたかを判断します。
  - ステップ 2** メモリ アレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。
  - ステップ 3** ブレード サーバのメモリ アレイで障害が発生している場合は、サーバをシャーシから取り外し、取り付け直します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 381
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Array
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]

```

**fltLsServerFailed**

**障害コード: F0657**

**メッセージ**

Service profile [name] failed

**説明**

サーバに障害が発生しました。一般的にこの障害は、アダプタの電源投入時自己診断テストで重大かつ深刻なエラーが発生した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバの POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI でサーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で **show post** コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: server-failed
mibFaultCode: 657
mibFaultName: fltLsServerFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fltLsServerDiscoveryFailed

障害コード : F0658

### メッセージ

Service profile [name] discovery failed

### 説明

サーバがサービス プロファイルに関連付けられたときに発生するシャロー ディスカバリが失敗しました。サーバがアップしておりデータパスが機能している場合、この障害は、一般的に次のいずれかの問題の結果として発生します。

- Cisco FPR Manager がサーバの CIMC と通信できない。
- サーバがファブリック インターコネクと通信できない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** [FSM] タブをチェックして、サーバの現在の状態と FSM の動作を表示します。
- ステップ 2** エラーの説明をチェックして、サーバ コンポーネントがエラーを示していないかを確認します。
- ステップ 3** サーバまたはサーバ コンポーネントに障害が発生している場合は、次の処理を実行します。
- a. サーバの動作状態をチェックします。
  - b. サーバが動作不能である場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: discovery-failed
mibFaultCode: 658
mibFaultName: fltLsServerDiscoveryFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltLsServerConfigFailure

障害コード : F0659

### メッセージ

Service profile [name] configuration failed due to [configQualifier]

## 説明

指定された設定の修飾子を使用できません。通常この障害は、指定された修飾子と一致するリソースが不足しているために、Cisco FPR Manager が正常にサービス プロファイルを展開できないために発生します。たとえば、次のような場合にこの障害が発生する可能性があります。

- サービス プロファイルが vHBA を持つサーバのアダプタ用に設定されているが、サーバのアダプタは vHBA をサポートしていない。
- サービス プロファイルがサーバプールを含むテンプレートから作成されており、サーバプールが空になっている。
- サービス プロファイルのローカル ディスクの設定ポリシーには No Local Storage モードが指定されているが、サーバにはローカル ディスクが含まれている。

## 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サービス プロファイルに関連付けられたサーバプールのステータスを確認します。プールが空の場合は、ブレード サーバを追加します。
- ステップ 2** サーバの状態をチェックし、サーバが検出済みまたは関連付けられていない状態であることを確認します。
- ステップ 3** サーバが関連付けられている、または未検出である場合は、次のいずれかを実行します。
- サーバを検出する。
  - 現在のサービス プロファイルからサーバの関連付けを解除する。
  - 別のサーバを選択してサービス プロファイルに関連付ける。
- ステップ 4** サービス プロファイルの各ポリシーを確認し、選択したサーバがポリシーの要件を満たしていることを確認します。
- ステップ 5** サーバがサービス プロファイルの要件を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。
- サーバに合わせてサービス プロファイルを修正する。
  - 要件を満たす別のサーバを選択して、サービス プロファイルに関連付ける。
- ステップ 6** サーバがサービス プロファイルの要件を満たしていることを確認できた場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: configuration-failure
mibFaultCode: 659
mibFaultName: fltLsServerConfigFailure
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```



## fltLsServerMaintenanceFailed

**障害コード**: F0660

### メッセージ

Service profile [name] maintenance failed

### 説明

Cisco FPR Manager では現在この障害情報を使用していません。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: maintenance-failed
mibFaultCode: 660
mibFaultName: fltLsServerMaintenanceFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltLsServerRemoved

**障害コード**: F0661

### メッセージ

Service profile [name] underlying resource removed

### 説明

Cisco FPR Manager が、サービスプロファイルに関連付けられたサーバにアクセスできません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバが物理的にスロットから取り外された。
- サーバが使用できない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバがスロットから取り外された場合は、サーバをスロットに取り付け直します。
- ステップ 2** サーバが取り外されていない場合は、いったんサーバを取り外し、取り付け直します。**注**:サーバが動作可能である場合は、このアクションによって現在の動作が中断される可能性があります。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 661
mibFaultName: fltLsServerRemoved
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fltLsServerInaccessible****障害コード: F0662****メッセージ**

Service profile [name] cannot be accessed

**説明**

Cisco FPR Manager がサーバの CIMC と通信できない。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバの 1 つまたは複数のポートで障害が発生した。
- I/O モジュールがオフラインである。
- BMC で障害が発生した。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager で CIMC がダウンしている则表示されている場合は、物理的にサーバを装着し直します。
- ステップ 2** Cisco FPR Manager でサーバのポートに障害がある则表示されている場合は、そのポートを有効にしてみます。
- ステップ 3** I/O モジュールがオフラインである場合は、そのコンポーネントの障害をチェックします。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: server-inaccessible
mibFaultCode: 662
mibFaultName: fltLsServerInaccessible
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fltLsServerAssociationFailed

障害コード : F0663

### メッセージ

Service profile [name] association failed for [pnDn]

### 説明

サービス プロファイルをサーバに関連付けできなかった。通常この障害は、Cisco FPR Manager が次の 1 つまたは複数と通信できない場合に発生します。

- ファブリック インターコネクト
- サーバの CIMC
- SAS コントローラのドライバ
- サーバ

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバとサービス プロファイルの [FSM] タブをチェックして、アソシエーションが失敗した理由を判断します。
- ステップ 2** サーバがブーティングなどの不適切な状態のままである場合は、サーバの電源を再投入します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: association-failed
mibFaultCode: 663
mibFaultName: fltLsServerAssociationFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet

障害コード : F0664

### メッセージ

Assignment of service profile [name] to server [pnDn] failed

### 説明

選択したサービス プロファイルにサーバを割り当てられませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- 選択したサーバがサービス プロファイルの要件を満たしていない。
- サービス プロファイルが制限付き移行用に設定されている場合、選択したサーバが現在または以前に割り当てられているサーバと一致していない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、サービス プロファイルの要件を満たしているか、現在または以前に割り当てられているサーバと一致する別のサーバを選択します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: assignment-failed
mibFaultCode: 664
mibFaultName: fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet
moClass: ls:ComputeBinding
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn-req
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn-req
```

## fltLsServerUnassociated

障害コード: F0665

### メッセージ

Service profile [name] is not associated

### 説明

サービス プロファイルがまだサーバまたはサーバ プールに関連付けられていません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバ プールに受け入れ可能なサーバがない。
- アソシエーションが失敗した。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サービス プロファイルを関連付けない場合は、この障害を無視します。
- ステップ 2** サービス プロファイルを関連付ける場合は、アソシエーションのエラーをチェックします。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unassociated
mibFaultCode: 665
mibFaultName: fltLsServerUnassociated
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltLsServerSvnicNotPresent

**障害コード** : F0666

### メッセージ

Service profile [name] does not contain service vnics for netflow.

### 説明

サービス プロファイルにサービス vnic がないため、netflow はこのサーバ上では機能しません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サービス プロファイルに最大数の vnic がすでに作成されているため、netflow に必要なサービス vnic に対応できません。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**   すでに netflow を有効にしている場合、サービス vnic に対応できるように、サービス プロファイルの vnic の数を減らしてください。
- ステップ 2**   上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: svnic-not-present
mibFaultCode: 666
mibFaultName: fltLsServerSvnicNotPresent
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltLsServerServer-unfulfilled

**障害コード** : F0667

### メッセージ

Server [pnDn] does not fulfill Service profile [name] due to [configQualifier]

### 説明

サーバは、サービス プロファイルの資格の要件を満たしていません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- サーバが物理的に変更された。
- サーバの必要なコンポーネントに障害が発生した。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバ インベントリをサービス プロファイルの資格と比較してチェックします。
- ステップ 2** サーバ インベントリがサービス プロファイルの資格を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。
- サーバを別のサービス プロファイルと関連付けます。
  - 現在のサービス プロファイルの資格に適した十分なリソースがサーバにあることを確認します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: server-failed
mibFaultCode: 667
mibFaultName: fltLsServerServerUnfulfilled
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler**

**障害コード**: F0668

**メッセージ**

Schedule [schedName] referenced by maintenance policy [name] does not exist

**説明**

メンテナンス ポリシーによって参照されているスケジュールが存在していません。通常、この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- スケジュールが存在しない。
- スケジュールが削除された。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 指定されたスケジュールが存在するかどうかを確認します。削除または欠落している場合は、作成してみます。
- ステップ 2** 指定されたスケジュールが削除または欠落している場合は、再作成します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: non-existent-scheduler
mibFaultCode: 668
mibFaultName: fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler
moClass: lsmaint:MaintPolicy
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/maint-[name]
```

**fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported**

**障害コード**: F0669

**メッセージ**

Kvm mgmt policy not supported by current CIMC version

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: unsupported-cimc-firmware
mibFaultCode: 669
mibFaultName: fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported
moClass: ls:Issues
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue
```

**fltIqnpoolPoolEmpty**

**障害コード**: F0675

**メッセージ**

iqn pool [name] is empty

**説明**

通常、この障害は、IQN プールに IQN が含まれていない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** プールが使用中である場合は、プールに IQN のブロックを追加します。
- ステップ 2** プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

#### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 675
mibFaultName: fltIqnpoolPoolEmpty
moClass: iqnpool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/iqn-pool-[name]
```

## fltEtherSwitchIntFloSatellite-connection-absent

障害コード : F0687

#### メッセージ

No link between IOM port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

#### 説明

この障害は、I/O モジュールのポートとファブリック インターコネクとをリンクする I/O モジュール ファブリック ポートが機能しない場合に発生します

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ファブリック インターコネクとシャーシ間のトポロジを確認します。各 I/O モジュールが 1 つのファブリック インターコネクだけに接続されていることを確認します。
- ステップ 2** ファブリック インターコネク サーバ ポートが設定され、イネーブルになっていることを確認します。
- ステップ 3** リンクが正しく接続されていることを確認し、シャーシを再認識します。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、show tech-support ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: satellite-connection-absent
mibFaultCode: 687
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFioSatelliteConnectionAbsent
moClass: ether:SwitchIntFio
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```



## fltEtherSwitchIntFloSatellite-wiring-problem

障害コード : F0688

### メッセージ

Invalid connection between IOM port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

### 説明

通常この障害は、I/O モジュールのネットワーク側インターフェイスのサテライト配線の問題の結果として発生し、1 つ以上の IOM アップリンクがファブリック インターコネクト ポートの 1 つに誤って接続されていることが、Cisco FPR Manager によって検出されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ファブリック インターコネクトとシャーシ間のトポロジを確認します。各 I/O モジュールが 1 つのファブリック インターコネクトだけに接続されていることを確認します。
- ステップ 2** リンクが正しく接続されていることを確認し、シャーシを再認識します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: satellite-mis-connected
mibFaultCode: 688
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFloSatelliteWiringProblem
moClass: ether:SwitchIntFio
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fltEtherSwitchIntFloSatellite-wiring-numbers-unexpected

障害コード : F0689

### メッセージ

Chassis discovery policy conflict: Link IOM [chassisId]/[slotId]/[portId] to fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId] not configured

### 説明

シャーシのディスカバリ ポリシーの設定が、物理的な IOM アップリンクと矛盾しています。Cisco FPR Manager は、シャーシの IOM アップリンクとファブリック インターコネクト間の物理的なケーブル接続よりも多い数のリンクにシャーシのディスカバリ ポリシーが設定されている場合に、この障害を発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシのディスカバリ ポリシーに設定されている数と同じ数以上の IOM アップリンクをケーブル接続し、それに対応する数のサーバ ポートをファブリック インターコネクタに設定していることを確認します。
  - ステップ 2** シャーシを再認識します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unexpected-number-of-links
mibFaultCode: 689
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFioSatelliteWiringNumbersUnexpected
moClass: ether:SwitchIntFio
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

**fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem**

障害コード : F0690

**メッセージ**

Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がシャーシ、ファブリック インターコネクタまたは FEX の電源装置で問題を検出した場合に発生します。たとえば、PSU が機能していない場合などです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
  - ステップ 2** 電源が 220 V であることを確認します。
  - ステップ 3** PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクタに適切に設置されていることを確認します。
  - ステップ 4** PSU を取り外して再度設置します。
  - ステップ 5** PSU を交換します。
  - ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 690
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

**fltEquipmentPsuOffline**

障害コード : F0691

**メッセージ**

Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager が、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置がオフラインになっていることを検出した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
  - ステップ 2** 電源が 220 V であることを確認します。
  - ステップ 3** PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に設置されていることを確認します。
  - ステップ 4** PSU を取り外して再度設置します。
  - ステップ 5** PSU を交換します。
  - ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、PSU の種類を書き留め、**show tech-support** コマンドを実行して、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 691
mibFaultName: fltEquipmentPsuOffline
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown

障害コード : F0692

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] shutdown reason:[powerStateQualifier]

### 説明

通常、この障害は、予想よりも電流が多い、予想よりも温度が高い、またはファンで障害が発生しているために、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置ユニットがシャットダウンした場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3 Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
  - ステップ 7 電源が 220 V であることを確認します。
  - ステップ 8 PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に設置されていることを確認します。
  - ステップ 9 PSU を取り外して再度設置します。
  - ステップ 10 PSU を交換します。
  - ステップ 11 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 692
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentChassisIdentity-unestablishable

障害コード : F0693

### メッセージ

Chassis [id] has an invalid FRU

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないシャーシが検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 693
mibFaultName: fltEquipmentChassisIdentityUnestablishable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentFexIdentity-unestablishable

障害コード : F0694

### メッセージ

Fex [id] has an invalid FRU

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないシャーシを検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 694
mibFaultName: fltEquipmentFexIdentityUnestablishable
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]

```

**fltEquipmentFexFex-unsupported**

**障害コード** : F0695

**メッセージ**

Fex [id] with model [model] is unsupported

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていない FEX を検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされている FEX が取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: fex-unsupported
mibFaultCode: 695
mibFaultName: fltEquipmentFexFexUnsupported
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]

```

**fltEquipmentFanModuleDegraded**

**障害コード** : F0696

**メッセージ**

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability] Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability] Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

**説明**

この障害は、ファン モジュールが動作しない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** ファン モジュールのエアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的に行って、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 696
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleDegraded
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

**fltEquipmentFanDegraded**

**障害コード: F0697**

**メッセージ**

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] operability: [operability]Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Fan [id] in fex [id] operability: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

**説明**

この障害は、ファン モジュールの 1 つまたは複数のファンが動作していないが、少なくとも 1 つのファンは動作している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 故障したファン モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 697
mibFaultName: fltEquipmentFanDegraded
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

## fltEquipmentChassisInoperable

**障害コード** : F0698

### メッセージ

Chassis [id] operability: [operability]

### 説明

通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- ファブリック インターコネク트가シャーシと通信できない。クラスタ構成の場合、この障害はファブリック インターコネク트가シャーシと通信できないことを意味します。
- シャーシに無効な FRU があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。



- ステップ 1** Cisco FPR Manager で、障害が発生したシャーシを再認識します。
- ステップ 2** 物理的にシャーシの電源コードを取り外し、再接続します。
- ステップ 3** I/O モジュールが機能していることを確認します。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 698
mibFaultName: fltEquipmentChassisInoperable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentFanModuleInoperable

障害コード : F0700

#### メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

#### 説明

この障害は、ファン モジュールが動作しない場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ファン モジュールを取り外して、もう一度取り付けてください。複数のファンがこの障害の影響を受けている場合は、一度に1つずつファン モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 700
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleInoperable
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentFanInoperable

障害コード : F0701

### メッセージ

Fan [id] under chassis [id] operability: [operability]Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Fan [id] in fex [id] operability: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

### 説明

この障害は、ファンが動作しない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ファン モジュールを取り外して、もう一度取り付け直します。一度に取り外せるファン モジュールは 1 つだけです。
  - ステップ 2** ファン モジュールを別のファン モジュールと交換します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 701
mibFaultName: fltEquipmentFanInoperable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

## fltEquipmentPsulnoperable

障害コード : F0702

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] operability: [operability]Power supply [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Power supply [id] in fex [id] operability: [operability]Power supply [id] in server [id] operability: [operability]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がシャーシ、ファブリック インターコネクトまたは FEX の電源装置で問題を検出した場合に発生します。たとえば、PSU が機能していない場合などです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
  - ステップ 2** 電源が 220 V であることを確認します。
  - ステップ 3** PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクต์に適切に設置されていることを確認します。
  - ステップ 4** PSU を取り外して再度設置します。
  - ステップ 5** PSU を交換します。
  - ステップ 6** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 702
mibFaultName: fltEquipmentPsuInoperable
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

**fltEquipmentIOCardRemoved**

**障害コード** : F0703

**メッセージ**

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed

**説明**

通常、この障害は、I/O モジュールがシャーシから取り外されているために発生します。クラスター構成では、シャーシは他の I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、I/O モジュールからのデータトラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** I/O モジュールを再挿入し、接続されているファブリック インターコネクต์ ポートをサーバポートとして設定し、数分待ってエラーが解消されるかどうかを確認します。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 703
mibFaultName: fltEquipmentIOCardRemoved
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fltEquipmentIOCardInaccessible****障害コード: F0704****メッセージ**

```
[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is inaccessible
```

**説明**

通常、この障害は、I/O モジュールがファブリック インターコネクトとの接続を失ったために発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンダードアロン構成の場合、その I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、I/O モジュールからのデータトラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: equipment-inaccessible
mibFaultCode: 704
mibFaultName: fltEquipmentIOCardInaccessible
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

## fltEquipmentIOCardPost-failure

障害コード : F0705

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) POST failure

### 説明

通常、この障害は、電源投入時自己診断テスト (POST) の実行中に I/O モジュールでエラーが発生した場合に発生します。この障害の影響は、POST 中に発生したエラーによって異なります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** I/O モジュールの POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI では、I/O モジュールの [一般 (General)] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco FPR Manager CLI で、I/O モジュールのスコープの下で `show post` コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
  - ステップ 2** POST の結果が FRU エラーを示している場合、FPR Manager に FRU の障害が発生したかどうかをチェックし、その障害に対する推奨処置を実行します。
  - ステップ 3** それ以外の場合は、I/O モジュールをリポートします。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、`show tech-support` ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: 705
mibFaultName: fltEquipmentIOCardPostFailure
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentFexPost-failure

障害コード : F0706

### メッセージ

fex [id] POST failure

### 説明

通常、この障害は、電源投入時自己診断テスト (POST) の実行中に FEX でエラーが発生した場合に発生します。この障害の影響は、POST の実行中にどのエラーが発生したかによって異なります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FEX の POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI では、FEX の [一般 (General)] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco FPR Manager CLI では、FEX のスコープの下で **show post** コマンドを入力すると、POST の結果にアクセスできます。
- ステップ 2** FEX をリブートします。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: 706
mibFaultName: fltEquipmentFexPostFailure
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fltEquipmentFanModuleMissing

障害コード: F0707

#### メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] presence: [presence] Fan module [tray]-[id] in server [id] presence: [presence] Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]

#### 説明

この障害は、ファン モジュールがスロットに取り付けられていないか、スロットから取り外されている場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** スロットが空であることが報告されている場合は、スロットにファン モジュールを挿入します。
- ステップ 2** スロットにファン モジュールが装着されていることが報告されている場合は、ファン モジュールをいったん取り外し、もう一度挿入します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 707
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleMissing
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentFanMissing

障害コード: F0708

### メッセージ

Fan [id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]Fan [id] in fex [id] presence: [presence]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] presence: [presence]

### 説明

この障害は、ファン モジュールのファンを検出できないという、まれなイベントで発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 問題を報告しているスロットにファン モジュールを挿入/再挿入します。
  - ステップ 2** 可能な場合は、ファン モジュールを別のファン モジュールと交換します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 708
mibFaultName: fltEquipmentFanMissing
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

## fltEquipmentPsuMissing

障害コード: F0709

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] presence: [presence]Power supply [id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]Power supply [id] in fex [id] presence: [presence]Power supply [id] in server [id] presence: [presence]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がシャーシ、ファブリック インターコネクトまたは FEX の電源装置で問題を検出した場合に発生します。たとえば、PSU が欠落しているなどです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** PSU がスロットに物理的に存在する場合は、いったん取り外し、取り付け直します。
  - ステップ 2** PSU がスロットに物理的に存在していない場合は、新しい PSU を取り付けます。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 709
mibFaultName: fltEquipmentPsuMissing
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

**fltEquipmentIOCardThermalProblem**

**障害コード: F0710**

**メッセージ**

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]

**説明**

この障害は、I/O モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシのエアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。



- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 障害のある I/O モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 710
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalProblem
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical

障害コード: F0711

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、I/O モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラックサーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 711
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical

障害コード : F0712

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、I/O モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレードサーバおよびラックサーバの電源を切ります。

- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 障害のある I/O モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 712
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable

障害コード: F0713

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、I/O モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼吸温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 障害のある I/O モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラックサーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 713
mibFaultName:fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable
mcClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical

障害コード : F0714

### メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ファン モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレードサーバおよびラックサーバの電源を切ります。

- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 故障したファン モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 714
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical

障害コード: F0715

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、PSU モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。

- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 障害のある PSU モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラックサーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 715
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical

障害コード: F0716

### メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ファン モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 故障したファン モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 716
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical

障害コード : F0717

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、PSU モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 障害のある PSU モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 717
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical
mcClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0718

### メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ファン モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。



- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 故障したファン モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 718
mibFaultName:fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable

障害コード: F0719

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、PSU モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。

- ステップ 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6 設置場所のクリーニングを定期的に行い、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとうシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7 障害のある PSU モジュールを交換します。
- ステップ 8 Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 719
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable
mcClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical

障害コード : F0720

#### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

#### 説明

この障害は、PSU の電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階にはまだ到達していない場合に発生します。通常、PSU はそれ自体でこの状況から回復します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 さらに悪化していないかどうか PSU をモニタします。
  - ステップ 2 PSU を取り外し、再度取り付けてください。
  - ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 720
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

**fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical**

**障害コード** : F0721

**メッセージ**

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

**説明**

この障害は、PSU の電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** PSU を取り外し、再度取り付けてください。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 721
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード : F0722

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

### 説明

この障害は、PSU の電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超え、結果として PSU ハードウェアが損傷しているか、または損傷するおそれがある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 PSU を取り外し、再度取り付けてください。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 722
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical

障害コード : F0723

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

### 説明

この障害は、シャーシ、ファブリック インターコネクト、またはラック サーバの PSU の現在の出力が目的の出力値と一致していない場合に、警告として発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** PSU のステータスをモニタします。
- ステップ 2** 可能であれば、PSU を取り外して、再度取り付けます。
- ステップ 3** この処置で問題を解決できなかった場合は、シャーシと Cisco UCS Manager の **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 723
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical

障害コード: F0724

#### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

#### 説明

この障害は、シャーシ、ファブリック インターコネクト、またはラック サーバの PSU の現在の出力が、目的の出力値よりもかなり上または下である場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** PSU のステータスをモニタします。
- ステップ 2** PSU をできるだけ早く交換することを計画します。
- ステップ 3** この処置で問題を解決できなかった場合は、シャーシと Cisco FPR Manager の **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 724
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
```

**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/psu-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/psu-[id]

## fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable

**障害コード:** F0725

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

### 説明

この障害は、シャーシ、ファブリック インターコネクト、またはラック サーバの PSU の現在の出力が、回復不能なしきい値よりもかなり上または下である場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、PSU をできるだけ早く交換することを計画します。

### 障害の詳細

**Severity:** critical  
**Cause:** performance-problem  
**mibFaultCode:** 725  
**mibFaultName:** fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable  
**moClass:** equipment:Psu  
**Type:** equipment  
**Callhome:** diagnostic  
**Auto Cleared:** true  
**Is Implemented:** true  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/psu-[id]  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/psu-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/psu-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/psu-[id]

## fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical

**障害コード:** F0726

### メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

### 説明

この障害は、ファン コントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、正常な動作の範囲外である場合に発生します。これはファンまたはファン コントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ファン ステータスをモニタします。
  - ステップ 2** 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。
  - ステップ 3** ファン モジュールを交換します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 726
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

**fltEquipmentFanPerfThresholdCritical**

**障害コード: F0727**

**メッセージ**

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

**説明**

この障害は、ファン コントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、重大しき値を超え、障害の危険がある場合に発生します。これはファンまたはファン コントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ファン ステータスをモニタします。
  - ステップ 2** 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、シャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 727
mibFaultName: f1tEquipmentFanPerfThresholdCritical
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

```

## fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable

障害コード : F0728

### メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

### 説明

この障害は、ファン コントローラから読み取られたファン速度が、必要なファン速度をかなり超えている場合に発生します。これは、多くの場合、ファンに障害が発生していることを示しています。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ファンを交換します。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 728
mibFaultName: f1tEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

```



## fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable

障害コード : F0729

### メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

### 説明

この障害は、ファンコントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度よりかなり遅く、ファンに障害が発生した可能性がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、シャーシの詳細な **show tech-support** ファイルを作成し、ファンモジュールを交換します。必要に応じて、Cisco TAC に連絡してください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 729
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

## fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade

障害コード : F0730

### メッセージ

Chassis controller in IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) firmware upgrade problem: [upgradeStatus]

### 説明

通常、この障害は、IOM のアップグレードに失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 IOM の [FSM] タブで、アップグレードの FSM が正常に完了したか失敗したかを確認します。
  - ステップ 2 FSM に障害が発生した場合は、FSM のエラーメッセージを確認します。

- ステップ 3** エラーメッセージが読んですぐわかる内容の場合は、物理的な接続を確認します。たとえば、エンドポイントに接続されていない、リンクダウン、などのエラーメッセージが表示される可能性があります。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できず、障害が解消されない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: firmware-upgrade-problem
mibFaultCode: 730
mibFaultName:fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity

障害コード:F0731

#### メッセージ

Current connectivity for chassis [id] does not match discovery policy: [configState]

#### 説明

通常、この障害は、シャーシの現在の接続がシャーシのディスカバリ ポリシーの設定と一致していない場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** シャーシのディスカバリ ポリシーで正しい数のリンクが設定されていることを確認します。
- ステップ 2** I/O モジュールのリンクのステータスを確認します。
- ステップ 3** シャーシを再認識します。
- ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unsupported-connectivity-configuration
mibFaultCode: 731
mibFaultName:fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity
moClass: equipment:Chassis
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentChassisUnacknowledged

障害コード : F0732

### メッセージ

Chassis [id] connectivity configuration: [configState]

### 説明

通常、この障害は、シャーシからの I/O モジュール リンクの 1 つまたは複数が認識されていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 I/O モジュールのリンクのステータスを確認します。
  - ステップ 2 シャーシを再認識します。
  - ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-unacknowledged
mibFaultCode: 732
mibFaultName: fltEquipmentChassisUnacknowledged
moClass: equipment:Chassis
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentIOCardUnsupportedConnectivity

障害コード : F0733

### メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) current connectivity does not match discovery policy or connectivity is unsupported: [configState]

### 説明

通常、この障害は、I/O モジュールの現在の接続がシャーシのディスカバリ ポリシーの設定と一致していない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 シャーシのディスカバリ ポリシーで正しい数のリンクが設定されていることを確認します。
  - ステップ 2 I/O モジュールのリンクのステータスを確認します。

- ステップ 3** 少なくとも 2 つのリンクが FEX と 61xx ファブリック インターコネクト間で接続されている必要があることに注意してください。
- ステップ 4** シャーシを再認識します。
- ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unsupported-connectivity-configuration
mibFaultCode: 733
mibFaultName:fltEquipmentIOCardUnsupportedConnectivity
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware

障害コード : F0734

#### メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is auto upgrading firmware

#### 説明

通常、この障害は、I/O モジュールが自動アップグレードである場合に発生します。自動アップグレードは、IOM のファームウェア バージョンがファブリック インターコネクトのファームウェア バージョンと互換性がない場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** IOM とファブリック インターコネクトが同じファームウェア バージョンを実行していない場合は、自動アップグレードの完了を待ちます。
- ステップ 2** IOM のアップグレードが完了したら、Cisco FPR Manager によってこの障害がクリアされていることを確認します。
- ステップ 3** IOM の全体的なステータスが動作可能に変わった後でもこの障害が発生している場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: auto-firmware-upgrade
mibFaultCode: 734
mibFaultName:fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentIOCardUnacknowledged

障害コード : F0735

### メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) connectivity configuration: [configState]

### 説明

通常、この障害は、I/O モジュールが認識されていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** I/O モジュールのリンクのステータスを確認します。
  - ステップ 2** シャーシを再認識します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-unacknowledged
mibFaultCode: 735
mibFaultName: fltEquipmentIOCardUnacknowledged
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentIOCardPeerDisconnected

障害コード : F0736

### メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) peer connectivity: [peerCommStatus]

### 説明

通常、この障害は、I/O モジュールがピアの I/O モジュールと通信できない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 数分待ち、障害がクリアするかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
  - ステップ 2** 数分経っても障害がクリアされない場合は、I/O モジュールをいったん取り外し、取り付け直します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: equipment-disconnected
mibFaultCode: 736
mibFaultName:fltEquipmentIOCardPeerDisconnected
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fltEquipmentChassisIdentity****障害コード:F0737****メッセージ**

Chassis [id] has a mismatch between FRU identity reported by Fabric/IOM vs. FRU identity reported by CMC

**説明**

通常、この障害は、I/O モジュールの FRU の情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 737
mibFaultName:fltEquipmentChassisIdentity
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

## fltEquipmentChassisInvalid-fru

障害コード : F0738

### メッセージ

Chassis [id] has a empty value for FRU identity reported by CMC.

### 説明

通常、この障害は、シャーシの FRU 情報が空の値の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 738
mibFaultName: fltEquipmentChassisInvalidFru
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentChassisPowerProblem

障害コード : F0739

### メッセージ

Power state on chassis [id] is [power]

### 説明

通常、この障害は、電源ポリシーに定義された最小電力要件をシャーシが満たしていない場合や、1 つまたは複数の電源装置に問題がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Cisco FPR Manager で、シャーシのすべての PSU が機能していることを確認します。
  - ステップ 2 すべての PSU がシャーシ内に適切に装着され、電源が投入されていることを確認します。
  - ステップ 3 物理的にシャーシの電源コードを取り外し、再接続します。

- ステップ 4** すべての PSU が最大容量で動作している場合は、シャーシに PSU を追加するか、Cisco FPR Manager で電源ポリシーを再定義します。
- ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 739
mibFaultName: fltEquipmentChassisPowerProblem
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical

障害コード : F0740

### メッセージ

Chassis thermal state is [thermal]. [faultMsg]

### 説明

この障害は、次の条件で発生します。

- 
- ステップ 1** シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。
- ステップ 2** IOM のシャーシ コントローラがブレード サーバの熱状態を判別できない場合、シャーシの **show tech-support** ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ブレード サーバと IOM の温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。
- ステップ 2** 1 つまたは複数のブレード サーバに対して「Thermal Sensor threshold crossing in blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。
- ステップ 3** 1 つまたは両方の IOM に対して「Thermal Sensor threshold crossing in IOM」エラーの障害がレポートされた場合、その IOM に熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。
- ステップ 4** 「ファンが欠落しているか、障害が発生しています (Missing or Faulty Fan)」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。



- ステップ 5** 「No connectivity between IOM and blade」または「Thermal Sensor readings unavailable from blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレード サーバが動作しているか、およびそのブレード サーバに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシ コントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。
- ステップ 6** この処置で問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco FPR Manager およびシャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 740
mibFaultName:fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentChassisThermalThresholdNonCritical

障害コード : F0741

### メッセージ

Thermal condition on chassis [id]. [thermalStateQualifier]

### 説明

FPRM は次の条件でこの障害を発生します。

- 
- ステップ 1** シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。
- ステップ 2** IOM のシャーシ コントローラがブレード サーバの熱状態を判別できない場合、シャーシの **show tech-support** ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ブレード サーバと IOM の温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。
- ステップ 2** 1 つまたは複数のブレード サーバに対して「Thermal Sensor threshold crossing in blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。
- ステップ 3** 1 つまたは両方の IOM に対して「Thermal Sensor threshold crossing in IOM」エラーの障害がレポートされた場合、その IOM に熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。
- ステップ 4** 「ファンが欠落しているか、障害が発生しています (Missing or Faulty Fan)」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

- ステップ 5** 「No connectivity between IOM and blade」または「Thermal Sensor readings unavailable from blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレード サーバが動作しているか、およびそのブレード サーバに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシ コントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。
- ステップ 6** この処置で問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco FPR Manager およびシャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 741
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0742

### メッセージ

Thermal condition on chassis [id]. [thermalStateQualifier]

### 説明

FPRM は次の条件でこの障害を発生します。

- 
- ステップ 1** シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。
- ステップ 2** IOM のシャーシ コントローラがブレード サーバの熱状態を判別できない場合、シャーシの **show tech-support** ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ブレード サーバと IOM の温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。
- ステップ 2** 1 つまたは複数のブレード サーバに対して「Thermal Sensor threshold crossing in blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。
- ステップ 3** 1 つまたは両方の IOM に対して「Thermal Sensor threshold crossing in IOM」エラーの障害がレポートされた場合、その IOM に熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。
- ステップ 4** 「ファンが欠落しているか、障害が発生しています (Missing or Faulty Fan)」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

- ステップ 5** 「No connectivity between IOM and blade」または「Thermal Sensor readings unavailable from blade」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレード サーバが動作しているか、およびそのブレードサーバに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシ コントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。
- ステップ 6** この処置で問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco FPR Manager およびシャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 742
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentIOCardIdentity

障害コード : F0743

#### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU

#### 説明

通常、この障害は、I/O モジュールの FRU の情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 743
mibFaultName: fltEquipmentIOCardIdentity
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentFexIdentity

障害コード : F0744

### メッセージ

Fex [id] has a malformed FRU

### 説明

通常、この障害は、FEX の FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 744
mibFaultName: fltEquipmentFexIdentity
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fltEquipmentFanModuleIdentity

障害コード : F0745

### メッセージ

Fan Module [tray]-[id] in chassis [id] has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in server [id] has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] has a malformed FRU

### 説明

通常、この障害は、ファン モジュールの FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 745
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleIdentity
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

```

**fltEquipmentPsuIdentity**

**障害コード**: F0746

**メッセージ**

Power supply [id] on chassis [id] has a malformed FRUPower supply [id] on server [id] has a malformed FRU

**説明**

通常、この障害は、電源装置ユニットの FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 746
mibFaultName: fltEquipmentPsuIdentity
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltEquipmentPsuPowerThreshold

障害コード : F0747

### メッセージ

Power supply [id] on chassis [id] has exceeded its power threshold  
Power supply [id] on server [id] has exceeded its power threshold

### 説明

この障害は、電源装置ユニットが電流を過剰に引き込んでいる場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: 747
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerThreshold
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentPsuInputError

障害コード : F0748

### メッセージ

Power supply [id] on chassis [id] has disconnected cable or bad input voltage  
Power supply [id] on server [id] has disconnected cable or bad input voltage

### 説明

この障害は、電源コードが切断されているか、または入力電圧が誤っている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: 748
mibFaultName: fltEquipmentPsuInputError
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltEquipmentSwitchCardPowerOff

障害コード : F0749

### メッセージ

Switch card is powered down.

### 説明

この障害は、スイッチ カードの電源がオフになっている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: power-down
mibFaultCode: 749
mibFaultName: fltEquipmentSwitchCardPowerOff
moClass: equipment:SwitchCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]

```

## fltEquipmentSwitchCardAct2LiteFail

障害コード : F0750

### メッセージ

Failed Identification Test in slot - [id] ([descr]). The module in this slot may not be a genuine product. warranties and support programs only apply to genuine products. If its determined that your insertion of non genuine modules into a product is the cause of a support issue, support under your warranty may be denied or under a support program such as SmartNet.

### 説明

この障害は、ACT2 チップにエラーがあると発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: act2-fail
mibFaultCode: 750
mibFaultName: fltEquipmentSwitchCardAct2LiteFail
moClass: equipment:SwitchCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]

```

**fltEquipmentHealthLedCriticalError**

障害コード : F0751

**メッセージ**

Health LED of server [chassisId]/[slotId] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]Health LED of server [id] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]

**説明**

この障害は、ブレードの LED がオレンジ色の点滅に変わった場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 障害の概要を読み、アクションのコースを決定します。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: health-led-amber-blinking
mibFaultCode: 751
mibFaultName: fltEquipmentHealthLedCriticalError
moClass: equipment:HealthLed
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led

```



## fltEquipmentTpmSlaveTpm

障害コード : F0752

### メッセージ

Server [chassisId]/[slotId], has a Tpm present on the Slave Board.

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: tpm-on-slave-board
mibFaultCode: 752
mibFaultName: fltEquipmentTpmSlaveTpm
moClass: equipment:Tpm
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/Tpm-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/Tpm-[id]
```

## fltEquipmentHealthLedMinorError

障害コード : F0753

### メッセージ

Health LED of server [chassisId]/[slotId] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]Health LED of server [id] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]

### 説明

この障害は、ブレードの LED がオレンジ色に変わった場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 障害の概要を読み、アクションのコースを決定します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: health-led-amber
mibFaultCode: 753
mibFaultName: fltEquipmentHealthLedMinorError
moClass: equipment:HealthLed
Type: equipment
```

```

Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led

```

## fltEquipmentSwitchIOCardRemoved

障害コード : F0754

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed

### 説明

通常、この障害は、FI I/O モジュールがシャーシから取り外されているために発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の FI I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その FI I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、FI I/O モジュールからのデータトラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 FI I/O モジュールを再挿入し、接続されているファブリック インターコネクト ポートをサーバポートとして設定し、数分待ってエラーが解消されるかどうかを確認します。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 754
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardRemoved
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]

```

## fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem

障害コード : F0755

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]

### 説明

この障害は、FI I/O モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシのエアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的を実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** 障害のある FI I/O モジュールを交換します。
  - ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 755
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical

障害コード : F0756

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、FI I/O モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 756
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical

障害コード : F0757

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、FI I/O モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的 to 実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** 障害のある FI I/O モジュールを交換します。
  - ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 757
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0758

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、FI I/O モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** 障害のある FI I/O モジュールを交換します。
  - ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 758
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardIdentity

障害コード : F0759

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU

### 説明

通常、この障害は、FI I/O モジュールの FRU の情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 759
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardIdentity
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical

障害コード : F0760

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) processor temperature exceeded the limit

### 説明

通常、この障害は、FI-IOM のプロセッサの温度が制限を超えると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3 Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。

- ステップ 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6 設置場所のクリーニングを定期的に行い、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7 障害のある FI I/O モジュールを交換します。
- ステップ 8 Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 760
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltExtpolClientClientLostConnectivity

障害コード: F0792

#### メッセージ

FPRM has lost connectivity with Firepower Central

#### 説明

未設定。

#### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: client-lost-connectivity
mibFaultCode: 792
mibFaultName: fltExtpolClientClientLostConnectivity
moClass: extpol:Client
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```



## fltExtpolClientGracePeriodWarning

障害コード : F0793

### メッセージ

FPR domain [name] registered with FPR Central has entered into the grace period.

### 説明

1つのFPRドメインがライセンスなしでFPR Centralに登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他のFPRドメインに割り当てられた後に、このFPRドメインがFPR Centralに登録された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理(Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、**service-reg** セッションからライセンス スコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-entered
mibFaultCode: 793
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

## fltExtpolClientGracePeriodWarning2

障害コード : F0794

### メッセージ

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 10 days

### 説明

このFPRドメインがライセンスなしでFPR Centralに登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他のFPRドメインに割り当てられた後に、このFPRドメインがFPR Centralに登録された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-10days
mibFaultCode: 794
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning2
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

**fltExtpolClientGracePeriodWarning3****障害コード : F0795****メッセージ**

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 30 days

**説明**

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 30 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 120 日を超えて実行している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Manager GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-30days
mibFaultCode: 795
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning3
moClass: extpol:Client
Type: management
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

```

## fltExtpolClientGracePeriodWarning4

**障害コード**: F0796

### メッセージ

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 60 days

### 説明

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 60 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 60 日を超えて実行している場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理(Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: license-graceperiod-60days
mibFaultCode: 796
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning4
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

```

## fltExtpolClientGracePeriodWarning5

**障害コード**: F0797

### メッセージ

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 90 days

### 説明

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 90 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 90 日を超えて実行している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FPR Central によりインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: license-graceperiod-90days
mibFaultCode: 797
mibFaultName:fltExtpolClientGracePeriodWarning5
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

**fltExtpolClientGracePeriodWarning6**

**障害コード: F0798**

**メッセージ**

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 119 days

**説明**

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 119 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 119 日を超えて実行している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: license-graceperiod-119days
mibFaultCode: 798
mibFaultName:fltExtpolClientGracePeriodWarning6
moClass: extpol:Client
```

```

Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

```

## fltExtpolClientGracePeriodWarning7

障害コード : F0799

### メッセージ

Grace period for FPR Domain [name] registered with FPR Central has expired. Please acquire a license for the same.

### 説明

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 120 日を超えています。すべてのデフォルトの (および調達された) ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 120 日を超えて実行している場合に発生します。この段階で、システムのライセンス状態は期限切れに設定されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
  - ステップ 2** ライセンスが設定されていない FPR ドメインを無効にして、有効になっているドメインの数を合計ライセンス数まで下げます。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、ただちに Cisco TAC に問い合わせして、ライセンスを取得してください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: license-graceperiod-expired
mibFaultCode: 799
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning7
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]

```

## fltExtpolClientGracePeriodWarning1

**障害コード** : F0800

### メッセージ

FPR Domain [name] is registered with FPR Central without a valid license.

### 説明

この FPR ドメインがライセンスなしで FPR Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトのライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが最初のアクティベーション ライセンスなしで FPR Central に登録された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 最初のアクティベーション ライセンスが FPR Central にインストールされているかどうかを確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
  - ステップ 2** ライセンスが設定されていない FPR ドメインを無効にして、有効になっているドメインの数を合計ライセンス数まで下げます。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、ただちに Cisco TAC に問い合わせして、ライセンスを取得してください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: license-insufficient
mibFaultCode: 800
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning1
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

## fltStorageLocalDiskInoperable

**障害コード** : F0809

### メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason] Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、ローカル ディスクが動作不能になった場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされているスロットにディスクを挿入します。
  - ステップ 2** ローカル ディスクをいったん取り外し、もう一度差し込みます。
  - ステップ 3** 別のディスクがある場合は、ディスクを交換します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 809
mibFaultName: fltStorageLocalDiskInoperable
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

**fltStorageLocalDiskDegraded****障害コード : F0810****メッセージ**

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

この障害は、ローカル ディスクが低下した場合に発生します。障害の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ドライブの状態が「rebuild」または「copyback」の場合、再ビルドまたはコピーバック操作が完了するまで待機します。
  - ステップ 2** ドライブの状態が「predictive-failure」の場合、ディスクを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 810
mibFaultName: fltStorageLocalDiskDegraded
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

```

## fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable

**障害コード:** F0811

### メッセージ

Local disk [id] on server [serverId] is not usable by the operating system

### 説明

この障害は、サーバのディスクドライブが、ストレージコントローラでサポートされていないスロットに存在する場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされているスロットにサーバのディスクドライブを挿入します。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 811
mibFaultName: fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable
moClass: storage:LocalDiskSlotEp
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/disk-[id]

```

## fltStorageItemCapacityExceeded

**障害コード:** F0812

### メッセージ

Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 70%

### 説明

この障害は、パーティションのディスク使用率が 70 % を超えているが 90 % 未満である場合に発生します。



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 未使用のファイルと不要なファイルを削除して、パーティションのディスク使用率を 70 % 未満に減らします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: capacity-exceeded
mibFaultCode: 812
mibFaultName: fltStorageItemCapacityExceeded
moClass: storage:Item
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

**fltStorageItemCapacityWarning****障害コード: F0813****メッセージ**

Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 90%

**説明**

この障害は、パーティションのディスク使用率が 90 % を超えている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 未使用のファイルと不要なファイルを削除して、パーティションのディスク使用率を 90 % 未満に減らします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: capacity-exceeded
mibFaultCode: 813
mibFaultName: fltStorageItemCapacityWarning
moClass: storage:Item
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

## fltStorageItemFilesystemIssues

**障害コード** : F0814

### メッセージ

Partition [name] on fabric interconnect [id] has file system errors

### 説明

この障害は、パーティションに障害が生じた場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 814
mibFaultName: fltStorageItemFilesystemIssues
moClass: storage:Item
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

## fltStorageRaidBatteryInoperable

**障害コード** : F0815

### メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、RAID バックアップ ユニットが動作しないときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** バックアップ ユニットがバッテリーの場合、バッテリーを交換します。
  - ステップ 2** バックアップ ユニットがスーパーキャパシタ タイプでそのスーパーキャパシタが見つからない場合、その場所を確認し、ない場合は供給します。
  - ステップ 3** バックアップ ユニットがスーパーキャパシタ タイプで TFM が見つからない場合、その場所を確認し、ない場合は供給します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 815
mibFaultName:fltStorageRaidBatteryInoperable
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

```

**fltStorageMezzFlashLifeConfiguration-error**

**障害コード**: F0816

**メッセージ**

Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

**説明**

この障害は、エラーが原因で Fusion-io の残量を FPRM が回復できない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Fusion-io ファームウェアをアップグレードします。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 816
mibFaultName:fltStorageMezzFlashLifeConfigurationError
moClass: storage:MezzFlashLife
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-

```

**fltStorageMezzFlashLifeDegraded**

**障害コード**: F0817

**メッセージ**

Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

**説明**

この障害は、Fusion-io の残量が 10 パーセント以下である場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** Fusion-io の残量のモニタを継続します。0 パーセントになった場合、アダプタは読み取り専用に戻ることがあります。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 817
mibFaultName: fltStorageMezzFlashLifeDegraded
moClass: storage:MezzFlashLife
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
```

**fltStorageRaidBatteryDegraded**

**障害コード: F0818**

**メッセージ**

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

この障害は、RAID バックアップ ユニットが劣化している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 障害の原因がバックアップ ユニットが再学習サイクル中であることを示している場合、再学習が完了するまで待機します。
- ステップ 2** 障害の原因がバックアップ ユニットが失敗しそうであることを示している場合、バックアップ ユニートを交換します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 818
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryDegraded
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

## fltStorageRaidBatteryRelearnAborted

障害コード : F0819

### メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラックサーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、バックアップ ユニットの再学習サイクルが中断した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 学習サイクルをやり直してください。
  - ステップ 2 バックアップ ユニットの交換してください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 819
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnAborted
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

## fltStorageRaidBatteryRelearnFailed

障害コード : F0820

### メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラックサーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、バックアップ ユニットの再学習サイクルが失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 学習サイクルをやり直してください。
  - ステップ 2** バックアップ ユニットの交換してください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 820
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnFailed
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

**fltStorageInitiatorConfiguration-error**

**障害コード: F0821**

**メッセージ**

Initiator [name] either cannot be resolved or does not match with one of the storage targets. No zones are deployed for this initiator and the target.

**説明**

イニシエータが解決できないか、いずれかのターゲットと一致しません。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** このイニシエータによって参照されている vHBA インターフェイスが存在するかどうかを確認します。
  - ステップ 2** このイニシエータによって参照されている vHBA インターフェイスのスイッチ ID または VSAN 名がいずれかのターゲットと一致するかどうかを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 821
mibFaultName: fltStorageInitiatorConfigurationError
moClass: storage:Initiator
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]
Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/grp-[name]/ini-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]
```

## fltStorageControllerPatrolReadFailed

障害コード : F0822

### メッセージ

Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラックサーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、パトロールの読み取り操作が失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

パトロールの読み取り操作を再実行します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: operation-failed
mibFaultCode: 822
mibFaultName: fltStorageControllerPatrolReadFailed
moClass: storage:Controller
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]
```

## fltStorageControllerInoperable

障害コード : F0823

### メッセージ

Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、ストレージ コントローラがアクセスできない場合に発生します。

### 推奨処置

PCI およびメザンベースのストレージ コントローラの場合、ストレージ コントローラの装着をチェックします。問題が解決しない場合は、コントローラを交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 823
mibFaultName: fltStorageControllerInoperable
moClass: storage:Controller
Type: equipment
```

```

Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]

```

## fltStorageLocalDiskRebuildFailed

**障害コード:** F0824

### メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラックサーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、再ビルド操作が失敗した場合に発生します。これにより、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 再ビルド操作をやり直します。
  - ステップ 2** ディスクを交換します。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 824
mibFaultName: fltStorageLocalDiskRebuildFailed
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

```

## fltStorageLocalDiskCopybackFailed

**障害コード:** F0825

### メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]



**説明**

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラックサーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、コピーバック操作が失敗した場合に発生します。これにより、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** コピーバック操作をやり直します。  
**ステップ 2** ディスクを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 825
mibFaultName: fltStorageLocalDiskCopybackFailed
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

**fltStorageLocalDiskMissing**

**障害コード: F0826**

**メッセージ**

Local disk [id] missing on server [chassisId]/[slotId]Local disk [id] missing on server [id]

**説明**

この障害は、ディスクが存在しない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** ディスクを挿入します。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 826
mibFaultName: fltStorageLocalDiskMissing
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

## fltStorageVirtualDriveInoperable

障害コード : F0827

### メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、仮想ドライブが動作不能になった場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 仮想ドライブによって使用されるディスクの存在と状況を確認します。
  - ステップ 2 必要に応じて、使用されたディスクを再装着または交換します。
  - ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 827
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveInoperable
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

## fltStorageVirtualDriveDegraded

障害コード : F0828

### メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、仮想ドライブが劣化した場合に発生します。障害の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ドライブが整合性検査操作を実行している場合、操作が完了するまで待機します。
  - ステップ 2** 仮想ドライブによって使用されるディスクの存在と状況を確認します。
  - ステップ 3** 必要に応じて、使用されたディスクを再装着または交換します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 828
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveDegraded
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

**fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed**

**障害コード : F0829**

**メッセージ**

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラックサーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、ドライブ再構成操作が失敗した場合に発生します。これにより、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 再構成操作をやり直します。
  - ステップ 2** 仮想ドライブを削除して再作成します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 829
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

```

## fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed

**障害コード**: F0830

### メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason] Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのブレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、ドライブ整合性検査操作が失敗した場合に発生します。これにより、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 整合性検査操作をやり直してください。
  - ステップ 2** 仮想ドライブを削除して再作成します。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 830
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

```

## fltStorageFlexFlashControllerInoperable

**障害コード**: F0831

### メッセージ

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth] FlexFlash Controller [id] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]

### 説明

この障害は、FlexFlash コントローラがアクセスできない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** ファームウェアの不一致としてレポートされた場合、CIMC とボード コントローラ ファームウェアを更新します。
  - ステップ 2** 致命的なエラーとしてレポートされた場合、CIMC をリセットして、ボード コントローラ ファームウェアを更新します。
  - ステップ 3** PCI およびメザニンベースのコントローラの場合、ストレージ コントローラの装着をチェックします。問題が解決しない場合は、コントローラを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 831
mibFaultName:fltStorageFlexFlashControllerInoperable
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

**fltStorageFlexFlashCardInoperable**

**障害コード**: F0832

**メッセージ**

FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

この障害は、FlexFlash カードがアクセスできない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 書き込みの保護としてレポートされた場合、カードから書き込み保護を削除します。
  - ステップ 2** 無効な容量としてレポートされた場合、OS ディスク ユーティリティを使用してパーティションを削除または再作成します。
  - ステップ 3** 上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 832
mibFaultName:fltStorageFlexFlashCardInoperable
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

```

## fltStorageFlexFlashCardMissing

**障害コード** : F0833

### メッセージ

FlexFlash Card [slotNumber] missing on server [chassisId]/[slotId]FlexFlash Card [slotNumber]  
missing on server [id]

### 説明

この障害は、FlexFlash カードが存在しない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

---

**ステップ 1** カードを挿入します。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 833
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardMissing
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

```

## fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded

**障害コード** : F0834

### メッセージ

FlexFlash Virtual Drive RAID degraded on server [chassisId]/[slotId]. Reason: [raidState]FlexFlash  
Virtual Drive RAID degraded on server [id]. Reason: [raidState]

### 説明

この障害は、FlexFlash RAID が劣化すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** FlexFlash スクラブ ポリシーを [yes] に設定して、サーバを再確認します。このアクションでカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
- ステップ 2** コントローラ/カードの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 834
mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded
moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
```

**fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable**

**障害コード**: F0835

**メッセージ**

FlexFlash Virtual Drive on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [raidState]FlexFlash Virtual Drive on server [id] is inoperable. Reason: [raidState]

**説明**

この障害は、FlexFlash の仮想ドライブが動作不能になっている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** FlexFlash スクラブ ポリシーを [yes] に設定して、サーバを再確認します。このアクションでカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
- ステップ 2** コントローラ/カードの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 835
mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable
moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
```

## fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy

**障害コード** : F0836

### メッセージ

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason]  
 Status: [controllerHealth]FlexFlash Controller [id] on server [id] is unhealthy. Reason:  
 [operQualifierReason] Status: [controllerHealth]

### 説明

この障害は、FlexFlash コントローラの状態が異常になった場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 古いファームウェア/ファームウェアの不一致としてレポートされた場合、CIMC とボード コントローラ ファームウェアを更新し、サーバをリブートします。
  - ステップ 2** FlexFlash スクラブ ポリシーを [yes] に設定して、サーバを再確認します。このアクションでカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
  - ステップ 3** コントローラの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 836
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

## fltStorageFlexFlashControllerMismatch

**障害コード** : F0837

### メッセージ

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] has SD cards with different sizes. FlexFlash Controller [id] on server [id] has SD cards with different sizes.

### 説明

この障害は、FlexFlash SD カードのサイズが一致しない場合に発生します。



### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** 既存のカードの 1 つを削除し、削除していないものと同じサイズの別のカードと交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 837
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerMismatch
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

## fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy

障害コード: F0838

### メッセージ

FlexFlash Drive [id] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [operationState] FlexFlash Drive [id] on server [id] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [operationState]

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 838
mibFaultName: fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]
```

## fltStorageFlexFlashCardUnhealthy

**障害コード** : F0839

### メッセージ

FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [cardHealth]FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is unhealthy. Reason: [cardHealth]

### 説明

この障害は、FlexFlash カードの状態が異常になった場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** FlexFlash スクラブ ポリシーを [yes] に設定して、サーバを再確認します。このアクションでカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
- ステップ 2** カードの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 839
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
```

## fltIpPoolEmpty

**障害コード** : F0844

### メッセージ

IP pool [name] is empty

### 説明

通常、この障害は、IP アドレス プールに IP アドレスが含まれていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** プールが使用中である場合は、プールに IP アドレスのブロックを追加します。
- ステップ 2** プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 844
mibFaultName: fltIppoolPoolEmpty
moClass: ippool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets/ip-pool-[name]
Affected MO: org-[name]/ip-pool-[name]

```

**fltAaaProviderGroupProvidergroup**

**障害コード**: F0850

**メッセージ**

For [dn]: Server Group with name [name] already exist, You need to specify a unique name for this object.

**説明**

通常この障害は、名前が同じ複数のプロバイダーグループを Cisco FPR Manager が検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1**

この問題の原因となる、重複している設定されたプロバイダーグループを削除する必要があります。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: provider-group-already-exists
mibFaultCode: 850
mibFaultName: fltAaaProviderGroupProvidergroup
moClass: aaa:ProviderGroup
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/radius-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/tacacs-ext/providergroup-[name]

```

**fltAaaProviderGroupProvidergroupsize**

**障害コード**: F0851

**メッセージ**

For [dn]: Server Group [name] has [size] provider references. Authentication might fail, if this provider group is used with auth-domain.

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がプロバイダー参照が 0 のプロバイダー グループを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** プロバイダー参照がないプロバイダー グループを削除する必要があります。
- ステップ 2** またはプロバイダー グループにプロバイダー参照を追加します。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: provider-group-size-empty
mibFaultCode: 851
mibFaultName:fltAaaProviderGroupProvidergroupsize
moClass:aaa:ProviderGroup
Type:security
Callhome:none
Auto Cleared:true
Is Implemented:true
Affected MO:sys/ldap-ext/providergroup-[name]
Affected MO:sys/radius-ext/providergroup-[name]
Affected MO:sys/tacacs-ext/providergroup-[name]
```

**fltAaaConfigServergroup**

**障害コード**: F0852

**メッセージ**

For [dn]: [realm] Server Group with name [providerGroup] doesn't exist or is not deployed.

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていない 認証方法を検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 認証用に設定されたサーバグループが存在することを確認します。
- ステップ 2** サーバグループが設定されていない場合、認証に使用するサーバグループを作成します。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: invalid-server-group
mibFaultCode: 852
mibFaultName:fltAaaConfigServergroup
moClass:aaa:Config
Type:security
Callhome:none
Auto Cleared:true
Is Implemented:true
Affected MO:sys/auth-realm/console-auth
```

```
Affected MO: sys/auth-realm/default-auth
Affected MO: sys/auth-realm/domain-[name]/domain-auth
```

## fltPkiKeyRingStatus

障害コード : F0853

### メッセージ

[name] Keyring's certificate is invalid, reason: [certStatus].

### 説明

この障害は、キーリングの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-certificate
mibFaultCode: 853
mibFaultName: fltPkiKeyRingStatus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

## fltPkiKeyRingModulus

障害コード : F0854

### メッセージ

[name] Keyring's RSA modulus is invalid.

### 説明

この障害は、RSA キーリングがモジュラスセットなしで作成された場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: invalid-keyring-modulus
mibFaultCode: 854
mibFaultName: fltPkiKeyRingModulus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]

```

**fltPkiTPStatus**

**障害コード** : F0855

**メッセージ**

[name] Trustpoint's cert-chain is invalid, reason: [certStatus].

**説明**

この障害は、トラストポイントの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: invalid-trustpoint-cert-chain
mibFaultCode: 855
mibFaultName: fltPkiTPStatus
moClass: pki:TP
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]

```

**fltAaaRoleRoleNotDeployed**

**障害コード** : F0856

**メッセージ**

Role [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

**説明**

通常、この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないロールを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    ロールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。
- ステップ 2**    すべてのロールにわたる権限の合計が権限の最大数未満であることを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: role-config-error
mibFaultCode: 856
mibFaultName: fltAaaRoleRoleNotDeployed
moClass: aaa:Role
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/role-[name]
```

**fltAaaLocaleLocaleNotDeployed**

**障害コード:** F0857

**メッセージ**

Locale [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないロケールを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    ロケールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: locale-config-error
mibFaultCode: 857
mibFaultName: fltAaaLocaleLocaleNotDeployed
moClass: aaa:Locale
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]
```

## fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent

**障害コード** : F0858

### メッセージ

Locale Org [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が識別できない組織参照を検出したために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 同じものを作成しない場合は、この組織で参照されている組織 DN が存在することを確認します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: locale-org-config-error
mibFaultCode: 858
mibFaultName: fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent
moClass: aaa:Org
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]/org-[name]
```

## fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed

**障害コード** : F0859

### メッセージ

For user: [name] role [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage]. For Ldap Group: [name] role [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていない LDAP グループまたはローカルユーザのユーザ ロールを検出したために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ロールが存在することを確認します。
- ステップ 2** ロールが適用されていることを確認します。
- ステップ 3** ロールが LDAP グループまたはローカル ユーザに割り当てられたロールと互換性があることを確認します。



**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: user-role-config-error
mibFaultCode: 859
mibFaultName: fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed
moClass: aaa:UserRole
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/role-[name]
Affected MO: sys/user-ext/remotouser-[name]/role-[name]
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/role-[name]

```

**fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed**

**障害コード:** F0860

**メッセージ**

For user: [name] locale [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage]. For Ldap Group: [name] locale [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていない LDAP グループまたはローカルユーザのユーザ ロケールを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    ロケールが存在することを確認します。
  - ステップ 2**    ロケールが適用されていることを確認します。
  - ステップ 3**    ロケールが LDAP グループまたはローカル ユーザに割り当てられたロールと互換性があることを確認します。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: user-locale-config-error
mibFaultCode: 860
mibFaultName: fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed
moClass: aaa:UserLocale
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/locale-[name]
Affected MO: sys/user-ext/remotouser-[name]/locale-[name]
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/locale-[name]

```

## fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed

**障害コード** : F0861

### メッセージ

Keyring [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が無効なキーリングを検出したために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** このキーリング用に設定された信頼ポイントが存在することを確認します。
  - ステップ 2** 上記の信頼ポイントが適用されていることを確認します。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: keyring-config-error
mibFaultCode: 861
mibFaultName: fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

## fltCommSnmpSyscontactEmpty

**障害コード** : F0862

### メッセージ

Manager cannot deploy an empty value of SNMP Syscontact when Callhome is enabled. The previous value [sysContact] for SNMP Syscontact has been retained.

### 説明

通常この障害は、Callhome が有効なときに SNMP Syscontact が空に設定されている FPR Central から無効な設定を FPR Manager が受信した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、FPR Central の SNMP Syscontact フィールドが、この FPRM に対応するドメイン グループに対して正しく設定されていることを確認します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: snmp-config-error
mibFaultCode: 862
mibFaultName: fltCommSnmpSyscontactEmpty
moClass: comm:Snmp
Type: configuration
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc

```

## fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid

**障害コード**: F0863

### メッセージ

Timezone:[timezone] is invalid

### 説明

通常、この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないロールを検出したために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    ロールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。
  - ステップ 2**    すべてのロールにわたる権限の合計が権限の最大数未満であることを確認します。

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: timezone-file-not-exists
mibFaultCode: 863
mibFaultName: fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid
moClass: comm:DateTime
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/datetime-svc

```

## fltAaaUserLocalUserNotDeployed

**障害コード**: F0864

### メッセージ

Local User [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が無効なシステム ユーザを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** snmp ユーザがローカル ユーザ名を使用していないことを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: user-config-error
mibFaultCode: 864
mibFaultName: fltAaaUserLocalUserNotDeployed
moClass: aaa:User
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]
```

**fltCommSnmpUserSnmpUserNotDeployed**

**障害コード**: F0865

**メッセージ**

SNMP User [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager が無効な snmp ユーザを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** システム ユーザが snmp ユーザ名を使用していないことを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: snmp-user-config-error
mibFaultCode: 865
mibFaultName: fltCommSnmpUserSnmpUserNotDeployed
moClass: comm:SnmpUser
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc/snmpv3-user-[name]
```

**fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed**

**障害コード**: F0866

**メッセージ**

Communication Service configuration can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

**説明**

この障害は通常、Cisco FPR Manager が無効な通信ポリシー設定を検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** すべての通信サービスで設定されているポートが一意であることを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: comm-svc-config-error
mibFaultCode: 866
mibFaultName: fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed
moClass: comm:SvcEp
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure**

**障害コード: F0871**

**メッセージ**

Log export to remote server failed from [switchId]:[exportFailureReason]

**説明**

この障害は、Cisco FPR Manager がリモート サーバにログ ファイルを転送できない場合に発生します。これは、通常、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- リモート サーバにアクセスできない。
- パス、ユーザ名、パスワード、ssh キー、サーバ名など、ログ エクスポート ターゲットに指定されているリモート サーバの 1 つまたは複数のパラメータが間違っている。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** リモート サーバへの接続を確認します。
- ステップ 2** リモート サーバのパス情報を確認します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: server-error
mibFaultCode: 871
mibFaultName: fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure
moClass: sysdebug:LogExportStatus
Type: sysdebug
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy/log-export-status-[switchId]

```

## fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure

**障害コード** : F0872

### メッセージ

Auto core transfer failure at remote server [hostname]:[path] [exportFailureReason]

### 説明

この障害は、Cisco FPR Manager がリモート TFTP サーバにコア ファイルを転送できない場合に発生します。これは、通常、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- リモート TFTP サーバにアクセスできない。
- パス、ポート、サーバ名など、コア エクスポート ターゲットに指定されている TFTP サーバの 1 つまたは複数のパラメータが間違っている。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** リモート サーバへの接続を確認します。
  - ステップ 2** リモート サーバのパス情報を確認します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: tftp-server-error
mibFaultCode: 872
mibFaultName: fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: sysdebug
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export

```

## fltProcessorUnitInoperable

**障害コード** : F0899

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

### 説明

この障害は、プロセッサが動作不能になっているという、まれなイベントで発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
- ステップ 2** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 899
mibFaultName:fltProcessorUnitInoperable
moClass: processor:Unit
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npu/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

**fltProcessorUnitThermalNonCritical****障害コード: F0900****メッセージ**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、ブレードまたはラック サーバのプロセッサの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。

- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的に行い、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 900
mibFaultName:fltProcessorUnitThermalNonCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npu/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

## fltProcessorUnitThermalThresholdCritical

障害コード : F0901

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのプロセッサの温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。



- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 901
mibFaultName:fltProcessorUnitThermalThresholdCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npu/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

## fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0902

### メッセージ

```
Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id]
temperature: [thermal]
```

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのプロセッサの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。

- ステップ 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6 設置場所のクリーニングを定期的に行い、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7 Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 902
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable
mcClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npu/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

## fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical

障害コード : F0903

#### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]

#### 説明

この障害は、プロセッサの電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階にはまだ到達していない場合に発生します。通常、プロセッサはそれ自体でこの状況から回復します

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 これ以上の低下がないかどうかプロセッサをモニタします。
  - ステップ 2 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーンからいったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 3 Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 903
mibFaultName:fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npu/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

```

**fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical**

障害コード:F0904

**メッセージ**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]

**説明**

この障害は、プロセッサの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 904
mibFaultName:fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npu/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

```

## fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード : F0905

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]

### 説明

この障害は、プロセッサの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超過し、プロセッサのハードウェアが損傷するか危険な状態になる可能性がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 905
mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npu/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

## fltProcessorUnitIdentity-unestablishable

障害コード : F0906

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] has an invalid FRUProcessor [id] on server [id] has an invalid FRU

### 説明

通常この障害は、サポートされていない CPU を Cisco FPR Manager がサーバ内で検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログをアップデートします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、サーバ内にサポートされていない CPU 設定がある可能性があります。**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 906
mibFaultName:fltProcessorUnitIdentityUnestablishable
moClass: processor:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npucpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

**fltProcessorUnitDisabled**

**障害コード**: F0907

**メッセージ**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]Processor [id] on server [id] operState: [operState]

**説明**

この障害は、プロセッサがディセーブルになっているという、まれなイベントで発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** この障害がブレード サーバで発生した場合は、サーバをシャーシから取り外して、もう一度差し込みます。
- ステップ 2** Cisco FPR Manager で、いったんブレード サーバを停止し、再始動します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-disabled
mibFaultCode: 907
mibFaultName:fltProcessorUnitDisabled
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npu/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

```

## fltExtmgmtIfMgmtifdown

**障害コード:** F0964

### メッセージ

Management interface on Fabric Interconnect [id] is [operState]

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクトによって、外部管理インターフェイスの動作状態がダウンになっていることが報告された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ファブリック インターコネクトの外部管理インターフェイスの状態遷移をチェックします。
  - ステップ 2** 外部管理インターフェイスのリンク接続をチェックします。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: mgmtif-down
mibFaultCode: 964
mibFaultName: fltExtmgmtIfMgmtifdown
moClass: extmgmt:If
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/extmgmt-intf

```

## fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid

**障害コード:** F0965

### メッセージ

Invalid ARP Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が無効な ARP ターゲット設定を検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ARP ターゲット IP アドレスと外部管理 IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認します。
- ステップ 2** ARP ターゲット IP アドレスがこのシステムのファブリック インターコネクトの IP アドレスと同じではないことを確認します。
- ステップ 3** ARP ターゲット IP アドレスが仮想 IP アドレスと同じではないことを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: arp-targets-config-error
mibFaultCode: 965
mibFaultName: fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid
moClass: extmgmt:ArpTargets
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/arp-target-policy
```

**fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid**

障害コード: F0966

**メッセージ**

Invalid NDISC Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: ndisc-targets-config-error
mibFaultCode: 966
mibFaultName: fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid
moClass: extmgmt:NdiscTargets
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/ndisc-target-policy
```

## fltPoolElementDuplicatedAssigned

障害コード : F0967

### メッセージ

Duplicated ID is assigned for multiple blades

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: duplicated-assigned
mibFaultCode: 967
mibFaultName: fltPoolElementDuplicatedAssigned
moClass: pool:Element
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: ip/[id]
Affected MO: iqn/[name]
Affected MO: mac/[id]
Affected MO: uuid/[id]
Affected MO: wwn/[id]
```

## fltNetworkElementInoperable

障害コード : F0977

### メッセージ

Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

### 説明

通常、この障害は、ファブリック インターコネクットのメンバーシップ状態がダウンになっているためにファブリック インターコネクットが動作不能であることを、ファブリック インターコネクットのクラスタ コントローラが報告している場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** クラスタの両方のファブリック インターコネクットが同じカーネルおよびシステム ソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。
  - ステップ 2** ファブリック インターコネクットのソフトウェア バージョンと Cisco FPR Manager のソフトウェア バージョンが同じであることを確認します。



- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、`show tech-support` ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 977
mibFaultName:fltNetworkElementInoperable
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

## fltNetworkElementRemoved

障害コード:F0978

#### メッセージ

Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

#### 説明

この障害は、クラスタリングの設定でファブリック インターコネクトを取り外すと発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 取り外したファブリック インターコネクトをシャーシに再挿入します(FPR Mini にのみ適用)。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、`show tech-support` ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 978
mibFaultName:fltNetworkElementRemoved
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

## fltSwVlanPortNsResourceStatus

障害コード:F0979

#### メッセージ

Vlan-Port Resource exceeded

**説明**

この障害は、Cisco FPR インスタンスの設定済み VLAN の合計数が、ファブリック インターコネクタの設定済み VLAN の最大許容数を超えた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager CLI または Cisco FPR Manager GUI で、ポート VLAN の数をチェックし、システムが VLAN の最大数をいくつ超過したかを確認します。
- ステップ 2** 次のいずれかの方法で VLAN ポートの数を減らします。
- LAN クラウドに設定されている VLAN を削除します。
  - vNIC に設定されている VLAN を削除します。
  - 1 つ以上の vNIC の設定を解除します。
  - ファブリック インターコネクタの 1 つまたは複数のアップリンク イーサネット ポートの設定を解除します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: limit-reached
mibFaultCode: 979
mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatus
moClass: sw:VlanPortNs
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

**fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning**

**障害コード**: F0980

**メッセージ**

Total Available Vlan-Port Count on switch [switchId] is below 10%

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: near-max-limit
mibFaultCode: 980
mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning
moClass: sw:VlanPortNs
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

**fltNetworkElementInventoryFailed****障害コード : F0981****メッセージ**

Fabric Interconnect [id] inventory is not complete [inventoryStatus]

**説明**

Cisco FPR Manager は、管理サブシステムが I/O カードまたは物理ポートなどの物理コンポーネントのインベントリを実行できない場合に、この障害が発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** HA クラスターの両方のファブリック インターコネクトが同じソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。
  - ステップ 2** ファブリック インターコネクト ソフトウェアが、Cisco FPR Manager ソフトウェアと互換性のあるバージョンであることを確認します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: inventory-failed
mibFaultCode: 981
mibFaultName: fltNetworkElementInventoryFailed
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

**fltNetworkElementThermalThresholdCritical****障害コード : F0982****メッセージ**

Fabric Interconnect [id] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、ファブリック インターコネクットの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、ファブリック インターコネクットの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファブリック インターコネクットに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的 to 実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 6** 障害のあるファブリック インターコネクットを交換します。
  - ステップ 7** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 982
mibFaultName: fltNetworkElementThermalThresholdCritical
moClass: network:Element
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

**fltNetworkElementMemoryerror**

**障害コード** : F0983

**メッセージ**

Fabric Interconnect [id] memory less than expected! Total Memory: [totalMemory] and Expected Memory: [expectedMemory]

**説明**

この障害は、FI の合計メモリが予想より少ない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FI の DIMM の手動物理インスペクションを行う必要があります。DIMM を取り外して再挿入し、合計メモリを確認します。これで問題が解決しない場合は、DIMM の 1 つが動作不良になっているため、交換する必要があります。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: memory-error
mibFaultCode: 983
mibFaultName: fltNetworkElementMemoryerror
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

**fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans**

**障害コード: F0984**

**メッセージ**

Fabric Interconnect [id]: Number of primary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of Primary Vlans: [primaryVlanCount] and Max primary vlans allowed: [maxPrimaryVlanCount]

**説明**

この障害は、ファブリック インターコネクトのプライマリ VLAN の数がサポートされる数より多い場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** オペレータが、FI にある余剰なプライマリ VLAN を削除することをお勧めします。これらの余剰プライマリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: extra-primary-vlans
mibFaultCode: 984
mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans
moClass: network:OperLevel
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level
```

## fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans

**障害コード** : F0985

### メッセージ

Fabric Interconnect [id]: Number of secondary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of secondary vlans: [secondaryVlanCount] and Max secondary vlans allowed: [maxSecondaryVlanCount]

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクットのセカンダリ VLAN の数がサポートされる数より多い場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** オペレータが、FI にある余剰セカンダリ VLAN を削除することをお勧めします。これらの余剰セカンダリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: extra-secondary-vlans
mibFaultCode: 985
mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans
moClass: network:OperLevel
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level
```

## fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary

**障害コード** : F0986

### メッセージ

Number of secondary vlans associated with the primary vlan [id] in Fabric Interconnect [switchId] exceeds the max limit: Number of secondary vlans: [secVlanPerPrimaryVlanCount] and Max secondary vlans allowed in a primary vlan: 30

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクットのプライマリ VLAN ごとのセカンダリ VLAN の数がサポートされる数より多い場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** オペレータが、FI にあるこのプライマリ VLAN 上の余剰セカンダリ VLAN を削除することをお勧めします。このプライマリ VLAN 上にこれらの余剰セカンダリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見ることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: extra-secondary-vlans-per-primary
mibFaultCode: 986
mibFaultName: fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary
moClass: sw:Vlan
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/
vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[i
d]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[i
d]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/
path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/
vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id
]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id
]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
```

**Affected MO:** sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-pc-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-fc/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/vlan-[id]



**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

## fltFcpoolInitiatorsEmpty

**障害コード:** F0987

### メッセージ

FC pool [purpose] [name] is empty

### 説明

通常、この障害は、WWN プールに WWN が含まれていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** プールが使用中である場合は、プールに WWN のブロックを追加します。
  - ステップ 2** プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

### 障害の詳細

**Severity:** minor  
**Cause:** empty-pool  
**mibFaultCode:** 987  
**mibFaultName:** fltFcpoolInitiatorsEmpty  
**moClass:** fcpool:Initiators  
**Type:** server  
**Callhome:** none  
**Auto Cleared:** true

```
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/wwn-pool-[name]
```

## fltOsControllerFailedBladeBootup

**障害コード**: F0996

### メッセージ

Slot [slotId], boot up failed - recovery in progress

### 説明

この障害は、ブレードが起動に失敗したときに発生します。

### 推奨処置

このエラーが発生した場合は、ブレードが回復を試行するため、何もしないでください。

---

**ステップ 1** スロットに関連するブレードを再起動します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bootup-failure
mibFaultCode: 996
mibFaultName: fltOsControllerFailedBladeBootup
moClass: os:Controller
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fltOsControllerFailedBootupRecovery

**障害コード**: F0997

### メッセージ

Slot [slotId], boot up failed - exceeded max number of retries

### 説明

この障害は、ブレードが起動に失敗したときに発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処置を実行します。

---

**ステップ 1** スロットに関連するブレードを再起動します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bootup-failure
mibFaultCode: 997
```

```

mibFaultName: fltOsControllerFailedBootupRecovery
moClass: os:Controller
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

## fltUuidpoolPoolEmpty

**障害コード:** F1014

### メッセージ

UUID suffix pool [name] is empty

### 説明

通常、この障害は、UUID 接尾辞プールに UUID 接尾辞が含まれていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** プールが使用中である場合は、プールに UUID 接尾辞のブロックを追加します。
  - ステップ 2** プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 1014
mibFaultName: fltUuidpoolPoolEmpty
moClass: uuidpool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/uuid-pool-[name]

```

## fltCapabilityCatalogueLoadErrors

**障害コード:** F1020

### メッセージ

Load errors: File parse errors: [fileParseFailures], provider load failures: [providerLoadFailures], XML element load errors: [loadErrors].

### 説明

機能カタログの完全なロードに失敗しました。これは、障害のある FPRM イメージか、障害のあるカタログ イメージのいずれかが原因である可能性があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 機能カタログのバージョンをチェックします。
  - ステップ 2** カタログに関する既知の問題があるかどうか、または既知の問題を修正するカタログ イメージがあるかどうかを確認する場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: load-catalog-failed
mibFaultCode: 1020
mibFaultName: fltCapabilityCatalogueLoadErrors
moClass: capability:Catalogue
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot**

**障害コード: F1038**

**メッセージ**

Server, vendor([vendor]), model([model]), serial([serial]) in slot [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

**説明**

通常この障害は、シャーシ スロット内のサーバが以前にスロットに搭載されていたものと一致していないことが Cisco FPR Manager によって検出された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 以前のサーバが意図的に取り外され、新しいサーバが取り付けられている場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: server-moved
mibFaultCode: 1038
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

## fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem

障害コード : F1039

### メッセージ

Problem identifying server in slot [chassisId]/[slotId]

### 説明

通常この障害は、シャーシ スロット内のサーバの識別で Cisco FPR Manager に問題が発生した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 サーバをいったん取り外し、取り付け直します。
  - ステップ 2 サーバを再認識します。
  - ステップ 3 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-identification-problem
mibFaultCode: 1039
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

## fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated

障害コード : F1040

### メッセージ

Primary Vlan can not be resolved for isolated vlan [name]

### 説明

通常この障害は、特定の隔離 VLAN に対応するプライマリ VLAN ID の解決で、Cisco FPR Manager に問題が生じた場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 有効なプライマリ VLAN に独立 VLAN を関連付けます。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: primary-vlan-missing-for-isolated
mibFaultCode: 1040
mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]

```

**fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity**

**障害コード**: F1041

**メッセージ**

Primary Vlan can not be resolved for community vlan [name]

**説明**

通常この障害は、特定のコミュニティ VLAN に対応するプライマリ VLAN ID の解決で、Cisco FPR Manager に問題が生じた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 有効なプライマリ VLAN にコミュニティ VLAN を関連付けます。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: primary-vlan-missing-for-community
mibFaultCode: 1041
mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]

```

## fltFabricLanPinGroupEmpty

障害コード: F1042

### メッセージ

LAN Pin Group [name] is empty

### 説明

通常、この障害は、LAN ピン グループにターゲットが含まれていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、LAN ピン グループにターゲットを追加します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pin-group
mibFaultCode: 1042
mibFaultName: fltFabricLanPinGroupEmpty
moClass: fabric:LanPinGroup
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]
```

## fltFabricEthLanPcEpDown

障害コード: F1043

### メッセージ

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

### 説明

通常、この障害は、イーサネット ポート チャンネルのメンバ ポートがダウンしている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1 アップストリーム イーサネット スイッチのリンクの接続をチェックします。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: 1043
mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpDown
moClass: fabric:EthLanPcEp
```

```

Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

```

## fltFabricEthEstcPcEpDown

**障害コード** : F1044

### メッセージ

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

### 説明

通常、この障害は、イーサネット ポート チャンネルのメンバ ポートがダウンしている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** アップストリーム イーサネット スイッチのリンクの接続をチェックします。
  - ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: 1044
mibFaultName: fltFabricEthEstcPcEpDown

```



```

moClass: fabric:EthEstcPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

```

## fltFabricPinTargetDown

障害コード: F1045

### メッセージ

Pin target is a non-existent interface

### 説明

通常、この障害は、PinGroup に解決できない対象がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1 PinGroup の対象が正しくプロビジョニングされているかどうかをチェックします。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: invalid-target
mibFaultCode: 1045
mibFaultName: fltFabricPinTargetDown
moClass: fabric:PinTarget
Type: network

```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]/target-[fabricId]
Affected MO: fabric/san/san-pin-group-[name]/target-[fabricId]

```

## fltFabricDceSwSrvPcEpDown

障害コード : F1046

### メッセージ

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

### 説明

通常、この障害は、ファブリック ポート チャンネルのメンバー ポートがダウンしている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1 FEX または IOM とファブリック インターコネクト間のリンク接続をチェックします。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: 1046
mibFaultName: fltFabricDceSwSrvPcEpDown
moClass: fabric:DceSwSrvPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

```

```

Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

```

## fltFabricMonSpanConfigFail

**障害コード:** F1047

### メッセージ

Configuration for traffic monitor [name] failed, reason: [configFailReason]

### 説明

通常、この障害は、トラフィック モニタリング セッションの設定が正しくない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、障害の説明に示されている設定の問題を修正します。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: config-error
mibFaultCode: 1047
mibFaultName: fltFabricMonSpanConfigFail
moClass: fabric:Mon
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]

```

## fltFabricEpMgrEpTransModeFail

**障害コード:** F1048

### メッセージ

Port constraint violation on switch [id]: [confQual]

### 説明

この障害は、少なくとも 1 台の論理インターフェイスが誤って設定されている場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクットの別のタイプまたはシリーズにアップグレードした場合、または設定をインポートした場合に発生する可能性があります。設定は次の制約を満たしている必要があります。

- ファブリック インターコネク ID/モジュール ID/ポート ID ごとに最大で 1 台の論理ポートが必要です。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 設定が不適切で「error-misconfigured」障害を発生させているすべての論理インターフェイスのリストを作成します。
  - ステップ 2** 各論理インターフェイスについて、設定ミス of 障害にリストされている理由をメモします。
  - ステップ 3** Cisco FPR Manager にログインして、設定ミスしたそれぞれの論理インターフェイスを修正します。Cisco FPR Manager CLI を使用した場合は、すべての変更をコミットします。
  - ステップ 4** その他の設定ミスを示す障害またはエラーメッセージがあれば確認し、そのエラーを修正します。
  - ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: config-error
mibFaultCode: 1048
mibFaultName: fltFabricEpMgrEpTransModeFail
moClass: fabric:EpMgr
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fltFabricVlanMismatch-a**

**障害コード** : F1049

**メッセージ**

VLAN [name] has [overlapStateForA] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect A

**説明**

通常、この障害は、1つのクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティが、ファブリック インターコネクト A の別のクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティと競合している場合に発生します。クラウドは、LANクラウドまたはアプライアンスクラウドのいずれかを意味します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 両方のクラウドの下にある VLAN の共有プロパティとその VLAN ID によって参照されるファブリック A をチェックします。
  - ステップ 2** VLAN の共有プロパティが他のクラウドの VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN の共有のいずれかの共有プロパティを変更します。
  - ステップ 3** VLAN が隔離/コミュニティ VLAN である場合、その VLAN ID によって参照される両方のクラウドの下にある VLAN の pubnwnname プロパティをチェックします。

- ステップ 4** 隔離/コミュニティ VLAN の `pubnwnname` プロパティが他のクラウドの隔離/コミュニティ VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN のいずれかの `pubnwnname` プロパティを変更します。
- ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vlan-mismatch
mibFaultCode: 1049
mibFaultName: fltFabricVlanMismatchA
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

## fltFabricVlanMismatch-b

### 障害コード : F1050

#### メッセージ

VLAN [name] has [overlapStateForB] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect B

#### 説明

通常、この障害は、1つのクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティが、ファブリック インターコネクト B の別のクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティと競合している場合に発生します。クラウドは、LAN クラウドまたはアプライアンスクラウドのいずれかを意味します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** 両方のクラウドの下にある VLAN の共有プロパティとその VLAN ID によって参照されるファブリック B をチェックします。
- ステップ 2** VLAN の共有プロパティが他のクラウドの VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN の共有のいずれかの共有プロパティを変更します。
- ステップ 3** VLAN が隔離/コミュニティ VLAN である場合、その VLAN ID によって参照される両方のクラウドの下にある VLAN の `pubnwnname` プロパティをチェックします。
- ステップ 4** 隔離/コミュニティ VLAN の `pubnwnname` プロパティが他のクラウドの隔離/コミュニティ VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN のいずれかの `pubnwnname` プロパティを変更します。
- ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: vlan-mismatch
mibFaultCode: 1050
mibFaultName: fltFabricVlanMismatchB
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]

```

**fltFabricVlanErrorAssocPrimary**

**障害コード**: F1051

**メッセージ**

VLAN [name] is in error state because the associated primary vlan [assocPrimaryVlanState]

**説明**

通常、この障害は、セカンダリ VLAN の関連付けられたプライマリ VLAN にエラーがある場合に発生します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** VLAN の pubnwnname プロパティをチェックします。
  - ステップ 2** pubnwnname が指定されていない、または存在しないプライマリ VLAN のことを指している場合、良好な状態にあるプライマリ VLAN の名前を指定します。
  - ステップ 3** pubnwnname がプライマリ VLAN ではない VLAN を指している場合、該当する VLAN をプライマリ VLAN に変更するか、異なるプライマリ VLAN を指定します。
  - ステップ 4** pubnwnname が有効なプライマリ VLAN を指している場合、プライマリ VLAN の状態をチェックします。
  - ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: vlan-error-assoc-primary
mibFaultCode: 1051
mibFaultName: fltFabricVlanErrorAssocPrimary
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]

```

## fltFabricPloEpErrorMisconfigured

障害コード : F1052

### メッセージ

Interface [name] is [operState]. Reason: [operStateReason]

### 説明

この障害は、論理インターフェイスが誤って設定されている場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクットの別のタイプまたはシリーズにアップグレードした場合、または設定をインポートした場合に発生する可能性があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** 設定が不適切で「error-misconfigured」障害を発生させているすべての論理インターフェイスのリストを作成します。
- ステップ 2** 各論理インターフェイスについて、設定ミス of の障害にリストされている理由をメモします。
- ステップ 3** Cisco FPR Manager にログインして、設定ミスしたそれぞれの論理インターフェイスを修正します。Cisco FPR Manager CLI を使用した場合は、すべての変更をコミットします。
- ステップ 4** その他の設定ミスを示す障害またはエラー メッセージがあれば確認し、そのエラーを修正します。
- ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: interface-misconfigured
mibFaultCode: 1052
mibFaultName: fltFabricPloEpErrorMisconfigured
moClass: fabric:PloEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]
```

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]



**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/lan/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]  
**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]  
**Affected MO:** fabric/san/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/san/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/server/chassis-[chassisId]

**Affected MO:** fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

**Affected MO:** fabric/server/chassis-ep-ven-[vendor]-mod[model]-ser-[serial]

**Affected MO:** fabric/server/compute-ep-ven-[vendor]-mod-[model]-ser-[serial]

**Affected MO:** fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-[name]

## fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan

**障害コード:** F1053

### メッセージ

Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId]. Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[portId].

### 説明

この障害は、アップリンク ポートまたはポート チャネルが Cisco FPR インスタンスに存在しないプライマリ VLAN で設定されている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** プライマリ VLAN を含めるようにポートまたはポート チャネルの設定を更新します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: missing-primary-vlan
mibFaultCode: 1053
mibFaultName:fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan
moClass: fabric:EthLanEp
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
```

**fltFabricEthLanEpUddLinkDown**

**障害コード: F1054**

**メッセージ**

UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState]. UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

**説明**

この障害は、イーサネット アップリンクが単方向に接続されている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: udld-link-down
mibFaultCode: 1054
mibFaultName: fltFabricEthLanEpUdldLinkDown
moClass: fabric:EthLanEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

```

**fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown**

**障害コード**: F1055

**メッセージ**

UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState]. UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

**説明**

この障害は、イーサネット アップリンクのポートチャネル メンバーが単方向に接続されている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: udld-link-down
mibFaultCode: 1055
mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown
moClass: fabric:EthLanPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-
-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portI
d]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port
-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId
]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotI
d]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId
]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[port
Id]

```

**fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan**

**障害コード: F1056**

**メッセージ**

Primary vlan missing from fabric: [switchId], port-channel: [portId].

**説明**

この障害は、アップリンク ポートまたはポート チャネルが Cisco FPR インスタンスに存在しないプライマリ VLAN で設定されている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** プライマリ VLAN を含めるようにポートまたはポート チャンネルの設定を更新します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: missing-primary-vlan
mibFaultCode: 1056
mibFaultName:fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan
moClass: fabric:EthLanPc
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]
```

**fltFabricEthLanEpOverlapping-vlan**

**障害コード: F1057**

**メッセージ**

On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans] On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans]

**説明**

この障害は、設定の誤りが原因で VLAN の重複が発生した場合に発生します。

**推奨処置**

グループに属する VLAN に設定されているポートは、重複する VLAN に属する別のネットワークグループの他のポートと交差することはできません。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1057
mibFaultName:fltFabricEthLanEpOverlappingVlan
moClass: fabric:EthLanEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
```



```

Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

```

## fltFabricEthLanPcOverlapping-vlan

**障害コード:** F1058

### メッセージ

Overlapping VLANs detected on Fabric: [switchId], Port: [portId] in configured VLANs: [overlappingVlans]

### 説明

この障害は、設定の誤りが原因で VLAN の重複が発生した場合に発生します。

### 推奨処置

グループに属する VLAN に設定されているポートは、重複する VLAN に属する別のネットワークグループの他のポートと交差することはできません。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1058
mibFaultName: fltFabricEthLanPcOverlappingVlan
moClass: fabric:EthLanPc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]

```

## fltFabricVlanMisconfigured-mcast-policy

**障害コード:** F1059

### メッセージ

VLAN [name] multicast policy [mcastPolicyName] is non-default.

### 説明

この障害は、スプリングフィールド ファブリックに属する VLAN に、割り当てられたデフォルト以外のマルチキャスト ポリシーがある場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** この VLAN のマルチキャスト ポリシーの割り当てを解除するか、マルチキャスト ポリシーをデフォルトに変更します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: vlan-mcast-policy-misconfigured
mibFaultCode: 1059
mibFaultName: fltFabricVlanMisconfiguredMcastPolicy
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

**fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved**

**障害コード**: F1062

**メッセージ**

VLAN [name] for VLAN group [name] cannot be resolved to any existing vlans.

**説明**

通常、この障害は、VLAN グループの名前付き VLAN が既存の VLAN に対応していない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** VLAN を作成します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: named-vlan-unresolved
mibFaultCode: 1062
mibFaultName: fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved
moClass: fabric:PooledVlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/net-[name]
```

## fltMgmtEntityDegraded

**障害コード**: F1115

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect link failure

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクトのクラスタ リンク (L1 または L2) の 1 つが動作しない場合に発生します。この問題は、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** L1 および L2 リンクの両方がファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 1115
mibFaultName: fltMgmtEntityDegraded
moClass: mgmt:Entity
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

## fltMgmtEntityDown

**障害コード**: F1116

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect total link failure

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクトの両方のクラスタ リンク (L1 および L2) がリンクダウン状態になっている場合に発生します。この問題は、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** L1 および L2 リンクの両方がファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: link-down
mibFaultCode: 1116
mibFaultName: fltMgmtEntityDown
moClass: mgmt:Entity
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

**fltMgmtEntityElection-failure****障害コード:F1117****メッセージ**

Fabric Interconnect [id], election of primary management instance has failed

**説明**

この障害は、クラスタ構成内のファブリック インターコネクトが、プライマリ ファブリック インターコネクトの選択における合意に到達できなかったという、まれなイベントで発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。
- ステップ 2** L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
- ステップ 3** Cisco FPR Manager CLI で、1 台のファブリック インターコネクトで **cluster force primary local-mgmt** コマンドを実行します。
- ステップ 4** ファブリック インターコネクトをリブートします。
- ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: election-failure
mibFaultCode: 1117
mibFaultName: fltMgmtEntityElectionFailure
moClass: mgmt:Entity
```

```

Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

```

## fltMgmtEntityManagement-services-failure

障害コード : F1118

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], management services have failed

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクトで管理サービスが失敗するという、まれなイベントで発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2** L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
  - ステップ 3** ファブリック インターコネクトをリブートします。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: management-services-failure
mibFaultCode: 1118
mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesFailure
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

```

## fltMgmtEntityManagement-services-unresponsive

障害コード : F1119

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], management services are unresponsive

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクトの管理サービスが応答しない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 両方のファブリック インターコネクで初期設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2** L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクの間で適切に接続されていることを確認します。
  - ステップ 3** ファブリック インターコネクをリブートします。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: management-services-unresponsive
mibFaultCode: 1119
mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesUnresponsive
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

**fltMgmtEntityHa-not-ready**

**障害コード: F1120**

**メッセージ**

Fabric Interconnect [id], HA functionality not ready

**説明**

この障害は、Cisco FPR Manager で HA クラスタの状態を書き込むための 1 つ以上のシャーシまたはラック サーバを検出できないか、これらと通信できない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネク クラスタのフル HA 機能に影響します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 両方のファブリック インターコネクで初期設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2** L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクの間で適切に接続されていることを確認します。
  - ステップ 3** IOM または FEX が到達可能であり、サーバ ポートがイネーブルで動作していることを確認します。
  - ステップ 4** シャーシまたはラック サーバが電源投入され到達可能であることを確認します。
  - ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: ha-not-ready
mibFaultCode: 1120
mibFaultName: fltMgmtEntityHaNotReady
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

```

**fltMgmtEntityVersion-incompatible****障害コード** :F1121**メッセージ**

Fabric Interconnect [id], management services, incompatible versions

**説明**

この障害は、下位ファブリック インターコネクットの Cisco FPR Manager ソフトウェアが、プライマリ ファブリック インターコネクットのソフトウェアと同じリリースでない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクット クラスタのフル HA 機能に影響します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 下位ファブリック インターコネクットの Cisco FPR Manager ソフトウェアをプライマリ ファブリック インターコネクットと同じリリースにアップグレードし、両方のファブリック インターコネクットが同じリリースの Cisco FPR Manager を実行していることを確認します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: version-incompatible
mibFaultCode: 1121
mibFaultName: fltMgmtEntityVersionIncompatible
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

```

**fltMgmtEntityDevice-1-shared-storage-error****障害コード** :F1122**メッセージ**

device [chassis1], error accessing shared-storage

## 説明

この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセス不可能であるという、まれなイベントとして発生します。通常、この障害は、一時的な障害です。この障害は、(a)ファブリック インターコネクトのブート、(b)IO モジュールのリセット、(c)ラック サーバのリブート、または(d)システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

## 推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: 1122
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice1SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

## fltMgmtEntityDevice-2-shared-storage error

障害コード: F1123

## メッセージ

device [chassis2], error accessing shared-storage

## 説明

この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセス不可能であるという、まれなイベントとして発生します。通常、この障害は、一時的な障害です。この障害は、(a)ファブリック インターコネクトのブート、(b)IO モジュールのリセット、(c)ラック サーバのリブート、または(d)システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

## 推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: 1123
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice2SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

```

## fltMgmtEntityDevice-3-shared-storage error

障害コード : F1124

### メッセージ

device [chassis3], error accessing shared-storage

### 説明

この障害は、クラスタの状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセス不可能であるという、まれなイベントとして発生します。通常、この障害は、一時的な障害です。この障害は、(a) ファブリック インターコネクットのブート、(b) IO モジュールのリセット、(c) ラック サーバのリブート、または (d) システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネク ト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

### 推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: 1124
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice3SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]

```

## fltMgmtEntityHa-ssh-keys-mismatched

障害コード : F1125

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], management services, mismatched SSH keys

### 説明

この障害は、次のいずれかのシナリオが発生したことを示します。

- クラスタ構成で HA に使用されている内部 SSH キーが一致していない。これにより、特定の操作が失敗します。
- 別のファブリック インターコネク トが、最初にプライマリの既存の設定を消去せずに、クラスタ内のプライマリ ファブリック インターコネク トに接続されている。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 下位ファブリック インターコネクットの Cisco FPR Manager CLI にログインします。
  - ステップ 2** **connect local-mgmt** と入力します。
  - ステップ 3** **erase configuration** と入力し、下位ファブリック インターコネクットの設定を消去してリブートします。
  - ステップ 4** セカンダリ ファブリック インターコネク트가リブートされたら、クラスタ用に再設定します。
  - ステップ 5** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: ha-ssh-keys-mismatched
mibFaultCode: 1125
mibFaultName: fltMgmtEntityHaSshKeysMismatched
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

**fltMgmtPmonEntryFPRM プロセスの失敗**

**障害コード** : F1126

**メッセージ**

FPRM process [name] failed on FI [switchId]

**説明**

この障害は、Cisco FPR Manager のプロセス クラッシュという、まれなイベントで発生します。通常、障害が発生したプロセスは再起動し、問題から回復します。プロセスが正常に再起動した後、保留中の操作が再始動されます。

**推奨処置**

この障害の発生時にプロセスが正常に再起動しなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fprm-process-failure
mibFaultCode: 1126
mibFaultName: fltMgmtPmonEntryFPRMProcessFailure
moClass: mgmt:PmonEntry
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]/[name]
```

## fltSysdebugMEpLogMEpLogLog

障害コード : F1127

### メッセージ

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

### 説明

通常この障害は、サーバのシステム イベント ログ (SEL) が最大容量に近づいていることを Cisco FPR Manager が検出したために発生します。ログの空き容量は少なくなっています。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、必要に応じて Cisco FPR Manager の SEL をクリアできます。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: 1127
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogLog
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

## fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow

障害コード : F1128

### メッセージ

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

## 説明

通常、この障害は、サーバのシステム イベント ログ (SEL) がほとんどいっぱいであることを Cisco FPR Manager が検出したために発生します。ログの空き容量は非常に少なくなっています。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

## 推奨処置

この障害が発生した場合は、必要に応じて Cisco FPR Manager の SEL をクリアできます。

## 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: 1128
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

## fltSysdebugMEpLogMEpLogFull

障害コード : F1129

### メッセージ

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が SEL ポリシーで指定された場所に SEL ファイルを転送できなかったために発生します。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** SEL ポリシーの設定を確認し、指定された場所、ユーザ、およびパスワードが正しいことを確認します。
- ステップ 2** SEL を転送してクリアする必要がある、上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: 1129
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogFull
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

**fltSysdebugMEpLogTransferError**

**障害コード**: F1130

**メッセージ**

Server [chassisId]/[slotId] [type] transfer failed: [operState]Server [id] [type] transfer failed: [operState]

**説明**

この障害は、SEL など、管理対象のエンドポイント ログ ファイルを転送できなかった場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害が SEL に関連している場合は、サーバの CIMC への接続を確認します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: file-transfer-failed
mibFaultCode: 1130
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogTransferError
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

```

**fltMgmtIfMisConnect****障害コード: F1131****メッセージ**

Management Port [id] in server [id] is mis connected

**説明**

この障害は、サーバと FEX の接続が変更された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**   サーバと FEX の間の接続を確認します。
  - ステップ 2**   接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。
  - ステップ 3**   接続の変更が意図的であった場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 4**   上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: 1131
mibFaultName: fltMgmtIfMisConnect
moClass: mgmt:If
Type: operational

```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fltMgmtIfMissing

障害コード: F1132

### メッセージ

Connection to Management Port [id] in server [id] is missing

### 説明

この障害は、サーバと FEX 間の接続が削除または設定解除された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 サーバと FEX の間の接続を確認します。
  - ステップ 2 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。
  - ステップ 3 接続の変更が意図的であった場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: 1132
mibFaultName: fltMgmtIfMissing
moClass: mgmt:If
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]

```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fltMgmtIfNew

障害コード: F1133

### メッセージ

New connection discovered on Management Port [id] in server [id]

### 説明

この障害は、サーバと FEX 間の接続が追加または変更された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 サーバと FEX の間の接続を確認します。
  - ステップ 2 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。
  - ステップ 3 接続の変更が意図的であった場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: new-link
mibFaultCode: 1133
mibFaultName: fltMgmtIfNew
moClass: mgmt:If
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]

```



```

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fltMgmtConnectionDisabled

障害コード: F1134

### メッセージ

Management Connection [type] in server [id] is not operational

### 説明

この障害は、複数の管理接続が認識された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 未使用の管理接続を無効にします。
  - ステップ 2** 新しい管理接続を使用する必要がある場合、サーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: another-connection-already-enabled
mibFaultCode: 1134
mibFaultName: fltMgmtConnectionDisabled
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[t
ype]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]

```

```

Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

```

## fltMgmtConnectionUnused

**障害コード:** F1135

### メッセージ

Management Connection [type] in server [id] is unused

### 説明

この障害は、管理接続が無効の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、有効になっている管理接続がなければ接続を有効にすることができます。有効にしない場合は、この障害については無視します。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: connection-unused
mibFaultCode: 1135
mibFaultName: fltMgmtConnectionUnused
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]

```

## fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity

障害コード : F1136

### メッセージ

Unsupported connectivity for management connection [type] in server [id]

### 説明

通常この障害は、サーバの管理ポートの物理接続がサポートされていないことを Cisco FPR Manager が検出したために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ファブリック エクステンダにラック マウント サーバの管理ポートを接続します。
  - ステップ 2 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: unsupported-connectivity
mibFaultCode: 1136
mibFaultName: fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
```

## fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting

障害コード : F1137

### メッセージ

Dimm blacklisting is not supported on server [chassisId]/[slotId]Dimm blacklisting is not supported on server [id]

### 説明

通常この障害は、サーバの CIMC ファームウェアが Cisco FPR Release 2.2 よりも前のリリースである場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生する場合は、CIMC ファームウェアおよび、必要に応じて、Cisco FPR インスタンス全体を Cisco FPR Release 2.2 以降にアップグレードします。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: incompatible-server-firmware
mibFaultCode: 1137
mibFaultName: fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting
moClass: mgmt:Controller
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved

障害コード : F1138

### メッセージ

[configMessage]

### 説明

この障害は、インバンド インターフェイス コンフィギュレーションに問題がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンド プロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: named-inband-vlan-unresolved
mibFaultCode: 1138
mibFaultName: fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved
moClass: mgmt:Interface
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]
```

## fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer

障害コード: F1139

### メッセージ

[configMessage]

### 説明

この障害は、インバンド インターフェイス コンフィギュレーションに問題がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンド プロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: inband-unsupported-server
mibFaultCode: 1139
mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer
moClass: mgmt:Interface
Type: management
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

```

## fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware

**障害コード:** F1140

### メッセージ

[configMessage]

### 説明

この障害は、インバンド インターフェイス コンフィギュレーションに問題がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンド プロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: unsupported-cimc-firmware
mibFaultCode: 1140
mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware
moClass: mgmt:Interface
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]

```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

```

## fltPortPloLink-down

障害コード: F1150

### メッセージ

```

[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual]

```

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクト ポートがリンクダウン状態になっている場合に発生します。この状態は、ポート宛のトラフィックに影響を与えます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 物理リンクがファブリック インターコネクトとピア コンポーネント間で適切に接続されていることを確認します。
  - ステップ 2 ピア エンティティが正しく設定され、ファブリック インターコネクト ポートの設定と一致していることを確認します。
  - ステップ 3 ポートの設定を解除し、再設定します。
  - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: link-down
mibFaultCode: 1150
mibFaultName: fltPortPloLinkDown
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fltPortPIoFailed

障害コード : F1151

### メッセージ

```
[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual]
```

### 説明

この障害は、ユーザがポートを有効にしている、既知のハードウェア障害または SFP の欠落という問題はなく、ポート ライセンスは有効になっているのでポートが作動するはずが、作動せず、ポートに障害が発生している状態であると FPRM が検出した場合、IOM または FEX モジュールのファブリック インターコネクト ポートとサーバ側ポートに発生します。追加の原因が、障害の説明の文字列で表示されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、このような原因が表示されるたびに障害の説明の原因情報に基づいて是正措置が実行されます。障害の説明に「ENM source pinning failed」のような原因が表示された場合、ファブリック インターコネクトがエンドホスト ノード モードで動作していて、サーバ側ポートがピン接続しているアップリンク ポートがダウンしている、またはこのアップリンク ポートに適切な VLAN が設定されていないことを意味します。アプライアンス ポートにこのような障害が発生した場合、アップリンク ポートの VLAN 設定をチェックします。アプライアンス ポートのものと同じ ID を使用する VLAN は、アップリンク ポートにも設定する必要があります。正しく設定した後にこの障害が発生した場合は、Cisco FPR Manager とシャーシまたは FEX モジュールに **show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: port-failed
mibFaultCode: 1151
mibFaultName: fltPortPIoFailed
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```



## fltPortPloHardware-failure

障害コード : F1152

### メッセージ

```
[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure[transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
hardware-failure[transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState],
reason: hardware-failure
```

### 説明

この障害は、IOM または FEX モジュールのファブリック インターコネクト ポートとサーバ側ポートで、システムがハードウェア障害を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、Cisco FPR Manager およびシャーシまたは FEX モジュールに **show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: port-failed
mibFaultCode: 1152
mibFaultName: fltPortPloHardwareFailure
moClass: port:Plo
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fltPortPloSfp-not-present

障害コード : F1153

### メッセージ

```
[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState][transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState][transport] port
[slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState]
```

### 説明

ファブリック インターコネクト ポートが未設定状態にある場合、その操作には SFP が必要です。この障害は、設定されているポートに SFP が欠落していることを示すために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、ファブリック インターコネクトのポートにサポート対象の SFP を挿入します。サポート対象の SFP のリストは、[www.Cisco.com](http://www.Cisco.com) で参照できます。

## 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: port-failed
mibFaultCode: 1153
mibFaultName: fltPortPIoSfpNotPresent
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fltPortPIoInvalid-sfp

障害コード: F1154

### メッセージ

```

[transport] port [portId] on chassis [id] role : [ifRole] transceiver type:[xcvrType][transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole] transceiver
type:[xcvrType][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole] transceiver
type:[xcvrType]

```

### 説明

この障害は、サポートされていないトランシーバの種類を挿入した場合に、ファブリック インターコネクト ポート、ネットワーク側の IOM ポート、または FEX モジュールポートに対して発生します。ポートにサポートされていないトランシーバがある場合、そのポートは使用できません。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、トランシーバをサポート対象の SFP タイプと交換します。サポート対象の SFP のリストについては、シスコ Web サイトにあるドキュメンテーションを参照してください。

## 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: unsupported-transceiver
mibFaultCode: 1154
mibFaultName: fltPortPIoInvalidSfp
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fltEtherServerIntFloHardware-failure

障害コード : F1155

### メッセージ

IOM [transport] interface [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]Fabric Interconnect [transport] interface [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]IOM [transport] interface [portId] on fex [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

### 説明

この障害は、IOM/FEX バックプレーン ポートで、Cisco FPR Manager がハードウェアの障害を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: interface-failed
mibFaultCode: 1155
mibFaultName: fltEtherServerIntFloHardwareFailure
moClass: ether:ServerIntFlo
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fltFabricExternalPcDown

障害コード : F1156

### メッセージ

[type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason: [stateQual][type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason: [stateQual]

### 説明

通常、この障害は、ファブリック ポート チャンネルが動作上ダウンしていることをファブリック インターコネクトが報告している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ファブリック ポート チャンネルのメンバー ポートの管理がアップ状態になっており、動作していることを確認します。各ポートでリンク接続を確認します。
- ステップ 2** 接続は正しいと思われる場合は、ポート チャンネル メンバーのピア スイッチ ポートの動作状態を確認します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: operational-state-down
mibFaultCode: 1156
mibFaultName: fltFabricExternalPcDown
moClass: fabric:ExternalPc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
```

**fltFabricInternalPcDown**

**障害コード** : F1157

**メッセージ**

[type] port-channel [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

**説明**

この障害は、サーバの転送 VIF がダウンしている場合に発生します。Cisco FPR Manager が、ファブリック インターコネクタが仮想インターフェイスの接続状態を次のいずれかとして報告した場合に、この障害が発生します。

- ダウン
- エラー
- 使用不可

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ブレード サーバの検出が成功していることを確認します。
  - ステップ 2** エンドツーエンドですべての通信中ポートの状態をチェックします。
  - ステップ 3** 接続は正しいと思われる場合は、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: operational-state-down
mibFaultCode: 1157
mibFaultName: fltFabricInternalPcDown
moClass: fabric:InternalPc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]
```

**fltDcxVcDown****障害コード:F1158****メッセージ**

```
[transport] VIF [id] on server [chassisId] / [slotId] of switch [switchId] down, reason:
[stateQual][transport] VIF [id] on server [id] of switch [switchId] down, reason: [stateQual]
```

**説明**

通常、この障害は、仮想インターフェイスの次のいずれかの接続状態がファブリック インターネットによって報告された場合に発生します。

- ダウン
- エラー
- 使用不可

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アップリンクの物理インターフェイスがアップ状態になっていることを確認します。
  - ステップ 2** vNIC/vHBA がピン グループ用に設定されている場合は、ピン グループ ターゲットが正しく設定されていることを確認します。
  - ステップ 3** vNIC のネットワーク制御ポリシーで、[Action on Uplink Fail] フィールドが [warning] に設定されていることを確認します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。



```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

```

## fltDcxVcMgmt-vif-down

**障害コード:** F1159

### メッセージ

IOM [chassisId] / [slotId] ([switchId]) management VIF [id] down, reason [stateQual]

### 説明

この障害は、I/O モジュールの転送 VIF がダウンしている場合に発生します。Cisco FPR Manager が、ファブリック インターコネクタが仮想インターフェイスの接続状態を次のいずれかとして報告した場合に、この障害が発生します。

- ダウン
- エラー
- 使用不可

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシの検出が正常に完了していることを確認します。エンドツーエンドですべての通信中ポートの状態をチェックします。
- ステップ 2** 接続は正しいと思われる場合は、いったんシャーシを停止し、再始動します。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: cmc-vif-down
mibFaultCode: 1159
mibFaultName: fltDcxVcMgmtVifDown
moClass: dcx:Vc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/
path-[id]/vc-[id]

```

**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:**  
 sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:**  
 sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:**  
 sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:**  
 sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:**  
 sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

## fltPolicyControlEpSuspendModeActive

**障害コード:** F1174

### メッセージ

FPRM is suspended from receiving updates from FPR Central.

### 説明

この障害は、登録先の FPR Central から更新を受信している間に FPRM が中断状態に入った場合に発生します。



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FPR Central が以前のバージョンに復元されているか、ポリシー ロールバックが発生したかどうかをチェックしてください。システム制御 EP ポリシー スコープの下の **set suspendstate on** コマンドを使用したために FPR が手動の中断モードになっている可能性があります。
- ステップ 2** システム スコープの下の **show control-ep policy detail** を使用して、中断の状態を確認してください。FPR Central から更新を受信する場合、FPRM と互換性のあるバージョンに復元するか、ポリシー制御スコープの下の **set ackstate acked** を使用して確認し、中断状態をオフに設定する必要があります。
- ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: suspend-mode-entered
mibFaultCode: 1174
mibFaultName:fltPolicyControlEpSuspendModeActive
moClass: policy:ControlEp
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

**fltProcessorUnitThermalProblem**

**障害コード**: F1308

**メッセージ**

[typeInKp] thermal state is upper-critical. [faultMsg]

**説明**

通常この障害は、プロセッサ ユニットの温度センサーが問題を検出した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ファンが正しく動作していることを確認します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1308
mibFaultName:fltProcessorUnitThermalProblem
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/npu/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

```

## fltFirmwareInfraPackInfraBundleVersionMissing

**障害コード:** F1309

### メッセージ

Bundle version in firmware package is empty, need to re-install

### 説明

通常この障害は、ファームウェア インフラストラクチャ パッケージのバンドルバージョンが設定されていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** CLI で、org/fw-infra-pack スコープの下でインフラストラクチャバンドルバージョン (infra-bundle-version) を必要なまたは予想される実行バージョンに設定します。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: default-infra-version-missing
mibFaultCode: 1309
mibFaultName: fltFirmwareInfraPackInfraBundleVersionMissing
moClass: firmware:InfraPack
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]

```

## fltFirmwareSystemInfraBundleValidationFailure

**障害コード:** F1310

### メッセージ

Software Pack upgrade failed validation

### 説明

通常この障害は、バンドル アップグレードのイメージ署名検証に失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** CLI で、ファームウェア スコープの下でソフトウェア パックを削除し、再度ダウンロードします。問題が解決しない場合は、カスタマー サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: default-infra-bundle-validation-failed
mibFaultCode: 1310
mibFaultName:fltFirmwareSystemInfraBundleValidationFailure
moClass: firmware:System
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fltFirmwareSystemInfraBundleUpgradeFailure**

**障害コード**: F1311

**メッセージ**

Software Pack upgrade failure: [upgradeStatus]

**説明**

通常この障害は、バンドル アップグレードで 1 つ以上のプラットフォーム イメージのアップグレードに失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、カスタマー サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: default-infra-bundle-upgrade-failure
mibFaultCode: 1311
mibFaultName:fltFirmwareSystemInfraBundleUpgradeFailure
moClass: firmware:System
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fltFirmwareSystemFirmwareUpgradeFailure**

**障害コード**: F1312

**メッセージ**

Failed to upgrade Firmware Image

**説明**

通常この障害は、ファームウェア イメージのアップグレードに失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、カスタマー サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: default-firmware-upgrade-failure
mibFaultCode: 1312
mibFaultName:fltFirmwareSystemFirmwareUpgradeFailure
moClass: firmware:System
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fltFirmwareSystemTooManyKeysInstalled**

障害コード:F1314

**メッセージ**

Too many keys on the system Primary/Backup Release Keys([numPrimaryReleaseKeys], [numBackupReleaseKeys])

**説明**

通常この障害は、ファームウェアがシステムに適切にインストールされなかった場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、カスタマー サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: too-many-keys-on-system
mibFaultCode: 1314
mibFaultName:fltFirmwareSystemTooManyKeysInstalled
moClass: firmware:System
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fltFirmwareSystemDevkeysInstalled**

障害コード:F1315

**メッセージ**

System is installed with development keys

**説明**

通常この障害は、開発キーがシステムにインストールされている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、カスタマー サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: devkeys-installed-on-system
mibFaultCode: 1315
mibFaultName: fltFirmwareSystemDevkeysInstalled
moClass: firmware:System
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fltEquipmentFanModuleFanModuleUnidentified****障害コード : F1322****メッセージ**

Fan module inserted unidentified

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がファン トレイを識別できない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ファン トレイがシャーシに正しく取り付けられているかどうかを確認します。
  - ステップ 2** ファン トレイを取り外して再度設置します。
  - ステップ 3** Cisco Firepower ファン トレイが挿入されていることを確認します。
  - ステップ 4** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: fan-module-unidentified
mibFaultCode: 1322
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleFanModuleUnidentified
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentPsuPsuUnidentified

障害コード : F1323

### メッセージ

Power supply inserted into slot [id] unidentified

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が PSU を識別できない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 PSU がシャーシに正しく取り付けられているかどうかを確認します。
  - ステップ 2 PSU を取り外して再度取り付けます。
  - ステップ 3 Cisco Firepower PSU が挿入されていることを確認します。
  - ステップ 4 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: psu-unidentified
mibFaultCode: 1323
mibFaultName: fltEquipmentPsuPsuUnidentified
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentPsuPsuFanProblem

障害コード : F1324

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] Fan Status: [psuFanStatus]Power supply [id] in fabric interconnect [id]  
Fan Status: [psuFanStatus]Power supply [id] in fex [id] Fan Status: [psuFanStatus]Power supply [id] in  
server [id] Fan Status: [psuFanStatus]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が PSU ファンの問題を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: psu-fan-problem
mibFaultCode: 1324
mibFaultName:fltEquipmentPsuPsuFanProblem
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentChassisBoot-problem

障害コード : F1325

### メッセージ

Device [id] Boot Status: [bootStatus]

### 説明

この障害は、シャーシブート ステータスが正常ではない場合に発生します。

### 推奨処置







## FSM の障害

この章では、FSM タスクの 1 つ以上の段階で発生する可能性のある障害に関する情報を示します。



(注) FSM の障害が [概要 (Overview)] ページに表示されない場合、障害を解決するために特に対処する必要はありません。FSM タスクの各段階では、さまざまな理由で障害が発生し、再試行されます。これらの障害は、必ずしもコンポーネントまたは FSM に問題があることを示すものではありません。

### fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

**障害コード** : F16476

#### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving scrub  
policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

#### 説明

未設定。

#### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

#### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 16476
mibFaultName: fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

## fsmStFailGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード : F16477

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Throttle  
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 16477
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

## fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

障害コード : F16477

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Report  
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: 16477
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

```

## fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CheckPendingNetworkConfig

障害コード : F16517

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking pending management network
config(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CheckPendingNetworkConfig)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: check-pending-network-config-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCheckPendingNetworkConfig
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]

```

## fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード : F16517

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sync images to
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]

```

**fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:DeleteExtraImages**

障害コード: F16517

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting extra distributable
images(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteExtraImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: delete-extra-images-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteExtraImages
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]

```

**fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal**

障害コード: F16517

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting downloadable [fileName] on
local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
```

**fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:Local**

障害コード: F16517

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード : F16517

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: unpacking image [fileName] on  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 16517
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailFirmwareImageDelete:Local

障害コード : F16518

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteLocal
```

```

moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

```

## fsmStFailFirmwareImageDelete:Remote

障害コード: F16518

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]

```

## fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード: F16519

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

**fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Remote**

障害コード : F16519

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

**fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal**

障害コード : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer**

障害コード : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード: F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード: F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scheduling firmware image
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード : F16521

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード : F16521

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal**

障害コード : F16521

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

**fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote**

障害コード: F16521

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting remote fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード: F16521

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード : F16521

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: updating peer fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード : F16521

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: verifying boot variables for local fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

### 説明

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote**

障害コード: F16521

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for remote fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

## 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 16521
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード: F16522

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Copying IOM Image to subordinate  
 FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

## 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 16522
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード: F16522

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 16522
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード : F16523

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check and Restore the Platform  
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 16523
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

## fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード : F16523

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for system to be  
ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 16523
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]

```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateApplicationImage

障害コード : F16524

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating
Application(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateApplicationImage)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: activate-application-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateApplicationImage
moClass: firmware:system
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateFirmwareImage

障害コード : F16524

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating System
Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateFirmwareImage)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: activate-firmware-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateFirmwareImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateManagerImage**

障害コード : F16524

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activating Service  
Manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateManagerImage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: activate-manager-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateManagerImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateNpuImage**

障害コード : F16524

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activating NPU  
Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateNpuImage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: activate-npu-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateNpuImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateSystemImage**

障害コード: F16524

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating System
Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateSystemImage)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: activate-system-image-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateSystemImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:CheckFirmwareUpgradeStatus

障害コード : F16524

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check Firmware Upgrade  
Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CheckFirmwareUpgradeStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-firmware-upgrade-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployCheckFirmwareUpgradeStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード : F16524

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Complete Firmware Pack  
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:System
```



```
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy>DeleteCurrentApplication

障害コード : F16524

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete Current Application(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy>DeleteCurrentApplication)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-current-application-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeploy>DeleteCurrentApplication
moClass: firmware:system
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy>PollApplicationActivationStatus

障害コード : F16524

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Application Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy>PollApplicationActivationStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: poll-application-activation-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollApplicationActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollDeleteCurrentApplicationStatus**

障害コード : F16524

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Current Application Deletion to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDeleteCurrentApplicationStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: poll-delete-current-application-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollDeleteCurrentApplicationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollManagerActivationStatus**

障害コード : F16524

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Service Manager Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollManagerActivationStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: poll-manager-activation-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollManagerActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollNpuActivationStatus**

障害コード : F16524

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for NPU Image Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollNpuActivationStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: poll-npu-activation-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollNpuActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollStartupServiceManagerStatus

障害コード : F16524

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Setting Service Manager Startup Version to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollStartupServiceManagerStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-startup-service-manager-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollStartupServiceManagerStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollSystemActivationStatus

障害コード : F16524

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for System Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollSystemActivationStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-system-activation-status-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollSystemActivationStatus
moClass: firmware:System
```

```
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:RebootSystemForImageUpgrade

障害コード : F16524

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating System
Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:RebootSystemForImageUpgrade)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reboot-system-for-image-upgrade-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployRebootSystemForImageUpgrade
moClass: firmware:system
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:SetStartupServiceManagerVersion

障害コード : F16524

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setting Service Manager Startup
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:SetStartupServiceManagerVersion)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-startup-service-manager-version-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeploySetStartupServiceManagerVersion
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ValidateApplicationPack**

障害コード : F16524

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validating the application
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidateApplicationPack)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: validate-application-pack-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployValidateApplicationPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy**

障害コード : F16524

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Deploy to
begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForSystemReady**

障害コード : F16524

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for System
Ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForSystemReady)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: wait-for-system-ready-failed
mibFaultCode: 16524
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForSystemReady
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack

障害コード : F16525

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activating SUP  
Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード : F16525

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Complete Firmware Pack  
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
```



```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort

障害コード : F16525

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード : F16525

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Firmware Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort**

障害コード : F16525

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Ports debundle
complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion**

障害コード : F16525

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating Image
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion**

障害コード: F16525

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Package
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack

障害コード : F16525

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validate the firmware pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy

障害コード : F16525

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate

障害コード : F16525

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Firmware Version to update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: 16525
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

## fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード : F16526

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 16526
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable**

障害コード : F16526

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 16526
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames**

障害コード : F16526

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 16526
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages**

障害コード : F16526

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations  
 manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 16526
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード : F16528

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16528
mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

## fsmStFailIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード : F16529

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16529
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
```



```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

## fsmStFailIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード : F16529

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 16529
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

## fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute

障害コード : F16530

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16530
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

**fsmStFailSmAppDelete:Local**

障害コード : F16585

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting the Application
[name]-[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16585
mibFaultName: fsmStFailSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]

```

**fsmStFailSmSecSvcRestoreApplication:Restore**

障害コード : F16586

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Restoring Apps in
progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcRestoreApplication:Restore)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 16586
mibFaultName: fsmStFailSmSecSvcRestoreApplicationRestore
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

**fsmStFailSmAppUpdateApplication:Update**

障害コード: F16587

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Apps in progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppUpdateApplication:Update)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: update-failed
mibFaultCode: 16587
mibFaultName: fsmStFailSmAppUpdateApplicationUpdate
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

## fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:StartApps

障害コード : F16588

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Start main and decorator applications(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StartApps)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationStartApps
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

## fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:StopDecoratorApps

障害コード : F16588

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Stop decorator applications(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StopDecoratorApps)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-decorator-apps-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationStopDecoratorApps
moClass: sm:AppInstance
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

## fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:StopMainApp

障害コード : F16588

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop main
application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StopMainApp)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: stop-main-app-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationStopMainApp
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

## fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:WairForStopDecorators

障害コード : F16588

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for stopping decorator applications to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WairForStopDecorators)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wair-for-stop-decorators-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationWairForStopDecorators
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

**fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:WaitForBladeReboot**

障害コード : F16588

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for blade
reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WaitForBladeReboot)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationWaitForBladeReboot
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

**fsmStFailSmAppInstanceResetApplication:WaitForStopMainApp**

障害コード : F16588

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for stopping main application to
complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WaitForStopMainApp)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: wait-for-stop-main-app-failed
mibFaultCode: 16588
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstanceResetApplicationWaitForStopMainApp
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

**fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSP:CreateLogicalDevice**

障害コード: F16589

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating a default logical
device(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:CreateLogicalDevice)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: create-logical-device-failed
mibFaultCode: 16589
mibFaultName: fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSPCreateLogicalDevice
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

## fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisMoReady

障害コード : F16589

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for chassis object
ready(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisMoReady)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-chassis-mo-ready-failed
mibFaultCode: 16589
mibFaultName: fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSPWaitForChassisMoReady
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

## fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForPortReady

障害コード : F16589

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for physical interfaces
ready(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForPortReady)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-port-ready-failed
mibFaultCode: 16589
mibFaultName: fsmStFailSmSecSvcAutoDeployCSPWaitForPortReady
moClass: sm:SecSvc
```



```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc

```

## fsmStFailSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16667

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16667
mibFaultName: fsmStFailSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

```

## fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16668

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16668
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

```

**fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchConfigToAppAG**

障害コード : F16668

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update switch config info to appAG(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchConfigToAppAG)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-switch-config-to-appag-failed
mibFaultCode: 16668
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateSwitchConfigToAppAG
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

```

**fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchPortConfigToAppAG**

障害コード : F16668

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update switch port config to appAG(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchPortConfigToAppAG)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-switch-port-config-to-appag-failed
mibFaultCode: 16668
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateSwitchPortConfigToAppAG
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

## fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード: F16668

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VLAN group configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 16668
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

## fsmStFailSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16669

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Uplink fc port configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16669
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

## fsmStFailSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16670

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Utility network configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16670
mibFaultName: fsmStFailSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

```

## fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード : F16676

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

## fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwB

障害コード : F16676

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

**fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA**

障害コード : F16676

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

**fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB**

障害コード : F16676

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Performing peer port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmStFailSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード: F16676

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical transition on fabric interconnect  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 16676
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード : F16681

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

## fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード : F16681

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure port breakout mode on fabric interconnect  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
```



```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

## fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード : F16681

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

## fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード : F16681

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

**fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig**

障害コード : F16681

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

**fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones**

障害コード : F16682

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 16682
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

**fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal**

障害コード: F16718

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on  
 primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16718
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

## fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード : F16718

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16718
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

## fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード : F16727

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 16727
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

## fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード : F16727

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabe path [side]([switchId]) on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 16727
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

## fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード : F16730

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16730
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード: F16730

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16730
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード : F16730

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16730
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード : F16730

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16730
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
```

```

moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

## fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード: F16731

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16731
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

```

## fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード: F16731

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

### 説明

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16731
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード: F16731

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16731
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード : F16731

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16731
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmStFailLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード : F16748

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
```

```

moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

## fsmStFailLicenseDownloaderDownload>DeleteLocal

障害コード: F16748

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload>DeleteLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownload>DeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

## fsmStFailLicenseDownloaderDownload>DeleteRemote

障害コード: F16748

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload>DeleteRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

**fsmStFailLicenseDownloaderDownload:Local**

障害コード : F16748

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

**fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal**

障害コード : F16748

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote**

障害コード: F16748

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 16748
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailLicenseFileInstall:Local

障害コード : F16749

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

## fsmStFailLicenseFileInstall:Remote

障害コード : F16749

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

## fsmStFailLicenseFileClear:Local

障害コード : F16750

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

## fsmStFailLicenseFileClear:Remote

障害コード : F16750

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

**fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local**

**障害コード**: F16751

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16751
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]

```

**fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote**

**障害コード**: F16751

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating on
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)
```

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16751
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

**fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfig:Local**

障害コード: F16752

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Smart config
change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16752
mibFaultName: fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード : F16770

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Analyzing changes
impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード : F16770

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Applying config to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyConfig
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード:F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template  
[srcTemplateName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: committing storage for service  
profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCommitStorage
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateAssociation

**障害コード**: F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Evaluate association with server  
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:ProvisionStorage

**障害コード**: F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving storage  
policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveBootConfig

### 障害コード:F16770

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Computing binding
changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving default identifiers(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributable
```



```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving identifiers(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード: F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various dependent policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various template policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolvePolicies

**障害コード**: F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving various policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveSchedule

**障害コード**: F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving schedule policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード: F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Association completion on server  
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for storage commit to  
complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForCommitStorage
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード : F16770

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for ack or maint
window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード : F16770

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for maintenance
window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード:F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```



## fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード : F16770

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16770
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
```

```

moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

## fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

**障害コード**: F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

## fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

**障害コード**: F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFeLocal**

障害コード: F16780

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring primary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード : F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード : F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
```

```

moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

## fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード: F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

## fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード: F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB

障害コード: F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード : F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード : F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

## fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード : F16780

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

## fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード : F16780

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

**fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigLocal**

**障害コード**: F16780

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

**fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigPeer**

**障害コード**: F16780

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード: F16780

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server
[chassisId]/[slotId] in diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード : F16780

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server  
[chassisId]/[slotId] in diagnostics  
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 16780
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード : F16803

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Local  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 16803
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

**fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer**

障害コード: F16803

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: in-band vlan configuration on Peer  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig: CIMCVlanCfgPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 16803
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード : F16804

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric A for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: a-failed
mibFaultCode: 16804
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード : F16804

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric B for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: b-failed
mibFaultCode: 16804
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード: F16805

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reset IOM [id] on Fex
[chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16805
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード : F16806

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16806
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード : F16806

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16806
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal**

**障害コード**: F16807

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 16807
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer**

**障害コード**: F16807

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 16807
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense**

障害コード: F16815

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード : F16815

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: identifying IOM
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード : F16816

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEnd
Point)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 16816
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs**

障害コード: F16816

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 16816
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint**

障害コード: F16817

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unconfiguring access to chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal**

障害コード: F16817

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: erasing chassis identity [id] from  
 primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード : F16817

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:Wait

障害コード : F16817

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

## fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:decomission

障害コード : F16817

### メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: decomissioning chassis
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 16817
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

## fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード : F16818

### メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)

```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16818
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

**fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute**

障害コード : F16819

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting FI locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16819
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

## fsmStFailPortPloInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード: F16822

### メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence:Shutdown)

```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 16822
mibFaultName: fsmStFailPortPloInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:PIO
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```



## fsmStFailPortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード : F16823

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabling  
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 16823
mibFaultName: fsmStFailPortPloInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute

障害コード : F17063

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17063
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

**fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute**

**障害コード:** F17064

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Resource FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17064
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

## fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード : F17065

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17065
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード : F17066

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17066
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

**fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA**

障害コード: F17149

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 17149
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

```

## fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード : F17149

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 17149
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

## fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:SendCommand

障害コード : F17151

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to install application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:SendCommand)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17151
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

障害コード: F17151

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17151
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:WaitStage

障害コード : F17151

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application is installed(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:WaitStage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17151
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:SendCommand

障害コード : F17152

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:SendCommand)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17152
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

## fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F17152

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17152
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

## fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:WaitStage

障害コード : F17152

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application has started(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:WaitStage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17152
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness**

**障害コード** : F17153

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 17153
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

**fsmStFailSdLduProvisionLDU:StartApps**

**障害コード** : F17153

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 17153
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード: F17153

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: 17153
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード : F17153

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for CCL and MGMT Links configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: 17153
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name] /ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId] /app-inst- [appInstId] /ldu- [slotId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand

障害コード : F17154

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to upgrade application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17154
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationSendCommand
```

```

moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

## fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance

障害コード: F17154

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17154
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

## fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage

障害コード: F17154

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application is upgraded(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17154
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense**

障害コード : F17155

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 17155
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:SendCommand**

障害コード : F17155

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to stop application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:SendCommand)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17155
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード: F17155

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17155
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:WaitStage

障害コード : F17155

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application has stopped(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:WaitStage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17155
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

障害コード : F17156

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 17156
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

## fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand

障害コード : F17156

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send command to uninstall application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17156
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

## fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage

障害コード : F17156

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for confirmation from SMA that the application has been uninstalled.(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 17156
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand**

障害コード : F17157

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17157
mibFaultName: fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

**fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks**

障害コード : F17158

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger ConfigureLinks  
 FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: 17158
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus

障害コード: F17158

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Notify Application about Port Bundle  
 Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: 17158
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード : F17158

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update the bundle  
status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: 17158
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion

障害コード : F17158

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for links configuration  
completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: 17158
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:AppInstance
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

## fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

障害コード : F17159

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

## fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

障害コード : F17159

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send Updated Interface Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]

```

**fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks**

障害コード : F17159

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure Links in the LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]

```

**fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice**

障害コード : F17159

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

障害コード: F17159

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 17159
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード : F17160

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 17160
mibFaultName: fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
```

## fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

障害コード : F17161

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: 17161
mibFaultName: fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

## fsmStFailSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

障害コード: F17162

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check blade
readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 17162
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```



## fsmStFailSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード : F17162

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Blade power  
reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: reset-blade-power-failed
mibFaultCode: 17162
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmStFailSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

障害コード : F17162

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start formatting  
disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: 17162
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
```

```
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete

障害コード : F17162

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for disk format
complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: 17162
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmStFailSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード : F17163

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update time
zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: 17163
mibFaultName: fsmStFailSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

**fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes**

障害コード : F17164

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: 17164
mibFaultName: fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

**fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate**

障害コード : F17165

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 17165
mibFaultName: fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

## fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate

障害コード: F17166

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send message to  
 AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 17166
mibFaultName: fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

## fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp

障害コード : F17167

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger FSM to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード : F17167

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop application before upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

## fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp

障害コード : F17167

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Trigger FSM to upgrade
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

## fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot

障害コード : F17167

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for blade
reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

**fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp**

障害コード : F17167

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for application stop to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

**fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp**

障害コード : F17167

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: 17167
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmStFailEtherServerIntFloConfigSpeed:Configure

障害コード: F17169

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure admin speed for
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFloConfigSpeed:Configure)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailEtherServerIntFloConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFlo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```



## fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード : F17170

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure fail-to-wire for  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

## fsmStFailExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード : F17185

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17185
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

**fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal**

障害コード : F17186

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17186
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

**fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer**

障害コード : F17186

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17186
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

**fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal**

障害コード: F17187

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17187
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

## fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード : F17187

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17187
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

## fsmStFailStorageSystemSync:Execute

障害コード : F17224

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17224
mibFaultName: fsmStFailStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

**fsmStFailSysfileMutationSingle:Execute**

**障害コード** : F17226

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: [action] file
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17226
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

**fsmStFailSysfileMutationGlobal:Local**

**障害コード** : F17227

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17227
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

## fsmStFailSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード: F17227

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: remove files from
peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17227
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

## fsmStFailApplicationDownloaderDownload:Local

障害コード : F17231

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17231
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード : F17231

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17231
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]

```

**fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings**

障害コード : F17232

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

**fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal**

障害コード : F17232

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer**

障害コード: F17232

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード : F17232

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード : F17232

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 17232
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:local**

**障害コード** : F17233

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17233
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:peer**

**障害コード** : F17233

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17233
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード: F17251

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: post processing after keyring configration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード : F17251

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード : F17251

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

**fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer**

障害コード : F17251

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

**fsmStFailPkiEpUpdateEp:ValidateKeyRingAndTP**

障害コード : F17251

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: validate keyring and trust point(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:ValidateKeyRingAndTP)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-key-ring-andtp-failed
mibFaultCode: 17251
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpValidateKeyRingAndTP
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード: F17252

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

### 説明

Cisco FPR Manager は、プロバイダーの並べ替えまたは削除の実行中、AAA サーバのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 1. この障害の原因となっている認証レムの変更を使用している認証ドメインを特定します。
  - ステップ 2** 2. ステップ 1 で特定された認証ドメイン レムをローカルレムに変更し、変更を確定します。
  - ステップ 3** 3. ユーザが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
  - ステップ 4** 4. 認証ドメイン レムをステップ 2 で変更した以前のレムに戻し、変更を確定します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 17252
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

## fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード : F17252

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

### 説明

Cisco FPR Manager は、プロバイダーの並べ替えまたは削除の実行中、AAA サーバのセカンダリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
  - ステップ 2 1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。
  - ステップ 3 2. ステップ 1 で特定された認証ドメインレルムをローカルレルムに変更し、変更を確定します。
  - ステップ 4 3. ユーザが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
  - ステップ 5 4. 認証ドメインレルムをステップ 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 17252
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

## fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード : F17253

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

### 説明

Cisco FPR Manager は認証レルムのプライマリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 1. 認証ドメインで使用される認証サーバグループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
- ステップ 2** 2. 認証サーバグループが存在しない場合、適切なレルム(RADIUS/TACACS+/LDAP)に認証サーバグループを作成するか、認証ドメインの認証サーバグループを設定解除します。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 17253
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

**fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer**

**障害コード: F17253**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

**説明**

Cisco FPR Manager は認証レルムのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
- ステップ 2** 1. 認証ドメインで使用される認証サーバグループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
- ステップ 3** 2. 認証サーバグループが存在しない場合、適切なレルム(RADIUS/TACACS+/LDAP)に認証サーバグループを作成するか、認証ドメインの認証サーバグループを設定解除します。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 17253
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

## fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード : F17254

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 17254
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

## fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード : F17254

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 17254
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

**fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute**

障害コード : F17265

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: export core file [name] to
[hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17265
mibFaultName: fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]
```

**fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local**

障害コード : F17266

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)
```

**説明**

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を行うことができませんでした。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17266
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

**fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer**

**障害コード: F17266**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

**説明**

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するための下位ファブリック インターコネクト (FI) 内の設定を行うことができませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

**ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17266
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

## fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード : F17267

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

### 説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17267
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

## fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード : F17267

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

### 説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクット (FI) の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
- ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17267
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

**fsmStFailSysdebugTechSupportInitiate:Local**

障害コード: F17268

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17268
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード : F17269

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17269
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード : F17269

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17269
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary**

障害コード : F17270

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17270
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopySub**

障害コード : F17270

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17270
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary**

障害コード : F17270

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17270
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeleteSub

障害コード : F17270

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeleteSub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17270
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード : F17271

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]

```

**fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopySub**

**障害コード** : F17271

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]

```

**fsmStFailSysdebugCoreDownload>DeletePrimary**

**障害コード** : F17271

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

## fsmStFailSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード: F17271

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

## fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード : F17272

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17272
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

## fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード : F17272

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17272
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

```

**fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Local**

障害コード : F17336

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17336
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

```

**fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Peer**

障害コード : F17336

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17336
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

## fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード : F17337

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17337
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

## fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード : F17337

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17337
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

## fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード : F17340

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17340
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes

```

**fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer**

障害コード : F17340

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17340
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes

```

**fsmStFailMgmtControllerRegistryConfig:Remove**

障害コード : F17347

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 17347
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード: F17358

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

## 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 17358
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード : F17359

## メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the inband
interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)
```

## 説明

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

## 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 17359
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

**障害コード:** F17360

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 17360
mibFaultName: fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

## fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

障害コード : F17373

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17373
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

## fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface

障害コード : F17373

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure  
Interface(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-interface-failed
mibFaultCode: 17373
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksConfigInterface
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

## fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

障害コード : F17373

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: 17373
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

**fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig**

障害コード : F17374

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply  
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17374
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

**fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA**

障害コード : F17378

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect  
A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

## fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード:F17378

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update endpoint on fabric interconnect  
 B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```



## fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード : F17403

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 17403
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

## fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード : F17403

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on  
secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 17403
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

```

**fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Apply**

障害コード : F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

**fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote**

障害コード : F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal**

障害コード: F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: evaluating status of  
update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: downloading catalog file [fileName] from  
[server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages**

**障害コード** : F17408

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal**

**障害コード** : F17408

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking catalog file [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog**

障害コード: F17409

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: applying changes to  
 catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード : F17409

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying Catalogue from repository to  
FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード : F17409

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing external repository to  
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote**

障害コード : F17409

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus**

障害コード : F17409

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages**

障害コード: F17409

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード : F17409

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: activating catalog
changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード : F17410

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: applying changes to
catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

**fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote**

障害コード : F17410

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

**fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus**

障害コード : F17410

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

**fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages**

障害コード: F17410

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

## fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード : F17410

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17410
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード : F17411

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: 17411
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote**

障害コード : F17411

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 17411
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize**

障害コード : F17411

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 17411
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード : F17420

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 17420
mibFaultName: fsmStFailSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

## fsmStFailSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon

障害コード : F17469

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: 17469
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

## fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile

障害コード : F17470

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: 17470
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDeleteDeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-
[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]

```

**fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync**

障害コード:F17476

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update resource-mgr with VnetEp
deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 17476
mibFaultName: fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

```

**fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal**

障害コード:F17477

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17477
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

**fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer**

障害コード:F17477

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17477
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

## fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード : F17478

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17478
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

## fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード : F17478

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17478
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

```

**fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig**

障害コード : F17484

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Apply switch
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

```

**fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical**

障害コード : F17484

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Applying physical
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration**

障害コード: F17484

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

## fsmStFailFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード : F17484

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting on physical change  
application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

## fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード : F17490

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Report config copy to Ops  
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17490
mibFaultName: fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

```

**fsmStFailExtpolProviderReportConfigImport:Report**

障害コード:F17491

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config import to Ops  
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17491
mibFaultName: fsmStFailExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

```

**fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Local**

障害コード:F17492

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on local fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

**説明**

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

## 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17492
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード: F17492

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating virtual interface on peer fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

### 説明

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



## 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17492
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailMgmtIfEnableVip:Local

障害コード : F17493

## メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

## 説明

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

## 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17493
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード: F17494

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17494
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailMgmtIfEnableHA:Local

障害コード : F17495

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17495
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード : F17496

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: internal database  
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 17496
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

## fsmStFailMgmtBackupBackup:upload

障害コード : F17496

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: internal system  
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 17496
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

**fsmStFailMgmtImporterImport:cleanUp**

**障害コード** : F17497

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning up old Security Service configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

**fsmStFailMgmtImporterImport:config**

**障害コード** : F17497

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmStFailMgmtImporterImport:configBreakout

障害コード: F17497

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: updating breakout port
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmStFailMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード : F17497

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmStFailMgmtImporterImport:reportResults

障害コード : F17497

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reporting results of import configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

**fsmStFailMgmtImporterImport:waitForSwitch**

障害コード : F17497

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for completion of switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: 17497
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

**fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Primary**

障害コード : F17498

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 17498
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Secondary**

障害コード : F17498

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 17498
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード: F17531

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 17531
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

## fsmStFailNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード : F17531

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 17531
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmStFailNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード : F17531

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 17531
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

**fsmStFailNfsMountInstMount:VerifyRegistration**

障害コード : F17531

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 17531
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

**fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountLocal**

障害コード : F17532

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 17532
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード: F17532

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server
[server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 17532
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード : F17533

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17533
mibFaultName: fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

## fsmStFailExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード : F17554

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

**fsmStFailExtpolEpRepairCert:request**

障害コード : F17554

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

**fsmStFailExtpolEpRepairCert:unregister**

障害コード : F17554

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmStFailExtpolEpRepairCert:verify**

障害コード: F17554

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```



## fsmStFailExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード : F17554

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying GUID of FPR  
Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 17554
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmStFailPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード : F17555

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 17555
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

```

**fsmStFailPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll**

障害コード : F17556

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17556
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード : F17559

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17559
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード : F17560

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17560
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード : F17561

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17561
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

**fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany**

障害コード: F17562

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17562
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

**障害コード** : F17563

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17563
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード : F17564

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17564
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード : F17565

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17565
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード : F17566

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17566
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

**fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany**

障害コード: F17567

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17567
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

**障害コード** : F17568

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17568
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード : F17569

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17569
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード : F17570

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17570
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード : F17571

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17571
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

**fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll**

障害コード: F17572

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17572
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

**障害コード** : F17573

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17573
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailFirmwareInfraPackInfraVersion:Restore

障害コード : F17690

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check and Restore the Platform  
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion:Restore)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 17690
mibFaultName: fsmStFailFirmwareInfraPackInfraVersionRestore
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]
```

## fsmStFailFirmwareInfraPackInfraVersion:WaitForReady

障害コード : F17690

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for system to be  
ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion:WaitForReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 17690
mibFaultName: fsmStFailFirmwareInfraPackInfraVersionWaitForReady
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]

```

**fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:ApplicationPack**

障害コード : F17700

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validating the application
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:ApplicationPack)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: application-pack-failed
mibFaultCode: 17700
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateApplicationPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation

```

**fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:Complete**

障害コード : F17700

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Complete
Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)
```

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: complete-failed
mibFaultCode: 17700
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

**fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch**

障害コード: F17711

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 17711
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード : F17711

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 17711
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig:StopDhcpSvc

障害コード : F17715

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: disabling the out-of-band interface dhcp service(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig:StopDhcpSvc)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-dhcp-svc-failed
mibFaultCode: 17715
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfigStopDhcpSvc
moClass: mgmt:If
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード: F17718

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Interface Operational  
State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 17718
mibFaultName: fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

## fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown

障害コード : F17724

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Shutdown  
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-shutdown-failed
mibFaultCode: 17724
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

障害コード : F17725

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reboot  
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: 17725
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmStFailIpsecEpUpdateEp:ApplyConfig**

**障害コード**: F17730

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure IPsec
connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpsecEpUpdateEp:ApplyConfig)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17730
mibFaultName: fsmStFailIpsecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```

**fsmStFailNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus:SendStatus**

**障害コード**: F17743

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Management Interface Operational
State(FSM-STAGE:sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus:SendStatus)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 17743
mibFaultName: fsmStFailNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```

**fsmStFailNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus:SendStatus**

障害コード: F17744

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send Management Interface Operational  
 State(FSM-STAGE:sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus:SendStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 17744
mibFaultName: fsmStFailNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatusSendStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```

## fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve

障害コード : F77916

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving scrub  
policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 77916
mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

## fsmRmtErrGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード : F77917

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle  
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 77917
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

```

**fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportFullInventory**

障害コード : F77917

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: 77917
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]

```

**fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CheckPendingNetworkConfig**

障害コード : F77957

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking pending management network
config(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CheckPendingNetworkConfig)
```

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-pending-network-config-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCheckPendingNetworkConfig
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード: F77957

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sync images to  
 subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:DeleteExtraImages

障害コード : F77957

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting extra distributable images(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteExtraImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-extra-images-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteExtraImages
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード : F77957

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]

```

**fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:Local**

障害コード : F77957

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]

```

**fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal**

障害コード : F77957

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 77957
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
```

**fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Local**

障害コード : F77958

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

## fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Remote

障害コード : F77958

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

## fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード : F77959

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 77959
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

**fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Remote**

障害コード : F77959

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 77959
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]

```

**fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード : F77960

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```



```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scheduling firmware image update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: start-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード : F77961

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード : F77961

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal**

障害コード : F77961

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

**fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote**

障害コード : F77961

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting remote fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal

障害コード : F77961

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード : F77961

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating peer fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

**Severity:** warning  
**Cause:** update-remote-failed  
**mibFaultCode:** 77961  
**mibFaultName:** fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote  
**moClass:** mgmt:Controller  
**Type:** fsm  
**Callhome:** none  
**Auto Cleared:** true  
**Is Implemented:** true  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/mgmt  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt  
**Affected MO:** sys/mgmt  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/mgmt  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/mgmt

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード : F77961

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for local fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote**

障害コード : F77961

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for remote fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 77961
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード: F77962

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image to subordinate  
 FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 77962
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```



```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード : F77962

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 77962
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード : F77963

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check and Restore the Platform  
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 77963
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

## fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード : F77963

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for system to be  
ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 77963
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]

```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateApplicationImage**

障害コード : F77964

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Application(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateApplicationImage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: activate-application-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateApplicationImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateFirmwareImage**

障害コード : F77964

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating System Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateFirmwareImage)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-firmware-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateFirmwareImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateManagerImage

障害コード:F77964

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Service
Manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateManagerImage)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-manager-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateManagerImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateNpuImage

障害コード : F77964

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating NPU Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateNpuImage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: activate-npu-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateNpuImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateSystemImage

障害コード : F77964

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating System Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateSystemImage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: activate-system-image-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateSystemImage
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:CheckFirmwareUpgradeStatus**

障害コード : F77964

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check Firmware Upgrade
Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CheckFirmwareUpgradeStatus)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: check-firmware-upgrade-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployCheckFirmwareUpgradeStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:CompleteFirmwareUpgrade**

障害コード : F77964

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete Firmware Pack
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy>DeleteCurrentApplication**

障害コード : F77964

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete Current  
 Application(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy>DeleteCurrentApplication)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: delete-current-application-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy>DeleteCurrentApplication
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollApplicationActivationStatus

障害コード : F77964

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Application Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollApplicationActivationStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-application-activation-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollApplicationActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollDeleteCurrentApplicationStatus

障害コード : F77964

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Current Application Deletion to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDeleteCurrentApplicationStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: poll-delete-current-application-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollDeleteCurrentApplicationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollManagerActivationStatus**

障害コード : F77964

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Service Manager Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollManagerActivationStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: poll-manager-activation-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollManagerActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollNpuActivationStatus**

障害コード : F77964

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for NPU Image Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollNpuActivationStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: poll-npu-activation-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollNpuActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollStartupServiceManagerStatus**

障害コード: F77964

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Setting Service Manager Startup Version to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollStartupServiceManagerStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: poll-startup-service-manager-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollStartupServiceManagerStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollSystemActivationStatus

障害コード : F77964

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for System Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollSystemActivationStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-system-activation-status-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollSystemActivationStatus
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:RebootSystemForImageUpgrade

障害コード : F77964

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating System Image(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:RebootSystemForImageUpgrade)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: reboot-system-for-image-upgrade-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployRebootSystemForImageUpgrade
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:SetStartupServiceManagerVersion**

障害コード : F77964

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setting Service Manager Startup
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:SetStartupServiceManagerVersion)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-startup-service-manager-version-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeploySetStartupServiceManagerVersion
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ValidateApplicationPack**

障害コード : F77964

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the application
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidateApplicationPack)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: validate-application-pack-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployValidateApplicationPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy**

障害コード : F77964

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to  
 begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForSystemReady

障害コード : F77964

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for System Ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForSystemReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-system-ready-failed
mibFaultCode: 77964
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForSystemReady
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack

障害コード : F77965

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating SUP Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade**

障害コード : F77965

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete Firmware Pack Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort**

障害コード : F77965

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード: F77965

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Firmware Activation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```



## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort

障害コード : F77965

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion

障害コード : F77965

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Image Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion**

障害コード : F77965

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Package
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack**

障害コード : F77965

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate the firmware
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy**

障害コード : F77965

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to  
begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate

障害コード : F77965

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Firmware Version to update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: 77965
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog

障害コード : F77966

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 77966
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable**

**障害コード** : F77966

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 77966
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames**

**障害コード** : F77966

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 77966
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages**

障害コード: F77966

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations  
 manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 77966
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute

障害コード : F77968

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update identities to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77968
mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

## fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Execute

障害コード : F77969

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77969
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

**fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Ping**

障害コード : F77969

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 77969
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys

```

**fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute**

障害コード : F77970

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77970
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

**fsmRmtErrSmAppDelete:Local**

障害コード: F78025

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting the Application
[name]-[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78025
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

## fsmRmtErrSmSecSvcRestoreApplication:Restore

障害コード : F78026

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restoring Apps in  
progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcRestoreApplication:Restore)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 78026
mibFaultName: fsmRmtErrSmSecSvcRestoreApplicationRestore
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

## fsmRmtErrSmAppUpdateApplication:Update

障害コード : F78027

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Apps in  
progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppUpdateApplication:Update)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-failed
mibFaultCode: 78027
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppUpdateApplicationUpdate
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]

```

**fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:StartApps**

**障害コード**: F78028

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start main and decorator applications(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StartApps)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationStartApps
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

**fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:StopDecoratorApps**

**障害コード**: F78028

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop decorator applications(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StopDecoratorApps)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-decorator-apps-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationStopDecoratorApps
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

## fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:StopMainApp

障害コード: F78028

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop main
application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:StopMainApp)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-main-app-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationStopMainApp
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

## fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:WairForStopDecorators

障害コード : F78028

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for stopping decorator applications to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WairForStopDecorators)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wair-for-stop-decorators-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationWairForStopDecorators
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

## fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:WaitForBladeReboot

障害コード : F78028

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WaitForBladeReboot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationWaitForBladeReboot
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

**fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplication:WaitForStopMainApp**

障害コード : F78028

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for stopping main application to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstanceResetApplication:WaitForStopMainApp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-stop-main-app-failed
mibFaultCode: 78028
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstanceResetApplicationWaitForStopMainApp
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]

```

**fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSP:CreateLogicalDevice**

障害コード : F78029

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating a default logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:CreateLogicalDevice)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: create-logical-device-failed
mibFaultCode: 78029
mibFaultName: fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSPCreateLogicalDevice
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

## fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisMoReady

障害コード: F78029

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for chassis object
ready(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForChassisMoReady)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-chassis-mo-ready-failed
mibFaultCode: 78029
mibFaultName: fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSPWaitForChassisMoReady
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

## fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForPortReady

障害コード : F78029

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for physical interfaces ready(FSM-STAGE:sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP:WaitForPortReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-port-ready-failed
mibFaultCode: 78029
mibFaultName: fsmRmtErrSmSecSvcAutoDeployCSPWaitForPortReady
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

## fsmRmtErrSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F78107

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78107
mibFaultName: fsmRmtErrSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

```

**fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity**

**障害コード** : F78108

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink eth port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78108
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

```

**fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchConfigToAppAG**

**障害コード** : F78108

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update switch config info to appAG(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchConfigToAppAG)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-switch-config-to-appag-failed
mibFaultCode: 78108
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateSwitchConfigToAppAG
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

## fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchPortConfigToAppAG

障害コード: F78108

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update switch port config to  
 appAG(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateSwitchPortConfigToAppAG)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-switch-port-config-to-appag-failed
mibFaultCode: 78108
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateSwitchPortConfigToAppAG
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

## fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード : F78108

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VLAN group configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 78108
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
```

## fsmRmtErrSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F78109

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink fc port configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78109
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc

```

**fsmRmtErrSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity**

障害コード : F78110

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78110
mibFaultName: fsmRmtErrSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth

```

**fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwA**

障害コード : F78116

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

**fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwB**

障害コード : F78116

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA

障害コード : F78116

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード : F78116

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

**fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig**

**障害コード** : F78116

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical transition on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 78116
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys

```

**fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA**

**障害コード** : F78121

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

## fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB

障害コード: F78121

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```



## fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード : F78121

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

## fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード : F78121

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

**fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig**

障害コード : F78121

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext

```

**fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones**

障害コード : F78122

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: fc zone configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 78122
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

**fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal**

障害コード: F78158

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78158
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

## fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード : F78158

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78158
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

## fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード : F78167

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 78167
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

**fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Enable**

障害コード:F78167

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabe path [side]([switchId]) on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 78167
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

**fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA**

障害コード:F78170

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78170
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード: F78170

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78170
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード: F78170

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78170
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード: F78170

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78170
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

**fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA**

**障害コード**: F78171

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78171
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

```

**fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB**

**障害コード**: F78171

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78171
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード:F78171

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78171
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード : F78171

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78171
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード : F78188

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal**

**障害コード** : F78188

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote**

**障害コード** : F78188

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード: F78188

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード : F78188

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード : F78188

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 78188
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

**fsmRmtErrLicenseFileInstall:Local**

**障害コード**: F78189

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]

```

**fsmRmtErrLicenseFileInstall:Remote**

**障害コード**: F78189

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

**fsmRmtErrLicenseFileClear:Local****障害コード:F78190****メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

## fsmRmtErrLicenseFileClear:Remote

障害コード : F78190

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

## fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Local

障害コード : F78191

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78191
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

**fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote**

**障害コード** : F78191

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78191
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

**fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfig:Local**

**障害コード** : F78192

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Smart config change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78192
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード: F78210

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes
impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyConfig

障害コード : F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to server  
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers

障害コード : F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying default identifiers  
locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyIdentifiers**

**障害コード** : F78210

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyPolicies**

**障害コード** : F78210

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyTemplate**

障害コード:F78210

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template
[srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:CommitStorage

障害コード : F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード : F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ProvisionStorage**

**障害コード**: F78210

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveBootConfig**

**障害コード**: F78210

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Computing binding changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード: F78210

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving default
identifiers(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```



## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributable

障害コード:F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributableNames

障害コード:F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveIdentifiers**

**障害コード**: F78210

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveImages**

**障害コード**: F78210

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies**

障害コード:F78210

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various dependent policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates

障害コード : F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various template policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード : F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveSchedule**

**障害コード**: F78210

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership**

**障害コード**: F78210

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード: F78210

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForCommitStorage

障害コード : F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintPermission

障害コード : F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintWindow**

**障害コード** : F78210

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for maintenance
window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForStorageProvision**

**障害コード** : F78210

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage provisioning to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)
```

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード: F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup

障害コード : F78210

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers for  
dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78210
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA

障害コード : F78220

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric  
A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB**

**障害コード** : F78220

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFeLocal**

**障害コード** : F78220

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード:F78220

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード : F78220

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード : F78220

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA**

障害コード : F78220

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB**

障害コード : F78220

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:EvaluateStatus

障害コード: F78220

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード : F78220

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal

障害コード : F78220

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer**

**障害コード** : F78220

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigLocal**

**障害コード** : F78220

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード:F78220

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect in server
[chassisId]/[slotId] for diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード : F78220

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server  
[chassisId]/[slotId] in diagnostics  
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード : F78220

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server  
[chassisId]/[slotId] in diagnostics  
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 78220
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]

```

**fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal**

障害コード : F78243

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Local  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 78243
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード : F78243

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Peer  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 78243
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード : F78244

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric A for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: a-failed
mibFaultCode: 78244
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード : F78244

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric B for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: b-failed
mibFaultCode: 78244
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード : F78245

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset IOM [id] on Fex  
[chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78245
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード : F78246

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78246
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer**

**障害コード** : F78246

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78246
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal**

**障害コード** : F78247

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 78247
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer**

障害コード: F78247

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 78247
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード : F78255

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード : F78255

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying IOM [chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint**

障害コード: F78256

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM  
 [chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 78256
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs**

障害コード: F78256

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 78256
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint**

障害コード : F78257

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unconfiguring access to chassis
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード : F78257

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード : F78257

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

**fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:Wait**

障害コード : F78257

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

**fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:decomission**

障害コード : F78257

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 78257
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード: F78258

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78258
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

## fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード : F78259

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting FI locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78259
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```



## fsmRmtErrPortPloInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード : F78262

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down  
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence:Shutdown)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78262
mibFaultName: fsmRmtErrPortPloInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:Plo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fsmRmtErrPortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード : F78263

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabling  
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpReplaced:EnablePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 78263
mibFaultName: fsmRmtErrPortPioInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:Pio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

**fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute**

障害コード: F78503

**メッセージ**

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78503
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

## fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード : F78504

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78504
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード : F78505

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78505
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

**fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute**

障害コード: F78506

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78506
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

## fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード : F78589

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 78589
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

## fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード : F78589

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 78589
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:SendCommand

障害コード : F78591

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to install
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:SendCommand)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78591
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance**

障害コード : F78591

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 78591
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:WaitStage**

障害コード : F78591

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application is installed(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:WaitStage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78591
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:SendCommand**

障害コード:F78592

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to start  
 application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:SendCommand)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78592
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```



## fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F78592

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 78592
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:WaitStage

障害コード : F78592

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application has started(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:WaitStage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78592
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness**

障害コード : F78593

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 78593
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

**fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:StartApps**

障害コード : F78593

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 78593
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード: F78593

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: 78593
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード : F78593

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CCL and MGMT Links  
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: 78593
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand

障害コード : F78594

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to upgrade  
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:SendCommand)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78594
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance**

障害コード : F78594

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 78594
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage**

障害コード : F78594

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application is upgraded(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:WaitStage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78594
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense**

**障害コード: F78595**

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application
instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 78595
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:SendCommand

障害コード : F78595

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to stop application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:SendCommand)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78595
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F78595

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 78595
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:WaitStage**

障害コード : F78595

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application has stopped(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:WaitStage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78595
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense**

障害コード : F78596

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 78596
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand**

障害コード : F78596

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to uninstall
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:SendCommand)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78596
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationSendCommand
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage

障害コード : F78596

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for confirmation from SMA that the application has been uninstalled.(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:WaitStage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-stage-failed
mibFaultCode: 78596
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationWaitStage
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand

障害コード : F78597

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 78597
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

**fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks**

障害コード : F78598

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger ConfigureLinks  
 FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:ConfigureLinks)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: 78598
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus**

障害コード : F78598

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify Application about Port Bundle  
 Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:SendBundleStatus)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: 78598
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード: F78598

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update the bundle  
 status(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: 78598
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion

障害コード : F78598

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for links configuration completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: 78598
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

障害コード : F78599

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces**

障害コード : F78599

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Interface  
Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks**

障害コード : F78599

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure Links in the  
LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice

障害コード: F78599

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig

障害コード : F78599

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 78599
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード : F78600

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 78600
mibFaultName: fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]

```

**fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig**

**障害コード**: F78601

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: 78601
mibFaultName: fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap

```

## fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

障害コード : F78602

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check blade  
readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 78602
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード : F78602

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Blade power  
reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: reset-blade-power-failed
mibFaultCode: 78602
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

**fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat**

**障害コード** : F78602

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start formatting  
disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: 78602
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

**fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete**

**障害コード** : F78602

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for disk format  
complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: 78602
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード:F78603

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update time
zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: 78603
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

障害コード : F78604

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrive application attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: 78604
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

## fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate

障害コード : F78605

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 78605
mibFaultName: fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info

```

**fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate**

障害コード : F78606

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send message to  
AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 78606
mibFaultName: fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap

```

**fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp**

障害コード : F78607

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to start  
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード: F78607

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop application before  
 upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp

障害コード : F78607

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to upgrade  
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot

障害コード : F78607

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade  
reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

**fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp**

**障害コード** : F78607

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application stop to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

**fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp**

**障害コード** : F78607

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: 78607
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmRmtErrEtherServerIntFloConfigSpeed:Configure

障害コード: F78609

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure admin speed for
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFloConfigSpeed:Configure)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrEtherServerIntFloConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFlo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード : F78610

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure fail-to-wire for  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

## fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード : F78625

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78625
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

**fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal**

障害コード : F78626

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78626
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

**fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer**

障害コード : F78626

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78626
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

**fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal**

障害コード : F78627

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78627
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

## fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード : F78627

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78627
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

## fsmRmtErrStorageSystemSync:Execute

障害コード : F78664

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78664
mibFaultName: fsmRmtErrStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

**fsmRmtErrSysfileMutationSingle:Execute**

**障害コード** : F78666

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: [action] file
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78666
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

**fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Local**

**障害コード** : F78667

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78667
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

## fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード: F78667

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from  
peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78667
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```



## fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:Local

障害コード : F78671

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78671
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード : F78671

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78671
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]

```

**fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings**

障害コード : F78672

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

**fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal**

障害コード : F78672

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer**

障害コード : F78672

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード : F78672

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード : F78672

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78672
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

**fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:local**

**障害コード** : F78673

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78673
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

**fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:peer**

**障害コード** : F78673

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78673
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード: F78691

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード : F78691

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード : F78691

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

**fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer**

障害コード : F78691

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext

```

**fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:ValidateKeyRingAndTP**

障害コード : F78691

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validate keyring and trust point(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:ValidateKeyRingAndTP)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: validate-key-ring-andtp-failed
mibFaultCode: 78691
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpValidateKeyRingAndTP
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpLocal

障害コード: F78692

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78692
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

## fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード : F78692

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78692
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

## fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード : F78693

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 78693
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm

```

**fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer**

**障害コード** : F78693

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 78693
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm

```

**fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal**

**障害コード** : F78694

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

## fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード: F78694

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

## fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード : F78705

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: export core file [name] to [hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78705
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]
```

## fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード : F78706

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

### 説明

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を行うことができませんでした。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** **show tech-support** コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78706
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
```

```

moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

## fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

**障害コード**: F78706

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

### 説明

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するための下位ファブリック インターコネクト (FI) 内の設定を行うことができませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
- ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78706
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

## fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード : F78707

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

### 説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78707
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

## fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード : F78707

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

### 説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクット (FI) の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
- ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78707
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

**fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiate:Local**

**障害コード**: F78708

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78708
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```



## fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード : F78709

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78709
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード : F78709

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78709
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

**fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary**

障害コード : F78710

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78710
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]

```

**fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopySub**

障害コード : F78710

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78710
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary

障害コード: F78710

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 78710
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

障害コード : F78710

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78710
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード : F78711

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

**fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopySub**

障害コード : F78711

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

**fsmRmtErrSysdebugCoreDownload>DeletePrimary**

障害コード : F78711

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

## fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:DeleteSub

障害コード:F78711

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:DeleteSub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

## fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local

障害コード : F78712

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78712
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

## fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード : F78712

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78712
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol

```

**fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Local**

障害コード : F78776

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78776
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]

```

**fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Peer**

障害コード : F78776

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78776
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

## fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード: F78777

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78777
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

## fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード : F78777

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78777
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

## fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード : F78780

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78780
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

**fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer**

障害コード : F78780

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78780
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

**fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfig:Remove**

障害コード : F78787

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 78787
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード: F78798

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78798
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード: F78799

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78799
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch

**障害コード:** F78800

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig:Switch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78800
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

## fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig

**障害コード:** F78813

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply  
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78813
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

## fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface

障害コード : F78813

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure  
Interface(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ConfigInterface)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-interface-failed
mibFaultCode: 78813
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksConfigInterface
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

## fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

障害コード : F78813

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: 78813
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

**fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig**

**障害コード** : F78814

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply  
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78814
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```

**fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA**

**障害コード** : F78818

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect  
A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

**fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB**

障害コード:F78818

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect  
 B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

## fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード : F78843

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 78843
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

## fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード : F78843

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on  
secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 78843
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]

```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Apply**

障害コード : F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]

```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote**

障害コード : F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal**

障害コード : F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of  
update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading catalog file [fileName] from  
[server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages**

**障害コード**: F78848

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal**

**障害コード**: F78848

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking catalog file [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog**

障害コード: F78849

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to  
 catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```



## fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード : F78849

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying Catalogue from repository to  
FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード : F78849

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing external repository to  
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote**

障害コード : F78849

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus**

障害コード : F78849

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages**

障害コード: F78849

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード : F78849

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating catalog  
changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード : F78850

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to  
catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

**fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote**

**障害コード** : F78850

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext

```

**fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus**

**障害コード** : F78850

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

**fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages**

障害コード: F78850

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

## fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード : F78850

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78850
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal

障害コード : F78851

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: 78851
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote**

障害コード : F78851

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 78851
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize**

障害コード : F78851

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 78851
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrSwEthMonDeploy:UpdateEthMon**

障害コード : F78860

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 78860
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

## fsmRmtErrSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon

障害コード : F78909

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: 78909
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

## fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile

障害コード : F78910

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: 78910
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDeleteDeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-
[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]

```

**fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync**

障害コード : F78916

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 78916
mibFaultName: fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

```

**fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal**

障害コード : F78917

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78917
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

## fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード: F78917

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78917
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

## fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード : F78918

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78918
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

## fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード : F78918

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect FC mode configuration to  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78918
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

```

**fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig**

障害コード : F78924

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply switch
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

```

**fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical**

障害コード : F78924

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying physical
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration**

障害コード : F78924

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating logical
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

## fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys

障害コード : F78924

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting on physical change  
application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

## fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード : F78930

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config copy to Ops  
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78930
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

```

**fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImport:Report**

障害コード: F78931

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config import to Ops  
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78931
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]

```

**fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Local**

障害コード: F78932

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on local fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

**説明**

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

## 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78932
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード: F78932

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on peer fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

### 説明

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

## 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78932
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtIfEnableVip:Local

障害コード : F78933

## メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

## 説明

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

## 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78933
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード: F78934

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78934
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtIfEnableHA:Local

障害コード : F78935

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78935
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード : F78936

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal database  
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 78936
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

## fsmRmtErrMgmtBackupBackup:upload

障害コード : F78936

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal system  
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 78936
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

**fsmRmtErrMgmtImporterImport:cleanUp**

**障害コード** : F78937

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning up old Security Service configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

**fsmRmtErrMgmtImporterImport:config**

**障害コード** : F78937

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmRmtErrMgmtImporterImport:configBreakout

障害コード: F78937

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating breakout port
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```



## fsmRmtErrMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード : F78937

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmRmtErrMgmtImporterImport:reportResults

障害コード : F78937

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reporting results of import configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

**fsmRmtErrMgmtImporterImport:waitForSwitch**

障害コード : F78937

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for completion of switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: 78937
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]

```

**fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Primary**

障害コード : F78938

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 78938
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Secondary**

障害コード : F78938

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 78938
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード: F78971

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 78971
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

## fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountPeer

障害コード : F78971

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 78971
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmRmtErrNfsMountInstMount:RegisterClient

障害コード : F78971

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 78971
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

**fsmRmtErrNfsMountInstMount:VerifyRegistration**

障害コード : F78971

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify client registration with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 78971
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]

```

**fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountLocal**

障害コード : F78972

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server [server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 78972
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード : F78972

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server
[server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 78972
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report

障害コード : F78973

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78973
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

## fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード : F78994

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:request**

**障害コード** : F78994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: request-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:unregister**

**障害コード** : F78994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verify

障害コード: F78994

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード : F78994

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying GUID of FPR  
Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 78994
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmRmtErrPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード : F78995

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 78995
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

```

**fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll**

障害コード : F78996

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78996
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード : F78999

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78999
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード : F79000

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 79000
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

障害コード : F79001

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-failed
mibFaultCode: 79001
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

**fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany**

障害コード: F79002

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 79002
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

**障害コード:** F79003

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 79003
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```



## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード : F79004

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 79004
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード : F79005

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 79005
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

障害コード : F79006

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 79006
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

**fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany**

障害コード: F79007

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 79007
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

**障害コード** : F79008

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 79008
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード : F79009

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 79009
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード : F79010

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 79010
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

障害コード : F79011

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 79011
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

**fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll**

障害コード: F79012

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 79012
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

**障害コード** : F79013

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 79013
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```



## fsmRmtErrFirmwareInfraPackInfraVersion:Restore

障害コード : F79130

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion:Restore)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 79130
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareInfraPackInfraVersionRestore
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]
```

## fsmRmtErrFirmwareInfraPackInfraVersion:WaitForReady

障害コード : F79130

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion:WaitForReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 79130
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareInfraPackInfraVersionWaitForReady
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]

```

**fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:ApplicationPack**

障害コード : F79140

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the application
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:ApplicationPack)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: application-pack-failed
mibFaultCode: 79140
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateApplicationPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation

```

**fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:Complete**

障害コード : F79140

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete
Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: complete-failed
mibFaultCode: 79140
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch**

障害コード: F79151

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 79151
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード : F79151

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 79151
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig:StopDhcpSvc

障害コード : F79155

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: disabling the out-of-band interface dhcp service(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig:StopDhcpSvc)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: stop-dhcp-svc-failed
mibFaultCode: 79155
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfigStopDhcpSvc
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード: F79158

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational  
State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 79158
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

**Affected MO:** sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]  
**Affected MO:** sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

## fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown

**障害コード:** F79164

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown  
 Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

**Severity:** warning  
**Cause:** apply-shutdown-failed  
**mibFaultCode:** 79164  
**mibFaultName:** fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown  
**moClass:** equipment:Chassis  
**Type:** fsm  
**Callhome:** none  
**Auto Cleared:** true  
**Is Implemented:** true  
**Affected MO:** sys/chassis-[id]

## fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

**障害コード:** F79165

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot  
 Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: 79165
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

**fsmRmtErrIpsecEpUpdateEp:ApplyConfig**

**障害コード**: F79170

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure IPsec connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpsecEpUpdateEp:ApplyConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 79170
mibFaultName: fsmRmtErrIpsecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext

```

**fsmRmtErrNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus:SendStatus**

**障害コード**: F79183

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Management Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 79183
mibFaultName: fsmRmtErrNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```

**fsmRmtErrNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus:SendStatus**

障害コード: F79184

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Management Interface Operational
State(FSM-STAGE:sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus:SendStatus)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 79184
mibFaultName: fsmRmtErrNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatusSendStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```



## fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

障害コード : F999516

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999516
mibFaultName: fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

## fsmFailGmetaHolderInventory

障害コード : F999517

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:GmetaHolderInventory

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999517
mibFaultName: fsmFailGmetaHolderInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

**fsmFailFirmwareDownloaderDownload**

**障害コード** : F999557

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDownloaderDownload

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999557
mibFaultName: fsmFailFirmwareDownloaderDownload
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
```

**fsmFailFirmwareImageDelete**

**障害コード** : F999558

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareImageDelete

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999558
mibFaultName: fsmFailFirmwareImageDelete
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

**fsmFailFirmwareDistributableDelete**

**障害コード**: F999559

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDistributableDelete

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999559
mibFaultName: fsmFailFirmwareDistributableDelete
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

## fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager

障害コード : F999560

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999560
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch

障害コード : F999561

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999561
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailMgmtControllerUpdateIOM

障害コード: F999562

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999562
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion

障害コード: F999563

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999563
mibFaultName: fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]

```

## fsmFailFirmwareSystemDeploy

障害コード : F999564

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemDeploy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999564
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemDeploy
moClass: firmware:system
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy

障害コード : F999565

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999565
mibFaultName: fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware

```

**fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack**

障害コード : F999566

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999566
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system

```

**fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent**

障害コード : F999568

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999568
mibFaultName: fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

**fsmFailIdentMetaSystemSync**

障害コード: F999569

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemSync

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999569
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

## fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync

障害コード : F999570

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999570
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

## fsmFailSmAppDelete

障害コード : F999625

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppDelete

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999625
mibFaultName: fsmFailSmAppDelete
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]

```

**fsmFailSmSecSvcRestoreApplication**

**障害コード:** F999626

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmSecSvcRestoreApplication

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999626
mibFaultName: fsmFailSmSecSvcRestoreApplication
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc

```

**fsmFailSmAppUpdateApplication**

**障害コード:** F999627

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppUpdateApplication

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999627
mibFaultName: fsmFailSmAppUpdateApplication
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

**fsmFailSmAppInstanceResetApplication**

障害コード: F999628

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppInstanceResetApplication

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999628
mibFaultName: fsmFailSmAppInstanceResetApplication
moClass: sm:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

## fsmFailSmSecSvcAutoDeployCSP

障害コード : F999629

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmSecSvcAutoDeployCSP

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999629
mibFaultName: fsmFailSmSecSvcAutoDeployCSP
moClass: sm:SecSvc
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

## fsmFailSwAccessDomainDeploy

障害コード : F999707

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwAccessDomainDeploy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999707
mibFaultName: fsmFailSwAccessDomainDeploy
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth

```

**fsmFailSwEthLanBorderDeploy**

**障害コード** : F999708

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanBorderDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999708
mibFaultName: fsmFailSwEthLanBorderDeploy
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth

```

**fsmFailSwFcSanBorderDeploy**

**障害コード** : F999709

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999709
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderDeploy
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

**fsmFailSwUtilityDomainDeploy**

障害コード: F999710

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwUtilityDomainDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999710
mibFaultName: fsmFailSwUtilityDomainDeploy
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

## fsmFailSwPhysConfPhysical

障害コード : F999716

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwPhysConfPhysical

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999716
mibFaultName: fsmFailSwPhysConfPhysical
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout

障害コード : F999721

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999721
mibFaultName: fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

**fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet**

**障害コード**: F999722

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999722
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

**fsmFailCallhomeEpConfigCallhome**

**障害コード**: F999758

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999758
mibFaultName: fsmFailCallhomeEpConfigCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

## fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset

障害コード: F999767

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999767
mibFaultName: fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

## fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset

障害コード : F999770

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999770
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset

障害コード : F999771

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999771
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]

```

**fsmFailLicenseDownloaderDownload**

**障害コード**: F999788

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseDownloaderDownload

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999788
mibFaultName: fsmFailLicenseDownloaderDownload
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]

```

**fsmFailLicenseFileInstall**

**障害コード**: F999789

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileInstall

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999789
mibFaultName: fsmFailLicenseFileInstall
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

**fsmFailLicenseFileClear**

**障害コード: F999790**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileClear

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999790
mibFaultName: fsmFailLicenseFileClear
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

## fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexIm

障害コード : F999791

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexIm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999791
mibFaultName: fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexIm
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

## fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig

障害コード : F999792

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999792
mibFaultName: fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

**fsmFailLsServerConfigure**

**障害コード** : F999810

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:LsServerConfigure

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999810
mibFaultName: fsmFailLsServerConfigure
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmFailComputeBladeDiag**

**障害コード** : F999820

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiag

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999820
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

障害コード: F999843

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999843
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
```



```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmFailComputePhysicalSwConnUpd

障害コード: F999844

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999844
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSwConnUpd
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fsmFailEquipmentIOCardResetIom

障害コード: F999845

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetIom

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999845
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetIom
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy**

障害コード: F999846

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999846
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw**

障害コード: F999847

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999847
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence**

障害コード: F999855

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999855
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn

障害コード : F999856

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999856
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis

障害コード : F999857

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999857
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed**

**障害コード** : F999858

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999858
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

## fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

障害コード : F999859

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999859
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

## fsmFailPortPioInCompatSfpPresence

障害コード : F999862

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPioInCompatSfpPresence

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999862
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpPresence
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced

障害コード: F999863

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPIoInCompatSfpReplaced

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999863
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpReplaced
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

障害コード : F1000103

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000103
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

## fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm

障害コード : F1000104

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。



**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000104
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

**fsmFailObserveObservedResolveVMFsm**

**障害コード**: F1000105

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000105
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

## fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

障害コード : F1000106

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000106
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate

障害コード : F1000189

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000189
mibFaultName: fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon

```

**fsmFailSdAppInstanceInstallApplication**

障害コード: F1000191

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000191
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceInstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

## fsmFailSdAppInstanceStartApplication

障害コード : F1000192

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStartApplication

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000192
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStartApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmFailSdLduProvisionLDU

障害コード : F1000193

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduProvisionLDU

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000193
mibFaultName: fsmFailSdLduProvisionLDU
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]/ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]/ldu- [slotId]

```

**fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication**

障害コード: F1000194

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000194
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId]/app-inst- [appInstId]

```

**fsmFailSdAppInstanceStopApplication**

障害コード: F1000195

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStopApplication

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000195
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStopApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication

障害コード: F1000196

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000196
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel

障害コード : F1000197

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000197
mibFaultName: fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmFailSdAppInstanceBundleDataPorts

障害コード : F1000198

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceBundleDataPorts

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000198
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceBundleDataPorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

**fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks**

**障害コード**: F1000199

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000199
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]

```

**fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus**

**障害コード**: F1000200

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000200
mibFaultName: fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[name]-[appInstId]
```

## fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

障害コード: F1000201

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000201
mibFaultName: fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

## fsmFailSdSlotFormatDisk

障害コード : F1000202

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotFormatDisk

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000202
mibFaultName: fsmFailSdSlotFormatDisk
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmFailSdSlotSynchTimeZone

障害コード : F1000203

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotSynchTimeZone

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコ テクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000203
mibFaultName: fsmFailSdSlotSynchTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]

```

**fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes**

**障害コード**: F1000204

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000204
mibFaultName: fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl

```

**fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo**

**障害コード**: F1000205

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000205
mibFaultName: fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

**fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap**

障害コード: F1000206

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000206
mibFaultName: fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

## fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

障害コード : F100207

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000207
mibFaultName: fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmFailEtherServerIntFioConfigSpeed

障害コード : F100209

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherServerIntFioConfigSpeed

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000209
mibFaultName: fsmFailEtherServerIntFioConfigSpeed
moClass: ether:ServerIntFio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

**fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw**

**障害コード**: F1000210

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000210
mibFaultName: fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]

```

## fsmFailExtpolEpRegisterFsm

障害コード : F1000225

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000225
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRegisterFsm
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig

障害コード : F1000226

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000226
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

**fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete**

**障害コード**: F1000227

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000227
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg

```

**fsmFailStorageSystemSync**

**障害コード**: F1000264

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageSystemSync

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000264
mibFaultName: fsmFailStorageSystemSync
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

**fsmFailSysfileMutationSingle**

障害コード: F1000266

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationSingle

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000266
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationSingle
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

## fsmFailSysfileMutationGlobal

障害コード : F1000267

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationGlobal

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000267
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationGlobal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

## fsmFailApplicationDownloaderDownload

障害コード : F1000271

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ApplicationDownloaderDownload

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000271
mibFaultName: fsmFailApplicationDownloaderDownload
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]

```

**fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp**

**障害コード**: F1000272

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000272
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext

```

**fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc**

**障害コード**: F1000273

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000273
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmFailPkiEpUpdateEp

障害コード: F1000291

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PkiEpUpdateEp

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000291
mibFaultName: fsmFailPkiEpUpdateEp
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmFailAaaEpUpdateEp

**障害コード**: F1000292

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaEpUpdateEp

### 説明

Cisco FPR Manager は AAA サーバの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000292
mibFaultName: fsmFailAaaEpUpdateEp
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

## fsmFailAaaRealmUpdateRealm

**障害コード**: F1000293

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaRealmUpdateRealm

### 説明

Cisco FPR Manager は認証レルムの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000293
mibFaultName: fsmFailAaaRealmUpdateRealm
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

## fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp

障害コード : F1000294

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000294
mibFaultName: fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

## fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport

障害コード : F1000305

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000305
mibFaultName: fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/export-to-[hostname]

```

**fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure**

**障害コード**: F1000306

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000306
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy

```

**fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure**

**障害コード**: F1000307

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

**説明**

Cisco Firepower Manager は、リモート TFTP サーバへの自動コア転送の構成を設定できませんでした。

**推奨処置**

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000307
mibFaultName: fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

**fsmFailSysdebugTechSupportInitiate**

**障害コード**: F1000308

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000308
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportInitiate
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile**

**障害コード**: F1000309

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000309
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmFailSysdebugTechSupportDownload**

障害コード: F1000310

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDownload

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000310
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDownload
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmFailSysdebugCoreDownload

障害コード : F1000311

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCoreDownload

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000311
mibFaultName: fsmFailSysdebugCoreDownload
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

## fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist

障害コード : F1000312

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000312
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

**fsmFailEpqosDefinitionDeploy**

**障害コード**: F1000376

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000376
mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDeploy
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

**fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove**

**障害コード**: F1000377

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000377
mibFaultName: fsmFailEpgosDefinitionDelTaskRemove
moClass: epgos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

**fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS**

**障害コード: F1000380**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000380
mibFaultName: fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

## fsmFailMgmtControllerRegistryConfig

障害コード: F1000387

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000387
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerRegistryConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig

障害コード: F1000398

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000398
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

障害コード: F1000399

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000399
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

**fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfig**

**障害コード**: F1000400

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfig

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000400
mibFaultName: fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfig
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

## fsmFailNhTableHolderConfigureLinks

**障害コード:** F1000413

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000413
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderConfigureLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh

```



## fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks

障害コード: F1000414

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000414
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

## fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp

障害コード: F1000418

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000418
mibFaultName: fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

**fsmFailSyntheticFsObjCreate**

**障害コード**: F1000443

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SyntheticFsObjCreate

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000443
mibFaultName: fsmFailSyntheticFsObjCreate
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

**fsmFailCapabilityUpdaterUpdater**

**障害コード**: F1000448

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000448
mibFaultName: fsmFailCapabilityUpdaterUpdater
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog**

障害コード: F1000449

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000449
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

障害コード : F1000450

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000450
mibFaultName: fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

## fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue

障害コード : F1000451

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000451
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmFailSwEthMonDeploy**

**障害コード**: F1000460

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthMonDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000460
mibFaultName: fsmFailSwEthMonDeploy
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

**fsmFailSwSspEthMonDeploy**

**障害コード**: F1000509

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonDeploy

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000509
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonDeploy
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

## fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete

障害コード: F1000510

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000510
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-
[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]
```

## fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

障害コード : F1000516

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000516
mibFaultName: fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

## fsmFailFabricLanCloudSwitchMode

障害コード : F1000517

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000517
mibFaultName: fsmFailFabricLanCloudSwitchMode
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan

```

**fsmFailFabricSanCloudSwitchMode**

**障害コード**: F1000518

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000518
mibFaultName: fsmFailFabricSanCloudSwitchMode
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san

```

**fsmFailFabricEpMgrConfigure**

**障害コード**: F1000524

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricEpMgrConfigure

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000524
mibFaultName: fsmFailFabricEpMgrConfigure
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy**

障害コード: F1000530

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000530
mibFaultName: fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]
```

## fsmFailExtpolProviderReportConfigImport

障害コード : F1000531

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000531
mibFaultName: fsmFailExtpolProviderReportConfigImport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

## fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig

障害コード : F1000532

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000532
mibFaultName: fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmFailMgmtIfEnableVip

障害コード: F1000533

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableVip

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000533
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmFailMgmtIfDisableVip

障害コード: F1000534

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfDisableVip

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000534
mibFaultName: fsmFailMgmtIfDisableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmFailMgmtIfEnableHA

障害コード : F1000535

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableHA

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000535
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableHA
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmFailMgmtBackupBackup

障害コード : F1000536

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtBackupBackup

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000536
mibFaultName: fsmFailMgmtBackupBackup
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

**fsmFailMgmtImporterImport**

**障害コード: F1000537**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtImporterImport

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000537
mibFaultName: fsmFailMgmtImporterImport
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmFailMgmtControllerSysConfig

障害コード : F1000538

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerSysConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000538
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerSysConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailNfsMountInstMount

障害コード : F1000571

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstMount

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000571
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstMount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

**fsmFailNfsMountInstUnmount**

**障害コード: F1000572**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstUnmount

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000572
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstUnmount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```



## fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend

障害コード: F1000573

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000573
mibFaultName: fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

## fsmFailExtpolEpRepairCert

障害コード: F1000594

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRepairCert

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000594
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRepairCert
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

**fsmFailPolicyControlEpOperate**

**障害コード**: F1000595

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlEpOperate

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000595
mibFaultName: fsmFailPolicyControlEpOperate
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]

```

**fsmFailPolicyControlledTypeOperate**

**障害コード**: F1000596

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlledTypeOperate

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000596
mibFaultName: fsmFailPolicyControlledTypeOperate
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

障害コード: F1000599

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000599
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```

```

Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

**障害コード:** F1000600

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000600
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

障害コード : F1000601

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000601
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

障害コード : F1000602

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000602
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

障害コード: F1000603

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000603
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

**障害コード:** F1000604

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000604
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

障害コード : F1000605

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000605
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

障害コード : F1000606

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

### 説明

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000606
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

障害コード: F1000607

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000607
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

**障害コード:** F1000608

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000608
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

障害コード : F1000609

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000609
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

障害コード : F1000610

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000610
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

障害コード: F1000611

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000611
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

**障害コード:** F1000612

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000612
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

障害コード : F1000613

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000613
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailFirmwareInfraPackInfraVersion

障害コード : F1000730

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareInfraPackInfraVersion

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000730
mibFaultName: fsmFailFirmwareInfraPackInfraVersion
moClass: firmware:InfraPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]
```

**fsmFailFirmwareValidationStatusValidate**

障害コード: F1000740

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000740
mibFaultName: fsmFailFirmwareValidationStatusValidate
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

## fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs

障害コード : F1000751

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000751
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig

障害コード : F1000755

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000755
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfDhcpConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
```



```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus

障害コード: F1000758

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカルサポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000758
mibFaultName: fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]

```

## fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis

障害コード : F1000764

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000764
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmFailEquipmentChassisRebootChassis

障害コード : F1000765

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000765
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRebootChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

**fsmFailIpsecEpUpdateEp**

**障害コード**: F1000770

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:IpsecEpUpdateEp

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000770
mibFaultName: fsmFailIpsecEpUpdateEp
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext

```

**fsmFailNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus**

**障害コード**: F1000783

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000783
mibFaultName: fsmFailNetworkEthLanMgmtUpdateInterfaceStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```

**fsmFailNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus**

障害コード: F1000784

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:NetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステム ログに出力されたエラー メッセージをそのままコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成してシスコテクニカル サポートに問い合わせてください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000784
mibFaultName: fsmFailNetworkEthLanMgmtUpdateMgmtInterfaceStatus
moClass: network:EthLanMgmt
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt-port-[portId]
```



## 一時的な障害のトラブルシューティング

一時的な障害は、初期設定およびディスカバリの実行中、またはサーバや仮想マシンの起動時に発生する可能性があります。FXOS がこれらの一時的な障害を自動的にクリアするため、通常はこのような障害を無視することができます。

この章は、次の項で構成されています。

- [初期設定とディスカバリの障害 \(4-1 ページ\)](#)
- [仮想マシンの起動時の障害 \(4-5 ページ\)](#)

### 初期設定とディスカバリの障害

表 4-1 では、初期設定およびディスカバリ プロセスの実行中に表示される可能性がある一時的な障害について説明します。FXOS はこれらの障害をクリアします。そのため、初期設定またはディスカバリ プロセスの実行中にこれらの障害が表示されても、これを無視することができます。

表 4-1 初期設定およびディスカバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害

障害コード	障害のメッセージ	説明
F16581	[FSM:STAGE:RETRY:]: user configuration to secondary (FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、ユーザ設定を下位のファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16745	[FSM:STAGE:RETRY:]: QoS Classification Definition classification configuration on secondary (FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、Quality of Service の設定を下位のファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16725	[FSM:STAGE:RETRY:]: VM profile configuration on external VM manager (FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetConfigVmm:SetLocal)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、VM プロファイルの設定を下位のファブリック インターコネクタに送信できませんでした。

表 4-1 初期設定およびディスクバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害(続き)

障害コード	障害のメッセージ	説明(続き)
F16580	[FSM:STAGE:RETRY:]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16724	[FSM:STAGE:RETRY:]: external VM manager configuration on local fabric (FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpConfig:SetLocal)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、VM マネージャの設定をプライマリ ファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16579	[FSM:STAGE:RETRY:]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink eth port configuration on B(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、eth-uplink の設定をファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: internal network configuration on B(FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、内部ネットワークの設定をファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink fc port configuration on B(FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、ファイバチャネルのアップリンクの設定をファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16680	[FSM:STAGE:RETRY:]: Enable virtual interface on local fabric interconnect (FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、仮想インターフェイスの設定をファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16579	[FSM:STAGE:RETRY:]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16539	[FSM:STAGE:RETRY:]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、エンドホスト モードの設定をプライマリ ファブリック インターコネクタに送信できませんでした。

表 4-1 初期設定およびディスカバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害(続き)

障害コード	障害のメッセージ	説明(続き)
F0429	Fabric Interconnect A, HA functionality not ready	シャーシのディスカバリが完了するまで、クラスタ設定を完了できません。
F0400	Chassis 1 connectivity configuration: un-acknowledged	シャーシのディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますがFXOSは1回目の試行でリンクを1つしか持たないシャーシを検出しました。FXOSはシャーシを再認識して他のリンクをアクティブにします。
F0401	IOM 1/2 (B) current connectivity does not match discovery policy: unsupported-connectivity	シャーシのディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますがFXOSは1回目の試行でリンクを1つしか持たないシャーシを検出しました。  そのリンクを使用してシャーシとファブリック インターコネクト間の通信が確立されている場合、FXOSはこの障害をクリアできます。
F0440	Chassis discovery policy conflict: Link IOM 1/2/2 to fabric interconnect B:1/1 not configured	シャーシのディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますがFXOSは1回目の試行でリンクを1つしか持たないシャーシを検出しました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。  そのリンクを使用してシャーシとファブリック インターコネクト間の通信が確立されている場合、FXOSはこの障害をクリアできます。
F0332	AssociatePnuOSLocalDiskConfig fails with Service-Unavailable	ディスカバリの実行中に、ローカルディスク コントローラの設定時のエラーのために、サーバアソシエーションが失敗しました。  関連するリモート呼び出しのエラーコードは4106です。
F0277	ether port 1 on fabric interconnect B oper state: link-up, reason: FEX not configured	シャーシのディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますがFXOSは1回目の試行でリンクを1つしか持たないシャーシを検出しました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。

表 4-1 初期設定およびディスクバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害(続き)

障害コード	障害のメッセージ	説明(続き)
F0276	ether port 4 on fabric interconnect B oper state: link-down, reason: Link failure or not-connected	最初のディスクバリを実行中に、 シャーシの1つまたは複数のリンク がフラッピングしました。この障害 は、フラッピング中にリンクがダウン している場合に生成されます。
F0206	Adapter 1/2/1 is unreachable	ディスクバリの実行中に、サーバから アダプタ情報にアクセスできません。 この障害は、情報が利用可能になると すぐにクリアされます。
F0283	VIF 1 / 2 B-42/44 down, reason: Bound Physical Interface Down	ディスクバリの実行中に FXOS が 使用する内部 VIF に障害が発生し ました。
F0367	No link between IOM port 1/1/2 and fabric interconnect A:1/2	ディスクバリ ポリシーが複数のリンク 用として設定されたために、最初 のディスクバリの実行中にファブ リック インターコネクトでイーサ ネット サーバポートがフラッピン グしました。  最初のディスクバリ つのリンクで成 功し、他のリンクをアクティブとして マークできた場合、FXOS はこの障害 をクリアします。
F0399	Current connectivity for chassis 1 does not match discovery policy: unsupported-connectivity	シャーシのディスクバリ ポリシーに は4つのリンクが設定されています が FXOS は1回目の試行でリンクを 1つしか持たないシャーシを検出し ました。そのリンクのディスクバリが 成功するまで、残りのリンクをアク ティブとしてマークすることはでき ません。
F16520	[FSM:STAGE:RETRY:]: Identify pre-boot environment agent on server 1/2 (FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBlade Discover:PnuOSIdent)	FSM は、ディスクバリの実行中に サーバの起動前環境の識別に失敗し ました。
F77960	[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: end-point-unavailable Code: unspecified Message: Waiting for BIOS POST Completion information from IBMC(sam:dme:ComputeBladeDiscover: BiosPostCompletion)	FSM はディスクバリの実行中にサー バからの応答を受け取らなかったた め、BIOS POST が完了したという情 報を待っています。
F0320	Server 1/1 (service profile: ) has an invalid FRU: mismatch-identity-unestablishable	FXOS は、最初のディスクバリの実行 中に、サーバからの FRU を識別でき ませんでした。



表 4-1 初期設定およびディスクバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害(続き)

障害コード	障害のメッセージ	説明(続き)
F77959	[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: unidentified-fail Code: ERR-0505-IBMC-fru-retrieval-error Message: Could not get Fru from 7f060101, dn=fabric/server/chassis-1/slot-1 (sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)	FXOS は、最初のディスクバリの実行中に、サーバからの FRU を識別できませんでした。
F16406	[FSM:STAGE:RETRY:]: triggering chassis discovery via IOM 1/2 (right) (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:DiscoverChassis)	クラスタ環境で、FXOS がプライマリファブリック インターコネクタに接続している I/O モジュールからシャーシを検出した後に、セカンダリファブリック インターコネクタに接続している I/O モジュールからディスクバリを実行しています。

## 仮想マシンの起動時の障害

ポート プロファイルを使用して Distributed Virtual Switch に接続されているネットワーク アダプタを持つサーバで仮想マシンの電源をオンにすると、VMware vCenter の [Event] タブに次のようなイベントが表示される場合があります。

```
Virtual machine powered On with vNICs connected to dvPorts that have a port level configuration, which might be different from the dvPort group configuration.
```

このイベントが表示されても、無視することができます。

■ 仮想マシンの起動時の障害