



## **Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.8(1) 障害およびエラー メッセージ ガイド**

2020 年 4 月 6 日

シスコシステムズ合同会社  
〒 107-6227  
東京都港区  
赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー  
ミッドタウン・タワー  
<http://www.cisco.com/jp>  
Tel: 408 526-4000  
0120-092-255(フリーコール、携帯・PHS含む)  
  
Fax: 408 527-0883

**【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意  
([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)) をご確認ください。**

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。  
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。  
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報と推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任となります。

対象製品のソフトウェア ライセンスと限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

シスコが導入する TCP ヘッダー圧縮は、カリフォルニア大学バークレー校(UCB)により、UNIX オペレーティングシステムの UCB パブリック ドメイン パーティションの一部として開発されたプログラムを適応したものです。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルとソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図とその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS 2.8(1) 障害およびエラー メッセージ ガイド  
© 2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



## はじめに

---

この前書きは、次の項で構成されています。

- [対象者 \(iii ページ\)](#)
- [マニュアルの構成 \(iii ページ\)](#)
- [関連資料 \(iii ページ\)](#)

## 対象者

このトラブルシューティング ガイドは、Cisco Firepower eXtensible Operating System で起こる問題のトラブルシューティングを担当するユーザを対象としています。

## マニュアルの構成

このリファレンスガイドは、次の部および章で構成されています。

- Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害
  - [第 1 章「Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害の概要」](#)
  - [第 2 章「FXOS の障害」](#)
  - [第 3 章「FXOS 有限状態マシンの障害」](#)
  - [第 4 章「一時的な障害のトラブルシューティング」](#)
- Cisco Firepower eXtensible Operating System SEL メッセージ
  - [第 5 章「システム イベント ログ メッセージの概要」](#)
  - [第 6 章「ベースボード管理コントローラメッセージ」](#)

## 関連資料

Cisco Firepower eXtensible Operating System に関するすべてのマニュアルを一覧にしたロードマップは、次の URL から入手できます。

<http://www.cisco.com/go/firepower9300-docs>

## 通信、サービス、およびその他の情報

- シスコからタイムリーな関連情報を受け取るには、[Cisco Profile Manager](#) でサインアップしてください。
- 重要な技術によりビジネスに必要な影響を与えるには、[シスコ サービス](#) にアクセスしてください。
- サービス リクエストを送信するには、[シスコ サポート](#) にアクセスしてください。
- 安全で検証済みのエンタープライズクラスのアプリケーション、製品、ソリューション、およびサービスを探して参照するには、[Cisco Marketplace](#) にアクセスしてください。
- 一般的なネットワーキング、トレーニング、認定関連の出版物を入手するには、[Cisco Press](#) にアクセスしてください。
- 特定の製品または製品ファミリの保証情報を探すには、[Cisco Warranty Finder](#) にアクセスしてください。

## Cisco バグ検索ツール

[Cisco バグ検索ツール \(BST\)](#) は、シスコ製品とソフトウェアの障害と脆弱性の包括的なリストを管理する Cisco バグ追跡システムへのゲートウェイとして機能する、Web ベースのツールです。BST は、製品とソフトウェアに関する詳細な障害情報を提供します。



はじめに	iii
対象者	iii
マニュアルの構成	iii
関連資料	iii
<b>Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害の概要</b>	<b>1-1</b>
障害の概要	1-1
障害について FXOS	1-1
障害重大度	1-2
障害の種類	1-2
障害のプロパティ	1-3
障害のライフサイクル	1-4
障害収集ポリシー	1-5
Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害	1-5
有限状態マシンの概要	1-5
Cisco Firepower eXtensible Operating System の有限状態マシンについて	1-5
FSM の段階名	1-6
Cisco Firepower eXtensible Operating System の FSM	1-7
<b>FXOS の障害</b>	<b>2-1</b>
<b>FXOS 有限状態マシンの障害</b>	<b>3-1</b>
<b>一時的な障害のトラブルシューティング</b>	<b>4-1</b>
初期設定とディスクバリの障害	4-1
仮想マシンの起動時の障害	4-5
<b>システム イベント ログ メッセージの概要</b>	<b>5-1</b>
システム イベント ログ メッセージに関する情報	5-1
SEL ファイル	5-1
SEL ポリシー	5-2
<b>ベースボード管理コントローラ メッセージ</b>	<b>6-1</b>
SEL Device	6-1
SEL イベントのレコード形式	6-1
センサー初期化エージェント	6-2

センサー データ レコード デバイス	6-2
SDR リポジトリのインターフェイス	6-2
モーダルおよび非モーダルの SDR リポジトリ	6-2
イベント レシーバ デバイス	6-3
BMC コマンド	6-3
SEL デバイス コマンド	6-3
SDR リポジトリ デバイス コマンド	6-5
イベント レシーバ コマンド	6-7
SEL レコードの例	6-8
デバイス存在の変化	6-8
LED 色の変化	6-9
電圧変化	6-9
温度変化	6-9



# Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害の概要

この章では、Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害の概要について説明します。この章は、次の項で構成されています。

- [障害の概要 \(1-1 ページ\)](#)
- [有限状態マシンの概要 \(1-5 ページ\)](#)

## 障害の概要

このセクションは、次のトピックで構成されています。

- [障害について FXOS \(1-1 ページ\)](#)
- [障害重大度 \(1-2 ページ\)](#)
- [障害の種類 \(1-2 ページ\)](#)
- [障害のプロパティ \(1-3 ページ\)](#)
- [障害のライフサイクル \(1-4 ページ\)](#)
- [障害収集ポリシー \(1-5 ページ\)](#)
- [Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害 \(1-5 ページ\)](#)

## 障害について FXOS

障害は、Cisco Firepower eXtensible Operating System によって管理される可変オブジェクトです。それぞれの障害は、発生した障害またはしきい値のアラームを表します。障害のライフサイクルの間に、障害の状態または重大度が変化する場合があります。

各障害には、障害の発生時に影響を受けたオブジェクトの動作状態に関する情報が含まれます。障害の状態が移行して解決すると、そのオブジェクトは機能状態に移行します。

障害収集ポリシーの設定に従って障害がクリアおよび削除されるまで、障害は FXOS 内に残ります。

すべての障害は、FXOS CLI または Firepower Chassis Manager を使用して表示できます。また、障害収集ポリシーを設定して FXOS インスタンスが障害を収集および保持する方法を決定することもできます。





(注)

すべての Cisco Firepower eXtensible Operating System 障害は、SNMP によってトラップできます。

## 障害重大度

障害は、ライフサイクルの中で複数の重大度に移行する場合があります。表 1-1 では、発生する可能性のある障害の重大度についてアルファベット順に説明します。

表 1-1 FXOS の障害重大度

重大度	説明
クリア済み	障害の原因となった状態が解決され、障害がクリアされたことを知らせる通知。
条件	他と関係しない、重要性の低い状態に関する情報メッセージ。
重大	サービスに影響する状態であり、すぐに修正処理が必要である。たとえばこの重大度は、管理対象オブジェクトがアウトオブサービスであり、機能を回復させる必要があることを示している場合があります。
情報	他と関係しない、重要性の低い基本的な通知または情報メッセージ。
メジャー	サービスに影響する状態であり、緊急の修正処理が必要である。たとえばこの重大度は、管理対象オブジェクトの機能が著しく低下しており、機能を完全に回復させる必要があることを示している場合があります。
マイナー	サービスには影響しない障害の状態であり、より深刻な障害が発生するのを防ぐために修正処理が必要。たとえばこの重大度は、検出されたアラーム条件が、現在管理対象オブジェクトの能力を低下させていないことを示している場合があります。
警告	潜在的に(あるいは近い将来に発生する可能性のある)サービスに影響する障害であり、現在はシステムに大きな影響を与えていない。必要に応じて、さらに詳しく診断して問題を修正し、サービスに影響を与えるより深刻な障害が発生するのを防ぐ必要があります。

## 障害の種類

障害は、表 1-2 で説明した種類のいずれかになります。

表 1-2 FXOS の障害の種類

タイプ	説明
fsm	FSM タスクが正常に完了しなかったか、FXOS が FSM の段階の 1 つを再試行しています。
機器	FXOS は、物理コンポーネントが動作不能であるか、別の機能的な問題があることを検出しました。



表 1-2 FXOS の障害の種類(続き)

タイプ	説明
サーバ	サービス プロファイルをサーバに関連付けるなど FXOS でサーバのタスクを実行できません。
設定	FXOS は正常にコンポーネントを設定することはありません。
環境	FXOS が、電力問題、熱問題、電圧問題、CMOS 設定の喪失を検出しました。
管理	FXOS が次のような重大な管理上の問題を検出しました。 <ul style="list-style-type: none"> <li>重要なサービスを開始できなかった。</li> <li>プライマリ スイッチを識別できなかった。</li> <li>インスタンスのコンポーネントに互換性のないファームウェアバージョンが含まれている。</li> </ul>
接続	FXOS が到達不能なアダプタなどの接続の問題を検出しました。
ネットワーク	FXOS がリンク ダウンなどのネットワーク問題を検出しました。
動作中	FXOS が動作に関する問題(例:ログ キャパシティの問題、サーバ ディスカバリの失敗)を検出しました。

## 障害のプロパティ

FXOS セキュリティアプライアンスで発生した各障害の詳細情報を提供します。表 1-3 では FXOS CLI または Firepower Chassis Manager で表示できる障害のプロパティについて説明します。

表 1-3 障害のプロパティ

プロパティ名	説明
重大度	障害の現在の重大度。これは、表 1-1(1-2 ページ)で説明した重大度のいずれかになります。
最後のトランジション	障害の重大度が最後に変更された日時。障害が発生してから重大度を変更されていない場合、このプロパティは元の作成日を表します。
影響を受けるオブジェクト	障害が発生した状態によって影響を受けるコンポーネント。
説明	障害の説明。
ID	障害に割り当てられた固有識別情報。
ステータス	障害状態に関する追加情報。これは、表 1-4(1-4 ページ)で説明した状態のいずれかになります。
タイプ	発生した障害の種類。これは、表 1-2(1-2 ページ)で説明した種類のいずれかになります。
原因	障害を発生させた状態に関連付けられている固有識別情報。
作成日時(Created at)	障害が発生した日時。
コード(Code)	障害に割り当てられた固有識別情報。

表 1-3 障害のプロパティ(続き)

プロパティ名	説明
発生数 (Number of Occurrences)	障害が発生したイベントの発生回数。
元の重大度 (Original Severity)	障害が最初に発生したときに割り当てられた重大度。
前の重大度 (Previous Severity)	重大度が変更された場合の、変更前の重大度。
最高重大度 (Highest Severity)	この問題で発生した一番深刻な重大度。

## 障害のライフサイクル

FXOS の障害はステートフルであり、1つの障害がそのライフサイクルの間に複数の状態に移行します。また、各オブジェクトには、特定の障害のインスタンスが1つだけ存在できます。同じ障害が2度発生すると、FXOS は発生回数を1つずつ増やします。

障害のライフサイクルは次のとおりです。

1. ある状況がシステムで発生し FXOS でアクティブ状態の障害が発生します。
2. 障害がフラッピング間隔と呼ばれる短時間で緩和された場合、障害の重大度は元のアクティブな値のままですが、障害はソーキング状態になります。ソーキング状態は、障害が発生した状態がクリアされたが、システムは障害状態が再発するかどうかの確認を待機していることを示します。
3. フラッピング間隔にその状態が再発すると、障害はフラッピング状態になります。障害の発生とクリアが立て続けに数回繰り返されると、フラッピングが発生します。フラッピング間隔中に同じ状態が再発しない場合は、障害がクリアされます。
4. クリアされた障害は保持期間になります。この期間は、障害が発生した状態が緩和された場合でも管理者が障害に気付くようにしたり、障害が早々に削除されないようにするためのものです。保持期間のうち、障害収集ポリシーに指定された期間はクリアされた障害が保持されます。
5. 保持期間にその状態が再発すると、障害はアクティブな状態を返しますこの状況が再発生しない場合は、障害が削除されます。

障害がアクティブな場合、表 1-4 に示す追加のライフサイクル状態情報が障害通知の [ステータス (Status)] フィールドに表示される可能性があります。

表 1-4 障害のライフサイクル状態

状態	説明
ソーキング	短い間隔で障害が発生してクリアされました。これはフラッピング間隔と呼ばれます。これはフラッピング状態の可能性があるので、障害の重大度は元のアクティブな値のままですが、この状態は障害が発生した状態がクリアされたことを示します。 障害が再発生しない場合は、障害が「Cleared」状態に移行します。それ以外の場合は、フラッピング状態に移行します。
フラッピング	短い間隔で障害が発生し、クリアされ、再び発生しました。これはフラッピング間隔と呼ばれます。

## 障害収集ポリシー

障害収集ポリシーは、フラッピング間隔や保持期間に障害を保持する時間など、障害のライフサイクルを制御します。

## Cisco Firepower eXtensible Operating System の障害

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [Firepower Chassis Manager の障害 \(1-5 ページ\)](#)
- [の障害 FXOS CLI \(1-5 ページ\)](#)

### Firepower Chassis Manager の障害

システム内のすべてのオブジェクトの障害を表示するには、Firepower Chassis Manager の [概要 (Overview)] ページに移動します。障害の重大度は、それぞれ異なるアイコンで表示されます。障害リストの上部で、システム内で発生した重要な障害やメジャーな障害の数を確認できます。特定の障害をダブルクリックすると、Firepower Chassis Manager で [障害のプロパティ (Faults Properties)] ダイアログボックスが開き、その障害の詳細が表示されます。

### の障害 FXOS CLI

システム内のすべてのオブジェクトの障害を表示する場合は、最上位レベルの範囲で **show fault** コマンドを入力します。特定のオブジェクトの障害を表示する場合は、そのオブジェクトの範囲に移動して、**show fault** コマンドを入力します。

障害について入手可能なすべての詳細を表示するには **show fault detail** コマンドを入力します。

## 有限状態マシンの概要

このセクションは、次のトピックで構成されています。

- [Cisco Firepower eXtensible Operating System の有限状態マシンについて \(1-5 ページ\)](#)
- [FSM の段階名 \(1-6 ページ\)](#)
- [Cisco Firepower eXtensible Operating System の FSM \(1-7 ページ\)](#)

## Cisco Firepower eXtensible Operating System の有限状態マシンについて

有限状態マシン (FSM) とはワークフロー モデルを表し、フロー チャートと似ています。FSM は次の内容で構成されています。

- 段階 (状態) の有限数
- 段階の遷移
- 操作 (Operations)

FSM での現在の段階は、過去の段階と、段階を遷移する際に実行された動作によって決まります。ある段階から別の段階への遷移は、動作の成功または失敗によって決まります。

FXOS は、データ管理エンジン (DME) で実行する FSM タスクを使用して、次の内容を含む Firepower オブジェクト モデルのエンド ポイントを管理します。

- 物理コンポーネント (シャーシ、I/O モジュール、サーバ)
- 論理コンポーネント (LAN クラウド、ポリシー)
- ワークフロー (サーバのディスカバリ、サービス プロファイルの管理、ダウンロード、アップグレード、バックアップ)

DME は FSM の段階と遷移を管理し、管理対象のエンド ポイントで操作を実行するようにアプリケーション ゲートウェイ (AG) に指示します。そのため、各段階は、DME、AG、および管理対象 エンド ポイント間の対話であると考えられます。AG は、管理対象エンドポイントとの相互作用の実作業を行います。

FSM の段階すべてが正常に実行された場合は FXOS によって FSM 操作が成功したと見なされます。

ある段階で FSM にエラーやタイムアウトが発生した場合、FSM はスケジュール設定された間隔でその段階を再試行します。その段階の再試行回数に達すると、FSM が停止し FXOS は変更が失敗したことを宣言します。FSM タスクが失敗すると FXOS は適切な障害とアラームを発生させます。

複数の FSM タスクをエンドポイントに関連付けることができます。ただし、一度に実行できる FSM タスクは 1 つのみです。同じエンドポイントのその他の FSM タスクはキューに配置され、前の FSM タスクが正常に完了するか失敗してから実行されるようにスケジュールされます。

特定のエンドポイントの FSM の詳細を表示して、タスクが成功したかどうかを判断できます。また、FSM を使用して任意のエラーのトラブルシューティングを行うこともできます。

## FSM の段階名

FSM の段階名は、次の表記で構成されます。

**FsmObjectWorkflowOperationWhere-is-it-executed**

値は次のとおりです。

- *Object* は、ブレードやシャーシなどの FSM を実行しているオブジェクトを表します。
- *Workflow* は、検出やアソシエーションなど、FSM が実行している全体的なタスクを表します。
- *Operation* は、Pnuos-Config など、特定の段階で実行されているタスクを表します。
- *Where-is-it-executed* には、一般的に「J」、「A」、「B」、「Local」、「Peer」が指定されます。これが指定されていない場合は、*managingInst* ノードで実行されます。

FSM の段階名には、FSM を識別するプレフィックスと、FSM 内の段階を識別するサフィックスがあります。プレフィックスの表記法は **Fsm ObjectWorkflow** で、サフィックスの表記法は **OperationWhere-is-it-executed** です。たとえば、FSM 名が **FsmComputeBladeDiscoverBmcInventory** である場合は次のようになります。

- プレフィックスは **FsmComputeBladeDiscover** であり、
- サフィックスは **BmcInventory**

## Cisco Firepower eXtensible Operating System の FSM

FXOS CLI では、対象のエンドポイントのコマンドモードを使用しているときに、エンドポイントの FSM 情報を表示できます。

エンドポイントの現在の FSM タスクを表示するには、適切なモードで **show fsm status** コマンドを入力します。CLI で表示される現在の FSM タスクの情報は、静的な情報です。経過の更新情報を確認するには、コマンドを再入力する必要があります。次の例では、シャーシ 1、スロット 6 にあるサーバの現在の FSM タスクに関する情報を表示します。

```
Firepower# scope server 1/1
Firepower /chassis/server # show fsm status
Slot: 1
Server: sys/chassis-1/blade-1
  FSM 1:
    Remote Result: Not Applicable
    Remote Error Code: None
    Remote Error Description:
    Status: Discover Blade Boot Wait
    Previous Status: Discover Blade Boot Wait
    Timestamp: 2006-01-26T23:31:36
    Try: 0
    Flags: 0
    Progress (%): 33
    Current Task: Waiting for system reset on server 1/1
(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)
```

FSM のキューにある保留中のタスクをすべて表示するには、適切なモードで **show fsm task** コマンドを入力します。次の例では、シャーシ 1、スロット 1 の FSM タスク キューを表示します。

```
Firepower# scope server 1/1
Firepower /chassis/server # show fsm task

FSM Task:
  Item                ID          Completion  FSM Flags
  -----
  Powercycle          1154858    Scheduled
  BiosRecovery        1154860    Scheduled
```





## FXOS の障害

この章では、FXOS で発生する可能性がある障害について説明します。

### fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot

**障害コード** : F0156

#### メッセージ

Server, vendor([vendor]), model([model]), serial([serial]) in slot [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

#### 説明

通常この障害は、シャーシ スロット内のサーバが以前にスロットに搭載されていたものと一致していないことが Cisco FPR Manager によって検出された場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 以前のサーバが意図的に取り外され、新しいサーバが取り付けられている場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-moved
mibFaultCode: 156
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpMisplacedInChassisSlot
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```



## fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem

**障害コード** : F0157

### メッセージ

Problem identifying server in slot [chassisId]/[slotId]

### 説明

通常この障害は、シャーシ スロット内のサーバの識別で Cisco FPR Manager に問題が発生した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバをいったん取り外し、取り付け直します。
  - ステップ 2** サーバを再認識します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-identification-problem
mibFaultCode: 157
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpServerIdentificationProblem
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

## fltVnicEtherConfig-failed

**障害コード** : F0169

### メッセージ

Eth vNIC [name], service profile [name] failed to apply configuration

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が vCon に vNIC を設定できなかった場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバのディスクバリが成功していることを確認します。
  - ステップ 2** 正しいタイプのアダプタがサーバに取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 3** vCon の割り当てが適切であることを確認します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: 169
mibFaultName: fltVnicEtherConfigFailed
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

```

**fltProcessorUnitInoperable**

**障害コード:** F0174

**メッセージ**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

**説明**

この障害は、プロセッサが動作不能になっているという、まれなイベントで発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 174
mibFaultName: fltProcessorUnitInoperable
moClass: processor:Unit
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

```

## fltProcessorUnitThermalNonCritical

障害コード : F0175

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id]  
temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのプロセッサの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 175
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalNonCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

## fltProcessorUnitThermalThresholdCritical

障害コード: F0176

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id]  
temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのプロセッサの温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 176
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

## fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0177

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Processor [id] on server [id]  
temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのプロセッサの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 177
mibFaultName: fltProcessorUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

## fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical

障害コード : F0178

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]

### 説明

この障害は、プロセッサの電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階にはまだ到達していない場合に発生します。通常、プロセッサはそれ自体でこの状況から回復します

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** これ以上の低下がないかどうかプロセッサをモニタします。
  - ステップ 2** 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 3** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 178
mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdNonCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

## fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical

障害コード : F0179

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]

### 説明

この障害は、プロセッサの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 179
mibFaultName:fltProcessorUnitVoltageThresholdCritical
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

**fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable**

**障害コード : F0180**

**メッセージ**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Processor [id] on server [id] voltage: [voltage]

**説明**

この障害は、プロセッサの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超過し、プロセッサのハードウェアが損傷するか危険な状態になる可能性がある場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害がブレード サーバのプロセッサに発生する場合は、サーバをシャーシからいったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。



**障害の詳細**

```

Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 180
mibFaultName: fltProcessorUnitVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

```

**fltStorageLocalDiskInoperable****障害コード: F0181****メッセージ**

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

この障害は、ローカルディスクが動作不能になった場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** サポートされているスロットにディスクを挿入します。
  - ステップ 2** ローカルディスクをいったん取り外し、もう一度差し込みます。
  - ステップ 3** 別のディスクがある場合は、ディスクを交換します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 181
mibFaultName: fltStorageLocalDiskInoperable
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

```

## fltStorageItemCapacityExceeded

障害コード : F0182

### メッセージ

Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 70%

### 説明

この障害は、パーティションのディスク使用率が 70 % を超えているが 90 % 未満である場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 未使用のファイルと不要なファイルを削除して、パーティションのディスク使用率を 70 % 未満に減らします。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: capacity-exceeded
mibFaultCode: 182
mibFaultName: fltStorageItemCapacityExceeded
moClass: storage:Item
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

## fltStorageItemCapacityWarning

障害コード : F0183

### メッセージ

Disk usage for partition [name] on fabric interconnect [id] exceeded 90%

### 説明

この障害は、パーティションのディスク使用率が 90 % を超えている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 未使用のファイルと不要なファイルを削除して、パーティションのディスク使用率を 90% 未満に減らします。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: capacity-exceeded
mibFaultCode: 183
mibFaultName: fltStorageItemCapacityWarning
moClass: storage:Item
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

**fltMemoryUnitDegraded****障害コード : F0184****メッセージ**

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

**説明**

この障害は、DIMM が縮退運転状態である場合に発生します。通常、この状態は、DIMM での過剰な数の修正可能な ECC エラーが、サーバ BIOS によって報告されている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco UCS Manager を使用して、性能が低下した DIMM のエラー統計情報をモニタします。相当数のエラーが解決しなかった場合は、DIMM が動作不能になっている可能性が高くなります。
  - ステップ 2** DIMM が動作不能になっている場合は、DIMM を交換します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 184
mibFaultName: fltMemoryUnitDegraded
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

## fltMemoryUnitInoperable

**障害コード** : F0185

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]DIMM [location] on server [id] operability: [operability]

### 説明

通常この障害は、しきい値を超える数の修正可能または修正不可能なエラーが DIMM で起きた場合に発生します。DIMM は動作不能になっている場合があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** SEL が有効になっている場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、どのしきい値を超過したかを確認します。
  - ステップ 2** 必要な場合は、DIMM を交換します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 185
mibFaultName: fltMemoryUnitInoperable
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

## fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical

**障害コード** : F0186

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ装置の温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 186
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

## fltMemoryUnitThermalThresholdCritical

障害コード: F0187

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ装置の温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 187
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdCritical
moClass: memory:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

## fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0188

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]DIMM [location] on server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ装置の温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の要因が関係している可能性があることに注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 188
mibFaultName: fltMemoryUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Unit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```



## fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical

障害コード : F0189

### メッセージ

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id]  
voltage: [voltage]

### 説明

この障害は、メモリ アレイの電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階にはまだ到達していない場合に発生します。通常、メモリ アレイはそれ自体でこの状況から回復します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** SEL が有効の場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、どのしきい値を超過したかを確認します。
  - ステップ 2** メモリ アレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。
  - ステップ 3** 障害がブレード サーバのメモリ アレイに発生する場合は、いったんブレードを取り外して、シャーシに取り付け直します。
  - ステップ 4** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 189
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonCritical
moClass: memory:Array
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

## fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical

障害コード : F0190

### メッセージ

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id]  
voltage: [voltage]

### 説明

この障害は、メモリ アレイの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** SEL が有効の場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、どのしきい値を超過したかを確認します。
  - ステップ 2** メモリ アレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。
  - ステップ 3** 障害がブレード サーバのメモリ アレイに発生する場合は、いったんブレードを取り外して、シャーシに取り付け直します。
  - ステップ 4** Cisco FPR Manager で、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 190
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdCritical
moClass: memory:Array
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

**fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable**

**障害コード : F0191**

**メッセージ**

Memory array [id] on server [chassisId]/[slotId] voltage: [voltage]Memory array [id] on server [id]  
voltage: [voltage]

**説明**

この障害は、メモリ アレイの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超過し、メモリのハードウェアが損傷するか危険な状態になる可能性がある場合に発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** SEL が有効になっている場合は、DIMM の SEL 統計情報を確認して、どのしきい値を超過したかを確認します。
  - ステップ 2** メモリ アレイをモニタして、さらに低下するかを確認します。
  - ステップ 3** ブレード サーバのメモリ アレイで障害が発生している場合は、サーバをシャーシから取り外し、取り付け直します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 191
mibFaultName: fltMemoryArrayVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: memory:Array
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]
```

**fltAdaptorUnitUnidentifiable-fru****障害コード: F0200****メッセージ**

Adapter [id] in server [id] has unidentified FRUAdapter [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないアダプタを検出した場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされているアダプタが取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: unidentifiable-fru
mibFaultCode: 200
mibFaultName: fltAdaptorUnitUnidentifiableFru
moClass: adaptor:Unit
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

## fltAdaptorUnitMissing

障害コード : F0203

### メッセージ

Adapter [id] in server [id] presence: [presence]Adapter [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

### 説明

アダプタがありません。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- エンドポイントによって、アダプタ スロットにアダプタがないことが報告されている。
- エンドポイントがアダプタ スロットのアダプタを検出できない、または通信できない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アダプタがサーバのアダプタ スロットに取り付けられていることを確認します。
- ステップ 2** アダプタが適切に接続されて、設定されているか、推奨ファームウェア バージョンを実行しているかどうかを確認します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 203
mibFaultName: fltAdaptorUnitMissing
moClass: adaptor:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

## fltAdaptorUnitAdaptorReachability

障害コード : F0206

### メッセージ

Adapter [id]/[id] is unreachableAdapter [chassisId]/[slotId]/[id] is unreachable

### 説明

Cisco FPR Manager がアダプタにアクセスできません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバの電力が不足している。
- I/O モジュールが機能していない。

- アダプタ ファームウェアにエラーが発生している。
- アダプタが機能していない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** サーバの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI でサーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で **show post** コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
- ステップ 2** Cisco FPR Manager で、サーバの電源状態を確認します。
- ステップ 3** 物理サーバが同じ電源状態にあることを確認します。
- ステップ 4** サーバがオフの場合は、サーバの電源をオンにします。
- ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: connectivity-problem
mibFaultCode: 206
mibFaultName: fltAdaptorUnitAdaptorReachability
moClass: adaptor:Unit
Type: connectivity
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]
```

## fltAdaptorHostIfLink-down

障害コード: F0207

### メッセージ

Adapter [transport] host interface [id]/[id]/[id] link state: [linkState], Associated external interface link state: [vcAdminState] Adapter [transport] host interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] link state: [linkState], Associated external interface link state: [vcAdminState]

### 説明

通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- ファブリック インターコネクトがエンドホースモードになっており、すべてのアップリンクポートに障害が発生している。
- アダプタのピン接続先のサーバポートで障害が発生している。
- 一時的なエラーによりリンクに障害が発生している。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 関連するポートがディセーブルの場合は、そのポートをイネーブルにします。
- ステップ 2** 関連付けられたポートがアップ状態であることを確認します。
- ステップ 3** 障害が発生したリンクを持つアダプタをサーバに再認識させます。
- ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- ステップ 5** vnic リンクの状態は、関連付けられた外部インターフェイスがダウンしている場合はダウンになります。障害は、管理上無効になっているか、または動作上アップされていない(つまり、物理リンクがダウンとして検出されている)かに関係なく表示されません。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 207
mibFaultName: fltAdaptorHostIfLinkDown
moClass: adaptor:HostIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-iscsi-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]
```

## fltAdaptorExtIfLink-down

障害コード: F0209

### メッセージ

Adapter uplink interface [chassisId]/[slotId]/[id]/[id] on security module [slotId] link state: [linkState]. Please check switch blade-facing port status. Resetting security module might be required.

### 説明

ネットワーク側のアダプタインターフェイスのリンクがダウンしています。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- Cisco FPR Manager で、ファブリック インターコネクトのいずれかへのアダプタの接続を確立または検証できない。
- エンドポイントによって、アダプタリンクのリンクダウンまたは vNIC ダウンイベントが報告されている。
- エンドポイントで、アダプタリンクのエラーリンク状態またはエラー vNIC 状態イベントが報告されている。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アダプタが正しく接続および設定され、推奨ファームウェアバージョンが実行されていることを確認します。
  - ステップ 2** サーバがディスクパリティでスタックしている場合は、サーバを停止し、サーバのスロットを再認識します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: link-down
mibFaultCode: 209
mibFaultName: fltAdaptorExtIfLinkDown
moClass: adaptor:ExtIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

**fltPortPloLink-down****障害コード : F0276****メッセージ**

```
[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual]
```

**説明**

この障害は、ファブリック インターコネクト ポートがリンクダウン状態になっている場合に発生します。この状態は、ポート宛のトラフィックに影響を与えます。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 物理リンクがファブリック インターコネクトとピア コンポーネント間で適切に接続されていることを確認します。
  - ステップ 2** ピア エンティティが正しく設定され、ファブリック インターコネクト ポートの設定と一致していることを確認します。
  - ステップ 3** ポートの設定を解除し、再設定します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 276
mibFaultName: fltPortPioLinkDown
moClass: port:Pio
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fltPortPioFailed

障害コード: F0277

### メッセージ

```
[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual][transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason:
[stateQual]
```

### 説明

この障害は、ユーザがポートを有効にしている、既知のハードウェア障害または SFP の欠落という問題はなく、ポート ライセンスは有効になっているのでポートが作動するはずが、作動せず、ポートに障害が発生している状態であると FPRM が検出した場合、IOM または FEX モジュールのファブリック インターコネクト ポートとサーバ側ポートに発生します。追加の原因が、障害の説明の文字列で表示されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、このような原因が表示されるたびに障害の説明の原因情報に基づいて是正措置が実行されます。障害の説明に「ENM ソースのピン接続に失敗しました (ENM source pinning failed)」のような原因が表示された場合、ファブリック インターコネクトがエンドホスト ノード モードで動作していて、サーバ側ポートがピン接続しているアップリンク ポートがダウンしている、またはこのアップリンク ポートに適切な VLAN が設定されていないことを意味します。アプライアンス ポートにこのような障害が発生した場合、アップリンク ポートの VLAN 設定をチェックします。アプライアンス ポートのものと同じ ID を使用する VLAN は、アップリンク ポートにも設定する必要があります。正しく設定した後にこの障害が発生した場合は、Cisco FPR Manager とシャーシまたは FEX モジュールに **show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。



### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: port-failed
mibFaultCode: 277
mibFaultName: fltPortPIoFailed
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fltPortPIoHardware-failure

### 障害コード: F0278

#### メッセージ

[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure[transport] port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure[transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: hardware-failure

#### 説明

この障害は、IOM または FEX モジュールのファブリック インターコネクト ポートとサーバ側ポートで、システムがハードウェア障害を検出した場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、Cisco FPR Manager およびシャーシまたは FEX モジュールに **show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: port-failed
mibFaultCode: 278
mibFaultName: fltPortPIoHardwareFailure
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fltPortPloSfp-not-present

障害コード : F0279

### メッセージ

```
[transport] port [portId] on chassis [id] oper state: [operState][transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState][transport] port
[slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState]
```

### 説明

ファブリック インターコネクト ポートが未設定状態にある場合、その操作には SFP が必要です。この障害は、設定されているポートに SFP が欠落していることを示すために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、ファブリック インターコネクトのポートにサポート対象の SFP を挿入します。サポート対象の SFP のリストは、[www.Cisco.com](http://www.Cisco.com) で参照できます。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-failed
mibFaultCode: 279
mibFaultName: fltPortPloSfpNotPresent
moClass: port:Plo
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fltFabricExternalPcDown

障害コード : F0282

### メッセージ

```
[type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason:
[stateQual][type] port-channel [portId] on fabric interconnect [switchId] oper state: [operState], reason:
[stateQual]
```

### 説明

通常この障害は、ファブリック ポート チャンネルの動作がダウンしていることをファブリック インターコネクトが報告している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ファブリック ポート チャンネルのメンバー ポートの管理がアップ状態になっており、動作していることを確認します。各ポートでリンク接続を確認します。
- ステップ 2** 接続は正しいと思われる場合は、ポート チャンネル メンバーのピア スイッチ ポートの動作状態を確認します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: operational-state-down
mibFaultCode: 282
mibFaultName: fltFabricExternalPcDown
moClass: fabric:ExternalPc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/[id]/pc-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/fcoepc-switch-[switchId]-fcoepc-[portId]
Affected MO: fabric/san/net-[name]/pc-switch-[switchId]-pc-[portId]
```

**fltDcxVcDown**

**障害コード : F0283**

**メッセージ**

```
[transport] VIF [id] on server [chassisId] / [slotId] of switch [switchId] down, reason:
[stateQual][transport] VIF [id] on server [id] of switch [switchId] down, reason: [stateQual]
```

**説明**

通常この障害は、仮想インターフェイスの次のいずれかの接続状態がファブリック インターコネクトによって報告された場合に発生します。

- ダウン
- エラー
- 使用不可

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** アップリンクの物理インターフェイスがアップ状態になっていることを確認します。
- ステップ 2** 関連付けられたポートがアップ状態であることを確認します。
- ステップ 3** vNIC/vHBA がピングループ用に設定されている場合は、ピングループターゲットが正しく設定されていることを確認します。
- ステップ 4** vNICのネットワーク制御ポリシーで、[アップリンクのアクションに失敗 (Action on Uplink Fail)] フィールドが [警告 (warning)] に設定されていることを確認します。
- ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 283
mibFaultName: fltDcxVcDown
moClass: dcx:Vc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
```

```

Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

```

## fltNetworkElementInoperable

障害コード: F0291

### メッセージ

Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

### 説明

通常この障害は、ファブリック インターコネクットのメンバーシップ状態がダウンになっているためにファブリック インターコネクットが動作不能であることを、ファブリック インターコネクットのクラスタ コントローラが報告している場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** クラスタの両方のファブリック インターコネクットが同じカーネルおよびシステム ソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。
  - ステップ 2** ファブリック インターコネクットのソフトウェア バージョンと Cisco FPR Manager のソフトウェア バージョンが同じであることを確認します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 291
mibFaultName: fltNetworkElementInoperable
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]

```

## fltMgmtEntityDegraded

**障害コード** : F0293

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect link failure

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクットのクラスタ リンク (L1 または L2) のいずれかが動作しない場合に発生します。この問題は、ファブリック インターコネク ト クラスタのフル HA 機能に影響します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** L1 および L2 リンクの両方がファブリック インターコネク トの間で適切に接続されていることを確認します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: link-down
mibFaultCode: 293
mibFaultName: fltMgmtEntityDegraded
moClass: mgmt:Entity
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

## fltMgmtEntityDown

**障害コード** : F0294

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], HA Cluster interconnect total link failure

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクットの両方のクラスタ リンク (L1 および L2) がリンクダウン状態になっている場合に発生します。この問題は、ファブリック インターコネク ト クラスタのフル HA 機能に影響します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** L1 および L2 リンクの両方がファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: link-down
mibFaultCode: 294
mibFaultName: fltMgmtEntityDown
moClass: mgmt:Entity
Type: network
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

**fltDcxNsFailed****障害コード: F0304****メッセージ**

Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed.  
Server [id] (service profile: [assignedToDn]) virtual network interface allocation failed.

**説明**

アダプタの VIF 名前空間のアクティベーションがリソース不足で失敗しました。Cisco FPR Manager では、展開された VIF リソース数がファブリック インターコネクトに接続されたアダプタで使用可能な VIF リソースの最大数を超過している場合に、この障害が発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** NS の「サイズ(size)」および「使用済み(used)」リソースを確認し、アダプタで vNIC の数が最大数をどれだけ超過したかを確認します。
- ステップ 2** 最大数を上回るアダプタの vNIC をすべて設定解除するか、削除します。
- ステップ 3** ファブリック アップリンクを IOM から対応するファブリック インターコネクトに追加し、シャーシを再認識します。これにより、アダプタの「NS サイズ(NS size)」が増えます。
- ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: insufficient-resources
mibFaultCode: 304
mibFaultName: fltDcxNsFailed
moClass: dcx:Ns
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/dcxns-[switchId]

```

**fltComputePhysicalInsufficientlyEquipped**

**障害コード**: F0305

**メッセージ**

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adapters  
 Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has insufficient number of DIMMs, CPUs and/or adapters

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサーバの DIMM、CPU、アダプタのいずれかまたはすべてで数が不足していることを検出した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** DIMM がサポートされている構成で取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2** アダプタと CPU が取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 3** サーバを再認識します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: insufficiently-equipped
mibFaultCode: 305
mibFaultName: fltComputePhysicalInsufficientlyEquipped
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```



## fltComputePhysicalIdentityUnestablishable

障害コード : F0306

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないサーバまたは CPU を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 サポートされているサーバ、CPU が取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2 Cisco FPR Manager 機能カタログが更新されていることを確認します。
  - ステップ 3 サーバを再認識します。
  - ステップ 4 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 306
mibFaultName: fltComputePhysicalIdentityUnestablishable
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputeBoardPowerError

障害コード : F0310

### メッセージ

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower] Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [operPower]

### 説明

通常この障害は、サーバの電源センサーで問題が検出された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバがシャーシに適切に取り付けられており、すべてのケーブルが接続されていることを確認します。
  - ステップ 2** サーバを再度取り付けた場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 310
mibFaultName: fltComputeBoardPowerError
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

**fltComputePhysicalPowerProblem**

**障害コード : F0311**

**メッセージ**

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]

**説明**

通常この障害は、サーバの電源センサーで問題が検出された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバがシャーシに適切に取り付けられており、すべてのケーブルが接続されていることを確認します。
  - ステップ 2** サーバを再度取り付けた場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 311
mibFaultName: fltComputePhysicalPowerProblem
moClass: compute:Physical
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fltComputePhysicalThermalProblem

**障害コード** : F0312

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) oper state: [operState]

### 説明

通常、この障害は、サーバの温度センサーが問題を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバのファンが正しく動作していることを確認します。
  - ステップ 2** 24 時間待機して、問題が解決しているかどうかを確認します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 312
mibFaultName: fltComputePhysicalThermalProblem
moClass: compute:Physical
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fltComputePhysicalBiosPostTimeout

**障害コード** : F0313

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self testBlade [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) BIOS failed power-on self test

### 説明

通常この障害は、サーバで診断エラーが起きた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI でサーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
- ステップ 2** サーバを再認識します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 313
mibFaultName:fltComputePhysicalBiosPostTimeout
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fltComputePhysicalDiscoveryFailed**

**障害コード : F0314**

**メッセージ**

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) discovery: [discovery]

**説明**

通常この障害は、次のいずれかの原因で発生します。

- サービス プロファイルに関連付けられたサーバが失敗した場合に発生するシャロー ディスカバリ。
- サーバがダウンしている。
- データ パスが機能していない。
- Cisco FPR Manager がサーバの CIMC と通信できない。
- サーバがファブリック インターコネクトと通信できない。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** [FSM] タブで、サーバの現在の状態と FSM の動作を確認します。
- ステップ 2** エラーの説明を確認し、サーバ コンポーネントのいずれかにエラーの表示がないか確認します。

- ステップ 3** サーバまたはサーバ コンポーネントにエラーがある場合は、次の手順を実行します。
- a. サーバの動作状態を確認します。
  - b. サーバが動作していない場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: discovery-failed
mibFaultCode: 314
mibFaultName:fltComputePhysicalDiscoveryFailed
moClass: compute:Physical
Type: operational
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalAssociationFailed

障害コード : F0315

#### メッセージ

Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [id]Service profile [assignedToDn] failed to associate with server [chassisId]/[slotId]

#### 説明

通常この障害は、次のいずれかの原因で発生します。

- サービス プロファイルをサーバに関連付けできなかった。
- サーバがダウンしている。
- データ パスが機能していない。
- Cisco FPR Manager がファブリック インターコネクト、サーバ、サーバのコンポーネントのうち 1 つ以上と通信できない。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** [FSM] タブで、サーバの現在の状態と FSM の動作を確認します。
- ステップ 2** サーバが不適切な状態(起動中など)のままになっている場合は、サーバの電源を再投入します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: association-failed
mibFaultCode: 315
mibFaultName: fltComputePhysicalAssociationFailed
moClass: compute:Physical
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fltComputePhysicalInoperable****障害コード: F0317****メッセージ**

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) health: [operability]

**説明**

通常この障害は、サーバで診断エラーが起きた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI で、サーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で show post コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
  - ステップ 2** サーバを再認識します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 317
mibFaultName: fltComputePhysicalInoperable
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalUnassignedMissing

障害コード : F0318

### メッセージ

Server [id] (no profile) missingServer [chassisId]/[slotId] (no profile) missing

### 説明

通常この障害は、サーバ(サービスプロファイルへの関連付けなし)がスロットに物理的に取り付け済みであっても、Cisco FPR Manager に検出されない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 サーバが物理的にスロットに取り付けられている場合は、取り外して、再度取り付けます。
  - ステップ 2 サーバが物理的にスロットに取り付けられていない場合は、取り付けます。
  - ステップ 3 サーバを再認識します。
  - ステップ 4 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 318
mibFaultName: fltComputePhysicalUnassignedMissing
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltComputePhysicalAssignedMissing

障害コード : F0319

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) missingServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) missing

### 説明

通常この障害は、サーバ(サービスプロファイルへの関連付けあり)がスロットに物理的に取り付け済みであっても、Cisco FPR Manager に検出されない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバが物理的にスロットに取り付けられている場合は、取り外して、再度取り付けます。
  - ステップ 2** サーバが物理的にスロットに取り付けられていない場合は、再度取り付けます。
  - ステップ 3** サーバを再認識します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 319
mibFaultName:fltComputePhysicalAssignedMissing
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fltComputePhysicalUnidentified****障害コード : F0320****メッセージ**

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]Server [chassisId]/[slotId]  
(service profile: [assignedToDn]) has an invalid FRU: [presence]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないサーバまたは CPU を検出した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされているサーバ、CPU が取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager 機能カタログが更新されていることを確認します。
  - ステップ 3** サーバを再認識します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。



**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 320
mibFaultName: fltComputePhysicalUnidentified
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fltComputePhysicalUnassignedInaccessible**

**障害コード: F0321**

**メッセージ**

Server [id] (no profile) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId] (no profile) inaccessible

**説明**

通常、この障害は、サービス プロファイルに関連付けられていないサーバがファブリック インターコネクタとの接続を失った場合に発生します。この障害は、サーバ CIMC とファブリック インターコネクタ間に通信の問題がある場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 数分待ち、障害が解消するかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
  - ステップ 2** 短時間のうちに障害がクリアされない場合は、サーバをいったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 3** サーバを再認識します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: equipment-inaccessible
mibFaultCode: 321
mibFaultName: fltComputePhysicalUnassignedInaccessible
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fltComputePhysicalAssignedInaccessible

障害コード : F0322

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) inaccessibleServer [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) inaccessible

### 説明

通常、この障害は、サービス プロファイルに関連付けられたサーバがファブリック インターコネクトとの接続を失った場合に発生します。この障害は、サーバ CIMC とファブリック インターコネクト間に通信の問題がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 数分待ち、障害が解消するかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
  - ステップ 2** 短時間のうちに障害がクリアされない場合は、サーバをいったん取り外して取り付け直します。
  - ステップ 3** サーバを再認識します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-inaccessible
mibFaultCode: 322
mibFaultName: fltComputePhysicalAssignedInaccessible
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltLsServerFailed

障害コード : F0324

### メッセージ

Service profile [name] failed

### 説明

サーバに障害が発生しました。通常この障害は、アダプタの電源投入時自己診断テストで重大かつ深刻なエラーが起きた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI でサーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で **show post** コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: server-failed
mibFaultCode: 324
mibFaultName: fltLsServerFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fltLsServerDiscoveryFailed**

**障害コード: F0326**

**メッセージ**

Service profile [name] discovery failed

**説明**

サーバがサービス プロファイルに関連付けられたときに発生するシャロー ディスカバリが失敗しました。サーバがアップしておりデータ パスが機能している場合、通常この障害は、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- Cisco FPR Manager がサーバの CIMC と通信できない。
- サーバがファブリック インターコネクトと通信できない。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** [FSM] タブを確認して、サーバの現在の状態と FSM の動作を表示します。
- ステップ 2** エラーの説明を確認し、サーバ コンポーネントのいずれかにエラーの表示がないか確認します。
- ステップ 3** サーバまたはサーバ コンポーネントにエラーがある場合は、次の手順を実行します。
- a. サーバの動作状態を確認します。
  - b. サーバが動作不能である場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: discovery-failed
mibFaultCode: 326
mibFaultName: fltLsServerDiscoveryFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fltLsServerConfigFailure****障害コード: F0327****メッセージ**

Service profile [name] configuration failed due to [configQualifier]

**説明**

指定された設定の修飾子を使用できません。通常この障害は、指定された修飾子と一致するリソースが不足しているために、Cisco FPR Manager が正常にサービス プロファイルを展開できないために発生します。たとえば、次のような場合にこの障害が発生する可能性があります。

- サービス プロファイルが vHBA を持つサーバのアダプタ用に設定されているが、サーバのアダプタは vHBA をサポートしていない。
- サービス プロファイルがサーバ プールを含むテンプレートから作成されており、サーバ プールが空になっている。
- サービス プロファイルのローカル ディスクの設定ポリシーには No Local Storage モードが指定されているが、サーバにはローカル ディスクが含まれている。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サービス プロファイルに関連付けられたサーバ プールのステータスを確認します。プールが空の場合は、ブレード サーバを追加します。
- ステップ 2** サーバの状態をチェックし、サーバが検出済みまたは関連付けられていない状態であることを確認します。
- ステップ 3** サーバが関連付けられている、または未検出である場合は、次のいずれかを実行します。
- サーバを検出する。
  - 現在のサービス プロファイルからサーバの関連付けを解除する。
  - 別のサーバを選択してサービス プロファイルに関連付ける。
- ステップ 4** サービス プロファイルの各ポリシーを確認し、選択したサーバがポリシーの要件を満たしていることを確認します。

- ステップ 5** サーバがサービス プロファイルの要件を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。
- サーバに合わせてサービス プロファイルを修正する。
  - 要件を満たす別のサーバを選択して、サービス プロファイルに関連付ける。
- ステップ 6** サーバがサービス プロファイルの要件を満たしていることを確認できた場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: configuration-failure
mibFaultCode: 327
mibFaultName: fltLsServerConfigFailure
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltLsServerMaintenanceFailed

障害コード: F0329

#### メッセージ

Service profile [name] maintenance failed

#### 説明

Cisco FPR Manager では現在この障害情報を使用していません。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: maintenance-failed
mibFaultCode: 329
mibFaultName: fltLsServerMaintenanceFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltLsServerRemoved

障害コード : F0330

### メッセージ

Service profile [name] underlying resource removed

### 説明

Cisco FPR Manager が、サービス プロファイルに関連付けられたサーバにアクセスできません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバが物理的にスロットから取り外された。
- サーバが使用できない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバがスロットから取り外された場合は、サーバをスロットに取り付け直します。
- ステップ 2** サーバが取り外されていない場合は、いったんサーバを取り外し、取り付け直します。**注:**サーバが動作可能である場合は、この処置によって現在の動作が中断される可能性があります。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 330
mibFaultName: fltLsServerRemoved
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltLsServerInaccessible

障害コード : F0331

### メッセージ

Service profile [name] cannot be accessed

### 説明

Cisco FPR Manager がサーバの CIMC と通信できない。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバの 1 つまたは複数のポートで障害が発生した。
- I/O モジュールがオフラインである。
- BMC で障害が発生した。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager で CIMC がダウンしている则表示されている場合は、物理的にサーバを装着し直します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager でサーバのポートに障害があると表示されている場合は、そのポートを有効にしてみます。
  - ステップ 3** I/O モジュールがオフラインである場合は、そのコンポーネントの障害をチェックします。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: server-inaccessible
mibFaultCode: 331
mibFaultName: fltLsServerInaccessible
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fltLsServerAssociationFailed****障害コード: F0332****メッセージ**

Service profile [name] association failed for [pnDn]

**説明**

サービス プロファイルをサーバに関連付けできなかった。通常この障害は、Cisco FPR Manager が次の 1 つまたは複数と通信できない場合に発生します。

- ファブリック インターコネクト
- サーバの CIMC
- SAS コントローラのドライバ
- サーバ

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバとサービス プロファイルの [FSM] タブをチェックして、関連付けが失敗した理由を判断します。
  - ステップ 2** サーバが不適切な状態(起動中など)のままになっている場合は、サーバの電源を再投入します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: association-failed
mibFaultCode: 332
mibFaultName: f1tLsServerAssociationFailed
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**f1tLsServerUnassociated****障害コード: F0334****メッセージ**

Service profile [name] is not associated

**説明**

サービス プロファイルがまだサーバまたはサーバ プールに関連付けられていません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバ プールに受け入れ可能なサーバがない。
- 関連付けに失敗した。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サービス プロファイルを関連付けない場合は、この障害を無視します。
- ステップ 2** サービス プロファイルを関連付ける場合は、関連付けのエラーをチェックします。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: unassociated
mibFaultCode: 334
mibFaultName: f1tLsServerUnassociated
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```



## fltLsServerServer-unfulfilled

障害コード : F0337

### メッセージ

Server [pnDn] does not fulfill Service profile [name] due to [configQualifier]

### 説明

サーバは、サービス プロファイルの資格の要件を満たしていません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サーバが物理的に変更された。
- サーバの必要なコンポーネントに障害が発生した。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバ インベントリをサービス プロファイルの資格と比較してチェックします。
- ステップ 2** サーバ インベントリがサービス プロファイルの資格を満たしていない場合は、次のいずれかを実行します。
- サーバを別のサービス プロファイルと関連付けます。
  - 現在のサービス プロファイルの資格に適した十分なリソースがサーバにあることを確認します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: server-failed
mibFaultCode: 337
mibFaultName: fltLsServerServerUnfulfilled
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltEtherSwitchIntFloSatellite-connection-absent

障害コード : F0367

### メッセージ

No link between IOM port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

### 説明

この障害は、I/O モジュールのポートとファブリック インターコネクタとをリンクする I/O モジュール ファブリック ポートが機能しない場合に発生します

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ファブリック インターコネクとシャーシ間のトポロジを確認します。各 I/O モジュールが 1 つのファブリック インターコネクトのみに接続されていることを確認します。
- ステップ 2** ファブリック インターコネクト サーバポートが設定され、有効になっていることを確認します。
- ステップ 3** リンクが正しく接続されていることを確認し、シャーシを再認識します。
- ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: satellite-connection-absent
mibFaultCode: 367
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFioSatelliteConnectionAbsent
moClass: ether:SwitchIntFio
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

**fltEtherSwitchIntFioSatellite-wiring-problem**

**障害コード: F0368**

**メッセージ**

Invalid connection between IOM port [chassisId]/[slotId]/[portId] and fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId]

**説明**

通常この障害は、I/O モジュールのネットワーク側インターフェイスのサテライト配線の問題の結果として発生し、1 つ以上の IOM アップリンクがファブリック インターコネクト ポートの 1 つに誤って接続されていることが、Cisco FPR Manager によって検出されます。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ファブリック インターコネクとシャーシ間のトポロジを確認します。各 I/O モジュールが 1 つのファブリック インターコネクトのみに接続されていることを確認します。
- ステップ 2** リンクが正しく接続されていることを確認し、シャーシを再認識します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: satellite-mis-connected
mibFaultCode: 368
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFioSatelliteWiringProblem
moClass: ether:SwitchIntFio
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

**fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem**

**障害コード**: F0369

**メッセージ**

Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がシャーシ、ファブリック インターコネクトまたは FEX の電源装置で問題を検出した場合に発生します。たとえば、PSU が機能していない場合などです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
  - ステップ 2** 電源が 220 V であることを確認します。
  - ステップ 3** PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 4** PSU を取り外して再度取り付けます。
  - ステップ 5** PSU を交換します。
  - ステップ 6** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 369
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyProblem
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltEquipmentFanDegraded

障害コード: F0371

### メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] operability: [operability]Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Fan [id] in fex [id] operability: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

### 説明

この障害は、ファン モジュールの 1 つまたは複数のファンが動作していないが、少なくとも 1 つのファンは動作している場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3 エアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7 故障したファン モジュールを交換します。
  - ステップ 8 Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 371
mibFaultName: fltEquipmentFanDegraded
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

## fltEquipmentFanInoperable

障害コード : F0373

### メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] operability: [operability]Fan [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Fan [id] in fex [id] operability: [operability]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] operability: [operability]

### 説明

この障害は、ファンが動作しない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ファン モジュールを取り外して、もう一度取り付け直します。一度に取り外せるファン モジュールは 1 つだけです。
  - ステップ 2** ファン モジュールを別のファン モジュールと交換します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 373
mibFaultName: fltEquipmentFanInoperable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

## fltEquipmentPsulnoperable

障害コード : F0374

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] operability: [operability]Power supply [id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]Power supply [id] in fex [id] operability: [operability]Power supply [id] in server [id] operability: [operability]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がシャーシ、ファブリック インターコネクトまたは FEX の電源装置で問題を検出した場合に発生します。たとえば、PSU が機能していない場合などです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
  - ステップ 2** 電源が 220 V であることを確認します。
  - ステップ 3** PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクต์に適切に取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 4** PSU を取り外して再度取り付けます。
  - ステップ 5** PSU を交換します。
  - ステップ 6** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 374
mibFaultName: fltEquipmentPsuInoperable
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

**fltEquipmentIOCardRemoved**

**障害コード : F0376**

**メッセージ**

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed

**説明**

通常この障害は、I/O モジュールがシャーシから取り外されているために発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、I/O モジュールからのデータトラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** I/O モジュールを再挿入し、接続されているファブリック インターコネクต์ ポートをサーバポートとして設定し、数分待ってエラーが解消されるかどうかを確認します。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 376
mibFaultName: fltEquipmentIOCardRemoved
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fltEquipmentFanModuleMissing****障害コード: F0377****メッセージ**

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] presence: [presence] Fan module [tray]-[id] in server [id] presence: [presence] Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]

**説明**

この障害は、ファン モジュールがスロットに取り付けられていないか、スロットから取り外されている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** スロットが空であることが報告されている場合は、スロットにファン モジュールを挿入します。
  - ステップ 2** スロットにファン モジュールが装着されていることが報告されている場合は、ファン モジュールをいったん取り外し、もう一度挿入します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 377
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleMissing
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentPsuMissing

障害コード : F0378

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] presence: [presence]Power supply [id] in fabric interconnect [id]  
presence: [presence]Power supply [id] in fex [id] presence: [presence]Power supply [id] in server [id]  
presence: [presence]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がシャーシ、ファブリック インターコネクトまたは FEX の電源装置で問題を検出した場合に発生します。たとえば、PSU が欠落しているなどです。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 PSU がスロットに物理的に存在する場合は、いったん取り外し、取り付け直します。
  - ステップ 2 PSU がスロットに物理的に存在していない場合は、新しい PSU を取り付けます。
  - ステップ 3 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 378
mibFaultName: fltEquipmentPsuMissing
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentIOCardThermalProblem

障害コード : F0379

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]

### 説明

この障害は、I/O モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシのエアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** 障害のある I/O モジュールを交換します。
  - ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 379
mibFaultName:fltEquipmentIOCardThermalProblem
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical**

**障害コード: F0380**

**メッセージ**

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、ファン モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 故障したファン モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 380
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical

障害コード: F0381

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、PSU モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** 障害のある PSU モジュールを交換します。
  - ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 381
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

**fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical**

**障害コード** : F0382

**メッセージ**

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、ファン モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 故障したファン モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 382
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdCritical
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical

障害コード: F0383

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、PSU モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的に行い、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** 障害のある PSU モジュールを交換します。
  - ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 383
mibFaultName:fltEquipmentPsuThermalThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

**fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable**

**障害コード** : F0384

**メッセージ**

```
Fan module [tray]-[id] in chassis [id] temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in server [id]
temperature: [thermal]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]
```

**説明**

この障害は、ファン モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 故障したファン モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 384
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:FanModule
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

**fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable**

**障害コード: F0385**

**メッセージ**

Power supply [id] in chassis [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in fabric interconnect [id] temperature: [thermal]Power supply [id] in server [id] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、PSU モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、PSU モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、PSU モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** 障害のある PSU モジュールを交換します。
  - ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 385
mibFaultName: fltEquipmentPsuThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

**fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical**

**障害コード** : F0387

**メッセージ**

```
Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage:
[voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage:
[voltage]
```

**説明**

この障害は、PSU の電圧が正常な動作範囲外にあるが、危険な段階にはまだ到達していない場合に発生します。通常、PSU はそれ自体でこの状況から回復します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** さらに悪化していないかどうか PSU をモニタします。
  - ステップ 2** PSU を取り外し、再度取り付けてください。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 387
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

**fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical**

**障害コード: F0389**

**メッセージ**

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

**説明**

この障害は、PSU の電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超えた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** PSU を取り外し、再度取り付けてください。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 389
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
```



```

Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable

**障害コード** : F0391

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fabric interconnect [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in fex [id] voltage: [voltage]Power supply [id] in server [id] voltage: [voltage]

### 説明

この障害は、PSUの電圧が指定したハードウェアの電圧定格を超え、結果として PSU ハードウェアが損傷しているか、または損傷するおそれがある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** PSU を取り外し、再度取り付けてください。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 391
mibFaultName: fltEquipmentPsuVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical

**障害コード** : F0392

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

### 説明

この障害は、シャーシ、ファブリック インターコネクト、またはラック サーバの PSU の現在の出力が目的の出力値と一致していない場合に、警告として発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** PSU のステータスをモニタします。
  - ステップ 2** 可能であれば、PSU を取り外して、再度取り付けます。
  - ステップ 3** この処置で問題を解決できなかった場合は、シャーシと Cisco UCS Manager の **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 392
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

**fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical**

**障害コード: F0393**

**メッセージ**

Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

**説明**

この障害は、シャーシ、ファブリック インターコネクト、またはラック サーバの PSU の現在の出力が、目的の出力値よりもかなり上または下である場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** PSU のステータスをモニタします。
  - ステップ 2** PSU をできるだけ早く交換することを計画します。
  - ステップ 3** この処置で問題を解決できなかった場合は、シャーシと Cisco FPR Manager の **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 393
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdCritical
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable

**障害コード**: F0394

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] output power: [perf]Power supply [id] in fabric interconnect [id] output power: [perf]Power supply [id] in server [id] output power: [perf]

### 説明

この障害は、シャーシ、ファブリック インターコネクト、またはラック サーバの PSU の現在の出力が、回復不能なしきい値よりもかなり上または下である場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、PSU をできるだけ早く交換することを計画します。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 394
mibFaultName: fltEquipmentPsuPerfThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical

**障害コード**: F0395

### メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

### 説明

この障害は、ファン コントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、正常な動作の範囲外である場合に発生します。これはファンまたはファン コントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** ファン ステータスをモニタします。
  - ステップ 2** 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。
  - ステップ 3** ファン モジュールを交換します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 395
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonCritical
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

**fltEquipmentFanPerfThresholdCritical**

**障害コード : F0396**

**メッセージ**

```
Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id]
speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]
```

**説明**

この障害は、ファン コントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度と一致せず、重大しきい値を超え、障害の危険がある場合に発生します。これはファンまたはファン コントローラからの読み取りに問題がある可能性を示しています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** ファン ステータスをモニタします。
  - ステップ 2** 問題が長期間にわたって継続するか、他のファンで同じ問題が起きない場合は、ファンを装着し直します。
  - ステップ 3** この処置で問題を解決できなかった場合は、シャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 396
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdCritical
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

```

**fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable**

**障害コード:** F0397

**メッセージ**

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id] speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

**説明**

この障害は、ファンコントローラから読み取られたファン速度が、必要なファン速度をかなり超えている場合に発生します。これは、多くの場合、ファンに障害が発生していることを示しています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** ファンを交換します。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 397
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]

```

## fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade

**障害コード** : F0398

### メッセージ

Chassis controller in IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) firmware upgrade problem: [upgradeStatus]

### 説明

通常この障害は、IOM のアップグレードに失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** IOM の [FSM] タブで、アップグレードの FSM が正常に完了したか失敗したかを確認します。
  - ステップ 2** FSM が失敗した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。
  - ステップ 3** エラー メッセージが読んですぐわかる内容の場合は、物理的な接続を確認します。たとえば、エンドポイントに接続されていない、リンク ダウン、などのエラー メッセージが表示される可能性があります。
  - ステップ 4** この処置で問題を解決できず、障害が解消されない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: firmware-upgrade-problem
mibFaultCode: 398
mibFaultName: fltEquipmentIOCardFirmwareUpgrade
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity

**障害コード** : F0399

### メッセージ

Current connectivity for chassis [id] does not match discovery policy: [configState]

### 説明

通常この障害は、シャーシの現在の接続がシャーシのディスカバリ ポリシーの設定と一致していない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシのディスクバリ ポリシーで正しい数のリンクが設定されていることを確認します。
  - ステップ 2** I/O モジュールのリンクの状態を確認します。
  - ステップ 3** シャーシを再認識します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: unsupported-connectivity-configuration
mibFaultCode: 399
mibFaultName:fltEquipmentChassisUnsupportedConnectivity
moClass: equipment:Chassis
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fltEquipmentChassisUnacknowledged**

**障害コード: F0400**

**メッセージ**

Chassis [id] connectivity configuration: [configState]

**説明**

通常この障害は、シャーシからの I/O モジュール リンクの 1 つまたは複数が認識されていない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** I/O モジュールのリンクの状態を確認します。
  - ステップ 2** シャーシを再認識します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-unacknowledged
mibFaultCode: 400
mibFaultName:fltEquipmentChassisUnacknowledged
moClass: equipment:Chassis
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentIOCardUnsupportedConnectivity

障害コード : F0401

### メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) current connectivity does not match discovery policy or connectivity is unsupported: [configState]

### 説明

通常この障害は、I/O モジュールの現在の接続がシャーシのディスカバリ ポリシーの設定と一致していない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシのディスカバリ ポリシーで正しい数のリンクが設定されていることを確認します。
  - ステップ 2** I/O モジュールのリンクの状態を確認します。
  - ステップ 3** 少なくとも 2 つのリンクが FEX と 61xx ファブリック インターコネクト間で接続されている必要があることに注意してください。
  - ステップ 4** シャーシを再認識します。
  - ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: unsupported-connectivity-configuration
mibFaultCode: 401
mibFaultName: fltEquipmentIOCardUnsupportedConnectivity
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentIOCardUnacknowledged

障害コード : F0402

### メッセージ

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) connectivity configuration: [configState]

### 説明

通常この障害は、I/O モジュールが認識されていない場合に発生します。



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** I/O モジュールのリンクの状態を確認します。
  - ステップ 2** シャーシを再認識します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-unacknowledged
mibFaultCode: 402
mibFaultName: fltEquipmentIOCardUnacknowledged
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fltEquipmentIOCardPeerDisconnected**

**障害コード : F0403**

**メッセージ**

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) peer connectivity: [peerCommStatus]

**説明**

通常この障害は、I/O モジュールがピアの I/O モジュールと通信できない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 数分待ち、障害が解消するかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
  - ステップ 2** 数分経っても障害が解消されない場合は、I/O モジュールをいったん取り外し、取り付け直します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-disconnected
mibFaultCode: 403
mibFaultName: fltEquipmentIOCardPeerDisconnected
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentChassisIdentity

障害コード : F0404

### メッセージ

Chassis [id] has a mismatch between FRU identity reported by Fabric/IOM vs. FRU identity reported by CMC

### 説明

通常この障害は、I/O モジュールの FRU の情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 404
mibFaultName: fltEquipmentChassisIdentity
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentIOCardIdentity

障害コード : F0405

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU

### 説明

通常この障害は、I/O モジュールの FRU の情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 405
mibFaultName: fltEquipmentIOCardIdentity
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fltEquipmentFanModuleIdentity****障害コード: F0406****メッセージ**

Fan Module [tray]-[id] in chassis [id] has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in server [id] has a malformed FRUFan Module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] has a malformed FRU

**説明**

通常この障害は、ファン モジュールの FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 406
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleIdentity
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentPsuIdentity

障害コード : F0407

### メッセージ

Power supply [id] on chassis [id] has a malformed FRUPower supply [id] on server [id] has a malformed FRU

### 説明

通常この障害は、電源装置の FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 407
mibFaultName: fltEquipmentPsuIdentity
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentChassisPowerProblem

障害コード : F0408

### メッセージ

Power state on chassis [id] is [power]

### 説明

通常この障害は、電源ポリシーに定義された最小電力要件をシャーシが満たしていない場合や、1 つまたは複数の電源に問題がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager で、シャーシのすべての PSU が機能していることを確認します。
  - ステップ 2** すべての PSU がシャーシ内に適切に装着され、電源が投入されていることを確認します。

- ステップ 3** 物理的にシャーシの電源コードを取り外し、再接続します。
- ステップ 4** すべての PSU が最大容量で動作している場合は、シャーシに PSU を追加するか、Cisco FPR Manager で電源ポリシーを再定義します。
- ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 408
mibFaultName: fltEquipmentChassisPowerProblem
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical

障害コード : F0409

#### メッセージ

Thermal condition on chassis [id]. [thermalStateQualifier]

#### 説明

この障害は、次の条件で発生します。

- 
- ステップ 1** シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。
- ステップ 2** スーパーバイザのシャーシコントローラがブレードサーバの熱状態を判別できない場合、シャーシの **show tech-support** ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ブレードサーバとスーパーバイザの温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。
- ステップ 2** 1 つまたは複数のブレードサーバに対して「ブレードで温度センサーのしきい値を超過しています (Thermal Sensor threshold crossing in blade)」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。
- ステップ 3** スーパーバイザに対して「スーパーバイザで温度センサーのしきい値を超過しています (Thermal Sensor threshold crossing in supervisor)」エラーの障害がレポートされた場合、そのスーパーバイザに熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。
- ステップ 4** 「ファンが欠落しているか、障害が発生しています (Missing or Faulty Fan)」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

- ステップ 5** 「スーパーバイザとブレード間に接続がありません (No connectivity between supervisor and blade)」または「ブレードで温度センサーが読み取れません (Thermal Sensor readings unavailable from blade)」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードサーバが動作しているか、およびそのブレードサーバに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシコントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。
- ステップ 6** この処置で問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco FPR Manager およびシャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 409
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdCritical
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0411

### メッセージ

Thermal condition on chassis [id]. [thermalStateQualifier]

### 説明

FPRM は次の条件でこの障害を発生します。

- ステップ 1** シャーシ内のコンポーネントが安全な熱動作範囲外で動作している場合。
- ステップ 2** スーパーバイザのシャーシコントローラがブレードサーバの熱状態を判別できない場合、シャーシの **show tech-support** ファイルで、そのシャーシに現在該当する最も厳しい熱状態の詳細なレポートが提供されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ブレードサーバとスーパーバイザの温度表示をチェックし、推奨される安全な熱動作範囲内であることを確認します。
- ステップ 2** 1 つまたは複数のブレードサーバに対して「ブレードで温度センサーのしきい値を超過しています (Thermal Sensor threshold crossing in blade)」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードに対して DIMM またはプロセッサに温度関連障害が発生していないか確認します。
- ステップ 3** スーパーバイザに対して「スーパーバイザで温度センサーのしきい値を超過しています (Thermal Sensor threshold crossing in supervisor)」エラーの障害がレポートされた場合、そのスーパーバイザに熱の障害が発生していないか確認します。これらの障害には、熱状態の詳細が含まれます。

- ステップ 4** 「ファンが欠落しているか、障害が発生しています (Missing or Faulty Fan)」エラーの障害がレポートされた場合、そのファンのステータスをチェックします。交換が必要な場合は、シャーシに対する **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。
- ステップ 5** 「スーパーバイザとブレード間に接続がありません (No connectivity between supervisor and blade)」または「ブレードで温度センサーが読み取れません (Thermal Sensor readings unavailable from blade)」エラーの障害がレポートされた場合、そのブレードサーバが動作しているか、およびそのブレードサーバに対して障害が発生していないかを確認します。この場合、シャーシコントローラはフェールセーフ動作モードに入り、予防措置としてファンの速度が上昇する場合があります。
- ステップ 6** この処置で問題を解決できず、状態が続く場合は、Cisco FPR Manager およびシャーシの **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 411
mibFaultName: fltEquipmentChassisThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:Chassis
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical

障害コード: F0424

#### メッセージ

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

#### 説明

この障害は、CMOS バッテリ電圧が通常の動作範囲よりも低下している場合に発生します。これにより、クロックとその他の CMOS 設定が影響を受ける可能性があります。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、バッテリーを交換します。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 424
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdCritical
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

## fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable

障害コード : F0425

### メッセージ

Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [chassisId]/[slotId] is [cmosVoltage]  
Possible loss of CMOS settings: CMOS battery voltage on server [id] is [cmosVoltage]

### 説明

この障害は、CMOS バッテリ電圧が大幅に低下し、回復する可能性がない場合に発生します。これにより、クロックとその他の CMOS 設定が影響を受けます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、バッテリーを交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 425
mibFaultName: fltComputeBoardCmosVoltageThresholdNonRecoverable
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

## fltMgmtEntityElection-failure

障害コード : F0428

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], election of primary managemt instance has failed

### 説明

この障害は、クラスタ構成内のファブリック インターコネクトが、プライマリ ファブリック インターコネクトの選択における合意に到達できなかったという、まれなイベントで発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2** L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
  - ステップ 3** Cisco FPR Manager CLI で、1 台のファブリック インターコネクトで **cluster force primary local-mgmt** コマンドを実行します。



- ステップ 4** ファブリック インターコネクトを再起動します。
- ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: election-failure
mibFaultCode: 428
mibFaultName: fltMgmtEntityElectionFailure
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

## fltMgmtEntityHa-not-ready

**障害コード**: F0429

#### メッセージ

Fabric Interconnect [id], HA functionality not ready

#### 説明

この障害は、Cisco FPR Manager で HA クラスタの状態を書き込むための1つ以上のシャーシまたはラック サーバを検出できないか、これらと通信できない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクト クラスタのフル HA 機能に影響します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 両方のファブリック インターコネクトで初期設定が正しいことを確認します。
- ステップ 2** L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクトの間で適切に接続されていることを確認します。
- ステップ 3** IOM または FEX が到達可能であり、サーバ ポートが有効で、動作していることを確認します。
- ステップ 4** シャーシまたはラック サーバが電源投入され到達可能であることを確認します。
- ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ha-not-ready
mibFaultCode: 429
mibFaultName: fltMgmtEntityHaNotReady
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

## fltMgmtEntityVersion-incompatible

障害コード : F0430

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], management services, incompatible versions

### 説明

この障害は、下位ファブリック インターコネクットの Cisco FPR Manager ソフトウェアが、プライマリ ファブリック インターコネクットのソフトウェアと同じリリースでない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクット クラスタのフル HA 機能に影響します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 下位ファブリック インターコネクットの Cisco FPR Manager ソフトウェアをプライマリ ファブリック インターコネクットと同じリリースにアップグレードし、両方のファブリック インターコネクットが同じリリースの Cisco FPR Manager を実行していることを確認します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: version-incompatible
mibFaultCode: 430
mibFaultName: fltMgmtEntityVersionIncompatible
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

## fltEquipmentFanMissing

障害コード : F0434

### メッセージ

Fan [id] in fabric interconnect [id] presence: [presence]Fan [id] in fex [id] presence: [presence]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] presence: [presence]

### 説明

この障害は、ファン モジュールのファンを検出できないという、まれなイベントで発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 問題を報告しているスロットにファン モジュールを挿入/再挿入します。
  - ステップ 2** 可能な場合は、ファン モジュールを別のファン モジュールと交換します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 434
mibFaultName: fltEquipmentFanMissing
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

**fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware**

**障害コード**: F0435

**メッセージ**

IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is auto upgrading firmware

**説明**

通常この障害は、I/O モジュールが自動アップグレードしている場合に発生します。自動アップグレードは、IOM のファームウェア バージョンがファブリック インターコネクトのファームウェア バージョンと互換性がない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** IOM とファブリック インターコネクトが同じファームウェア バージョンを実行していない場合は、自動アップグレードの完了を待ちます。
  - ステップ 2** IOM のアップグレードが完了したら、Cisco FPR Manager によってこの障害がクリアされていることを確認します。
  - ステップ 3** IOM の全体的なステータスが動作可能に変わった後でもこの障害が発生している場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: auto-firmware-upgrade
mibFaultCode: 435
mibFaultName: fltEquipmentIOCardAutoUpgradingFirmware
moClass: equipment:IOCard
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fltFirmwarePackItemImageMissing**

**障害コード: F0436**

**メッセージ**

[type] image with vendor [hwVendor], model [hwModel] and version [version] is deleted

**説明**

通常この障害は、ファームウェア パッケージ アイテムが参照するイメージが存在しない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager GUI で、[ファームウェア管理イメージ (Firmware Management Images)] タブに移動し、該当するイメージが存在するかどうかを確認します。
  - ステップ 2** イメージが存在する場合は、クリックして、モデルおよびベンダーを確認します。
  - ステップ 3** 必要なモデルおよびベンダーのイメージが存在しない場合、Cisco.com Web サイトから該当するイメージまたはバンドルをダウンロードします。
  - ステップ 4** イメージが存在しても、この障害が発生する場合は、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: image-deleted
mibFaultCode: 436
mibFaultName: fltFirmwarePackItemImageMissing
moClass: firmware:PackItem
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-catalog-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/fw-host-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/fw-infra-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/fw-mgmt-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
Affected MO: org-[name]/pack-image-[hwVendor] |[hwModel] |[type]
```

## fltEtherSwitchIntFloSatellite-wiring-numbers-unexpected

障害コード : F0440

### メッセージ

Chassis discovery policy conflict: Link IOM [chassisId]/[slotId]/[portId] to fabric interconnect [switchId]:[peerSlotId]/[peerPortId] not configured

### 説明

シャーシのディスカバリ ポリシーの設定が、物理的な IOM アップリンクと矛盾しています。Cisco FPR Manager は、シャーシの IOM アップリンクとファブリック インターコネクタ間の物理的なケーブル接続よりも多い数のリンクにシャーシのディスカバリ ポリシーが設定されている場合に、この障害を発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシのディスカバリ ポリシーに設定されている数と同じ数以上の IOM アップリンクをケーブル接続し、それに対応する数のサーバ ポート をファブリック インターコネクタに設定していることを確認します。
  - ステップ 2** シャーシを再認識します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unexpected-number-of-links
mibFaultCode: 440
mibFaultName: fltEtherSwitchIntFloSatelliteWiringNumbersUnexpected
moClass: ether:SwitchIntFlo
Type: connectivity
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fltMgmtEntityManagement-services-failure

障害コード : F0451

### メッセージ

Fabric Interconnect [id], management services have failed

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクタで管理サービスが失敗するという、まれなイベントで発生します。これは、ファブリック インターコネクタ クラスタのフル HA 機能に影響します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 両方のファブリック インターコネクで初期設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2** L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクの間で適切に接続されていることを確認します。
  - ステップ 3** ファブリック インターコネクを再起動します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: management-services-failure
mibFaultCode: 451
mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesFailure
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

**fltMgmtEntityManagement-services-unresponsive**

**障害コード**: F0452

**メッセージ**

Fabric Interconnect [id], management services are unresponsive

**説明**

この障害は、ファブリック インターコネクの管理サービスが応答しない場合に発生します。これは、ファブリック インターコネク クラスターのフル HA 機能に影響します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 両方のファブリック インターコネクで初期設定が正しいことを確認します。
  - ステップ 2** L1 および L2 リンクがファブリック インターコネクの間で適切に接続されていることを確認します。
  - ステップ 3** ファブリック インターコネクを再起動します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: management-services-unresponsive
mibFaultCode: 452
mibFaultName: fltMgmtEntityManagementServicesUnresponsive
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

**fltEquipmentChassisInoperable****障害コード : F0456****メッセージ**

Chassis [id] operability: [operability]

**説明**

通常この障害は、次のいずれかの原因で発生します。

- ファブリック インターコネクトがシャーシと通信できない。クラスタ構成の場合、この障害はファブリック インターコネクトもシャーシと通信できないことを意味します。
- シャーシに無効な FRU がある。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager で、障害が発生したシャーシを再認識します。
  - ステップ 2** 物理的にシャーシの電源コードを取り外し、再接続します。
  - ステップ 3** I/O モジュールが機能していることを確認します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 456
mibFaultName: fltEquipmentChassisInoperable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEtherServerIntFloHardware-failure

**障害コード** : F0458

### メッセージ

IOM [transport] interface [portId] on chassis [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]Fabric Interconnect [transport] interface [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]IOM [transport] interface [portId] on fex [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

### 説明

この障害は、IOM/FEX バックプレーン ポートで、Cisco FPR Manager がハードウェアの障害を検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: interface-failed
mibFaultCode: 458
mibFaultName: fltEtherServerIntFloHardwareFailure
moClass: ether:ServerIntFlo
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fltDcxVcMgmt-vif-down

**障害コード** : F0459

### メッセージ

IOM [chassisId] / [slotId] ([switchId]) management VIF [id] down, reason [stateQual]

### 説明

この障害は、I/O モジュールの転送 VIF がダウンしている場合に発生します。Cisco FPR Manager が、ファブリック インターコネクトが仮想インターフェイスの接続状態を次のいずれかとして報告した場合に、この障害が発生します。

- ダウン
- エラー
- 使用不可



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシのディスクバリが正常に完了していることを確認します。エンドツーエンドですべての通信中ポートの状態をチェックします。
  - ステップ 2** 接続は正しいと思われる場合は、いったんシャーシを停止し、再始動します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: cmc-vif-down
mibFaultCode: 459
mibFaultName: fltDcxVcMgmtVifDown
moClass: dcx:Vc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

```

```

Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]

```

## fltSysdebugMEpLogMEpLogLog

障害コード : F0460

### メッセージ

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

### 説明

通常この障害は、サーバのシステム イベント ログ (SEL) が最大容量に近づいていることを Cisco FPR Manager が検出したために発生します。ログの空き容量は少なくなっています。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、必要に応じて Cisco FPR Manager の SEL をクリアできます。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: 460
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogLog
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]

```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

```

## fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow

**障害コード** : F0461

### メッセージ

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

### 説明

通常、この障害は、サーバのシステム イベント ログ (SEL) がほとんどいっぱいであることを Cisco FPR Manager が検出したために発生します。ログの空き容量は非常に少なくなっています。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、必要に応じて Cisco FPR Manager の SEL をクリアできます。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: 461
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogVeryLow
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

```

## fltSysdebugMEpLogMEpLogFull

障害コード : F0462

### メッセージ

Log capacity on [side] IOM [chassisId]/[id] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [chassisId]/[slotId] is [capacity]Log capacity on Management Controller on server [id] is [capacity]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が SEL ポリシーで指定された場所に SEL ファイルを転送できなかったために発生します。これは、情報レベルの障害であり、現時点で SEL をクリアしない場合は、無視できます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** SEL ポリシーの設定を確認し、指定された場所、ユーザ、およびパスワードが正しいことを確認します。
  - ステップ 2** SEL を転送してクリアする必要があるため、この処置で問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: log-capacity
mibFaultCode: 462
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogMEpLogFull
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
```

## fltComputePoolEmpty

**障害コード** : F0463

### メッセージ

server pool [name] is empty

### 説明

通常この障害は、選択したサーバプールにサーバがない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバプールポリシー資格情報の修飾子設定を確認します。サーバの検出後にポリシーが変更されている場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 2** サービスプロファイルをサーバに手動で関連付けます。
  - ステップ 3** サーバプールを使用していない場合は、この障害を無視します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 463
mibFaultName: fltComputePoolEmpty
moClass: compute:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/compute-pool-[name]
```

## fltUuidpoolPoolEmpty

**障害コード** : F0464

### メッセージ

UUID suffix pool [name] is empty

### 説明

通常この障害は、UUID サフィックスプールに UUID サフィックスが含まれていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** プールが使用中である場合は、プールに UUID サフィックスのブロックを追加します。
  - ステップ 2** プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 464
mibFaultName: fltUuidpoolPoolEmpty
moClass: uuidpool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/uuid-pool-[name]
```

**fltIppoolPoolEmpty****障害コード** : F0465**メッセージ**

IP pool [name] is empty

**説明**

通常この障害は、IP アドレス プールに IP アドレスが含まれていない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    プールを使用している場合は、IP アドレスのブロックをプールに追加します。
  - ステップ 2**    プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 465
mibFaultName: fltIppoolPoolEmpty
moClass: ippool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets/ip-pool-[name]
Affected MO: org-[name]/ip-pool-[name]
```

**fltMacpoolPoolEmpty****障害コード** : F0466**メッセージ**

MAC pool [name] is empty

**説明**

通常この障害は、MAC アドレス プールに MAC アドレスがない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** プールを使用している場合は、MACアドレスのブロックをプールに追加します。
- ステップ 2** プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 466
mibFaultName: fltMacpoolPoolEmpty
moClass: macpool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/mac-pool-[name]
```

**fltFirmwareUpdatableImageUnusable****障害コード: F0470****メッセージ**

backup image is unusable. reason: [operStateQual]

**説明**

通常この障害は、エンドポイントのバックアップファームウェアイメージが使用できない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** エンドポイントの [FSM] タブで障害とそのエラーメッセージを確認し、ファームウェアイメージが使用できない理由を特定します。
- ステップ 2** ファームウェアイメージが無効または破損している場合は、Cisco Web サイトから新たにコピーをダウンロードし、エンドポイントのバックアップバージョンを新しいイメージで更新します。
- ステップ 3** イメージが存在しても、この障害が発生する場合は、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: image-unusable
mibFaultCode: 470
mibFaultName: fltFirmwareUpdatableImageUnusable
moClass: firmware:Updatable
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-updatable
```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-updatable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-updatable
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-updatable

```

## fltFirmwareBootUnitCantBoot

障害コード: F0471

### メッセージ

unable to boot the startup image. End point booted with backup image

### 説明

通常この障害は、エンドポイントのスタートアップファームウェアイメージが破損しているか、無効で、エンドポイントがそのイメージから起動できない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** エンドポイントの [FSM] タブで障害とそのエラーメッセージを確認し、ファームウェアイメージが使用できない理由を特定します。通常エラーメッセージには、イメージが無効 (Bad-Image)、チェックサムに失敗 (Checksum Failed.) などの、エンドポイントがスタートアップイメージから起動できない理由が記載されています。
  - ステップ 2** ファームウェアが無効または破損している場合は、Cisco Web サイトから新たにコピーをダウンロードし、エンドポイントのスタートアップバージョンを新しいイメージで更新します。
  - ステップ 3** 問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: image-cannot-boot
mibFaultCode: 471
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitCantBoot
moClass: firmware:BootUnit
Type: management

```



```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

## fltFcpoolInitiatorsEmpty

障害コード : F0476

### メッセージ

FC pool [purpose] [name] is empty

### 説明

通常この障害は、WWN プールに WWN が含まれていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 プールが使用中である場合は、プールに WWN のブロックを追加します。
  - ステップ 2 プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 476
mibFaultName: fltFcpoolInitiatorsEmpty
moClass: fcpool:Initiators
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/wwn-pool-[name]
```

## fltEquipmentIOCardInaccessible

障害コード : F0478

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is inaccessible

### 説明

通常この障害は、I/O モジュールがファブリック インターコネクトとの接続を失ったために発生します。クラスタ構成では、シャーンは他の I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その I/O モジュールに関連付けられているシャーンのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、I/O モジュールからのデータトラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 数分待ち、障害が解消するかどうかを確認します。これは通常、一時的な問題で、ファームウェアのアップグレード後に発生する場合があります。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: equipment-inaccessible
mibFaultCode: 478
mibFaultName: fltEquipmentIOCardInaccessible
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fltDcxVifLinkState****障害コード: F0479****メッセージ**

Virtual interface [id] link state is down

**説明**

この障害は、Cisco FPR でアップリンクポートを使用したデータの送受信ができない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害の発生したアップリンクポートを再度イネーブルにします。
  - ステップ 2** 関連付けられたポートがアップ状態であることを確認します。
  - ステップ 3** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: vif-down
mibFaultCode: 479
mibFaultName: fltDcxVifLinkState
moClass: dcx:Vif
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fcoe/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/vif-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-service-eth-[id]/vif-[id]
```

## fltEquipmentFanModuleDegraded

障害コード: F0480

### メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability] Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability] Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

### 説明

この障害は、ファン モジュールが動作しない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、ファン モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファン モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** ファン モジュールのエアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 480
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleDegraded
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]
```

## fltEquipmentIOCardPost-failure

障害コード : F0481

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) POST failure

### 説明

通常この障害は、電源投入時自己診断テスト (POST) の実行中に I/O モジュールでエラーが発生した場合に発生します。この障害の影響は、POST 中に発生したエラーによって異なります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 I/O モジュールの POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI では、I/O モジュールの [一般 (General)] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco FPR Manager CLI で、I/O モジュールのスコープの下で `show post` コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
  - ステップ 2 POST の結果が FRU エラーを示している場合、FPR Manager に FRU の障害が発生したかどうかをチェックし、その障害に対する推奨処置を実行します。
  - ステップ 3 それ以外の場合は、I/O モジュールを再起動します。
  - ステップ 4 この処置で問題が解決しない場合は、`show tech-support` ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: 481
mibFaultName: fltEquipmentIOCardPostFailure
moClass: equipment:IOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable

障害コード : F0484

### メッセージ

Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under chassis [id] speed: [perf]Fan [id] in fabric interconnect [id]  
speed: [perf]Fan [id] in Fan Module [tray]-[id] under server [id] speed: [perf]

### 説明

この障害は、ファン コントローラから読み取ったファン速度が必要なファン速度よりかなり遅く、ファンに障害が発生した可能性がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、シャーシの詳細な **show tech-support** ファイルを作成し、ファン モジュールを交換します。必要に応じて、Cisco TAC に連絡してください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: performance-problem
mibFaultCode: 484
mibFaultName: fltEquipmentFanPerfThresholdLowerNonRecoverable
moClass: equipment:Fan
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/fan-[id]
```

## fltComputePhysicalPost-failure

### 障害コード:F0517

### メッセージ

Server [id] POST or diagnostic failureServer [chassisId]/[slotId] POST or diagnostic failure

### 説明

通常この障害は、サーバで診断エラーまたは POST 中のエラーが起きた場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバの POST の結果を確認します。Cisco FPR Manager GUI でサーバの [一般 (General)] タブから POST の結果を確認できます。Cisco FPR Manager CLI で、サーバのスコープの下で **show post** コマンドを使用して POST の結果を確認できます。
  - ステップ 2** サーバをリブートします。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: 517
mibFaultName: fltComputePhysicalPostFailure
moClass: compute:Physical
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltEquipmentPsuOffline

障害コード : F0528

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] power: [power]Power supply [id] in fabric interconnect [id] power: [power]Power supply [id] in fex [id] power: [power]Power supply [id] in server [id] power: [power]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager が、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置がオフラインになっていることを検出した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
  - ステップ 2 電源が 220 V であることを確認します。
  - ステップ 3 PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 4 PSU を取り外して再度取り付けます。
  - ステップ 5 PSU を交換します。
  - ステップ 6 この処置で問題を解決できなかった場合は、PSU の種類を書き留め、**show tech-support** コマンドを実行して、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 528
mibFaultName: fltEquipmentPsuOffline
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltStorageRaidBatteryInoperable

障害コード : F0531

### メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、RAID バックアップ ユニットが動作しないときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** バックアップ ユニットがバッテリーの場合、バッテリーを交換します。
  - ステップ 2** バックアップ ユニットがスーパーキャパシタ タイプでそのスーパーキャパシタが見つからない場合、その場所を確認し、ない場合は供給します。
  - ステップ 3** バックアップ ユニットがスーパーキャパシタ タイプで TFM が見つからない場合、その場所を確認し、ない場合は供給します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 531
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryInoperable
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

**fltSysdebugMEpLogTransferError**

**障害コード** : F0532

**メッセージ**

Server [chassisId]/[slotId] [type] transfer failed: [operState]Server [id] [type] transfer failed: [operState]

**説明**

この障害は、SEL など、管理対象のエンドポイント ログ ファイルを転送できなかった場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害が SEL に関連している場合は、サーバの CIMC への接続を確認します。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: file-transfer-failed
mibFaultCode: 532
mibFaultName: fltSysdebugMEpLogTransferError
moClass: sysdebug:MEpLog
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
```



```

Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/log-[type]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/log-[type]-[id]

```

## fltComputeRtcBatteryInoperable

**障害コード:** F0533

### メッセージ

RTC Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]

### 説明

この障害は、CMOS バッテリ電圧が通常の動作範囲よりも低い場合に発生します。これにより、システムクロックが影響を受けます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、CMOS バッテリを交換します。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 533
mibFaultName: fltComputeRtcBatteryInoperable
moClass: compute:RtcBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/rtc-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/rtc-battery

```

## fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical

障害コード : F0535

### メッセージ

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal] Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ バッファ装置の温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 535
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonCritical
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]
```

## fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical

障害コード : F0536

### メッセージ

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal] Buffer Unit [id] on server [id] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ バッファ装置の温度が重大しきい値を超えている場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 536
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdCritical
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]
```

## fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F0537

### メッセージ

Buffer Unit [id] on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]Buffer Unit [id] on server [id]  
temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、ブレードまたはラック サーバのメモリ バッファ装置の温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 537
mibFaultName: fltMemoryBufferUnitThermalThresholdNonRecoverable
moClass: memory:BufferUnit
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/sensor-unit-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/sensor-unit-[id]
```

## fltComputeIOHubThermalNonCritical

障害コード : F0538

### メッセージ

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、IO コントローラの温度が非重大しきい値の上限または下限を超えている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、このサーバに関連するその他の環境イベントをモニタし、温度範囲が推奨範囲内であることを確認します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 538
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalNonCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub
```

## fltComputeIOHubThermalThresholdCritical

障害コード : F0539

### メッセージ

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、IO コントローラの温度が重大しきい値の上限または下限を超えている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 このサーバに関連するその他の環境イベントをモニタし、温度範囲が推奨範囲内であることを確認します。
  - ステップ 2 可能であれば、しばらくの間、サーバの電源をオフにしておくことを検討してください。
  - ステップ 3 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 539
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdCritical
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub
```

**fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable**

**障害コード**: F0540

**メッセージ**

IO Hub on server [chassisId]/[slotId] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、IO コントローラの温度が動作の回復範囲を超えている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**   すぐにサーバをシャットダウンします。
- ステップ 2**   **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 540
mibFaultName: fltComputeIOHubThermalThresholdNonRecoverable
moClass: compute:IOHub
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/iohub
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/iohub
```

**fltEquipmentChassisIdentity-unestablishable**

**障害コード**: F0543

**メッセージ**

Chassis [id] has an invalid FRU

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないシャーシが検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 543
mibFaultName:fltEquipmentChassisIdentityUnestablishable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fltSwVlanPortNsResourceStatus**

**障害コード: F0549**

**メッセージ**

Vlan-Port Resource exceeded

**説明**

この障害は、Cisco FPR インスタンスの設定済み VLAN の合計数が、ファブリック インターコネクタの設定済み VLAN の最大許容数を超えた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager CLI または Cisco FPR Manager GUI で、ポート VLAN の数をチェックし、システムが VLAN の最大数をいくつ超過したかを確認します。
- ステップ 2** 次のいずれかの方法で VLAN ポートの数を減らします。
- LAN クラウドに設定されている VLAN を削除します。
  - vNIC に設定されている VLAN を削除します。
  - 1 つ以上の vNIC の設定を解除します。
  - ファブリック インターコネクタの 1 つまたは複数のアップリンク イーサネット ポートの設定を解除します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: limit-reached
mibFaultCode: 549
mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatus
moClass: sw:VlanPortNs
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

**fltFabricLanPinGroupEmpty**

**障害コード**: F0621

**メッセージ**

LAN Pin Group [name] is empty

**説明**

通常この障害は、LAN ピン グループにターゲットが含まれていない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、LAN ピン グループにターゲットを追加します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: empty-pin-group
mibFaultCode: 621
mibFaultName: fltFabricLanPinGroupEmpty
moClass: fabric:LanPinGroup
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]
```

**fltAdaptorExtEthIfMisConnect**

**障害コード**: F0625

**メッセージ**

Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

**説明**

ネットワーク側アダプタ インターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- Cisco FPR Manager によって、以前に設定したスイッチ ポートまたは FEX ポートと、アダプタの外部インターフェイスとの間に新規接続が検出されている。
- Cisco FPR Manager によって、ファブリック インターコネクトまたは FEX と、その非ピア アダプタのインターフェイスとの間に、誤って接続されたリンクが検出されている。



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アダプタのリンクが、ピア ファブリック インターコネクトまたは FEX に属するポートに接続されているかどうかを確認します。
- ステップ 2** この接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: 625
mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMisConnect
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

**fltAdaptorHostEthIfMisConnect**

**障害コード** : F0626

**メッセージ**

Adapter [id] eth interface [id] in server [id] mis-connected

**説明**

ネットワーク側ホスト インターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- Cisco FPR Manager によって、以前に設定したスイッチ ポートと、ホスト イーサネット インターフェイスとの間に新規接続が検出されている。
- Cisco FPR Manager によって、ホスト インターフェイスと非ピア ファブリック インターコネクトとの間に誤って接続されたリンクが検出されている。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ホスト イーサネット インターフェイスが、ピア ファブリック インターコネクトに属するポートに接続されているかどうかを確認します。
- ステップ 2** 接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: 626
mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMisConnect
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

**fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem**

**障害コード: F0635**

**メッセージ**

Power cap application failed for chassis [id]

**説明**

通常この障害は、サーバ CIMC が設定された電力制限を適用できない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシの電力消費を確認します。シャーシが電力制限で設定された値よりも大幅に電力を消費している場合、グループ上限を削減すれば、他のシャーシの電力消費を削減できるため、これにより電力消費の増加に対応することを検討します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、Cisco FPR Manager の **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 635
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetCmcProblem
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

## fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem

障害コード : F0637

### メッセージ

Power cap application failed for server [chassisId]/[slotId]Power cap application failed for server [id]

### 説明

通常この障害は、サーバ CIMC または BIOS が設定された電力制限を適用できない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ブレード サーバの電力消費を確認します。サーバが電力制限で設定された値よりも大幅に電力を消費している場合、手動のブレード単位制限設定に切り替えます。それでも電力消費が非常に多い場合、グループ上限を削減すれば、他のシャーシの電力消費を削減できるため、これにより電力消費の増加に対応することを検討します。
  - ステップ 2 問題が解決しない場合は、CIMC または BIOS ソフトウェアに障害がある可能性があります。
  - ステップ 3 Cisco FPR Manager およびシャーシに **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 637
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetBmcProblem
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

## fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail

障害コード : F0640

### メッセージ

Insufficient power available to discover server [chassisId]/[slotId]Insufficient power available to discover server [id]

### 説明

通常この障害は、グループ内で使用できる電力が不足しているため、ディスカバリに失敗する場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** グループの上限を上げることを検討します。
  - ステップ 2** Cisco FPR インスタンスのブレード サーバ数またはシャーン数を減らします。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 640
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerBudgetDiscFail
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

**fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget**

**障害コード**: F0642

**メッセージ**

insufficient budget for power group [name]

**説明**

通常この障害は、グループ上限が不足しているため最小ハードウェア要件を満たさない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** グループの上限を上げることを検討します。
  - ステップ 2** Cisco FPR インスタンスのブレード サーバ数またはシャーン数を減らします。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 642
mibFaultName: fltPowerGroupPowerGroupInsufficientBudget
moClass: power:Group
Type: environmental
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]

```

## fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect

**障害コード** : F0643

### メッセージ

admin committed insufficient for power group [name], using previous value [operCommitted]

### 説明

通常この障害は、グループ上限が不足しているため最小ハードウェア要件を満たさない場合に発生します。この場合、Cisco FPR Manager は以前プロビジョニングで入力したグループ容量を使用します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** グループの上限を上げることを検討します。
  - ステップ 2** Cisco FPR インスタンスのブレード サーバ数またはシャーシ数を減らします。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: power-cap-fail
mibFaultCode: 643
mibFaultName: fltPowerGroupPowerGroupBudgetIncorrect
moClass: power:Group
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]

```

## fltMgmtIfMisConnect

**障害コード** : F0688

### メッセージ

Management Port [id] in server [id] is mis connected

### 説明

この障害は、サーバと FEX の接続が変更された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** サーバと FEX の間の接続を確認します。
- ステップ 2** 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。
- ステップ 3** 接続の変更が意図的であった場合は、サーバを再認識します。
- ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: link-misconnected
mibFaultCode: 688
mibFaultName: fltMgmtIfMisConnect
moClass: mgmt:If
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

**fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet**

**障害コード: F0689**

**メッセージ**

Assignment of service profile [name] to server [pnDn] failed

**説明**

選択したサービス プロファイルにサーバを割り当てられませんでした。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- 選択したサーバがサービス プロファイルの要件を満たしていない。
- サービス プロファイルが制限付き移行用に設定されている場合、選択したサーバが現在または以前に割り当てられているサーバと一致していない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、サービス プロファイルの要件を満たしているか、現在または以前に割り当てられているサーバと一致する別のサーバを選択します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: assignment-failed
mibFaultCode: 689
mibFaultName: fltLsComputeBindingAssignmentRequirementsNotMet
moClass: ls:ComputeBinding
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/pn-req
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/pn-req
```

## fltEquipmentFexPost-failure

障害コード: F0702

### メッセージ

fex [id] POST failure

### 説明

通常この障害は、電源投入時自己診断テスト (POST) の実行中に FEX でエラーが発生した場合に発生します。この障害の影響は、POST の実行中にどのエラーが発生したかによって異なります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 FEX の POST の結果をチェックします。Cisco FPR Manager GUI では、FEX の [一般 (General)] タブから POST の結果にアクセスできます。Cisco FPR Manager CLI では、FEX のスコープの下で **show post** コマンドを入力すると、POST の結果にアクセスできます。
  - ステップ 2 FEX を再起動します。
  - ステップ 3 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-problem
mibFaultCode: 702
mibFaultName: fltEquipmentFexPostFailure
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fltEquipmentFexIdentity

障害コード : F0703

### メッセージ

Fex [id] has a malformed FRU

### 説明

通常この障害は、FEX の FRU 情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 703
mibFaultName: fltEquipmentFexIdentity
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fltAdaptorHostEthIfMissing

障害コード : F0708

### メッセージ

Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

### 説明

ネットワーク側ホスト インターフェイスへのリンクがありません。Cisco FPR Manager は、以前に設定されたスイッチ ポートと、以前のピア ホスト インターフェイスとの間に接続がないことを検出すると、この障害を発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アダプタのリンクが、非ピア ファブリック インターコネクต์に属するポートに接続されているかどうかを確認します。
  - ステップ 2** この接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。



**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: 708
mibFaultName: fltAdaptorHostEthIfMissing
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]

```

**fltPortPIoInvalid-sfp****障害コード:F0713****メッセージ**

```

[transport] port [portId] on chassis [id] role : [ifRole] transceiver type:[xcvrType][transport] port
[slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole] transceiver
type:[xcvrType][transport] port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [id] role : [ifRole] transceiver
type:[xcvrType]

```

**説明**

この障害は、サポートされていないトランシーバの種類を挿入した場合に、ファブリック インターコネクタポート、ネットワーク側の IOM ポート、または FEX モジュールポートに対して発生します。ポートにサポートされていないトランシーバがある場合、そのポートは使用できません。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、トランシーバをサポート対象の SFP タイプと交換します。サポート対象の SFP のリストについては、シスコ Web サイトにあるドキュメンテーションを参照してください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: unsupported-transceiver
mibFaultCode: 713
mibFaultName: fltPortPIoInvalidSfp
moClass: port:PIo
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fltMgmtIfMissing

**障害コード**: F0717

### メッセージ

Connection to Management Port [id] in server [id] is missing

### 説明

この障害は、サーバと FEX 間の接続が削除または設定解除された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバと FEX の間の接続を確認します。
  - ステップ 2** 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。
  - ステップ 3** 接続の変更が意図的であった場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: 717
mibFaultName: fltMgmtIfMissing
moClass: mgmt:If
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fltFabricEthLanPcEpDown

**障害コード** : F0727

### メッセージ

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

### 説明

通常この障害は、イーサネット ポート チャンネルのメンバー ポートがダウンしている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** アップストリーム イーサネット スイッチのリンクの接続をチェックします。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: 727
mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpDown
moClass: fabric:EthLanPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
```

## fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical

障害コード : F0729

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、I/O モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 729
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical

障害コード : F0730

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、I/O モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7** 障害のある I/O モジュールを交換します。
  - ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 730
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdCritical
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable

障害コード: F0731

### メッセージ

[side] IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、I/O モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 障害のある I/O モジュールを交換します。
- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 731
mibFaultName: fltEquipmentIOCardThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:IOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentChassisSeeprom-inoperable

**障害コード** : F0733

### メッセージ

Device [id] SEEPROM operability: [seepromOperState]

### 説明

この障害は、シャーシの共有ストレージ (SEEPROM) が動作しないという、まれなイベントで発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 733
mibFaultName: fltEquipmentChassisSeepromInoperable
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltExtmgmtIfMgmtifdown

**障害コード** : F0736

### メッセージ

Management interface on Fabric Interconnect [id] is [operState]

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクトによって、外部管理インターフェイスの動作状態がダウンになっていることが報告された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ファブリック インターコネクトの外部管理インターフェイスの状態遷移をチェックします。
  - ステップ 2** 外部管理インターフェイスのリンク接続をチェックします。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: mgmtif-down
mibFaultCode: 736
mibFaultName: fltExtmgmtIfMgmtifdown
moClass: extmgmt:If
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/extmgmt-intf
```

**fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient**

**障害コード** : F0740

**メッセージ**

Chassis [id] cannot be capped as group cap is low. Please consider raising the cap.

**説明**

通常この障害は、更新されたグループの上限が最小ハードウェア要件を満たすのに不十分なため、結果として、電力グループに追加されたシャーシを制限できない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** グループの上限を上げることを検討します。
  - ステップ 2** Cisco FPR インスタンスのブレード サーバ数またはシャーシ数を減らします。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: group-cap-insufficient
mibFaultCode: 740
mibFaultName: fltPowerChassisMemberPowerGroupCapInsufficient
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```



## fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem

**障害コード** : F0741

### メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as at least one of the CMC or CIMC or BIOS firmware version is less than 1.4. Please upgrade the firmware for cap to be applied.

### 説明

通常この障害は、サーバの CIMC ファームウェアが Cisco FPR Release 1.4 よりも前のリリースである場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生する場合は、CIMC ファームウェアおよび、必要に応じて、Cisco FPR インスタンス全体を Cisco FPR Release 1.4 以降にアップグレードします。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: old-chassis-component-firmware
mibFaultCode: 741
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisFirmwareProblem
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

## fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient

**障害コード** : F0742

### メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as at least two PSU need to be powered

### 説明

通常この障害は、2 つ以上の PSU がオンになっていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、2 つ以上の PSU を取り付け、オンにします。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: psu-insufficient
mibFaultCode: 742
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuInsufficient
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

## fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure

障害コード : F0743

### メッセージ

Chassis [id] was configured for redundancy, but running in a non-redundant configuration.

### 説明

通常この障害は、シャーシ電力の冗長性に問題がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1 シャーシに PSU を追加することを検討します。
- ステップ 2 動作しない PSU をすべて交換します。
- ステップ 3 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: psu-redundancy-fail
mibFaultCode: 743
mibFaultName: fltPowerChassisMemberChassisPsuRedundanceFailure
moClass: power:ChassisMember
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/power-ep/group-[name]/ch-member-[id]
```

## fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit

障害コード : F0744

### メッセージ

P-State lowered as consumption hit power cap for server [chassisId]/[slotId]P-State lowered as consumption hit power cap for server [id]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がブレード サーバの電力の制限をしている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合、処置は必要ありません。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-consumption-hit-limit
mibFaultCode: 744
mibFaultName: fltPowerBudgetPowerCapReachedCommit
moClass: power:Budget
```

```

Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

## fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure

**障害コード** : F0747

### メッセージ

Auto core transfer failure at remote server [hostname]:[path] [exportFailureReason]

### 説明

この障害は、Cisco FPR Manager がリモート TFTP サーバにコア ファイルを転送できない場合に発生します。これは通常、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- リモート TFTP サーバにアクセスできない。
- パス、ポート、サーバ名など、コア エクスポート ターゲットに指定されている TFTP サーバの1つまたは複数のパラメータが間違っている。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** リモート サーバへの接続を確認します。
  - ステップ 2** リモート サーバのパス情報を確認します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: tftp-server-error
mibFaultCode: 747
mibFaultName: fltSysdebugAutoCoreFileExportTargetAutoCoreTransferFailure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: sysdebug
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export

```

## fltFabricMonSpanConfigFail

**障害コード**: F0757

### メッセージ

Configuration for traffic monitor [name] failed, reason: [configFailReason]

### 説明

通常この障害は、トラフィック モニタリング セッションの設定が正しくない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、障害の説明に示されている設定の問題を修正します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: config-error
mibFaultCode: 757
mibFaultName: fltFabricMonSpanConfigFail
moClass: fabric:Mon
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]
```

## fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient

**障害コード**: F0764

### メッセージ

Chassis [id] cannot be capped as the available PSU power is not enough for the chassis and the blades. Please correct the problem by checking input power or replace the PSU

### 説明

通常この障害は、シャーシおよびブレードの電力バジェットを導入するには、使用できる PSU 電力が不足している場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生する場合、PSU 入力電力を確認するか、PSU を交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: psu-insufficient
mibFaultCode: 764
mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuInsufficient
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

## fltPowerBudgetTStateTransition

**障害コード** : F0765

### メッセージ

Blade [chassisId]/[slotId] has been severely throttled. CIMC can recover if budget is redeployed to the blade or by rebooting the blade. If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliant  
Rack server [id] has been severely throttled. CIMC can recover if budget is redeployed to the blade or by rebooting the blade. If problem persists, please ensure that OS is ACPI compliant

### 説明

通常この障害は、CPUのスロットルを大きくするためにプロセッサの T-state を使用する場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 影響を受ける電力グループ、ブレード サーバ、またはシャーシの電力バジェットを再導入します。
  - ステップ 2** 問題が解決しない場合は、ブレード サーバを再起動します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: no-ack-from-bios
mibFaultCode: 765
mibFaultName: fltPowerBudgetTStateTransition
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget

```

## fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail

障害コード : F0766

### メッセージ

Insufficient budget to apply no-cap priority through policy [name]. Blades will continue to be capped

### 説明

この障害は、1 台以上のブレード サーバに電力ポリシーを適用できない場合に発生します。影響を受けるブレード サーバは、それらのサーバの電力バジェットが制限されているため、電力制限なしで正常に動作することはできません。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 電力ポリシーのブレード サーバの電力バジェットを増やします。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: no-cap-fail
mibFaultCode: 766
mibFaultName: fltPowerPolicyPowerPolicyApplicationFail
moClass: power:Policy
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/power-policy-[name]
```

## fltMgmtIfNew

障害コード : F0772

### メッセージ

New connection discovered on Management Port [id] in server [id]

### 説明

この障害は、サーバと FEX 間の接続が追加または変更された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 サーバと FEX の間の接続を確認します。
  - ステップ 2 接続が誤って変更されている場合は、以前の設定に復元します。
  - ステップ 3 接続の変更が意図的であった場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 4 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

## 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: new-link
mibFaultCode: 772
mibFaultName: fltMgmtIfNew
moClass: mgmt:If
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fltAdaptorExtEthIfMissing

障害コード : F0775

### メッセージ

Connection to Adapter [id] eth interface [id] in server [id] missing

### 説明

ネットワーク側アダプタ インターフェイスへのリンクが誤って接続されています。Cisco FPR Manager は、以前にファブリック インターコネクトまたは FEX に設定されたポートと、以前のピア ネットワーク側アダプタ インターフェイスとの間の接続が誤っているかまたは欠落していることを検出した場合に、この障害を発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 アダプタのインターフェイスが、ピア ファブリック インターコネクトまたは FEX に属するポートに接続されているかどうかを確認します。
  - ステップ 2 接続が正しいと思える場合は、サーバを再認識します。
  - ステップ 3 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: link-missing
mibFaultCode: 775
mibFaultName: fltAdaptorExtEthIfMissing
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

**fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable**

**障害コード**: F0776

**メッセージ**

Local disk [id] on server [serverId] is not usable by the operating system

**説明**

この障害は、サーバのディスクドライブが、ストレージコントローラでサポートされていないスロットに存在する場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされているスロットにサーバのディスクドライブを挿入します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 776
mibFaultName: fltStorageLocalDiskSlotEpUnusable
moClass: storage:LocalDiskSlotEp
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/disk-[id]
```



## fltFabricEthEstcPcEpDown

**障害コード** : F0777

### メッセージ

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

### 説明

通常この障害は、イーサネット ポート チャンネルのメンバー ポートがダウンしている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** アップストリーム イーサネット スイッチのリンクの接続をチェックします。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: 777
mibFaultName: fltFabricEthEstcPcEpDown
moClass: fabric:EthEstcPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
```

## fltEquipmentFexIdentity-unestablishable

障害コード : F0778

### メッセージ

Fex [id] has an invalid FRU

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないシャーシを検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 778
mibFaultName: fltEquipmentFexIdentityUnestablishable
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fltEquipmentFanModuleInoperable

障害コード : F0794

### メッセージ

Fan module [tray]-[id] in chassis [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in server [id] operability: [operability]Fan module [tray]-[id] in fabric interconnect [id] operability: [operability]

### 説明

この障害は、ファン モジュールが動作しない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 ファン モジュールを取り外して、もう一度取り付けてください。複数のファンがこの障害の影響を受けている場合は、一度に1つずつファン モジュールを取り外し、もう一度取り付けます。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 794
mibFaultName: fltEquipmentFanModuleInoperable
moClass: equipment:FanModule
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]

```

**fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler****障害コード: F0795****メッセージ**

Schedule [schedName] referenced by maintenance policy [name] does not exist

**説明**

メンテナンス ポリシーによって参照されているスケジュールが存在していません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- スケジュールが存在しない。
- スケジュールが削除された。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 指定されたスケジュールが存在するかどうかを確認します。削除または欠落している場合は、作成してみます。
- ステップ 2** 指定されたスケジュールが削除または欠落している場合は、再作成します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: non-existent-scheduler
mibFaultCode: 795
mibFaultName: fltLsmaintMaintPolicyUnresolvableScheduler
moClass: lsmaint:MaintPolicy
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/maint-[name]

```

## fltProcessorUnitIdentity-unestablishable

障害コード : F0801

### メッセージ

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] has an invalid FRUProcessor [id] on server [id] has an invalid FRU

### 説明

通常この障害は、サポートされていない CPU を Cisco FPR Manager がサーバ内で検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
  - ステップ 2 この処置で問題を解決できなかった場合は、サーバ内にサポートされていない CPU 設定がある可能性があります。**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: identity-unestablishable
mibFaultCode: 801
mibFaultName: fltProcessorUnitIdentityUnestablishable
moClass: processor:Unit
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]
```

## fltIqnPoolEmpty

障害コード : F0821

### メッセージ

iqn pool [name] is empty

### 説明

通常この障害は、IQN プールに IQN が含まれていない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 プールが使用中である場合は、プールに IQN のブロックを追加します。
  - ステップ 2 プールを使用していない場合は、この障害を無視します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: empty-pool
mibFaultCode: 821
mibFaultName: fltIqnpoolPoolEmpty
moClass: iqnpool:Pool
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/iqn-pool-[name]
```

**fltFabricDceSwSrvPcEpDown****障害コード: F0831****メッセージ**

[type] Member [slotId]/[aggrPortId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership][type] Member [slotId]/[portId] of Port-Channel [portId] on fabric interconnect [id] is down, membership: [membership]

**説明**

通常この障害は、ファブリック ポート チャンネルのメンバー ポートがダウンしている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** FEX または IOM とファブリック インターコネクト間のリンク接続をチェックします。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: membership-down
mibFaultCode: 831
mibFaultName: fltFabricDceSwSrvPcEpDown
moClass: fabric:DceSwSrvPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-
-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portI
d]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-
[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
```

```

Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

```

## fltFabricEpMgrEpTransModeFail

**障害コード**: F0832

### メッセージ

Port constraint violation on switch [id]: [confQual]

### 説明

この障害は、少なくとも 1 台の論理インターフェイスが誤って設定されている場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクットの別のタイプまたはシリーズにアップグレードした場合、または設定をインポートした場合に発生する可能性があります。設定は次の制約を満たしている必要があります。

- ファブリック インターコネク ID/モジュール ID/ポート ID ごとに最大で 1 台の論理ポートが必要です。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 設定が不適切で「設定ミス エラー (error-misconfigured)」障害を発生させているすべての論理インターフェイスのリストを作成します。
  - ステップ 2** 各論理インターフェイスについて、設定ミスの障害にリストされている理由をメモします。
  - ステップ 3** Cisco FPR Manager にログインして、設定ミスしたそれぞれの論理インターフェイスを修正します。Cisco FPR Manager CLI を使用した場合は、すべての変更をコミットします。
  - ステップ 4** その他の設定ミスを示す障害またはエラー メッセージがあれば確認し、そのエラーを修正します。
  - ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: config-error
mibFaultCode: 832
mibFaultName: fltFabricEpMgrEpTransModeFail
moClass: fabric:EpMgr
Type: network
Callhome: none

```

```
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

## fltFabricPIoEpErrorMisconfigured

障害コード : F0834

### メッセージ

Interface [name] is [operState]. Reason: [operStateReason]

### 説明

この障害は、論理インターフェイスが誤って設定されている場合に発生します。これは、ファブリック インターコネクットの別のタイプまたはシリーズにアップグレードした場合、または設定をインポートした場合に発生する可能性があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 設定が不適切で「設定ミス エラー (error-misconfigured)」障害を発生させているすべての論理インターフェイスのリストを作成します。
  - ステップ 2** 各論理インターフェイスについて、設定ミスの障害にリストされている理由をメモします。
  - ステップ 3** Cisco FPR Manager にログインして、設定ミスしたそれぞれの論理インターフェイスを修正します。Cisco FPR Manager CLI を使用した場合は、すべての変更をコミットします。
  - ステップ 4** その他の設定ミスを示す障害またはエラー メッセージがあれば確認し、そのエラーを修正します。
  - ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: interface-misconfigured
mibFaultCode: 834
mibFaultName: fltFabricPIoEpErrorMisconfigured
moClass: fabric:PIoEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/eth-target-ep-[name]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]
```

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/eth-estc/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]



**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/lan/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-group-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lan/net-group-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/san/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/san/[id]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/san/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/net-[name]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/san/net-[name]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoe-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/san/net-[name]/sw-[switchId]-slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-switch-[switchId]-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/server/chassis-[chassisId]

**Affected MO:** fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

**Affected MO:** fabric/server/chassis-ep-ven-[vendor]-mod[model]-ser-[serial]

**Affected MO:** fabric/server/compute-ep-ven-[vendor]-mod-[model]-ser-[serial]

**Affected MO:** fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/dest-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesanpcep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-eth-slot-[slotId]-port-[portId]/eth-target-ep-[name]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-fcoesanep-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:** fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-port-[portId]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/tbh/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:** sys/tbh/border-eth/pc-[portId]/eth-target-[name]

**Affected MO:**  
sys/tbh/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/eth-target-[name]

## fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan

**障害コード** : F0835

### メッセージ

Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId]. Primary vlan missing from fabric: [switchId], port: [slotId]/[portId].

### 説明

この障害は、アップリンク ポートまたはポート チャネルが Cisco FPR インスタンスに存在しないプライマリ VLAN で設定されている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1**    プライマリ VLAN を含めるようにポートまたはポート チャネルの設定を更新します。
  - ステップ 2**    この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: missing-primary-vlan
mibFaultCode: 835
mibFaultName: fltFabricEthLanEpMissingPrimaryVlan
moClass: fabric:EthLanEp
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
```

## fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan

障害コード : F0836

### メッセージ

Primary vlan missing from fabric: [switchId], port-channel: [portId].

### 説明

この障害は、アップリンク ポートまたはポート チャネルが Cisco FPR インスタンスに存在しないプライマリ VLAN で設定されている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** プライマリ VLAN を含めるようにポートまたはポート チャネルの設定を更新します。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: missing-primary-vlan
mibFaultCode: 836
mibFaultName: fltFabricEthLanPcMissingPrimaryVlan
moClass: fabric:EthLanPc
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]
```

## fltVnicEtherPinningMismatch

障害コード : F0840

### メッセージ

Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] does not have all the required vlans configured

### 説明

この障害は、ハード ピン接続の LAN ピングループに対して、ターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルにサービス プロファイル内の vNIC に必要な VLAN が 1 つ以上設定されていない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager GUI の LAN Uplinks Manager で、LAN ピングループのターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルの vNIC に VLAN をすべて設定します。Cisco FPR Manager CLI を使用する場合は、**/eth-uplink/vlan** スコープに移動して、LAN ピングループに必要なメンバー ポートを作成します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: pinning-mismatch
mibFaultCode: 840
mibFaultName:fltVnicEtherPinningMismatch
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

**fltVnicEtherPinningMisconfig**

**障害コード: F0841**

**メッセージ**

Hard pinning target for eth vNIC [name], service profile [name] is missing or misconfigured

**説明**

この障害は、ハードピン接続された LAN ピングループ用の vNIC ターゲット アップリンク ポートまたはポート チャネルの 1 つ以上がないか、または不適切なポート タイプとして誤って設定されている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** LAN ピングループ設定を確認します。
- ステップ 2** ピングループ内のポートおよびポート チャネルの設定を修正します。
- ステップ 3** 必要な VLAN すべてがターゲット ポートまたはポート チャネルで許可されていることを確認します。
- ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: pinning-misconfig
mibFaultCode: 841
mibFaultName: fltVnicEtherPinningMisconfig
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]

```

**fltProcessorUnitDisabled**

**障害コード: F0842**

**メッセージ**

Processor [id] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]Processor [id] on server [id]  
operState: [operState]

**説明**

この障害は、プロセッサが無効になっているという、まれなイベントで発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** この障害がブレード サーバで発生した場合は、サーバをシャーシから取り外して、もう一度差し込みます。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager で、いったんブレード サーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: equipment-disabled
mibFaultCode: 842
mibFaultName: fltProcessorUnitDisabled
moClass: processor:Unit
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/cpu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/cpu-[id]

```



## fltMemoryUnitDisabled

障害コード : F0844

### メッセージ

DIMM [location] on server [chassisId]/[slotId] operState: [operState]DIMM [location] on server [id] operState: [operState]

### 説明

この障害は、サーバ BIOS が DIMM を無効にした場合に発生します。BIOS は、DIMM の場所が正しくない、または速度に互換性がないなどのいくつかの理由で DIMM を無効にする可能性があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合、『Cisco FPR B-Series Troubleshooting Guide』を参照し、DIMM の問題の解決方法を確認してください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-disabled
mibFaultCode: 844
mibFaultName: fltMemoryUnitDisabled
moClass: memory:Unit
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/memarray-[id]/mem-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/memarray-[id]/mem-[id]
```

## fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed

障害コード : F0856

### メッセージ

Activation failed and Activate Status set to failed.

### 説明

通常この障害は、次の理由（ファームウェアのアクティベーションに失敗した、またはアクティベーション後に実行したイメージが対応するスタートアップ イメージではない）で発生します。

- ファームウェアのアクティベーションに失敗した。
- アクティベーション後にサーバで実行されるファームウェアのバージョンが Cisco FPR Manager にスタートアップ イメージとして表示されるバージョンと一致しない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** この障害が発生するエンドポイントの [FSM] タブに移動し、アクティベーションが失敗する理由のエラー詳細を確認します。
- ステップ 2** FSM が失敗した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。

- ステップ 3** 可能であれば、エラー メッセージに記述のある問題を解決します。
- ステップ 4** 問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: activation-failed
mibFaultCode: 856
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitActivateStatusFailed
moClass: firmware:BootUnit
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

## fltFabricInternalPcDown

**障害コード**: F0858

### メッセージ

[type] port-channel [portId] on fabric interconnect [id] oper state: [operState], reason: [stateQual]

### 説明

この障害は、サーバの転送 VIF がダウンしている場合に発生します。Cisco FPR Manager が、ファブリック インターコネクトが仮想インターフェイスの接続状態を次のいずれかとして報告した場合に、この障害を発生します。

- ダウン
- エラー
- 使用不可

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ブレード サーバのディスカバリが成功していることを確認します。
  - ステップ 2** エンドツーエンドですべての通信中ポートの状態をチェックします。
  - ステップ 3** 接続は正しいと思われる場合は、いったんサーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: operational-state-down
mibFaultCode: 858
mibFaultName: fltFabricInternalPcDown
moClass: fabric:InternalPc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]

```

## fltMgmtEntityDevice-1-shared-storage-error

障害コード : F0863

### メッセージ

device [chassis1], error accessing shared-storage

### 説明

この障害は、クラスタ状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセスできないという、まれなイベントとして発生します。通常この障害は、一時的な障害です。この障害は、(a) ファブリック インターコネクットのブート、(b) IO モジュールのリセット、(c) ラック サーバの再起動、または (d) システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

### 推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: 863
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice1SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

## fltMgmtEntityDevice-2-shared-storage error

障害コード : F0864

### メッセージ

device [chassis2], error accessing shared-storage

### 説明

この障害は、クラスタ状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセスできないという、まれなイベントとして発生します。通常この障害は、一時的な障害です。この障害は、(a) ファブリック インターコネクットのブート、(b) IO モジュールのリセット、(c) ラック サーバの再起動、または (d) システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネクト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

### 推奨処置

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: 864
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice2SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

**fltMgmtEntityDevice-3-shared-storage error****障害コード** : F0865**メッセージ**

device [chassis3], error accessing shared-storage

**説明**

この障害は、クラスタ状態の書き込み用に選択された共有ストレージがアクセスできないという、まれなイベントとして発生します。通常この障害は、一時的な障害です。この障害は、(a) ファブリック インターコネクットのブート、(b) IO モジュールのリセット、(c) ラック サーバの再起動、または (d) システムのアップグレード/ダウングレードのいずれかで発生する可能性があります。システムがリブート/リセット/アップグレード/ダウングレードを実行して通常の動作に戻った後にこの障害がクリアされない場合は、ファブリック インターコネク ト クラスタの完全な HA 機能に影響を及ぼすことがあります。

**推奨処置**

システムが通常の動作に戻った後もこの障害がクリアされない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: device-shared-storage-error
mibFaultCode: 865
mibFaultName: fltMgmtEntityDevice3SharedStorageError
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

**fltMgmtEntityHa-ssh-keys-mismatched****障害コード** : F0866**メッセージ**

Fabric Interconnect [id], management services, mismatched SSH keys

**説明**

この障害は、次のいずれかのシナリオが発生したことを示します。

- クラスタ構成で HA に使用されている内部 SSH キーが一致していない。これにより、特定の操作が失敗します。
- 別のファブリック インターコネク트가、最初にプライマリの既存の設定を消去せずに、クラスタ内のプライマリ ファブリック インターコネク트에接続されている。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 下位ファブリック インターコネク트의 Cisco FPR Manager CLI にログインします。
- ステップ 2** `connect local-mgmt` と入力します。
- ステップ 3** `erase configuration` と入力し、下位ファブリック インターコネク트의設定を消去して再起動します。
- ステップ 4** セカンダリ ファブリック インターコネク트가リブートされたら、クラスタ用に再設定します。
- ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、`show tech-support` ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: ha-ssh-keys-mismatched
mibFaultCode: 866
mibFaultName: fltMgmtEntityHaSshKeysMismatched
moClass: mgmt:Entity
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]
```

**fltComputeBoardPowerFail**

**障害コード: F0868**

**メッセージ**

Motherboard of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) power: [power]

**説明**

通常この障害は、ブレード サーバの電源センサーで問題が検出された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** シャーシからブレード サーバを取り外します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、`show tech-support` ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: 868
mibFaultName: fltComputeBoardPowerFail
moClass: compute:Board
Type: environmental
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
```

**fltVmVifLinkState**

**障害コード: F0876**

**メッセージ**

Virtual interface [vifId] link is down; reason [stateQual]

**説明**

この障害は、Cisco FPR でアップリンク ポートを使用したデータの送受信ができない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 障害の発生したアップリンク ポートをイネーブルにします。
- ステップ 2** 上記のアクションで問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: vif-down
mibFaultCode: 876
mibFaultName: fltVmVifLinkState
moClass: vm:Vif
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: vmm/computeEp-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]
Affected MO: vmm/hv-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]
Affected MO: vmm/vm-[uuid]/nic-[name]/sw-[phSwitchId]vif-[vifId]
```

## fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown

障害コード : F0881

### メッセージ

Power supply [id] in chassis [id] shutdown reason:[powerStateQualifier]

### 説明

通常この障害は、予想よりも電流が多い、予想よりも温度が高い、またはファンで障害が発生しているために、シャーシ、ファブリック インターコネクト、または FEX の電源装置ユニットがシャットダウンした場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1 製品仕様書で、サーバの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、サーバに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3 Cisco FPR シャーシまたはラック サーバのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6 電源コードが PSU および電源に正しく接続されていることを確認します。
  - ステップ 7 電源が 220 V であることを確認します。
  - ステップ 8 PSU がシャーシまたはファブリック インターコネクトに適切に取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 9 PSU を取り外して再度取り付けます。
  - ステップ 10 PSU を交換します。
  - ステップ 11 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 881
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerSupplyShutdown
moClass: equipment:Psu
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```



## fltEquipmentPsuPowerThreshold

障害コード : F0882

### メッセージ

Power supply [id] on chassis [id] has exceeded its power threshold  
Power supply [id] on server [id] has exceeded its power threshold

### 説明

この障害は、電源装置ユニットが電流を過剰に引き込んでいる場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: 882
mibFaultName: fltEquipmentPsuPowerThreshold
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]
```

## fltEquipmentPsuInputError

障害コード : F0883

### メッセージ

Power supply [id] on chassis [id] has disconnected cable or bad input voltage  
Power supply [id] on server [id] has disconnected cable or bad input voltage

### 説明

この障害は、電源コードが切断されているか、または入力電圧が誤っている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: power-problem
mibFaultCode: 883
mibFaultName: fltEquipmentPsuInputError
moClass: equipment:Psu
Type: equipment
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]

```

## fltNetworkElementInventoryFailed

障害コード : F0885

### メッセージ

Fabric Interconnect [id] inventory is not complete [inventoryStatus]

### 説明

Cisco FPR Manager は、管理サブシステムが I/O カードまたは物理ポートなどの物理コンポーネントのインベントリを実行できない場合に、この障害を発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** HA クラスターの両方のファブリック インターコネクトが同じソフトウェア バージョンを実行していることを確認します。
  - ステップ 2** ファブリック インターコネクト ソフトウェアが、Cisco FPR Manager ソフトウェアと互換性のあるバージョンであることを確認します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: inventory-failed
mibFaultCode: 885
mibFaultName: fltNetworkElementInventoryFailed
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]

```

## fltAdaptorUnitExtnUnidentifiable-fru

障害コード : F0900

### メッセージ

Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] has unidentified FRU

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がパススルー アダプタなどのサポートされていないアダプタユニット拡張を検出した場合に発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされているアダプタ ユニット拡張が取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: unidentifiable-fru
mibFaultCode: 900
mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnUnidentifiableFru
moClass: adaptor:UnitExtn
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
```

**fltAdaptorUnitExtnMissing**

**障害コード: F0901**

**メッセージ**

Adapter extension [id] in server [chassisId]/[slotId] presence: [presence]

**説明**

通常この障害は、パススルー アダプタなどの I/O アダプタ ユニット拡張がない場合に発生します。Cisco FPR Manager は次のシナリオのいずれかが発生した場合に、この障害を発生します。

- エンドポイントによって、パススルー アダプタなど、アダプタ スロットに接続されているアダプタ ユニット拡張がないことが報告されている。
- エンドポイントで、アダプタ スロットに接続されているアダプタ ユニット拡張を検出できないか、これと通信できない。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アダプタ ユニット拡張がサーバのアダプタ スロットに適切に接続されていることを確認します。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 901
mibFaultName: fltAdaptorUnitExtnMissing
moClass: adaptor:UnitExtn
```

```

Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/adaptor-extn-[id]

```

## fltEquipmentFexFex-unsupported

**障害コード**: F0902

### メッセージ

Fex [id] with model [model] is unsupported

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていない FEX を検出したために発生します。たとえば、モデル、ベンダー、またはリビジョンが不明な場合などです。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サポートされている FEX が取り付けられていることを確認します。
  - ステップ 2** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: fex-unsupported
mibFaultCode: 902
mibFaultName: fltEquipmentFexFexUnsupported
moClass: equipment:Fex
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]

```

## fltVnicIscsiConfig-failed

**障害コード**: F0903

### メッセージ

iSCSI vNIC [name], service profile [name] has duplicate iqn name [initiatorName]

### 説明

通常この障害は、iSCSI vNIC が同じ IQN 名を参照する場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** IQN 名が iSCSI vNIC ごとに一意であることを確認します。
  - ステップ 2** `show identity iqn` を使用して、iSCSI vNIC がその領域に登録されていることを確認します。
  - ステップ 3** その領域での IQN の登録には、サービス プロファイルの説明を変更するなど、妨げにならないアクションを実行します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: 903
mibFaultName: fltVnicIScsiConfigFailed
moClass: vnic:IScsi
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iscsi-[name]
```

**fltPkiKeyRingStatus**

**障害コード: F0909**

**メッセージ**

[name] Keyring's certificate is invalid, reason: [certStatus].

**説明**

この障害は、キーリングの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-certificate
mibFaultCode: 909
mibFaultName: fltPkiKeyRingStatus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

## fltPkiTPStatus

障害コード : F0910

### メッセージ

[name] Trustpoint's cert-chain is invalid, reason: [certStatus].

### 説明

この障害は、トラストポイントの証明書ステータスが無効になった場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-trustpoint-cert-chain
mibFaultCode: 910
mibFaultName: fltPkiTPStatus
moClass: pki:TP
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]
```

## fltComputePhysicalDisassociationFailed

障害コード : F0915

### メッセージ

Failed to disassociate server [id]Failed to disassociate server [chassisId]/[slotId]

### 説明

通常この障害は、次のいずれかの原因で発生します。

- サーバがダウンしている。
- データパスが機能していない。
- Cisco FPR Manager がファブリック インターコネクト、サーバ、サーバのコンポーネントのうち 1 つ以上と通信できない。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ファブリック インターコネクト サーバ ポートなどのサーバへの通信パス、IOM リンク、およびサーバの現在の状態を確認します。
- ステップ 2** サーバが不適切な状態(起動中など)のままになっている場合は、サーバの電源を再投入します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: disassociation-failed
mibFaultCode: 915
mibFaultName:fltComputePhysicalDisassociationFailed
moClass: compute:Physical
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fltComputePhysicalNetworkMisconfigured****障害コード: F0916****メッセージ**

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resources  
Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) has mis-configured network vif resources

**説明**

この障害は、FPRM VIF ID マップがフルバックアップ/復元などでアダプタに導入された VIF ID マップと異なる場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** サーバを再認識します。これにより、Deep Discovery-Deep Association をトリガーして、問題を解決します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: vif-ids-mismatch
mibFaultCode: 916
mibFaultName:fltComputePhysicalNetworkMisconfigured
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fltVnicProfileProfileConfigIncorrect

**障害コード**: F0917

### メッセージ

The Port Profile [name] has an invalid configuration.

### 説明

この障害は、ポート プロファイル設定に無効なエントリがある場合に発生します。

### 推奨処置

マニュアルを確認して、ポート プロファイル設定の無効なエントリを修正します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: profile-config-incorrect
mibFaultCode: 917
mibFaultName: fltVnicProfileProfileConfigIncorrect
moClass: vnic:Profile
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]
```

## fltVnicEtherIfVlanAccessFault

**障害コード**: F0932

### メッセージ

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be accessed from org [name]

### 説明

通常この障害は、サービス プロファイルの vNIC インターフェイス (LAN) が解決可能であるが、サービス プロファイルが VLAN にアクセスできない場合に発生します。この場合は、デフォルト VLAN が使用されます。

### 推奨処置

次の処置のいずれかを実行すると、この障害は解決されます。

- 
- ステップ 1** vNIC のインターフェイス名をアクセス先の VLAN に変更します。
  - ステップ 2** デフォルトの VLAN を使用する場合は、vNIC のインターフェイス名をデフォルトにします。
  - ステップ 3** 指定された VLAN へのアクセスを設定するには、サービス プロファイルの org (または親 org) に VLAN 許可または VLAN グループ許可を作成します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: inaccessible-vlan-referenced
mibFaultCode: 932
mibFaultName: fltVnicEtherIfVlanAccessFault
moClass: vnic:EtherIf
```



```

Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-
-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

```

## fltVnicEtherIfVlanUnresolvable

**障害コード: F0933**

### メッセージ

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved

### 説明

この障害(警告)は、サービスプロファイルの vNIC インターフェイス(LAN)が解決できない場合に発生します。この場合は、デフォルトの VLAN が動作可能な VLAN として使用されます。

### 推奨処置

次の処置のいずれかを実行すると、この障害は解決されます。

- 
- ステップ 1** vNIC インターフェイス名を既存の VLAN に変更します。
  - ステップ 2** 指定された VLAN を作成します。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: referenced-vlan-unresolvable
mibFaultCode: 933
mibFaultName: fltVnicEtherIfVlanUnresolvable
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-
-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

```

## fltVnicEtherIfInvalidVlan

**障害コード** : F0934

### メッセージ

Invalid Vlan in the allowed vlan list

### 説明

通常この障害は、サービス プロファイルまたはポート プロファイルの vNIC に無効な VLAN が含まれる場合に発生します。無効な VLAN は次のうちのどれかです。

- ステップ 1** 有効なプライマリ VLAN に関連付けられていない隔離 VLAN またはコミュニティ VLAN
- ステップ 2** vNIC でその関連セカンダリ VLAN がいずれも許可されていないプライマリ VLAN
- ステップ 3** LAN 側/アプライアンス側の VLAN と共有タイプまたはプライマリ VLAN 名が一致していない VLAN

### 推奨処置

次の処置のいずれかを実行すると、この障害は解決されます。

- ステップ 1** 無効な VLAN が隔離 VLAN またはコミュニティ VLAN の場合は、有効なプライマリ VLAN にマッピングされていることを確認します。
- ステップ 2** 無効な VLAN がプライマリ VLAN の場合は、そのセカンダリ VLAN をすべて許可するか、vNIC またはポート プロファイルから削除します。
- ステップ 3** 無効な VLAN が、LAN 側/アプライアンス側の同じ VLAN ID の VLAN を含む共有プロパティと一致しない VLAN の場合、この VLAN のプロパティを他と同じに変更します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: invalid-vlan-in-the-allowed-vlan-list
mibFaultCode: 934
mibFaultName: fltVnicEtherIfInvalidVlan
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
```

## fltFabricVlanVlanConflictPermit

**障害コード** : F0935

### メッセージ

There are multiple vlans with id [id] have different accessibility configured.

### 説明

この障害は、同じ ID の複数のグローバル VLAN に異なるアクセス設定がされている場合に発生します。

### 推奨処置

アクセス設定を変更するには、VLAN/VLAN グループ許可を設定します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vlan-conflict-permit
mibFaultCode: 935
mibFaultName: fltFabricVlanVlanConflictPermit
moClass: fabric:Vlan
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

## fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved

**障害コード** : F0936

### メッセージ

The VLAN permit does not reference any existing vlans.

### 説明

この障害は、VLAN 許可は存在するが、その名前の vNIC がない場合に発生します。

### 推奨処置

このVLAN 許可を削除して、参照する VLAN を作成します(または無視します)。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: vlan-permit-unresolved
mibFaultCode: 936
mibFaultName: fltFabricVlanReqVlanPermitUnresolved
moClass: fabric:VlanReq
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vlan-req-[name]
```

## fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved

障害コード : F0937

### メッセージ

The VLAN permit does not reference any existing net groups.

### 説明

この障害は、VLAN グループ許可は存在するが、ネットワーク グループを参照していない場合に発生します。

### 推奨処置

このVLAN 許可を削除して、参照する VLAN を作成します(または無視します)。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: group-permit-unresolved
mibFaultCode: 937
mibFaultName: fltFabricVlanGroupReqVlanGroupPermitUnresolved
moClass: fabric:VlanGroupReq
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vlan-group-req-[name]
```

## fltExtpolClientClientLostConnectivity

障害コード : F0988

### メッセージ

FPRM has lost connectivity with Firepower Central

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: client-lost-connectivity
mibFaultCode: 988
mibFaultName: fltExtpolClientClientLostConnectivity
moClass: extpol:Client
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

## fltStorageLocalDiskDegraded

障害コード : F0996

### メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、ローカルディスクが劣化した場合に発生します。障害の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** ドライブの状態が [再構築 (rebuild)] または [コピーバック (copyback)] である場合は、再構築操作またはコピーバック操作が完了するまで待機します。
- ステップ 2** ドライブの状態が「predictive-failure」の場合、ディスクを交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 996
mibFaultName: fltStorageLocalDiskDegraded
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

## fltStorageRaidBatteryDegraded

障害コード : F0997

### メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、RAID バックアップユニットが劣化している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 障害の原因がバックアップユニットが再学習サイクル中であることを示している場合、再学習が完了するまで待機します。
- ステップ 2** 障害の原因がバックアップユニットが失敗することを示している場合、バックアップユニットを交換します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 997
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryDegraded
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
```

**fltStorageRaidBatteryRelearnAborted**

**障害コード : F0998**

**メッセージ**

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラックサーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、バックアップユニットの再学習サイクルが中断した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 学習サイクルをやり直してください。
- ステップ 2** バックアップユニットを交換してください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 998
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnAborted
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

```

## fltStorageRaidBatteryRelearnFailed

**障害コード**: F0999

### メッセージ

RAID Battery on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]RAID Battery on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのブレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、バックアップ ユニットの再学習サイクルが失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 学習サイクルをやり直してください。
  - ステップ 2** バックアップ ユニットの交換してください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 999
mibFaultName: fltStorageRaidBatteryRelearnFailed
moClass: storage:RaidBattery
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/raid-battery

```

## fltStorageInitiatorConfiguration-error

**障害コード**: F1001

### メッセージ

Initiator [name] either cannot be resolved or does not match with one of the storage targets. No zones are deployed for this initiator and the target.

### 説明

イニシエータが解決できないか、いずれかのターゲットと一致しません。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** このイニシエータによって参照されている vHBA インターフェイスが存在するかどうかを確認します。
- ステップ 2** このイニシエータによって参照されている vHBA インターフェイスのスイッチ ID または VSAN 名がいずれかのターゲットと一致するかどうかを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1001
mibFaultName: fltStorageInitiatorConfigurationError
moClass: storage:Initiator
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]
Affected MO: org-[name]/san-conn-pol-[name]/grp-[name]/ini-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/grp-[name]/ini-[name]
```

**fltStorageControllerPatrolReadFailed**

**障害コード**: F1003

**メッセージ**

Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] had a patrol read failure. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、パトロールの読み取り操作が失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

パトロールの読み取り操作を再実行します。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: operation-failed
mibFaultCode: 1003
mibFaultName: fltStorageControllerPatrolReadFailed
moClass: storage:Controller
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]
```



## fltStorageControllerInoperable

障害コード : F1004

### メッセージ

Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]Controller [id] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、ストレージコントローラがアクセスできない場合に発生します。

### 推奨処置

PCI およびメザニンベースのストレージコントローラの場合、ストレージコントローラの装着をチェックします。問題が解決しない場合は、コントローラを交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1004
mibFaultName: fltStorageControllerInoperable
moClass: storage:Controller
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]
```

## fltStorageLocalDiskRebuildFailed

障害コード : F1005

### メッセージ

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロンラックサーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、再ビルド操作が失敗した場合に発生します。これにより、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1 再ビルド操作をやり直します。
  - ステップ 2 ディスクを交換します。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 1005
mibFaultName: fltStorageLocalDiskRebuildFailed
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

```

**fltStorageLocalDiskCopybackFailed****障害コード: F1006****メッセージ**

Local disk [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Local disk [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、コピーバック操作が失敗した場合に発生します。これにより、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** コピーバック操作をやり直します。
  - ステップ 2** ディスクを交換します。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: equipment-offline
mibFaultCode: 1006
mibFaultName: fltStorageLocalDiskCopybackFailed
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]

```

## fltStorageVirtualDriveInoperable

障害コード : F1007

### メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、仮想ドライブが動作不能になった場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 仮想ドライブによって使用されるディスクの存在と状況を確認します。
  - ステップ 2** 必要に応じて、使用されたディスクを再装着または交換します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1007
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveInoperable
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

## fltStorageVirtualDriveDegraded

障害コード : F1008

### メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

この障害は、仮想ドライブが劣化した場合に発生します。障害の説明には、劣化の原因を示す物理ドライブの状態が記載されています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ドライブが整合性検査操作を実行している場合、操作が完了するまで待機します。
  - ステップ 2** 仮想ドライブによって使用されるディスクの存在と状況を確認します。
  - ステップ 3** 必要に応じて、使用されたディスクを再装着または交換します。
  - ステップ 4** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1008
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveDegraded
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
```

**fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed**

**障害コード : F1009**

**メッセージ**

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラックサーバなどの別のリリースのプレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、ドライブ再構成操作が失敗した場合に発生します。これにより、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 再構成操作をやり直します。
  - ステップ 2** 仮想ドライブを削除して再作成します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1009
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveReconstructionFailed
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

```

## fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed

**障害コード: F1010**

### メッセージ

Virtual drive [id] on server [chassisId]/[slotId] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]Virtual drive [id] on server [id] operability: [operability]. Reason: [operQualifierReason]

### 説明

注: この障害は、現在 Firepower Manager では発生しません。この障害は、スタンドアロン ラック サーバなどの別のリリースのブレースホルダとしてのみ発生する可能性があります。この障害は、ドライブ整合性検査操作が失敗した場合に発生します。これにより、パフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 整合性検査操作をやり直してください。
  - ステップ 2** 仮想ドライブを削除して再作成します。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1010
mibFaultName: fltStorageVirtualDriveConsistencyCheckFailed
moClass: storage:VirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: false
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/vd-[id]

```

## fltAaaProviderGroupProvidergroup

**障害コード: F1026**

### メッセージ

For [dn]: Server Group with name [name] already exist, You need to specify a unique name for this object.

### 説明

通常この障害は、名前が同じ複数のプロバイダー グループを Cisco FPR Manager が検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** この問題の原因となる、重複している設定済みプロバイダー グループを削除する必要があります。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: provider-group-already-exists
mibFaultCode: 1026
mibFaultName: fltAaaProviderGroupProvidergroup
moClass: aaa:ProviderGroup
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/radius-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/tacacs-ext/providergroup-[name]
```

**fltAaaConfigServergroup**

**障害コード: F1027**

**メッセージ**

For [dn]: [realm] Server Group with name [providerGroup] doesn't exist or is not deployed.

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていない 認証方法を検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 認証用に設定されたサーバ グループが存在することを確認します。
- ステップ 2** サーバ グループが設定されていない場合、認証に使用するサーバ グループを作成します。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: invalid-server-group
mibFaultCode: 1027
mibFaultName: fltAaaConfigServergroup
moClass: aaa:Config
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm/console-auth
Affected MO: sys/auth-realm/default-auth
Affected MO: sys/auth-realm/domain-[name]/domain-auth
```

## fltAaaRoleRoleNotDeployed

**障害コード** : F1028

### メッセージ

Role [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

### 説明

通常、この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないロールを検出したために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    ロールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。
  - ステップ 2**    すべてのロールにわたる権限の合計が権限の最大数未満であることを確認します。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: role-config-error
mibFaultCode: 1028
mibFaultName: fltAaaRoleRoleNotDeployed
moClass: aaa:Role
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/role-[name]
```

## fltAaaLocaleLocaleNotDeployed

**障害コード** : F1029

### メッセージ

Locale [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないロケールを検出したために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    ロケールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: locale-config-error
mibFaultCode: 1029
mibFaultName: fltAaaLocaleLocaleNotDeployed
moClass: aaa:Locale
```

```
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]
```

## fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed

**障害コード**: F1030

### メッセージ

For user: [name] role [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].For Ldap Group: [name] role [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていない LDAP グループまたはローカルユーザのユーザ ロールを検出したために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    ロールが存在することを確認します。
  - ステップ 2**    ロールが適用されていることを確認します。
  - ステップ 3**    ロールが LDAP グループまたはローカル ユーザに割り当てられたロールと互換性があることを確認します。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: user-role-config-error
mibFaultCode: 1030
mibFaultName: fltAaaUserRoleUserRoleNotDeployed
moClass: aaa:UserRole
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/role-[name]
Affected MO: sys/user-ext/remotouser-[name]/role-[name]
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/role-[name]
```

## fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed

**障害コード**: F1031

### メッセージ

For user: [name] locale [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].For Ldap Group: [name] locale [name] can't be assigned. Error: [configStatusMessage].

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていない LDAP グループまたはローカルユーザのユーザ ロールを検出したために発生します。



**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    ロケールが存在することを確認します。
  - ステップ 2**    ロケールが適用されていることを確認します。
  - ステップ 3**    ロケールが LDAP グループまたはローカル ユーザに割り当てられたロールと互換性があることを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: user-locale-config-error
mibFaultCode: 1031
mibFaultName: fltAaaUserLocaleUserLocaleNotDeployed
moClass: aaa:UserLocale
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/ldapgroup-[name]/locale-[name]
Affected MO: sys/user-ext/remoteuser-[name]/locale-[name]
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]/locale-[name]
```

**fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed**

**障害コード**: F1032

**メッセージ**

Keyring [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager が無効なキーリングを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    このキーリング用に設定されたトラストポイントが存在することを確認します。
  - ステップ 2**    上記のトラストポイントが適用されていることを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: keyring-config-error
mibFaultCode: 1032
mibFaultName: fltPkiKeyRingKeyRingNotDeployed
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

## fltCommSnmpSyscontactEmpty

**障害コード** : F1033

### メッセージ

FPR Manager cannot deploy an empty value of SNMP Syscontact when Callhome is enabled. The previous value [sysContact] for SNMP Syscontact has been retained.

### 説明

通常この障害は、Callhome が有効なときに SNMP Syscontact が空に設定されている FPR Central から無効な設定を FPR Manager が受信した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、FPR Central の SNMP Syscontact フィールドが、この FPRM に対応するドメイングループに対して正しく設定されていることを確認します。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: snmp-config-error
mibFaultCode: 1033
mibFaultName: fltCommSnmpSyscontactEmpty
moClass: comm:Snmp
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc
```

## fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid

**障害コード** : F1034

### メッセージ

Timezone:[timezone] is invalid

### 説明

通常、この障害は、Cisco FPR Manager がサポートされていないロールを検出したために発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**    ロールの合計がサポートされているロールの最大数未満であることを確認します。
  - ステップ 2**    すべてのロールにわたる権限の合計が権限の最大数未満であることを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: timezone-file-not-exists
mibFaultCode: 1034
mibFaultName: fltCommDateTimeCommTimeZoneInvalid
moClass: comm:DateTime
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/datetime-svc
```

**fltAaaUserLocalUserNotDeployed****障害コード**: F1035**メッセージ**

Local User [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager が無効なシステム ユーザを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** snmp ユーザがローカル ユーザ名を使用していないことを確認します。
**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: user-config-error
mibFaultCode: 1035
mibFaultName: fltAaaUserLocalUserNotDeployed
moClass: aaa:User
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/user-[name]
```

**fltCommSnmpUserSnmpUserNotDeployed****障害コード**: F1036**メッセージ**

SNMP User [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager が無効な snmp ユーザを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** システム ユーザが snmp ユーザ名を使用していないことを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: snmp-user-config-error
mibFaultCode: 1036
mibFaultName: fltCommSnmpUserSnmpUserNotDeployed
moClass: comm:SnmpUser
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/snmp-svc/snmpv3-user-[name]
```

**fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed**

**障害コード: F1037**

**メッセージ**

Communication Service configuration can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

**説明**

この障害は通常、Cisco FPR Manager が無効な通信ポリシー設定を検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** すべてのコミュニケーション サービスで設定されているポートが一意であることを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: comm-svc-config-error
mibFaultCode: 1037
mibFaultName: fltCommSvcEpCommSvcNotDeployed
moClass: comm:SvcEp
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport

障害コード : F1056

### メッセージ

VLAN Port Count Optimization is not supported

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: no-vlan-optimization
mibFaultCode: 1056
mibFaultName: fltSwVlanPortNsVLANCompNotSupport
moClass: sw:VlanPortNs
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns
```

## fltPolicyControlEpSuspendModeActive

障害コード : F1057

### メッセージ

FPRM is suspended from receiving updates from FPR Central.

### 説明

この障害は、登録先の FPR Central から更新を受信している間に FPRM が中断状態に入った場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 FPR Central が以前のバージョンに復元されているか、ポリシー ロールバックが発生したかどうかをチェックしてください。システム制御 EP ポリシー スコープの下の **set suspendstate on** コマンドを使用したために FPR が手動の中断モードになっている可能性があります。
  - ステップ 2 システム スコープの下の **show control-ep policy detail** を使用して、中断の状態を確認してください。FPR Central から更新を受信する場合、FPRM と互換性のあるバージョンに復元するか、ポリシー制御スコープの下の **set ackstate acked** を使用して確認し、中断状態をオフに設定する必要があります。
  - ステップ 3 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: suspend-mode-entered
mibFaultCode: 1057
mibFaultName: fltPolicyControlEpSuspendModeActive
moClass: policy:ControlEp
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

**fltNetworkElementThermalThresholdCritical****障害コード : F1080****メッセージ**

Fabric Interconnect [id] temperature: [thermal]

**説明**

この障害は、ファブリック インターコネクットの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、ファブリック インターコネクットの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、ファブリック インターコネクットに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3** エアフローが妨げられていないことを確認します。
  - ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5** 設置場所のクリーニングを定期的実施して、ほこりやごみがたまらないようにしてください。ほこりやごみがたまるとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 6** 障害のあるファブリック インターコネクットを交換します。
  - ステップ 7** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1080
mibFaultName: fltNetworkElementThermalThresholdCritical
moClass: network:Element
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
```

```
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

## fltFabricPinTargetDown

**障害コード**: F1088

### メッセージ

Pin target is a non-existent interface

### 説明

通常この障害は、PinGroup に解決できないターゲットがある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** PinGroup のターゲットが正しくプロビジョニングされているかどうかをチェックします。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: invalid-target
mibFaultCode: 1088
mibFaultName: fltFabricPinTargetDown
moClass: fabric:PinTarget
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/lan-pin-group-[name]/target-[fabricId]
Affected MO: fabric/san/san-pin-group-[name]/target-[fabricId]
```

## fltFabricEthLanEpOverlapping-vlan

**障害コード**: F1090

### メッセージ

On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[aggrPortId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans] On Fabric: [switchId], Port: [slotId]/[portId] following overlapping VLANs detected: [overlappingVlans]

### 説明

この障害は、設定の誤りが原因で VLAN の重複が発生した場合に発生します。

### 推奨処置

グループに属する VLAN に設定されているポートは、重複する VLAN に属する別のネットワークグループの他のポートと交差することはできません。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1090
mibFaultName:fltFabricEthLanEpOverlappingVlan
moClass: fabric:EthLanEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]

```

**fltFabricEthLanPcOverlapping-vlan****障害コード:F1091****メッセージ**

Overlapping VLANs detected on Fabric: [switchId], Port: [portId] in configured VLANs: [overlappingVlans]

**説明**

この障害は、設定の誤りが原因で VLAN の重複が発生した場合に発生します。

**推奨処置**

グループに属する VLAN に設定されているポートは、重複する VLAN に属する別のネットワークグループの他のポートと交差することはできません。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1091
mibFaultName: fltFabricEthLanPcOverlappingVlan
moClass: fabric:EthLanPc
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]
```

**fltFabricVlanMisconfigured-mcast-policy**

**障害コード**: F1095

**メッセージ**

VLAN [name] multicast policy [mcastPolicyName] is non-default.

**説明**

この障害は、スプリングフィールド ファブリックに属する VLAN にデフォルト以外のマルチキャスト ポリシーが割り当てられている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** この VLAN のマルチキャスト ポリシーの割り当てを解除するか、マルチキャスト ポリシーをデフォルトに変更します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: vlan-mcast-policy-misconfigured
mibFaultCode: 1095
mibFaultName: fltFabricVlanMisconfiguredMcastPolicy
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

## fltMgmtConnectionDisabled

障害コード: F1097

### メッセージ

Management Connection [type] in server [id] is not operational

### 説明

この障害は、複数の管理接続が認識された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 未使用の管理接続を無効にします。
  - ステップ 2** 新しい管理接続を使用する必要がある場合、サーバを停止し、再始動します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: another-connection-already-enabled
mibFaultCode: 1097
mibFaultName: fltMgmtConnectionDisabled
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
```

## fltMgmtConnectionUnused

障害コード : F1098

### メッセージ

Management Connection [type] in server [id] is unused

### 説明

この障害は、管理接続が無効の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合、有効になっている管理接続がなければ接続を有効にすることができません。有効にしない場合は、この障害については無視します。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: connection-unused
mibFaultCode: 1098
mibFaultName: fltMgmtConnectionUnused
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
```

## fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity

障害コード : F1099

### メッセージ

Unsupported connectivity for management connection [type] in server [id]

### 説明

通常この障害は、サーバの管理ポートの物理接続がサポートされていないことを Cisco FPR Manager が検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ファブリック エクステンダにラック マウント サーバの管理ポートを接続します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: unsupported-connectivity
mibFaultCode: 1099
mibFaultName: fltMgmtConnectionUnsupportedConnectivity
moClass: mgmt:Connection
Type: operational
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/mgmt-connection-[type]
```

**fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome**

**障害コード**: F1102

**メッセージ**

FPR Manager cannot apply Callhome policy if SNMP Policy is not configured or if SNMP Syscontact has an empty value. The Callhome policy from FPR Central has not been applied.

**説明**

通常この障害は、Callhome が FPR Central に設定されているのに、ローカルで SNMP Syscontact が定義されていない FPR Manager が FPR Central から無効な設定を受信する場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、SNMP ポリシーがローカルまたは FPR Central 経由で FPR Manager に設定されていることを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: callhome-config-error
mibFaultCode: 1102
mibFaultName:fltCallhomeEpNoSnmpPolicyForCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

**fltCapabilityCatalogueLoadErrors****障害コード:F1103****メッセージ**

Load errors: File parse errors: [fileParseFailures], provider load failures: [providerLoadFailures], XML element load errors: [loadErrors].

**説明**

機能カタログの完全なロードに失敗しました。これは、障害のある FPRM イメージか、障害のあるカタログ イメージのいずれかが原因である可能性があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 機能カタログのバージョンをチェックします。
  - ステップ 2** カタログに関する既知の問題があるかどうか、または既知の問題を修正するカタログ イメージがあるかどうかを確認する場合は、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: load-catalog-failed
mibFaultCode: 1103
mibFaultName:fltCapabilityCatalogueLoadErrors
moClass: capability:Catalogue
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid****障害コード:F1114****メッセージ**

Invalid ARP Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager が無効な ARP ターゲット設定を検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ARP ターゲット IP アドレスと外部管理 IP アドレスが同じサブネット内にあることを確認します。
  - ステップ 2** ARP ターゲット IP アドレスがこのシステムのファブリック インターコネクトの IP アドレスと同じではないことを確認します。
  - ステップ 3** ARP ターゲット IP アドレスが仮想 IP アドレスと同じではないことを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: arp-targets-config-error
mibFaultCode: 1114
mibFaultName: fltExtmgmtArpTargetsArpTargetsNotValid
moClass: extmgmt:ArpTargets
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/arp-target-policy
```

**fltExtpolClientGracePeriodWarning**

**障害コード**: F1211

**メッセージ**

FPR domain [name] registered with FPR Central has entered into the grace period.

**説明**

1 つの FPR ドメインがライセンスなしで FPR Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理(Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、**service-reg** セッションからライセンス スコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-entered
mibFaultCode: 1211
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
```

```
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

## fltExtpolClientGracePeriodWarning2

**障害コード** : F1212

### メッセージ

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 10 days

### 説明

この FPR ドメインがライセンスなしで FPR Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録された場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-10days
mibFaultCode: 1212
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning2
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

## fltExtpolClientGracePeriodWarning3

**障害コード** : F1213

### メッセージ

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 30 days

### 説明

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 30 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 120 日を超えて実行している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Manager GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-30days
mibFaultCode: 1213
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning3
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

**fltExtpolClientGracePeriodWarning4****障害コード: F1214****メッセージ**

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 60 days

**説明**

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 60 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの (および調達された) ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 60 日を超えて実行している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: license-graceperiod-60days
mibFaultCode: 1214
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning4
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

**fltExtpolClientGracePeriodWarning5****障害コード : F1215****メッセージ**

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 90 days

**説明**

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 90 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの(および調達された)ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 90 日を超えて実行している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FPR Central によりインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: license-graceperiod-90days
mibFaultCode: 1215
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning5
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

## fltExtpolClientGracePeriodWarning6

障害コード : F1216

### メッセージ

FPR Domain [name] registered with FPR Central is running in the grace period for more than 119 days

### 説明

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 119 日を超えています。この障害は通常、すべてのデフォルトの (および調達された) ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 119 日を超えて実行している場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: license-graceperiod-119days
mibFaultCode: 1216
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning6
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

## fltExtpolClientGracePeriodWarning7

障害コード : F1217

### メッセージ

Grace period for FPR Domain [name] registered with FPR Central has expired. Please acquire a license for the same.

### 説明

FPR Central に登録された FPR ドメイン [name] の猶予期間が 120 日を超えています。すべてのデフォルトの (および調達された) ライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、FPR ドメインが FPR Central に登録され、非ライセンスの FPR ドメインが 120 日を超えて実行している場合に発生します。この段階で、システムのライセンス状態は期限切れに設定されます。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FPR Central にインストールされ消費されたライセンスの数を確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
  - ステップ 2** ライセンスが設定されていない FPR ドメインを無効にして、有効になっているドメインの数を合計ライセンス数まで下げます。
  - ステップ 3** この処理で問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、ただちに Cisco TAC に問い合わせして、ライセンスを取得してください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: license-graceperiod-expired
mibFaultCode: 1217
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning7
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

**fltExtpolClientGracePeriodWarning1**

**障害コード : F1218**

**メッセージ**

FPR Domain [name] is registered with FPR Central without a valid license.

**説明**

この FPR ドメインがライセンスなしで FPR Central に登録されています。この障害は通常、すべてのデフォルトのライセンスが他の FPR ドメインに割り当てられた後に、この FPR ドメインが最初のアクティベーション ライセンスなしで FPR Central に登録された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 最初のアクティベーション ライセンスが FPR Central にインストールされているかどうかを確認します。Cisco FPR Central GUI では、FPR Central の [運用管理 (Operations Management)] タブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco FPR Central CLI では、ライセンスのスコープの下で **show usage detail** コマンドを入力して、ライセンス情報にアクセスできます。
  - ステップ 2** ライセンスが設定されていない FPR ドメインを無効にして、有効になっているドメインの数を合計ライセンス数まで下げます。
  - ステップ 3** この処理で問題を解決できなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、ただちに Cisco TAC に問い合わせして、ライセンスを取得してください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: license-insufficient
mibFaultCode: 1218
mibFaultName: fltExtpolClientGracePeriodWarning1
moClass: extpol:Client
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]
```

**fltStorageItemFilesystemIssues****障害コード : F1219****メッセージ**

Partition [name] on fabric interconnect [id] has file system errors

**説明**

この障害は、パーティションに障害が生じた場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** **show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1219
mibFaultName: fltStorageItemFilesystemIssues
moClass: storage:Item
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/stor-part-[name]
```

**fltPkiKeyRingModulus****障害コード : F1222****メッセージ**

[name] Keyring's RSA modulus is invalid.

**説明**

この障害は、RSA キーリングがモジュラスセットなしで作成された場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-modulus
mibFaultCode: 1222
mibFaultName: fltPkiKeyRingModulus
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

**fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent**

**障害コード: F1223**

**メッセージ**

Locale Org [name] can't be deployed. Error: [configStatusMessage]

**説明**

通常この障害は、Cisco FPR Manager が識別できない組織参照を検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 同じものを作成しない場合は、この組織で参照されている組織 DN が存在することを確認します。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: locale-org-config-error
mibFaultCode: 1223
mibFaultName: fltAaaOrgLocaleOrgNotPresent
moClass: aaa:Org
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext/locale-[name]/org-[name]
```

## fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans

障害コード : F1229

### メッセージ

Fabric Interconnect [id]: Number of primary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of Primary Vlans: [primaryVlanCount] and Max primary vlans allowed: [maxPrimaryVlanCount]

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクトのプライマリ VLAN の数がサポートされる数より多い場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** オペレータが、FI にある余剰なプライマリ VLAN を削除することをお勧めします。これらの余剰プライマリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: extra-primary-vlans
mibFaultCode: 1229
mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtraprimaryvlans
moClass: network:OperLevel
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level
```

## fltEquipmentHealthLedCriticalError

障害コード : F1236

### メッセージ

Health LED of server [chassisId]/[slotId] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]Health LED of server [id] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]

### 説明

この障害は、ブレードの LED がオレンジ色の点滅に変わった場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** 障害の概要を読み、処置のコースを決定します。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: health-led-amber-blinking
mibFaultCode: 1236
mibFaultName: fltEquipmentHealthLedCriticalError
moClass: equipment:HealthLed
Type: equipment
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led
```

**fltEquipmentHealthLedMinorError**

**障害コード**: F1237

**メッセージ**

Health LED of server [chassisId]/[slotId] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]Health LED of server [id] shows error. Reason: [healthLedStateQualifier]

**説明**

この障害は、ブレードの LED がオレンジ色に変わった場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** 障害の概要を読み、処置のコースを決定します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: health-led-amber
mibFaultCode: 1237
mibFaultName: fltEquipmentHealthLedMinorError
moClass: equipment:HealthLed
Type: equipment
Callhome: environmental
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/health-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/health-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/health-led

```

## fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable

障害コード : F1249

### メッセージ

The named vlan [name] for vNIC [name] cannot be resolved remotely

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: referenced-remote-vlan-unresolvable
mibFaultCode: 1249
mibFaultName: fltVnicEtherIfRemoteVlanUnresolvable
moClass: vnic:EtherIf
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/lan/network-sets/fabric-network-[name]/fabric-network-def-[name]/vm-network-def-[name]/if-[name]
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/lan-conn-templ-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/if-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ipc-[name]/if-[name]

```



## fltVnicEtherVirtualization-conflict

**障害コード** : F1251

### メッセージ

Multiple connection policies cannot be assigned to the same Eth vNIC

### 説明

この障害は、複数の接続ポリシーを同じ vNIC に割り当てた場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** vNIC で複数のタイプの接続ポリシー (ダイナミック/VMQ) が割り当てられていないかを確認します。接続ポリシーのタイプは 1 つのみにします。
- ステップ 2** CLI を使用し vNIC で同じタイプの複数の接続ポリシーが割り当てられていないかを確認します。接続ポリシーは 1 つのみにします。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: multiple-connection-policies
mibFaultCode: 1251
mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationConflict
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

## fltLsIssuesIscsi-config-failed

**障害コード** : F1252

### メッセージ

Service Profile [name] configuration failed due to iSCSI issue [iscsiConfigIssues]

### 説明

通常この問題は、Cisco FPR Manager サービス プロファイル設定が iSCSI 設定問題のため失敗する場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 報告された問題ごとにサービス プロファイル iSCSI 設定を修正します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: configuration-failed
mibFaultCode: 1252
mibFaultName: fltLsIssuesIscsiConfigFailed
moClass: ls:Issues
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue
```

**fltStorageLocalDiskMissing****障害コード**: F1256**メッセージ**

Local disk [id] missing on server [chassisId]/[slotId]Local disk [id] missing on server [id]

**説明**

この障害は、ディスクが存在しない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

**ステップ 1** ディスクを挿入します。**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 1256
mibFaultName: fltStorageLocalDiskMissing
moClass: storage:LocalDisk
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]
```

**fltStorageFlexFlashControllerInoperable****障害コード**: F1257**メッセージ**FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]  
Status: [controllerHealth]FlexFlash Controller [id] on server [id] is inoperable. Reason:  
[operQualifierReason] Status: [controllerHealth]**説明**

この障害は、FlexFlash コントローラがアクセスできない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** ファームウェアの不一致としてレポートされた場合、CIMC とボード コントローラ ファームウェアを更新します。
  - ステップ 2** 致命的なエラーとしてレポートされた場合、CIMC をリセットして、ボード コントローラ ファームウェアを更新します。
  - ステップ 3** PCI およびメザニンベースのコントローラの場合、ストレージ コントローラの装着をチェックします。問題が解決しない場合は、コントローラを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1257
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerInoperable
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

**fltStorageFlexFlashCardInoperable**

**障害コード**: F1258

**メッセージ**

FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is inoperable. Reason: [operQualifierReason]

**説明**

この障害は、FlexFlash カードがアクセスできない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 書き込みの保護としてレポートされた場合、カードから書き込み保護を削除します。
  - ステップ 2** 無効な容量としてレポートされた場合、OS ディスク ユーティリティを使用してパーティションを削除または再作成します。
  - ステップ 3** 上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1258
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardInoperable
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

```

## fltStorageFlexFlashCardMissing

**障害コード**: F1259

### メッセージ

FlexFlash Card [slotNumber] missing on server [chassisId]/[slotId]FlexFlash Card [slotNumber] missing on server [id]

### 説明

この障害は、FlexFlash カードが存在しない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

---

**ステップ 1** カードを挿入します。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: equipment-missing
mibFaultCode: 1259
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardMissing
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]

```

## fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded

**障害コード**: F1260

### メッセージ

FlexFlash Virtual Drive RAID degraded on server [chassisId]/[slotId]. Reason: [raidState]FlexFlash Virtual Drive RAID degraded on server [id]. Reason: [raidState]

### 説明

この障害は、FlexFlash RAID が劣化すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** FlexFlash スクラブ ポリシーを [はい(yes)] に設定して、サーバを再認識します。この処置でカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
- ステップ 2** コントローラ/カードの状態を確認します。この処置によって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1260
mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveDegraded
moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
```

**fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable**

**障害コード: F1261**

**メッセージ**

FlexFlash Virtual Drive on server [chassisId]/[slotId] is inoperable. Reason: [raidState]FlexFlash Virtual Drive on server [id] is inoperable. Reason: [raidState]

**説明**

この障害は、FlexFlash の仮想ドライブが動作不能になっている場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** FlexFlash スクラブ ポリシーを [はい(yes)] に設定して、サーバを再認識します。この処置でカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
- ステップ 2** コントローラ/カードの状態を確認します。この処置によって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: equipment-inoperable
mibFaultCode: 1261
mibFaultName: fltStorageFlexFlashVirtualDriveInoperable
moClass: storage:FlexFlashVirtualDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/vd-[id]
```

## fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy

**障害コード** : F1262

### メッセージ

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason]  
Status: [controllerHealth]FlexFlash Controller [id] on server [id] is unhealthy. Reason:  
[operQualifierReason] Status: [controllerHealth]

### 説明

この障害は、FlexFlash コントローラの状態が異常になった場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 古いファームウェア/ファームウェアの不一致としてレポートされた場合、CIMC とボード コントローラ ファームウェアを更新し、サーバを再起動します。
  - ステップ 2** FlexFlash スクラブ ポリシーを [はい(yes)] に設定して、サーバを再認識します。この処置でカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
  - ステップ 3** コントローラの状態を確認します。この処置によって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 1262
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashController
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

## fltAaaProviderGroupProvidergroupsize

**障害コード** : F1279

### メッセージ

For [dn]: Server Group [name] has [size] provider references. Authentication might fail, if this provider group is used with auth-domain.

### 説明

通常この障害は、Cisco FPR Manager がプロバイダー参照が 0 のプロバイダー グループを検出したために発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** プロバイダー参照がないプロバイダー グループを削除する必要があります。
- ステップ 2** またはプロバイダー グループにプロバイダー参照を追加します。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: provider-group-size-empty
mibFaultCode: 1279
mibFaultName:fltAaaProviderGroupProvidergroupsize
moClass:aaa:ProviderGroup
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/radius-ext/providergroup-[name]
Affected MO: sys/tacacs-ext/providergroup-[name]
```

**fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing**

**障害コード: F1284**

**メッセージ**

Default host firmware package is missing or deleted.

**説明**

通常この障害は、次の理由(ファームウェアの自動同期ポリシーが自動確認またはユーザ確認に設定されていて、デフォルトのホスト ファームウェア パックが使用できない)で発生します。

- ファームウェアの自動同期は発生していません。
- デフォルトのホスト ファームウェア パッケージがない、または削除されています。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** [サーバ(Servers)] タブに移動し、ポリシー ノードを展開します。ポリシー ノードの [ホスト ファームウェア パッケージ(Host Firmware Packages)] を選択します。
- ステップ 2** FSM が失敗した場合は、FSM のエラー メッセージを確認します。
- ステップ 3** 名前を「default」にして、ホスト ファームウェア パッケージを作成します。問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: default-hostpack-missing
mibFaultCode: 1284
mibFaultName:fltFirmwareAutoSyncPolicyDefaultHostPackageMissing
moClass:firmware:AutoSyncPolicy
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-auto-sync
```

## fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved

障害コード: F1306

### メッセージ

VLAN [name] for VLAN group [name] cannot be resolved to any existing vlans.

### 説明

通常この障害は、VLAN グループの指定された VLAN が既存の VLAN に解決できない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1 VLANの作成。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: named-vlan-unresolved
mibFaultCode: 1306
mibFaultName: fltFabricPooledVlanNamedVlanUnresolved
moClass: fabric:PooledVlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-group-[name]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-group-[name]/net-[name]
```

## fltExtvmmVMNDRefVmNetworkReferenceIncorrect

障害コード: F1320

### メッセージ

VM Network [name] references [vmNetworkDefName] that is already being referenced by another VM Network

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: vm-network-reference-incorrect
mibFaultCode: 1320
mibFaultName:fltExtvmmVMNDRefVmNetworkReferenceIncorrect
moClass: extvmm:VMNDRef
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/vm-network-sets/vm-network-[name]/vm-network-def-ref[name]
```

**fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid**

**障害コード**: F1321

**メッセージ**

Invalid NDISC Targets configured for Management Interface Polling. Error: [configStatusMessage]

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: ndisc-targets-config-error
mibFaultCode: 1321
mibFaultName:fltExtmgmtNdiscTargetsNdiscTargetsNotValid
moClass: extmgmt:NdiscTargets
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extmgmt-intf-monitor-policy/ndisc-target-policy
```

**fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired**

**障害コード**: F1325

**メッセージ**

Board controller upgraded, manual a/c power cycle required on server [serverId]

**説明**

未設定。

## 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** ボードコントローラの電源を再投入します。

## 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: board-ctrl-upgraded
mibFaultCode: 1325
mibFaultName: fltFirmwareBootUnitPowerCycleRequired
moClass: firmware:BootUnit
Type: generic
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: capabilities/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

```

Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-boot-def/bootunit-[type]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-boot-def/bootunit-[type]

```

## fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting

**障害コード** : F1328

### メッセージ

Dimm blacklisting is not supported on server [chassisId]/[slotId]Dimm blacklisting is not supported on server [id]

### 説明

通常この障害は、サーバの CIMC ファームウェアが Cisco FPR Release 2.2 よりも前のリリースである場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生する場合は、CIMC ファームウェアおよび、必要に応じて、Cisco FPR インスタンス全体を Cisco FPR Release 2.2 以降にアップグレードします。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: incompatible-server-firmware
mibFaultCode: 1328
mibFaultName: fltMgmtControllerUnsupportedDimmBlacklisting
moClass: mgmt:Controller
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fltFabricEthLanEpUdldLinkDown

**障害コード** : F1358

### メッセージ

UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is: [udldOperState].

### 説明

この障害は、イーサネット アップリンクが単方向に接続されている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: udld-link-down
mibFaultCode: 1358
mibFaultName: fltFabricEthLanEpUdldLinkDown
moClass: fabric:EthLanEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/phys-slot-[slotId]-port-[portId]
```

## fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown

**障害コード** : F1359

### メッセージ

UDLD state for ether port [slotId]/[aggrPortId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is:  
[udldOperState].UDLD state for ether port [slotId]/[portId] on fabric interconnect [switchId] is:  
[udldOperState].

### 説明

この障害は、イーサネット アップリンクのポートチャネル メンバーが単方向に接続されている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** アップリンク ポートの tx と rx の接続をチェックします。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: udld-link-down
mibFaultCode: 1359
mibFaultName: fltFabricEthLanPcEpUdldLinkDown
moClass: fabric:EthLanPcEp
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/eth-estc/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO: fabric/lan/[id]/pc-[portId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lan/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/lanmon/[id]/eth-mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/fcoesanpc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/san/[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/pc-[portId]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
Affected MO:
fabric/server/sw-[id]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]-port-[portId]
```

## fltEquipmentChassisInvalid-fru

障害コード : F1407

### メッセージ

Chassis [id] has a empty value for FRU identity reported by CMC.

### 説明

通常この障害は、シャーシの FRU 情報が空の値の場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 1407
mibFaultName: fltEquipmentChassisInvalidFru
moClass: equipment:Chassis
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardRemoved

障害コード : F1408

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) is removed

### 説明

通常この障害は、FI I/O モジュールがシャーシから取り外されているために発生します。クラスタ構成では、シャーシは他の FI I/O モジュールにフェールオーバーします。スタンドアロン構成の場合、その FI I/O モジュールに関連付けられているシャーシのネットワーク接続は失われます。これによりネットワーク接続が失われ、FI I/O モジュールからのデータトラフィックが中断されるため、重大な障害となります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FI I/O モジュールを再挿入し、接続されているファブリック インターコネクト ポートをサーバポートとして設定し、数分待ってエラーが解消されるかどうかを確認します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 1408
mibFaultName:fltEquipmentSwitchIOCardRemoved
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

**fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem****障害コード: F1409****メッセージ**

```
[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) operState: [operState]
```

**説明**

この障害は、FI I/O モジュールに熱問題がある場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシのエアフローが妨げられていないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 障害のある FI I/O モジュールを交換します。

- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラックサーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1409
mibFaultName:fltEquipmentSwitchIOCardThermalProblem
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical

障害コード : F1410

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、FI I/O モジュールの温度が非重大しきい値を超えたが、まだ重大しきい値未満である場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレードサーバおよびラックサーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。



- ステップ 7** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 8** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1410
mibFaultName:fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical

障害コード: F1411

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、FI I/O モジュールの温度が重大しきい値を超えた場合に発生します。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 障害のある FI I/O モジュールを交換します。

- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1411
mibFaultName:fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable

障害コード : F1412

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) temperature: [thermal]

### 説明

この障害は、FI I/O モジュールの温度が動作範囲外になっている場合に発生します。この問題は回復不能です。次の原因となる可能性のある要因に注意してください。

- 極端な温度下では、Cisco FPR 機器の動作効率の低下が生じたり、早期劣化、チップの障害、および機器の障害を含むさまざまな問題が生じたりすることがあります。また、極端な温度変化によって、CPU がソケットから外れることがあります。
- Cisco FPR 機器は、呼気温度が 10°C (50°F) を下回らず、35°C (95°F) を上回らない環境で動作する必要があります。
- CPU のセンサーが、82°C (179.6°F) に達すると、システムはその CPU をオフラインにします。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
- ステップ 2** 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
- ステップ 3** Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
- ステップ 4** サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
- ステップ 5** 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
- ステップ 6** 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
- ステップ 7** 障害のある FI I/O モジュールを交換します。

- ステップ 8** Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラックサーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
- ステップ 9** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1412
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardThermalThresholdNonRecoverable
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardIdentity

障害コード:F1414

#### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) has a malformed FRU

#### 説明

通常この障害は、FI I/O モジュールの FRU の情報が破損した場合、または不正な形式の場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** Cisco FPR Manager の機能カタログが更新されていることを確認します。必要に応じて、カタログを更新します。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 1414
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardIdentity
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical

障害コード : F1415

### メッセージ

[side] FI IOM [chassisId]/[id] ([switchId]) processor temperature exceeded the limit

### 説明

通常この障害は、FI-IOM のプロセッサの温度が制限を超えると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 製品仕様書で、FI I/O モジュールの動作温度範囲を確認します。
  - ステップ 2 『Cisco FPR Site Preparation Guide』を確認して、前面および背面のスペースを含め、シャーシおよび FI I/O モジュールに適切なエアフローを確保します。
  - ステップ 3 Cisco FPR シャーシおよび FI I/O モジュールのエアフローが妨げられないことを確認します。
  - ステップ 4 サイトの冷却システムが正常に動作していることを確認します。
  - ステップ 5 未使用のブレード サーバおよびラック サーバの電源を切ります。
  - ステップ 6 設置場所を定期的にクリーニングして、ほこりやごみが堆積しないようにしてください。それらが堆積するとシステムが過熱するおそれがあります。
  - ステップ 7 障害のある FI I/O モジュールを交換します。
  - ステップ 8 Cisco FPR 電力制限機能を使用して、電力消費量を制限します。電力制限は、ブレードおよびラック サーバを含めたシステムの電力消費量を、システムの最大定格電力以下のしきい値に制限できます。電力制限は熱放散に影響するため、設置場所の温度を下げるために役立ちます。
  - ステップ 9 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1415
mibFaultName: fltEquipmentSwitchIOCardCpuThermalThresholdCritical
moClass: equipment:SwitchIOCard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
```

## fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode

障害コード : F1421

### メッセージ

Chassis [id] has a mix of high-line and low-line PSU input power sources.

### 説明

この障害は、ハイラインとローラインの PSU 入力電源が混在している場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、すべての PSU 入力電源を同じモードに変更します

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: psu-mixed-mode
mibFaultCode: 1421
mibFaultName: fltPowerBudgetChassisPsuMixedMode
moClass: power:Budget
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/budget
Affected MO: sys/chassis-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/budget
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/budget
```

**fltNetworkElementRemoved**

**障害コード**: F1426

**メッセージ**

Fabric Interconnect [id] operability: [operability]

**説明**

この障害は、クラスタリングの設定でファブリック インターコネクトを取り外すと発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 取り外したファブリック インターコネクトをシャーシに再挿入します (FPR Mini にのみ適用)。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: equipment-removed
mibFaultCode: 1426
mibFaultName: fltNetworkElementRemoved
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

## fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans

障害コード : F1432

### メッセージ

Fabric Interconnect [id]: Number of secondary vlans exceeds the max limit on the FI: Number of secondary vlans: [secondaryVlanCount] and Max secondary vlans allowed: [maxSecondaryVlanCount]

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクトのセカンダリ VLAN の数がサポートされる数より多い場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** オペレータが、FI にある余剰セカンダリ VLAN を削除することをお勧めします。これらの余剰セカンダリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: extra-secondary-vlans
mibFaultCode: 1432
mibFaultName: fltNetworkOperLevelExtrasecondaryvlans
moClass: network:OperLevel
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/oper-level
```

## fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary

障害コード : F1433

### メッセージ

Number of secondary vlans associated with the primary vlan [id] in Fabric Interconnect [switchId] exceeds the max limit: Number of secondary vlans: [secVlanPerPrimaryVlanCount] and Max secondary vlans allowed in a primary vlan: 30

### 説明

この障害は、ファブリック インターコネクトのプライマリ VLAN ごとのセカンダリ VLAN の数がサポートされる数より多い場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** オペレータが、FIにあるこのプライマリ VLAN 上の余剰セカンダリ VLAN を削除することをお勧めします。このプライマリ VLAN 上にこれらの余剰セカンダリ VLAN がある場合でも、システムは正常に機能しているように見えることがあります。ただし、システムが推奨されているスケール制限を超えて動作しているとパフォーマンスの問題が発生することがあります。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: extra-secondary-vlans-per-primary
mibFaultCode: 1433
mibFaultName: fltSwVlanExtrasecondaryvlansperprimary
moClass: sw:Vlan
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles/vnic-[name]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO:
sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]
```

**Affected MO:** sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/rack-unit-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/access-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/pc-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-eth/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-fc/fcoesan-pc-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:**  
sys/switch-[id]/border-fc/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/border-fc/vlan-[id]  
**Affected MO:** sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/pc-[portId]/vlan-[id]



**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vc-[id]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/path-[id]/vc-[id]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/switch-[id]/mgmt/fabric-[switchId]/vc-[id]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/phys/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/tbh/border-eth/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/tbh/border-eth/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/tbh/border-eth/pc-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/tbh/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/tbh/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/ethestc-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:**  
 sys/tbh/border-eth/slot-[slotId]-aggr-port-[aggrPortId]/fcoesan-ep-slot-[slotId]port-[portId]/vlan-[id]

**Affected MO:** sys/tbh/border-eth/vlan-[id]

## fltMgmtBackupPolicyConfigConfiguration backup outdated

**障害コード:** F1437

### メッセージ

Config backup may be outdated

### 説明

この障害は、最後のバックアップ設定に時間がかかる場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** 設定のバックアップを実行してください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: config-backup-outdated
mibFaultCode: 1437
mibFaultName: fltMgmtBackupPolicyConfigConfigurationBackupOutdated
moClass: mgmt:BackupPolicyConfig
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/bkup-policy-cfg
```

**fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch**

**障害コード: F1441**

**メッセージ**

Aggregate blade CIMC firmware mismatch. Firmware: [cimcVersion]

**説明**

通常この障害は、集約ブレード内のマスターおよびスレーブ ノードの CIMC ファームウェア イメージが一致しない場合に発生します。

**推奨処置**

マスターおよびスレーブ CIMC を同じファームウェア バージョンに更新し、アクティブ化します。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: cimc-firmware-mismatch
mibFaultCode: 1441
mibFaultName: fltFirmwareStatusCimcFirmwareMismatch
moClass: firmware:Status
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fw-status
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status
Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status
```

## fltFirmwareStatusPldFirmwareMismatch

**障害コード** : F1442

### メッセージ

Aggregate blade board controller firmware mismatch. Firmware: [pldVersion]

### 説明

通常この障害は、集約ブレード内のマスターおよびスレーブ ノードのボード コントローラ ファームウェア イメージが一致しない場合に発生します。

### 推奨処置

マスターおよびスレーブ ボード コントローラを同じファームウェア バージョンに更新します。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: pld-firmware-mismatch
mibFaultCode: 1442
mibFaultName: fltFirmwareStatusPldFirmwareMismatch
moClass: firmware:Status
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/fw-status
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/fw-status
Affected MO: sys/fw-status
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fw-status
Affected MO: sys/switch-[id]/fw-status
```

## fltVnicEtherVirtualization-netflow-conflict

**障害コード** : F1443

### メッセージ

Netflow and VMQ/SRIOV-USNIC policies cannot be assigned to the same Eth vNIC

### 説明

通常この障害は、netflow src vnic を USNIC vnic または VMQ vnic にした場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Netflow セッションから vNIC を削除するか、USNIC/VMQ ポリシーを削除します。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: multiple-connection-policies
mibFaultCode: 1443
mibFaultName: fltVnicEtherVirtualizationNetflowConflict
moClass: vnic:Ether
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/lan-conn-pol-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/ether-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/ether-[name]
```

**fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure****障害コード: F1444****メッセージ**

Log export to remote server failed from [switchId]:[exportFailureReason]

**説明**

この障害は、Cisco FPR Manager がリモート サーバにログ ファイルを転送できない場合に発生します。これは通常、次のいずれかの問題の結果として発生します。

- リモート サーバにアクセスできない。
- パス、ユーザ名、パスワード、ssh キー、サーバ名など、ログ エクスポート ターゲットに指定されているリモート サーバの 1 つまたは複数のパラメータが間違っている。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** リモート サーバへの接続を確認します。
- ステップ 2** リモート サーバのパス情報を確認します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: server-error
mibFaultCode: 1444
mibFaultName: fltSysdebugLogExportStatusLogExportFailure
moClass: sysdebug:LogExportStatus
Type: sysdebug
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy/log-export-status-[switchId]
```

## fltLsServerSvnicNotPresent

障害コード : F1459

### メッセージ

Service profile [name] does not contain service vnics for netflow.

### 説明

サービス プロファイルにサービス vNIC がないため、Netflow はこのサーバ上では機能しません。通常この障害は、次の問題のいずれかが原因で発生します。

- サービス プロファイルに最大数の vNIC がすでに作成されているため、Netflow に必要なサービス vNIC に対応できません。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1**   すでに Netflow を有効にしている場合、サービス vNIC に対応できるように、サービス プロファイルの vNIC の数を減らしてください。
- ステップ 2**   この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: svnic-not-present
mibFaultCode: 1459
mibFaultName: fltLsServerSvnicNotPresent
moClass: ls:Server
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported

障害コード : F1460

### メッセージ

Kvm mgmt policy not supported by current CIMC version

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: unsupported-cimc-firmware
mibFaultCode: 1460
mibFaultName:fltLsIssuesKvmPolicyUnsupported
moClass: ls:Issues
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/config-issue
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/config-issue
```

**fltComputeABoardThermalProblem**

**障害コード: F1461**

**メッセージ**

Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) thermal: [thermal]

**説明**

通常この障害は、サーバのマザーボードの温度センサーで問題が検出された場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** サーバのファンが正しく動作していることを確認します。
  - ステップ 2** 24 時間待機して、問題が解決しているかどうかを確認します。
  - ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: thermal-problem
mibFaultCode: 1461
mibFaultName:fltComputeABoardThermalProblem
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: environmental
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

## fltComputeABoardPowerUsageProblem

障害コード : F1462

### メッセージ

Motherboard [faultQualifier] of server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn])  
powerUsage: [powerUsage]Motherboard of server [id] (service profile: [assignedToDn]) powerUsage:  
[powerUsage]

### 説明

通常この障害は、マザーボードの電力消費が特定のしきい値制限を超えている場合に発生します。このとき、サーバの電力使用状況センサーが問題を検出します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** `show tech-support` ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: power-problem
mibFaultCode: 1462
mibFaultName: fltComputeABoardPowerUsageProblem
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

## fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable

障害コード : F1463

### メッセージ

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input  
voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

### 説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が非常に高く、回復の可能性がない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、`show tech-support` ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 1463
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdUpperNonRecoverable
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

```

**fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable**

**障害コード**: F1464

**メッセージ**

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

**説明**

この障害は、1つ以上のマザーボード入力電圧が大幅に低下し、回復の可能性がない場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 1464
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageThresholdLowerNonRecoverable
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

```



## fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical

障害コード : F1465

### メッセージ

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

### 説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が重大しきい値の上限を上回っている場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 1465
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageUpperThresholdCritical
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]
```

## fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical

障害コード : F1466

### メッセージ

Motherboard input voltage(12V/5V/3V) in server [id] is [voltage]Motherboard [faultQualifier] input voltage(12V/5V/3V) in server [chassisId]/[slotId] is [voltage]

### 説明

この障害は、1 つ以上のマザーボード入力電圧が重大しきい値の下限を下回っている場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: minor
Cause: voltage-problem
mibFaultCode: 1466
mibFaultName: fltComputeABoardMotherBoardVoltageLowerThresholdCritical
moClass: compute:ABoard
Type: environmental
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]

```

**fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed**

**障害コード** : F1467

**メッセージ**

Server [chassisId]/[slotId] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed. Server [id] (service profile: [assignedToDn]) vmedia mapping [mappingName] has failed.

**説明**

未設定。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1**

マウント関連の詳細を確認し(リモート サーバの IP、ポート、パスおよびファイルにアクセス可能か)、サーバを再認識します。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: vmedia-mount-inaccessible
mibFaultCode: 1467
mibFaultName: fltCimcvmediaActualMountEntryVmediaMountFailed
moClass: cimcvmedia:ActualMountEntry
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-
-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-en-
try-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/
actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-ent-
ry-[virtualDiskId]

```

```

Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/actual-mount-list/actual-mount-entry-[virtualDiskId]

```

## fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated

**障害コード** : F1468

### メッセージ

Primary Vlan can not be resolved for isolated vlan [name]

### 説明

通常この障害は、特定の隔離 VLAN に対応するプライマリ VLAN ID の解決で、Cisco FPR Manager に問題が生じた場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 有効なプライマリ VLAN に隔離 VLAN を関連付けます。
  - ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: primary-vlan-missing-for-isolated
mibFaultCode: 1468
mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForIsolated
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

## fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity

障害コード: F1469

### メッセージ

Primary Vlan can not be resolved for community vlan [name]

### 説明

通常この障害は、特定のコミュニティ VLAN に対応するプライマリ VLAN ID の解決で、Cisco FPR Manager に問題が生じた場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1 有効なプライマリ VLAN にコミュニティ VLAN を関連付けます。
  - ステップ 2 この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: primary-vlan-missing-for-community
mibFaultCode: 1469
mibFaultName: fltFabricVlanPrimaryVlanMissingForCommunity
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

## fltFabricVlanMismatch-a

障害コード: F1470

### メッセージ

VLAN [name] has [overlapStateForA] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect A

### 説明

通常この障害は、1つのクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティが、ファブリック インターコネクト A の別のクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティと競合している場合に発生します。クラウドは、LAN クラウドまたはアプライアンス クラウドのいずれかを意味します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 両方のクラウドの下にある VLAN の共有プロパティとその VLAN ID によって参照されるファブリック A をチェックします。
  - ステップ 2** VLAN の共有プロパティが他のクラウドの VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN の共有のいずれかの共有プロパティを変更します。
  - ステップ 3** VLAN が隔離/コミュニティ VLAN である場合、その VLAN ID によって参照される両方のクラウドの下にある VLAN の pubnwname プロパティをチェックします。
  - ステップ 4** 隔離/コミュニティ VLAN の pubnwname プロパティが他のクラウドの隔離/コミュニティ VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN のいずれかの pubnwname プロパティを変更します。
  - ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: vlan-mismatch
mibFaultCode: 1470
mibFaultName: fltFabricVlanMismatchA
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

**fltFabricVlanMismatch-b**

**障害コード : F1471**

**メッセージ**

VLAN [name] has [overlapStateForB] with another vlan under lan-cloud/appliance-cloud for the fabric interconnect B

**説明**

通常この障害は、1つのクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティが、ファブリック インターコネクト B の別のクラウドの下にある VLAN のプライベート VLAN のプロパティと競合している場合に発生します。クラウドは、LAN クラウドまたはアプライアンス クラウドのいずれかを意味します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 両方のクラウドの下にある VLAN の共有プロパティとその VLAN ID によって参照されるファブリック B をチェックします。
  - ステップ 2** VLAN の共有プロパティが他のクラウドの VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN の共有のいずれかの共有プロパティを変更します。
  - ステップ 3** VLAN が隔離/コミュニティ VLAN である場合、その VLAN ID によって参照される両方のクラウドの下にある VLAN の pubnname プロパティをチェックします。
  - ステップ 4** 隔離/コミュニティ VLAN の pubnname プロパティが他のクラウドの隔離/コミュニティ VLAN と一致しない場合、相互に一致させるために、VLAN のいずれかの pubnname プロパティを変更します。
  - ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: vlan-mismatch
mibFaultCode: 1471
mibFaultName: fltFabricVlanMismatchB
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

**fltFabricVlanErrorAssocPrimary**

**障害コード: F1472**

**メッセージ**

VLAN [name] is in error state because the associated primary vlan [assocPrimaryVlanState]

**説明**

通常この障害は、セカンダリ VLAN の関連付けられたプライマリ VLAN にエラーがある場合に発生します。この問題によって、この VLAN の使用が停止する場合があります。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** VLAN の pubnname プロパティをチェックします。
  - ステップ 2** pubnname が指定されていない、または存在しないプライマリ VLAN を指している場合、良好な状態にあるプライマリ VLAN の名前を指定します。
  - ステップ 3** pubnname がプライマリ VLAN ではない VLAN を指している場合、該当する VLAN をプライマリ VLAN に変更するか、異なるプライマリ VLAN を指定します。

- ステップ 4** pubnwname が有効なプライマリ VLAN を指している場合、プライマリ VLAN の状態をチェックします。
- ステップ 5** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vlan-error-assoc-primary
mibFaultCode: 1472
mibFaultName:fltFabricVlanErrorAssocPrimary
moClass: fabric:Vlan
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/eth-estc/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/eth-estc/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/[id]/net-[name]
Affected MO: fabric/lan/net-[name]
```

## fltStorageMezzFlashLifeConfiguration-error

障害コード: F1494

#### メッセージ

Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

#### 説明

この障害は、エラーが原因で Fusion-io の残量を FPRM が回復できない場合に発生します。

#### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** Fusion-io ファームウェアをアップグレードします。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configuration-error
mibFaultCode: 1494
mibFaultName:fltStorageMezzFlashLifeConfigurationError
moClass: storage:MezzFlashLife
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
```

## fltStorageMezzFlashLifeDegraded

**障害コード** : F1495

### メッセージ

Flash Life on server [chassisId]/[slotId] flashStatus: [flashStatus]

### 説明

この障害は、Fusion-io の残量が 10 パーセント以下である場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** Fusion-io の残量のモニタを継続します。0 パーセントになった場合、アダプタは読み取り専用に戻ることがあります。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: equipment-degraded
mibFaultCode: 1495
mibFaultName: fltStorageMezzFlashLifeDegraded
moClass: storage:MezzFlashLife
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/flash-life-
```

## fltStorageFlexFlashControllerMismatch

**障害コード** : F1496

### メッセージ

FlexFlash Controller [id] on server [chassisId]/[slotId] has SD cards with different sizes.FlexFlash Controller [id] on server [id] has SD cards with different sizes.

### 説明

この障害は、FlexFlash SD カードのサイズが一致しない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** 既存のカードの 1 つを取り外し、取り外していないものと同じサイズの別のカードと交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 1496
mibFaultName: fltStorageFlexFlashControllerMismatch
moClass: storage:FlexFlashController
```



```
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

## fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy

障害コード : F1497

### メッセージ

FlexFlash Drive [id] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [operationState] FlexFlash Drive [id] on server [id] is unhealthy. Reason: [operQualifierReason] Status: [operationState]

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 1497
mibFaultName: fltStorageFlexFlashDriveUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashDrive
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]/drive-[name]
```

## fltStorageFlexFlashCardUnhealthy

障害コード : F1498

### メッセージ

FlexFlash Card [slotNumber] on server [chassisId]/[slotId] is unhealthy. Reason: [cardHealth] FlexFlash Card [slotNumber] on server [id] is unhealthy. Reason: [cardHealth]

### 説明

この障害は、FlexFlash カードの状態が異常になった場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- ステップ 1** FlexFlash スクラブ ポリシーを [はい(yes)] に設定して、サーバを再認識します。この処置でカード内のすべてのデータが消去されることに注意してください。
- ステップ 2** カードの状態を確認します。上記のアクションによって問題を解決できなかった場合は、カードを交換します。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: equipment-unhealthy
mibFaultCode: 1498
mibFaultName: fltStorageFlexFlashCardUnhealthy
moClass: storage:FlexFlashCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/card-[slotNumber]
```

**fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved**

**障害コード : F1506**

**メッセージ**

[configMessage]

**説明**

この障害は、インバンド インターフェイス設定に問題がある場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンド プロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: named-inband-vlan-unresolved
mibFaultCode: 1506
mibFaultName: fltMgmtInterfaceNamedInbandVlanUnresolved
moClass: mgmt:Interface
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

```

## fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer

**障害コード:** F1507

### メッセージ

[configMessage]

### 説明

この障害は、インバンド インターフェイス設定に問題がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンド プロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: inband-unsupported-server
mibFaultCode: 1507
mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedServer
moClass: mgmt:Interface
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]

```

## fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware

障害コード: F1508

### メッセージ

[configMessage]

### 説明

この障害は、インバンド インターフェイス設定に問題がある場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、インバンド IP に設定されている VLAN が作成され、VLAN がインバンド プロファイルにあるか、IP アドレスが設定されているかを確認します

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: unsupported-cimc-firmware
mibFaultCode: 1508
mibFaultName: fltMgmtInterfaceInbandUnsupportedFirmware
moClass: mgmt:Interface
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/iface-[mode]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/iface-[mode]
```

## fltComputePhysicalAdapterMismatch

障害コード: F1509

### メッセージ

Server [id] (service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combinatonServer [chassisId]/[slotId]  
(service profile: [assignedToDn]) has invalid adapter combination

### 説明

通常この障害は、サーバの Cisco VIC の組み合わせが無効であることを Cisco FPR Manager が検出した場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 有効なアダプタの組み合わせが取り付けられている構成であることを確認します。
- ステップ 2** サーバを再認識します。
- ステップ 3** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: adaptor-mismatch
mibFaultCode: 1509
mibFaultName: fltComputePhysicalAdapterMismatch
moClass: compute:Physical
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fltEquipmentSwitchCardAct2LiteFail**

**障害コード : F1510**

**メッセージ**

Failed Identification Test in slot - [id] ([descr]). The module in this slot may not be a genuine Cisco product. Cisco warranties and support programs only apply to genuine Cisco products. If Cisco determines that your insertion of non-Cisco modules into a Cisco product is the cause of a support issue, Cisco may deny support under your warranty or under a Cisco support program such as SmartNet.

**説明**

この障害は、ACT2 チップにエラーがあると発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: act2-fail
mibFaultCode: 1510
mibFaultName: fltEquipmentSwitchCardAct2LiteFail
moClass: equipment:SwitchCard
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]
```

## fltEquipmentTpmSlaveTpm

障害コード : F1511

### メッセージ

Server [chassisId]/[slotId], has a Tpm present on the Slave Board.

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: tpm-on-slave-board
mibFaultCode: 1511
mibFaultName: fltEquipmentTpmSlaveTpm
moClass: equipment:Tpm
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/Tpm-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/Tpm-[id]
```

## fltPoolElementDuplicatedAssigned

障害コード : F1512

### メッセージ

ID is duplicated assigned for multiple servers(Check FPRC for details)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: duplicated-assigned
mibFaultCode: 1512
mibFaultName: fltPoolElementDuplicatedAssigned
moClass: pool:Element
Type: server
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: ip/[id]
Affected MO: iqn/[name]
Affected MO: mac/[id]
Affected MO: uuid/[id]
Affected MO: wwn/[id]

```

## fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning

**障害コード** : F1519

### メッセージ

Total Available Vlan-Port Count on switch [switchId] is below 10%

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: near-max-limit
mibFaultCode: 1519
mibFaultName: fltSwVlanPortNsResourceStatusWarning
moClass: sw:VlanPortNs
Type: management
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/vlan-port-ns

```

## fltNetworkElementMemoryerror

**障害コード** : F1520

### メッセージ

Fabric Interconnect [id] memory less than expected! Total Memory: [totalMemory] and Expected Memory: [expectedMemory]

### 説明

この障害は、FI の合計メモリが予想より少ない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FI の DIMM の手動物理インスペクションを行う必要があります。DIMM を取り外して再挿入し、合計メモリを確認します。これで問題が解決しない場合は、DIMM の 1 つが動作不良になっているため、交換する必要があります。
- ステップ 2** この処置で問題が解決しない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: memory-error
mibFaultCode: 1520
mibFaultName: fltNetworkElementMemoryerror
moClass: network:Element
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

**fltMgmtPmonEntryFPRM プロセスの失敗**

**障害コード: F1541**

**メッセージ**

FPRM process [name] failed on FI [switchId]

**説明**

この障害は、Cisco FPR Manager のプロセスクラッシュという、まれなイベントで発生します。通常、障害が発生したプロセスは再起動し、問題から回復します。プロセスが正常に再起動した後、保留中の操作が再始動されます。

**推奨処置**

この障害の発生時にプロセスが正常に再起動しなかった場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、Cisco TAC にお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: fprm-process-failure
mibFaultCode: 1541
mibFaultName: fltMgmtPmonEntryFPRMProcessFailure
moClass: mgmt:PmonEntry
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/mgmt-entity-[id]/[name]
```



## fltSmSlotSmaHeartbeat

**障害コード** : F1545

### メッセージ

Security module [slotId] - network adapter 1 is not responding

### 説明

この障害は、スロットが機能していない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** スロットに関連するブレードを再起動します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: slot-not-responding
mibFaultCode: 1545
mibFaultName: fltSmSlotSmaHeartbeat
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

## fltSmSlotBladeNotWorking

**障害コード** : F1546

### メッセージ

Security Module [slotId] is in failed state. Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、ブレード ディスカバリかサービス プロファイルの関連付けに失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** スロットに関連するブレードを再起動します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: blade-not-working
mibFaultCode: 1546
mibFaultName: fltSmSlotBladeNotWorking
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
```

```
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

## fltSmSlotDiskFormatFailed

**障害コード**: F1547

### メッセージ

Disk format is failed on slot [slotId]

### 説明

この障害は、ブレードのディスク フォーマットに失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** ディスクを再フォーマットするか、ディスクを交換します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: disk-format-failed
mibFaultCode: 1547
mibFaultName: fltSmSlotDiskFormatFailed
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

## fltSmSlotBladeSwap

**障害コード**: F1548

### メッセージ

Blade swap detected on slot [slotId]

### 説明

この障害は、ブレード スワップ時に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の措置を取ります。

- 
- ステップ 1** 1. 適切なブレードを挿入します。  
**ステップ 2** 2. ディスクを再フォーマットします。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: blade-swap
mibFaultCode: 1548
mibFaultName: fltSmSlotBladeSwap
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

**fltOsControllerFailedBladeBootup**

**障害コード** : F1568

**メッセージ**

Slot [slotId], boot up failed - recovery in progress

**説明**

この障害は、ブレードが起動に失敗したときに発生します。

**推奨処置**

このエラーが発生した場合は、ブレードが回復を試行するため、何もしないでください。

---

**ステップ 1** スロットに関連するブレードを再起動します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: bootup-failure
mibFaultCode: 1568
mibFaultName: fltOsControllerFailedBladeBootup
moClass: os:Controller
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fltOsControllerFailedBootupRecovery**

**障害コード** : F1569

**メッセージ**

Slot [slotId], boot up failed - exceeded max number of retries

**説明**

この障害は、ブレードが起動に失敗したときに発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処置を実行します。

- ステップ 1** スロットに関連するブレードを再起動します。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: bootup-failure
mibFaultCode: 1569
mibFaultName: fltOsControllerFailedBootupRecovery
moClass: os:Controller
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fltFirmwarePlatformPackBundleVersionMissing**

**障害コード**: F1595

**メッセージ**

Platform version is empty in platform firmware package

**説明**

この障害は通常、プラットフォームバージョンが設定されていない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** CLI の `org/fw-platform-pack` スコープの下で、プラットフォーム バンドル バージョン (`platform-bundle-vers`) を必要なまたは予想される実行プラットフォームバージョンに設定します。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: default-plaform-version-missing
mibFaultCode: 1595
mibFaultName: fltFirmwarePlatformPackBundleVersionMissing
moClass: firmware:PlatformPack
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

## fltSmSecSvcSwitchConfigFail

障害コード : F1626

### メッセージ

Switch configuration failed for Logical Device. Error: [switchErrorMsg]

### 説明

この障害は、論理デバイスでスイッチ設定が失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: switch-config-failed
mibFaultCode: 1626
mibFaultName: fltSmSecSvcSwitchConfigFail
moClass: sm:SecSvc
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc
```

## fltSmLogicalDeviceIncompleteConfig

障害コード : F1628

### メッセージ

Logical Device [name] is not configured correctly. [errorMsg]

### 説明

この障害は、論理デバイスが適切に設定されていない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: logical-device-incomplete-configuration
mibFaultCode: 1628
mibFaultName: fltSmLogicalDeviceIncompleteConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: server
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]

```

## fltSmLogicalDeviceLogicalDeviceError

**障害コード** : F1629

### メッセージ

Error in Logical Device [name]. [errorMsg]

### 説明

この障害は、論理デバイスが致命的ではないエラー状態の場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: minor
Cause: logical-device-error
mibFaultCode: 1629
mibFaultName: fltSmLogicalDeviceLogicalDeviceError
moClass: sm:LogicalDevice
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]

```

## fltEtherFtwPortPairBypass

**障害コード** : F1638

### メッセージ

Port-pair [portName]-[peerPortName] in switch-bypass mode

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: bypass
mibFaultCode: 1638
mibFaultName: fltEtherFtwPortPairBypass
moClass: ether:FtwPortPair
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]
-[peerAggrPortId]-[peerPortId]

```

**fltCommDateTimeCommNtpConfigurationFailed**

**障害コード**: F1661

**メッセージ**

Ntp Configuration failed, please check the error message in Ntp host

**説明**

この障害は通常、すべての NTP 設定が失敗し、システムが同期されていないことが原因で発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** NTP 設定が少なくとも 1 つは成功したかどうかを確認します。

**障害の詳細**

```

Severity: major
Cause: ntp-config-failed
mibFaultCode: 1661
mibFaultName: fltCommDateTimeCommNtpConfigurationFailed
moClass: comm:DateTime
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/datetime-svc

```

**fltSmConfigIssueLogicalDeviceConfigError**

**障害コード**: F1671

**メッセージ**

[errorMsg]

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: logical-device-config-error
mibFaultCode: 1671
mibFaultName: fltSmConfigIssueLogicalDeviceConfigError
moClass: sm:ConfigIssue
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]/config-issue-[moKey]
```

**fltSmAppAppImageCorrupted****障害コード: F1673****メッセージ**

The application image [appId] is corrupted

**説明**

この障害は、アプリケーション メタデータを再ロードできない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 信頼できるソースからアプリケーションを再度ダウンロードします。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: app-img-corrupted
mibFaultCode: 1673
mibFaultName: fltSmAppAppImageCorrupted
moClass: sm:App
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```



## fltEquipmentXcvrNonSupportedXcvr

障害コード : F1677

### メッセージ

The transceiver inserted in port Ethernet [slotId]/[aggrPortId]/[portId] is not a Cisco product. Cisco warranties and support programs only apply to genuine Cisco products. If Cisco determines that your insertion of non-Cisco modules into a Cisco product is the cause of a support issue, Cisco TAC reserves the right to deny support

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: fru-problem
mibFaultCode: 1677
mibFaultName: fltEquipmentXcvrNonSupportedXcvr
moClass: equipment:Xcvr
Type: equipment
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]/transceiver
Affected MO:
sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/transceiver
Affected MO:
sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]/transceiver
Affected MO:
sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]/transceiver
Affected MO:
sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]/transceiver
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]/transceiver
```

## fltFabricSspEthMonDelAllSessEnabled

障害コード : F1679

### メッセージ

Packet Capture Session [name] was still enabled when delete-all-sessions was issued

### 説明

この障害は、パケットキャプチャセッションのいずれかがまだ有効になっているときにユーザが delete-all-sessions コマンドを発行すると発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** 有効なセッションを無効にします
- ステップ 2** delete-all-sessions コマンドを再実行します

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: config-error
mibFaultCode: 1679
mibFaultName: fltFabricSspEthMonDelAllSessEnabled
moClass: fabric:SspEthMon
Type: network
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/ssppktpcapmon/ssp-mon-[name]
```

**fltIpsecConnectionIpsecConnInvalidKey**

**障害コード: F1681**

**メッセージ**

Invalid keyring [keyring] for IPsec connection [name]

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: ipsec-config-error
mibFaultCode: 1681
mibFaultName: fltIpsecConnectionIpsecConnInvalidKey
moClass: ipsec:Connection
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext/conn-[name]
```

## fltIpsecConnectionIpsecConnInvalidCert

障害コード : F1682

### メッセージ

Invalid Cert of keyring [keyring] for IPsec connection [name]

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ipsec-config-error
mibFaultCode: 1682
mibFaultName: fltIpsecConnectionIpsecConnInvalidCert
moClass: ipsec:Connection
Type: configuration
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext/conn-[name]
```

## fltIpsecAuthorityIpsecAuthorInvalidTp

障害コード : F1683

### メッセージ

Invalid trustpoint [tpName] for IPsec

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ipsec-config-error
mibFaultCode: 1683
mibFaultName: fltIpsecAuthorityIpsecAuthorInvalidTp
moClass: ipsec:Authority
Type: configuration
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext/author-[tpName]

```

## fltSmHotfixHotfixInstallFailed

**障害コード** : F1691

### メッセージ

Failed to install Hotfix [version] on [appName]-[identifier] in slot [slotId]. Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、ホットフィックスのインストールに失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: hotfix-install-failed
mibFaultCode: 1691
mibFaultName: fltSmHotfixHotfixInstallFailed
moClass: sm:Hotfix
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]/hotfix-[version]
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]/hotfix-[version]

```

## fltSmHotfixHotfixError

**障害コード** : F1692

### メッセージ

Error in Hotfix [version] on appInstance [appName]-[identifier] in slot [slotId]. Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、ホットフィックスが致命的ではないエラー状態の場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: minor
Cause: hotfix-error
mibFaultCode: 1692
mibFaultName: fltSmHotfixHotfixError
moClass: sm:Hotfix
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]/hotfix-[version]
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]/hotfix-[version]
```

**fltSmErrorError**

**障害コード**: F1693

**メッセージ**

[operStr] failed on slot [slotId]:[errorMsg]

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: generic-error
mibFaultCode: 1693
mibFaultName: fltSmErrorError
moClass: sm>Error
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]/error-[moKey]
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]/error-[moKey]
```

**fltSmCloudConnectorCloudRegistrationFailed**

**障害コード**: F1694

**メッセージ**

Failed to register the device with the cloud. Error: [errorMessage]

**説明**

この障害は、クラウドでのデバイスの登録に失敗すると発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: cloud-registration-failed
mibFaultCode: 1694
mibFaultName:fltSmCloudConnectorCloudRegistrationFailed
moClass: sm:CloudConnector
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

**fltSmCloudConnectorCloudUnregistrationFailed**

**障害コード: F1695**

**メッセージ**

Failed to unregister the device with the cloud. Error: [errorMessage]

**説明**

この障害は、クラウドでのデバイスの登録解除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: cloud-unregistration-failed
mibFaultCode: 1695
mibFaultName:fltSmCloudConnectorCloudUnregistrationFailed
moClass: sm:CloudConnector
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

## fltSmUnsignedCspLicenseUnsignedCSPLicenseInstalled

障害コード:F1716

### メッセージ

Unsigned CSP License Installed [licenseFileName]

### 説明

この障害は、未署名の CSP ライセンスがシステムにインストールされている場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: license-installed
mibFaultCode: 1716
mibFaultName: fltSmUnsignedCspLicenseUnsignedCSPLicenseInstalled
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

## fltSdLinkVnicConfigFail

障害コード:F1717

### メッセージ

Failed to set the oper state for vnic(s) [failedCfgVnics].

### 説明

この障害は、このリンクに対する vnic の設定に失敗すると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

ステップ 1 vnic の動作状態を設定できない

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: vnic-config-failed
mibFaultCode: 1717
mibFaultName: fltSdLinkVnicConfigFail
moClass: sd:Link
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
```

```

Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]

```

## fltNwctrlCardConfigOffline

**障害コード:** F1718

### メッセージ

Network Module [slotId] taken offline by user. Please check audit-logs for user activity.

### 説明

この障害は、スイッチ カードの電源がオフになっている場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合、**show tech-support** ファイルを作成して、Cisco TAC にお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: major
Cause: module-offline
mibFaultCode: 1718
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigOffline
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]

```



## fltNwctrlCardConfigFailed

障害コード : F1719

### メッセージ

Network Module [slotId] is in failed state. If new hardware is inserted, please ensure proper firmware is installed. Otherwise, please collect the detailed FPRM techsupport from the local-mgmt shell and contact Cisco.

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: module-failed
mibFaultCode: 1719
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigFailed
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

## fltNwctrlCardConfigError

障害コード : F1720

### メッセージ

Network Module [slotId] is in error state. If new hardware is inserted, please ensure proper firmware is installed. Otherwise, please collect the detailed FPRM techsupport from the local-mgmt shell and contact Cisco.

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: module-error
mibFaultCode: 1720
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigError
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

**fltNwctrlCardConfigOirFailed****障害コード**: F1721**メッセージ**

Network Module [slotId] is in failed state. Hot swap with a different type of module is not supported. Please reboot system.

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: module-oir-failed
mibFaultCode: 1721
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigOirFailed
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

**fltNwctrlCardConfigOirInvalid****障害コード**: F1722**メッセージ**

Network Module [slotId] is in failed state. Hot swap of this type of module is not supported. Please reboot system.

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: module-oir-invalid
mibFaultCode: 1722
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigOirInvalid
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

**fltNwctrlCardConfigRemoval****障害コード:F1723****メッセージ**

Network Module [slotId] removed. Please re-insert module or use acknowledge command to confirm module removal.

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: module-removal
mibFaultCode: 1723
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigRemoval
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

## fltNwctrlCardConfigMismatch

障害コード : F1724

### メッセージ

Network Module [slotId] is of different type than previously inserted module in this slot. Please use acknowledge command to confirm module replacement.

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: critical
Cause: module-mismatch
mibFaultCode: 1724
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigMismatch
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

## fltNwctrlCardConfigSupriseRemoval

障害コード : F1725

### メッセージ

Network Module [slotId] removed when in online state. It is recommended to set module offline before removal. Please re-insert module or use acknowledge command to confirm module removal.

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: module-suprise-removal
mibFaultCode: 1725
mibFaultName: fltNwctrlCardConfigSupriseRemoval
moClass: nwctrl:CardConfig
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/card-[slotId]
```

**fltFirmwareRunnableAdapterUpgradeRequired**

障害コード : F1729

**メッセージ**

Adapter [id] on Security Module [slotId] requires a critical firmware upgrade. Please see Adapter Bootloader Upgrade instructions in the FXOS Release Notes posted with this release.

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: adapter-boot-upgrade-required
mibFaultCode: 1729
mibFaultName: fltFirmwareRunnableAdapterUpgradeRequired
moClass: firmware:Runnable
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-runnable
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-runnable
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-runnable
```

## fltSmClusterBootstrapCclSubnetNotSupported

障害コード : F1732

### メッセージ

Customization Cluster Control Link Subnet is not supported by the application

### 説明

この障害は、カスタマイズがアプリケーションでサポートされていない場合に Ccl サブネットがデフォルト値にないと発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** アプリケーションをアップグレードするか、ccl ネットワークを 0.0.0.0 に設定します

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: ccl-subnet-not-supported
mibFaultCode: 1732
mibFaultName: fltSmClusterBootstrapCclSubnetNotSupported
moClass: sm:ClusterBootstrap
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]/cluster-bootstrap
```

## fltSmApplInstanceFailedConversion

障害コード : F1735

### メッセージ

Unrecoverable error during conversion of App Instance [appName]-[startupVersion] on slot [slotId] during FXOS upgrade

### 説明

この障害は、Fairlop へのアップグレード中に smAppInstance を自動的に smAppInstance2 に変換できなかった場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: conversion-failed
mibFaultCode: 1735
mibFaultName: fltSmAppInstanceFailedConversion
moClass: sm:AppInstance
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]
```

**fltSmAppInstance2AppNotResponding**

**障害コード**: F1736

**メッセージ**

App Instance [appName]-[identifier] with version [runningVersion] on slot [slotId] is not responding

**説明**

この障害は、アプリケーション インスタンスが応答しない場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: appinstance-not-responding
mibFaultCode: 1736
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppNotResponding
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

**fltSmAppInstance2AppInstallFailed**

**障害コード**: F1737

**メッセージ**

Failed to install App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId].  
Error: [errorMsg]

**説明**

この障害は、アプリケーション インスタンスのインストールに失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-install-failed
mibFaultCode: 1737
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppInstallFailed
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fltSmAppInstance2AppStartFailed

障害コード: F1738

### メッセージ

Failed to start App Instance [appName]-[identifier] with version [runningVersion] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、アプリケーション インスタンスの起動に失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-start-failed
mibFaultCode: 1738
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppStartFailed
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```



## fltSmAppInstance2AppUpdateFailed

障害コード : F1739

### メッセージ

Failed to update App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId].  
Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、アプリケーション インスタンスの更新に失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-update-failed
mibFaultCode: 1739
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppUpdateFailed
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fltSmAppInstance2AppStopFailed

障害コード : F1740

### メッセージ

Failed to stop App Instance [appName]-[identifier] with version [runningVersion] on slot [slotId]. Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、アプリケーション インスタンスの停止に失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: appinstance-stop-failed
mibFaultCode: 1740
mibFaultName:fltSmAppInstance2AppStopFailed
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

**fltSmAppInstance2AppNotInstalled****障害コード**: F1741**メッセージ**

App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId] is not installed. Error: [errorMsg]

**説明**

この障害は、アプリケーション インスタンスがインストールされていない場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: appinstance-not-installed
mibFaultCode: 1741
mibFaultName:fltSmAppInstance2AppNotInstalled
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

**fltSmAppInstance2AppInstanceError****障害コード**: F1742**メッセージ**

Error in App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId]. [errorMsg]

**説明**

この障害は、アプリケーション インスタンスが致命的ではないエラー状態の場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: minor
Cause: appinstance-error
mibFaultCode: 1742
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppInstanceError
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fltSmAppInstance2AppInstanceUnsupported

### 障害コード:F1743

### メッセージ

App Instance [appName]-[identifier] with version [startupVersion] on slot [slotId] is not supported in the current bundle. Error: [errorMsg]

### 説明

この障害は、アプリケーション インスタンスが現在のプラットフォーム バンドルでサポートされていない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: appinstance-unsupported
mibFaultCode: 1743
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppInstanceUnsupported
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fltSmAppInstance2SoftwareIncompatible

障害コード : F1744

### メッセージ

[versionIncompatibleErrorMgr]

### 説明

この障害は、このメインアプリバージョンがデコレータバージョンと互換性がない場合、またはこのデコレータバージョンがメインアプリバージョンと互換性がない場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** 論理デバイスからデータポートデコレータを削除します

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: software-version-incompatible
mibFaultCode: 1744
mibFaultName: fltSmAppInstance2SoftwareIncompatible
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fltNetworkElementSamconfig

障害コード : F1750

### メッセージ

The Supervisor's sam.config file stored in the /opt partition is not accessible

### 説明

この障害は、スーパーバイザが sam.config ファイルの永続ストアにアクセスできない場合に発生します。管理者パスワード、スーパーバイザ OOB の IPv4/6 アドレス、DNS サーバ、および強力なパスワードの適用を変更しようとする失敗する可能性があります。

### 推奨処置

この障害がクリアされていない状態で発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** `show tech-support fprm detail` ファイルを作成し、別の場所にコピーします。
  - ステップ 2** `export-config` 機能を使用して既存の設定をバックアップし、別の場所にコピーします。
  - ステップ 3** Cisco TAC に連絡してください。

**障害の詳細**

```
Severity: critical
Cause: file-missing
mibFaultCode: 1750
mibFaultName: fltNetworkElementSamconfig
moClass: network:Element
Type: configuration
Callhome: diagnostic
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]
```

**fltSmAppInstance2AppFaultState**

**障害コード**: F1757

**メッセージ**

AppInstance [appName]-[identifier] with version [runningVersion] on slot [slotId] is in failed state.  
Error: [errorMsg]

**説明**

この障害は、アプリケーション インスタンスが「障害」状態の場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: appinstance-fault-state
mibFaultCode: 1757
mibFaultName: fltSmAppInstance2AppFaultState
moClass: sm:AppInstance2
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

**fltSmExternalPortLinkConflictConfig**

**障害コード**: F1758

**メッセージ**

The external-port-link [name] conflict with the application. [errorDescription]. To correct it, synchronize and remove the conflict sub-interface, save and deploy from Firepower Management Center. Remove and recreate external-port-link [name] from MIO, then, synchronize it again from Firepower Management Center.

**説明**

この障害は、external-port-link がアプリケーションと競合する場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理のいずれかを実行します。

- 
- ステップ 1** MIO から競合する external-port-link を削除し、別のサブインターフェイスを使用して新しい external-port-link を作成します
- ステップ 2** Firepower Management Center で同期を行い、新しいサブインターフェイスを取得します
- 
- ステップ 1** Firepower Management Center から競合するサブインターフェイスを削除します
- ステップ 2** Firepower Management Center で変更を保存して展開します
- ステップ 3** 競合する external-port-link を削除し、MIO から再作成します
- ステップ 4** Firepower Management Center で再度同期して、新しいサブインターフェイスを取得します

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: external-port-link-conflict-configuration
mibFaultCode: 1758
mibFaultName: fltSmExternalPortLinkConflictConfig
moClass: sm:ExternalPortLink
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]/ext-portlink-[name]
```

**fltSmSlotAdapter2NotResponding**

**障害コード**: F1760

**メッセージ**

[errorMsg]

**説明**

この障害は、アダプタ 2 がハートビートに応答しない場合に発生します。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** スロットに関連付けられているセキュリティモジュールを再起動します

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: adapter-2-not-responding
mibFaultCode: 1760
mibFaultName: fltSmSlotAdapter2NotResponding
moClass: sm:Slot
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]
```

## fltSmHwCryptoHwCryptoNotOperable

障害コード : F1761

### メッセージ

Hardware crypto is enabled but not operable on [appName]-[identifier]. Reason: HwCryptoVersion is '[hwCryptoVersion]'.

### 説明

この障害は、ハードウェアの暗号化の管理状態が有効に設定されているが、インスタンスがそれをサポートしていない場合、またはハードウェアの暗号化バージョンを取得するときに障害が発生した場合に発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** ハードウェアの暗号化の管理状態を「無効」に設定して、アプリケーション インスタンスのハードウェアの暗号化リソースを解放します

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: hardware-crypto-version-unsupported-or-failure
mibFaultCode: 1761
mibFaultName: fltSmHwCryptoHwCryptoNotOperable
moClass: sm:HwCrypto
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]/hwCrypto
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hwCrypto
```

## fltPkiTpAutoImportTp-auto-import-failure

障害コード : F1762

### メッセージ

TrustPoints Auto Import Failure.

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: invalid-tp-auto-import
mibFaultCode: 1762
mibFaultName: fltPkiTpAutoImportTpAutoImportFailure
moClass: pki:TpAutoImport
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-
```

**fltPkiTpAutoImportTp-auto-import-attempt****障害コード** : F1763**メッセージ**

Last TrustPoints Auto Import Attempt.

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: tp-auto-import
mibFaultCode: 1763
mibFaultName: fltPkiTpAutoImportTpAutoImportAttempt
moClass: pki:TpAutoImport
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-
```

**fltPkiKeyRingEc****障害コード** : F1764**メッセージ**

[name] Keyring's ECDSA elliptic-curve is invalid.

**説明**

この障害は、ECDSA キーリングが楕円曲線を設定せずに作成された場合に発生します。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: invalid-keyring-ec
mibFaultCode: 1764
mibFaultName: fltPkiKeyRingEc
moClass: pki:KeyRing
Type: security
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext/keyring-[name]
```

**fltCommTelemetryTelemetryRegistrationFailed**

障害コード: F1765

**メッセージ**

Auto registration of device for telemetry failed. Error: [errorMessage]

**説明**

この障害は、テレメトリのクラウドでのデバイス登録が失敗した場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: telemetry-registration-failed
mibFaultCode: 1765
mibFaultName: fltCommTelemetryTelemetryRegistrationFailed
moClass: comm:Telemetry
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

**fltCommTelemetryTelemetryUnregistrationFailed**

障害コード: F1766

**メッセージ**

Failed to unregister the device with the cloud. Error: [errorMessage]

**説明**

この障害は、クラウドでのデバイスの登録解除に失敗すると発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: telemetry-unregistration-failed
mibFaultCode: 1766
mibFaultName: fltCommTelemetryTelemetryUnregistrationFailed
moClass: comm:Telemetry
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

**fltCommTelemetryTelemetryGetDataFailed****障害コード : F1767****メッセージ**

Failed to get telemetry data from application. Error: [errorMessage]

**説明**

この障害は、アプリケーションからテレメトリデータを取得できない場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: major
Cause: telemetry-get-data-failed
mibFaultCode: 1767
mibFaultName: fltCommTelemetryTelemetryGetDataFailed
moClass: comm:Telemetry
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

## fltCommTelemetryTelemetrySendDataFailed

障害コード : F1768

### メッセージ

Failed to send telemetry data. Error: [errorMessage]

### 説明

この障害は、テレメトリデータの送信に失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: telemetry-send-data-failed
mibFaultCode: 1768
mibFaultName: fltCommTelemetryTelemetrySendDataFailed
moClass: comm:Telemetry
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

## fltAaaUserEpPasswordEncryptionKeyNotSet

障害コード : F1769

### メッセージ

The password encryption key has not been set.

### 説明

この障害は通常、システムでパスワード暗号キーが設定されていないことが原因で発生します。パスワード暗号キーは、ユーザがシステムの設定をエクスポートするときにログイン情報を保護するために使用されます。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

---

**ステップ 1** セキュリティの範囲を指定し、コマンド「set password-encryption-key」を実行します。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: password-encryption-key-not-set
mibFaultCode: 1769
mibFaultName: fltAaaUserEpPasswordEncryptionKeyNotSet
moClass: aaa:UserEp
Type: configuration
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext

```

## fltSdInternalMgmtBootstrapInternalMgmtVnicConfigFail

障害コード: F1774

### メッセージ

Failed to allocate internal mgmt vnic for application instance [appName]-[identifier] on slot [slotId]

### 説明

この障害は、内部管理ブートストラップに vnic(デコレータの場合)が割り当てられていない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: warning
Cause: internal-mgmt-vnic-config-fail
mibFaultCode: 1774
mibFaultName: fltSdInternalMgmtBootstrapInternalMgmtVnicConfigFail
moClass: sd:InternalMgmtBootstrap
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/internal-mgmt-bootstrap

```

## fltSdExternalLduLinkExternalLduLinkVnicConfigFail

障害コード: F1775

### メッセージ

Failed to allocate vnic for ExternalLduLink [name] in LogicalDevice [ldName](type:[type]) for [appName] on slot [slotId]

### 説明

この障害は、ExternalLduLink に vnic が割り当てられていない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: external-ldu-link-vnic-config-fail
mibFaultCode: 1775
mibFaultName: fltSdExternalLduLinkExternalLduLinkVnicConfigFail
moClass: sd:ExternalLduLink
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]

```

**fltSdAppLduLinkAppLduLinkEndpoint1VnicConfigFail**

**障害コード:** F1776

**メッセージ**

Failed to allocate vnic for AppLduLink [name] in LogicalDevice [ldName](type:[type]) for [appName] on slot [slotId]

**説明**

この障害は、AppLduLink で EndPoint1 (デコレータ) に vnic が割り当てられていない場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: warning
Cause: app-ldu-link-endpoint1-vnic-config-fail
mibFaultCode: 1776
mibFaultName: fltSdAppLduLinkAppLduLinkEndpoint1VnicConfigFail
moClass: sd:AppLduLink
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]

```

## fltSdAppLduLinkAppLduLinkEndpoint2VnicConfigFail

障害コード : F1777

### メッセージ

Failed to allocate vnic for AppLduLink [name] in LogicalDevice [ldName](type:[type]) for main app on slot [slotId]

### 説明

この障害は、AppLduLink で EndPoint2(メインアプリケーション)に vnic が割り当てられていない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: warning
Cause: app-ldu-link-endpoint2-vnic-config-fail
mibFaultCode: 1777
mibFaultName: fltSdAppLduLinkAppLduLinkEndpoint2VnicConfigFail
moClass: sd:AppLduLink
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
```

## fltSdPreAllocatedVnicVnicPreAllocationFail

障害コード : F1778

### メッセージ

Failed to pre-allocate vnic for application instance [appName]-[identifier] on slot [slotId] (type:[portType])

### 説明

この障害は、vnic がネイティブ/コンテナ FTD インスタンスに事前に割り当てられていない場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: vnic-pre-allocation-fail
mibFaultCode: 1778
mibFaultName: fltSdPreAllocatedVnicVnicPreAllocationFail
moClass: sd:PreAllocatedVnic
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/pre-allocated-vnic-[portType]-[mgmtSubType]
```

**fltSdLogicalDeviceDifferentResourcesInProfile**

**障害コード** : F1779

**メッセージ**

[resourceFaultMsg]

**説明**

この障害は、論理デバイスのアプリケーション インスタンスでリソースプロファイルに異なるリソースがある場合に発生します。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: warning
Cause: different-resources-in-profile
mibFaultCode: 1779
mibFaultName: fltSdLogicalDeviceDifferentResourcesInProfile
moClass: sd:LogicalDevice
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

**fltFirmwareVersionIssueImageVersionMismatch**

**障害コード** : F1780

**メッセージ**

Mismatched [mismatchType] image version [version] detected. Expected version [installedImageVersion] from FXOS [installedPackageVersion].

**説明**

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: image-version-mismatch
mibFaultCode: 1780
mibFaultName:fltFirmwareVersionIssueImageVersionMismatch
moClass: firmware:VersionIssue
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: capabilities/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/bios/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/graphics-card-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-[type]-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/bios/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/epmfpga-[slot]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/fpga/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/rommon/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/os-ctrl/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]/fw-[deployment]/version-issue
```



```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/bios/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/graphics-card-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/disk-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-[type]-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/bios/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl/fw-[deployment]/version-issue
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/fw-[deployment]/version-issue

```

## fltFabricComputeSlotEpBladeDecommissionFail

障害コード : F1781

### メッセージ

Service Module [slotId] - Decommission failed, reason: [failReason]

### 説明

この障害は、Cisco FPR Manager がブレードの解放に失敗した場合に発生します。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: critical
Cause: decommission-fail
mibFaultCode: 1781
mibFaultName: fltFabricComputeSlotEpBladeDecommissionFail
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: equipment
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

```

## fltEtherFtwPortPairPhyBypass

障害コード : F1782

### メッセージ

Port-pair [portName]-[peerPortName] in phy-bypass mode due to watchdog timeout

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bypass
mibFaultCode: 1782
mibFaultName: fltEtherFtwPortPairPhyBypass
moClass: ether:FtwPortPair
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

## fltEtherFtwPortPairPhyBypassErr

障害コード: F1783

### メッセージ

Port-pair [portName]-[peerPortName] in phy-bypass mode due to switch config error

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: bypass
mibFaultCode: 1783
mibFaultName: fltEtherFtwPortPairPhyBypassErr
moClass: ether:FtwPortPair
Type: server
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

## fltMgmtImporterConfiguration import failed

**障害コード** : F1784

### メッセージ

Importing configuration failed: [errMsg]

### 説明

この障害は、設定ファイルのインポート時にエラーが生じると発生します。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、エラーの説明に基づいて対処してください。

### 障害の詳細

```
Severity: major
Cause: config-import-failed
mibFaultCode: 1784
mibFaultName: fltMgmtImporterConfigurationImportFailed
moClass: mgmt:Importer
Type: management
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```



## FXOS 有限状態マシンの障害

この章では、FSM タスクの 1 つ以上の段階で発生する可能性のある障害について説明します。



(注)

FSM の障害が [概要 (Overview)] ページに表示されない場合、障害を解決するために特に対処する必要はありません。FSM タスクの各段階では、さまざまな理由で障害が発生し、再試行されます。これらの障害は、必ずしもコンポーネントまたは FSM に問題があることを示すものではありません。

### fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード : F16407

#### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unconfiguring access to chassis  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

#### 説明

未設定。

#### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

#### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード : F16407

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: erasing chassis identity [id] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer

障害コード : F16407

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:Wait**

**障害コード** : F16407

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassis:decomission**

**障害コード** : F16407

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 16407
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

### 障害コード: F16408

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16408
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

## fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード : F16518

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external mgmt interface configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```



## fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード : F16518

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 16518
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal

障害コード : F16519

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

## fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード: F16519

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 16519
mibFaultName: fsmStFailFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeBootWait**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:BladePowerOn**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on server [chassisId]/[slotId] for  
discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード: F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcInventory

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal**

障害コード : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer**

障害コード : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード: F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```



## fsmStFailComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check if power can be allocated to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power profiling parameters for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configbmcpower-params-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード: F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:HandlePooling**

障害コード: F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Invoke post-discovery policies on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal**

障害コード: F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード: F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: detect mezz cards in  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:NicPresencePeer

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: detect mezz cards in  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード: F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Perform oob storage inventory of server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード : F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSIdent

障害コード : F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSInventory**

**障害コード**: F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy**

**障害コード**: F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

障害コード: F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospower-profiling-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Scrub server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:PowerDeployWait**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPowerDeployWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:PreSanitize**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPreSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile

障害コード: F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Prepare Key file for ROMMON to
boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverPrepareKeyFile
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-done-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-init-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer**

障害コード: F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable Sol Redirection on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol  
redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード: F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server
[chassisId]/[slotId] pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer**

障害コード : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia**

障害コード : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimcVMedia)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigCimCVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw**

障害コード: F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```



## fsmStFailComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:hagConnect

障害コード : F16520

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:hagDisconnect**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugConnect**

**障害コード** : F16520

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード: F16520

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 16520
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード : F16533

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16533
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal

障害コード : F16534

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface [dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

**fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer**

**障害コード**: F16534

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resetting FC persistent bindings on host interface
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 16534
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:BiosPostCompletion**

**障害コード**: F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBoot

障害コード: F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:BladeBootWait

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for system reset on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:BladePowerOn

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Power on server [chassisId]/[slotId] for  
diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:BladeReadSmbios**

障害コード : F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Read SMBIOS tables on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS**

障害コード : F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)
```

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:BmcInventory

障害コード: F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:BmcPresence

障害コード : F16535

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking CIMC of server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info  
Cause: bmc-presence-failed  
mibFaultCode: 16535  
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcPresence  
moClass: compute:Blade  
Type: fsm  
Callhome: none  
Auto Cleared: true  
Is Implemented: true  
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted

障害コード : F16535

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA**

障害コード: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB**

障害コード: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFeLocal**

障害コード: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring secondary fabric interconnect access to server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:ConfigUserAccess

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring external user access to server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:DebugWait**

**障害コード** : F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for debugging for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:DeriveConfig**

**障害コード** : F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDeriveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード: F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB**

障害コード: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:EvaluateStatus**

障害コード: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus**

障害コード: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Gather status of network tests on fabric B for server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateLogWait

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for collection of diagnostic logs from server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:GenerateReport**

**障害コード** : F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Generating report for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:HostCatalog**

**障害コード** : F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate diagnostics catalog to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:HostConnect

障害コード: F16535

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Connect to diagnostics environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:HostDisconnect

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:HostIdent

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:HostInventory**

**障害コード**: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-inventory-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:HostPolicy**

**障害コード**: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Populate diagnostics environment behavior policy to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-policy-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiag

障害コード: F16535

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger diagnostics on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```



## fsmStFailComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Diagnostics status on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigLocal

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:NicConfigPeer**

**障害コード**: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryLocal**

**障害コード**: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Retrieve adapter inventory in server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

障害コード: F16535

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Retrieve adapter inventory in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:NicPresencePeer

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Detect adapter in server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal**

障害コード: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer**

障害コード: F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード: F16535

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Derive diag config for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: removevmedia-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal**

**障害コード** : F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer**

**障害コード** : F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:SetDiagUser

障害コード: F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-diag-user-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectDisable**

障害コード: F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable Sol Redirection on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:SolRedirectEnable**

障害コード: F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol
redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest**

障害コード: F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger network traffic tests on fabric A on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Trigger network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaLocal

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:StopVMediaPeer**

**障害コード** : F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigLocal**

**障害コード** : F16535

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード: F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server  
[chassisId]/[slotId] in diagnostics  
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer

障害コード : F16535

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server  
[chassisId]/[slotId] in diagnostics  
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess**

障害コード: F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure external user access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugConnect**

障害コード: F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmStFailComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect**

障害コード: F16535

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 16535
mibFaultName: fsmStFailComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード : F16539

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

## fsmStFailFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード : F16539

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 16539
mibFaultName: fsmStFailFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

**fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Local**

**障害コード** : F16550

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

**fsmStFailVnicProfileSetDeploy:Peer**

**障害コード** : F16550

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16550
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

## fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal

障害コード: F16576

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: initialising iptables on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer

障害コード : F16576

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: initialising iptables on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings

障害コード : F16576

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propagate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal**

障害コード : F16576

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer**

障害コード : F16576

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal**

障害コード: F16576

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```



## fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード : F16576

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal

障害コード : F16576

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer**

**障害コード** : F16576

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal**

**障害コード** : F16576

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード: F16576

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 16576
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード : F16577

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvc:peer

障害コード : F16577

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16577
mibFaultName: fsmStFailCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpLocal**

**障害コード**: F16579

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

**説明**

Cisco FPR Manager は、プロバイダーの並べ替えまたは削除の実行中、AAA サーバのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 1. この障害の原因となっている認証レルムの変更を使用している認証ドメインを特定します。
  - ステップ 2** 2. 手順 1 で特定された認証ドメインレルムをローカルレルムに変更し、変更を確定します。
  - ステップ 3** 3. ユーザが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
  - ステップ 4** 4. 認証ドメインレルムを手順 2 で変更した以前のレルムに戻し、変更を確定します。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

## fsmStFailAaaEpUpdateEp:SetEpPeer

障害コード : F16579

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

### 説明

Cisco FPR Manager は、プロバイダーの並べ替えまたは削除の実行中、AAA サーバのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
  - ステップ 2** 1. この障害の原因となっている認証レلمの変更を使用している認証ドメインを特定します。
  - ステップ 3** 2. 手順 1 で特定された認証ドメインレلمをローカルレلمに変更し、変更を確定します。
  - ステップ 4** 3. ユーザが変更しようとする AAA プロバイダーの並べ替えまたは削除を実行し、変更を確定します。
  - ステップ 5** 4. 認証ドメインレلمを手順 2 で変更した以前のレلمに戻し、変更を確定します。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 16579
mibFaultName: fsmStFailAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

## fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード : F16580

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

### 説明

Cisco FPR Manager は認証レلمのプライマリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 1. 認証ドメインで使用される認証サーバグループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
- ステップ 2** 2. 認証サーバグループが存在しない場合、適切なレルム (RADIUS/TACACS+/LDAP) に認証サーバグループを作成するか、認証ドメインの認証サーバグループを設定解除します。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

**fsmStFailAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer**

**障害コード: F16580**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

**説明**

Cisco FPR Manager は認証レルムのセカンダリ ファブリック インターコネクトの構成を設定できませんでした。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** 0. セカンダリ FI が稼働していることを確認します。
- ステップ 2** 1. 認証ドメインで使用される認証サーバグループが存在し、スイッチに展開されていることを確認します。
- ステップ 3** 2. 認証サーバグループが存在しない場合、適切なレルム (RADIUS/TACACS+/LDAP) に認証サーバグループを作成するか、認証ドメインの認証サーバグループを設定解除します。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 16580
mibFaultName: fsmStFailAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

## fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal

障害コード : F16581

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

## fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer

障害コード : F16581

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 16581
mibFaultName: fsmStFailAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

**fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal**

障害コード : F16582

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

**fsmStFailPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer**

障害コード : F16582

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード: F16582

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmStFailPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer

障害コード : F16582

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 16582
mibFaultName: fsmStFailPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmStFailSysfileMutationSingle:Execute

障害コード : F16600

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: [action] file [name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16600
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation

```

**fsmStFailSysfileMutationGlobal:Local**

**障害コード**: F16601

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16601
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation

```

**fsmStFailSysfileMutationGlobal:Peer**

**障害コード**: F16601

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: remove files from peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16601
mibFaultName: fsmStFailSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

## fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード: F16604

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: export core file [name] to
[hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16604
mibFaultName: fsmStFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/export-to-[hostname]
```

## fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local

障害コード : F16605

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

### 説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

## fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer

障害コード : F16605

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

### 説明

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクット (FI) の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
- ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16605
mibFaultName: fsmStFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

**fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local**

**障害コード: F16606**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: persisting LogControl on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

## fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer

障害コード : F16606

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16606
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

## fsmStFailSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16634

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16634
mibFaultName: fsmStFailSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

**fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity**

障害コード : F16635

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Uplink eth port configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16635
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

**fsmStFailSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups**

障害コード : F16635

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: VLAN group configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 16635
mibFaultName: fsmStFailSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

**fsmStFailSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity**

障害コード : F16636

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uplink fc port configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16636
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

## fsmStFailSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F16637

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Utility network configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 16637
mibFaultName: fsmStFailSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

## fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createLocal

障害コード : F16641

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: create on  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

**fsmStFailSyntheticFsObjCreate:createRemote**

**障害コード** : F16641

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 16641
mibFaultName: fsmStFailSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

**fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote**

**障害コード** : F16650

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal

障害コード : F16650

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:DeleteLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:Local

障害コード : F16650

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image or file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード : F16650

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 16650
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

**fsmStFailFirmwareImageDelete:Local**

**障害コード**: F16651

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

**fsmStFailFirmwareImageDelete:Remote**

**障害コード**: F16651

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16651
mibFaultName: fsmStFailFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager

障害コード: F16653

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update
FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-manager-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
```



```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード: F16653

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード : F16653

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード : F16653

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード: F16653

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: rebooting remote fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

**fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal**

障害コード : F16653

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: updating local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード: F16653

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: updating peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード : F16653

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for local fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード : F16653

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying boot variables for remote fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 16653
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード: F16654

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Copying IOM Image to subordinate
FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep

障害コード : F16654

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```



```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード: F16654

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for IOM
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード : F16654

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 16654
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード : F16655

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード: F16655

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 16655
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

**fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus**

障害コード : F16656

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード: F16656

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: sending update request to  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 16656
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード : F16657

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード : F16657

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 16657
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerActivateBMCReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード: F16670

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16670
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

**fsmStFailCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer**

**障害コード** : F16670

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16670
mibFaultName: fsmStFailCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

**fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch**

**障害コード** : F16673

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

**説明**

未設定。



## 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 16673
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード: F16674

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring the inband
interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)
```

### 説明

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 16674
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

**fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Local****障害コード** : F16679**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード: F16679

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16679
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailMgmtIfEnableVip:Local

障害コード : F16680

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16680
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmStFailMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード : F16681

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable virtual interface on peer fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16681
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmStFailMgmtIfEnableHA:Local

障害コード : F16682

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16682
mibFaultName: fsmStFailMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmStFailMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード : F16683

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: internal database  
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

## fsmStFailMgmtBackupBackup:upload

障害コード : F16683

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: internal system  
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 16683
mibFaultName: fsmStFailMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

**fsmStFailMgmtImporterImport:cleanUp**

**障害コード**: F16684

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning up old Security Service configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

**fsmStFailMgmtImporterImport:config**

**障害コード**: F16684

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmStFailMgmtImporterImport:configBreakout

障害コード: F16684

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: updating breakout port
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmStFailMgmtImporterImport:downloadLocal

障害コード : F16684

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmStFailMgmtImporterImport:reportResults

障害コード : F16684

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reporting results of import configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

**fsmStFailMgmtImporterImport:verifyKey**

障害コード : F16684

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: verify if password encryption key matches(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:verifyKey)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-key-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportVerifyKey
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

**fsmStFailMgmtImporterImport:waitForSwitch**

障害コード : F16684

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for completion of switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: 16684
mibFaultName: fsmStFailMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA

障害コード: F16742

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

## fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB

障害コード : F16742

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 16742
mibFaultName: fsmStFailStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

## fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード : F16745

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

**fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer**

**障害コード** : F16745

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16745
mibFaultName: fsmStFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

**fsmStFailEppqosDefinitionDeploy:Local**

**障害コード** : F16749

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EppqosDefinitionDeploy:Local)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

## fsmStFailEpqosDefinitionDeploy:Peer

障害コード: F16749

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16749
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

## fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local

障害コード : F16750

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

## fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード : F16750

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 16750
mibFaultName: fsmStFailEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

**fsmStFailEquipmentIOCardResetCmc:Execute**

障害コード : F16803

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resetting Chassis Management Controller on IOM
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16803
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetCmcExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal**

障害コード : F16815

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: copying image from external repository to local
repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer**

障害コード: F16815

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード: F16815

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating FPR Manager
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード: F16815

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scheduling FPR manager
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: 16815
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード : F16823

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: system configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード : F16823

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 16823
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Disable**

障害コード: F16852

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable path [side]([switchId]) on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 16852
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

**fsmStFailAdaptorExtEthIfPathReset:Enable**

障害コード: F16852

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Enabe path [side]([switchId]) on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 16852
mibFaultName: fsmStFailAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

**fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA**

障害コード: F16857

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB

障害コード: F16857

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```



## fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA

障害コード : F16857

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード : F16857

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16857
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

**fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA**

障害コード : F16858

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

**fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB**

障害コード : F16858

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA

障害コード: F16858

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB

障害コード : F16858

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 16858
mibFaultName: fsmStFailAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmStFailExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード : F16879

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager version fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: 16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm- [name]
```

**fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetLocal**

障害コード : F16879

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetLocal
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm- [name]
```

**fsmStFailExtvmmProviderConfig:SetPeer**

障害コード : F16879

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16879
mibFaultName: fsmStFailExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

**fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal**

障害コード: F16880

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager cetificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

## fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer

障害コード : F16880

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16880
mibFaultName: fsmStFailExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

## fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード : F16881

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external VM manager deletion from local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: 16881
mibFaultName: fsmStFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

**fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal**

**障害コード**: F16898

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

**fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer**

**障害コード**: F16898

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 16898
mibFaultName: fsmStFailExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

## fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Apply

障害コード: F16904

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote

障害コード : F16904

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal

障害コード : F16904

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus**

障害コード : F16904

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: evaluating status of  
update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:Local**

障害コード : F16904

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: downloading catalog file [fileName] from  
[server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages**

障害コード: F16904

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmStFailCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal

障害コード : F16904

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: unpacking catalog file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 16904
mibFaultName: fsmStFailCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード : F16906

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

**fsmStFailFirmwareDistributableDelete:Remote**

**障害コード** : F16906

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 16906
mibFaultName: fsmStFailFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

**fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal**

**障害コード** : F16931

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-bladeaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote**

障害コード: F16931

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal

障害コード : F16931

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote

障害コード : F16931

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal**

障害コード : F16931

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Sending capability catalogue [version] to local  
nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote**

障害コード : F16931

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote  
nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal**

障害コード: F16931

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote

障害コード : F16931

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize

障害コード : F16931

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 16931
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries**

障害コード : F16942

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host
entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

**fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal**

障害コード : F16942

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: erasing fex identity [id] from
primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:Wait

障害コード: F16942

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16942
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fsmStFailEquipmentFexRemoveFex:decomission

障害コード : F16942

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: decomissioning fex  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info  
Cause: decomission-failed  
mibFaultCode: 16942  
mibFaultName: fsmStFailEquipmentFexRemoveFexDecomission  
moClass: equipment:Fex  
Type: fsm  
Callhome: none  
Auto Cleared: true  
Is Implemented: true  
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード : F16943

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting locator led to  
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16943
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

## fsmStFailEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード: F16944

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: 16944
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisPowerCapConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

## fsmStFailEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード : F16945

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning host  
entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 16945
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:ActivateBios

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update blade BIOS
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosImgUpdate)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:BladePowerOff**

障害コード: F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for configuration of service profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード : F16973

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Boot host OS for server (service profile:
[assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Bring-up pre-boot environment for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:BootWait

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image
update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia****障害コード: F16973****メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring mappings for
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigSoL**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード : F16973

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring external user
access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure logical UUID for server (service profile:  
[assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert  
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate**

障害コード: F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update Host Bus Adapter
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure host OS components on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSIdent

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:HostOSValidate**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate**

障害コード : F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update LocalDisk firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert  
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile:  
[assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer**

障害コード: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure  
([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure  
([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate**

**障害コード** : F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal**

**障害コード** : F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer**

障害コード : F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform oob storage inventory with server profile  
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot catalog to  
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory**

障害コード: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unload drivers on server with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate**

障害コード : F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード : F16973

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus

障害コード : F16973

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait**

障害コード: F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Power on server for configuration of service profile  
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: PowerOn preconfig for server of service profile  
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PreSanitize**

障害コード : F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot**

障害コード : F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare server for booting host OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile**

障害コード : F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociatePrepareKeyFile
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disable Sol Redirection on server [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: storage-ctrlr-img-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateStorageCtrlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal**

**障害コード: F16973**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:SyncPowerState**

障害コード: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sync power state for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all mappings for  
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for  
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード: F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying Storage(FC Zones)  
Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware  
on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activate adapter network firmware on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activate CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:copyRemote**

障害コード: F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer
node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:resetIBMC**

障害コード : F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reset CIMC of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetIBMC)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Provisioning a SSP Blade with Firepower related config before boot for host(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: ssp-update-host-pre-boot-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateSspUpdateHostPreBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer**

障害コード: F16973

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update CIMC firmware of server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Request to upgrade software on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-ssp-os-software-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateUpdateSspOsSoftware
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer**

**障害コード**: F16973

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForIBMCfwUpdate

障害コード : F16973

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCfwUpdate)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForIBMCfwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete

障害コード : F16973

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ssp-os-update-complete-failed
mibFaultCode: 16973
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalAssociateWaitForSspOsUpdateComplete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード: F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootPnuos

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:BootWait**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード : F16974

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring BIOS Defaults on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure KVM Mgmt to default before  
ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring external user
access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:HandlePooling**

障害コード: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal**

障害コード : F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent**

障害コード: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Scrub  
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PowerOn

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server for unconfiguration of service profile  
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:PreSanitize**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Sanitize**

障害コード: F16974

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Shutdown  
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable Sol redirection on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable**

障害コード : F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server [serverId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal**

障害コード : F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal**

障害コード: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード: F16974

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all ext mgmt rules for
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring  
FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Removing SoL configuration from  
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect**

**障害コード: F16974**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile

[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード : F16974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect**

**障害コード**: F16974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 16974
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalPowerCap:Config**

**障害コード**: F16975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring power cap of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: 16975
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC**

障害コード : F16976

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Cleaning up CIMC configuration for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード : F16976

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up local port config for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer

障害コード : F16976

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning up peer port config for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDecommission:Execute**

**障害コード**: F16976

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Decommissioning server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal**

**障害コード**: F16976

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer**

障害コード : F16976

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F16976

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F16976

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16976
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalSoftShutdown:Execute**

**障害コード**: F16977

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Soft shutdown of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16977
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalHardShutdown:Execute**

**障害コード**: F16978

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard shutdown of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16978
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalTurnup:Execute**

障害コード : F16979

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Power-on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16979
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード : F16980

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalPowercycle:PreSanitize

障害コード : F16980

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalPowercycle:Sanitize**

**障害コード**: F16980

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16980
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalHardreset:Execute**

**障害コード**: F16981

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Hard-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalHardreset:PreSanitize**

障害コード: F16981

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード : F16981

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Checking hardware configuration server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16981
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Execute

障害コード : F16982

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Soft-reset server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalSoftreset:PreSanitize**

障害コード : F16982

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalSoftreset:Sanitize**

障害コード : F16982

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16982
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:A**

障害コード : F16983

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating fabric A for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: a-failed
mibFaultCode: 16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード : F16983

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating fabric B for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: b-failed
mibFaultCode: 16983
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup

障害コード : F16984

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize**

**障害コード**: F16984

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Reset**

**障害コード**: F16984

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resetting server [dn] power state after BIOS
recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize**

障害コード: F16984

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード : F16984

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer

障害コード : F16984

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown**

**障害コード**: F16984

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Start**

**障害コード**: F16984

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Running BIOS recovery on server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード: F16984

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード : F16984

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal

障害コード : F16984

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer**

**障害コード**: F16984

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalBiosRecovery:Wait**

**障害コード**: F16984

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 16984
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn**

障害コード: F16986

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetBladePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード : F16986

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resetting CMOS for server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalCmosReset:PreSanitize

障害コード : F16986

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Preparing to check hardware configuration server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios**

**障害コード** : F16986

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid**

**障害コード** : F16986

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalCmosReset:Sanitize**

障害コード: F16986

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Checking hardware configuration server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16986
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード : F16987

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting Management Controller on server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16987
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailEquipmentIOCardResetIom:Execute

障害コード : F16988

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset IOM [id] on Fex  
[chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 16988
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion**

**障害コード**: F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff**

**障害コード**: F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: power on server [id] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS**

障害コード: F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring connectivity on CIMC of server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcInventory**

障害コード : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal**

障害コード : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード: F16994

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: prepare configuration for preboot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking CIMC of server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Shutdown the server [id]; deep discovery  
completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS**

障害コード : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootPnuos**

障害コード : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード: F16994

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for system reset on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: setting adapter mode to discovery for server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring FlexFlash Scrub on server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: setting adapter mode to NIV for server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring external user access to server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード: F16994

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Invoke post-discovery policies on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory**

障害コード: F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosconnectivity-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード: F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy to server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Scrub server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest**

**障害コード**: F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Trigger self-test of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:PreSanitize**

**障害コード**: F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Preparing to check hardware configuration server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード: F16994

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Checking hardware configuration server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable Sol Redirection on server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token on server [id] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード: F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal**

障害コード : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer**

障害コード : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal**

障害コード: F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia**

**障害コード** : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード: F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for  
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagConnect

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect**

障害コード : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect**

障害コード : F16994

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード: F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード : F16994

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: 16994
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:AnalyzeImpact

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Analyzing changes impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:ApplyConfig**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying config to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying default identifiers
locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ApplyTemplate

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying configuration template [srcTemplateName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:CommitStorage**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: committing storage for service profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:EvaluateAssociation**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Evaluate association with server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:ProvisionStorage**

障害コード: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving storage policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Computing binding  
changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving default identifiers from Firepower  
Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributable**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:ResolveDistributableNames**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving various dependent policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving various template policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:ResolvePolicies**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving various policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:ResolveSchedule**

障害コード: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving schedule policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Association completion on server [pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:WaitForCommitStorage**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for storage commit to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintPermission**

**障害コード**: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for ack or maint window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード: F16995

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for maintenance
window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup

障害コード : F16995

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmStFailLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup**

障害コード: F16995

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: checking assigned identifiers for  
dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 16995
mibFaultName: fsmStFailLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmStFailSwEthMonDeploy:UpdateEthMon**

障害コード: F17000

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 17000
mibFaultName: fsmStFailSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

**fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal**

障害コード: F17002

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

## fsmStFailFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード : F17002

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Fabric interconnect FC mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17002
mibFaultName: fsmStFailFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy

障害コード : F17008

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: 17008
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailSysdebugTechSupportInitiate:Local**

**障害コード**: F17012

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17012
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local**

**障害コード**: F17013

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード: F17013

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17013
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード : F17014

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmStFailSysdebugTechSupportDownload:CopySub

障害コード : F17014

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary**

障害コード: F17014

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmStFailSysdebugTechSupportDownload>DeleteSub**

障害コード: F17014

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeleteSub)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17014
mibFaultName: fsmStFailSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability**

障害コード: F17043

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード : F17043

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer

障害コード : F17043

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait**

障害コード: F17043

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff**

障害コード: F17043

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the  
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード : F17043

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: power on the
blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード : F17043

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to  
Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer

障害コード : F17043

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to  
Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: 17043
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal**

**障害コード**: F17044

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-local-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer**

**障害コード**: F17044

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-peer-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability**

障害コード: F17044

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード : F17044

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deassert  
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait

障害コード : F17044

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for power allocation to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn**

**障害コード**: F17044

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptor:Reset**

**障害コード**: F17044

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: resetting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 17044
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード: F17045

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: applying changes to  
catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード : F17045

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copying Catalogue from repository to  
FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote

障害コード : F17045

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing external repository to  
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote**

障害コード : F17045

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities

```

**fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus**

障害コード : F17045

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages**

障害コード: F17045

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード : F17045

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: activating catalog  
changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17045
mibFaultName: fsmStFailCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog

障害コード : F17046

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: applying changes to  
catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

**fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote**

障害コード : F17046

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

**fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus**

障害コード : F17046

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

**fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages**

**障害コード: F17046**

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

## fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード : F17046

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17046
mibFaultName: fsmStFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

## fsmStFailLicenseDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード : F17050

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteLocal**

障害コード: F17050

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmStFailLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote**

障害コード: F17050

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード: F17050

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading license file [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード : F17050

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote

障害コード : F17050

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 17050
mibFaultName: fsmStFailLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmStFailLicenseFileInstall:Local**

**障害コード** : F17051

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

**fsmStFailLicenseFileInstall:Remote**

**障害コード** : F17051

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17051
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

## fsmStFailLicenseFileClear:Local

### 障害コード:F17052

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

## fsmStFailLicenseFileClear:Remote

障害コード : F17052

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17052
mibFaultName: fsmStFailLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

## fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexIm:Local

障害コード : F17053

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexIm:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

**fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote**

障害コード: F17053

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating on
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm:Remote)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 17053
mibFaultName: fsmStFailLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

**fsmStFailComputePhysicalConfigSoL:Execute**

障害コード: F17083

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring SoL interface on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17083
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoL:Execute**

障害コード: F17084

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: removing SoL interface configuration from server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17084
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailPortPloInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード : F17089

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Shutting down  
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence:Shutdown)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 17089
mibFaultName: fsmStFailPortPloInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード : F17116

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17116
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopyPrimary**

**障害コード**: F17133

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

**fsmStFailSysdebugCoreDownload:CopySub**

**障害コード**: F17133

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

## fsmStFailSysdebugCoreDownload>DeletePrimary

障害コード: F17133

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

## fsmStFailSysdebugCoreDownload>DeleteSub

障害コード : F17133

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeleteSub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 17133
mibFaultName: fsmStFailSysdebugCoreDownload>DeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

## fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocation:Config

障害コード : F17134

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: 17134
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalResetKvm:Execute**

障害コード : F17163

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Execute KVM Reset for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17163
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal**

障害コード : F17169

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring connectivity on
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmStFailMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer**

障害コード: F17169

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード : F17169

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード: F17169

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 17169
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```



## fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード : F17170

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning host entries on local  
fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード : F17170

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning host entries on peer  
fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal**

**障害コード**: F17170

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer**

**障害コード**: F17170

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: 17170
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute

障害コード: F17187

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: setting FI locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17187
mibFaultName: fsmStFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

## fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード : F17214

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply switch
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]

```

## fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード : F17214

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Applying physical
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fsmStFailFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration**

障害コード: F17214

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fsmStFailFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys**

障害コード: F17214

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 17214
mibFaultName: fsmStFailFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Local**

障害コード: F17223

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: VNIC profile alias configuration on local
fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

## fsmStFailVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード : F17223

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17223
mibFaultName: fsmStFailVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

## fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード : F17239

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

**fsmStFailSwPhysConfPhysical:ConfigSwB**

**障害コード** : F17239

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

**fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA**

**障害コード** : F17239

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmStFailSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB

障害コード: F17239

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Performing peer port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmStFailSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード : F17239

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical transition on fabric interconnect  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 17239
mibFaultName: fsmStFailSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード : F17254

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: external VM management cluster role configuration on local  
fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17254
mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetLocal
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

**fsmStFailExtvmmEpClusterRole:SetPeer**

障害コード : F17254

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17254
mibFaultName: fsmStFailExtvmmEpClusterRoleSetPeer
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

**fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Local**

障害コード : F17259

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

**fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfig:Peer**

障害コード: F17259

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer
fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17259
mibFaultName: fsmStFailVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

## fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード : F17262

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

## fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード : F17262

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 17262
mibFaultName: fsmStFailEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

## fsmStFailEtherServerIntFioConfigSpeed:Configure

障害コード: F17271

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure admin speed for  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFioConfigSpeed:Configure)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 17271
mibFaultName: fsmStFailEtherServerIntFioConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFio
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:Clear

障害コード : F17281

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: clearing pending BIOS image
update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus

障害コード : F17281

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for pending BIOS image update to
clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)
```

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus**

障害コード: F17281

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード : F17281

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: sending BIOS update request to  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 17281
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード : F17282

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: activating BIOS  
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:Clear**

障害コード: F17282

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: clearing pending BIOS image
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus**

障害コード: F17282

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード: F17282

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for pending BIOS image activate to
clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード : F17282

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード : F17282

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens**

**障害コード**: F17282

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: updating BIOS
tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: 17282
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute**

**障害コード**: F17312

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update identities to external identifier
manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17312
mibFaultName: fsmStFailIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

**fsmStFailIdentMetaSystemSync:Execute**

障害コード: F17313

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

## fsmStFailIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード : F17313

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 17313
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

## fsmStFailComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード : F17326

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17326
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetIpmiExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios**

障害コード: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate BIOS image for server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BIosImgUpdate**

障害コード: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update blade BIOS
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BIosImgUpdate)
```

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion**

障害コード: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: prepare configuration for preboot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: prepare configuration for preboot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Clearing pending BIOS image  
update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード: F17327

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update Host Bus Adapter  
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update LocalDisk firmware  
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード: F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for BIOS
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for BIOS update to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize

障害コード: F17327

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Checking hardware
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctrlr-img-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeStorageCtrlrImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード: F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware  
on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate adapter network firmware  
on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activate CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Copy images to peer
node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset CIMC of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect**

障害コード : F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Disconnect pre-boot environment
agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network  
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update adapter network  
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal**

**障害コード**: F17327

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for adapter network firmware update
completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer**

障害コード: F17327

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate

障害コード : F17327

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for CIMC firmware completion on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCFwUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 17327
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード : F17328

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: deassert  
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle**

**障害コード** : F17328

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize**

**障害コード** : F17328

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード: F17328

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 17328
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailPortPioInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード : F17358

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Enabling  
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPioInCompatSfpReplaced:EnablePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 17358
mibFaultName: fsmStFailPortPioInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:Pio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fsmStFailExtPolEpRegisterFsm:Execute

障害コード : F17359

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtPolEpRegisterFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17359
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal**

障害コード : F17360

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

**fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer**

障害コード : F17360

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17360
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

**fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal**

障害コード: F17361

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 17361
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

## fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード : F17361

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 17361
mibFaultName: fsmStFailExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

## fsmStFailNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード : F17377

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

**fsmStFailNfsMountInstMount:MountPeer**

**障害コード**: F17377

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

**fsmStFailNfsMountInstMount:RegisterClient**

**障害コード**: F17377

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmStFailNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード: F17377

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Verify client registration with Ops  
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 17377
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード : F17378

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server
[server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmStFailNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード : F17378

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unmount nfs [remoteDir] from server
[server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 17378
mibFaultName: fsmStFailNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

**fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report**

障害コード : F17379

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17379
mibFaultName: fsmStFailNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

**fsmStFailStorageSystemSync:Execute**

障害コード : F17395

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17395
mibFaultName: fsmStFailStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM**

障害コード: F17408

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating
IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activating Local Fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activating  
MgmtExt(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI**

**障害コード**: F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM**

**障害コード**: F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployActivateUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:DebundlePort

障害コード: F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:DebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:system
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt**

障害コード : F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for MgmtExt Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI**

障害コード : F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM**

障害コード: F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable**

**障害コード** : F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames**

**障害コード** : F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード: F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack

障害コード : F17408

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Validating the platform pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: validate-platform-pack-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployValidatePlatformPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy**

障害コード : F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck**

障害コード : F17408

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: 17408
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog**

障害コード: F17409

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating
Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```



## fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード : F17409

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード : F17409

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages**

**障害コード** : F17409

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 17409
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve**

**障害コード** : F17426

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolving scrub policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 17426
mibFaultName: fsmStFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

**fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones**

**障害コード: F17439**

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: fc zone configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 17439
mibFaultName: fsmStFailSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

## fsmStFailExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード : F17446

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmStFailExtpolEpRepairCert:request

障害コード : F17446

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: request-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmStFailExtpolEpRepairCert:unregister**

障害コード : F17446

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmStFailExtpolEpRepairCert:verify**

障害コード : F17446

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmStFailExtpolEpRepairCert:verifyGuid

障害コード: F17446

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: verifying GUID of FPR
Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 17446
mibFaultName: fsmStFailExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmStFailPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード : F17447

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 17447
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード : F17448

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17448
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
  [resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
  pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
  ]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
  yName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
  Name]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード: F17449

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17449
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
  [resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
  pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
  ]-[resolveType]-[policyName]

```



```

Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

**障害コード** : F17450

### メッセージ

```

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: 17450
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード : F17451

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17451
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード : F17452

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17452
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード : F17453

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 17453
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany

障害コード: F17454

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17454
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

**障害コード** : F17455

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17455
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード : F17456

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 17456
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード : F17457

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17457
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード : F17458

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17458
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード: F17459

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17459
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]

```



```

Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

**障害コード** : F17460

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17460
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード : F17461

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17461
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード : F17462

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 17462
mibFaultName: fsmStFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード : F17484

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Report config copy to Ops  
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17484
mibFaultName: fsmStFailMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]
```

**fsmStFailExtpolProviderReportConfigImport:Report**

**障害コード**: F17485

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report config import to Ops  
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: 17485
mibFaultName: fsmStFailExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

**fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute**

**障害コード**: F17491

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Policy FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17491
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード : F17492

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17492
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmStFailObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード : F17493

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve VM FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17493
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード : F17494

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve Mgmt Controller FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17494
mibFaultName: fsmStFailObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

**fsmStFailMgmtControllerRegistryConfig:Remove**

障害コード: F17499

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 17499
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

```

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

**障害コード**: F17608

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Throttle
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

## fsmStFailGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

**障害コード**: F17608

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Report inventory to Firepower
Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: 17608
mibFaultName: fsmStFailGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

**fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute**

障害コード : F17609

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17609
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll**

障害コード : F17612

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 17612
mibFaultName: fsmStFailPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

## fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync

障害コード: F17619

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 17619
mibFaultName: fsmStFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp

```

## fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfig:Switch

障害コード : F17665

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring the out-of-band IPv6 interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfig:Switch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 17665
mibFaultName: fsmStFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

```
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

**障害コード**: F17667

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

**障害コード**: F17667

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff**

**障害コード**: F17667

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power off server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn**

**障害コード**: F17667

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Power on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest**

障害コード: F17667

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 17667
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Local

障害コード : F17703

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployLocal
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

## fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer

障害コード : F17703

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17703
mibFaultName: fsmStFailExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

**fsmStFailComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy**

障害コード : F17707

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure Memory Configuration Policy on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-memory-policy-failed
mibFaultCode: 17707
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute**

障害コード : F17708

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting memory errors on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)
```

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17708
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード: F17714

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: external in-band mgmt interface configuration on Active CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: active-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
```

```

Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal

障害コード:F17714

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on Local  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード : F17714

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: in-band vlan configuration on Peer  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード : F17714

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: in-band vlan configuration on  
CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer**

障害コード: F17714

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: in-band vlan configuration on CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 17714
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード: F17715

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Creating host entry in dhcp
database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer

障害コード : F17715

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 17715
mibFaultName: fsmStFailComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal

障害コード : F17716

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer**

**障害コード**: F17716

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal**

**障害コード**: F17716

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer**

障害コード : F17716

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure service infrastructure on secondary fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 17716
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal

障害コード : F17717

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer

障害コード : F17717

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal**

**障害コード**: F17717

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer**

**障害コード**: F17717

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 17717
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード: F17808

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Checking license for chassis [chassisId] (iom[id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId

障害コード : F17808

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying SwitchIOCard  
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-chassis-id-failed
mibFaultCode: 17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify

障害コード : F17808

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: identifying IOM  
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 17808
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint**

障害コード : F17809

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring management identity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint**

障害コード : F17809

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs**

**障害コード: F17809**

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name
space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis

障害コード : F17809

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: triggering chassis discovery via IOM  
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis

障害コード : F17809

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: enabling chassis [chassisId] on [side]  
side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades**

**障害コード:** F17809

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reset Security Modules on  
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-blades-failed
mibFaultCode: 17809
mibFaultName: fsmStFailEquipmentIOCardBaseFeConnResetBlades
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmStFailMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig**

**障害コード:** F17813

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configuring Power Button Lock  
State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)



**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: 17813
mibFaultName: fsmStFailMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:Install**

障害コード: F17819

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Installing
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:Install)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: 17819
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationInstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance**

障害コード : F17819

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17819
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local**

障害コード : F17830

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

**説明**

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を行うことができませんでした。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17830
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

**fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer**

**障害コード: F17830**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

**説明**

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するための下位ファブリック インターコネクト (FI) 内の設定を行うことができませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。

**ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 17830
mibFaultName: fsmStFailSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

## fsmStFailComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife

障害コード : F17839

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: 17839
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus

障害コード : F17863

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check for image validation status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-check-image-validation-status-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckImageValidationStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady**

障害コード : F17863

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check for the Rommon first response status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-check-rommon-ready-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailOsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus**

障害コード : F17863

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check for the image tftp status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-check-upgrade-image-status-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostCheckUpgradeImageStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailOsControllerDeployOS:HostPrepareBoot**

障害コード: F17863

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare the boot command for [chassisId]/[slotId] and then boot the blade(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareBoot)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmStFailOsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile

障害コード : F17863

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostPrepareKeyFile
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady

障害コード : F17863

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-ready-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage****障害コード: F17863****メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt  
file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-validate-image-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForRommonValidateImage
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailOsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning****障害コード: F17863****メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for OS on blade [chassisId]/[slotId] in service(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning)



**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-ssp-os-running-failed
mibFaultCode: 17863
mibFaultName: fsmStFailOsControllerDeployOSHostWaitForSspOsRunning
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig**

障害コード : F17866

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Apply
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17866
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

## fsmStFailNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig

障害コード : F17866

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verify Link  
Config(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: 17866
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

## fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード : F17872

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting FlexFlashController  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 17872
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

**fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format**

**障害コード**: F17873

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Formatting FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: format-failed
mibFaultCode: 17873
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

**fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair**

**障害コード**: F17874

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Pair FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pair-failed
mibFaultCode: 17874
mibFaultName: fsmStFailStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

**fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute**

障害コード: F17877

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 17877
mibFaultName: fsmStFailIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

## fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード : F17897

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Activating CIMC
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード : F17897

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for update to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset**

**障害コード**: F17897

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest**

**障害コード**: F17897

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 17897
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts**

障害コード : F17911

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Trigger (de)BundleDataPorts
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: 17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp

障害コード : F17911

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: 17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:Start

障害コード : F17911

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Starting application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:Start)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: 17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationStart
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance**

障害コード : F17911

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17911
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness**

障害コード : F17912

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmStFailSdLduProvisionLDU:StartApps

障害コード: F17912

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start the  
Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード : F17912

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: 17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmStFailSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード : F17912

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for CCL and MGMT Links configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: 17912
mibFaultName: fsmStFailSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

**fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA**

障害コード:F17917

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

**fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB**

障害コード:F17917

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

## fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA

障害コード: F17917

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Performing local port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

## fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB

障害コード : F17917

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Performing peer port inventory of switch  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

## fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード : F17917

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: 17917
mibFaultName: fsmStFailSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

**fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig**

障害コード : F17920

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Apply
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 17920
mibFaultName: fsmStFailNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

**fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfig:Local**

障害コード : F17922

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Smart config
change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17922
mibFaultName: fsmStFailLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

**fsmStFailApplicationDownloaderDownload:Local**

障害コード: F17928

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: downloading image [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17928
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```



## fsmStFailApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード : F17928

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 17928
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

## fsmStFailApplicationDownloaderDownload:Verify

障害コード : F17928

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Image validation in progress(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Verify)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 17928
mibFaultName: fsmStFailApplicationDownloaderDownloadVerify
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

**fsmStFailSmAppDelete:Local**

**障害コード** : F17948

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting the Application
[name].[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 17948
mibFaultName: fsmStFailSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

**fsmStFailOsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete**

**障害コード** : F17964

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for upgrade complete from blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: 17964
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmStFailOsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade

障害コード : F17964

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reboot blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: 17964
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmStFailOsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade

障害コード : F17964

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Request for upgrade to blade  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: 17964
mibFaultName: fsmStFailOsControllerUpgradeOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmStFailOsControllerInitOS:HostPrepareBoot

障害コード : F17965

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Prepare the boot command for blade [chassisId]/[slotId] to keep it in sync with MO(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostPrepareBoot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: 17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailOsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete**

障害コード : F17965

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for install license complete from blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-lic-installed-complete-failed
mibFaultCode: 17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailOsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete**

障害コード : F17965

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for upgrade complete from blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: 17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailOsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade**

**障害コード: F17965**

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: 17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmStFailOsControllerInitOS:RequestToInstallLicense

障害コード : F17965

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Request for upgrade to blade  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToInstallLicense)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: 17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmStFailOsControllerInitOS:RequestToUpgrade

障害コード : F17965

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Request for upgrade to blade  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToUpgrade)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: 17965
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInitOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts**

障害コード : F17966

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger (de)BundleDataPorts  
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: 17966
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance**

障害コード : F17966

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the operational state of application  
instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17966
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade

障害コード: F17966

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Upgrading
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-failed
mibFaultCode: 17966
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUpgradeApplicationUpgrade
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts

障害コード : F17967

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger (de)BundleDataPorts  
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: 17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:Deregister

障害コード : F17967

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: De-register the  
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Deregister)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: deregister-failed
mibFaultCode: 17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationDeregister
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp**

障害コード : F17967

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: 17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense**

障害コード : F17967

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:Stop

障害コード: F17967

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stopping
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Stop)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-failed
mibFaultCode: 17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationStop
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F17967

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 17967
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

障害コード : F17968

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 17968
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall**

**障害コード** : F17968

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uninstalling application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: 17968
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceUninstallApplicationUninstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand**

**障害コード** : F17969

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 17969
mibFaultName: fsmStFailSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch

障害コード: F17971

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces

障害コード : F17971

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send Updated Interface Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: 17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

障害コード : F17971

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unconfigure Links in the LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: 17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

**fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice**

障害コード : F17971

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: 17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

**fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig**

障害コード : F17971

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 17971
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness

障害コード: F17974

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check blade
readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmStFailSdSlotFormatDisk:DecommissionBlade

障害コード : F17974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Decommission  
Blade(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:DecommissionBlade)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decommission-blade-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskDecommissionBlade
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmStFailSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード : F17974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Blade power  
reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-blade-power-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskResetBladePower
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

**fsmStFailSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat**

**障害コード** : F17974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Start formatting  
disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

**fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete**

**障害コード** : F17974

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for disk format  
complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete

障害コード: F17974

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for disk secure erase
complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-secure-complete-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatSecureComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmStFailSdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete

障害コード : F17974

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for blade decommission complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: waitfor-decommission-complete-failed
mibFaultCode: 17974
mibFaultName: fsmStFailSdSlotFormatDiskWaitforDecommissionComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmStFailSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード : F17975

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Update time zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: 17975
mibFaultName: fsmStFailSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

**fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes**

障害コード : F17976

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Retrive application  
attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: 17976
mibFaultName: fsmStFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

**fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate**

障害コード : F17977

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update management  
information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 17977
mibFaultName: fsmStFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

**fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate**

障害コード: F17978

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Send message to
AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 17978
mibFaultName: fsmStFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```



## fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード : F17984

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Check and Restore the Platform  
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 17984
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

## fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード : F17984

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for system to be  
ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 17984
mibFaultName: fsmStFailFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

**fsmStFailSwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon**

**障害コード**: F18000

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: SSP Packet Capture reenable session(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reenable-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: 18000
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonDeployReenableSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

**fsmStFailSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon**

**障害コード**: F18000

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: 18000
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

## fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig

障害コード: F18003

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send Updated Cluster
Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: 18003
mibFaultName: fsmStFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

## fsmStFailIpsecEpUpdateEp:ApplyConfig

障害コード : F18020

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: configure IPsec connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpsecEpUpdateEp:ApplyConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 18020
mibFaultName: fsmStFailIpsecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```

## fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード : F18023

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Configure fail-to-wire for [dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 18023
mibFaultName: fsmStFailEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]

```

**fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus**

**障害コード** : F18024

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send Interface Operational  
State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 18024
mibFaultName: fsmStFailSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]

```

```

Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrP
ortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]

```

## fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp

障害コード : F18025

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger FSM to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: 18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task

```

## fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード : F18025

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop application before upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: 18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

**fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp**

障害コード : F18025

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Trigger FSM to upgrade application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: 18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

**fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot**

障害コード : F18025

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for blade reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp

障害コード: F18025

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for application stop to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: 18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```



## fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp

障害コード : F18025

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: 18025
mibFaultName: fsmStFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile

障害コード : F18034

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete:DeletePcapFile)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: 18034
mibFaultName: fsmStFailSwSspEthMonSrcPhyEpDeleteDeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-
[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]
```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack**

障害コード : F18035

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Activating SUP
Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus**

障害コード : F18035

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check Upgrade
Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-upgrade-status-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployCheckUpgradeStatus
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade

障害コード: F18035

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Complete Firmware Pack  
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort

障害コード : F18035

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード : F18035

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort**

障害コード : F18035

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion**

障害コード : F18035

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updating Image Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion**

障害コード: F18035

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updating Package
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack

障害コード : F18035

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validate the firmware pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy

障害コード : F18035

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate**

**障害コード** : F18035

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Firmware Version to update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis**

**障害コード** : F18035

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: rebooting chassis(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-chassis-failed
mibFaultCode: 18035
mibFaultName: fsmStFailFirmwareSupFirmwareDeployResetChassis
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown**

障害コード: F18043

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Shutdown
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-shutdown-failed
mibFaultCode: 18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort

障害コード : F18043

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort

障害コード : F18043

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade**

障害コード: F18043

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Shutdown
Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: 18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown**

障害コード: F18043

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Waiting for blade
shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: 18043
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisShutdownChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register

障害コード: F18051

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Registering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-failed
mibFaultCode: 18051
mibFaultName: fsmStFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

## fsmStFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister

障害コード : F18052

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: UnRegistering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: 18052
mibFaultName: fsmStFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnectorUnRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

## fsmStFailSmAppVerifyApplication:CheckReadiness

障害コード : F18053

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Image validation queued(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:CheckReadiness)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: 18053
mibFaultName: fsmStFailSmAppVerifyApplicationCheckReadiness
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

**fsmStFailSmAppVerifyApplication:Verify**

**障害コード**: F18053

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation in progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:Verify)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 18053
mibFaultName: fsmStFailSmAppVerifyApplicationVerify
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

**fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig**

**障害コード**: F18056

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Apply configuration to physical end-points.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureApplyConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

## fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig

障害コード: F18056

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Auto configure external port
link.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: auto-config-failed
mibFaultCode: 18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureAutoConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

## fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues

障害コード : F18056

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check logical device configuration issues.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-config-issues-failed
mibFaultCode: 18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureCheckConfigIssues
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

## fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy

障害コード : F18056

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Resolve policy and external MO reference.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-policy-failed
mibFaultCode: 18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureResolvePolicy
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

**fsmStFailSmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig**

障害コード : F18056

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validate logical device configuration.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: validateldconfig-failed
mibFaultCode: 18056
mibFaultName: fsmStFailSmLogicalDeviceConfigureValidateLDConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

**fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus**

障害コード : F18058

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 18058
mibFaultName: fsmStFailSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name] /ldu- [slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId] /app-inst- [appInstId] /ldu- [slotId]
```

**fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch**

障害コード: F18059

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 18059
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

## fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード : F18059

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 18059
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

障害コード : F18060

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reboot  
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: 18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort**

**障害コード**: F18060

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort**

**障害コード**: F18060

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade

障害コード: F18060

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Shutdown
Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: 18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailEquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown

障害コード : F18060

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for blade shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: 18060
mibFaultName: fsmStFailEquipmentChassisRebootChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness

障害コード : F18064

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Image validation queued(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: 18064
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateCheckReadiness
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

**fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:Complete**

障害コード: F18064

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Complete
Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: complete-failed
mibFaultCode: 18064
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

**fsmStFailFirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack**

障害コード: F18064

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Validating the platform
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: platform-pack-failed
mibFaultCode: 18064
mibFaultName: fsmStFailFirmwareValidationStatusValidatePlatformPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

**fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks**

障害コード: F18081

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Trigger ConfigureLinks
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: 18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```



## fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus

障害コード : F18081

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Notify Application about Port Bundle Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: 18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

## fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード : F18081

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Update the bundle status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: 18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

**fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion**

**障害コード**: F18081

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for links configuration completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: 18081
mibFaultName: fsmStFailSdPortsBundleBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

**fsmStFailSdHotfixInstallHotfix:Install**

**障害コード**: F18082

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Install hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:Install)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: 18082
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixInstallHotfixInstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

## fsmStFailSdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード: F18082

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Updates the state of hotifx(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: 18082
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixInstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

## fsmStFailSdHotfixUninstallHotfix:Uninstall

障害コード : F18083

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Uninstall
hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:Uninstall)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: 18083
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixUninstallHotfixUninstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

## fsmStFailSdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード : F18083

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Updates the state of
hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: 18083
mibFaultName: fsmStFailSdHotfixUninstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

**fsmStFailOsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense**

障害コード : F18092

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Request to install license on the blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: 18092
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInstallLicenseRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmStFailOsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense**

障害コード : F18092

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Request to uninstall license on the blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-uninstall-license-failed
mibFaultCode: 18092
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInstallLicenseRequestToUninstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmStFailOsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete

障害コード : F18092

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for installation license complete from blade  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-lic-installed-complete-failed
mibFaultCode: 18092
mibFaultName: fsmStFailOsControllerInstallLicenseWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades

障害コード : F18098

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: on-blades-failed
mibFaultCode: 18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployOnBlades
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

## fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis

障害コード : F18098

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: on-chassis-failed
mibFaultCode: 18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployOnChassis
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

**fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem**

**障害コード**: F18098

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reboot-system-failed
mibFaultCode: 18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployRebootSystem
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

**fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion**

**障害コード**: F18098

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for Installation/Uninstallation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-completion-failed
mibFaultCode: 18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForCompletion
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

## fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady

障害コード: F18098

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 18098
mibFaultName: fsmStFailSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForReady
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

## fsmStFailSmLicenseFileDelete:Local

障害コード : F18099

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: deleting the License File  
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SmLicenseFileDelete:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 18099
mibFaultName: fsmStFailSmLicenseFileDeleteLocal
moClass: sm:LicenseFile
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/lic-[name]
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability

障害コード : F18112

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Check if power can be allocated to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal**

**障害コード**: F18112

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: 18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer**

**障害コード**: F18112

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: 18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait**

障害コード: F18112

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff

障害コード : F18112

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn

障害コード : F18112

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal**

**障害コード**: F18112

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: 18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer**

**障害コード**: F18112

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: 18112
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmStFailSmAppInstance2ResetApplication:StartApp**

障害コード: F18129

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Start the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StartApp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: 18129
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstance2ResetApplicationStartApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fsmStFailSmAppInstance2ResetApplication:StopApp

障害コード : F18129

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Stop the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: 18129
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstance2ResetApplicationStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fsmStFailSmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp

障害コード : F18129

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Wait for stopping application to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: 18129
mibFaultName: fsmStFailSmAppInstance2ResetApplicationWaitForStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

**fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch**

障害コード : F18135

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

**fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding**

障害コード : F18135

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Add all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-interface-adding-failed
mibFaultCode: 18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacssSendInterfaceAdding
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

**fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacssSendInterfaceDeleting**

障害コード: F18135

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Delete all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacssSendInterfaceDeleting)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-interface-deleting-failed
mibFaultCode: 18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacssSendInterfaceDeleting
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード : F18135

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 18135
mibFaultName: fsmStFailSdLogicalDeviceConfigureMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmStFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings

障害コード : F18136

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: send settings(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-settings-failed
mibFaultCode: 18136
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettingsUpdateSettings
moClass: sd:AppInstSettingsTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-inst-sett
```

**fsmStFailCommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData**

**障害コード** : F18154

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Getting Telemetry Data from Application(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: get-telemetry-data-failed
mibFaultCode: 18154
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryDataExchSeqGetTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

**fsmStFailCommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry**

**障害コード** : F18154

**メッセージ**

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Registering the device for Telemetry(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: registerfor-telemetry-failed
mibFaultCode: 18154
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryDataExchSeqRegisterforTelemetry
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

## fsmStFailCommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData

障害コード: F18154

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Sending Telemetry
Data(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-telemetry-data-failed
mibFaultCode: 18154
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryDataExchSeqSendTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

## fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig

障害コード : F18155

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Sending Chassis Config  
Update(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-chassis-config-failed
mibFaultCode: 18155
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetrySendChassisConfig
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

## fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister

障害コード : F18155

### メッセージ

[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Unregistering the  
device(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: 18155
mibFaultName: fsmStFailCommTelemetryEnableDisableTelemetryUnRegister
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

**fsmStFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve**

障害コード : F18156

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Retrieve csp
meta(FSM-STAGE:sam:dme:SdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: retrieve-failed
mibFaultCode: 18156
mibFaultName: fsmStFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMetaRetrieve
moClass: sd:CspMetaCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/csp-meta-ctrl
```

**fsmStFailSdAppInstanceGracefulStopApp:Apply**

障害コード : F18157

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILEDIRETRY]: Notify application instance with
graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceGracefulStopApp:Apply)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 18157
mibFaultName: fsmStFailSdAppInstanceGracefulStopAppApply
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmStFailComputePhysicalHardPowercycle:Execute**

障害コード: F18169

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:FAILED|RETRY]: Hard power cycle of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardPowercycle:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 18169
mibFaultName: fsmStFailComputePhysicalHardPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint

障害コード : F77847

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unconfiguring access to chassis  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:DisableEndPoint)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-end-point-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDisableEndPoint
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal

障害コード : F77847

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer**

障害コード : F77847

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing chassis identity [id] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:UnIdentifyPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: un-identify-peer-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisUnIdentifyPeer
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:Wait**

障害コード : F77847

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:Wait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisWait
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassis:decomission**

障害コード: F77847

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning chassis
[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis:decomission)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 77847
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRemoveChassisDecomission
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute

障害コード : F77848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to  
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77848
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

## fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary

障害コード : F77958

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Primary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary

障害コード: F77958

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt interface configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig:Secondary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 77958
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtIfConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

**fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal**

障害コード : F77959

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 77959
mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecuteLocal
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]

```

## fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer

障害コード : F77959

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying a server in [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecutePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 77959
mibFaultName: fsmRmtErrFabricComputeSlotEpIdentifyExecutePeer
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BiosPostCompletion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [chassisId]/[slotId] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootPnuos)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootPnuos
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeBootWait**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeBootWait)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladePowerOn

障害コード: F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [chassisId]/[slotId] for discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladePowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BladeReadSmbios)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcConfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcInventory**

障害コード: F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal**

障害コード: F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer**

障害コード: F77960

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPreConfigPnuOSPeer)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-pre-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPreConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcPresence

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcPresence)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [chassisId]/[slotId]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:BmcShutdownDiscovered)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:CheckPowerAvailability)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverCheckPowerAvailability
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power profiling parameters for server  
[chassisId]/[slotId] via  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigBMCPowerParams)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configbmcpower-params-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigBMCPowerParams
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal

障害コード: F77960

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFeLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFePeer

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess**

障害コード : F77960

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:ConfigUserAccess)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:HandlePooling**

障害コード : F77960

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:HandlePooling)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHandlePooling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード: F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresenceLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicPresencePeer**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect mezz cards in  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicPresencePeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード: F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:NicUnconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:OobStorageInventory

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory of server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:OobStorageInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSIdent**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSIdent)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSInventory**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSInventory)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy

障害コード: F77960

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPolicy)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```



## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Profile power for server [chassisId]/[slotId] by running benchmark(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSPowerProfiling)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuospower-profiling-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSPowerProfiling
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSScrub

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSScrub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest**

**障害コード** : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PnuOSSelfTest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PowerDeployWait**

**障害コード** : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PowerDeployWait)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPowerDeployWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PreSanitize

障害コード: F77960

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PreSanitize)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPreSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:PrepareKeyFile)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverPrepareKeyFile
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:Sanitize

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSanitize
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for valid power profile for server [chassisId]/[slotId] from CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingDone)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-done-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingDone
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start profiling power for server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SendBmcProfilingInit)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-bmc-profiling-init-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSendBmcProfilingInit
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal**

障害コード: F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a Virtual Media device with a bootable pre-boot image for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SetupVmediaPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSetupVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectDisable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SolRedirectEnable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード: F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect in [chassisId]/[slotId] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:SwUnconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal**

障害コード: F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual Media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer**

障害コード: F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the Virtual media bootable device for blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:TeardownVmediaPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigCimVMedia

障害コード: F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigCimVMedia)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigCimVMedia
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagConnect**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagConnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiscover:hagDisconnect**

障害コード : F77960

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:hagDisconnect)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugConnect

障害コード: F77960

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugConnect)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード : F77960

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiscover:serialDebugDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 77960
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute

障害コード : F77973

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deploying Power Management policy changes on chassis [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 77973
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPsuPolicyConfigExecute
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal**

障害コード : F77974

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecuteLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecuteLocal
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

**fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer**

障害コード : F77974

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FC persistent bindings on host interface
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding:ExecutePeer)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 77974
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfResetFcPersBindingExecutePeer
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:BiosPostCompletion**

障害コード: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BiosPostCompletion)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBiosPostCompletion
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBoot

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBoot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-boot-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBoot
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeBootWait

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeBootWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-boot-wait-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeBootWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladePowerOn**

**障害コード** : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server [chassisId]/[slotId] for diagnostics(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladePowerOn)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: blade-power-on-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladePowerOn
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:BladeReadSmbios**

**障害コード** : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Read SMBIOS tables on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BladeReadSmbios)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-read-smbios-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBladeReadSmbios
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS

障害コード: F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcConfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcInventory

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Getting inventory of server [chassisId]/[slotId] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcPresence

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking CIMC of server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcPresence)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcPresence
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted**

障害コード : F77975

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:BmcShutdownDiagCompleted)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-diag-completed-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagBmcShutdownDiagCompleted
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA**

障害コード : F77975

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric
A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwA)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB

障害コード: F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up server [chassisId]/[slotId] interface on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:CleanupServerConnSwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagCleanupServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```



## fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFeLocal

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFeLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-fe-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigFePeer

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring secondary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigFePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:ConfigUserAccess**

**障害コード** : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access to server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:ConfigUserAccess)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagConfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:DebugWait**

**障害コード** : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for debugging for server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DebugWait)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debug-wait-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDebugWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:DeriveConfig

障害コード: F77975

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DeriveConfig)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: derive-config-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDeriveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] interface on fabric A after completion of network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:DisableServerConnSwB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: disable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagDisableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA**

障害コード: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric A in preparation for network traffic tests on fabric A(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-afailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwA
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB**

障害コード: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable server [chassisId]/[slotId] connectivity on fabric B in preparation for network traffic tests on fabric B(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EnableServerConnSwB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: enable-server-conn-sw-bfailed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEnableServerConnSwB
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:EvaluateStatus**

障害コード: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluating status; diagnostics completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagEvaluateStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network traffic tests on fabric A for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricATrafficTestStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fabricatraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricATrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Gather status of network tests on fabric B for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:FabricBTrafficTestStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fabricbtraffic-test-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagFabricBTrafficTestStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateLogWait**

障害コード : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for collection of diagnostic logs from server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateLogWait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: generate-log-wait-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateLogWait
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:GenerateReport**

障害コード : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Generating report for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:GenerateReport)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: generate-report-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagGenerateReport
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostCatalog

障害コード: F77975

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics catalog to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostCatalog)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-catalog-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostCatalog
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostConnect

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-connect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostDisconnect

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect diagnostics environment agent for server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-disconnect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostIdent**

障害コード: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify diagnostics environment agent on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostIdent)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-ident-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostIdent
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostInventory**

障害コード: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-inventory-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostInventory
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostPolicy**

障害コード: F77975

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment behavior policy to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostPolicy)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-policy-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostPolicy
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiag

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger diagnostics on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiag)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Diagnostics status on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:HostServerDiagStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-server-diag-status-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagHostServerDiagStatus
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigLocal**

障害コード : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicConfigPeer**

障害コード : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicConfigPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryLocal

障害コード: F77975

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicInventoryPeer

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve adapter inventory in server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicInventoryPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicInventoryPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresenceLocal

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresenceLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-presence-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresenceLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicPresencePeer**

障害コード: F77975

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Detect adapter in server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicPresencePeer)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-presence-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicPresencePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal**

障害コード: F77975

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigLocal)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer

障害コード: F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server [chassisId]/[slotId] diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:NicUnconfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagNicUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveConfig

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Derive diag config for server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-config-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveConfig
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: removevmedia-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer**

障害コード : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RemoveVMediaPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: removevmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRemoveVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal**

障害コード : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring primary fabric interconnect access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFeLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFeLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer

障害コード: F77975

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring secondary fabric interconnect access to server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:RestoreConfigFePeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-config-fe-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagRestoreConfigFePeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetDiagUser

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate diagnostics environment with a user account to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetDiagUser)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-diag-user-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetDiagUser
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer**

障害コード: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Setup VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SetupVMediaPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: setupvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSetupVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectDisable**

障害コード: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectDisable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectDisable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:SolRedirectEnable**

障害コード: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [chassisId]/[slotId] for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SolRedirectEnable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSolRedirectEnable
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```



## fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network traffic tests on fabric A on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricATrafficTest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-fabricatraffic-test-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricATrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger network tests on fabric B for server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StartFabricBTrafficTest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: start-fabricbtraffic-test-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStartFabricBTrafficTest
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaLocal**

**障害コード** : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:StopVMediaPeer**

**障害コード** : F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop VMedia for server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:StopVMediaPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagStopVMediaPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigLocal

障害コード: F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwConfigPeer

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect in server [chassisId]/[slotId] for diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwConfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-local-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigLocal
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer**

**障害コード**: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server [chassisId]/[slotId] in diagnostics environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:SwUnconfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-peer-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSwUnconfigPeer
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess**

**障害コード**: F77975

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure external user access to server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:UnconfigUserAccess)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-user-access-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagUnconfigUserAccess
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugConnect**

障害コード: F77975

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugConnect)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugConnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect

障害コード : F77975

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBladeDiag:serialDebugDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 77975
mibFaultName: fsmRmtErrComputeBladeDiagSerialDebugDisconnect
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード : F77979

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

**fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer**

**障害コード** : F77979

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 77979
mibFaultName: fsmRmtErrFabricLanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

**fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Local**

**障害コード** : F77990

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Local)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 77990
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

## fsmRmtErrVnicProfileSetDeploy:Peer

障害コード: F77990

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeploy:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 77990
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

## fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal

障害コード : F78016

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: initialising iptables on  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: init-iptables-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer

障害コード : F78016

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: initialising iptables on  
secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:InitIptablesPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: init-iptables-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpInitIptablesPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings**

障害コード : F78016

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated settings (eg. timezone)(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpSettings)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-settings-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpSettings
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal**

障害コード : F78016

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer**

障害コード: F78016

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to management controllers.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal

障害コード : F78016

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer

障害コード : F78016

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to NICs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-adaptors-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToAdaptorsPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal**

障害コード : F78016

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer**

障害コード : F78016

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: propogate updated timezone settings to FEXs and IOMs.(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:PropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: propogate-ep-time-zone-settings-to-fex-iom-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpPropogateEpTimeZoneSettingsToFexIomPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal

障害コード: F78016

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer

障害コード : F78016

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: communication service [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp:SetEpPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78016
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpUpdateSvcEpSetEpPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:local

障害コード : F78017

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in primary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcLocal
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvc:peer**

**障害コード**: F78017

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: restart web services in secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc:peer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78017
mibFaultName: fsmRmtErrCommSvcEpRestartWebSvcPeer
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpLocal**

**障害コード**: F78019

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-ep-local-failed
mibFaultCode: 78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpLocal
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

**fsmRmtErrAaaEpUpdateEp:SetEpPeer**

**障害コード : F78019**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-ep-peer-failed
mibFaultCode: 78019
mibFaultName: fsmRmtErrAaaEpUpdateEpSetEpPeer
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

## fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal

障害コード : F78020

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-realm-local-failed
mibFaultCode: 78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmLocal
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

## fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer

障害コード : F78020

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-realm-peer-failed
mibFaultCode: 78020
mibFaultName: fsmRmtErrAaaRealmUpdateRealmSetRealmPeer
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

**fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal**

**障害コード**: F78021

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-user-local-failed
mibFaultCode: 78021
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserLocal
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

**fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer**

**障害コード**: F78021

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: user configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-user-peer-failed
mibFaultCode: 78021
mibFaultName: fsmRmtErrAaaUserEpUpdateUserEpSetUserPeer
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

## fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal

障害コード: F78022

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer

障害コード : F78022

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: post processing after keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:PostSetKeyRingPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: post-set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpPostSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

## fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal

障害コード : F78022

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-local-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingLocal
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

**fsmRmtErrPkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer**

障害コード : F78022

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-key-ring-peer-failed
mibFaultCode: 78022
mibFaultName: fsmRmtErrPkiEpUpdateEpSetKeyRingPeer
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

**fsmRmtErrSysfileMutationSingle:Execute**

障害コード : F78040

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: [action] file [name](FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationSingle:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78040
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationSingleExecute
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

**fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Local****障害コード:F78041****メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalLocal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```



## fsmRmtErrSysfileMutationGlobal:Peer

障害コード : F78041

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: remove files from  
peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysfileMutationGlobal:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78041
mibFaultName: fsmRmtErrSysfileMutationGlobalPeer
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

## fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute

障害コード : F78044

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: export core file [name] to  
[hostname](FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78044
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugManualCoreFileExportTargetExportExecute
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/export-to-[hostname]
```

**fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local**

**障害コード** : F78045

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Local)

**説明**

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関してプライマリ ファブリック インターコネクットの構成を設定できませんでした。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigureLocal
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

**fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer**

**障害コード** : F78045

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring automatic core file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure:Peer)

**説明**

Cisco Firepower Manager はリモート TFTP サーバへの自動コア転送に関して下位ファブリック インターコネクト (FI) の構成を設定できませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- 
- ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
- ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78045
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigurePeer
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

**fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local**

**障害コード: F78046**

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on
local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistLocal
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

**fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer**

**障害コード** : F78046

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: persisting LogControl on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist:Peer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78046
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogControlEpLogControlPersistPeer
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

**fsmRmtErrSwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity**

**障害コード** : F78074

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78074
mibFaultName: fsmRmtErrSwAccessDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

## fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード: F78075

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink eth port configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

## fsmRmtErrSwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups

障害コード : F78075

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VLAN group configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateVlanGroups)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-vlan-groups-failed
mibFaultCode: 78075
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthLanBorderDeployUpdateVlanGroups
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

## fsmRmtErrSwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity

障害コード : F78076

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uplink fc port configuration on  
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78076
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

**fsmRmtErrSwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity**

障害コード: F78077

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Utility network configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwUtilityDomainDeploy:UpdateConnectivity)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-connectivity-failed
mibFaultCode: 78077
mibFaultName: fsmRmtErrSwUtilityDomainDeployUpdateConnectivity
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

**fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createLocal**

障害コード: F78081

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on primary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: create-local-failed
mibFaultCode: 78081
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateLocal
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

## fsmRmtErrSyntheticFsObjCreate:createRemote

障害コード: F78081

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create on
secondary(FSM-STAGE:sam:dme:SyntheticFsObjCreate:createRemote)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: create-remote-failed
mibFaultCode: 78081
mibFaultName: fsmRmtErrSyntheticFsObjCreateCreateRemote
moClass: synthetic:FsoObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```



## fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:CopyRemote

障害コード : F78090

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sync images to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:CopyRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload>DeleteLocal

障害コード : F78090

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting downloadable [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload>DeleteLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

**fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:Local**

障害コード: F78090

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image or file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

**fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal**

障害コード: F78090

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDownloaderDownload:UnpackLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78090
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

**fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Local**

**障害コード**: F78091

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteLocal
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

## fsmRmtErrFirmwareImageDelete:Remote

障害コード : F78091

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting image file [name] ([invTag]) from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareImageDelete:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78091
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareImageDeleteRemote
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager

障害コード : F78093

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update  
FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:UpdateManager)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-manager-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal

障害コード: F78093

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-to-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer

障害コード: F78093

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:copyToPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-to-peer-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchCopyToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal

障害コード : F78093

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting local fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote

障害コード : F78093

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting remote fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:resetRemote)

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-remote-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchResetRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal**

障害コード: F78093

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating local fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote

障害コード: F78093

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating peer fabric
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:updateRemote)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-remote-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchUpdateRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal

障害コード: F78093

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for local fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: verify-local-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote

障害コード : F78093

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying boot variables for remote fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch:verifyRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-remote-failed
mibFaultCode: 78093
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateSwitchVerifyRemote
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub

障害コード : F78094

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image to subordinate  
FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyIOMImgToSub)

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copyiomimg-to-sub-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyIOMImgToSub
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep**

障害コード: F78094

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying IOM Image from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:CopyImgFromRep)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: copy-img-from-rep-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMCopyImgFromRep
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus

障害コード: F78094

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for IOM
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:PollUpdateStatus)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest

障害コード: F78094

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to  
IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM:UpdateRequest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 78094
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateIOMUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Activate

障害コード : F78095

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of IOM(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Activate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOM:Reset

障害コード : F78095

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting IOM to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateIOM:Reset)

### 説明

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78095
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateIOMReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

**fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus**

障害コード: F78096

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:PollUpdateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 78096
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCPollUpdateStatus
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest

障害コード: F78096

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC:UpdateRequest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 78096
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateBMCUpdateRequest
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Activate

障害コード: F78097

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Activate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCActivate
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMC:Reset

障害コード : F78097

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerActivateBMC:Reset)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78097
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerActivateBMCReset
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetLocal

障害コード : F78110

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetLocal
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

## fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhome:SetPeer

障害コード: F78110

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: call-home configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78110
mibFaultName: fsmRmtErrCallhomeEpConfigCallhomeSetPeer
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home
```

## fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch

障害コード : F78113

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig:Switch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78113
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtOobIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch

障害コード : F78114

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the inband interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig:Switch)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 78114
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfSwMgmtInbandIfConfigSwitch
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

**fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Local**

障害コード: F78119

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on local fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfig:Remote

障害コード : F78119

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating virtual interface on peer fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78119
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfVirtualIfConfigRemote
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtIfEnableVip:Local

障害コード: F78120

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable virtual interface on local fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78120
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableVipLocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]

```



```

Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtIfDisableVip:Peer

障害コード : F78121

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable virtual interface on peer fabric  
interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfDisableVip:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78121
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfDisableVipPeer
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmRmtErrMgmtIfEnableHA:Local

障害コード : F78122

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Transition from single to cluster mode(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableHA:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78122
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIfEnableHALocal
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmRmtErrMgmtBackupBackup:backupLocal

障害コード : F78123

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal database backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:backupLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: backup-local-failed
mibFaultCode: 78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupBackupLocal
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

**fsmRmtErrMgmtBackupBackup:upload**

障害コード: F78123

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: internal system
backup(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtBackupBackup:upload)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: upload-failed
mibFaultCode: 78123
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtBackupBackupUpload
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

## fsmRmtErrMgmtImporterImport:cleanUp

障害コード : F78124

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning up old Security Service configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:cleanUp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clean-up-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportCleanUp
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmRmtErrMgmtImporterImport:config

障害コード : F78124

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: importing the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:config)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfig
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

**fsmRmtErrMgmtImporterImport:configBreakout**

障害コード : F78124

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating breakout port configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:configBreakout)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-breakout-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportConfigBreakout
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

**fsmRmtErrMgmtImporterImport:downloadLocal**

障害コード : F78124

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading the configuration file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:downloadLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: download-local-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportDownloadLocal
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmRmtErrMgmtImporterImport:reportResults

障害コード: F78124

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reporting results of import configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:reportResults)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: report-results-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportReportResults
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmRmtErrMgmtImporterImport:verifyKey

障害コード : F78124

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verify if password encryption key matches(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:verifyKey)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-key-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportVerifyKey
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

## fsmRmtErrMgmtImporterImport:waitForSwitch

障害コード : F78124

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for completion of switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtImporterImport:waitForSwitch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-failed
mibFaultCode: 78124
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtImporterImportWaitForSwitch
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

**fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA**

障害コード : F78182

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect A(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-ep-afailed
mibFaultCode: 78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpA
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

**fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB**

障害コード : F78182

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update endpoint on fabric interconnect B(FSM-STAGE:sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp:SetEpB)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-ep-bfailed
mibFaultCode: 78182
mibFaultName: fsmRmtErrStatsCollectionPolicyUpdateEpSetEpB
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

## fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal

障害コード: F78185

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on primary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetLocal
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

## fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer

障害コード : F78185

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: QoS Classification Definition [name] configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78185
mibFaultName: fsmRmtErrQosclassDefinitionConfigGlobalQoSSetPeer
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

## fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Local

障害コード : F78189

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployLocal
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

**fsmRmtErrEpqosDefinitionDeploy:Peer**

**障害コード** : F78189

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDeploy:Peer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78189
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDeployPeer
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

**fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Local**

**障害コード** : F78190

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from primary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Local)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemoveLocal
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

## fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer

障害コード: F78190

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: vnic qos policy [name] removal from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78190
mibFaultName: fsmRmtErrEpqosDefinitionDelTaskRemovePeer
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

## fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmc:Execute

障害コード : F78243

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Chassis Management Controller on IOM  
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78243
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetCmcExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal

障害コード : F78255

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local  
repository(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: copy-ext-to-local-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

**fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer**

障害コード : F78255

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copying image from external repository to local repository of peer(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:copyExtToPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: copy-ext-to-peer-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerCopyExtToPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:execute

障害コード: F78255

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating FPR Manager  
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerExecute
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManager:start

障害コード : F78255

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scheduling FPR manager  
update(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager:start)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: 78255
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerUpdateUCSManagerStart
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Primary

障害コード : F78263

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Primary)

### 説明

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: primary-failed
mibFaultCode: 78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigPrimary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrMgmtControllerSysConfig:Secondary

障害コード: F78263

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: system configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerSysConfig:Secondary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: secondary-failed
mibFaultCode: 78263
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerSysConfigSecondary
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Disable

障害コード : F78292

## メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable path [side]([switchId]) on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Disable)

## 説明

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: disable-failed
mibFaultCode: 78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetDisable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

## fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathReset:Enable

障害コード : F78292

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabe path [side]([switchId]) on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset:Enable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-failed
mibFaultCode: 78292
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorExtEthIfPathResetEnable
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
```

## fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA

障害コード : F78297

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

**fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB**

**障害コード**: F78297

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:DisableB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

**fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA**

**障害コード**: F78297

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableA)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB

障害コード: F78297

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset:EnableB)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78297
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostEthIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA

障害コード : F78298

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: disable-afailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB

障害コード : F78298

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:DisableB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: disable-bfailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetDisableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

**fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA**

**障害コード**: F78298

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit A for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: enable-afailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableA
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

**fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB**

**障害コード**: F78298

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enable circuit B for host adaptor [id] on server [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset:EnableB)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-bfailed
mibFaultCode: 78298
mibFaultName: fsmRmtErrAdaptorHostFcIfCircuitResetEnableB
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:GetVersion

障害コード: F78319

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager version
fetch(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:GetVersion)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: get-version-failed
mibFaultCode: 78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigGetVersion
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```



## fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetLocal

障害コード : F78319

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetLocal
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm- [name]
```

## fsmRmtErrExtvmmProviderConfig:SetPeer

障害コード : F78319

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmProviderConfig:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78319
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmProviderConfigSetPeer
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

**fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal**

**障害コード** : F78320

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager cetificate configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78320
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetLocal
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

**fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer**

**障害コード** : F78320

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager certificate configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall:SetPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78320
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmKeyStoreCertInstallSetPeer
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

## fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal

障害コード: F78321

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager deletion from local
fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider:RemoveLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remove-local-failed
mibFaultCode: 78321
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmSwitchDelTaskRemoveProviderRemoveLocal
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```

## fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal

障害コード : F78338

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetLocal
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

## fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer

障害コード : F78338

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM manager extension-key configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78338
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmMasterExtKeyConfigSetPeer
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvmm-mgmt/ext-key
```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Apply**

障害コード: F78344

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Apply)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterApply
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote**

障害コード: F78344

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog files to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterCopyRemote
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal**

障害コード: F78344

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temp image [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater>DeleteLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterDeleteLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus

障害コード : F78344

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of  
update(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:EvaluateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterEvaluateStatus
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:Local

障害コード : F78344

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading catalog file [fileName] from  
[server](FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:RescanImages**

**障害コード**: F78344

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:RescanImages)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterRescanImages
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal**

**障害コード**: F78344

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking catalog file [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater:UnpackLocal)
```

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78344
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityUpdaterUpdaterUnpackLocal
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

## fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Local

障害コード: F78346

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from primary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteLocal
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

## fsmRmtErrFirmwareDistributableDelete:Remote

障害コード : F78346

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting package [name] from secondary(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareDistributableDelete:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78346
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareDistributableDeleteRemote
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal

障害コード : F78371

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-bladeaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote**

障害コード : F78371

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote bladeAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncBladeAGRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-bladeagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncBladeAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal**

障害コード : F78371

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote**

障害コード: F78371

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote hostagentAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncHostagentAGRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-hostagentagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncHostagentAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal

障害コード : F78371

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local  
nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-nicaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote

障害コード : F78371

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote  
nicAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncNicAGRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-nicagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncNicAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal**

**障害コード** : F78371

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to local portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-portaglocal-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote**

**障害コード** : F78371

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending capability catalogue [version] to remote portAG(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:SyncPortAGRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-portagremote-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueSyncPortAGRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize**

障害コード: F78371

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Finalizing capability catalogue [version] deployment(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue:finalize)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: finalize-failed
mibFaultCode: 78371
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueDeployCatalogueFinalize
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries

障害コード : F78382

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host  
entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:CleanupEntries)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexCleanupEntries
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal

障害コード : F78382

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: erasing fex identity [id] from  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:UnIdentifyLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: un-identify-local-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexUnIdentifyLocal
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:Wait**

障害コード : F78382

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for clean up of resources for chassis [id] (approx. 2 min)(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:Wait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexWait
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFex:decomission**

障害コード : F78382

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: decomissioning fex [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentFexRemoveFex:decomission)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decomission-failed
mibFaultCode: 78382
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentFexRemoveFexDecomission
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute

障害コード: F78383

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78383
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

## fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCap:Config

障害コード: F78384

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisPowerCap:Config)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78384
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisPowerCapConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]

```

## fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries

障害コード: F78385

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host  
entries(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline:CleanupEntries)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-entries-failed
mibFaultCode: 78385
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardMuxOfflineCleanupEntries
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ActivateBios**

障害コード:F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ActivateBios)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BioImgUpdate**

障害コード:F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS  
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BioImgUpdate)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion

障害コード: F78413

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BiosPostCompletion)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BladePowerOff

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for configuration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BladePowerOff)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcConfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS****障害コード:F78413****メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BmcUnconfigPnuOS)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootHost

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Boot host OS for server (service profile:  
[assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootHost)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-host-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootHost
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootPnuos

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for association with  
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootPnuos)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:BootWait**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system  
reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:BootWait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:CheckPowerAvailability)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate

障害コード: F78413

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image
update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ClearBiosUpdate)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigCimcVMedia)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigExtMgmtRules)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigFlexFlash)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigSoL

障害コード: F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring SoL interface on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigSoL)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-so-lfailed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user  
access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUserAccess)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:ConfigUuid

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure logical UUID for server (service profile:  
[assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:ConfigUuid)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-uuid-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateConfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass**

**障害コード: F78413**

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:DeassertResetBypass)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages**

**障害コード: F78413**

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations
manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate>DeleteCurlDownloadedImages)
```

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate

障害コード: F78413

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:GraphicsImageUpdate)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter  
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HbaImgUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSConfig

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure host OS components on server (service profile:  
[assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hostosconfig-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSIdent**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSIdent)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hostosident-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upload host agent policy to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSPolicy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hostospolicy-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:HostOSValidate**

**障害コード: F78413**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate host OS on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:HostOSValidate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hostosvalidate-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHostOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware  
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:LocalDiskFwUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert  
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:MarkAdapterForReboot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: mark-adapter-for-reboot-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateMarkAdapterForReboot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigHostOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal**

障害コード: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicConfigServiceInfraPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicImgUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal**

**障害コード: F78413**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform oob storage inventory with server profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:OobStorageInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateOobStorageInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSCatalog)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSConfig)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent

障害コード: F78413

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment
agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSIdent)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure local disk on server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSLocalDiskConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: pnuoslocal-disk-config-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSLocalDiskConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSPolicy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSSelfTest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers****障害コード:F78413****メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server with service profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSUnloadDrivers)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PnuOSValidate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosActivateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBiosUpdateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollBoardCtrlUpdateStatus)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード: F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PollClearBiosUpdateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerDeployWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOn

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for configuration of service profile  
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: PowerOn preconfig for server of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PowerOnPreConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-pre-config-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePowerOnPreConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PreSanitize**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PreSanitize)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot**

障害コード: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare server for booting host  
OS(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareForBoot)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: prepare-for-boot-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareForBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:PrepareKeyFile)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociatePrepareKeyFile
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:Sanitize

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server  
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectDisable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [assignedToDn] for Sol  
redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SolRedirectEnable)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate

障害コード: F78413

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:StorageCtrlImgUpdate)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctrl-img-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateStorageCtrlImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for server host os (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for server host OS (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigHostOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: sw-config-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal****障害コード:F78413****メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigPortNivPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwConfigServiceInfraPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwConfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード: F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:SyncPowerState

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sync power state for  
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:SyncPowerState)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sync-power-state-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSyncPowerState
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for  
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigCimcVMedia)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigCimcvMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtGw)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UnconfigExtMgmtRules)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest**

**障害コード: F78413**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBiosRequest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:UpdateBoardCtrlRequest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones) Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:VerifyFcZoneConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware  
on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware  
on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateAdaptorNwFwPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw

障害コード: F78413

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:activateIBMCFw)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:copyRemote

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer  
node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:copyRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:downloadImages

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations  
manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:downloadImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to host agent on server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagHostOSConnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-hostosconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagHostOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSConnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect****障害コード:F78413****メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment
agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:hagPnuOSDisconnect)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:resetBMC

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:resetBMC)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateResetBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for association with  
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a SSP Blade with Firepower related config before boot for host(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:sspUpdateHostPreBoot)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ssp-update-host-pre-boot-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateSspUpdateHostPreBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード: F78413

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateAdaptorNwFwPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateIBMCFw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to upgrade software on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:updateSspOsSoftware)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-ssp-os-software-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateUpdateSspOsSoftware
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal**

**障害コード**: F78413

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update
completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer****障害コード: F78413****メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForIBMCFwUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForIBMCFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete

障害コード : F78413

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalAssociate:waitForSspOsUpdateComplete)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-ssp-os-update-complete-failed
mibFaultCode: 78413
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalAssociateWaitForSspOsUpdateComplete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BiosPostCompletion)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcConfigPnuOS)

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal**

障害コード: F78414

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dmc:ComputePhysicalDisassociate:BmcPreconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dmc:ComputePhysicalDisassociate:BmcUnconfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootPnuos**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment on server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootPnuos)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:BootWait**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:BootWait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability**

障害コード: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:CheckPowerAvailability)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigBios

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring BIOS Defaults on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigBios)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-bios-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigFlexFlashScrub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure KVM Mgmt to default before ConfigPnuOs(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigKvmMgmtDefaultSetting)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-kvm-mgmt-default-setting-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigKvmMgmtDefaultSetting
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring external user access(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ConfigUserAccess)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateConfigUserAccess
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass

障害コード: F78414

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:DeassertResetBypass)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:HandlePooling

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply post-disassociation policies to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:HandlePooling)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHandlePooling
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicConfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer

障害コード: F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigHostOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-local-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infra connectivity from server adapter(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:NicUnconfigServiceInfraPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-service-infra-peer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateNicUnconfigServiceInfraPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog

障害コード: F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSIdent)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSPolicy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSScrub)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSScrub
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSSelfTest)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig**

**障害コード: F78414**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure server from service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSUnconfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosunconfig-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSUnconfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validate server for disassociation with service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PnuOSValidate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerDeployWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PowerOn**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for unconfiguration of service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PowerOn)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:PreSanitize**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:PreSanitize)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociatePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig

障害コード: F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secure boot configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:ResetSecureBootConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-secure-boot-config-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateResetSecureBootConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Sanitize

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:Shutdown

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:Shutdown)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectDisable)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server [serverId] for Sol
redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SolRedirectEnable)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal**

障害コード: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwConfigPortNivPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to primary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSLocal)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer

障害コード: F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure host OS connectivity from server to secondary fabric interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigHostOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-hostospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigHostOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:SwUnconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] (service profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigBios)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-bios-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigCimcVMedia)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigCimVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw**

障害コード: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtGw)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for  
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigExtMgmtRules)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring  
FlexFlash(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigFlexFlash)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-flex-flash-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigFlexFlash
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Removing SoL configuration from server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigSoL)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-so-lfailed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Restore original UUID for server (service profile: [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:UnconfigUuid)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateUnconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig

障害コード: F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying Storage(FC Zones)  
Connectivity(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:VerifyFcZoneConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-fc-zone-config-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateVerifyFcZoneConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation with service profile

[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F78414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:hagPnuOSDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server for disassociation
with service profile
[assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSConnect)

```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect**

**障害コード**: F78414

**メッセージ**

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDisassociate:serialDebugPnuOSDisconnect)

```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78414
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDisassociateSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalPowerCap:Config****障害コード : F78415****メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring power cap of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowerCap:Config)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78415
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowerCapConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC

障害コード : F78416

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up CIMC configuration for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupCIMC)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanupcimc-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupCIMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal

障害コード : F78416

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up local port config for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-local-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer**

**障害コード**: F78416

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning up peer port config for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:CleanupPortConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-port-config-peer-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionCleanupPortConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:Execute**

**障害コード**: F78416

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Decommissioning server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal**

障害コード : F78416

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer

障害コード : F78416

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:StopVMediaPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F78416

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt gateway for  
vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules**

**障害コード**: F78416

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDecommission:UnconfigExtMgmtRules)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78416
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDecommissionUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdown:Execute**

**障害コード**: F78417

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft shutdown of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78417
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdown:Execute**

障害コード: F78418

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard shutdown of server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78418
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardShutdownExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrComputePhysicalTurnup:Execute

障害コード : F78419

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-on server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalTurnup:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78419
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalTurnupExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Execute

障害コード : F78420

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:PreSanitize**

**障害コード**: F78420

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:PreSanitize)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercyclePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalPowercycle:Sanitize**

**障害コード**: F78420

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalPowercycle:Sanitize)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78420
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalPowercycleSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Execute

障害コード: F78421

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:PreSanitize

障害コード : F78421

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:PreSanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalHardreset:Sanitize

障害コード : F78421

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardreset:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78421
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Execute**

障害コード: F78422

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Soft-reset server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:PreSanitize**

障害コード: F78422

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:PreSanitize)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalSoftreset:Sanitize**

障害コード: F78422

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSoftreset:Sanitize)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78422
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSoftresetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:A

障害コード : F78423

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric A for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:A)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: a-failed
mibFaultCode: 78423
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdA
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpd:B

障害コード : F78423

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating fabric B for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd:B)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: b-failed
mibFaultCode: 78423
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalSwConnUpdB
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup**

障害コード : F78424

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Completing BIOS recovery mode for server [dn], and shutting it down(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Cleanup)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: cleanup-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryCleanup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize**

障害コード : F78424

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:PreSanitize)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Reset

障害コード : F78424

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting server [dn] power state after BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Reset)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize

障害コード : F78424

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal

障害コード : F78424

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer**

**障害コード**: F78424

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning a V-Media device with a bootable BIOS image for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:SetupVmediaPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: setup-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoverySetupVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown**

**障害コード**: F78424

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] to prepare for BIOS recovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Shutdown)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Start**

障害コード: F78424

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Running BIOS recovery on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Start)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStart
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal

障害コード : F78424

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-local-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer

障害コード : F78424

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:StopVMediaPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: stopvmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryStopVMediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal**

**障害コード**: F78424

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-local-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer**

**障害コード**: F78424

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unprovisioning the V-Media bootable device for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:TeardownVmediaPeer)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: teardown-vmedia-peer-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryTeardownVmediaPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecovery:Wait

障害コード: F78424

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for completion of BIOS recovery for server [dn] (up to 15 min)(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery:Wait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-failed
mibFaultCode: 78424
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalBiosRecoveryWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn

障害コード : F78426

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:BladePowerOn)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info  
Cause: blade-power-on-failed  
mibFaultCode: 78426  
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetBladePowerOn  
moClass: compute:Physical  
Type: fsm  
Callhome: none  
Auto Cleared: true  
Is Implemented: true  
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]  
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Execute

障害コード : F78426

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CMOS for server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:PreSanitize**

**障害コード**: F78426

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:PreSanitize)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetPreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios**

**障害コード**: F78426

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring BIOS Settings and Boot Order of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigBios)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reconfig-bios-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid**

障害コード: F78426

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reconfiguring logical UUID of server [serverId] for service profile [assignedToDn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:ReconfigUuid)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reconfig-uuid-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetReconfigUuid
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalCmosReset:Sanitize

障害コード : F78426

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCmosReset:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78426
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCmosResetSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalResetBmc:Execute

障害コード : F78427

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting Management Controller on server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetBmc:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78427
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetBmcExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIom:Execute**

**障害コード**: F78428

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset IOM [id] on Fex [chassisId](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardResetIom:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78428
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardResetIomExecute
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion**

**障害コード**: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BiosPostCompletion)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBiosPostCompletion
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff

障害コード: F78434

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on server [id] for
discovery(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BladePowerOff)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBladePowerOff
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer**

障害コード: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcConfigureConnPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcInventory**

障害コード: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-inventory-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal**

障害コード: F78434

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPreconfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcPresence

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcPresence)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-presence-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcPresence
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered**

**障害コード**: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown the server [id]; deep discovery completed(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcShutdownDiscovered)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-shutdown-discovered-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcShutdownDiscovered
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS**

**障害コード**: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BmcUnconfigPnuOS)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootPnuos

障害コード: F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power server [id] on with pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootPnuos)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootPnuos
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:BootWait

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset on server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:BootWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverBootWait
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to discovery for server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigDiscoveryMode)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-discovery-mode-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigDiscoveryMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub**

**障害コード** : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring FlexFlash Scrub on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigFlexFlashScrub)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-flex-flash-scrub-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigFlexFlashScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode**

**障害コード** : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting adapter mode to NIV for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigNivMode)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-niv-mode-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigNivMode
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess

障害コード: F78434

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring external user access to server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ConfigUserAccess)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: config-user-access-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverConfigUserAccess
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:HandlePooling

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke post-discovery policies on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:HandlePooling)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: handle-pooling-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHandlePooling
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer**

**障害コード** : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary adapter in server [id] for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicConfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal**

**障害コード** : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryLocal)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer

障害コード: F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: detect and get mezz cards information from [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:NicInventoryPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-inventory-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverNicInventoryPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: getting oob storage inventory of server [id] via CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:OobStorageInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: oob-storage-inventory-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverOobStorageInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSCatalog
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus**

**障害コード** : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosconn-status-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnStatus
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity**

**障害コード** : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Explore connectivity of server [id] in pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSConnectivity)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosconnectivity-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSConnectivity
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent**

障害コード: F78434

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSIdent)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSIdent
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server [id] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSInventory)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSInventory
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSPolicy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSPolicy
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub**

**障害コード**: F78434

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Scrub server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSScrub)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosscrub-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSScrub
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest**

**障害コード**: F78434

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test of server [id] pre-boot
environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PnuOSSelfTest)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPnuOSSelfTest
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:PreSanitize

障害コード: F78434

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:PreSanitize)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for SMBIOS table from CIMC on server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:ReadSmbios)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: read-smbios-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverReadSmbios
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:Sanitize

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:Sanitize)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable**

障害コード: F78434

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol Redirection on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectDisable)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectDisable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable**

障害コード: F78434

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token on server [id] for Sol
redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SolRedirectEnable)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSolRedirectEnable
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal**

障害コード: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer**

**障害コード** : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigPortNivPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal**

**障害コード** : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer**

障害コード: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwConfigureConnPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwConfigureConnPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: determine connectivity of server [id] to fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwPnuOSConnectivityPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-pnuosconnectivity-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwPnuOSConnectivityPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal**

障害コード : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring primary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer**

障害コード : F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring secondary fabric interconnect access to server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:SwUnconfigPortNivPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSwUnconfigPortNivPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia**

障害コード: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all bmc mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigCimcVMedia)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:UnconfigExtMgmtRules)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagConnect**

**障害コード**: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagConnect)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-connect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect**

**障害コード**: F78434

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:hagDisconnect)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-disconnect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverHagDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect

障害コード: F78434

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent on server
[id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugConnect)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-connect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugConnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent for server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:serialDebugDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: serial-debug-disconnect-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverSerialDebugDisconnect
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady

障害コード : F78434

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: wait for connection to be established(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitDiscover:waitForConnReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-conn-ready-failed
mibFaultCode: 78434
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitDiscoverWaitForConnReady
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:AnalyzeImpact**

障害コード : F78435

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Analyzing changes
impact(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:AnalyzeImpact)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: analyze-impact-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureAnalyzeImpact
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyConfig**

障害コード : F78435

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying config to server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyConfig)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers**

障害コード: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying default identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyDefaultIdentifiers)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyIdentifiers

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying identifiers locally(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyPolicies

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving and applying policies(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyPolicies)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-policies-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ApplyTemplate**

**障害コード**: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying configuration template  
[srcTemplName](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ApplyTemplate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-template-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureApplyTemplate
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:CommitStorage**

**障害コード**: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: committing storage for service  
profile(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:CommitStorage)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: commit-storage-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:EvaluateAssociation

障害コード : F78435

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Evaluate association with server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:EvaluateAssociation)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-association-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureEvaluateAssociation
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ProvisionStorage

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving storage  
policy(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ProvisionStorage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: provision-storage-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureProvisionStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveBootConfig

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Computing binding  
changes(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveBootConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-boot-config-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveBootConfig
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers**

**障害コード**: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving default identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDefaultIdentifiers)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-default-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDefaultIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributable**

**障害コード**: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributable
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveDistributableNames**

障害コード: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable names from host pack(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveDistributableNames)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveDistributableNames
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveIdentifiers

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving identifiers from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveIdentifiers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-identifiers-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveIdentifiers
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveImages

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveImages
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies**

**障害コード**: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various dependent policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkPolicies)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-network-policies-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkPolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates**

**障害コード**: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various template policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveNetworkTemplates)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-network-templates-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveNetworkTemplates
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolvePolicies

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving various policies from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolvePolicies)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-policies-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolvePolicies
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ResolveSchedule

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving schedule policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ResolveSchedule)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-schedule-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureResolveSchedule
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating policy integrity from ownership perspective(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:ValidatePolicyOwnership)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: validate-policy-ownership-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureValidatePolicyOwnership
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForAssocCompletion**

障害コード: F78435

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Association completion on server
[pnDn](FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForAssocCompletion)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: wait-for-assoc-completion-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForAssocCompletion
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]

```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForCommitStorage**

障害コード: F78435

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for storage commit to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForCommitStorage)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-commit-storage-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForCommitStorage
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintPermission**

障害コード: F78435

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for ack or maint
window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintPermission)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-permission-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintPermission
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForMaintWindow

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for maintenance window(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForMaintWindow)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-maint-window-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForMaintWindow
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrLsServerConfigure:WaitForStorageProvision

障害コード : F78435

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for storage provisioning to complete(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:WaitForStorageProvision)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-storage-provision-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureWaitForStorageProvision
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup**

障害コード: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers(from default pool) for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedDefaultIdentifiersForDup)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-assigned-default-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedDefaultIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmRmtErrLsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup**

障害コード: F78435

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking assigned identifiers for dup(FSM-STAGE:sam:dme:LsServerConfigure:checkAssignedIdentifiersForDup)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-assigned-identifiers-for-dup-failed
mibFaultCode: 78435
mibFaultName: fsmRmtErrLsServerConfigureCheckAssignedIdentifiersForDup
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

## fsmRmtErrSwEthMonDeploy:UpdateEthMon

障害コード : F78440

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Ethernet traffic monitor (SPAN)configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwEthMonDeploy:UpdateEthMon)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-eth-mon-failed
mibFaultCode: 78440
mibFaultName: fsmRmtErrSwEthMonDeployUpdateEthMon
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

## fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal

障害コード : F78442

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigLocal
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

## fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer

障害コード : F78442

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Fabric interconnect FC mode configuration to  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 78442
mibFaultName: fsmRmtErrFabricSanCloudSwitchModeSwConfigPeer
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy**

障害コード : F78448

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external mgmt user deployment on server [dn] (profile [assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers:Deploy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: deploy-failed
mibFaultCode: 78448
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateExtUsersDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiate:Local**

障害コード : F78452

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: create tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate:Local)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78452
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportInitiateLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local

障害コード: F78453

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFileLocal
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```



## fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer

障害コード : F78453

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: delete tech-support file from GUI on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile:peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78453
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDeleteTechSupFilePeer
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary

障害コード : F78454

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the tech-support file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopyPrimary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:CopySub**

障害コード : F78454

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy tech-support file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:CopySub)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadCopySub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary**

障害コード : F78454

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload>DeletePrimary)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownload:DeleteSub

障害コード: F78454

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the tech-support file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugTechSupportDownload:DeleteSub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78454
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugTechSupportDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード : F78483

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:CheckPowerAvailability)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal

障害コード : F78483

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to  
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer**

**障害コード**: F78483

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PollUpdateStatusPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait**

**障害コード**: F78483

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerDeployWait)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff**

障害コード: F78483

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the
server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOff)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn

障害コード : F78483

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:PowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal

障害コード : F78483

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer**

**障害コード**: F78483

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor:UpdateRequestPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: 78483
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal**

**障害コード**: F78484

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivateLocal)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-local-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer

障害コード: F78484

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating backup image of  
Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:ActivatePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-peer-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorActivatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability

障害コード : F78484

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:CheckPowerAvailability)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass

障害コード : F78484

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert  
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:DeassertResetBypass)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait**

**障害コード**: F78484

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerDeployWait)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn**

**障害コード**: F78484

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the
blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:PowerOn)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptor:Reset**

障害コード: F78484

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: resetting the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor:Reset)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 78484
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateAdaptorReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog

障害コード : F78485

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:ApplyCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogApplyCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep

障害コード : F78485

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copying Catalogue from repository to FI(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyCatFromRep)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-cat-from-rep-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyCatFromRep
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote**

**障害コード** : F78485

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing external repository to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyExternalRepToRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-external-rep-to-remote-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyExternalRepToRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote**

**障害コード** : F78485

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing catalog changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:CopyRemote)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogCopyRemote
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus

障害コード: F78485

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:EvaluateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogEvaluateStatus
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages

障害コード : F78485

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image
files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:RescanImages)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogRescanImages
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal

障害コード : F78485

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating catalog
changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog:UnpackLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78485
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityCatalogueActivateCatalogUnpackLocal
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

**fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog**

障害コード : F78486

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: applying changes to catalog(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:ApplyCatalog)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-catalog-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtApplyCatalog
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

**fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote**

障害コード : F78486

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: syncing management extension changes to subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtCopyRemote
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

**fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus**

障害コード: F78486

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: evaluating status of activation(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:EvaluateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: evaluate-status-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtEvaluateStatus
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

## fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages

障害コード : F78486

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rescanning image files(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:RescanImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: rescan-images-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtRescanImages
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

## fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal

障害コード : F78486

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating management extension changes(FSM-STAGE:sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt:UnpackLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 78486
mibFaultName: fsmRmtErrCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExtUnpackLocal
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

**fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:CopyRemote**

**障害コード**: F78490

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the license file to subordinate for inventory(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:CopyRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadCopyRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload>DeleteLocal**

**障害コード**: F78490

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on local(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload>DeleteLocal)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-local-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:DeleteRemote

障害コード: F78490

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting temporary files for [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:DeleteRemote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-remote-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadDeleteRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:Local

障害コード : F78490

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading license file [fileName] from [server](FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateLocal

障害コード : F78490

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: validate-local-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateLocal
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmRmtErrLicenseDownloaderDownload:ValidateRemote**

**障害コード** : F78490

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: validation for license file [fileName] on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseDownloaderDownload:ValidateRemote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: validate-remote-failed
mibFaultCode: 78490
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseDownloaderDownloadValidateRemote
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmRmtErrLicenseFileInstall:Local**

**障害コード** : F78491

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78491
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

**fsmRmtErrLicenseFileInstall:Remote****障害コード: F78491****メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileInstall:Remote)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78491
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileInstallRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```



## fsmRmtErrLicenseFileClear:Local

障害コード : F78492

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearLocal
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

## fsmRmtErrLicenseFileClear:Remote

障害コード : F78492

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing license on subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseFileClear:Remote)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78492
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseFileClearRemote
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

**fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexIm:Local**

**障害コード**: F78493

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on  
primary(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexIm:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexImLocal
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

**fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexIm:Remote**

**障害コード**: F78493

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating on  
subordinate(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexIm:Remote)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: remote-failed
mibFaultCode: 78493
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseInstanceUpdateFlexlmRemote
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoL:Execute

障害コード: F78523

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring SoL interface on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78523
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoL:Execute

障害コード : F78524

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: removing SoL interface configuration from server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78524
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUnconfigSoLExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrPortPloInCompatSfpPresence:Shutdown

障害コード : F78529

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence:Shutdown)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78529
mibFaultName: fsmRmtErrPortPioInCompatSfpPresenceShutdown
moClass: port:Pio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute

障害コード: F78556

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Diagnostic Interrupt(NMI) for server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78556
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalDiagnosticInterruptExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopyPrimary

障害コード : F78573

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy the Core file to primary for download(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopyPrimary)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: copy-primary-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopyPrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

## fsmRmtErrSysdebugCoreDownload:CopySub

障害コード : F78573

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: copy Core file on subordinate switch to tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload:CopySub)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-sub-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadCopySub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

**fsmRmtErrSysdebugCoreDownload>DeletePrimary**

障害コード : F78573

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from primary switch under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeletePrimary)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: delete-primary-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeletePrimary
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

**fsmRmtErrSysdebugCoreDownload>DeleteSub**

障害コード : F78573

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete the Core file from subordinate under tmp directory(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugCoreDownload>DeleteSub)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: delete-sub-failed
mibFaultCode: 78573
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugCoreDownloadDeleteSub
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocation:Config**

障害コード: F78574

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation:Config)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-failed
mibFaultCode: 78574
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisDynamicReallocationConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```



## fsmRmtErrComputePhysicalResetKvm:Execute

障害コード : F78603

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute KVM Reset for server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetKvm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78603
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetKvmExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal

障害コード : F78609

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

**fsmRmtErrMgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer**

障害コード : F78609

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring connectivity on CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:BmcConfigureConnPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: bmc-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineBmcConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal

障害コード: F78609

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: sw-configure-conn-local-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer

障害コード : F78609

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring fabric-interconnect connectivity to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerOnline:SwConfigureConnPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-configure-conn-peer-failed
mibFaultCode: 78609
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerOnlineSwConfigureConnPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupLocal

障害コード : F78610

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-local-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:CleanupPeer

障害コード: F78610

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning host entries on peer
fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:CleanupPeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cleanup-peer-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineCleanupPeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal

障害コード : F78610

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigureLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-local-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigureLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer

障害コード : F78610

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfiguring fabric-interconnect connectivity to CIMC of server [id](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitOffline:SwUnconfigurePeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfigure-peer-failed
mibFaultCode: 78610
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitOfflineSwUnconfigurePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute**

障害コード : F78627

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: setting FI locator led to
[adminState](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78627
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLedExecute
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

## fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyConfig

障害コード : F78654

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply switch configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyConfig
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

## fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical

障害コード : F78654

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Applying physical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ApplyPhysical)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-physical-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureApplyPhysical
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration**

障害コード : F78654

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating logical configuration(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:ValidateConfiguration)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: validate-configuration-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureValidateConfiguration
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fsmRmtErrFabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys**

障害コード : F78654

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting on physical change application(FSM-STAGE:sam:dme:FabricEpMgrConfigure:WaitOnPhys)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-on-phys-failed
mibFaultCode: 78654
mibFaultName: fsmRmtErrFabricEpMgrConfigureWaitOnPhys
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

**fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Local**

障害コード: F78663

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78663
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasLocal
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

## fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAlias:Peer

障害コード : F78663

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VNIC profile alias configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias:Peer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78663
mibFaultName: fsmRmtErrVnicProfileSetDeployAliasPeer
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

## fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwA

障害コード : F78679

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

**fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:ConfigSwB**

**障害コード** : F78679

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure physical port mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:ConfigSwB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalConfigSwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

**fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwA**

**障害コード** : F78679

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwA
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

**fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:PortInventorySwB**

障害コード: F78679

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:PortInventorySwB)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalPortInventorySwB
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmRmtErrSwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig

障害コード : F78679

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical transition on fabric interconnect  
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwPhysConfPhysical:VerifyPhysConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-phys-config-failed
mibFaultCode: 78679
mibFaultName: fsmRmtErrSwPhysConfPhysicalVerifyPhysConfig
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

## fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetLocal

障害コード : F78694

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on local  
fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetLocal
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

**fsmRmtErrExtvmmEpClusterRole:SetPeer**

障害コード : F78694

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external VM management cluster role configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpClusterRole:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78694
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmEpClusterRoleSetPeer
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

**fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Local**

障害コード : F78699

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigLocal
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

**fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfig:Peer**

障害コード: F78699

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set Veth Auto-delete Retention Timer on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig:Peer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 78699
mibFaultName: fsmRmtErrVmLifeCyclePolicyConfigPeer
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```



## fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA

障害コード : F78702

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-afailed
mibFaultCode: 78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteA
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

## fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB

障害コード : F78702

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Turn beacon lights on/off for [dn] on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate:ExecuteB)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-bfailed
mibFaultCode: 78702
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentBeaconLedIlluminateExecuteB
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

## fsmRmtErrEtherServerIntFloConfigSpeed:Configure

障害コード: F78711

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure admin speed for  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherServerIntFloConfigSpeed:Configure)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 78711
mibFaultName: fsmRmtErrEtherServerIntFioConfigSpeedConfigure
moClass: ether:ServerIntFio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:Clear**

障害コード : F78721

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:Clear)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus**

障害コード : F78721

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollClearStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus**

**障害コード : F78721**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:PollUpdateStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest

障害コード : F78721

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending BIOS update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS:UpdateRequest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 78721
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBIOSUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Activate

障害コード : F78722

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: activating BIOS image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Activate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:Clear**

**障害コード**: F78722

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: clearing pending BIOS image
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:Clear)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: clear-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSClear
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus**

**障害コード**: F78722

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollActivateStatus)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-status-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus

障害コード: F78722

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image activate to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PollClearStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-status-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPollClearStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff

障害コード : F78722

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOff)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn

障害コード : F78722

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:PowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens**

**障害コード**: F78722

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: updating BIOS
tokens(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS:UpdateTokens)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-tokens-failed
mibFaultCode: 78722
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalActivateBIOSUpdateTokens
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdent:Execute**

**障害コード**: F78752

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update identities to external identifier
manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent:Execute)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78752
mibFaultName: fsmRmtErrIdentIdentRequestUpdateIdentExecute
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

**fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Execute**

障害コード: F78753

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

## fsmRmtErrIdentMetaSystemSync:Ping

障害コード : F78753

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check identifier manager availability(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemSync:Ping)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: ping-failed
mibFaultCode: 78753
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemSyncPing
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

## fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmi:Execute

障害コード : F78766

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Execute Reset IPMI configuration for server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78766
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetIpmiExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate BIOS image for server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ActivateBios)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-bios-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateBios
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BioImgUpdate**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update blade BIOS  
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BioImgUpdate)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion

障害コード: F78767

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS POST completion from CIMC on server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BiosPostCompletion)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: bios-post-completion-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBiosPostCompletion
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BladePowerOff)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: blade-power-off-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBladePowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: provisioning a bootable device with a bootable pre-boot image for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcConfigPnuOS)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-config-pnuos-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcConfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: prepare configuration for preboot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcPreconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-preconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcPreconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS**

障害コード: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unprovisioning the bootable device for server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BmcUnconfigPnuOS)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: bmc-unconfig-pnuos-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBmcUnconfigPnuOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Bring-up pre-boot environment for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootPnuos)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: boot-pnuos-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootPnuos
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:BootWait

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for system reset(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:BootWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: boot-wait-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeBootWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:CheckPowerAvailability)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Clearing pending BIOS image update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:ClearBiosUpdate)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clear-bios-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeClearBiosUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass

障害コード : F78767

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:DeassertResetBypass)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeassertResetBypass
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete images downloaded from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade>DeleteCurlDownloadedImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-curl-downloaded-images-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDeleteCurlDownloadedImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update gpu firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:GraphicsImageUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: graphics-image-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeGraphicsImageUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update Host Bus Adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:HbaImgUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hba-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHbaImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update LocalDisk firmware image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:LocalDiskFwUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-disk-fw-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeLocalDiskFwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal**

障害コード: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicImgUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter of server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:NicUnconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: nic-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeNicUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog

障害コード: F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot catalog to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSCatalog)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuoscatalog-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSCatalog
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure server with service profile [assignedToDn] pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosconfig-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSConfig
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Identify pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSIdent)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosident-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSIdent
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Perform inventory of server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSInventory)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosinventory-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSInventory
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Populate pre-boot environment behavior policy(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSPolicy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuospolicy-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest**

**障害コード: F78767**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger self-test on pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSSelfTest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosself-test-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSSelfTest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unload drivers on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSUnloadDrivers)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pnuosunload-drivers-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSUnloadDrivers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pre-boot environment validation for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PnuOSValidate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pnuosvalidate-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePnuOSValidate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for BIOS
activate(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosActivateStatus)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-bios-activate-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosActivateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for BIOS update to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBiosUpdateStatus)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus

障害コード: F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollBoardCtrlUpdateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-board-ctrl-update-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollBoardCtrlUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for pending BIOS image update to clear(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PollClearBiosUpdateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-clear-bios-update-status-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePollClearBiosUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerDeployWait)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PowerOn)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:PreSanitize)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradePreSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize**

障害コード: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware
configuration(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Sanitize)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSanitize
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutting down server [dn] after firmware upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:Shutdown)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: shutdown-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disable Sol redirection on server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectDisable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-disable-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectDisable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: set up bios token for server for Sol redirect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SolRedirectEnable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sol-redirect-enable-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSolRedirectEnable
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update storage controller image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:StorageCtrlImgUpdate)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: storage-ctrl-img-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeStorageCtrlImgUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal

障害コード: F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure primary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure secondary fabric interconnect for pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPnuOSPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring primary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring secondary fabric interconnect access to server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwConfigPortNivPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-port-niv-peer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwConfigPortNivPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure primary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuoslocal-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer**

障害コード: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure secondary fabric interconnect for server pre-boot environment(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:SwUnconfigPnuOSPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-unconfig-pnuospeer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSwUnconfigPnuOSPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all mappings for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigCimcVMedia)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfig-cimcvmedia-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigCimcVMedia
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt bmc gateway for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtGw)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-gw-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtGw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules**

障害コード: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: cleaning all ext mgmt rules for vmedia(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UnconfigExtMgmtRules)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfig-ext-mgmt-rules-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUnconfigExtMgmtRules
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest**

障害コード: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update BIOS request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBiosRequest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-bios-request-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBiosRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest**

障害コード: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:UpdateBoardCtrlRequest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-board-ctrl-request-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateBoardCtrlRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware  
on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate adapter network firmware  
on(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateAdaptorNwFwPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activate CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:activateIBMCFw)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeActivateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Copy images to peer
node(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:copyRemote)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: copy-remote-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeCopyRemote
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages**

障害コード: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Download images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:downloadImages)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: download-images-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeDownloadImages
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSConnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:hagPnuOSDisconnect)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: hag-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeHagPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset CIMC of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:resetIBMC)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resetibmc-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeResetIBMC
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Connect to pre-boot environment agent for Firmware
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSConnect)
```

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSConnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect**

障害コード: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Disconnect pre-boot environment
agent(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:serialDebugPnuOSDisconnect)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: serial-debug-pnuosdisconnect-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeSerialDebugPnuOSDisconnect
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network  
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update adapter network  
firmware(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateAdaptorNwFwPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-adaptor-nw-fw-peer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateAdaptorNwFwPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update CIMC firmware of server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:updateIBMCFw)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: updateibmcfw-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeUpdateIBMCFw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal**

**障害コード**: F78767

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update
completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdateLocal)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-local-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdateLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer**

障害コード: F78767

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for adapter network firmware update completion(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForAdaptorNwFwUpdatePeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-adaptor-nw-fw-update-peer-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForAdaptorNwFwUpdatePeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCfwUpdate

障害コード : F78767

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CIMC firmware completion on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade:waitForIBMCfwUpdate)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-foribmcfw-update-failed
mibFaultCode: 78767
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFwUpgradeWaitForIBMCfwUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass

障害コード : F78768

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deassert  
reset-bypass(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:DeassertResetBypass)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: deassert-reset-bypass-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetDeassertResetBypass
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle**

**障害コード**: F78768

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power-cycle server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PowerCycle)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: power-cycle-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPowerCycle
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize**

**障害コード**: F78768

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Preparing to check hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:PreSanitize)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: pre-sanitize-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetPreSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize

障害コード: F78768

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking hardware configuration server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset:Sanitize)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sanitize-failed
mibFaultCode: 78768
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitAdapterResetSanitize
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrPortPioInCompatSfpReplaced:EnablePort

障害コード : F78798

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Enabling  
port(FSM-STAGE:sam:dme:PortPioInCompatSfpReplaced:EnablePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: enable-port-failed
mibFaultCode: 78798
mibFaultName: fsmRmtErrPortPioInCompatSfpReplacedEnablePort
moClass: port:Pio
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsm:Execute

障害コード : F78799

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78799
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRegisterFsmExecute
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal**

障害コード : F78800

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

**fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer**

障害コード : F78800

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig:SetPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78800
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainConfigSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

**fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal**

障害コード: F78801

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on local fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: set-local-failed
mibFaultCode: 78801
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetLocal
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

## fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer

障害コード : F78801

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Remove cross-domain XML for FLEX client on peer fabric-interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete:SetPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: set-peer-failed
mibFaultCode: 78801
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolRegistryCrossDomainDeleteSetPeer
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

## fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountLocal

障害コード : F78817

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from server [server] on local switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: mount-local-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

**fsmRmtErrNfsMountInstMount:MountPeer**

**障害コード**: F78817

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Mount nfs [remoteDir] from NFS server [server] on peer switch(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:MountPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: mount-peer-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountMountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

**fsmRmtErrNfsMountInstMount:RegisterClient**

**障害コード**: F78817

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Register client with Ops Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:RegisterClient)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-client-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountRegisterClient
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmRmtErrNfsMountInstMount:VerifyRegistration

障害コード: F78817

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify client registration with Ops  
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstMount:VerifyRegistration)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-registration-failed
mibFaultCode: 78817
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstMountVerifyRegistration
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountLocal

障害コード : F78818

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server
[server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unmount-local-failed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountLocal
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmRmtErrNfsMountInstUnmount:UnmountPeer

障害コード : F78818

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unmount nfs [remoteDir] from server
[server](FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountInstUnmount:UnmountPeer)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unmount-peer-failed
mibFaultCode: 78818
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountInstUnmountUnmountPeer
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

**fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report**

**障害コード**: F78819

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report mount suspend success to operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend:Report)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78819
mibFaultName: fsmRmtErrNfsMountDefReportNfsMountSuspendReport
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

**fsmRmtErrStorageSystemSync:Execute**

**障害コード**: F78835

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise requestors with storage broker(FSM-STAGE:sam:dme:StorageSystemSync:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78835
mibFaultName: fsmRmtErrStorageSystemSyncExecute
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateIOM**

障害コード: F78848

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating
IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateIOM)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activateiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```



## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Local Fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateLocalFI)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-localfi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating  
MgmtExt(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateMgmtExt)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI**

**障害コード** : F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateRemoteFI)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-remotefi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM**

**障害コード** : F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating FPRM(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ActivateUCSM)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activateucsm-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployActivateUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:DebundlePort

障害コード: F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:DebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfIOM)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Local Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfLocalFI)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-localfi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfLocalFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt**

**障害コード** : F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for MgmtExt Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfMgmtExt)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-mgmt-ext-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfMgmtExt
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI**

**障害コード** : F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Activation to complete on Peer Fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfRemoteFI)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-remotefi-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfRemoteFI
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM

障害コード: F78848

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for FPRM Activate to
complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollActivateOfUCSM)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-ofucsm-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollActivateOfUCSM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollDebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update of IOMs to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:PollUpdateOfIOM)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-update-ofiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployPollUpdateOfIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable**

**障害コード**: F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributable)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames**

**障害コード**: F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name from infra pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveDistributableNames)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ResolveImages

障害コード: F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations  
manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ResolveImages)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:UpdateIOM

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating back-up image of IOMs(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:UpdateIOM)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: updateiom-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployUpdateIOM
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack

障害コード : F78848

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the platform pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:ValidatePlatformPack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: validate-platform-pack-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployValidatePlatformPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy**

障害コード : F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForDeploy)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-deploy-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck**

障害コード : F78848

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for User Acknowledgement To Start Primary Fabric Interconnect Activation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemDeploy:WaitForUserAck)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-user-ack-failed
mibFaultCode: 78848
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemDeployWaitForUserAck
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog**

障害コード: F78849

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating
Catalog(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ActivateCatalog)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-catalog-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackActivateCatalog
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable

障害コード : F78849

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve distributable from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributable)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributable
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames

障害コード : F78849

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving distributable name(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveDistributableNames)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-distributable-names-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveDistributableNames
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages**

**障害コード** : F78849

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve images from operations manager(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack:ResolveImages)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-images-failed
mibFaultCode: 78849
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSystemApplyCatalogPackResolveImages
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

**fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve**

**障害コード** : F78866

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving scrub policy from Firepower Central(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy:Resolve)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 78866
mibFaultName: fsmRmtErrComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicyResolve
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

## fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones

障害コード: F78879

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: fc zone configuration on
[switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet:UpdateZones)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-zones-failed
mibFaultCode: 78879
mibFaultName: fsmRmtErrSwFcSanBorderActivateZoneSetUpdateZones
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

## fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:cleanOldData

障害コード : F78886

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Cleaning certificates, channels and policy meta data(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:cleanOldData)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: clean-old-data-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertCleanOldData
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:request

障害コード : F78886

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Provisioning latest certificates(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:request)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: request-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertRequest
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:unregister**

障害コード: F78886

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unregister from old FPR Central, if needed(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:unregister)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unregister-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertUnregister
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmRmtErrExtpolEpRepairCert:verify**

障害コード: F78886

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: checking that cert was provisioned(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verify)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerify
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmRmtErrExtpolEpRepairCert.verifyGuid**

障害コード: F78886

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: verifying GUID of FPR
Central(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolEpRepairCert:verifyGuid)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-guid-failed
mibFaultCode: 78886
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolEpRepairCertVerifyGuid
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

## fsmRmtErrPolicyControlEpOperate:Resolve

障害コード : F78887

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: (FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlEpOperate:Resolve)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-failed
mibFaultCode: 78887
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlEpOperateResolve
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release

障害コード : F78888

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm:Release)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78888
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
```

```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
  [resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
  pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
  ]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
  yName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
  Name]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release

障害コード : F78889

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm:Release)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78889
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
  [resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
  pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
  ]-[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release

**障害コード** : F78890

### メッセージ

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm:Release)

```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-failed
mibFaultCode: 78890
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsmRelease
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany

障害コード : F78891

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm:ResolveMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 78891
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany

障害コード : F78892

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm:ResolveMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 78892
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany

障害コード : F78893

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm:ResolveMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: resolve-many-failed
mibFaultCode: 78893
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsmResolveMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

**fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany**

障害コード: F78894

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm:ReleaseMany)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、  
 解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテ  
 クニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 78894
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]

```



```

Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany

**障害コード** : F78895

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm:ReleaseMany)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 78895
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany

障害コード : F78896

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm:ReleaseMany)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-many-failed
mibFaultCode: 78896
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsmReleaseMany
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll

障害コード : F78897

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm:ResolveAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78897
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll

障害コード : F78898

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm:ResolveAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78898
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll

障害コード : F78899

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm:ResolveAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 78899
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsmResolveAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

```

Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll

**障害コード** : F78900

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm:ReleaseAll)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 78900
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]

```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll

障害コード : F78901

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm:ReleaseAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 78901
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll

障害コード : F78902

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]:  
(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm:ReleaseAll)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-all-failed
mibFaultCode: 78902
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyScopeReleaseAllStorageFsmReleaseAll
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report

障害コード : F78924

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config copy to Ops
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy:Report)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78924
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtExportPolicyReportConfigCopyReport
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]
```

**fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImport:Report**

**障害コード**: F78925

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report config import to Ops  
Mgr(FSM-STAGE:sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport:Report)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: report-failed
mibFaultCode: 78925
mibFaultName: fsmRmtErrExtpolProviderReportConfigImportReport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

**fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute**

**障害コード**: F78931

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Policy FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm:Execute)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78931
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolvePolicyFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsm:Execute

障害コード : F78932

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Resource FSM
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm:Execute)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78932
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveResourceFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsm:Execute

障害コード : F78933

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve VM FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78933
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveVMFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsm:Execute

障害コード : F78934

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve Mgmt Controller FSM  
Execute(FSM-STAGE:sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 78934
mibFaultName: fsmRmtErrObserveObservedResolveControllerFsmExecute
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

**fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfig:Remove**

障害コード: F78939

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Deleting registry information from config file(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig:Remove)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: remove-failed
mibFaultCode: 78939
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerRegistryConfigRemove
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt

```

```
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrGmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus

障害コード : F79048

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Throttle
inventory(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:CheckInventoryStatus)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-inventory-status-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryCheckInventoryStatus
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

## fsmRmtErrGmetaHolderInventory:ReportFullInventory

障害コード : F79048

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Report inventory to Firepower
Central(FSM-STAGE:sam:dme:GmetaHolderInventory:ReportFullInventory)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: report-full-inventory-failed
mibFaultCode: 79048
mibFaultName: fsmRmtErrGmetaHolderInventoryReportFullInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute**

障害コード : F79049

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Terminating Cimc Sessions(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79049
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalCimcSessionDeleteExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperate:ResolveAll**

障害コード : F79052

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolving controlled type global policies(FSM-STAGE:sam:dme:PolicyControlledTypeOperate:ResolveAll)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: resolve-all-failed
mibFaultCode: 79052
mibFaultName: fsmRmtErrPolicyControlledTypeOperateResolveAll
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]
```

**fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync**

障害コード : F79059

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update resource-mgr with VnetEp deletion(FSM-STAGE:sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion:Sync)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sync-failed
mibFaultCode: 79059
mibFaultName: fsmRmtErrFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletionSync
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

**fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfig:Switch**

障害コード : F79105

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring the out-of-band IPv6
interface(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfig:Switch)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: switch-failed
mibFaultCode: 79105
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIPv6IfConfigSwitch
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
```

```

Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus

障害コード : F79107

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Board Controller update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PollUpdateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate

障害コード : F79107

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare for BoardController update(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:PrepareForUpdate)

### 説明

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: prepare-for-update-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerPrepareForUpdate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff

障害コード : F79107

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off server
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOff)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-off-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn

障害コード : F79107

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power on server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:ServerPowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: server-power-on-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerServerPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest

障害コード : F79107

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Board Controller update request to  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController:UpdateRequest)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 79107
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateBoardControllerUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Local**

**障害コード**: F79143

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on local fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Local)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployLocal
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

**fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer**

**障害コード**: F79143

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: VMNetworkDefinition configuration on peer fabric(FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy:Peer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 79143
mibFaultName: fsmRmtErrExtvmmNetworkSetsDeployPeer
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

**fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy**

障害コード: F79147

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure Memory Configuration Policy on server
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard:ConfigMemoryPolicy)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-memory-policy-failed
mibFaultCode: 79147
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalConfigBoardConfigMemoryPolicy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute

障害コード : F79148

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting memory errors on server  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors:Execute)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79148
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalResetMemoryErrorsExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active

障害コード : F79154

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: external in-band mgmt interface configuration on Active  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:Active)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: active-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigActive
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

**fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal**

障害コード : F79154

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Local  
CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-local-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgLocal
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer

障害コード: F79154

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on Peer  
 CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CIMCVlanCfgPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: cimcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCIMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg

障害コード : F79154

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on  
CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfg)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfg
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer

障害コード : F79154

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: in-band vlan configuration on  
CMC(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig:CMCVlanCfgPeer)

### 説明

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: cmcvlan-cfg-peer-failed
mibFaultCode: 79154
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfigCMCVlanCfgPeer
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal

障害コード: F79155

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp
database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecuteLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-local-failed
mibFaultCode: 79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecuteLocal
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer**

**障害コード** : F79155

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Creating host entry in dhcp database(FSM-STAGE:sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry:ExecutePeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-peer-failed
mibFaultCode: 79155
mibFaultName: fsmRmtErrComputeRackUnitCreateDhcpEntryExecutePeer
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal**

**障害コード** : F79156

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-local-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer**

障害コード : F79156

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:NicConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-config-peer-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeployNicConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal

障害コード : F79156

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on primary fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-config-local-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer

障害コード : F79156

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure service infrastructure on secondary fabric  
Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy:SwConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-config-peer-failed
mibFaultCode: 79156
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraDeploySwConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal**

**障害コード** : F79157

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-local-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer**

**障害コード** : F79157

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure adapter in server for service infrastructure ([assignedToDn])(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:NicUnConfigPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: nic-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawNicUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal**

障害コード: F79157

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on primary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigLocal)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-local-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer

障害コード : F79157

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure service infrastructure on secondary fabric Interconnect(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw:SwUnConfigPeer)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: sw-un-config-peer-failed
mibFaultCode: 79157
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalServiceInfraWithdrawSwUnConfigPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense

障害コード : F79248

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Checking license for chassis [chassisId] (iom [id])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:CheckLicense)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-license-failed
mibFaultCode: 79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceCheckLicense
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId**

障害コード: F79248

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying SwitchIOCard
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:ConfigChassisId)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。  
<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-chassis-id-failed
mibFaultCode: 79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceConfigChassisId
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresence:Identify**

障害コード: F79248

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: identifying IOM
[chassisId]/[id](FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence:Identify)
```



**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: identify-failed
mibFaultCode: 79248
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFePresenceIdentify
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint**

**障害コード : F79249**

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring management identity to IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureEndPoint)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configure-end-point-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint

障害コード : F79249

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring fabric interconnect [switchId] mgmt connectivity to IOM  
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureSwMgmtEndPoint)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-sw-mgmt-end-point-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureSwMgmtEndPoint
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs

障害コード : F79249

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring IOM [chassisId]/[id]([side]) virtual name space(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ConfigureVifNs)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: configure-vif-ns-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnConfigureVifNs
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis**

障害コード : F79249

**メッセージ**

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: triggering chassis discovery via IOM
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:DiscoverChassis)

```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: discover-chassis-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnDiscoverChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]

```

**fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis**

障害コード : F79249

**メッセージ**

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: enabling chassis [chassisId] on [side]
side(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:EnableChassis)

```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: enable-chassis-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnEnableChassis
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades**

障害コード: F79249

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reset Security Modules on
[chassisId]/[id]([side])(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn:ResetBlades)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-blades-failed
mibFaultCode: 79249
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentIOCardBaseFeConnResetBlades
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmRmtErrMgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig

障害コード : F79253

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configuring Power Button Lock  
State(FSM-STAGE:sam:dme:MgmtControllerLockConfig:PowerButtonLockConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-button-lock-config-failed
mibFaultCode: 79253
mibFaultName: fsmRmtErrMgmtControllerLockConfigPowerButtonLockConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:Install

障害コード : F79259

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Installing  
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:Install)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: 79259
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationInstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance

障害コード: F79259

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 79259
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceInstallApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Local

障害コード : F79270

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on local(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Local)

### 説明

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するためのプライマリ ファブリック インターコネクト内の設定を行うことができませんでした。

### 推奨処置

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

**ステップ 1** show tech-support コマンドを実行し、シスコのテクニカル サポートにご連絡ください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79270
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigureLocal
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

## fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer

障害コード : F79270

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configuring log file export service on peer(FSM-STAGE:sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure:Peer)

### 説明

Cisco Firepower Manager は、リモート サーバにログ ファイルを転送するための下位ファブリック インターコネクト (FI) 内の設定を行うことができませんでした。通常、この障害は、次のいずれかの理由により発生します。

- 下位 FI に到達できない。
- 下位 FI で構成の適用において内部システム エラーが発生している。

**推奨処置**

この障害が発生した場合は、次の処理を実行します。

- ステップ 1** FI クラスタの状態を確認し、下位 FI に到達可能であり、正しく機能していることを確認します。下位 FI がダウンしている場合、Firepower クラスタが HA 可能状態になるように適切な是正措置を講じてください。
- ステップ 2** プライマリ FI と下位 FI の HA の状態が良好な場合は、show tech-support コマンドを実行し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: peer-failed
mibFaultCode: 79270
mibFaultName: fsmRmtErrSysdebugLogExportPolicyConfigurePeer
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

**fsmRmtErrComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife**

**障害コード: F79279**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Flash Life update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalFlashController:UpdateFlashLife)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-flash-life-failed
mibFaultCode: 79279
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalFlashControllerUpdateFlashLife
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus

障害コード : F79303

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for image validation status on blade  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckImageValidationStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-check-image-validation-status-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckImageValidationStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady

障害コード : F79303

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for the Rommon first response status on blade  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckRommonReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-check-rommon-ready-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus**

**障害コード:** F79303

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check for the image tftp status on blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostCheckUpgradeImageStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-check-upgrade-image-status-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostCheckUpgradeImageStatus
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostPrepareBoot**

**障害コード:** F79303

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare the boot command for [chassisId]/[slotId] and then boot the blade(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareBoot)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile**

**障害コード: F79303**

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare Key file for ROMMON to boot(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostPrepareKeyFile)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-prepare-key-file-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostPrepareKeyFile
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady

障害コード : F79303

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-ready-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForRommonReady
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage

障害コード : F79303

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Rommon on blade [chassisId]/[slotId] to update the bootstatus.txt file(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForRommonValidateImage)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: host-wait-for-rommon-validate-image-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForRommonValidateImage
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

**fsmRmtErrOsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning**

障害コード : F79303

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for OS on blade [chassisId]/[slotId] in service(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerDeployOS:HostWaitForSspOsRunning)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: host-wait-for-ssp-os-running-failed
mibFaultCode: 79303
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerDeployOSHostWaitForSspOsRunning
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

**fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig**

障害コード : F79306

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:ApplyConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 79306
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

**fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig**

障害コード : F79306

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verify Link  
Config(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks:VerifyLinkConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-link-config-failed
mibFaultCode: 79306
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderConfigureLinksVerifyLinkConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

## fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset

障害コード : F79312

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting FlexFlashController
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset:Reset)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 79312
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsResetReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

## fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format

障害コード : F79313

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Formatting FlexFlash Cards in Controller
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat:Format)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: format-failed
mibFaultCode: 79313
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsFormatFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

**fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair**

**障害コード**: F79314

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Pair FlexFlash Cards in Controller  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair:Pair)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: pair-failed
mibFaultCode: 79314
mibFaultName: fsmRmtErrStorageFlexFlashControllerMOpsPairPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

**fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute**

**障害コード**: F79317

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Synchronise ID universe to external identifier  
manager(FSM-STAGE:sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync:Execute)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79317
mibFaultName: fsmRmtErrIdentMetaSystemUcscUnivSyncExecute
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

## fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate

障害コード: F79337

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating CIMC
image(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Activate)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: activate-failed
mibFaultCode: 79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootActivate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus

障害コード : F79337

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:PollUpdateStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-update-status-failed
mibFaultCode: 79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootPollUpdateStatus
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset

障害コード : F79337

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resetting CIMC to boot the activated version(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:Reset)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-failed
mibFaultCode: 79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest**

**障害コード**: F79337

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending update request to CIMC(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot:UpdateRequest)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-failed
mibFaultCode: 79337
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalEnableCimcSecureBootUpdateRequest
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts**

**障害コード**: F79351

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger (de)BundleDataPorts  
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:DebundlePorts)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: 79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp

障害コード: F79351

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:GracefulStopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: 79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:Start

障害コード : F79351

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Starting application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:Start)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-failed
mibFaultCode: 79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationStart
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance

障害コード : F79351

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStartApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 79351
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStartApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness**

**障害コード** : F79352

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if the blade is available to provision logical device.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:CheckBladeReadiness)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUCheckBladeReadiness
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

**fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:StartApps**

**障害コード** : F79352

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start the Apps(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:StartApps)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: start-apps-failed
mibFaultCode: 79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUStartApps
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation

障害コード: F79352

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for all the apps in the LDU to get installed.(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForAppsInstallation)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-apps-installation-failed
mibFaultCode: 79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForAppsInstallation
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration

障害コード : F79352

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for CCL and MGMT Links configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduProvisionLDU:WaitForLinkConfiguration)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-link-configuration-failed
mibFaultCode: 79352
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduProvisionLDUWaitForLinkConfiguration
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA

障害コード : F79357

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwA)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-sw-afailed
mibFaultCode: 79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

**fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB**

障害コード : F79357

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure port breakout mode on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:ConfigSwB)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: config-sw-bfailed
mibFaultCode: 79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutConfigSwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

**fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA**

障害コード : F79357

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing local port inventory of switch [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwA)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-afailed
mibFaultCode: 79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwA
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

**fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB**

障害コード: F79357

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Performing peer port inventory of switch
[id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:PortInventorySwB)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: port-inventory-sw-bfailed
mibFaultCode: 79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutPortInventorySwB
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

## fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig

障害コード : F79357

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Verifying physical port breakout config on fabric interconnect [id](FSM-STAGE:sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout:VerifyBreakoutConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-breakout-config-failed
mibFaultCode: 79357
mibFaultName: fsmRmtErrSwExtUtilityConfPortBreakoutVerifyBreakoutConfig
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

## fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig

障害コード : F79360

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks:ApplyConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 79360
mibFaultName: fsmRmtErrNhTableHolderBootstrapLinksApplyConfig
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

**fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfig:Local**

**障害コード** : F79362

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Smart config
change(FSM-STAGE:sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79362
mibFaultName: fsmRmtErrLicenseSmartConfigSetConfigLocal
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

**fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:Local**

**障害コード** : F79368

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: downloading image [fileName] from
[server](FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Local)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79368
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal

障害コード: F79368

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: unpacking image [fileName] on
primary(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:UnpackLocal)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unpack-local-failed
mibFaultCode: 79368
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadUnpackLocal
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrApplicationDownloaderDownload:Verify

障害コード : F79368

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation in  
progress(FSM-STAGE:sam:dme:ApplicationDownloaderDownload:Verify)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 79368
mibFaultName: fsmRmtErrApplicationDownloaderDownloadVerify
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

## fsmRmtErrSmAppDelete:Local

障害コード : F79388

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting the Application  
[name].[version](FSM-STAGE:sam:dme:SmAppDelete:Local)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79388
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppDeleteLocal
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]

```

**fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete**

障害コード: F79404

**メッセージ**

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:HostWaitForUpgradeComplete)

```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: 79404
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

**fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade**

障害コード: F79404

**メッセージ**

```

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RebootHostAfterUpgrade)

```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: 79404
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrOsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade**

障害コード: F79404

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerUpgradeOS:RequestToUpgrade)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: 79404
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerUpgradeOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```



## fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostPrepareBoot

障害コード : F79405

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Prepare the boot command for blade [chassisId]/[slotId] to keep it in sync with MO(FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostPrepareBoot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: host-prepare-boot-failed
mibFaultCode: 79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostPrepareBoot
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete

障害コード : F79405

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for install license complete from blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForLicInstalledComplete)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-lic-installed-complete-failed
mibFaultCode: 79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrOsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete**

障害コード: F79405

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for upgrade complete from blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:HostWaitForUpgradeComplete)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: host-wait-for-upgrade-complete-failed
mibFaultCode: 79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSHostWaitForUpgradeComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrOsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade**

障害コード: F79405

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RebootHostAfterUpgrade)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reboot-host-after-upgrade-failed
mibFaultCode: 79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRebootHostAfterUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrOsControllerInitOS:RequestToInstallLicense**

**障害コード** : F79405

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToInstallLicense)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: 79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmRmtErrOsControllerInitOS:RequestToUpgrade

障害コード : F79405

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request for upgrade to blade  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInitOS:RequestToUpgrade)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: request-to-upgrade-failed
mibFaultCode: 79405
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInitOSRequestToUpgrade
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts

障害コード : F79406

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger (de)BundleDataPorts  
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:DebundlePorts)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: 79406
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance**

障害コード : F79406

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:UpdateAppInstance)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 79406
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade**

障害コード : F79406

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Upgrading application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication:Upgrade)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: upgrade-failed
mibFaultCode: 79406
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUpgradeApplicationUpgrade
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts

障害コード: F79407

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger (de)BundleDataPorts
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:DebundlePorts)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: debundle-ports-failed
mibFaultCode: 79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationDebundlePorts
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:Deregister

障害コード : F79407

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: De-register the application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Deregister)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: deregister-failed
mibFaultCode: 79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationDeregister
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp

障害コード : F79407

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:GracefulStopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: graceful-stop-app-failed
mibFaultCode: 79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense**

障害コード : F79407

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:ReleaseAppLicense)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:Stop**

障害コード : F79407

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stopping application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:Stop)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-failed
mibFaultCode: 79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationStop
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance

障害コード: F79407

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the operational state of application instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceStopApplication:UpdateAppInstance)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-app-instance-failed
mibFaultCode: 79407
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceStopApplicationUpdateAppInstance
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense

障害コード : F79408

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Release license of application  
instance(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:ReleaseAppLicense)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: release-app-license-failed
mibFaultCode: 79408
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationReleaseAppLicense
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall

障害コード : F79408

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uninstalling  
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication:Uninstall)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: 79408
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceUninstallApplicationUninstall
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand**

障害コード : F79409

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send command to change the log level(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel:SendCommand)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-command-failed
mibFaultCode: 79409
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotChangePlatformLogLevelSendCommand
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch**

障害コード : F79411

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:ConfigureSwitch)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces**

障害コード: F79411

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Interface  
Mapping(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:SendInterfaces)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-interfaces-failed
mibFaultCode: 79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksSendInterfaces
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks

障害コード : F79411

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure Links in the LogicalDevice(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLinks)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: unconfigure-links-failed
mibFaultCode: 79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice

障害コード : F79411

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unconfigure logical device(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:UnconfigureLogicalDevice)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: unconfigure-logical-device-failed
mibFaultCode: 79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksUnconfigureLogicalDevice
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig**

**障害コード** : F79411

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks:WaitForSwitchConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 79411
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureLinksWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

**fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness**

**障害コード** : F79414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check blade readiness(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:CheckBladeReadiness)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-blade-readiness-failed
mibFaultCode: 79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskCheckBladeReadiness
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:DecommissionBlade

障害コード: F79414

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Decommission
Blade(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:DecommissionBlade)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: decommission-blade-failed
mibFaultCode: 79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskDecommissionBlade
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:ResetBladePower

障害コード : F79414

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Blade power  
reset(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:ResetBladePower)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info  
Cause: reset-blade-power-failed  
mibFaultCode: 79414  
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskResetBladePower  
moClass: sd:Slot  
Type: fsm  
Callhome: none  
Auto Cleared: true  
Is Implemented: true  
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:StartDiskFormat

障害コード : F79414

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start formatting  
disk(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:StartDiskFormat)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: start-disk-format-failed
mibFaultCode: 79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskStartDiskFormat
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

**fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete**

障害コード : F79414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for disk format complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatComplete)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-complete-failed
mibFaultCode: 79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

**fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete**

障害コード : F79414

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for disk secure erase complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitForDiskFormatSecureComplete)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-disk-format-secure-complete-failed
mibFaultCode: 79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitForDiskFormatSecureComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete

障害コード: F79414

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade decommission complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotFormatDisk:WaitforDecommissionComplete)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: waitfor-decommission-complete-failed
mibFaultCode: 79414
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotFormatDiskWaitforDecommissionComplete
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone

障害コード : F79415

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update time  
zone(FSM-STAGE:sam:dme:SdSlotSynchTimeZone:UpdateTimeZone)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-time-zone-failed
mibFaultCode: 79415
mibFaultName: fsmRmtErrSdSlotSynchTimeZoneUpdateTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes

障害コード : F79416

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrive application  
attributes(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes:GetAttributes)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: get-attributes-failed
mibFaultCode: 79416
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppAttributeCtrlGetAppAttributesGetAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

**fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate**

**障害コード**: F79417

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update management information(FSM-STAGE:sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo:SendUpdate)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 79417
mibFaultName: fsmRmtErrSdMgmtInfoUpdateMgmtInfoSendUpdate
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

**fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate**

**障害コード**: F79418

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send message to AppAgent(FSM-STAGE:sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap:SendUpdate)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-update-failed
mibFaultCode: 79418
mibFaultName: fsmRmtErrSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrapSendUpdate
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

## fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore

障害コード: F79424

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check and Restore the Platform Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:Restore)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: restore-failed
mibFaultCode: 79424
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionRestore
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

## fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady

障害コード : F79424

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for system to be ready(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion:WaitForReady)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 79424
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwarePlatformPackPlatformVersionWaitForReady
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

## fsmRmtErrSwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon

障害コード : F79440

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: SSP Packet Capture reenable session(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:ReenableSspEthMon)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reenable-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: 79440
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonDeployReenableSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

**fsmRmtErrSwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon**

障害コード : F79440

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: SSP Packet Capture configuration on [switchId](FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonDeploy:UpdateSspEthMon)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-ssp-eth-mon-failed
mibFaultCode: 79440
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonDeployUpdateSspEthMon
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

**fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig**

障害コード : F79443

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Updated Cluster Configuration(FSM-STAGE:sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration:SendConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-config-failed
mibFaultCode: 79443
mibFaultName: fsmRmtErrSdClusterBootstrapUpdateClusterConfigurationSendConfig
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

**fsmRmtErrIpsecEpUpdateEp:ApplyConfig**

障害コード: F79460

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: configure IPsec
connections(FSM-STAGE:sam:dme:IpsecEpUpdateEp:ApplyConfig)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 79460
mibFaultName: fsmRmtErrIpsecEpUpdateEpApplyConfig
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```



## fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtw:Configure

障害コード : F79463

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Configure fail-to-wire for  
[dn](FSM-STAGE:sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw:Configure)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-failed
mibFaultCode: 79463
mibFaultName: fsmRmtErrEtherFtwPortPairConfigFtwConfigure
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

## fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus

障害コード : F79464

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational  
State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 79464
mibFaultName: fsmRmtErrSdLinkUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]

```

**fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp**

障害コード: F79465

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to start application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StartApp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: 79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true

```

```
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp

障害コード : F79465

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop application before  
upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:StopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: 79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp

障害コード : F79465

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger FSM to upgrade  
application(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:UpgradeApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: upgrade-app-failed
mibFaultCode: 79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

**fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot**

**障害コード** : F79465

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for blade
reboot(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForBladeReboot)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-reboot-failed
mibFaultCode: 79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForBladeReboot
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

**fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp**

**障害コード** : F79465

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application stop to
complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForStopApp)
```

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: 79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForStopApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp

障害コード: F79465

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for application upgrade to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp:WaitForUpgradeApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-upgrade-app-failed
mibFaultCode: 79465
mibFaultName: fsmRmtErrSdUpgradeTaskStopUpgradeStartAppWaitForUpgradeApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

## fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDelete>DeletePcapFile

障害コード : F79474

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete Pcap file whenever there is a delete interface trigger(FSM-STAGE:sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete>DeletePcapFile)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: delete-pcap-file-failed
mibFaultCode: 79474
mibFaultName: fsmRmtErrSwSspEthMonSrcPhyEpDelete>DeletePcapFile
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-
[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]
```

## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack

障害コード : F79475

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Activating SUP Firmware(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ActivateFirmwarePack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: activate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployActivateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus**

障害コード : F79475

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check Upgrade
Status(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CheckUpgradeStatus)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-upgrade-status-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployCheckUpgradeStatus
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade**

障害コード : F79475

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete Firmware Pack
Upgrade(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:CompleteFirmwareUpgrade)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: complete-firmware-upgrade-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployCompleteFirmwareUpgrade
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort**

障害コード: F79475

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the
ports(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:DebundlePort)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```



## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack

障害コード : F79475

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for FPRM Activate to complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollActivateOfFirmwarePack)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-activate-of-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollActivateOfFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort

障害コード : F79475

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:PollDebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployPollDebundlePort
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion**

**障害コード** : F79475

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Image  
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdateImageVersion)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-image-version-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdateImageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion**

**障害コード** : F79475

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updating Package  
Version(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:UpdatePackageVersion)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-package-version-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployUpdatePackageVersion
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack

障害コード: F79475

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate the firmware
pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:ValidateFirmwarePack)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: validate-firmware-pack-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployValidateFirmwarePack
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy

障害コード : F79475

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Deploy to  
begin(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForDeploy)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info  
Cause: wait-for-deploy-failed  
mibFaultCode: 79475  
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForDeploy  
moClass: firmware:SupFirmware  
Type: fsm  
Callhome: none  
Auto Cleared: true  
Is Implemented: true  
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

## fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate

障害コード : F79475

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Firmware Version to  
update(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:WaitForFirmwareVersionUpdate)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-firmware-version-update-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployWaitForFirmwareVersionUpdate
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis**

障害コード : F79475

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: rebooting
chassis(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy:resetChassis)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reset-chassis-failed
mibFaultCode: 79475
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareSupFirmwareDeployResetChassis
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown**

障害コード : F79483

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ApplyShutdown)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-shutdown-failed
mibFaultCode: 79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisApplyShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort**

障害コード: F79483

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the
ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:DebundlePort)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort

障害コード : F79483

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:PollDebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade

障害コード : F79483

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:ShutdownBlade)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: 79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown**

**障害コード** : F79483

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for blade shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis:WaitForBladeShutdown)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: 79483
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisShutdownChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrSmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register**

**障害コード** : F79491

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Registering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorRegisterCloudConnector:Register)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: register-failed
mibFaultCode: 79491
mibFaultName: fsmRmtErrSmCloudConnectorRegisterCloudConnectorRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

## fsmRmtErrSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister

障害コード: F79492

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: UnRegistering the device with cloud.(FSM-STAGE:sam:dme:SmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector:UnRegister)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: 79492
mibFaultName: fsmRmtErrSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnectorUnRegister
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

## fsmRmtErrSmAppVerifyApplication:CheckReadiness

障害コード : F79493

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation  
queued(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:CheckReadiness)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: 79493
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppVerifyApplicationCheckReadiness
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

## fsmRmtErrSmAppVerifyApplication:Verify

障害コード : F79493

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation in  
progress(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppVerifyApplication:Verify)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: verify-failed
mibFaultCode: 79493
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppVerifyApplicationVerify
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

**fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig**

**障害コード**: F79496

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Apply configuration to physical end-points.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ApplyConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-config-failed
mibFaultCode: 79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureApplyConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

**fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig**

**障害コード**: F79496

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Auto configure external port link.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:AutoConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: auto-config-failed
mibFaultCode: 79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureAutoConfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

**fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues**

障害コード: F79496

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check logical device configuration issues.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:CheckConfigIssues)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: check-config-issues-failed
mibFaultCode: 79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureCheckConfigIssues
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy

障害コード : F79496

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Resolve policy and external MO reference.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ResolvePolicy)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: resolve-policy-failed
mibFaultCode: 79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureResolvePolicy
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig

障害コード : F79496

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validate logical device configuration.(FSM-STAGE:sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure:ValidateLDConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: validateLdconfig-failed
mibFaultCode: 79496
mibFaultName: fsmRmtErrSmLogicalDeviceConfigureValidateLdconfig
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

**fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus**

**障害コード** : F79498

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Send Interface Operational State(FSM-STAGE:sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus:SendStatus)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-status-failed
mibFaultCode: 79498
mibFaultName: fsmRmtErrSdLduUpdateInterfaceStatusSendStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch**

**障害コード** : F79499

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:ConfigureSwitch)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 79499
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig**

障害コード: F79499

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs:WaitForSwitchConfig)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 79499
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureUserMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot

障害コード : F79500

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot  
Chassis(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ApplyReboot)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: apply-reboot-failed
mibFaultCode: 79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisApplyReboot
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort

障害コード : F79500

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Debundle the  
ports(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:DebundlePort)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: debundle-port-failed
mibFaultCode: 79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort**

障害コード : F79500

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for Ports debundle
complete(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:PollDebundlePort)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: poll-debundle-port-failed
mibFaultCode: 79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisPollDebundlePort
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade**

障害コード : F79500

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Shutdown
Blade(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:ShutdownBlade)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: shutdown-blade-failed
mibFaultCode: 79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisShutdownBlade
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown**

障害コード: F79500

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for blade
shutdown(FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis:WaitForBladeShutdown)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-blade-shutdown-failed
mibFaultCode: 79500
mibFaultName: fsmRmtErrEquipmentChassisRebootChassisWaitForBladeShutdown
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness

障害コード : F79504

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Image validation  
queued(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:CheckReadiness)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-readiness-failed
mibFaultCode: 79504
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateCheckReadiness
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

## fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:Complete

障害コード : F79504

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Complete  
Validation(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:Complete)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: complete-failed
mibFaultCode: 79504
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidateComplete
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

**fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack**

**障害コード** : F79504

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Validating the platform pack(FSM-STAGE:sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate:PlatformPack)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: platform-pack-failed
mibFaultCode: 79504
mibFaultName: fsmRmtErrFirmwareValidationStatusValidatePlatformPack
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

**fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks**

**障害コード** : F79521

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Trigger ConfigureLinks  
FSM(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:ConfigureLinks)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: configure-links-failed
mibFaultCode: 79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsConfigureLinks
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

## fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus

障害コード: F79521

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify Application about Port Bundle Status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:SendBundleStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-bundle-status-failed
mibFaultCode: 79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsSendBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

## fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus

障害コード : F79521

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Update the bundle status(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:UpdateBundleStatus)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-bundle-status-failed
mibFaultCode: 79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsUpdateBundleStatus
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

## fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion

障害コード : F79521

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for links configuration completion(FSM-STAGE:sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts:WaitForConfigCompletion)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-config-completion-failed
mibFaultCode: 79521
mibFaultName: fsmRmtErrSdPortsBundleBundleDataPortsWaitForConfigCompletion
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

**fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfix:Install**

障害コード : F79522

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Install hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:Install)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: install-failed
mibFaultCode: 79522
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfixInstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

**fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix**

障害コード : F79522

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the state of hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixInstallHotfix:UpdateHotfix)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: 79522
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixInstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

**fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfix:Uninstall**

障害コード: F79523

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Uninstall
hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:Uninstall)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: uninstall-failed
mibFaultCode: 79523
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfixUninstall
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```



## fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix

障害コード : F79523

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Updates the state of hotfix(FSM-STAGE:sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix:UpdateHotfix)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-hotfix-failed
mibFaultCode: 79523
mibFaultName: fsmRmtErrSdHotfixUninstallHotfixUpdateHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

## fsmRmtErrOsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense

障害コード : F79532

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to install license on the blade [chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToInstallLicense)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: request-to-install-license-failed
mibFaultCode: 79532
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInstallLicenseRequestToInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrOsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense**

障害コード : F79532

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Request to uninstall license on the blade  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:RequestToUninstallLicense)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: request-to-uninstall-license-failed
mibFaultCode: 79532
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInstallLicenseRequestToUninstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrOsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete**

障害コード : F79532

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for installation license complete from blade  
[chassisId]/[slotId](FSM-STAGE:sam:dme:OsControllerInstallLicense:WaitForLicInstalledComplete)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-lic-installed-complete-failed
mibFaultCode: 79532
mibFaultName: fsmRmtErrOsControllerInstallLicenseWaitForLicInstalledComplete
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades**

障害コード : F79538

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnBlades)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: on-blades-failed
mibFaultCode: 79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployOnBlades
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

## fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis

障害コード : F79538

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Install/Uninstall the Unsigned CSP license file on the chassis(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:OnChassis)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: on-chassis-failed
mibFaultCode: 79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployOnChassis
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

## fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem

障害コード : F79538

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:RebootSystem)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: reboot-system-failed
mibFaultCode: 79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployRebootSystem
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

**fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion**

障害コード : F79538

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Installation/Uninstallation to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForCompletion)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-completion-failed
mibFaultCode: 79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForCompletion
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

**fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady**

障害コード : F79538

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Reboot System to update new service profile(FSM-STAGE:sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy:WaitForReady)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: wait-for-ready-failed
mibFaultCode: 79538
mibFaultName: fsmRmtErrSmUnsignedCspLicenseDeployWaitForReady
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

**fsmRmtErrSmLicenseFileDelete:Local**

障害コード: F79539

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: deleting the License File
[name](FSM-STAGE:sam:dme:SmLicenseFileDelete:Local)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: local-failed
mibFaultCode: 79539
mibFaultName: fsmRmtErrSmLicenseFileDeleteLocal
moClass: sm:LicenseFile
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/lic-[name]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability

障害コード : F79552

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Check if power can be allocated to server  
[serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:CheckPowerAvailability)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: check-power-availability-failed
mibFaultCode: 79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootCheckPowerAvailability
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal

障害コード : F79552

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to  
complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-local-failed
mibFaultCode: 79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer**

障害コード : F79552

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: waiting for update to complete(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PollUpdateStatusPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: poll-update-status-peer-failed
mibFaultCode: 79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPollUpdateStatusPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait**

障害コード : F79552

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Waiting for power allocation to server [serverId](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerDeployWait)

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-deploy-wait-failed
mibFaultCode: 79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerDeployWait
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff

障害コード : F79552

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Power off the server(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOff)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-off-failed
mibFaultCode: 79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOff
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn

障害コード : F79552

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: power on the blade(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:PowerOn)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: power-on-failed
mibFaultCode: 79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootPowerOn
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal

障害コード : F79552

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestLocal)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-local-failed
mibFaultCode: 79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestLocal
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer**

**障害コード**: F79552

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: sending update request to Adaptor(FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot:UpdateRequestPeer)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: update-request-peer-failed
mibFaultCode: 79552
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalUpdateAdaptorBootUpdateRequestPeer
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplication:StartApp**

**障害コード**: F79569

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Start the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StartApp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: start-app-failed
mibFaultCode: 79569
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplicationStartApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

**fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplication:StopApp**

障害コード: F79569

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Stop the application(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:StopApp)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: stop-app-failed
mibFaultCode: 79569
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplicationStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp

障害コード : F79569

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for stopping application to complete.(FSM-STAGE:sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication:WaitForStopApp)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-stop-app-failed
mibFaultCode: 79569
mibFaultName: fsmRmtErrSmAppInstance2ResetApplicationWaitForStopApp
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch

障害コード : F79575

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Invoke Port API to configure the switch(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:ConfigureSwitch)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: configure-switch-failed
mibFaultCode: 79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsConfigureSwitch
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding**

**障害コード** : F79575

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Add all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceAdding)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-interface-adding-failed
mibFaultCode: 79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceAdding
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

**fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting**

**障害コード** : F79575

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Delete all the links(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:SendInterfaceDeleting)

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: send-interface-deleting-failed
mibFaultCode: 79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsSendInterfaceDeleting
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig

障害コード: F79575

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Wait for Switch configuration to complete(FSM-STAGE:sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs:WaitForSwitchConfig)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: wait-for-switch-config-failed
mibFaultCode: 79575
mibFaultName: fsmRmtErrSdLogicalDeviceConfigureMacsWaitForSwitchConfig
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmRmtErrSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings

障害コード : F79576

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: send
settings(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings:UpdateSettings)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: update-settings-failed
mibFaultCode: 79576
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettingsUpdateSettings
moClass: sd:AppInstSettingsTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-inst-sett
```

## fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData

障害コード : F79594

### メッセージ

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Getting Telemetry Data from
Application(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:GetTelemetryData)
```

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: get-telemetry-data-failed
mibFaultCode: 79594
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeqGetTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

**fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry**

障害コード : F79594

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Registering the device for Telemetry(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:RegisterforTelemetry)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: registerfor-telemetry-failed
mibFaultCode: 79594
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeqRegisterforTelemetry
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

**fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData**

障害コード : F79594

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Telemetry Data(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq:SendTelemetryData)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-telemetry-data-failed
mibFaultCode: 79594
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryDataExchSeqSendTelemetryData
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

**fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig**

障害コード: F79595

**メッセージ**

```
[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Sending Chassis Config
Update(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:SendChassisConfig)
```

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: send-chassis-config-failed
mibFaultCode: 79595
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetrySendChassisConfig
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

## fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister

障害コード : F79595

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Unregistering the device(FSM-STAGE:sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry:UnRegister)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: un-register-failed
mibFaultCode: 79595
mibFaultName: fsmRmtErrCommTelemetryEnableDisableTelemetryUnRegister
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

## fsmRmtErrSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve

障害コード : F79596

### メッセージ

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Retrieve csp meta(FSM-STAGE:sam:dme:SdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta:Retrieve)

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: retrieve-failed
mibFaultCode: 79596
mibFaultName: fsmRmtErrSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMetaRetrieve
moClass: sd:CspMetaCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/csp-meta-ctrl
```

**fsmRmtErrSdAppInstanceGracefulStopApp:Apply**

**障害コード**: F79597

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Notify application instance with graceful-stop(FSM-STAGE:sam:dme:SdAppInstanceGracefulStopApp:Apply)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: apply-failed
mibFaultCode: 79597
mibFaultName: fsmRmtErrSdAppInstanceGracefulStopAppApply
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmRmtErrComputePhysicalHardPowercycle:Execute**

**障害コード**: F79609

**メッセージ**

[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Hard power cycle of server [dn](FSM-STAGE:sam:dme:ComputePhysicalHardPowercycle:Execute)

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: execute-failed
mibFaultCode: 79609
mibFaultName: fsmRmtErrComputePhysicalHardPowercycleExecute
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis**

障害コード: F999447

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRemoveChassis

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999447
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRemoveChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed

障害コード : F999448

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetLocatorLed

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999448
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

## fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig

障害コード : F999558

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtIfConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999558
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtIfConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify

障害コード: F999559

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999559
mibFaultName: fsmFailFabricComputeSlotEpIdentify
moClass: fabric:ComputeSlotEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/server/chassis-[chassisId]/slot-[slotId]
```

**fsmFailComputeBladeDiscover**

**障害コード**: F999560

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiscover

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999560
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiscover
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

**fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig**

**障害コード**: F999573

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPsuPolicyConfig

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999573
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPsuPolicyConfig
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

障害コード: F999574

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfResetFcPersBinding

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999574
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfResetFcPersBinding
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

## fsmFailComputeBladeDiag

障害コード : F999575

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeBladeDiag

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999575
mibFaultName: fsmFailComputeBladeDiag
moClass: compute:Blade
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
```

## fsmFailFabricLanCloudSwitchMode

障害コード : F999579

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999579
mibFaultName: fsmFailFabricLanCloudSwitchMode
moClass: fabric:LanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan
```

**fsmFailVnicProfileSetDeploy**

**障害コード**: F999590

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999590
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeploy
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

**fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp**

**障害コード**: F999616

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpUpdateSvcEp

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999616
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpUpdateSvcEp
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

**fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc**

**障害コード:** F999617

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommSvcEpRestartWebSvc

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999617
mibFaultName: fsmFailCommSvcEpRestartWebSvc
moClass: comm:SvcEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext
```

## fsmFailAaaEpUpdateEp

**障害コード** : F999619

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaEpUpdateEp

### 説明

Cisco FPR Manager は AAA サーバの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999619
mibFaultName: fsmFailAaaEpUpdateEp
moClass: aaa:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ldap-ext
Affected MO: sys/radius-ext
Affected MO: sys/tacacs-ext
```

## fsmFailAaaRealmUpdateRealm

**障害コード** : F999620

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaRealmUpdateRealm

### 説明

Cisco FPR Manager は認証レルムの構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999620
mibFaultName: fsmFailAaaRealmUpdateRealm
moClass: aaa:Realm
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/auth-realm
```

## fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp

障害コード : F999621

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999621
mibFaultName: fsmFailAaaUserEpUpdateUserEp
moClass: aaa:UserEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/user-ext
```

## fsmFailPkiEpUpdateEp

障害コード : F999622

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PkiEpUpdateEp

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999622
mibFaultName: fsmFailPkiEpUpdateEp
moClass: pki:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/pki-ext
```

**fsmFailSysfileMutationSingle**

**障害コード**: F999640

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationSingle

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999640
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationSingle
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

**fsmFailSysfileMutationGlobal**

**障害コード**: F999641

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysfileMutationGlobal

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999641
mibFaultName: fsmFailSysfileMutationGlobal
moClass: sysfile:Mutation
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/mutation
Affected MO: sys/corefiles/mutation
```

## fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport

障害コード: F999644

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugManualCoreFileExportTargetExport

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999644
mibFaultName: fsmFailSysdebugManualCoreFileExportTargetExport
moClass: sysdebug:ManualCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] |[switchId]/export-to-[hostname]
```



## fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

障害コード : F999645

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure

### 説明

Cisco Firepower Manager は、リモート TFTP サーバへの自動コア転送の構成を設定できませんでした。

### 推奨処置

失敗した FSM ステージのエラーをチェックし、そのステージの推奨処置を行ってください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999645
mibFaultName: fsmFailSysdebugAutoCoreFileExportTargetConfigure
moClass: sysdebug:AutoCoreFileExportTarget
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/file-export
```

## fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist

障害コード : F999646

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogControlEpLogControlPersist

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999646
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogControlEpLogControlPersist
moClass: sysdebug:LogControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/logcontrol
```

## fsmFailSwAccessDomainDeploy

障害コード : F999674

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwAccessDomainDeploy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999674
mibFaultName: fsmFailSwAccessDomainDeploy
moClass: sw:AccessDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/access-eth
```

## fsmFailSwEthLanBorderDeploy

障害コード : F999675

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthLanBorderDeploy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999675
mibFaultName: fsmFailSwEthLanBorderDeploy
moClass: sw:EthLanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-eth
Affected MO: sys/tbh/border-eth
```

**fsmFailSwFcSanBorderDeploy**

**障害コード**: F999676

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999676
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderDeploy
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

**fsmFailSwUtilityDomainDeploy**

**障害コード**: F999677

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwUtilityDomainDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999677
mibFaultName: fsmFailSwUtilityDomainDeploy
moClass: sw:UtilityDomain
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/utility-eth
```

**fsmFailSyntheticFsObjCreate**

**障害コード: F999681**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SyntheticFsObjCreate

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999681
mibFaultName: fsmFailSyntheticFsObjCreate
moClass: synthetic:FsWithObj
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/file-[name]
```

## fsmFailFirmwareDownloaderDownload

障害コード : F999690

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDownloaderDownload

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999690
mibFaultName: fsmFailFirmwareDownloaderDownload
moClass: firmware:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tp-[name]/certrevoke/dnld-[fileName]
Affected MO: sys/pki-ext/tpAutoImport-/dnld-[fileName]
```

## fsmFailFirmwareImageDelete

障害コード : F999691

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareImageDelete

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999691
mibFaultName: fsmFailFirmwareImageDelete
moClass: firmware:Image
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/image-[name]
Affected MO: sys/fw-catalogue/image-[name]
```

**fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch**

**障害コード:** F999693

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateSwitch

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999693
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateSwitch
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailMgmtControllerUpdateIOM

障害コード : F999694

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateIOM

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999694
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailMgmtControllerActivateIOM

障害コード : F999695

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateIOM

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999695
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateIOM
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailMgmtControllerUpdateBMC

障害コード: F999696

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateBMC

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999696
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
```



```

Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmFailMgmtControllerActivateBMC

障害コード: F99697

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerActivateBMC

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999697
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerActivateBMC
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt

```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmFailCallhomeEpConfigCallhome

障害コード: F999710

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CallhomeEpConfigCallhome

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999710
mibFaultName: fsmFailCallhomeEpConfigCallhome
moClass: callhome:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: call-home

```

## fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig

障害コード: F999713

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtOobIfConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999713
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtOobIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

障害コード: F99714

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfSwMgmtInbandIfConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999714
mibFaultName: fsmFailMgmtIfSwMgmtInbandIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig

障害コード : F999719

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfVirtualIfConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999719
mibFaultName: fsmFailMgmtIfVirtualIfConfig
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]

```

```

Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmFailMgmtIfEnableVip

障害コード : F999720

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableVip

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999720
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]

```

## fsmFailMgmtIfDisableVip

障害コード : F999721

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfDisableVip

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999721
mibFaultName: fsmFailMgmtIfDisableVip
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmFailMgmtIfEnableHA

障害コード : F999722

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIfEnableHA

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999722
mibFaultName: fsmFailMgmtIfEnableHA
moClass: mgmt:If
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]
```

## fsmFailMgmtBackupBackup

障害コード: F999723

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtBackupBackup

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999723
mibFaultName: fsmFailMgmtBackupBackup
moClass: mgmt:Backup
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/backup-[hostname]
```

**fsmFailMgmtImporterImport**

**障害コード**: F999724

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtImporterImport

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999724
mibFaultName: fsmFailMgmtImporterImport
moClass: mgmt:Importer
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/import-config-[hostname]
```

**fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp**

**障害コード**: F999782

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:StatsCollectionPolicyUpdateEp

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999782
mibFaultName: fsmFailStatsCollectionPolicyUpdateEp
moClass: stats:CollectionPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: stats/coll-policy-[name]
```

**fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS**

**障害コード: F999785**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999785
mibFaultName: fsmFailQosclassDefinitionConfigGlobalQoS
moClass: qosclass:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/classes
```

## fsmFailEpqosDefinitionDeploy

障害コード : F999789

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDeploy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999789
mibFaultName: fsmFailEpqosDefinitionDeploy
moClass: epqos:Definition
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-[name]
```

## fsmFailEpqosDefinitionDelTaskRemove

障害コード : F999790

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EpqosDefinitionDelTaskRemove

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999790
mibFaultName: fsmFailEpgosDefinitionDelTaskRemove
moClass: epqos:DefinitionDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ep-qos-deletion-[defIntId]
```

**fsmFailEquipmentIOCardResetCmc**

**障害コード**: F999843

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetCmc

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999843
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetCmc
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

**fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager**

**障害コード**: F999855

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerUpdateUCSManager

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999855
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerUpdateUCSManager
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailMgmtControllerSysConfig

障害コード: F999863

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerSysConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999863
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerSysConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset

障害コード: F999892

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorExtEthIfPathReset

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999892
mibFaultName: fsmFailAdaptorExtEthIfPathReset
moClass: adaptor:ExtEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/ext-eth-[id]

```

## fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset

障害コード : F999897

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostEthIfCircuitReset

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999897
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostEthIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostEthIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]
```

## fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset

障害コード : F999898

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:AdaptorHostFcIfCircuitReset

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999898
mibFaultName: fsmFailAdaptorHostFcIfCircuitReset
moClass: adaptor:HostFcIf
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-fc-[id]
```

**fsmFailExtvmmProviderConfig**

**障害コード**: F999919

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmProviderConfig

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999919
mibFaultName: fsmFailExtvmmProviderConfig
moClass: extvmm:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vm-[name]
```

**fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall**

**障害コード**: F999920

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmKeyStoreCertInstall

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999920
mibFaultName: fsmFailExtvmmKeyStoreCertInstall
moClass: extvmm:KeyStore
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/key-store
```

**fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider**

障害コード: F999921

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999921
mibFaultName: fsmFailExtvmmSwitchDelTaskRemoveProvider
moClass: extvmm:SwitchDelTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/vsw-deltask-[swIntId]
```



## fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig

障害コード : F999938

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmMasterExtKeyConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999938
mibFaultName: fsmFailExtvmmMasterExtKeyConfig
moClass: extvmm:MasterExtKey
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt/ext-key
```

## fsmFailCapabilityUpdaterUpdater

障害コード : F999944

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityUpdaterUpdater

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999944
mibFaultName: fsmFailCapabilityUpdaterUpdater
moClass: capability:Updater
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/updater-[fileName]
```

**fsmFailFirmwareDistributableDelete**

**障害コード** : F999946

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareDistributableDelete

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999946
mibFaultName: fsmFailFirmwareDistributableDelete
moClass: firmware:Distributable
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]
```

**fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue**

**障害コード** : F999971

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueDeployCatalogue

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999971
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueDeployCatalogue
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmFailEquipmentFexRemoveFex

障害コード: F999982

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentFexRemoveFex

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999982
mibFaultName: fsmFailEquipmentFexRemoveFex
moClass: equipment:Fex
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fex-[id]
```

## fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

障害コード : F999983

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999983
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFeLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led
```

## fsmFailEquipmentChassisPowerCap

障害コード : F999984

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisPowerCap

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999984
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisPowerCap
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline

障害コード: F999985

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardMuxOffline

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 999985
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardMuxOffline
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmFailComputePhysicalAssociate

障害コード: F100013

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalAssociate

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000013
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalAssociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailComputePhysicalDisassociate

障害コード: F100014

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDisassociate

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000014
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDisassociate
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalPowerCap**

**障害コード**: F1000015

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowerCap

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000015
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowerCap
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalDecommission**

**障害コード**: F1000016

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDecommission

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000016
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDecommission
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalSoftShutdown**

**障害コード: F1000017**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftShutdown

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000017
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## fsmFailComputePhysicalHardShutdown

障害コード : F1000018

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardShutdown

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000018
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardShutdown
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailComputePhysicalTurnup

障害コード : F1000019

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalTurnup

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000019
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalTurnup
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalPowercycle**

**障害コード**: F1000020

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalPowercycle

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000020
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalPowercycle
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalHardreset**

**障害コード**: F1000021

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardreset

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000021
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailComputePhysicalSoftreset

障害コード: F1000022

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSoftreset

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000022
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSoftreset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailComputePhysicalSwConnUpd

障害コード: F100023

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalSwConnUpd

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000023
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalSwConnUpd
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailComputePhysicalBiosRecovery

障害コード: F100024

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalBiosRecovery

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000024
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalBiosRecovery
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalCmosReset**

**障害コード**: F1000026

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCmosReset

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000026
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCmosReset
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalResetBmc**

**障害コード**: F1000027

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetBmc

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000027
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetBmc
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailEquipmentIOCardResetIom**

**障害コード: F1000028**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardResetIom

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000028
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardResetIom
moClass: equipment:IOCard
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmFailComputeRackUnitDiscover

障害コード : F100034

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitDiscover

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000034
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitDiscover
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailLsServerConfigure

障害コード : F100035

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LsServerConfigure

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000035
mibFaultName: fsmFailLsServerConfigure
moClass: ls:Server
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/ls-[name]
Affected MO: org-[name]/tier-[name]/ls-[name]
```

**fsmFailSwEthMonDeploy**

**障害コード**: F1000040

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwEthMonDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000040
mibFaultName: fsmFailSwEthMonDeploy
moClass: sw:EthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/lanmon-eth/mon-[name]
```

**fsmFailFabricSanCloudSwitchMode**

**障害コード**: F1000042

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricSanCloudSwitchMode

**説明**

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000042
mibFaultName: fsmFailFabricSanCloudSwitchMode
moClass: fabric:SanCloud
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/san
```

## fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers

障害コード: F1000048

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateExtUsers

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000048
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateExtUsers
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailSysdebugTechSupportInitiate

障害コード : F1000052

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportInitiate

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000052
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportInitiate
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

## fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

障害コード : F1000053

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDeleteTechSupFile

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000053
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDeleteTechSupFile
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmFailSysdebugTechSupportDownload**

**障害コード**: F1000054

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugTechSupportDownload

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000054
mibFaultName: fsmFailSysdebugTechSupportDownload
moClass: sysdebug:TechSupport
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tech-support-files/tech-support-[creationTS]
```

**fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor**

**障害コード**: F1000083

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptor

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000083
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor

障害コード: F100084

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateAdaptor

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000084
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateAdaptor
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog

障害コード : F100085

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityCatalogueActivateCatalog

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000085
mibFaultName: fsmFailCapabilityCatalogueActivateCatalog
moClass: capability:Catalogue
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities
```

## fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

障害コード : F100086

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:CapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000086
mibFaultName: fsmFailCapabilityMgmtExtensionActivateMgmtExt
moClass: capability:MgmtExtension
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: capabilities/ep/mgmt-ext
```

**fsmFailLicenseDownloaderDownload**

**障害コード**: F100090

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseDownloaderDownload

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000090
mibFaultName: fsmFailLicenseDownloaderDownload
moClass: license:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/dnld-[fileName]
```

**fsmFailLicenseFileInstall**

**障害コード**: F100091

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileInstall

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000091
mibFaultName: fsmFailLicenseFileInstall
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

**fsmFailLicenseFileClear**

**障害コード: F1000092**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseFileClear

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000092
mibFaultName: fsmFailLicenseFileClear
moClass: license:File
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/file-[scope]:[id]
```

## fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm

障害コード : F1000093

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseInstanceUpdateFlexlm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000093
mibFaultName: fsmFailLicenseInstanceUpdateFlexlm
moClass: license:Instance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/feature-[name]-[vendor]-[version]/inst-[scope]
```

## fsmFailComputePhysicalConfigSoL

障害コード : F1000123

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigSoL

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000123
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL**

**障害コード**: F1000124

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUnconfigSoL

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000124
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUnconfigSoL
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailPortPloInCompatSfpPresence**

**障害コード**: F1000129

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPloInCompatSfpPresence

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000129
mibFaultName: fsmFailPortPIoInCompatSfpPresence
moClass: port:PIo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt

障害コード: F1000156

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalDiagnosticInterrupt

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000156
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalDiagnosticInterrupt
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailSysdebugCoreDownload

障害コード : F1000173

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugCoreDownload

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000173
mibFaultName: fsmFailSysdebugCoreDownload
moClass: sysdebug:Core
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/corefiles/file-[name] | [switchId]
```

## fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation

障害コード : F1000174

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisDynamicReallocation

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000174
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisDynamicReallocation
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalResetKvm**

**障害コード**: F1000203

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetKvm

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000203
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetKvm
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailMgmtControllerOnline**

**障害コード**: F1000209

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerOnline

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000209
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerOnline
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailComputeRackUnitOffline

障害コード: F1000210

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitOffline

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000210
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitOffline
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed**

**障害コード**: F1000227

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000227
mibFaultName: fsmFailEquipmentLocatorLedSetFiLocatorLed
moClass: equipment:LocatorLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/locator-led
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/locator-led
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/locator-led

```

## fsmFailFabricEpMgrConfigure

障害コード : F1000254

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricEpMgrConfigure

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000254
mibFaultName: fsmFailFabricEpMgrConfigure
moClass: fabric:EpMgr
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/[id]
```

## fsmFailVnicProfileSetDeployAlias

障害コード : F1000263

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:VnicProfileSetDeployAlias

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000263
mibFaultName: fsmFailVnicProfileSetDeployAlias
moClass: vnic:ProfileSet
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/profiles
```

**fsmFailSwPhysConfPhysical**

**障害コード**: F1000279

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwPhysConfPhysical

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000279
mibFaultName: fsmFailSwPhysConfPhysical
moClass: sw:Phys
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/phys
```

**fsmFailExtvmmEpClusterRole**

**障害コード**: F1000294

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmEpClusterRole

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000294
mibFaultName: fsmFailExtvmmEpClusterRole
moClass: extvmm:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/extvm-mgmt
```

**fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig**

**障害コード: F1000299**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:VmLifeCyclePolicyConfig

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000299
mibFaultName: fsmFailVmLifeCyclePolicyConfig
moClass: vm:LifeCyclePolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/vm-lc-policy
```

## fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate

障害コード: F1000302

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentBeaconLedIlluminate

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000302
mibFaultName: fsmFailEquipmentBeaconLedIlluminate
moClass: equipment:BeaconLed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/fan-module-[tray]-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/psu-[id]/beacon
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/beacon
```

## fsmFailEtherServerIntFloConfigSpeed

障害コード: F1000311

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherServerIntFloConfigSpeed

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000311
mibFaultName: fsmFailEtherServerIntFToConfigSpeed
moClass: ether:ServerIntFTo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/diag/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
```

## fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS

障害コード : F1000321

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBIOS

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000321
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailComputePhysicalActivateBIOS

障害コード : F1000322

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalActivateBIOS

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000322
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalActivateBIOS
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent

障害コード : F1000352

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentIdentRequestUpdateIdent

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000352
mibFaultName: fsmFailIdentIdentRequestUpdateIdent
moClass: ident:IdentRequest
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys/IdentQ-[id]
```

**fsmFailIdentMetaSystemSync**

**障害コード**: F1000353

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemSync

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000353
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

**fsmFailComputePhysicalResetIpmi**

**障害コード**: F1000366

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetIpmi

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000366
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetIpmi
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalFwUpgrade**

**障害コード: F1000367**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFwUpgrade

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000367
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFwUpgrade
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailComputeRackUnitAdapterReset

障害コード : F1000368

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitAdapterReset

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000368
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitAdapterReset
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailPortPioInCompatSfpReplaced

障害コード : F1000398

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PortPioInCompatSfpReplaced

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000398
mibFaultName: fsmFailPortPioInCompatSfpReplaced
moClass: port:Pio
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/aggr-port-[aggrPortId]/port-[portId]
Affected MO: sys/switch-[id]/slot-[id]/[type]/port-[portId]

```

## fsmFailExtpolEpRegisterFsm

障害コード: F1000399

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRegisterFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000399
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRegisterFsm
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol

```

## fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig

障害コード: F1000400

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainConfig

### 説明

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000400
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainConfig
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

**fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete**

障害コード: F1000401

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolRegistryCrossDomainDelete

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000401
mibFaultName: fsmFailExtpolRegistryCrossDomainDelete
moClass: extpol:Registry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg
```

## fsmFailNfsMountInstMount

障害コード : F1000417

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstMount

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000417
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstMount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

## fsmFailNfsMountInstUnmount

障害コード : F1000418

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountInstUnmount

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000418
mibFaultName: fsmFailNfsMountInstUnmount
moClass: nfs:MountInst
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/nfs-mount-inst-[name]
```

**fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend**

**障害コード**: F1000419

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:NfsMountDefReportNfsMountSuspend

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000419
mibFaultName: fsmFailNfsMountDefReportNfsMountSuspend
moClass: nfs:MountDef
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: nfs-ep/nfs-mount-def-[name]
```

**fsmFailStorageSystemSync**

**障害コード**: F1000435

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageSystemSync

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000435
mibFaultName: fsmFailStorageSystemSync
moClass: storage:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: storage-ep/system
```

**fsmFailFirmwareSystemDeploy**

障害コード: F1000448

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000448
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemDeploy
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack

障害コード : F1000449

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSystemApplyCatalogPack

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000449
mibFaultName: fsmFailFirmwareSystemApplyCatalogPack
moClass: firmware:System
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-system
```

## fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

障害コード : F1000466

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000466
mibFaultName: fsmFailComputeServerDiscPolicyResolveScrubPolicy
moClass: compute:ServerDiscPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/server-discovery
```

**fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet**

**障害コード**: F1000479

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwFcSanBorderActivateZoneSet

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000479
mibFaultName: fsmFailSwFcSanBorderActivateZoneSet
moClass: sw:FcSanBorder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/border-fc
```

**fsmFailExtpolEpRepairCert**

**障害コード**: F1000486

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolEpRepairCert

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000486
mibFaultName: fsmFailExtpolEpRepairCert
moClass: extpol:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol
```

**fsmFailPolicyControlEpOperate**

**障害コード: F1000487**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlEpOperate

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000487
mibFaultName: fsmFailPolicyControlEpOperate
moClass: policy:ControlEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

障害コード: F1000488

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000488
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleasePolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

障害コード: F1000489

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm

### 説明

未設定。



### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000489
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

障害コード: F1000490

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000490
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

障害コード: F1000491

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000491
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

障害コード : F1000492

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000492
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

障害コード : F1000493

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000493
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

障害コード: F1000494

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000494
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

**障害コード**: F1000495

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000495
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

障害コード: F1000496

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000496
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseManyStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

障害コード: F1000497

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000497
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

障害コード: F1000498

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000498
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

**障害コード:** F1000499

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000499
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeResolveAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```



## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

障害コード : F1000500

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000500
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllPolicyFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

障害コード : F1000501

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000501
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllOperationFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
  extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
  policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policyName]
```

## fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

障害コード: F1000502

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000502
mibFaultName: fsmFailPolicyPolicyScopeReleaseAllStorageFsm
moClass: policy:PolicyScope
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
extpol/reg/clients/client-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-
[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/controllers/contro-[id]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyTy
pe]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/providers/prov-[type]/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType
]-[resolveType]-[policyName]
Affected MO:
extpol/reg/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[polic
yName]
Affected MO:
policy-ep/scope-cont-[appType]/context-[name]/scope-[policyType]-[resolveType]-[policy
Name]

```

## fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy

**障害コード**: F1000524

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtExportPolicyReportConfigCopy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000524
mibFaultName: fsmFailMgmtExportPolicyReportConfigCopy
moClass: mgmt:ExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/cfg-exp-policy-[name]
Affected MO: org-[name]/db-backup-policy-[name]

```

## fsmFailExtpolProviderReportConfigImport

障害コード : F1000525

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtpolProviderReportConfigImport

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000525
mibFaultName: fsmFailExtpolProviderReportConfigImport
moClass: extpol:Provider
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]
```

## fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm

障害コード : F1000531

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolvePolicyFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカル サポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000531
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolvePolicyFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

**fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm**

**障害コード:** F1000532

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveResourceFsm

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000532
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveResourceFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

## fsmFailObserveObservedResolveVMFsm

障害コード : F1000533

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveVMFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000533
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveVMFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]
```

## fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm

障害コード : F1000534

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ObserveObservedResolveControllerFsm

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000534
mibFaultName: fsmFailObserveObservedResolveControllerFsm
moClass: observe:Observed
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/clients/client-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/controllers/contro-[id]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/observed-[dataSrcSysId]-[id]
Affected MO: observe/observed-[dataSrcSysId]-[id]

```

## fsmFailMgmtControllerRegistryConfig

障害コード: F1000539

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerRegistryConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000539
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerRegistryConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmFailGmetaHolderInventory

障害コード : F1000648

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:GmetaHolderInventory

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000648
mibFaultName: fsmFailGmetaHolderInventory
moClass: gmeta:Holder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: gmeta/category-[category]-provider-[provider]
```

## fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete

障害コード : F1000649

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalCimcSessionDelete

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000649
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalCimcSessionDelete
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

**fsmFailPolicyControlledTypeOperate**

**障害コード: F1000652**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:PolicyControlledTypeOperate

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000652
mibFaultName: fsmFailPolicyControlledTypeOperate
moClass: policy:ControlledType
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/control-ep-[type]/cfg-backup-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/comm-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/datetime-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/discovery-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/dns-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fabric-fw-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/fault-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/mep-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/monitoring-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/powermgmt-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/psu-ctrl/ctrlled-type-[type]
Affected MO: sys/control-ep-[type]/security-ctrl/ctrlled-type-[type]

```

## fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

障害コード : F1000659

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:FabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000659
mibFaultName: fsmFailFabricVnetEpSyncEpPushVnetEpDeletion
moClass: fabric:VnetEpSyncEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: extpol/reg/providers/prov-[type]/syncEp
```

## fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

障害コード : F1000705

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000705
mibFaultName: fsmFailMgmtIPv6IfAddrSwMgmtOobIpv6IfConfig
moClass: mgmt:IPv6IfAddr
Type: fsm
Callhome: none
```

```

Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/host-eth-[id]/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO:
sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt/if-[id]/ifConfig-ipv6/if-ipv6

```

## fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController

障害コード: F1000707

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateBoardController

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000707
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateBoardController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]

```

## fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy

障害コード : F1000743

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ExtvmmNetworkSetsDeploy

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000743
mibFaultName: fsmFailExtvmmNetworkSetsDeploy
moClass: extvmm:NetworkSets
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: fabric/lan/network-sets
```

## fsmFailComputePhysicalConfigBoard

障害コード : F1000747

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalConfigBoard

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000747
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalConfigBoard
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors**

**障害コード**: F1000748

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalResetMemoryErrors

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000748
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalResetMemoryErrors
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig**

**障害コード**: F1000754

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000754
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerExtMgmtInterfaceConfig
moClass: mgmt:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt
```

## fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry

障害コード: F1000755

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputeRackUnitCreateDhcpEntry

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000755
mibFaultName: fsmFailComputeRackUnitCreateDhcpEntry
moClass: compute:RackUnit
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy**

障害コード : F1000756

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000756
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraDeploy
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw**

障害コード : F1000757

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalServiceInfraWithdraw

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000757
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalServiceInfraWithdraw
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence**

**障害コード: F1000848**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFePresence

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000848
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFePresence
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```



## fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn

障害コード : F1000849

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentIOCardBaseFeConn

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000849
mibFaultName: fsmFailEquipmentIOCardBaseFeConn
moClass: equipment:IOCardBase
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]
```

## fsmFailMgmtControllerLockConfig

障害コード : F1000853

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:MgmtControllerLockConfig

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000853
mibFaultName: fsmFailMgmtControllerLockConfig
moClass: mgmt:Controller
```

```

Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/chassis-[id]/sw-slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/mgmt
Affected MO: sys/fex-[id]/slot-[id]/mgmt
Affected MO: sys/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/adaptor-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/boardController/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/ext-board-[id]/mgmt
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/mgmt
Affected MO: sys/switch-[id]/mgmt

```

## fsmFailSdAppInstanceInstallApplication

障害コード: F1000859

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceInstallApplication

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000859
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceInstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]

```

## fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure

障害コード : F1000870

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SysdebugLogExportPolicyConfigure

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000870
mibFaultName: fsmFailSysdebugLogExportPolicyConfigure
moClass: sysdebug:LogExportPolicy
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/sysdebug/log-export-policy
```

## fsmFailComputePhysicalFlashController

障害コード : F1000879

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalFlashController

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000879
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalFlashController
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailOsControllerDeployOS**

**障害コード:** F1000903

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerDeployOS

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000903
mibFaultName: fsmFailOsControllerDeployOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmFailNhTableHolderConfigureLinks**

**障害コード:** F1000906

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderConfigureLinks

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000906
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderConfigureLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

## fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset

障害コード: F1000912

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsReset

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000912
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsReset
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

## fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat

障害コード : F1000913

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsFormat

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000913
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsFormat
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

## fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair

障害コード : F1000914

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:StorageFlexFlashControllerMOpsPair

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000914
mibFaultName: fsmFailStorageFlexFlashControllerMOpsPair
moClass: storage:FlexFlashController
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/board/storage-flexflash-[id]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/board/storage-flexflash-[id]
```

**fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync**

障害コード: F1000917

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:IdentMetaSystemUcscUnivSync

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000917
mibFaultName: fsmFailIdentMetaSystemUcscUnivSync
moClass: ident:MetaSystem
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: metaverse/metasys
```

**fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot**

障害コード: F1000937

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalEnableCimcSecureBoot

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000937
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalEnableCimcSecureBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

**fsmFailSdAppInstanceStartApplication**

**障害コード: F1000951**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStartApplication

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000951
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStartApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```



## fsmFailSdLduProvisionLDU

障害コード : F1000952

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduProvisionLDU

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000952
mibFaultName: fsmFailSdLduProvisionLDU
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout

障害コード : F1000957

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwExtUtilityConfPortBreakout

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000957
mibFaultName: fsmFailSwExtUtilityConfPortBreakout
moClass: sw:ExtUtility
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ext
```

**fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks**

**障害コード**: F1000960

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:NhTableHolderBootstrapLinks

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000960
mibFaultName: fsmFailNhTableHolderBootstrapLinks
moClass: nh:TableHolder
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/tbh
```

**fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig**

**障害コード**: F1000962

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:LicenseSmartConfigSetConfig

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000962
mibFaultName: fsmFailLicenseSmartConfigSetConfig
moClass: license:SmartConfig
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/license/license-config-[operation]
```

**fsmFailApplicationDownloaderDownload**

障害コード: F1000968

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ApplicationDownloaderDownload

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000968
mibFaultName: fsmFailApplicationDownloaderDownload
moClass: application:Downloader
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/app-catalogue/dnld-[fileName]
```

## fsmFailSmAppDelete

障害コード: F1000988

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppDelete

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1000988
mibFaultName: fsmFailSmAppDelete
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

## fsmFailOsControllerUpgradeOS

障害コード: F1001004

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerUpgradeOS

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001004
mibFaultName: fsmFailOsControllerUpgradeOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

**fsmFailOsControllerInitOS**

**障害コード**: F1001005

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerInitOS

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```

Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001005
mibFaultName: fsmFailOsControllerInitOS
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl

```

**fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication**

**障害コード**: F1001006

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUpgradeApplication

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001006
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUpgradeApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmFailSdAppInstanceStopApplication**

障害コード: F1001007

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceStopApplication

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001007
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceStopApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication

障害コード : F1001008

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceUninstallApplication

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001008
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceUninstallApplication
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

## fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel

障害コード : F1001009

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotChangePlatformLogLevel

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001009
mibFaultName: fsmFailSdSlotChangePlatformLogLevel
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

**fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks**

**障害コード**: F1001011

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureLinks

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001011
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureLinks
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

**fsmFailSdSlotFormatDisk**

**障害コード**: F1001014

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotFormatDisk

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001014
mibFaultName: fsmFailSdSlotFormatDisk
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

**fsmFailSdSlotSynchTimeZone**

**障害コード: F1001015**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdSlotSynchTimeZone

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001015
mibFaultName: fsmFailSdSlotSynchTimeZone
moClass: sd:Slot
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]
```

## fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

障害コード : F1001016

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppAttributeCtrlGetAppAttributes

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001016
mibFaultName: fsmFailSdAppAttributeCtrlGetAppAttributes
moClass: sd:AppAttributeCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-attribute-ctrl
```

## fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

障害コード : F1001017

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdMgmtInfoUpdateMgmtInfo

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001017
mibFaultName: fsmFailSdMgmtInfoUpdateMgmtInfo
moClass: sd:MgmtInfo
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/mgmt-info
```

**fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap**

**障害コード**: F1001018

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001018
mibFaultName: fsmFailSdNetMgmtBootstrapUpdateNetMgmtBootstrap
moClass: sd:NetMgmtBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/net-mgmt-bootstrap
```

**fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion**

**障害コード**: F1001024

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwarePlatformPackPlatformVersion

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001024
mibFaultName: fsmFailFirmwarePlatformPackPlatformVersion
moClass: firmware:PlatformPack
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: org-[name]/fw-platform-pack-[name]
```

**fsmFailSwSspEthMonDeploy**

障害コード: F1001040

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001040
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonDeploy
moClass: sw:SspEthMon
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]
```

## fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

障害コード : F1001043

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001043
mibFaultName: fsmFailSdClusterBootstrapUpdateClusterConfiguration
moClass: sd:ClusterBootstrap
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/cluster-bootstrap
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/cluster-bootstrap
```

## fsmFailIpsecEpUpdateEp

障害コード : F1001060

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:IpsecEpUpdateEp

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001060
mibFaultName: fsmFailIpsecEpUpdateEp
moClass: ipsec:Ep
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/ipsec-ext
```

**fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw****障害コード : F1001063****メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EtherFtwPortPairConfigFtw

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001063
mibFaultName: fsmFailEtherFtwPortPairConfigFtw
moClass: ether:FtwPortPair
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/fail-to-wire/ftw-port-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-port-[peerSlotId]
-[peerAggrPortId]-[peerPortId]
```

**fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus****障害コード : F1001064****メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLinkUpdateInterfaceStatus

**説明**

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

## 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001064
mibFaultName: fsmFailSdLinkUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:Link
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/app-ldulink-[name]-[endpoint1AppInstId]-[endpoint2AppInstId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/ext-ldulink-[slotId]-[aggrPortId]-[portId]-[appName]/sub-ldulink-[subId]
Affected MO:
sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]/sub-ldulink-[subId]
```

## fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

障害コード : F1001065

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp

### 説明

未設定。

## 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001065
mibFaultName: fsmFailSdUpgradeTaskStopUpgradeStartApp
moClass: sd:UpgradeTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/upgrade-task
```

**fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete**

**障害コード**: F1001074

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SwSspEthMonSrcPhyEpDelete

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001074
mibFaultName: fsmFailSwSspEthMonSrcPhyEpDelete
moClass: sw:SspEthMonSrcPhyEp
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO:
sys/switch-[id]/ssp-lanmon-eth/ssp-mon-session[name]/ssp-mon-src-phy-[chassisId]-slot-[slotId]-port-[portId]-aggr-[aggrPortId]
```

**fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy**

**障害コード**: F1001075

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareSupFirmwareDeploy

**説明**

未設定。



**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001075
mibFaultName: fsmFailFirmwareSupFirmwareDeploy
moClass: firmware:SupFirmware
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-supfirmware
```

**fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis**

**障害コード: F1001083**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisShutdownChassis

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001083
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisShutdownChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

## fsmFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector

障害コード : F1001091

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmCloudConnectorRegisterCloudConnector

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001091
mibFaultName: fsmFailSmCloudConnectorRegisterCloudConnector
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

## fsmFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector

障害コード : F1001092

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001092
mibFaultName: fsmFailSmCloudConnectorUnRegisterCloudConnector
moClass: sm:CloudConnector
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/cloud-connector
```

**fsmFailSmAppVerifyApplication**

**障害コード**: F1001093

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppVerifyApplication

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001093
mibFaultName: fsmFailSmAppVerifyApplication
moClass: sm:App
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/app-[name]-[version]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/app-[name]-[version]
```

**fsmFailSmLogicalDeviceConfigure**

**障害コード**: F1001096

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmLogicalDeviceConfigure

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001096
mibFaultName: fsmFailSmLogicalDeviceConfigure
moClass: sm:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/ld-[name]
```

**fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus**

障害コード: F1001098

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLduUpdateInterfaceStatus

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001098
mibFaultName: fsmFailSdLduUpdateInterfaceStatus
moClass: sd:Ldu
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]/ldu-[slotId]
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ldu-[slotId]
```

## fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs

障害コード : F1001099

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureUserMacs

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001099
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureUserMacs
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld-[name]
```

## fsmFailEquipmentChassisRebootChassis

障害コード : F1001100

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:EquipmentChassisRebootChassis

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001100
mibFaultName: fsmFailEquipmentChassisRebootChassis
moClass: equipment:Chassis
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]
```

**fsmFailFirmwareValidationStatusValidate**

**障害コード**: F1001104

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:FirmwareValidationStatusValidate

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001104
mibFaultName: fsmFailFirmwareValidationStatusValidate
moClass: firmware:ValidationStatus
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/fw-catalogue/distrib-[name]/validation
```

**fsmFailSdPortsBundleBundleDataPorts**

**障害コード**: F1001121

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdPortsBundleBundleDataPorts

**説明**

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001121
mibFaultName: fsmFailSdPortsBundleBundleDataPorts
moClass: sd:PortsBundle
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/ports-bundle
```

## fsmFailSdHotfixInstallHotfix

障害コード: F1001122

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdHotfixInstallHotfix

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001122
mibFaultName: fsmFailSdHotfixInstallHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

## fsmFailSdHotfixUninstallHotfix

障害コード : F1001123

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdHotfixUninstallHotfix

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001123
mibFaultName: fsmFailSdHotfixUninstallHotfix
moClass: sd:Hotfix
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/hotfix-[hotfixId]
```

## fsmFailOsControllerInstallLicense

障害コード : F1001132

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:OsControllerInstallLicense

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。



**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001132
mibFaultName: fsmFailOsControllerInstallLicense
moClass: os:Controller
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]/os-ctrl
Affected MO: sys/os-ctrl
Affected MO: sys/rack-unit-[id]/os-ctrl
```

**fsmFailSmUnsignedCspLicenseDeploy**

**障害コード**: F1001138

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmUnsignedCspLicenseDeploy

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001138
mibFaultName: fsmFailSmUnsignedCspLicenseDeploy
moClass: sm:UnsignedCspLicense
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/unsigned-csp-license
```

**fsmFailSmLicenseFileDelete**

**障害コード**: F1001139

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmLicenseFileDelete

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001139
mibFaultName: fsmFailSmLicenseFileDelete
moClass: sm:LicenseFile
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/lic-[name]
```

**fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot**

障害コード: F1001152

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalUpdateAdaptorBoot

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001152
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalUpdateAdaptorBoot
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```

## fsmFailSmAppInstance2ResetApplication

障害コード : F1001169

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SmAppInstance2ResetApplication

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001169
mibFaultName: fsmFailSmAppInstance2ResetApplication
moClass: sm:AppInstance2
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sec-svc/slot-[slotId]/app-inst-[appName]-[identifier]
```

## fsmFailSdLogicalDeviceConfigureMacs

障害コード : F1001175

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdLogicalDeviceConfigureMacs

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001175
mibFaultName: fsmFailSdLogicalDeviceConfigureMacs
moClass: sd:LogicalDevice
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/ld- [name]
```

**fsmFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings**

**障害コード** : F1001176

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001176
mibFaultName: fsmFailSdAppInstSettingsTaskSendAppInstSettings
moClass: sd:AppInstSettingsTask
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot- [slotId] /app-inst- [appInstId] /app-inst-sett
```

**fsmFailCommTelemetryDataExchSeq**

**障害コード** : F1001194

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommTelemetryDataExchSeq

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001194
mibFaultName: fsmFailCommTelemetryDataExchSeq
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

**fsmFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry**

**障害コード: F1001195**

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:CommTelemetryEnableDisableTelemetry

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001195
mibFaultName: fsmFailCommTelemetryEnableDisableTelemetry
moClass: comm:Telemetry
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/svc-ext/telemetry
```

## fsmFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta

障害コード : F1001196

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

### 障害の詳細

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001196
mibFaultName: fsmFailSdCspMetaCtrlRetrieveCSPMeta
moClass: sd:CspMetaCtrl
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]/csp-meta-ctrl
```

## fsmFailSdAppInstanceGracefulStopApp

障害コード : F1001197

### メッセージ

[FSM:FAILED]: sam:dme:SdAppInstanceGracefulStopApp

### 説明

未設定。

### 推奨処置

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001197
mibFaultName: fsmFailSdAppInstanceGracefulStopApp
moClass: sd:AppInstance
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys-secsvc/slot-[slotId]/app-inst-[appInstId]
```

**fsmFailComputePhysicalHardPowercycle**

**障害コード** : F1001209

**メッセージ**

[FSM:FAILED]: sam:dme:ComputePhysicalHardPowercycle

**説明**

未設定。

**推奨処置**

コンソールまたはシステムログに表示されたメッセージをコピーします。

<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調査し、解決してください。問題を解決できない場合は、**show tech-support** ファイルを作成し、シスコテクニカルサポートにお問い合わせください。

**障害の詳細**

```
Severity: info
Cause: fsm-failed
mibFaultCode: 1001209
mibFaultName: fsmFailComputePhysicalHardPowercycle
moClass: compute:Physical
Type: fsm
Callhome: none
Auto Cleared: true
Is Implemented: true
Affected MO: sys/chassis-[id]/blade-[slotId]
Affected MO: sys/rack-unit-[id]
```



## 一時的な障害のトラブルシューティング

一時的な障害は、初期設定およびディスカバリの実行中、またはサーバや仮想マシンの起動時に発生する可能性があります。FXOS がこれらの一時的な障害を自動的にクリアするため、通常はこのような障害を無視することができます。

この章の内容は、次のとおりです。

- [初期設定とディスカバリの障害 \(4-1 ページ\)](#)
- [仮想マシンの起動時の障害 \(4-5 ページ\)](#)

### 初期設定とディスカバリの障害

表 4-1 では、初期設定およびディスカバリ プロセスの実行中に表示される可能性がある一時的な障害について説明します。FXOS はこれらの障害をクリアします。そのため、初期設定またはディスカバリ プロセスの実行中にこれらの障害が表示されても、これを無視することができます。

表 4-1 初期設定およびディスカバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害

障害コード	障害のテキスト	説明
F16581	[FSM:STAGE:RETRY:]: user configuration to secondary (FSM-STAGE:sam:dme:AaaUserEpUpdateUserEp:SetUserPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、ユーザ設定を下位のファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16745	[FSM:STAGE:RETRY:]: QoS Classification Definition classification configuration on secondary (FSM-STAGE:sam:dme:QosclassDefinitionConfigGlobalQoS:SetPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、Quality of Service の設定を下位のファブリック インターコネクタに送信できませんでした。
F16725	[FSM:STAGE:RETRY:]: VM profile configuration on external VM manager (FSM-STAGE:sam:dme:VnicProfileSetConfigVmm:SetLocal)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、VM プロファイルの設定を下位のファブリック インターコネクタに送信できませんでした。



表 4-1 初期設定およびディスクバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害(続き)

障害コード	障害のテキスト	説明(続き)
F16580	[FSM:STAGE:RETRY:]: realm configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaRealmUpdateRealm:SetRealmPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリック インターコネクต์に送信できませんでした。
F16724	[FSM:STAGE:RETRY:]: external VM manager configuration on local fabric (FSM-STAGE:sam:dme:ExtvmmEpConfig:SetLocal)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、VM マネージャの設定をプライマリ ファブリック インターコネクต์に送信できませんでした。
F16579	[FSM:STAGE:RETRY:]: external aaa server configuration to secondary(FSM-STAGE:sam:dme:AaaEpUpdateEp:SetEpPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリック インターコネクต์に送信できませんでした。
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink eth port configuration on B(FSM-STAGE:sam:dme:SwEthLanBorderDeploy:UpdateConnectivity)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、eth-uplink の設定をファブリック インターコネクต์に送信できませんでした。
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: internal network configuration on B(FSM-STAGE:sam:dme:SwAccessDomainDeploy:UpdateConnectivity)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、内部ネットワークの設定をファブリック インターコネクต์に送信できませんでした。
F16749	[FSM:STAGE:RETRY:]: Uplink fc port configuration on B(FSM-STAGE:sam:dme:SwFcSanBorderDeploy:UpdateConnectivity)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、ファイバチャネルのアップリンクの設定をファブリック インターコネクต์に送信できませんでした。
F16680	[FSM:STAGE:RETRY:]: Enable virtual interface on local fabric interconnect (FSM-STAGE:sam:dme:MgmtIfEnableVip:Local)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、仮想インターフェイスの設定をファブリック インターコネクต์に送信できませんでした。
F16579	[FSM:STAGE:RETRY:]: keyring configuration on secondary(FSM-STAGE:sam:dme:PkiEpUpdateEp:SetKeyRingPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、セキュリティ設定を下位のファブリック インターコネクต์に送信できませんでした。
F16539	[FSM:STAGE:RETRY:]: Fabric interconnect mode configuration to primary(FSM-STAGE:sam:dme:FabricLanCloudSwitchMode:SwConfigPeer)	FSM は、クラスタの初期設定またはセットアップを実行中に、エンドホスト モードの設定をプライマリ ファブリック インターコネクต์に送信できませんでした。

表 4-1 初期設定およびディスカバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害(続き)

障害コード	障害のテキスト	説明(続き)
F0429	Fabric Interconnect A, HA functionality not ready	シャーシのディスカバリが完了するまで、クラスタ設定を完了できません。
F0400	Chassis 1 connectivity configuration: un-acknowledged	シャーシのディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますがFXOSは1回目の試行でリンクを1つしか持たないシャーシを検出しました。FXOSはシャーシを再認識して他のリンクをアクティブにします。
F0401	IOM 1/2 (B) current connectivity does not match discovery policy: unsupported-connectivity	シャーシのディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますがFXOSは1回目の試行でリンクを1つしか持たないシャーシを検出しました。  そのリンクを使用してシャーシとファブリック インターコネクト間の通信が確立されている場合、FXOSはこの障害をクリアできます。
F0440	Chassis discovery policy conflict: Link IOM 1/2/2 to fabric interconnect B:1/1 not configured	シャーシのディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますがFXOSは1回目の試行でリンクを1つしか持たないシャーシを検出しました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。  そのリンクを使用してシャーシとファブリック インターコネクト間の通信が確立されている場合、FXOSはこの障害をクリアできます。
F0332	AssociatePnuOSLocalDiskConfig fails with Service-Unavailable	ディスカバリの実行中に、ローカルディスク コントローラの設定時のエラーのために、サーバアソシエーションが失敗しました。  関連するリモート呼び出しのエラーコードは4106です。
F0277	ether port 1 on fabric interconnect B oper state: link-up, reason: FEX not configured	シャーシのディスカバリ ポリシーには4つのリンクが設定されていますがFXOSは1回目の試行でリンクを1つしか持たないシャーシを検出しました。そのリンクのディスカバリが成功するまで、残りのリンクをアクティブとしてマークすることはできません。

表 4-1 初期設定およびディスクバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害(続き)

障害コード	障害のテキスト	説明(続き)
F0276	ether port 4 on fabric interconnect B oper state: link-down, reason: Link failure or not-connected	最初のディスクバリを実行中に、 シャーシの1つまたは複数のリンク がフラッピングしました。この障害 は、フラッピング中にリンクがダウン している場合に生成されます。
F0206	Adapter 1/2/1 is unreachable	ディスクバリの実行中に、サーバから アダプタ情報にアクセスできません。 この障害は、情報が利用可能になると すぐにクリアされます。
F0283	VIF 1 / 2 B-42/44 down, reason: Bound Physical Interface Down	ディスクバリの実行中に <b>FXOS</b> が 使用する内部 <b>VIF</b> に障害が発生し ました。
F0367	No link between IOM port 1/1/2 and fabric interconnect A:1/2	ディスクバリ ポリシーが複数のリン ク用として設定されたために、最初 のディスクバリの実行中にファブ リック インターコネクトでイーサ ネット サーバポートがフラッピング しました。  最初のディスクバリ つのリンクで成 功し、他のリンクをアクティブとし てマークできた場合、 <b>FXOS</b> はこの障害 をクリアします。
F0399	Current connectivity for chassis 1 does not match discovery policy: unsupported-connectivity	シャーシのディスクバリ ポリシーに は4つのリンクが設定されています が <b>FXOS</b> は1回目の試行でリンクを 1つしか持たないシャーシを検出し ました。そのリンクのディスクバリが 成功するまで、残りのリンクをアク ティブとしてマークすることはでき ません。
F16520	[FSM:STAGE:RETRY:]: Identify pre-boot environment agent on server 1/2 (FSM-STAGE:sam:dme:ComputeBlade Discover:PnuOSIdent)	<b>FSM</b> は、ディスクバリの実行中に サーバの起動前環境の識別に失敗し ました。
F77960	[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: end-point-unavailable Code: unspecified Message: Waiting for BIOS POST Completion information from IBMC(sam:dme:ComputeBladeDiscover: BiosPostCompletion)	<b>FSM</b> はディスクバリの実行中にサー バからの応答を受け取らなかったた め、 <b>BIOS POST</b> が完了したという情 報を待っています。
F0320	Server 1/1 (service profile: ) has an invalid FRU: mismatch-identity-unestablishable	<b>FXOS</b> は、最初のディスクバリの実行 中に、サーバからの <b>FRU</b> を識別でき ませんでした。

表 4-1 初期設定およびディスクバリ プロセスの実行中に発生する一時的な障害(続き)

障害コード	障害のテキスト	説明(続き)
F77959	[FSM:STAGE:REMOTE-ERROR]: Result: unidentified-fail Code: ERR-0505-IBMC-fru-retrieval-error Message: Could not get Fru from 7f060101, dn=fabric/server/chassis-1/slot-1 (sam:dme:FabricComputeSlotEpIdentify:ExecuteLocal)	FXOS は、最初のディスクバリの実行中に、サーバからの FRU を識別できませんでした。
F16406	[FSM:STAGE:RETRY:]: triggering chassis discovery via IOM 1/2(right) (FSM-STAGE:sam:dme:EquipmentIOCardFeConn:DiscoverChassis)	クラスタ環境で FXOS がプライマリ ファブリック インターコネクタに接続している I/O モジュールから シャーシを検出した後に、セカンダリ ファブリック インターコネクタに接続している I/O モジュールからディスクバリを実行しています。

## 仮想マシンの起動時の障害

ポート プロファイルを使用して Distributed Virtual Switch に接続されているネットワーク アダプタを持つサーバで仮想マシンの電源をオンにすると、VMware vCenter の [Event] タブに次のようなイベントが表示される場合があります。

```
Virtual machine powered On with vNICs connected to dvPorts that have a port level configuration, which might be different from the dvPort group configuration.
```

このイベントが表示されても、無視することができます。

■ 仮想マシンの起動時の障害



## システム イベント ログ メッセージの概要

この章では、システム イベント ログ メッセージに関する一般情報を提供します。この項では次のトピックについて説明します。

- [システム イベント ログ メッセージに関する情報\(5-1 ページ\)](#)
- [SEL ファイル\(5-1 ページ\)](#)
- [SEL ポリシー\(5-1 ページ\)](#)

### システム イベント ログ メッセージに関する情報

システム イベント ログ (SEL) は、NVRAM 内の CIMC に存在します。電圧の過不足、温度イベント、ファン イベント、BIOS からのイベントなど、ほとんどのサーバ関連イベントが記録されます。また、メモリ エラー、CPU エラーなどのプラットフォームのエラーも記録されます。

SEL は、主にトラブルシューティングのために使用します。FXOS システムの予防的なヘルスマニタリングのメカニズムを提供するために SEL レコードを使用します(たとえば、障害およびエラーの統計情報)。

### SEL ファイル

SEL ファイルのサイズは約 40 KB で、ファイルがいっぱいになるとそれ以上イベントを記録されません。新たなイベントを記録できるようにするには、ファイルの中身をクリアする必要があります。

### SEL ポリシー

SEL ポリシーは、SEL をリモート サーバにバックアップし、必要に応じて、バックアップ操作後に SEL をクリアするように設定できます。バックアップ操作は、SEL のバックアップ ポリシーの一部としてユーザ定義の次のアクションに基づいてトリガーできます。

- SEL のログがいっぱいになった場合
- サーバアソシエーションが変更された場合
- タイマー インターバルの有効期限が切れた場合など。

SEL のバックアップやクリアは、手動で行うこともできます。





## ベースボード管理コントローラメッセージ

ベースボード管理コントローラ (BMC) は、システム イベント ログ (SEL) に対するインターフェイスを提供します。SEL にはシステム側および他の外部インターフェイスからアクセスできます。BMC ではメッセージ ハンドラを使用して、異なるインターフェイス間でメッセージをルーティングします。また、温度および電圧など、システム ボードをモニタおよび管理します。

この項では次のトピックについて説明します。

- [SEL デバイス \(6-1 ページ\)](#)
- [センサー データ レコード デバイス \(6-2 ページ\)](#)
- [イベント レシーバ デバイス \(6-3 ページ\)](#)
- [BMC コマンド \(6-3 ページ\)](#)
- [SEL レコードの例 \(6-8 ページ\)](#)

### SEL デバイス

SEL はシステム イベントの不揮発性リポジトリです。SEL のデバイスはイベント レシーバ デバイスとは別個のもので、内容を管理するコマンドを受け入れます。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [SEL イベントのレコード形式 \(6-1 ページ\)](#)
- [センサー初期化エージェント \(6-2 ページ\)](#)

### SEL イベントのレコード形式

SEL のメッセージは、メッセージをトリガーした変更に関する情報が含まれる 16 バイトの文字列として記録されます。

- バイト 1 および 2 はレコード ID です。
- バイト 3 はレコード タイプです。
- バイト 4、5、6、および 7 はタイムスタンプです。
- バイト 8 および 9 はジェネレータ ID です。
- バイト 10 はイベント メッセージ形式のバージョンです。
- バイト 11 はセンサー タイプです。
- バイト 12 はセンサー番号です。



- バイト 13 はイベント ディレクトリ (アサーション/アサーション解除イベント) またはイベント タイプです。
- バイト 14、15、および 16 はイベント データ フィールドの内容へのリンクです。センサー クラスがしきい値、ディスクリート、Original Equipment Manufacturer (OEM) の設定のうちどれに関するものであるかを決定します。

## センサー初期化エージェント

センサー初期化エージェントは論理デバイスではありませんが、SDR 情報の処理に固有の機能とサービスの集まりです。センサー初期化エージェントは、SDR の内容 (特にセンサー データレコードとデバイス ロケータレコード) を直接処理します。

エージェントは、システムの起動時にセンサーおよび IPMB デバイスの初期化に SDR 情報を使用します。エージェントは、センサー データレコードを解釈し、*init required* フィールドの値に従ってしきい値を *threshold initialization required* ビットが SDR レコードで設定されているセンサーにロードします。レコードの他のビットは、エージェントにセンサーや、センサーかイベントがディセーブル (または両方がディセーブル) の状態で起動されたデバイスをイネーブルにするように指示します。

エージェント機能は、システムの起動時および任意のシステム ハード リセット時に実行されます。BMC が初めてスタンバイ電源を受信したときにエージェント機能を実行することを推奨します。

電源管理を実装するシステムでは、システムが起動した後に、システム管理ソフトウェアで、中間設定を復元するための追加手順が必要となります。

## センサー データレコード デバイス

センサー データレコード (SDR) デバイスはセンサー データレコードへのインターフェイスを提供します。コマンド セットによって、センサー データレコードを保存および取得します。SDR デバイスはセンサーを検出して設定し、アクセスするためのコマンド セットを提供します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- [SDR リポジトリのインターフェイス \(6-2 ページ\)](#)
- [モーダルおよび非モーダルの SDR リポジトリ \(6-3 ページ\)](#)

## SDR リポジトリのインターフェイス

SDR リポジトリはプラットフォーム管理サブシステムのすべてのセンサーに対して、センサー、デバイス ロケータおよびエンティティアソシエーションレコードを保持しています。BMC は SDR リポジトリにこのインターフェイスを提供します。センサー データレコードは、SDR コマンドを使用してアクセスできます。

## モーダルおよび非モーダルの SDR リポジトリ

SDR リポジトリには、モーダルおよび非モーダルという 2 つの実装があります。

モーダル SDR リポジトリは、コントローラが SDR リポジトリ更新モードの場合にのみ更新されます。SDR 情報は不揮発性ストレージ デバイスに保存されます。更新中に長い書き込み処理が必要となる場合があります、他のコントローラ動作を妨げる可能性があります。たとえば、SDR リポジトリは、管理コントローラ コードの一部を保持するフラッシュ デバイスに保存できます。モーダル SDR リポジトリ実装では、そのコードに関連付けられた機能を更新プロセス中に一時的に使用不能にすることができます。

非モーダル SDR リポジトリにはいつでも書き込むことができます。SDR への書き込みは管理コントローラの他のコマンドの動作に影響しません。

## イベント レシーバ デバイス

イベント メッセージは、重大なまたは重要なシステム管理イベントを検出すると管理コントローラに送信される特殊なメッセージです。これには、温度しきい値の超過、電圧しきい値の超過、電源障害などのイベントに関するメッセージが含まれます。イベント メッセージを生成するデバイスはイベント レシーバ デバイスにメッセージを送信することによって、システムに通知します。

イベント レシーバ デバイスからのメッセージは、システム イベント ログに直接書き込まれます。適切な **Add SEL Entry** コマンドは SEL デバイスに直接送信されます。

## BMC コマンド

SEL、SDR、およびイベント コマンドは、これらのコマンド セットが実装されているデバイスがメッセージの内容から分離されようとして設計されています。デバイスは、メッセージを解釈しません。イベント レシーバ デバイスはイベント メッセージを受信し、ルーティングします。SEL デバイスは、ログ エントリを取得し、保存します。SDR デバイスは、センサー データ レコードを取得し、保存します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

- SEL デバイス コマンド (6-3 ページ)
- SDR リポジトリ デバイス コマンド (6-5 ページ)
- イベント レシーバ コマンド (6-7 ページ)

## SEL デバイス コマンド

以下に、使用可能な SEL デバイス コマンドを示します。

- Get SEL Info (6-4 ページ)
- Get SEL Allocation Info (6-4 ページ)
- Reserve SEL (6-4 ページ)
- Get SEL Entry (6-4 ページ)
- Add SEL Entry (6-4 ページ)
- Partial Add SEL Entry (6-4 ページ)

- [Delete SEL Entry \(6-5 ページ\)](#)
- [Clear SEL \(6-5 ページ\)](#)
- [Get SEL Time \(6-5 ページ\)](#)
- [Set SEL Time \(6-5 ページ\)](#)
- [Get Auxiliary Log Status \(6-5 ページ\)](#)
- [Set Auxiliary Log Status \(6-5 ページ\)](#)

## Get SEL Info

このコマンドは、SEL のエントリ数、SEL コマンドのバージョン、および最新のエントリと削除/クリアのタイムスタンプを返します。

## Get SEL Allocation Info

このコマンドは、可能性のあるアロケーション ユニット数、使用可能な空き容量(アロケーション ユニット単位)、アロケーション ユニット サイズ(バイト単位)、および連続する空き領域の最大サイズ(アロケーション ユニット単位)を返します。アロケーション ユニットのサイズは、ストレージが割り当てられているバイト数です。たとえば 16 バイトのレコードが追加され、SEL のアロケーション ユニット サイズが 32 バイトの場合、レコードは 32 バイトのストレージを占有します。

## Reserve SEL

このコマンドは、SEL の現在のオーナーを設定し、これは、ソフトウェア ID またはコマンドからの要求者スレーブ アドレスで識別されます。予約処理は、レコードの削除中または段階的な読み取り中に、インテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス (IPMB) からのリポジットリアクセスに対して一定の保護を提供します。

## Get SEL Entry

このコマンドは、SEL からエントリを取得します。応答のレコード データ フィールドは SEL イベント レコードから 16 バイトのデータを返します。

## Add SEL Entry

このコマンドは、BIOS でシステム イベント ログにレコードを追加できるようにします。通常、SEL デバイスおよびイベント レシーバ サービスは同じ管理コントローラに組み込まれます。この場合、BIOS またはシステム SMI ハンドラは、このコマンドを使用するのではなく、イベントメッセージをフォーマットし、SEL デバイスに送信することにより、各自のイベントを SEL に追加します。

## Partial Add SEL Entry

このコマンドは、**Add SEL Entry** の 1 つのバージョンです。レコードが段階的に SEL に追加されるようにします。このコマンドの前に、**Reserve SEL** コマンドを実行する必要があります。最初の部分追加をオフセット 0000h にし、以後の部分追加を追加間のギャップまたはオーバーラップなしで順番に実行する必要があります。

## Delete SEL Entry

このコマンドは、SEL の指定されたエントリを削除します。

## Clear SEL

このコマンドは、SEL の内容を消去します。このプロセスは、ストレージ デバイスのタイプに基づいて、数秒かかることがあります。消去のステータスも表示されます。

## Get SEL Time

このコマンドは、イベントのタイムスタンプに使用する時刻を SEL デバイスから返します。

## Set SEL Time

このコマンドは、イベントのタイムスタンプに使用する SEL デバイスの時刻設定を初期化します。

## Get Auxiliary Log Status

このコマンドは、リモート ソフトウェアで新しい情報がマシン チェック アーキテクチャ (MCA) ログに追加されたかどうかを認識できるようにします。MCA ログは Intel Itanium ベースのコンピュータ システムに実装できるストレージ エリアで、システム ファームウェアから実行されている MCA ハンドラからの情報を保持します。

## Set Auxiliary Log Status

このコマンドは、システム ソフトウェアまたはファームウェアによって、**Get Auxiliary Log Status** コマンドから返されたステータスを設定するために使用できます。一部の実装では、このステータスを設定するために独自のメカニズムが使用されることがあります。その場合、**Get Auxiliary Log Status** コマンドが提供されても、このコマンドが提供されない可能性があります。

## SDR リポジトリ デバイス コマンド

次のコマンドは、SDR リポジトリ デバイスの動作を制御します。

- [Get SDR Repository Info \(6-6 ページ\)](#)
- [Get SDR Repository Allocation Info \(6-6 ページ\)](#)
- [Reserve SDR Repository \(6-6 ページ\)](#)
- [Get SDR \(6-6 ページ\)](#)
- [Add SDR \(6-6 ページ\)](#)
- [Partial Add SDR \(6-6 ページ\)](#)
- [Delete SDR \(6-7 ページ\)](#)
- [Clear SDR Repository \(6-7 ページ\)](#)
- [Get SDR Repository Time \(6-7 ページ\)](#)
- [Set SDR Repository Time \(6-7 ページ\)](#)

- [Enter SDR Repository Update Mode \(6-7 ページ\)](#)
- [Exit SDR Repository Update Mode \(6-7 ページ\)](#)
- [Run Initialization Agent \(6-7 ページ\)](#)

## Get SDR Repository Info

このコマンドは、SDR リポジトリの SDR コマンドのバージョンを返します。また、最後 `add`、`delete`、または `clear` コマンドのタイムスタンプを返します。

## Get SDR Repository Allocation Info

このコマンドは、可能性のあるアロケーションユニット数、使用可能な空き容量(アロケーションユニット単位)、アロケーションユニット サイズ(バイト単位)、および連続する空き領域の最大サイズ(アロケーションユニット単位)を返します。アロケーションユニットのサイズは、ストレージが割り当てられているバイト数です。たとえば 20 バイトのレコードが追加され、SDR リポジトリのアロケーションユニット サイズが 16 バイトの場合、レコードは 32 バイトのストレージを占有します。

## Reserve SDR Repository

このコマンドは、ソフトウェア ID またはコマンドからの要求者スレーブ アドレスで識別される、リポジトリの現在のオーナーを設定します。予約処理は、レコードが削除されるか、段階的に読み取られる場合、IPMB からのリポジトリ アクセス時に一定の保護を提供します。

## Get SDR

このコマンドは、レコード ID で指定したセンサー レコードを返します。コマンドは、レコードの選択した部分を取得できるバイト範囲の指定も受け入れます(差分読み取り)。まず、**Reserve SDR Repository** コマンドを 0000h 以外のオフセットへの差分読み取り用に発行する必要があります(他の SDR リポジトリ コマンドを送信する前に、**Get SDR Repository Info** コマンドを使用して、SDR リポジトリのバージョンを確認する必要があります。コマンド形式と動作はバージョン間で異なる場合があります)。

## Add SDR

このコマンドは、SDR リポジトリに指定されたセンサー レコードを追加し、そのレコード ID を返します。要求で渡されるデータには、すべての SDR データを含める必要があります。

## Partial Add SDR

このコマンドは、**Add SDR** の 1 つのバージョンで、レコードを段階的にリポジトリに追加できるようにします。このコマンドの前に、**Reserve SDR Repository** コマンドを実行する必要があります。最初の部分追加をオフセット 0000h にし、以後の部分追加を追加間のギャップまたはオーバーラップなしで順番に実行する必要があります。

## Delete SDR

このコマンドは、レコード ID で指定したセンサー レコードを削除します。要求元 ID と予約 ID も SDR リポジトリのオーナーと一致する必要があります。

## Clear SDR Repository

このコマンドは、SDR リポジトリからすべてのレコードをクリアし、SDR リポジトリ サブシステムを再初期化します。要求元 ID と予約 ID 情報が SDR リポジトリの現在のオーナーと一致している必要があります。このコマンドをユーティリティおよびシステム管理ソフトウェア内で使用しないことを推奨します。

## Get SDR Repository Time

このコマンドは、SDR リポジトリ デバイスが SDR リポジトリへの変更のトラッキングに使用する時間設定を SDR リポジトリ デバイスから返します。

## Set SDR Repository Time

このコマンドは、SDR リポジトリ デバイスが SDR リポジトリへの変更のトラッキングに使用する SDR リポジトリ デバイス内の時間設定を初期化します。

## Enter SDR Repository Update Mode

このコマンドは、通常コマンドのサブセットを実行できるモードを開始します。使用できるコマンドは、**Get Device ID**、**Get SDR**、**Add SDR**、**Partial Add SDR**、および **Clear SDR Repository** です。

## Exit SDR Repository Update Mode

このコマンドは、SDR リポジトリの更新モードを終了し、すべてのコマンドの通常の使用を復元します。

## Run Initialization Agent

このコマンドにより、初期化エージェントを実行し、エージェントのステータスをチェックできます。

## イベント レシーバコマンド

次のコマンドは、イベント レシーバ デバイスで実行できます。

- [Set Event Receiver \(6-8 ページ\)](#)
- [Get Event Receiver \(6-8 ページ\)](#)
- [Platform Event Message \(6-8 ページ\)](#)

## Set Event Receiver

これは、コントローラにイベントメッセージの送信先を伝えるグローバルコマンドです。イベントレシーバのスレーブアドレスおよびLUNを指定する必要があります。イベントレシーバのスレーブアドレスの値FFhは、イベントメッセージの生成をディセーブルにします。

## Get Event Receiver

これは、イベントレシーバのスレーブアドレスおよびLUNの現在の設定を取得するグローバルコマンドです。

## Platform Event Message

このコマンドは、BMCに対する、コマンドに含まれるイベントデータの処理要求です。データは、SELに記録されます。

# SELレコードの例

SELリポジトリに報告される例を次に示します。rawレコードには16バイトが含まれ、レコードは例で16進値として表示されています。矢印の後にデータの変換があります。|パイプは、変換を読みやすくするための区切り記号です。

この項では次のトピックについて説明します。

- [デバイス存在の変化\(6-8 ページ\)](#)
- [LED色の変化\(6-9 ページ\)](#)
- [電圧変化\(6-9 ページ\)](#)
- [温度変化\(6-9 ページ\)](#)

## デバイス存在の変化

これらは存在アサーションの例です。これは、ブートアッププロセスを示しています。

```
54 01 02 3c 0c 00 00 01 00 04 12 83 6f 01 ff 00 -----> 154 | 01/01/1970 00:52:12
| BIOS | System Event #0x83 | OEM System Boot Event | | Asserted
55 01 02 3d 0c 00 00 20 00 04 25 53 08 01 ff ff -----> 155 | 01/01/1970 00:52:13
| BMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT #0x53 | Device Present | Asserted
56 01 02 54 0c 00 00 20 00 04 25 52 08 00 ff ff -----> 156 | 01/01/1970 00:52:36
| BMC | Entity presence MAIN_POWER #0x52 | Device Absent | Asserted
57 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 41 08 01 ff ff -----> 157 | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence MEZZ_PRS #0x41 | Device Present | Asserted
58 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 43 08 00 ff ff -----> 158 | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence HDD1_PRS #0x43 | Device Absent | Asserted
59 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 45 08 01 ff ff -----> 159 | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence P1_PRESENT #0x45 | Device Present | Asserted
5a 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 47 08 00 ff ff -----> 15a | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence DDR3_P2_D2_PRS #0x47 | Device Absent | Asserted
5b 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 49 08 00 ff ff -----> 15b | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence DDR3_P2_E2_PRS #0x49 | Device Absent | Asserted
5c 01 02 25 00 00 00 20 00 04 25 4b 08 00 ff ff -----> 15c | 01/01/1970 00:00:37
| BMC | Entity presence DDR3_P2_F2_PRS #0x4b | Device Absent | Asserted
5d 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 4d 08 00 ff ff -----> 15d | 01/01/1970 00:00:38
| BMC | Entity presence DDR3_P1_A2_PRS #0x4d | Device Absent | Asserted
```

```

5e 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 4f 08 00 ff ff -----> 15e | 01/01/1970 00:00:38
| BMC | Entity presence DDR3_P1_B2_PRS #0x4f | Device Absent | Asserted
5f 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 51 08 00 ff ff -----> 15f | 01/01/1970 00:00:38
| BMC | Entity presence DDR3_P1_C2_PRS #0x51 | Device Absent | Asserted
60 01 02 26 00 00 00 20 00 04 25 53 08 01 ff ff -----> 160 | 01/01/1970 00:00:38
| BMC | Entity presence BIOS_POST_CMPLT #0x53 | Device Present | Asserted

```

## LED 色の変化

これらは、SEL リポジトリに書き込まれる LED カラーの変化の例です。

```

34 05 02 2f 00 00 00 20 00 04 24 56 7f 00 04 10 -----> 534 | 01/01/1970 00:00:47
| BMC | Platform alert LED_MEZZ_TP_FLT #0x56 | LED is off | Asserted
35 05 02 30 00 00 00 20 00 04 24 56 7f 07 04 10 -----> 535 | 01/01/1970 00:00:48
| BMC | Platform alert LED_MEZZ_TP_FLT #0x56 | LED color is red | Asserted
36 05 02 30 00 00 00 20 00 04 24 58 7f 00 04 10 -----> 536 | 01/01/1970 00:00:48
| BMC | Platform alert LED_SYS_ACT #0x58 | LED is off | Asserted
37 05 02 31 00 00 00 20 00 04 24 58 7f 04 04 10 -----> 537 | 01/01/1970 00:00:49
| BMC | Platform alert LED_SYS_ACT #0x58 | LED color is green | Asserted
38 05 02 31 00 00 00 20 00 04 24 5a 7f 00 04 10 -----> 538 | 01/01/1970 00:00:49
| BMC | Platform alert LED_SAS1_FAULT #0x5a | LED is off | Asserted
39 05 02 32 00 00 00 20 00 04 24 5a 7f 05 04 10 -----> 539 | 01/01/1970 00:00:50
| BMC | Platform alert LED_SAS1_FAULT #0x5a | LED color is amber | Asserted

```

## 電圧変化

これらは、電圧のしきい値を超えたときの SEL メッセージの例です。

```

7b 09 02 3d 19 00 00 20 00 04 02 00 01 52 b5 b7 -----> 97b | 01/01/1970 01:47:41
| BMC | Voltage P3V_BAT_SCALED #0x00 | Lower critical - going low | Asserted | Reading
2.39 < Threshold 2.42 Volts
8d 09 02 5b 19 00 00 20 00 04 02 00 81 52 bc b7 -----> 98d | 01/01/1970 01:48:11
| BMC | Voltage P3V_BAT_SCALED #0x00 | Lower critical - going low | Deasserted | Reading
2.48 > Threshold 2.42 Volts

```

## 温度変化

これらは、温度のしきい値を超えたときの SEL メッセージの例です。

```

00 02 02 2b 00 00 00 20 00 04 19 18 05 00 ff ff -----> 200 | 01/01/1970 00:00:43
| BMC | Chip Set IOH_THERMTRIP_N #0x18 | Limit Not Exceeded | Asserted
12 02 02 31 00 00 00 20 00 04 07 19 05 00 ff ff -----> 212 | 01/01/1970 00:00:49
| BMC | Processor P2_THERMTRIP_N #0x19 | Limit Not Exceeded | Asserted
13 02 02 32 00 00 00 20 00 04 07 1a 05 00 ff ff -----> 213 | 01/01/1970 00:00:50
| BMC | Processor P1_THERMTRIP_N #0x1a | Limit Not Exceeded | Asserted

```



■ SELレコードの例