



INDEX

B

banner motd コマンド [FND-2](#)
boot コマンド [FND-4](#)

C

cd コマンド [FND-6](#)
clear cli history コマンド [FND-7](#)
clear cores コマンド [FND-8](#)
clear debug-logfile コマンド [FND-9](#)
clear install failure-reason コマンド [FND-10](#)
clear license コマンド [FND-11](#)
clear user コマンド [FND-12](#)
cli var name コマンド [FND-13](#)
clock set コマンド [FND-15](#)
clock summer-time コマンド [FND-16](#)
clock timezone コマンド [FND-18](#)
configure session コマンド [FND-19](#)
configure terminal コマンド [FND-20](#)
copy running-config startup-config コマンド [FND-25](#)
copy コマンド [FND-21](#)

D

databits コマンド [FND-26](#)
debug logfile コマンド [FND-27](#)
debug logging コマンド [FND-28](#)
delete コマンド [FND-29](#)
dir コマンド [FND-31](#)

E

echo コマンド [FND-33](#)
end コマンド [FND-34](#)
exec-timeout コマンド [FND-35](#)
exit (EXEC) コマンド [FND-37](#)
exit (グローバル) コマンド [FND-38](#)

F

feature interface-vlan コマンド [FND-39](#)
feature lacp コマンド [FND-40](#)
feature uddl コマンド [FND-41](#)
find コマンド [FND-42](#)
format コマンド [FND-43](#)

G

gunzip コマンド [FND-44](#)
gzip コマンド [FND-45](#)

H

hostname コマンド [FND-47](#)

I

install all コマンド [FND-48](#)
install license コマンド [FND-51](#)

L

line console コマンド [FND-53](#)

line vty コマンド [FND-54](#)

M

modem init-string コマンド [FND-56](#)

modem in コマンド [FND-55](#)

modem set-string user-input コマンド [FND-58](#)

move コマンド [FND-59](#)

P

parity コマンド [FND-61](#)

ping6 コマンド [FND-66](#)

ping multicast コマンド [FND-64](#)

ping コマンド [FND-62](#)

R

reload コマンド [FND-68](#)

rmdir コマンド [FND-69](#)

run-script コマンド [FND-70](#)

S

save コマンド [FND-72](#)

send コマンド [FND-73](#)

session-limit コマンド [FND-75](#)

setup コマンド [FND-74](#)

show banner motd コマンド [FND-76](#)

show boot コマンド [FND-77](#)

show cli alias コマンド [FND-78](#)

show cli history コマンド [FND-79](#)

show cli variables コマンド [FND-81](#)

show clock コマンド [FND-82](#)

show configuration session コマンド [FND-83](#)

show copyright コマンド [FND-84](#)

show debug logfile コマンド [FND-85](#)

show environment コマンド [FND-86](#)

show feature コマンド [FND-88](#)

show file コマンド [FND-90](#)

show hardware internal cpu-mac コマンド [FND-92](#)

show hardware internal pci コマンド [FND-94](#)

show hostname コマンド [FND-95](#)

show incompatibility system コマンド [FND-96](#)

show install all コマンド [FND-97](#)

show inventory コマンド [FND-98](#)

show license host-id コマンド [FND-101](#)

show license usage コマンド [FND-102](#)

show license コマンド [FND-99](#)

show line コマンド [FND-104](#)

show module コマンド [FND-106](#)

show processes cpu コマンド [FND-110](#)

show processes log コマンド [FND-112](#)

show processes memory コマンド [FND-114](#)

show processes コマンド [FND-108](#)

show running-config diff コマンド [FND-118](#)

show running-config コマンド [FND-116](#)

show sptom コマンド [FND-120](#)

show startup-config コマンド [FND-123](#)

show switchname コマンド [FND-125](#)

show system cores コマンド [FND-126](#)

show system reset-reason コマンド [FND-127](#)

show system resources コマンド [FND-129](#)

show system uptime コマンド [FND-130](#)

show tech-support コマンド [FND-131](#)

show terminal コマンド [FND-134](#)

show version コマンド [FND-135](#)

sleep コマンド [FND-137](#)

slot コマンド [FND-138](#)

speed コマンド [FND-140](#)

stopbits コマンド [FND-141](#)

switchname コマンド [FND-142](#)

system cores コマンド [FND-143](#)

system startup-config unlock コマンド [FND-144](#)

T

tail コマンド [FND-145](#)

terminal length コマンド [FND-147](#)

terminal session-timeout コマンド [FND-148](#)

terminal terminal-type コマンド [FND-149](#)

terminal width コマンド [FND-150](#)

traceroute6 コマンド [FND-152](#)

traceroute コマンド [FND-151](#)

U

update license コマンド [FND-153](#)

W

write erase コマンド [FND-154](#)

