



H コマンド

この章では、H で始まる Cisco NX-OS FabricPath コマンドについて説明します。

hostname dynamic (FabricPath)

Intermediate-System-to-Intermediate System (IS-IS) のダイナミック ホスト名の交換を設定するには、**hostname dynamic** コマンドを使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

hostname dynamic

no hostname dynamic

構文の説明

このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

コマンド デフォルト

オン

コマンド モード

FabricPath IS-IS コンフィギュレーション モード

コマンド履歴

リリース	変更内容
5.1(3)N1(1)	このコマンドが追加されました。

使用上のガイドライン

このコマンドには、Enhanced Layer 2 ライセンスが必要です。

例

次に、IS-IS のダイナミック ホスト名の交換を設定する例を示します。

```
switch# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
switch(config)# fabricpath domain default
switch(config-fabricpath-isis)# hostname dynamic
switch(config-fabricpath-isis)#
```

関連コマンド

コマンド	説明
show hostname	システムのホスト名を表示します。