



## D コマンド

---

この章では、D で始まる Cisco NX-OS の Quality of Service (QoS) コマンドについて説明します。

# description

クラス マップ、ポリシー マップ、またはテーブル マップに説明を追加するには、**description** コマンドを使用します。説明を削除するには、このコマンドの **no** 形式を使用します。

**description** *text*

**no description** *text*

## 構文の説明

*text* クラス マップ、ポリシー マップ、またはテーブル マップの説明。最大 200 文字の英数字を入力できます。

## コマンド デフォルト

なし

## コマンド モード

ネットワーク QoS タイプのクラス マップ コンフィギュレーション モード  
 QoS タイプのクラス マップ コンフィギュレーション モード  
 キューイング タイプのクラス マップ コンフィギュレーション モード  
 ネットワーク QoS タイプのポリシー マップ コンフィギュレーション  
 QoS タイプのポリシー マップ コンフィギュレーション  
 キューイング タイプのポリシー マップ コンフィギュレーション

## コマンド履歴

リリース	変更内容
4.1(3)N1(1)	このコマンドが追加されました。

## 例

次に、QoS クラス マップに説明を追加する例を示します。

```
switch(config)# class-map my_class1
switch(config-cmap-qos)# description This class map filters packets that matches an ACL
switch(config-cmap-qos)#
```

## 関連コマンド

コマンド	説明
<b>class-map</b>	クラス マップを作成、または変更します。
<b>policy-map</b>	ポリシー マップを作成、または変更します。
<b>show class-map</b>	クラス マップを表示します。
<b>show policy-map</b>	ポリシー マップを表示します。