



<b>A</b>		<b>N</b>	
ACL メッセージ	2-2	no shutdown コマンド	2-95
<b>C</b>		<b>P</b>	
CAM	2-14	PM メッセージ	2-74
CHASSIS メッセージ	2-3	<b>Q</b>	
COMMONHWACLMAN メッセージ	2-13	Quality of Service (QoS) メッセージ	2-82
<b>D</b>		<b>S</b>	
DTP メッセージ	2-28, 2-29	SPANTREE メッセージ	2-97
Dynamic Trunking Protocol メッセージ		SPANTREE-VLAN スイッチ メッセージ	2-97
DTP メッセージを参照		SPANTREE_VLAN_SW メッセージ	2-97
<b>E</b>		<b>U</b>	
EBM メッセージ	2-30	UplinkFast メッセージ	2-121
EC メッセージ	2-32	<b>V</b>	
<b>G</b>		VLAN Query Protocol クライアント メッセージ	
GBICMAN メッセージ	2-36	VQP クライアント メッセージを参照	
<b>I</b>		VQP クライアント メッセージ	2-122
IDB 管理メッセージ	2-42	<b>う</b>	
IOS IGMP スヌーピング マネージャ メッセージ	2-47	ウォッチドッグ メッセージ	2-124
IOS IP ルート マネージャ メッセージ	2-51	<b>か</b>	
IOS インターフェイス動作メッセージ	2-48	可変フィールド	
IOS システム マネージャ メッセージ	2-61	定義	1-4
IOS レイヤ 2 マネージャ メッセージ	2-52		
IP ルーティング メッセージ	2-62		

表 1-4

## し

システム エラー メッセージ

構造 1-2

例 1-5

システム マネージャ メッセージ 2-119

重大度

説明 1-4

表 1-4

省略形

chars または char、可変フィールド 1-4

dec、可変フィールド 1-4

hex、可変フィールド 1-4

num、可変フィールド 1-4

## す

スイッチング エンジン管理メッセージ 2-111

スーパーバイザ メッセージ 2-100

スパニング ツリー プロトコル メッセージ

SPANTREE メッセージを参照

スパニング ツリー高速コンバージェンスのメッセージ

SPANTREE\_VLAN\_SW メッセージを参照

## た

対象読者 ix

## と

トレースバック レポート 1-5

## に

ニーモニク コード 1-4

日時スタンプの指定 2-1

## は

ハードウェア ACL マネージャ メッセージ 2-37

ハードウェア ポート管理メッセージ 2-41

パケット処理メッセージ 2-71

バッファ管理メッセージ 2-2

## ひ

表記法、マニュアルにコマンドを記載する場合 xi

## ふ

ファシリティ コード

説明 1-2

表 1-2

## ほ

ポート ファンアウト ASIC 4x1000 マネージャ メッセージ 2-79

ポート ファンアウト ASIC 8x100 マネージャ メッセージ 2-81

ポート ファンアウト ASIC 8x1000 ハードウェア メッセージ 2-80

## ま

マニュアル

関連資料 x

表記法 xi

マニュアルの構成 ix

## め

メッセージ

VQP クライアント 2-122

重大度 1-4

ニーモニク コード 1-4

ファシリティ コード 1-2

メッセージテキスト 1-4

メッセージテキスト 1-4

メモリ メッセージ 2-99

## も

モジュール管理プロトコル メッセージ 2-70

モジュールのシリアル EEPROM、書き込み 2-1

## れ

レイヤ 3 ハードウェア転送メッセージ 2-66