

ユーザ オプション

[ユーザ オプション (User Options)] Web ページ

Cisco Unified IP Phone は、社内のパーソナル コンピュータなど、他のネットワーク デバイスと情報を共有することのできるネットワーク デバイスです。

コンピュータを使用して [Cisco Unified CM のユーザ オプション (Cisco Unified CM User Options)] Web ページにログインできます。このページから、Cisco Unified IP Phone の機能、設定、サービスを制御できます。たとえば、[ユーザ オプション (User Options)] Web ページから短縮ダイヤル ボタンを設定できます。

[ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインしたら、ユーザ オプションを選択して、次の項目にアクセスします。

- デバイス
- ユーザ設定
- プラグイン

[ユーザ オプション (User Options)] Web ページへのログインおよびログアウト

短縮ダイヤルの設定や個人アドレス帳などのユーザ オプションにアクセスするには、その前にログインする必要があります。ユーザ オプションの各 Web ページでの作業が終了したら、ログアウトする必要があります。

1. [ユーザ オプション (User Options)] ページの URL、ユーザ ID、およびデフォルト パスワードを、システム管理者から取得します。
2. コンピュータで Web ブラウザを開いて、URL を入力します。
3. セキュリティ設定の適用を求めるメッセージが表示されたら、[はい (Yes)] または [証明書のインストール (Install Certificate)] を選択します。
4. [ユーザ名 (Username)] フィールドにユーザ ID を入力します。
5. [パスワード (Password)] フィールドにパスワードを入力します。
6. [ログイン (Login)] を選択します。

[Cisco Unified CM のユーザ オプション (Cisco Unified CM User Options)] のホームページが表示されます。このページから [ユーザ オプション (User Options)] ページを選択してデバイスを選んだり、[ユーザ設定 (User Settings)]、[ディレクトリ (Directory)] の各機能、[個人アドレス帳 (Personal Address Book)]、および [ファストダイヤル (Fast Dials)] にアクセスできます。

7. ユーザ オプション ページからログアウトするには、[ログアウト (Logout)] を選択します。

デバイス

電話機のデバイス設定を、[ユーザ オプション (User Options)] Web ページから変更できます。電話機の次のデバイス設定を変更できます。

- 回線の設定
- 短縮ダイヤル

[ユーザ オプション (User Options)] Web ページでのデバイスの選択

1. [ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインしたら、[ユーザ オプション (User Options)] > [デバイス (Device)] を選択します。

[デバイス設定 (Device Configuration)] ページが表示されます。[デバイス設定 (Device Configuration)] ページの最上部に表示されるツールバー ボタンは、選択したデバイスの種類によって異なります。

2. 複数のデバイスを割り当てられている場合は、適切なデバイス (電話機のモデル、エクステンション モビリティ プロファイル、またはリモート接続先プロファイル) を [名前 (Name)] ドロップダウンメニューから選択します。

回線の設定

回線の設定は、電話機の特定の電話回線 (電話番号) に影響します。回線の設定には、コール転送、メッセージ受信インジケータ、ボイス メッセージ インジケータ、呼出音のパターン、およびその他の回線固有の設定が含まれます。

電話機で他の回線の設定値を直接設定できます。次の設定が可能です。

- プライマリ電話回線のコール転送の設定
- 呼出音およびその他の電話機モデル固有の設定の変更

関連項目

[「すべてのコールの転送」 \(P.17\)](#)

コール転送の回線ごとの設定

1. [ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインします。
2. [ユーザ オプション (User Options)] > [デバイス (Device)] を選択します。
3. [名前 (Name)] ドロップダウン メニューから電話機を選択します。
4. [回線の設定 (Line Settings)] を選択します。
5. 電話機に割り当てられている電話番号 (回線) が複数ある場合は、[回線 (Line)] ドロップダウン メニューから回線を選択します。
6. [着信コールの転送 (Incoming Call Forwarding)] 領域で、各種条件のコール転送設定を選択します。
7. [保存 (Save)] を選択します。

関連項目

[「すべてのコールの転送」 \(P.17\)](#)

ボイス メッセージ インジケータ設定の回線ごとの変更

1. [ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインします。
2. [ユーザ オプション (User Options)] > [デバイス (Device)] を選択します。
3. [名前 (Name)] ドロップダウン メニューから電話機を選択します。
4. [回線の設定 (Line Settings)] を選択します。
5. 電話機に割り当てられている電話番号 (回線) が複数ある場合は、[回線 (Line)] ドロップダウン メニューから回線を選択します。
6. [メッセージ受信ランプ (Message Waiting Lamp)] 領域で、さまざまな種類から設定を選択します。通常、デフォルトのメッセージ受信設定では、電話機のハンドセットのライト ストリップが赤色に点灯することにより、新しいボイス メッセージがあることを示します。
7. [保存 (Save)] を選択します。

オーディオ ボイス メッセージ インジケータ設定の回線ごとの変更

1. [ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインします。
2. [ユーザ オプション (User Options)] > [デバイス (Device)] を選択します。

3. [名前 (Name)] ドロップダウンメニューから電話機を選択します。
4. [回線の設定 (Line Settings)] を選択します。
5. 電話機に割り当てられている電話番号 (回線) が複数ある場合は、[回線 (Line)] ドロップダウンメニューから回線を選択します。
6. [オーディオメッセージ受信ランプ (Audible Message Waiting Lamp)] 領域で、さまざまな種類から設定を選択します。
7. [保存 (Save)] を選択します。

Web での短縮ダイヤル

(Cisco Unified IP Phone 6911 限定)

電話機の設定に応じて、短縮ダイヤル ボタンや短縮ダイヤル コードを使用できます。これらの設定は [ユーザ オプション (User Options)] Web ページで行えます。

短縮ダイヤル ボタンの設定

(Cisco Unified IP Phone 6911 限定)

1. [ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインします。
2. [ユーザ オプション (User Options)] > [デバイス (Device)] を選択します。
3. [名前 (Name)] ドロップダウンメニューから電話機を選択します。
4. [短縮ダイヤル (Speed Dials)] を選択します。
5. [短縮ダイヤル設定 (Speed Dial Settings)] 領域で、電話機の短縮ダイヤル ボタンの番号とラベルを入力します。
6. [保存 (Save)] を選択します。

ユーザ設定

PIN およびパスワードを使用して、さまざまな機能やサービスにアクセスできます。パーソナル コンピュータで、[ユーザ オプション (User Options)] Web ページや Cisco Web Dialer にパスワードを使用してログインします。詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

ユーザ設定には、ブラウザのパスワード、PIN、および言語 (ロケール) 設定が含まれます。

ブラウザ パスワードの変更

1. [ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインします。
2. [ユーザ オプション (User Options)] > [ユーザ設定 (User Settings)] を選択します。
3. [現在のパスワード (Current Password)] に値を入力します。
4. [新しいパスワード (New Password)] に値を入力します。
5. [パスワードの確認 (Confirm Password)] フィールドに新しいパスワードを再入力します。
6. [保存 (Save)] を選択します。

PIN の変更

1. [ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインします。
2. [ユーザ オプション (User Options)] > [ユーザ設定 (User Settings)] を選択します。
3. [現在の PIN (Current PIN)] に値を入力します。
4. [新しい PIN (New PIN)] に値を入力します。
5. [PIN の確認 (Confirm PIN)] フィールドに新しい PIN を再入力します。
6. [保存 (Save)] を選択します。

[ユーザ オプション (User Options)] Web ページの言語の変更

1. [ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインします。
2. [ユーザ オプション (User Options)] > [ユーザ設定 (User Settings)] を選択します。
3. [ユーザロケール (User Locale)] 領域の [ロケール (Locale)] ドロップダウン リストから項目を選択します。
4. [保存 (Save)] を選択します。

プラグイン

[ユーザ オプション (User Options)] Web ページのプラグインを使用すると、システム管理者が設定したアプリケーションをダウンロードしてアクセスできます。

詳細については、システム管理者にお問い合わせください。

プラグインへのアクセス

1. [ユーザ オプション (User Options)] Web ページにログインします。
2. [ユーザ オプション (User Options)] > [プラグイン (Plugins)] を選択します。
プラグインは、システム管理者が設定している場合にだけ参照できます。