

電話機の設定の変更方法

呼出音のトーン、背景イメージ、またはその他の設定を調整することにより、Cisco Unified IP Phone をカスタマイズすることができます。

呼出音およびメッセージ インジケータのカスタマイズ

着信コールや新しいボイスメール メッセージの示し方をカスタマイズできます。また、電話機の呼出音の音量を調節することができます。

目的	必要な操作または状態の説明
呼出音のトーンを回線ごとに変更する	<ol style="list-style-type: none"> > [ユーザ設定] > [呼出音] を選択します。電話回線またはデフォルトの呼出音の設定を選択します。呼出音のトーンを選択してそのサンプルを再生します。[選択] および [保存] を押して、呼出音のトーンを設定します。または、[キャンセル] を押します。
回線ごとに呼出音のパターン (点滅のみ、一度鳴らす、ピープ音のみなど) を変更する	<ol style="list-style-type: none">Cisco Unified CM ユーザ オプション Web ページにログインします (P.81 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。呼出音のパターン設定にアクセスします (P.90 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <p> (注) ユーザがこの設定にアクセスするには、システム管理者がこのアクセスをユーザに対して有効にしておくことが必要な場合があります。</p>
電話機の呼出音の音量レベルを調節する	ハンドセットが受け台に置かれていて、ヘッドセットとスピーカフォンのボタンがオフになっている状態で、  を押します。設定した呼出音の音量が自動的に保存されます。

目的	必要な操作または状態の説明
<p>ハンドセットにあるボイスメッセージのランプの動作を変更する</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="458 191 1216 253">1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.81 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 <li data-bbox="458 269 1216 331">2. メッセージインジケータの設定にアクセスします (P.90 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。 <div data-bbox="521 347 553 386" style="text-align: center;">✎</div> <p data-bbox="505 391 1216 480">(注) 通常、デフォルトのシステム ポリシーでは、ハンドセットのライトストリップのランプが点灯することにより、新しいボイスメッセージがあることを示します。</p>

タッチスクリーンのカスタマイズ

タッチスクリーンの設定は変更できます。

目的	必要な操作または状態の説明
<p>タッチスクリーンの明るさを変更する</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="458 776 1085 808">1.  > [ユーザ設定] > [明るさ] を選択します。 <li data-bbox="458 824 1216 886">2. 調整するには、[アップ]、[ダウン] または  を押します。 <li data-bbox="458 902 982 935">3. [保存] または [キャンセル] を押します。 <div data-bbox="521 951 553 990" style="text-align: center;">✎</div> <p data-bbox="505 995 1216 1084">(注) 電話機の明るさ設定を変更した後、少なくとも 1 分は電源から切断されないようにします。切断されると、明るさ設定が保存されません。</p>
<p>背景イメージを変更する</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="458 1101 1162 1133">1.  > [ユーザ設定] > [背景イメージ] を選択します。 <li data-bbox="458 1149 1216 1211">2. スクロールして利用可能な画像を表示し、[選択] を押して画像を選択します。 <li data-bbox="458 1227 1210 1260">3. [プレビュー] を押して、背景イメージの拡大表示を確認します。 <li data-bbox="458 1276 1005 1308">4. [終了] を押して、選択メニューに戻ります。 <li data-bbox="458 1325 1216 1386">5. [保存] を押して新しい画像を受け入れるか、または [キャンセル] を押します。
<p>タッチスクリーンを有効または無効にする</p>	<p>P.17 の「タッチスクリーンのクリーニングと保守」を参照してください。</p>

目的	必要な操作または状態の説明
タッチスクリーンの言語を変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.81 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. ユーザ設定にアクセスします (P.90 の「Web でのユーザ設定の制御」を参照してください)。
回線テキストラベルを変更する	<ol style="list-style-type: none"> 1. ユーザ オプション Web ページにログインします (P.81 の「ユーザ オプション Web ページへのアクセス」を参照してください)。 2. 回線ラベルの設定にアクセスします (P.90 の「Web での回線設定の制御」を参照してください)。
Cisco Unified IP Phone Expansion Module の明るさを調節する	<ol style="list-style-type: none"> 1.  > [ユーザ設定] > [明るさ] を選択します。 2. 調節するには、[アップ]、[ダウン]、または  を押します。 3. [保存] または [キャンセル] を押します。
タッチスクリーンの照明をオフにする	<p>システム管理者に連絡し、このオプション機能が使用可能になっているかどうかを確認します。この機能により、タッチスクリーンの照明をあらかじめ決めておいた時間 (システム管理者が設定) にオフにすることができます。</p>