

Index

A

ASCII ラベル フィールドのサポート 87

B

BLF 55

BLF ピックアップ ii, 15, 55

C

Cisco Unified Communications Manager Address Book Synchronizer 86

Cisco Unified IP Phone

接続 5

登録 7

トラブルシューティング 100

～のオンライン ヘルプ 19

～の機能の設定 20, 97

～の資料 2

～の図 10

～の高さの調節 6

ハンドセット受け台の確実な取り付け 6

～用 Web ベースのサービス 81

Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7914 50, 69, 97

Cisco Unified Video Advantage 98

Cisco WebDialer 95

Cisco エクステンション モビリティ 60

CMC 25, 100

E

EM 60

F

FAC 25, 100

Forced Authorization Code、「FAC」を参照

M

MLPP、使用 58

P

PAB

Web ページでの使用 83

電話機で使用 76

PIN、変更 90

Q

Quality Reporting Tool 102

T		インターコム回線	15, 43
TABSynch	86		
TAPS	7		
Tool for Auto-Registered Phones Support	7		
U			
URL ダイアル、履歴から	72		
W			
Web ベースのサービス			
設定	81		
「ユーザ オプション Web ページ」も参照			
WebDialer	95		
あ			
アイコン			
回線の	14		
コールの状態を示す	14		
アイドル	15		
アドレス帳同期ツール	86		
暗号化されたコール	56		
安全、警告	3		
安全な会議	42		
安全なコール	56		
い			
一方向	15		
インストール、Cisco Unified IP Phone	5		
インターコム コール	43		
		え	
		エキステンション モビリティ	60
		お	
		オーディオ、～の品質	8
		オーディオ メッセージ受信インジケータ	79
		折返し	24
		オンフック ダイアル	23
		オンラインヘルプ、使用	19
		音量	
		電話機の呼出音の	67
		音量ボタン	12
		か	
		会議コール	
		～からの参加者の削除	42
		～の参加者の表示	42
		～のセキュリティレベル	42
		～のタイプ	39
		ミーティング	41
		回線	
		共有	51
		～でサポートされるコール数	14, 97
		～と BLF の使用	55
		～とコール転送	90

～とコールの状態 14
 ～のアイコン 14
 ～の切り替え 31
 ～の説明 14
 ～のテキストラベル 90
 ～のボイスメッセージインジケータの設定
 90
 ～のボタン 11
 ～の呼出音のトーン 67
 ～の呼出音のパターン 90
 表示 16
 回線ボタン 11

き

キーパッド 13
 機能、～のアベイラビリティ 20, 97
 機能タブ 16
 機能ボタン
 サービス 12
 設定 12
 ディレクトリ 12
 ～の表示 18
 ヘルプ 12
 メッセージ 11
 機能メニュー 18
 共有回線
 ～とリモートで使用中のアイコン 51
 ～の説明 51
 プライバシーの使用 54
 割り込みの使用 52
 切り替え、コールの 31

く

クライアントマターコード、「CMC」を参照 25,
 100
 グループコールピックアップ 47

け

警告、安全 3
 言語（ロケール）設定 90

こ

コール

安全な 56
 応答 27
 回線ごとの最大数 14
 回線との違い 14
 サイレントの使用 38
 終了 29
 転送 34, 90
 ～のアイコン 14
 ～の会議機能 39
 ～の複数の通話相手 39
 ～の問題のレポート 102
 ～の割り込みの防止 54
 パーク 49
 発信 22, 24
 表示 16, 33
 複数、～の切り替え 31
 複数の処理 31
 ブロック 38
 保存と取得 49
 保留と復帰 30

ミュート	31
優先順位付け	58
呼び出し中のリダイレクト	47
割り込み	51, 52
コール アクティビティ領域	16
コール パーク	49
コール ピックアップ	47
コール処理	
応用的な	45
基本的な	22
コール待機	27
コール転送	
Web ページでの設定	90
コールの概要モード	33
コールへの応答	27
国際コールのロギング	23, 73, 78
個人アドレス帳、「PAB」を参照	
固定短縮ダイヤル	45, 86

さ

サービス、～への登録	88
サービス ボタン	12
サイレント	38

し

自動応答	66
自動ダイヤル	23
社内ディレクトリ	
Web ページでの使用	95
電話機で使用	70, 74
終了、コールの、～のオプション	29

詳細ソフトキー、～でのマルチパーティ コールの表示	71, 72, 73
資料、アクセス	2

す

ステータス データ、～へのアクセス	100
ステータス行、表示	16
スピーカフォン	
使用方法	63
～で応答	27
～でのコールの発信	22
～のボタン	12
～を使用中に切断	29
スリープ モード、タッチスクリーンの起動	17

せ

セキュリティ、コールの	56
接続済み	15
切断、～のオプション	29
設定、カスタマイズ	67
設定ボタン	12
選択ボタン	13

そ

双方向	15
ソフトキー ボタン	
～の説明	13
～のラベル	16

た

- ダイヤル、～のオプション 22, 24
- タッチスクリーン
 - クリーニング 17
 - 言語の変更 68
 - コントラストの調節 68
 - 照明の設定 69
 - スリープモード 17
 - ～の機能 16
 - 無効化と有効化 17
- タブ、タッチスクリーン上の 16
- 短縮ダイヤル
 - 使用方法 24
 - 設定 45, 86
 - ～での BLF の使用 45
 - ～の説明 45
 - ～のボタン 11
 - ラベル 16, 86

ち

- 着信履歴、～のレコード 70

て

- ディスプレイ ボタン 11, 17
- ディレクトリ
 - Web ページでの使用 95
 - 社内 74
 - 電話機で使用 74
 - パーソナル 74, 76
- ディレクトリ ボタン 12
- デバイス設定ページ 82

テレフォニー機能

- オーディオメッセージ受信インジケータ 79

転送

- ～のオプション 34

電話回線

- ～の説明 14
- ～のボタン 11
- 表示 16

電話機サービス

- 設定 83
- 「ユーザ オプション Web ページ」も参照

電話タブ 16

と

- 登録、電話機サービスの 88
- トラブルシューティング
 - 一般的な 100
 - 「品質」も参照

な

- ナビゲーション ボタン 13

に

- 認証されたコール 56

ね

- ネットワーク構成データ、～へのアクセス 100

は

パーソナルディレクトリ	
Web ページでの使用	83
電話機で使用	76
パスワード、変更	90
発信、コールの、～のオプション	22, 24
発信者 ID	16
発信履歴、～のレコード	70
ハントグループ、ログアウト	50
ハンドセット	
受け台への確実な取り付け	6
使用方法	63
ライトストリップ	13

ひ

ビジー ランプ フィールド	55
品質	102

ふ

ファーストダイヤル	
Web ページでの設定	84
電話機で使用	76
複数のコール、処理	31
不在履歴、～のレコード	70
不審なコール、トレース	57
復帰、使用	30
フックスイッチクリップ、取り外し	6
フットスタンド	
調節	6
～のボタン	11

プライバシー

使用方法	54
～と共有回線	51
プレダイヤル	23
プログラマブル ボタン	
～の説明	11
～のラベル	16

へ

ヘッドセット	
使用方法	63
～で応答	27
～でのコールの発信	22
～のボタン	12
無線で応答	27
～を使用中に切断	29
ヘッドセットのパフォーマンス、全般	7
ヘルプ、使用	19
ヘルプ ボタン	12, 33

ほ

ボイス メッセージ サービス	79
ボイス メッセージのインジケータ	
～の設定の変更	90
～の説明	79
ボタン	43
ボタン、特定	10
保留	
使用方法	30
～とコールの切り替え	31
～と転送	34
保留復帰インジケータ、コールの復帰	30

ま

- マルチパーティ コール
 - ～の詳細の表示 71, 72, 73
 - 履歴からの特定 71, 72

み

- ミーティング会議 41
- ミュート、使用 31
- ミュート ボタン 12

め

- 迷惑呼 57
- 迷惑呼 ID 57
- メッセージ
 - ～のインジケータ 68, 79
 - ～を聞く 79
- メッセージ ボタン 11
- メニュー、使用方法 18

も

- モバイル コネクト
 - 有効化 94

ゆ

- ユーザ オプション Web ページ
 - アクセス 81
 - ～での機能およびサービスの設定 83
 - ～での電話機サービスの登録 88
- 優先順位付け、コールの 58

よ

- 呼出音
 - カスタマイズ 67
 - ～のインジケータ 13
 - ～の音量 67
- 呼出音のトーン、変更 67
- 呼出音のパターン、変更 90

り

- リダイヤル 22
- リモート接続先
 - 作成 94
 - 呼び出しスケジュール 94
- リモート接続先の呼び出しスケジュール 94
- リモートで使用中のアイコン、共有回線の履歴 51
- 削除 70
 - ～にある URL エントリからのダイヤル表示とダイヤル 72

ろ

- ログアウト、ハント グループからの 50

わ

- ワイドバンド
 - ヘッドセット 64
- 割り込み
 - 使用方法 52
 - ～と共有回線 51
 - ～とプライバシー 54