

### INDEX

С Т CLI TFTP サーバ、ファイルのインストール 7-11 概要 A-1 基本 A-2 い コマンド 説明(表) A-4 イーサネットの設定 4-1 ヘルプの取得 インストール 補完 A-2 ダイヤル プラン 7-7 セッションの開始 A-1 ロケール 7-8 セッションの終了 A-3 インストール/アップグレード、メニュー 1-4 CTL インストールされているソフトウェア アップロード 6-4 手順 3-4 管理 6-2 フィールド(表) 3-4 ダウンロード 6-2 え I エラーメッセージ Internet Explorer 説明(表) 7-9 セキュリティ オプションの設定 6-1 **IPSec** お 新しいポリシーの設定 6-9 管理 6-9 オペレーティング システム ポリシーフィールド(表) 6-9 概要 1-1 ポリシーの表示 6-11 管理者パスワード 2-3 ポリシーの変更 6-11 サービス 1-4 再起動 5-2 Ν ステータス 1-2, 3-1 セキュリティ 1-3 NTP サーバの設定 4-3 設定 1-2, 1-3, 3-1, 4-1 ソフトウェア アップグレード 1-4 ネットワーク ステータス フィールド (表) 3-3 Ρ ハードウェア ステータス 手順 3-2 ping 8-1 フィールド(表) 3-2 はじめに 1-1 S ブラウザ要件 1-2 ログイン 2-1 SMTP 設定 4-4

か	表示 6-2
tota em let o	有効期限日の監視 6-8
管理者パスワード 2-3	有効期限モニタのフィールド(表) 6-8
	証明書信頼リスト
<	「CTL」を参照
·	
クラスタ ノード	व
手順 3-1	9
フィールド(表) 3-1	ステータス
	オペレーティング システム 1-2,3-1
٥	システム
	手順 3-5
コマンドライン インターフェイス	フィールド (表) 3-5
「CLI」を参照	ネットワーク
	手順 3-3
1.	フィールド (表) 3-3
<b>5</b>	ハードウェア
サービス	手順 3-2
ping 1-4, 8-1	フィールド(表) 3-2
概要 8-1	
M女 0-1 リモート サポート 1-4	
概要 8-2	世
設定 8-2	セキュリティ
再起動	IE オプションの設定 6-1
現在のバージョン 5-2	概要 6-1
システム 5-1	設定 1-3
サポート製品 7-10	メニュー 1-3
/ 八、 「 表品	設定
	IP 4-1
L	NTP サーバ 4-3
	SMTP 4-4
時間の設定 4-4	イーサネット
システム	手順 4-1
再起動 5-1	フィールド(表) 4-2
シャットダウン 5-3	オペレーティング システム 1-2,3-1
ステータス	概要 4-1
手順 3-5	時間 4-4
フィールド(表) 3-5	パブリッシャ 4-2
シャットダウン、オペレーティングシステム 5-3	メニュー 1-3
証明書	7 - 13
アップロード 6-4	
管理 6-2	そ
再作成 6-3	v-14 -
削除 6-3	ソフトウェア
署名要求のダウンロード 6-7	アップグレード 1-4
ダウンロード 6-2	概要 7-1

手順 7-2 リモートソースから 7-5 ローカルソースから 7-3 インストール 7-2 インストールされている 手順 3-4 フィールド(表) 3-4

# た

ダイヤル プランのインストール 7-7

# ね

ネットワーク ステータス 手順 3-3 フィールド(表) 3-3

## の

ノード、クラスタ 手順 3-1 フィールド(表) 3-1

#### は

バージョン、再起動 5-2 ハードウェア、ステータス 手順 3-2 フィールド(表) 3-2 パスワード、回復 2-3 パブリッシャの設定 4-2

# V

表示、メニュー 1-2

# ふ

ブラウザ要件 1-2

### め

メッセージ、エラー メニュー インストール/アップグレード 1-4 セキュリティ 1-3 設定 1-3 表示 1-2

# IJ

リモート サポート ステータス フィールド (表) 8-3 設定 8-2

#### ろ

ログイン 概要 2-1 手順 2-1 ロケール インストーラ エラーメッセージ(表) 7-9 インストール 7-8 ファイル 7-9