



B

BAT

アプリケーションの概要	1-1
インストール	1-2
エラー メッセージ	57-5
オンライン ヘルプ	1-13
ジョブのスケジュール	52-1
設定プロセスの概要	1-4
データ入力ファイル	1-3
トラブルシューティング	57-5
トラブルシューティング、パフォーマンスの	57-8
バージョン	1-13
ブラウザの要件	1-13
ログファイルのロケーション	57-4
BAT スプレッドシート	
Catalyst 6000 FXS ポート	45-4
FXS 用の VG224 ゲートウェイまたは VG224 ゲート ウェイ	
作成、FXS 用の CSV データ ファイルの 作成、VG224 ゲートウェイ用の CSV デー タファイル	45-5
IP テレフォニー デバイス	3-34
T1 CAS または T1/E1 PRI 用 VG200 ゲートウェイ	45-1
Unified CM Assistant カスタム マネージャ アシスタ ント、プロキシモード用の	26-12
Unified CM Assistant デフォルト マネージャ アシス タント	26-10
概要	1-9
使用、CSV データ ファイルのための	1-9
追加、既存の電話機への回線の	10-11, 41-3
電話機	3-34
電話機とユーザ	22-2
フィールドの説明	
回線の追加	10-12, 41-4
ユーザ デバイス プロファイル	32-5
ユーザの更新	17-3

マネージャとアシスタントのアソシエーション
26-10

ユーザ 14-2

ユーザ デバイス プロファイル 32-3

BAT のパフォーマンス B-1

Bulk Provisioning Service

BPS のアクティブ化 52-2

BPS の非アクティブ化 52-4

C

Catalyst 6000 FXS ポート

作成、CSV データ ファイルの 45-4

テキストベースの CSV ファイル、作成 A-19

テキストベースの CSV ファイル形式 A-20

Cisco CRS

Unified CM Auto-Register Phone Tool に必要 53-2

設定、Unified CM Auto-Register Phone Tool の
53-6

トラブルシューティング、Unified CM Auto-Register
Phone Tool 57-9

Cisco IPMA 設定ウィザード 26-2

Cisco Unified CallManager

概要、レコードの挿入の 1-12

自動登録の有効化、Unified CM Auto-Register Phone
Tool での 53-3

挿入

CTI ポート 6-1, 16-1, 37-1, 45-1

H.323 クライアント 6-1, 16-1, 37-1, 45-1

Unified CM Assistant マネージャとアシスタント
のアソシエーション 27-2

VG200 ゲートウェイ (FXS または FXO)
45-8

VG200 ゲートウェイ (T1 CAS または T1/E PRI)
45-8

電話機 6-1, 16-1, 37-1, 45-1

電話機とユーザ 25-1

ユーザ 16-1

- Cisco Unified CallManager Assistant、
「Unified CM Assistant」を参照
- Cisco Unified IP-IVR
- Unified CM Auto-Register Phone Tool に必要 53-2
- Client Matter Code
- BAT の考慮事項 48-3
 - CSV ファイルの設定値 (表) 48-7
 - CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) 48-9
 - 更新、既存の CSV ファイルの 48-6
 - 削除、コードの設定 (BAT) の 49-1
 - 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 48-4
 - 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-21
 - 設定チェックリスト (表) 48-2
 - 挿入、BAT への CSV ファイルの 48-8
- CMC
- テキストベースの CSV ファイル、更新 A-22
- CPG
- テキストベースの CSV ファイル、更新 A-25
- CSV、カンマ区切り値テキスト ファイル 1-3, A-1
- CSV データ ファイル
- 概要 1-6
 - 更新、既存のデバイスの 1-7
 - 使用、BAT スプレッドシート (BAT.xlt) の 1-9
 - 追加、新しいデバイスの 1-6
- CSV、テキストベース
- Catalyst 6000 FXS ポート、作成 A-19
 - Catalyst 6000 FXS ポート形式 A-20
- CMC
- オプション 48-5
 - 更新 A-22
- CPG
- オプション 50-4
 - 更新 A-25
- CTI ポート形式 A-3
- CTI ポートとユーザ形式 A-4
- FAC
- オプション 48-5
 - 更新 A-23
- FXO または FXS ポート形式 A-15
- H.323 クライアント形式 A-3
- H.323 クライアントとユーザ形式 A-4
- T1 CAS、T1/E1 PRI 形式 A-16
- VG200 ゲートウェイ、作成 A-15
- VG224 ゲートウェイ、作成 A-18
- 概要 A-1
- 電話機
- エクスポート ファイル、詳細 A-5
 - オプション 4-1
 - 作成 A-2
 - 作成する場合のヒント A-2
 - ユーザ形式での A-3
 - マネージャとアシスタントのアソシエーション
 - カスタム形式 A-14
 - 作成 A-13
 - マネージャとアシスタントのデフォルト形式 A-13
 - ユーザ
 - 形式 A-8
 - 更新 A-9
 - 作成 A-7
 - ユーザ デバイス プロファイル
 - 2 回線形式 A-11
 - エクスポート ファイル A-12
 - 作成 A-10
 - ユーザ デバイス プロファイル形式 A-10
 - ユーザ デバイス プロファイルのオプション 34-2
- CTI ポート
- 削除 8-1, 13-1, 38-1
 - ダミーの MAC アドレス、使用 6-2, 25-2, 37-2
 - テキストベースの CSV 形式 A-3
- CTI ポートとユーザ
- テキストベースの CSV 形式 A-4
- E
- E1 PRI
- 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの 45-1
 - テキストベースの CSV ファイル形式 A-16
 - フィールドの説明、VG200 Gateway テンプレートの 43-27
- E1 PRI ポート 43-10
- F
- FAC
- テキストベースの CSV ファイル、更新 A-23
- Forced Authorization Code
- BAT の考慮事項 48-3
 - CSV ファイルの設定値 (表) 48-7

- CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) 48-9
- 更新、既存の CSV ファイルの 48-6
- 削除、コードの設定 (BAT) の 49-1
- 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 48-4
- 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-21
- 設定チェックリスト (表) 48-2
- 挿入、BAT への CSV ファイルの 48-8
- FXO**
- 挿入、Cisco Unified CallManager への VG200 ゲートウェイの 45-8
- テキストベースの CSV ファイル形式、VG200 ゲートウェイ用 A-15
- FXO ポート 43-9
- FXS**
- Catalyst 6000 ポート
- 作成、CSV データ ファイルの 45-4
- テキストベースの CSV 形式 A-20
- VG200 ゲートウェイ**
- 挿入、Cisco Unified CallManager への 45-8
- テキストベースの CSV ファイル形式 A-15
- 作成、Catalyst 6000 ポート用テンプレートの 43-11
- H**
- H.323 クライアント
- 削除 8-1, 13-1, 38-1
- テキストベースの CSV 形式 A-3
- H.323 クライアントとユーザ
- テキストベースの CSV 形式 A-4
- I**
- IP テレフォニー デバイス
- サポート、BAT による 15-1
- IPMA 設定ウィザード 26-2
- M**
- MGCP**
- T1 PRI ポートまたは E1 PRI ポート、追加 43-10
- T1-CAS ポート 43-10
- N**
- NM-1V 43-16
- NM-2V 43-16
- NM-HDV 43-16
- P**
- PIN**
- リセット 20-1
- S**
- sub-unit 43-7, 43-12
- T**
- T1 CAS**
- 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV データ ファイルの 45-1
- テキストベースの CSV ファイル形式 A-16
- フィールドの説明、VG200 テンプレートの 43-24
- T1 PRI**
- 作成、VG200 ゲートウェイ用の CSV ファイルの 45-1
- テキストベースの CSV ファイル形式 A-16
- フィールドの説明、VG200 Gateway テンプレートの 43-27
- T1 PRI ポート 43-10
- T1-CAS ポート、追加 43-10
- U**
- Unified CM Assistant**
- アシスタント テンプレート、プロキシ モードのための 26-3
- 概要 26-1
- 削除、アシスタントの
- カスタム ファイルの使用 30-3
- 説明 30-1
- 削除、マネージャとアシスタントのアソシエーションの 28-1
- 削除、マネージャの
- カスタム ファイルの使用 29-3
- クエリーの使用 29-1, 30-1
- 説明 29-1

- 作成、CSV データ ファイルの 26-10
- 生成、レポートの 31-1
- 設定、電話機と回線の 26-2
- 挿入、マネージャとアシスタントのアソシエーションの 27-2
- テキストベースの CSV ファイル、作成 A-13
- テキストベースの CSV ファイルのカスタム形式 A-14
- 電話機
 - アシスタントの設定オプション 26-5
 - 共有回線の例 26-9
 - 共有回線モード 26-8
 - プロキシモード 26-2
 - プロキシ回線、新しい電話機の 26-6
 - プロキシ回線、既存の電話機の 26-7
 - プロキシ回線の例 26-6
 - マネージャの設定オプション 26-5
- マネージャ テンプレート、プロキシ モードのための 26-3
- マネージャとアシスタントの回線設定、プロキシモード 26-4
- マネージャとアシスタントの共有回線設定 26-9
- Unified CM Auto-Register Phone Tool
 - Cisco CRS を必要とする 53-2
 - Cisco Unified IP-IVR を必要とする 53-2
 - アクティブ化、Unified CM Auto-Register Phone Tool サービスの 53-7
 - アンインストール 53-6
 - インストールの概要 53-5
 - 解除、電話番号に対する制限の 53-11
 - 概要 53-1
 - 起動、サービスの 53-8
 - 言語プロンプト 53-4
 - 削除 54-2
 - 検索、電話番号の保護 53-10
 - 再起動、サービスの 53-8
 - 制限、電話番号の 53-11
 - 設定、Cisco CRS サーバ上の 53-6
 - 設定、自動登録機能のオプションの 53-9
 - 設定、使用のためのオプションの 53-8
 - 停止、サービスの 53-8
 - 手順、エンドユーザ用の 54-4
 - トラブルシューティング 57-9
 - 必要条件 53-2
 - 保護、電話番号の 53-4, 53-10
 - リロード、設定の 53-3
- ログ ファイルのロケーション 57-9
- V
 - VG200 ゲートウェイ
 - 削除、ゲートウェイの 46-1
 - 作成、T1 CAS または T1/E1 PRI 用の CSV データ ファイルの 45-1
 - 作成、テキストベースの CSV ファイル A-15
 - 作成、テンプレートの 43-6, 43-12
 - 生成、レポートの 47-1
 - 挿入、Cisco Unified CallManager (FXS または FXO) への 45-8
 - 挿入、Cisco Unified CallManager (T1 CAS または T1/E1 PRI) への 45-8
 - フィールドの説明
 - T1 CAS テンプレート 43-24
 - T1/E1 PRI テンプレート 43-27
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート
 - FXO ポート、追加 43-9
 - VG224 ゲートウェイ
 - 作成、テキストベースの CSV ファイル A-18
 - VIC-2FXO 43-7
 - VIC-2FXS 43-7, 43-12
 - VWIC-1MFT-E1 43-7
 - VWIC-1MFT-T1 43-7
 - VWIC-2MFT-E1 43-7
 - VWIC-2MFT-T1 43-7
- あ
 - アンインストール
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 53-6
- い
 - インストール
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 前提条件 53-5
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool の概要 53-5
- う
 - 上書き、テンプレート値の 1-6

- え
- エクスポート
- 移動、Cisco Unified CallManager 間のレコードの 9-1
 - 使用、エクスポート ファイルの 1-7
 - 手順、電話機レコードのエクスポートの 9-4
 - 電話機と 1 人以上のユーザ 9-5
 - 電話機レコードのオプション 9-1
 - フィールド
 - All Phone Details 9-3
 - All User Device Profile Details 39-2
 - Default Phone 9-2
 - Default User Device Profile 39-3
 - ユーザ デバイス プロファイルのオプション 39-4
 - ユーザ デバイス プロファイルのレコード形式 39-1
 - ユーザ レコードのオプション 19-1
 - ユーザのレコード形式 19-1
- エクスポートされるフィールド
- All Phone Details 9-3
 - All User Device Profile Details 39-2
 - Default Phone 9-2
 - Default User Device Profile 39-3
- エラー メッセージ、BAT の 57-5
- か
- 回線
- 更新、ユーザ デバイス プロファイルへの 40-1
 - 最大数 3-5
 - 追加と更新、テンプレート上での 3-5
 - フィールドの説明、追加または更新用のテンプレートの 3-26
 - マスター電話機テンプレート 1-5
- 回線の追加
- 既存の電話機への 10-10, 41-1, 41-2
 - 既存の電話機への、BAT スプレッドシートを使用した 10-11, 41-3
 - 既存のユーザ デバイス プロファイルへの 10-10, 41-1, 41-2
 - 電話機テンプレートへの 3-5
 - フィールドの説明、BAT スプレッドシートの 10-12, 41-4
 - フィールドの説明、テンプレートの 3-26
- 概要
- BAT アプリケーション 1-1
 - BAT スプレッドシート 1-9
 - Cisco Unified CM Assistant 26-1
 - CSV データ ファイル 1-6
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool ツール 53-1
 - インストール 1-2
 - 検証 1-11
 - 挿入、Cisco Unified CallManager へのレコードの 1-12
 - データ入力ファイル 1-3
 - テキストベースの CSV ファイル A-1
 - テンプレート 1-5
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 1-7
 - ユーザ 14-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 32-2
 - レポート 12-1, 21-1, 42-1
- カスタム ファイル
- 更新、電話機の 7-3
 - 削除、Unified CM Assistant マネージャの 29-3, 30-3
 - 削除、電話機の 8-3, 38-3
 - 削除、ユーザの 18-3
 - 使用 1-7
 - 使用、パスワードと PIN のリセットのための 20-3
- 関連付け、ファイル形式の、テキストベースの CSV ファイルについての 4-6, 23-2, 35-1
- く
- クエリー
- カスタマイズ、フィルタの 1-7
 - 更新、回線の 40-1
 - 更新、電話機の 7-1
 - 削除、Unified CM Assistant マネージャの 29-1, 30-1
 - 削除、コール ピックアップ グループの 51-1
 - 削除、電話機の 8-1, 13-1
 - 削除、ユーザの 18-1
 - 使用、パスワードと PIN のリセットのための 20-1
- け
- ゲートウェイ
- 関連付け、ファイル形式の、テキストベースの CSV ファイルについての 44-6

- ゲートウェイ テンプレート
 - Catalyst 6000 FXS ポート
 - 作成、テンプレートの 43-11
 - POTS ポート の設定 (表) 43-37
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート
 - FXO ポート、追加 43-9
 - T1 PRI ポートまたは E1 PRI ポート、追加 43-10
 - T1-CAS ポート、追加 43-10
 - 作成、テンプレートの 43-6, 43-12
 - 検索 43-4
 - 設定 43-15
 - 追加または更新 43-6
 - ポート の設定 (表) 43-37
- ゲートウェイ ファイル形式
 - 検索 44-1
 - 設定 44-3
- ゲートウェイ ファイル形式 の設定 44-3
- ゲートウェイ のファイル形式
 - 検索 44-1
- 言語プロンプト、Unified CM Auto-Register Phone Tool の 53-4
- 検索
 - UDP テンプレート 33-1
 - UDP ファイル形式、テキストベースの CSV の 34-2
 - ゲートウェイ テンプレート 43-4
 - ゲートウェイ ファイル形式 44-1
 - ジョブ 52-5
 - 電話機テンプレート 3-3
 - 電話機のファイル形式 4-2
 - ファイル 2-1
 - 保護、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの電話番号の 53-10
 - ユーザテンプレート 15-1
- 検証
 - オプション 1-11
 - 概要 1-11
 - 電話機とユーザのレコード 24-2
 - 電話機のレコード 5-1, 36-1
 - ユーザデバイス プロファイルのレコード 36-2
- こ
- 更新
 - 回線、ユーザデバイス プロファイルへの 40-1
 - 電話機設定の、Unified CM Auto-Register Phone Tool を使用した 54-4
- 更新、回線の
 - フィールドの説明 10-4, 40-4
- コール ピックアップ グループ
 - BAT の考慮事項 50-2
 - CSV ファイル の設定値 (表) 50-6
 - CSV ファイルを挿入する場合の BAT の設定 (表) 50-8
 - クエリーを使用したコール ピックアップ グループ の削除 51-1
 - 更新、既存の CSV ファイルの 50-5
 - 作成、CSV ファイル (BAT.xlt) の 50-3
 - 作成、カスタムの CSV ファイル (テキストベース) の A-24
 - 挿入、BAT への CSV ファイルの 50-7
- コピー
 - テンプレート 33-5
 - 電話機テンプレート 3-9
 - ファイル形式、テキストベースの CSV の 34-4
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-4, 44-4
 - ユーザテンプレート 15-4
- さ
- サービスのアクティブ化
 - BPS 52-2
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 53-7
- サービスの追加または更新 3-6
- 再起動、電話機の
 - カスタム ファイルの使用 11-3
 - クエリーの使用 11-1
 - 更新後 11-1
- 削除
 - Unified CM Assistant アシスタント 30-1
 - Unified CM Assistant マネージャ 29-1
 - VG200 ゲートウェイ 46-1
 - コール ピックアップ グループ 51-1
 - テンプレート 33-6
 - 電話機テンプレート 3-10
 - 電話機の、カスタム ファイルを使用した 8-3, 38-3
 - 電話機の、クエリーを使用した 8-1, 13-1
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-5, 34-6, 44-5

- マネージャとアシスタントのアソシエーション 28-1
 - ユーザ 18-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 38-1
 - ユーザ テンプレート 15-5
- し
- 自動登録、Cisco Unified CallManager での有効化
 - 自動登録の有効化、Unified CM Auto-Register Phone Tool での 53-3
 - 自動登録機能のオプション、設定 53-9
 - ジョブ
 - BPS のアクティブ化 52-2
 - BPS の非アクティブ化 52-4
 - 検索 52-5
 - スケジュール 52-7
 - 表示、ログ ファイルの 52-8
- せ
- 設定、Cisco Unified CallManager レコードの、プロセス 1-4
 - 前提条件
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 53-5
- そ
- 挿入、Cisco Unified CallManager へのレコードの、概要 1-12
- た
- ダウンロード、電話機設定の、Unified CM Auto-Register Phone Tool を使用した 54-4
 - ダミーの MAC アドレス 3-36, 6-2, 25-2, 37-2
 - リストの生成 12-6
 - 短縮ダイヤル設定の追加または更新 3-7, 3-8
- ち
- 着信番号アナライザ
 - トレース設定ファイル 57-2
- て
- 手順、Unified CM Auto-Register Phone Tool エンド ユーザ用の 54-4
 - テンプレート
 - BAT テンプレートの概要 1-5
 - 上書き、値の 1-6
 - 検索 33-1
 - コピー 33-5
 - コピー、電話機の 3-9
 - コピー、ユーザの 15-4
 - 削除 33-6
 - 削除、電話機の 3-10
 - 削除、ユーザの 15-5
 - 追加または更新、IP サービスの 3-6
 - 追加または更新、回線の 3-5
 - 追加または更新、短縮ダイヤルの 3-7, 3-8
 - フィールドの説明
 - VG200 ゲートウェイ - T1 CAS ゲートウェイ 43-24
 - 追加または更新、回線の 3-26
 - 電話機 3-11
 - ユーザ 15-6
 - ユーザ デバイス プロファイル 33-3
 - 変更 33-5
 - 変更、電話機の 3-9
 - 変更、ユーザの 15-3
 - マスター電話機 1-5
 - テンプレート タイプ
 - Catalyst 6000 FXS ポート 43-11
 - IP テレフォニー デバイス 3-4
 - Unified CM Assistant アシスタント、プロキシ モード用の 26-3
 - Unified CM Assistant マネージャ、プロキシ モード用の 26-3
 - VG200 ゲートウェイ テンプレート 43-6, 43-12
 - 電話機 3-4
 - ユーザ 15-3
 - ユーザ デバイス プロファイル 33-3
 - 電話機
 - CAPF の設定 3-50, 15-8
 - Unified CM Assistant アシスタント 26-5
 - Unified CM Assistant マネージャの設定 26-5
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool を使用して設定 53-3
 - 有効化、自動登録機能の 53-3
 - エクスポート ファイル、すべての詳細を含む A-5

- エクスポートのオプション、レコードの 9-1
- エクスポートの手順、レコードの 9-4
- 検証、レコードの 5-1, 36-1
- 更新 7-1, 17-1, 18-1
- 更新、カスタムファイルを使用した 7-3
- 更新、クエリーを使用した 7-1
- 削除 8-1, 13-1, 38-1
- 作成、テキストベースの CSV ファイル A-2
- 生成、レポートの 12-2
- 挿入、Cisco Unified CallManager への 6-1, 16-1, 37-1, 45-1
- ダミーの MAC アドレス、使用 3-36, 6-2, 25-2, 37-2
- ダミーの MAC アドレス リスト 12-6
- 追加
 - IP サービス 3-6
 - 回線 3-5
 - 既存の電話機への回線の 10-10, 41-1, 41-2
 - 短縮ダイヤルの設定 3-7, 3-8
 - ユーザと～ 22-1
- テンプレート
 - IP テレフォニー サービス用 3-4
 - コピー 3-9
 - 削除 3-10
 - 作成、新規に 3-4
 - テンプレートの検索 3-3
 - フィールドの説明 3-11
 - 変更 3-9
- プロキシモード、Unified CM Assistant の 26-2
- リロード、設定の 53-3
- レポートのオプション 12-3
- 電話機とユーザ
 - 検証、レコードの 24-2
 - 使用、BAT スプレッドシートの 22-2
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 25-1
 - テキストベースの CSV 形式 A-3
- 電話番号
 - 解除、制限の 53-11
 - 検索、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの電話番号の保護 53-10
 - 制限、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの 53-11
 - 保護、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの 53-10
- と
 - トラブルシューティング
 - BAT 57-5
 - BAT のパフォーマンス 57-8
 - BAT ログ ファイル 57-4
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 57-9
 - トラブルシューティング用メッセージ
 - BAT excel sheet does not respond to actions 57-5
 - BAT menu does not display in Cisco Unified CallManager 57-5
 - BAT spreadsheet gives a compilation error while exporting data 57-5
 - BAT.xlt spreadsheet dose not work with Excel XP (Office XP) 57-7
 - cannot access complete BAT functionality 57-5
 - CSV data files do not match phone template/sample file 57-6
 - export to BAT does not work in BAT.xlt file 57-5
 - job does not display in find and list job window 57-7
 - jobs remain in hold state 57-6
 - jobs remain in pending state 57-6
 - MAC address values are not allowed in CSV file if dummy MAC address option selected 57-7
 - port number not configured in template 57-7
 - Unified CM Auto-Register Phone Tool 番号へのダイヤル時、ビジー トーンが聞こえる 57-9
 - uploaded csv file does not display 57-6
 - when Cisco CRS starts, JTAPI shows partial service or out of service 57-9
 - トレース設定ファイル
 - 表示 57-2
- は
 - バージョン、表示 1-13
 - パスワード
 - リセット 20-1
- ひ
 - 表示、トレース設定ファイル 57-2

- ふ**
- ファイル形式、テキストベースの CSV ファイル ゲートウェイ用
 - 関連付け 44-6
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの
 - 概要 1-7
 - 関連付け 4-6, 23-2, 35-1
 - 検索 4-2, 34-2
 - コピー 4-4, 34-4, 44-4
 - 削除 4-5, 34-6, 44-5
 - 電話機の作成 4-3, 44-3
 - 変更 4-5, 34-5, 44-5
 - ユーザ デバイス プロファイル 34-3
 - ファイルのアップロードとダウンロード
 - アップロード 2-4
 - 検索 2-1
 - 削除 2-5
 - ダウンロード 2-3
 - フィールドの説明
 - BAT スプレッドシート
 - 回線の追加 10-12, 41-4
 - ユーザ デバイス プロファイル 32-5
 - ユーザの更新 17-3
 - VG200 ゲートウェイ - T1 CAS テンプレート 43-24
 - VG200 ゲートウェイ - T1/E1 PRI テンプレート 43-27
 - 更新、BAT スプレッドシートを使用したユーザの 17-3
 - 更新、回線の 10-4, 40-4
 - 追加または更新、回線の 3-26
 - 電話機テンプレート 3-11
 - ユーザ デバイス プロファイル テンプレート 33-3
 - ユーザ テンプレート 15-6
 - ブラウザの要件 1-13
- へ**
- ヘルプ、オンライン 1-13
 - 変更
 - 電話機テンプレート 3-9
 - ファイル形式、テキストベースの CSV の 34-5
 - ファイル形式、テキストベースの CSV ファイルの 4-5, 44-5
 - ユーザ テンプレート 15-3
- ほ**
- 保護、Unified CM Auto-Register Phone Tool からの電話番号の 53-4, 53-10
 - 保持、更新時のユーザ レコードの 17-2
- ま**
- マスター電話機テンプレート 1-5
- ゆ**
- ユーザ
 - エクスポート、レコードの 19-1
 - エクスポートされるレコード形式 19-1
 - 更新 17-1
 - 削除 18-1
 - カスタム ファイルの使用 18-3
 - クエリーの使用 18-1
 - 作成、CSV データ ファイルの 14-2
 - 生成、レポートの 21-1
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 16-1
 - 追加の概要 14-1
 - テキストベースの CSV 形式 A-8
 - テキストベースの CSV ファイル、更新 A-9
 - テキストベースの CSV ファイル、作成 A-7
 - テンプレート
 - 検索 15-1
 - コピー 15-4
 - 削除 15-5
 - 作成、新規に 15-3
 - フィールドの説明 15-6
 - 変更 15-3
 - ユーザ 15-3
 - ～と電話機の追加 22-1
 - フィールドの説明、BAT スプレッドシートを使用した更新についての 17-3
 - 保持、格納されている値の 17-2
 - ユーザの更新に使用するフィールドの説明 17-3
 - リセット、パスワードと PIN の 20-1
 - ユーザ デバイス プロファイル
 - BAT スプレッドシート
 - 使用 32-3
 - フィールドの説明 32-5
 - エクスポート ファイル、すべての詳細を含む A-12

- エクスポート ファイルの形式 39-1
- エクスポートのオプション、レコードの 39-4
- 概要 32-2
- 検証、レコードの 36-2
- 更新、回線の 40-1
- 削除 38-1
- 作成、CSV データ ファイルの 32-3
- 追加、既存の～への回線の 10-10, 41-1, 41-2
- テキストベースの CSV ファイル、作成 A-10
- テキストベースの CSV ファイル形式 A-10
- 手順、追加の 32-2
- テンプレート
 - 検索 33-1
 - コピー 33-5
 - 削除 33-6
 - 作成 33-3
 - 変更 33-5
- レポート、生成 42-2
- ユーザと電話機
 - 検証、レコードの 24-2
 - 使用、BAT スプレッドシートの 22-2
 - 挿入、Cisco Unified CallManager への 25-1

り

- リセット、電話機の
 - カスタム ファイルの使用 11-3
 - クエリーの使用 11-1
 - 更新後 11-1
- リセット、パスワードと PIN の
 - カスタム ファイルの使用 20-3
 - クエリーの使用 20-1

れ

- レポート
 - Unified CM Assistant マネージャ アシスタント 31-1
 - VG200 ゲートウェイ 47-1
 - 概要 12-1, 21-1, 42-1
 - ダミーの MAC アドレス 12-6
 - 電話機 12-2
 - 電話機のオプション 12-3
 - ユーザ 21-1
 - ユーザ デバイス プロファイル 42-2

ろ

- ログ ファイル
 - BAT 57-4
 - 表示、ジョブのログ ファイルの 52-8
 - ファイル名の表記法 57-4
 - レポート ログ ファイル 12-7, 21-3, 31-3, 47-3