



Serviceability Reports Archive の設定

この章では、Tools メニューに含まれている Serviceability Reports Archive Web ページの使用方法を説明します。

手順

ステップ 1 Cisco CallManager Administration から、**Application > Cisco CallManager Serviceability** の順に選択します。

Cisco CallManager Serviceability ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 **Tools > Serviceability Reports Archive** の順に選択します。

Serviceability Reports Archive ウィンドウが表示されます。

ステップ 3 RTMT Reports ペインから、レポートを表示する月を選択します。

選択した月と年が表示されます。

ステップ 4 レポートを表示するには、RTMT がレポートを生成した日に対応するリンクをクリックします。

選択した日のレポート ファイルが表示されます。

ステップ 5 特定の PDF レポートを表示するには、表示するレポートのリンクをクリックします。

ウィンドウが開き、選択したレポートの PDF ファイルが表示されます。

関連項目

- [Real-Time Monitoring の設定 \(P.12-1\)](#)
- 『Cisco CallManager Serviceability System Guide』の第 9 章「Real-Time Monitoring Tool」
- 『Cisco CallManager Serviceability System Guide』の第 11 章「Serviceability Reports Archive」