



INDEX

数字

- 2 次ダイヤル トーン **383**
- 3 者間アドホック会議 **949**
- 3 者間会議、「会議」を参照
- 7931 **260**
- 911 サービス **1071**

A

- accept コマンド **735**
- access-digit コマンド **1217**
- addon コマンド **233**
- address コマンド **1085**
- after-hour exempt (音声レジスタ プール) コマンド **695**
- after-hour exempt コマンド **693**
- after-hours block pattern コマンド **689**
- after-hours date コマンド **689**
- after-hours day コマンド **689**
- after-hours コール ブロッキング
 - SIP 電話機の例外の設定 **693, 694**
 - ダイヤルピアの例外の設定 **690**
- After-Hours トール バー **685**
- After-Hours トール バーのオーバーライド **685**
- allow-connections sip-to-sip コマンド **1549, 1574**
- allow connections コマンド **808**
- allow-connections コマンド **93, 807**
- allow subscribe コマンド **1303**
- allow watch コマンド **1296, 1552, 1556**
- API、XML **1623**
- application (音声レジスタ グローバル) コマンド **175**
- application コマンド **332**

- associate application sccp コマンド **965**
- associate application コマンド **463**
- associate ccm コマンド **461, 498, 965**
- associate profile コマンド **461, 498**
- ATA (Cisco Analog Telephone Adapter) **216**
- attendant-console コマンド **1228**
- authenticate credential コマンド **115, 1304**
- authenticate ood-refer コマンド **114**
- authenticate presence コマンド **1304**
- authenticate コマンド **166**
- authentication credential コマンド **1119**
- auth-mode コマンド **615, 619**
- auth-string コマンド **615**
- auto-answer コマンド **1188**
- auto assign コマンド **337**
- auto-cut-through コマンド **1245**
- auto-line コマンド **663**
- auto logout コマンド **863**
- auto-reg-ephone コマンド **156**

B

- b2bua コマンド **566**
- bind interface コマンド **963**
- blf-speed-dial コマンド **1298, 1301**
- BLF ステータス **1288**
- BLF スピード ダイヤルのための電話機ユーザ インターフェイス **1292**
- bnea コマンド **1217**
- bpa コマンド **1218**
- bulk-speed-dial list コマンド **1398**
- bulk-speed-dial-prefix コマンド **1398**
- bulk コマンド **148**

busy-trigger-per-button コマンド **237, 242**
 button-layout **1491**
 button-layout [button-string] [button-type] **1492, 1493**
 button-layout コマンド **1488**
 button コマンド **273**
 オーバーレイ ephone-dn **912**
 電話機への dn の割り当て **236**

C

C2 機能の喪失アナウンス **1215**
 cadence コマンド **961**
 caller-id block コマンド **942**
 caller-id コマンド **1200**
 call-forward all コマンド **797**
 call-forward b2bua all コマンド **822**
 call-forward b2bua busy コマンド **559, 822**
 call-forward b2bua mailbox コマンド **559, 822**
 call-forward b2bua noan コマンド **560, 823**
 call-forward b2bua unreachable コマンド **823**
 call-forward busy コマンド **797**
 call-forward busy コマンド、オーバーレイ ephone-dn **911**
 call-forward max-length コマンド **798**
 call-forward night-service コマンド **798**
 call-forward noan コマンド **798**
 call-forward noan コマンド、オーバーレイ ephone-dn **911**
 call-forward pattern コマンド **797, 808**
 call-forward system コマンド **389**
 calling-number local コマンド **808**
 callmonitor コマンド **1574**
 callmon コマンド **1549**
 call-park system コマンド **713**
 call start slow コマンド **1425**
 call-waiting **886**
 call-waiting beep コマンド **882**
 call-waiting ring コマンド **852, 882**
 capf-auth-str コマンド **618**
 CAPF (Certificate Authority Proxy Function) **588**
 capf-server コマンド **614**
 CA (認証局) **587**
 CDR **30**
 cert-enroll-trustpoint コマンド **614**
 Certificate Authority Proxy Function、「CAPF」を参照
 cert-oper (CAPF サーバ) コマンド **616**
 cert-oper (ephone) コマンド **619**
 CIF (Common Intermediate Format) **1410**
 Cisco BTS ソフトスイッチ (Cisco BTS) **774, 775, 778, 780, 781**
 Cisco IOS ソフトウェア **48**
 Cisco IOS ソフトウェアのインストール **48**
 Cisco PSTN ゲートウェイ (Cisco PGW) **774, 778, 780, 781**
 Cisco QoS **49**
 Cisco QoS の設定 **49**
 Cisco Unified CME のファイルのダウンロード **62**
 Cisco Unified Communications Manager
 Cisco Unified CME とのインターワーキング **814, 819**
 H.450 標準の非サポート **774**
 ネットワークのシナリオ **787, 788**
 Cisco Unified IP Phone 7931G **260**
 Cisco Unified Video Advantage **1409**
 Cisco Unity
 SIP ダイアルピアの設定 **562**
 統合 **542**
 Cisco Unity Connection 統合 **541**
 Cisco Unity Express
 AXL の機能拡張 **547**
 Cisco Unified CME との統合 **541**
 G.726 と G.711 との間のトランスコーディング **452**
 SIP ダイアルピアの設定 **565**
 Cisco Unity Express AXL の機能拡張 **547**
 Cisco VG 224 **216**
 Cisco 電話機ファームウェア
 IP Phone のファームウェア バージョンの確認 **81**
 SIP のアップグレード **70**

- アップグレードのトラブルシューティング 82
 - Cisco 電話機ファームウェアのアップグレードのトラブルシューティング 82
 - clear cti session コマンド 1581
 - clear telephony-service xml-event-log コマンド 1668
 - clear voice moh-group statistics コマンド 1262
 - clid strip name コマンド 941
 - clid strip コマンド 941
 - client identifier コマンド 97
 - cli write コマンド 341
 - clock summer-time コマンド 100
 - clock timezone コマンド 100
 - cnf-file location コマンド 158
 - cnf-file perphone コマンド 607
 - cnf-file コマンド 158
 - codec (dspfarm-profile) コマンド 463
 - codec g729r8 dspfarm-assist コマンド 221, 455
 - codec preference コマンド 633
 - codec コマンド 256, 259, 292, 335, 567, 964, 1557
 - Common Intermediate Format、「CIF」を参照 1410
 - conference add-mode コマンド 971
 - conference ad-hoc コマンド 969
 - conference admin コマンド 971
 - conference drop-mode コマンド 971
 - conference hardware コマンド 967
 - conference-join custom-cptone コマンド 964
 - conference-leave custom-cptone コマンド 964
 - conference meetme コマンド 969
 - connection plar opx コマンド 263
 - corlist コマンド 697
 - cor コマンド 698
 - COR (制限クラス) 687
 - CPU 消費、ビデオ コール 1411
 - create cnf-files コマンド 69, 80, 285
 - create profile コマンド 72, 76, 253, 360
 - credentials コマンド 621
 - CRL (証明書失効リスト) 588
 - crypto pki authenticate コマンド 482, 483, 604, 629, 636
 - crypto pki enroll コマンド 482, 604
 - crypto pki server コマンド 477, 599, 601, 625
 - crypto pki trustpoint コマンド 478, 480, 483, 601, 603, 624, 628, 636
 - CSTA クライアント アプリケーション 1569
 - csv アカウンティング 30
 - cti-aware コマンド 1577
 - cti csta mode basic コマンド 1574
 - CTI CSTA プロトコルスイート 1569
 - cti message device-id suppress-conversion コマンド 1574
 - cti notify コマンド 1579
 - cti shutdown コマンド 1574
 - cti watch コマンド 1579
 - ctl-client コマンド 609, 611
 - ctl-service admin コマンド 622
 - CTL (証明書信頼リスト) 588
 - C 割込 669
 - [C 割込 (CBarge)] ソフトキー 1348
-
- ## D
- database level コマンド 477, 599
 - database url コマンド 478, 600
 - date-format コマンド 168
 - debug cch323 video コマンド 1429
 - debug cme-hfs コマンド 172
 - debug dspfarm コマンド 475
 - debug ephone detail コマンド 1429
 - debug ephone message コマンド 1430
 - debug ephone mlpp コマンド 1230
 - debug ephone mtp コマンド 475
 - debug ephone register コマンド 1430
 - debug ephone video コマンド 1430
 - debug h225asn1 コマンド 1429
 - debug h245 asn1 コマンド 1429
 - debug sccp コマンド 475
 - debug tftp event コマンド 82
 - debug voice mlpp コマンド 1230

- debug voip ccapi inout コマンド **1429**
 - default-router コマンド **96, 98**
 - demote **383**
 - description (ephone-hunt) コマンド **893**
 - description (moh-group) コマンド **1250**
 - description コマンド **564, 566, 1505, 1506**
 - destination-pattern コマンド **334, 564, 566**
 - device-id コマンド **232**
 - device-name コマンド **232**
 - device-security-mode コマンド **606, 618**
 - device-type コマンド **232**
 - DHCP サーバ
 - TFTP アドレスの変更 **112**
 - オプション 150 およびコンフィギュレーション ファイル **112**
 - DHCP サービス
 - セットアップ **94**
 - 説明 **87**
 - dial-peer hunt コマンド **866**
 - dial-peer voice コマンド **563, 566**
 - dialplan-pattern コマンド **388, 389**
 - dialplan コマンド **247**
 - DID (ダイヤルイン) **381**
 - digit collect kpml コマンド **250**
 - directory entry コマンド **1045**
 - directory コマンド **1042**
 - display-logout コマンド **893**
 - dnd feature-ring コマンド **1064**
 - dnd コマンド **1067**
 - DND (サイレント) **1065**
 - dn-webedit コマンド **526**
 - DSCP (DiffServ コード ポイント) **128**
 - DSP Calculator **495, 1008**
 - dspfarm connection interval コマンド **472**
 - dspfarm profile コマンド **463**
 - dspfarm rtp timeout コマンド **472**
 - dspfarm transcoder maximum sessions コマンド **465, 471**
 - dsp services dspfarm コマンド **460, 464, 960**
 - DSP (デジタル シグナル プロセッサ) **453**
 - DSP ファーム、Cisco IOS ソフトウェアのアップグレード後の設定変更 **469**
 - DSP ファーム、使用する際の考慮事項 **455**
 - DSS (ダイレクト ステーション選択) サービス **1389**
 - dst auto-adjust コマンド **168**
 - dst コマンド **168**
 - dtmf-interworking rtp-nte コマンド **565**
 - dtmf-relay h245-alphanumeric コマンド **108, 334**
 - dtmf-relay rtp-nte コマンド **110, 564**
 - dtmf-relay sip-notify コマンド **110, 567**
 - dtmf-relay (音声レジスタ プール) コマンド **242, 1557**
 - DTMF 統合 **542**
 - DTMF リレー
 - H.323 ネットワーク **88**
 - SIP NOTIFY **565**
 - SIP トランク **109**
 - dualtone conference コマンド **961**
-
- ## E
- E.164 の機能拡張 **383**
 - E.164 番号登録
 - ephone ハント グループのパイロット番号 **892**
 - SIP **89**
 - E911 サービス **1071**
 - elin コマンド **1085**
 - emadmin login コマンド **1579**
 - emadmin logout コマンド **1579**
 - emergency response callback コマンド **1091**
 - emergency response location コマンド **1093, 1094, 1095**
 - emergency response zone コマンド **1088, 1089**
 - em external コマンド **1580**
 - em keep-history コマンド **1119, 1127**
 - em logout コマンド **1119, 1127**
 - emptycapability コマンド **632**
 - Enhanced 911 サービス **1071**
 - enrollment terminal コマンド **628**

enrollment url コマンド [480](#), [601](#), [603](#), [624](#)

ephone

基本設定 [234](#)

定義 [27](#)

ビデオのイネーブル化 [1427](#)

ビデオの帯域幅の設定 [1427](#)

ephone-dn

1 つの番号で 2 つの ephone-dn [206](#)

オーバーレイ [209](#), [211](#), [866](#)

共有 [208](#)

セカンダリ番号 [208](#)

タイプ [203](#)

単一回線 [203](#)

定義 [27](#)

デュアル番号 [208](#)

デュアルライン [204](#)

電話機への割り当て (button コマンド) [236](#)

ハント グループ [854](#)

ephone-dn dial-peer hunt

ephone-dn コマンド [79](#), [229](#), [556](#)

ephone-dn ダイアルピアに対する dial-peer hunt

ephone-hunt login コマンド [894](#)

ephone-hunt コマンド [890](#)

ephone-type コマンド [232](#)

Ephone-Type テンプレート [231](#)

ephone コマンド [235](#)

ephone ハント グループ

エージェントのアベイラビリティ オプション [860](#)

エージェントのステータス制御 [862](#)

最長アイドル グループ [858](#)

シーケンシャル グループ [856](#)

自動エージェント ステータス受信不可 [863](#)

動的メンバーシップ [862](#)

ピア グループ [857](#)

ホップ [854](#)

例 [917](#)

extension-assigner tag-type コマンド [336](#)

extension-range コマンド [1251](#)

external-ring コマンド [1322](#)

F

FAC [1147](#)

fac [1155](#)

FAC (機能アクセス コード) [1139](#)

fac コマンド [554](#), [714](#), [878](#), [885](#), [1142](#)

fastdial コマンド [1394](#), [1403](#)

feature-button [index] [feature identifier] [1499](#)

feature-button コマンド [1374](#), [1377](#)

features blocked コマンド [1367](#)

FECC (遠端カメラ制御) [1410](#)

filename コマンド [246](#)

file text コマンド [72](#), [76](#), [360](#)

final コマンド [890](#), [900](#)

forward local-calls コマンド [798](#)

frequency コマンド [961](#)

from-ring コマンド [893](#)

fwd-final コマンド [892](#)

fxo hook-flash コマンド [1365](#)

FXO トランク回線 [213](#)

FXO ポートのモニタリング [214](#)

FXS ポート [216](#)

G

G.711 電話会議 [949](#)

G.729r8 コーデック

トランスコーディング [451](#)

リモート電話機 [221](#), [455](#)

gcid コマンド [1549](#), [1574](#)

grant auto コマンド [477](#), [601](#), [625](#)

group phone コマンド [1616](#)

group コマンド [735](#), [1613](#)

GUI (グラフィカル ユーザ インターフェイス)

アクセス方法 [527](#)

カスタマー管理者用の設定 [529](#)

システム管理者の設定 [525](#)

制約事項 [522](#)

設定 [523](#)

前提条件 **521**

電話機ユーザ用の設定 **531**

GUI のスピード ダイアル オプション **1113**

[G ピック (GPickUp)] ソフトキー **1348**

H

h225 h245-address on-connect (h323 音声サービス) コマンド **817**

h225 h245-address on-connect (音声クラス) コマンド **818**

H.225 デバッグ メッセージ **1429**

H.245 デバッグ メッセージ **1429**

H.261 ビデオ コーデック **1410**

H.263 ビデオ コーデック **493, 1001, 1410**

H.264 ビデオ コーデック **1412**

H.323-to-H.323 接続、イネーブル化 **805**

h323 コマンド **632**

H.323 ビデオ エンドポイント **1412**

H.450.12 補足サービス

説明 **777**

H.450.2 補足サービス **773**

H.450.2 以外のコール処理 **777**

イネーブル化 **789**

説明 **773**

ネットワーク要件 **775**

H.450.3 補足サービス **773**

H.450.3 以外のコール処理 **777**

イネーブル化 **789**

説明 **773**

ネットワーク要件 **775**

H.450 タンデム ゲートウェイ

H.323-to-H.323 接続のイネーブル化 **805**

説明 **780**

ライセンス **781**

H.450 標準

コール自動転送 **768**

コール転送 **771**

headset auto-answer コマンド **1174**

hfs enable コマンド **172**

hfs home-path コマンド **173**

hold-alert コマンド **887, 1321**

hops コマンド **891, 901**

host-id-check コマンド **1453**

host コマンド **97**

HTTP サーバ、イネーブル化 **523**

HTTP サーバの TACACS 認証 **523**

HTTP サーバの認証 **523**

HTTP パス、設定 **523**

hunt-group logout コマンド **864, 894**

huntstop **848, 875**

huntstop channel コマンド **229, 240, 873, 911**

huntstop コマンド **262, 269, 848, 876, 910**

huntstop コマンド、オーバーレイ ephone-dn **866**

ica コマンド **1228**

iDivert **1349**

id コマンド **241, 1188, 1191**

import certificate コマンド **643**

incoming alerting コマンド (冗長ルータ) **162**

index コマンド **741, 749**

input gain コマンド **1245**

intercom コマンド **1185, 1191**

interface コマンド **99**

internal-call コマンド **1256**

ip dhcp pool コマンド **95, 97, 113**

ip helper-address コマンド **99**

ip http authentication コマンド **525**

ip http path flash コマンド **524, 1392**

ip http server コマンド **524, 1118, 1392**

IP Phone

電話オプションの設定 **1479**

プログラム可能なベンダー パラメータ **1474**

IP Phone のファームウェア バージョンの確認 **81**

ip qos dscp コマンド **153, 166**

ip source-address (クレデンシャル) コマンド **500, 621**

ip source-address コマンド **144, 468**
 ip source-address コマンド (冗長ルータ) **153, 161**
 issuer-name コマンド **600**
 ixi application cme コマンド **1665**
 ixi transport http コマンド **1663**

K

keepalive retries コマンド **461**
 keepalive コマンド **160, 1554, 1577**
 keep-conference (音声レジスタ プール) コマンド **958**
 keep-conference コマンド **956**
 keygen-retry コマンド **616**
 keygen-timeout コマンド **616**
 keypad-normalize コマンド **237**
 KPML **223**
 kron occurrence コマンド **342**
 kron policy-list コマンド **341**

L

label コマンド **1509, 1510**
 lifetime certificate コマンド **600, 625**
 list コマンド **890, 900**
 live record コマンド **556**
 load-cfg-file コマンド **607**
 load (telephony-service) コマンド **69, 80**
 load コマンド **71, 152, 165**
 loc2 コマンド **1228**
 Locale Installer **413**
 location コマンド **1087**
 login (telephony-service) コマンド **690**
 logout-profile コマンド **1124, 1129**
 log table max-size コマンド **1667**
 log table retain-timer コマンド **1667**
 loopback-dn コマンド **1201**
 LPCOR **725**
 lpcor incoming (ephone) コマンド **744**
 lpcor incoming (音声サービス) コマンド **741**

lpcor incoming (音声ポート) コマンド **738**
 lpcor incoming (トランク グループ) コマンド **738**
 lpcor outgoing (ephone) コマンド **745**
 lpcor outgoing (音声ポート) コマンド **738**
 lpcor outgoing (ダイヤルピア) コマンド **742**
 lpcor outgoing (トランク グループ) コマンド **738**
 lpcor type mobile コマンド **748**
 lpcor type コマンド **744**
 LSC (ローカルで有効な証明書) **589**

M

mac-address コマンド **236, 272, 285, 340**
 mailbox-selection (ephone-dn) コマンド **552**
 mailbox-selection (ダイヤルピア) コマンド **550**
 max-calls-per-button コマンド **236**
 max-conferences コマンド **955**
 max-dn コマンド **153, 166**
 max-ephones コマンド **128, 153**
 max-idle-time コマンド **1132**
 maximum bit-rate コマンド **1426**
 maximum conference-party コマンド **964**
 maximum sessions コマンド **463, 964**
 max-pool コマンド **166**
 max-presentation コマンド **233**
 max-redirect コマンド **893**
 max-subscription コマンド **1294**
 max-timeout コマンド **891**
 media コマンド **176**
 MIB **33**
 MIC (製造元でインストールされる証明書) **589**
 設定 **627**
 MLPP
 アクセス番号 **1206**
 アナウンス **1214**
 サービス ドメイン **1211**
 説明 **1205**
 プリエンブション **1208**
 優先順位 **1206**

mlpp indication コマンド [1220](#), [1224](#)
mlpp max-precedence コマンド [1219](#)
mlpp preemption コマンド [1220](#), [1224](#)
mlpp service-domain コマンド [1220](#), [1223](#)
mobility コマンド [1331](#), [1335](#)
MOC クライアント [1569](#)
mode ra コマンド [625](#)
mode コマンド [71](#), [165](#)
moh-file-buffer コマンド [1257](#)
moh-group コマンド [1254](#)
moh (telephony-service) コマンド [1241](#), [1250](#)
moh コマンド [1247](#)
MOH (保留音)
 G.726 と G.711 との間のトランスコーディン
 グ [452](#)
 オーディオ ファイルから [1240](#)
 ダウンロードするオーディオ ファイル [64](#)
 ライブ フィードから [1237](#)
MOH 用のオーディオ ファイル [64](#)
mtp コマンド [291](#)
MTP (メディア ターミネーション ポイント)
 ビデオのトランスコーディング [1411](#)
 リモート電話機 [221](#)
multicast moh コマンド [1242](#), [1251](#)
multicast-moh コマンド [1243](#), [1248](#)
MWI
 MWI アウトコールの定義 [570](#)
 SIP 用のプレフィックス指定 [573](#)
 Unsolicited NOTIFY の設定 [571](#)
 加入の NOTIFY の設定 [571](#)
mwi-line コマンド [273](#), [568](#)
mwi prefix コマンド [574](#)
mwi reg-e164 コマンド [570](#)
mwi-server コマンド [572](#), [576](#)
mwi stutter コマンド [570](#)
mwi-type コマンド [262](#), [569](#)
mwi コマンド [568](#), [571](#), [573](#)

N

name コマンド [229](#), [1043](#), [1051](#), [1086](#)
network-locale (ephone テンプレート) コマンド [427](#),
[439](#)
network-locale コマンド [285](#), [426](#), [438](#)
network コマンド [95](#)
night-service bell (ephone-dn) コマンド [906](#)
night-service bell (ephone) コマンド [906](#)
night-service code コマンド [905](#)
night-service date コマンド [904](#)
night-service day コマンド [904](#)
night-service everyday コマンド [905](#)
night-service weekday コマンド [905](#)
night-service weekend コマンド [905](#)
no ephone コマンド [75](#)
no-reg (ephone-hunt) コマンド [892](#)
no-reg コマンド [255](#)
no supplementary-service sip moved-temporary コマン
ド [1550](#), [1574](#)
no supplementary-service sip refer コマンド [1574](#)
notify telephone-event コマンド [94](#), [110](#)
no upgrade コマンド [73](#)
no vad コマンド [567](#)
no voice register pool コマンド [78](#)
nte-end-digit-delay コマンド [237](#)
ntp server コマンド [101](#)
ntp-server コマンド [169](#)
NTP (ネットワーク タイム プロトコル) [87](#), [129](#)
number (voice logout-profile) コマンド [1122](#)
number (voice user-profile) コマンド [1131](#)
number (音声レジスタ dn) コマンド [239](#), [875](#), [1188](#)
number (音声レジスタ プール) コマンド [242](#), [1189](#),
[1191](#)
number コマンド [229](#), [261](#), [557](#)
num-buttons コマンド [232](#)

O

One-Quarter Common Intermediate Format、「QCIF」を参照 **1410**

OOD-R (Out-of-Dialog REFER) **89**

operation コマンド **1245**

option 150 ip コマンド **95, 97, 113**

overlap-signal コマンド **163**

P

paging-dn コマンド **1273**

paging group コマンド **1272**

paging コマンド **1270**

param ea-password コマンド **332**

param max-entries **1157, 1158**

param passwd-prompt filename **1158**

paramspace callsetup after-hours-exempt コマンド **691**

paramspace コマンド **333**

param term-digit **1157, 1158**

param user-prompt filename **1158**

park reservation-group コマンド **716**

park-slot コマンド **715**

pattern direct コマンド **561**

pattern ext-to-ext busy コマンド **562**

pattern ext-to-ext no-answer コマンド **562**

pattern trunk-to-ext busy コマンド **562**

pattern trunk-to-ext no-answer コマンド **562**

pattern コマンド **246**

PBX システム **28, 227**

PBX モデル **381**

phone-key-size コマンド **615**

phoneload コマンド **233**

phone-redirect-limit コマンド **829**

pickup-call any-group コマンド **879**

pickup-group コマンド **878**

pilot コマンド **890, 899**

pin (voice logout-profile) コマンド **1122**

pin (voice user-profile) コマンド **1131**

PIN (個人識別番号) **686**

pin コマンド **693**

PKI (公開キー インフラストラクチャ) **586**

PLK **1352**

policy-list コマンド **342**

port (CAPF サーバ) コマンド **615**

preemption reserve timer コマンド **1227**

preemption tone timer コマンド **1227**

preemption trunkgroup コマンド **1227**

preemption user コマンド **1227**

preference (ephone-dn) コマンド **848, 873**

preference (ephone-hunt) コマンド **891**

preference (音声ハン トグループ) コマンド **900**

preference コマンド **261, 875**

preference コマンド、オーバーレイ ephone-dn **866, 910**

presence call-list コマンド **1294, 1298, 1301**

presence enable コマンド **1294**

presence コマンド **1294, 1303**

present-call コマンド **893**

privacy-button コマンド **678, 681, 1122, 1132**

privacy initial-state コマンド **681**

privacy-on-hold コマンド **678, 681**

privacy コマンド **677, 678, 680**

profile-identifier register コマンド **966**

protocol mode コマンド **141**

provision-tag コマンド **340**

PTT **1475**

Push-to-Talk **1475**

Q

QCIF (One-Quarter Common Intermediate Format) **1410**

qsig decode コマンド **810**

R

RADIUS アカウンティング **30**

RA (登録局) **587**
 redirect-called トランスレーションルール **392**
 redirect-target トランスレーションルール **392**
 refer-ood enable コマンド **114**
 refer target dial-peer コマンド **1556**
 regenerate コマンド **610, 613**
 register id コマンド **1554, 1577**
 registrar server コマンド **93, 1550, 1575**
 registrar コマンド **94, 110, 148**
 request outstanding コマンド **1664**
 request timeout コマンド **1664**
 reset tapi コマンド **372**
 reset (音声レジスタ グローバル) コマンド **373, 375**
 reset (音声レジスタ プール) コマンド **72**
 response size コマンド **1664**
 response timeout コマンド **1665**
 retry register コマンド **94, 110**
 revocation-check コマンド **479, 481, 603, 624, 628, 636**
 RFC 2833 DTMF MTP パススルー **543**
 ring number コマンド (冗長ルータ) **162**
 ring コマンド **1318**
 route-code コマンド **1228**
 rsakeypair コマンド **479, 481, 603, 624**
 RSA キー ペア **587**
 RTP パケット **1416**
 RTP (リアルタイム トランスポート プロトコル) **1416**
 rule コマンド **392**

S

sast1 trustpoint コマンド **609, 612**
 sast2 trustpoint コマンド **609, 612**
 SAST (システム管理者のセキュリティ トークン)
 sccp blf-speed-dial retry-interval コマンド **1304**
 sccp ccm group コマンド **461, 497, 962, 965**
 sccp ccm コマンド **465, 962**
 sccp ip precedence コマンド **472**
 sccp local コマンド **465, 962**

SCCP (Skinny Client Control Protocol)
 アナログ電話機 **216**
 セキュリティ **583**
 ファームウェア **62**
 sccp コマンド **963**
 SCCP 制御アナログ (FXS) ポート **287**
 SCCP ビデオ エンドポイント **1412**
 sdspfarm conference mute-on コマンド **967**
 sdspfarm tag コマンド **468, 470, 500, 967**
 sdspfarm transcode sessions **504, 1022**
 sdspfarm transcode sessions コマンド **468, 500**
 sdspfarm units **504, 1022**
 sdspfarm units コマンド **967**
 sdspfarm unregister force **504, 1022**
 secondary-dialtone コマンド **400**
 secondary start コマンド **892**
 secure-signaling trustpoint コマンド **606**
 security コマンド **233**
 serial-number コマンド **624**
 server cme コマンド **610, 612**
 server (CTL クライアント) コマンド **610**
 server-security-mode コマンド **607**
 server コマンド **1303**
 service dhcp コマンド **99**
 service-digit コマンド **1228**
 service directed-pickup コマンド **877**
 service-domain midcall-mismatch コマンド **1228**
 service-domain コマンド **1218, 1225**
 service dss コマンド **1393**
 service fac **1155**
 service local-directory コマンド **1042**
 service phone 722CodecSupport コマンド **257**
 service phone thumbButton1 コマンド **1523**
 service phone videoCapability コマンド **1426**
 service phone コマンド **1519, 1521**
 service コマンド **332, 334**
 Session Initiation Protocol、「SIP」を参照
 session protocol コマンド **566**
 session-server コマンド **1552, 1556, 1557**

- session target コマンド [334](#), [564](#), [566](#)
- shared-line コマンド [239](#)
- show call active video コマンド [1430](#)
- show call prompt-mem-usage コマンド [820](#)
- show dspfarm sessions active コマンド [475](#)
- show dspfarm sessions summary コマンド [474](#)
- show dspfarm sessions コマンド [474](#)
- show ephone-dn park コマンド [719](#)
- show ephone-dn whisper-intercom コマンド [1186](#)
- show ephone offhook コマンド [1430](#)
- show ephone phone-load コマンド [81](#)
- show ephone registered コマンド [1427](#), [1430](#)
- show ephone rtp connections コマンド [224](#)
- show ephone socket コマンド [145](#)
- show fb-its-log コマンド [1668](#)
- show rtp connections コマンド [1430](#)
- show running-config コマンド [1429](#)
- show sccp connections details コマンド [475](#)
- show sccp connections コマンド [473](#)
- show sccp コマンド [473](#)
- show sdsfarm コマンド [473](#)
- show shared-line コマンド [509](#), [512](#)
- show sip-ua register status コマンド [111](#), [112](#)
- show sip-ua statistics コマンド [111](#), [112](#)
- show sip-ua status コマンド [111](#)
- show sip-ua timers コマンド [111](#), [112](#)
- show telephony-service bulk-speed-dial コマンド [1398](#)
- show telephony-service security-info コマンド [608](#)
- show telephony-service tftp-bindings コマンド [359](#)
- show voice emergency callers コマンド [1099](#)
- show voice moh-group statistics コマンド [1261](#)
- show voice moh-group コマンド [1260](#)
- show voice register hfs コマンド [186](#)
- show voice register profile text コマンド [361](#)
- show voice register tftp-bind コマンド [361](#)
- show voip rtp connections コマンド [820](#), [1416](#)
- signal immediate コマンド [1245](#)
- signal loop-start live-feed コマンド [1245](#)
- SIP MWI - QSIG 変換 [544](#)
- SIP (Session Initiation Protocol)
 - エンドポイント [1410](#)
 - 共有回線 [206](#)
 - ダイヤル プラン [223](#)
 - 登録サポート [89](#)
- SIP-to-SIP コール自動転送 [821](#)
- sip-ua コマンド [114](#), [148](#), [572](#), [575](#), [1294](#)
- sip コマンド [93](#), [1550](#), [1574](#)
- SIP 電話機のダイヤル プラン [223](#)
- SIP 電話機のディレクトリ番号 [238](#)
- SIP 電話機ファームウェア、アップグレード [70](#)
- SIP 電話機用 Cisco Unified CME
 - DN の作成 [238](#)
 - RFC 2833 デュアル トーン DTMF MTP パスルー [543](#)
 - SIP MWI - QSIG 変換 [544](#)
 - SIP プロキシ登録 [254](#)
 - 一括登録の設定 [147](#)
 - 音声ハント グループの設定 [897](#)
 - コール自動転送の設定 [821](#)
 - コール転送の設定 [829](#)
 - コンフィギュレーション プロファイルの生成 [359](#)
 - ダイヤル プラン パターンの設定 [388](#)
 - テンプレートの作成と適用 [1538](#)
 - トランスレーション ルールの適用 [397](#)
 - ハントストップの設定 [875](#)
 - ボイスメールボックスの設定 [558](#)
- SIP ファームウェアのアップグレード [70](#)
- SIP プロファイルの確認 [361](#)
- SIP プロファイルの生成 [359](#)
- snr answer too soon time [1335](#)
- snr calling-number local コマンド [1332](#)
- snr ring-stop [1335](#)
- snr コマンド [1332](#)
- softkeys alerting コマンド [1359](#)
- softkeys connected (音声レジスタ テンプレート) コマンド [1362](#)
- softkeys connected コマンド [553](#), [557](#), [971](#), [1332](#), [1359](#)
- softkeys hold コマンド [971](#), [1359](#), [1362](#)

- softkeys idle (音声レジスタ テンプレート) コマンド **1362**
- softkeys idle コマンド **972, 1066, 1332, 1359**
- softkeys remote-in-use コマンド **673, 675, 1360**
- softkeys ringing コマンド **1360**
- softkeys ringIn コマンド **1067**
- softkeys seized (音声レジスタ テンプレート) コマンド **1362**
- softkeys seized コマンド **884, 972, 1360**
- softkeys コマンド **1347**
- source-address コマンド **165**
- source-addr コマンド **614**
- speed-dial (voice logout-profile) コマンド **1122**
- speed-dial (voice user-profile) コマンド **1131**
- speeddial.xml ファイル **1386**
- speed-dial コマンド **1396, 1401**
- spfarm profile コマンド **964**
- squeeze コマンド **157, 357**
- srst dn line-mode コマンド **1598**
- srst dn template コマンド **1598**
- srst ephone description コマンド **1599**
- srst ephone template コマンド **1598**
- srst mode auto-provision コマンド **1598**
- SRST フォールバック
事前作成済み dn に対する preference コマンド **1601**
- SRST フォールバック モード **1591**
- SRTP **583**
- srtp fallback コマンド **632, 634**
- subnet コマンド **1092**
- supplementary-service h225-notify cid-update (音声サービス) コマンド **817**
- supplementary-service h225-notify cid-update (ダイヤルピア) コマンド **818**
- supplementary-service h450.12 (音声サービス) コマンド **804**
- supplementary-service h450.12 (ダイヤルピア) コマンド **805**
- supplementary-service h450.2 (音声サービス) コマンド **794**
- supplementary-service h450.2 (ダイヤルピア) コマンド **795**
- supplementary-service h450.3 (音声サービス) コマンド **794, 809**
- supplementary-service h450.3 (ダイヤルピア) コマンド **795**
- supplementary-service h450.7 コマンド **810, 812**
- supplementary-service media-renegotiate コマンド **632**
- supplementary-service qsig call-forward コマンド **810, 812**
- supplementary-service sip moved-temporarily コマンド **814**
- supplementary-service sip refer コマンド **814**
- switchback interval コマンド **462**
- switchback method コマンド **462**
- switchover method コマンド **462**
- system message コマンド **1512**

T

- TAPI セッションのリセット **372**
- TAPI (テレフォニー アプリケーション プログラミング インターフェイス) ソフトウェア **65**
- telephony-service ccm-compatible (h323 音声サービス) コマンド **816**
- telephony-service ccm-compatible (音声クラス) コマンド **818**
- telephony service コマンド **69, 79**
- Telephony-Service のセキュリティ パラメータ **605**
- template コマンド **830, 1540**
- tftp-path コマンド **166**
- tftp-server-credentials trustpoint コマンド **606**
- tftp-server コマンド **69, 79, 152**
- TFTP サーバ
アドレスの変更 **112**
コンフィギュレーション ファイルの格納 **129, 355**
- time-format コマンド **155, 168**
- timeouts busy コマンド **159**
- timeouts interdigit (telephony-service) コマンド **159**
- timeouts night-service bell コマンド **905**
- timeout transfer-recall コマンド **793, 799**

timeout コマンド [891, 901](#)
 timers register コマンド [94, 111](#)
 time-webedit コマンド [527](#)
 time-zone コマンド [155](#)
 timezone コマンド [167](#)
 TLS (トランスポート層セキュリティ) [589](#)
 transfer-digit-collect コマンド [794](#)
 transfer max-length コマンド [801](#)
 transfer-mode コマンド [799](#)
 transfer-pattern blocked コマンド [801](#)
 transfer-pattern コマンド [793](#)
 transfer-system full-consult コマンド [967](#)
 transfer-system コマンド [792](#)
 translate [402](#)
 translate-outgoing コマンド [398](#)
 translate コマンド [392, 395](#)
 translation-profile incoming コマンド [396](#)
 translation-profile コマンド [394](#)
 trunk コマンド [265, 269](#)
 trustpoint-label コマンド [614](#)
 trustpoint (クレデンシャル) コマンド [621](#)
 TSP (TAPI サービス プロバイダー) ソフトウェア [65](#)
 type ip-ste コマンド [296](#)
 type コマンド [236, 242, 245, 273, 285, 1188, 1191](#)

U

upa コマンド [1218](#)
 upgrade コマンド [72, 76](#)
 url authentication コマンド [1118, 1126](#)
 url-button [index number] [url location] [url name] [1495](#)
 url-button index type | url [name] [1497](#)
 url-button コマンド [1371, 1372](#)
 url directories コマンド [1047](#)
 url directory コマンド [1052](#)
 url idle コマンド [1512](#)
 url services root コマンド [1580](#)
 url コマンド [1515, 1517](#)
 user-locale (ephone テンプレート) コマンド [427, 439](#)

user-locale コマンド [423, 426, 434, 436, 438](#)
 username コマンド [532](#)
 user (voice logout-profile) コマンド [1121](#)
 user (voice user-profile) コマンド [1131](#)
 utf8 コマンド [233](#)

V

vad コマンド [335](#)
 vca コマンド [1229](#)
 vendorConfig パラメータ [1474](#)
 VG2xx 自動設定 [218](#)
 VG2xx の自動設定 [218](#)
 video (config-ephone) コマンド [1428](#)
 video (config-telephony) コマンド [1426](#)
 VLAN [49](#)
 VLAN の設定 [49](#)
 vm-integration コマンド [561](#)
 vmwi dc-voltage コマンド [575](#)
 [VM 転送 (TrnsfVM)] ソフトキー [1349](#)
 voice call send-alert コマンド [1549](#)
 voice-card コマンド [960](#)
 voice class codec コマンド [633](#)
 voice-class codec コマンド [634](#)
 voice class custom-cptone コマンド [961](#)
 voice class media コマンド [177](#)
 voice class mlpp コマンド [1225](#)
 voice-class mlpp コマンド [1225](#)
 voice emergency response location コマンド [1085, 1092](#)
 voice emergency response zone コマンド [1087](#)
 voice-gateway system コマンド [285](#)
 voice hunt-group コマンド [899](#)
 voice logout-profile コマンド [1121](#)
 voice lpcor call-block cause コマンド [735](#)
 voice lpcor custom [1155](#)
 voice lpcor custom コマンド [735](#)
 voice lpcor enable [1154](#)
 voice lpcor enable コマンド [734](#)
 voice lpcor ip-phone mobility コマンド [749](#)

voice lpcor ip-phone subnet コマンド **748**
 voice lpcor ip-trunk subnet incoming コマンド **741**
 voice lpcor policy コマンド **735**
 voicemail (音声レジスタ グローバル) コマンド **548, 554, 559**
 voicemail コマンド **556**
 voice mlpp コマンド **1217, 1227**
 voice moh-group コマンド **1250**
 voice-port コマンド **285**
 voice register dialplan コマンド **244**
 voice register dn コマンド **239, 559, 1051, 1188**
 voice register global コマンド **71, 75, 165, 167, 175, 829, 1052**
 voice register pool コマンド **72, 241, 698, 1188, 1191**
 voice-register session-server コマンド **1554, 1576**
 voice register template コマンド **830, 1539**
 voice service voip コマンド **1549**
 voice translation-profile コマンド **392**
 voice translation-rule コマンド **391**
 voice user-profile コマンド **1131**
 VoIP-to-VoIP 接続
 H.450 タンデム ゲートウェイ **780**
 設定 **805**
 ヘアピン コール ルーティング **778, 785**
 vpn-gateway コマンド **1452**
 vpn-group コマンド **1452**
 vpn-hash-algorithm コマンド **1452**
 vpn-profile コマンド **1452**
 vpn-trustpoint コマンド **1452**

W

watcher all コマンド **1303**
 web admin customer コマンド **531**
 web admin system コマンド **526**
 web customize load コマンド **529**
 whisper intercom コマンド **1186**

X

xml user コマンド **1666**
 XML アプリケーション プログラミング インターフェイス **1623**
 XML ファイル
 GUI コンフィギュレーション ファイル **528**
 xml.template のダウンロード **64**
 システム スピード ダイアル用の speeddial.xml **1386**

あ

アーカイブ、Cisco Unified CME 用のダウンロード **62**
 アイドル (コールの状態) **1348**
 [アカウント (Acct)] ソフトキー **1348**
 アカウント コードの入力 **1349**
 アドホック会議 **949**
 アナウンス
 C2 機能の喪失 **1215**
 MLPP **1214**
 許可されていない優先順位 **1215**
 空白コード **1215**
 独立コード **1214**
 ビジー ステーション **1214**
 ブロックされた優先順位 **1214**
 アナログ電話機 **216**
 アナログ電話機の MAC アドレス **288**
 アラート (コールの状態) **1348**

い

異種間ビデオ会議 **1005**
 一括登録
 SIP プロキシ登録のディセーブル化 **254**
 設定 **147**
 インターコム回線
 SCCP 電話機用の設定 **1183**
 SIP 電話機用の設定 **1187**

説明 1179

う

ウィスパーク インターコム 1181

え

エージェントのアベイラビリティ、ephone ハント グループ 860

エージェントのステータス制御、ハント グループ 862

エクステンション モビリティ 1111

遠端カメラ制御、「FECC」を参照 1410

エンドポイント機能の照合 1413

お

[応答 (Answer)] ソフトキー 1348

応答なしのコール転送 768

オーディオ フォールバック、ビデオ コール 1413

オーディオ ページング 1265

オーディオ保証ビデオ会議 1006

オーバーレイ ephone-dn 211, 866

コール待機 868

制約事項 909

定義 209

ハントストップ 866

ハントストップ チャネル 911

プリファレンス 866

別のボタンへのロールオーバー 870

例 924

オーバーレイ ephone-dn コールの拡張 870

オーバーレイ ephone-dn のロールオーバー ボタン 870

オクトライン

SRST フォールバック モードでの自動プロビジョニング 1596

会議 948

説明 204

プライバシー 669

割り込み 669

オプション 150 およびコンフィギュレーション ファイル、TFTP アドレスの変更 112

[折返し (Callback)] ソフトキー 1348

音声サービス ハードウェア 46

音声ハント グループ 897

音声ポート、仮想 202

か

会議 947

アドホック コールに対する G.729 と G.711 との間のトランスコーディング 452

異種間ビデオ会議 1005

オーディオ保証ビデオ会議 1006

会議の終了オプション 949

開催者の退出制御 949

ゲイン制御 949

ビデオ 999

ビデオの例 1011

例 981

[会議 (Confrn)] ソフトキー 1348

会議のゲイン制御 949

回線選択、自動 661

回線ボタン

固定 1473

電話ラベル 1474

解像度、ビデオ用 1410

課金記録 30

各 SIP 電話機の電話機固有のパラメータ 241

カスタマー管理者 GUI ファイル 528

カスタマー管理者の GUI アクセスの設定

CLI を使用 530

GUI を使用 529

仮想音声ポート 202

き

キー システム 29, 260, 273

キースイッチ [29, 260](#)
 機能アクセスコード (FAC) [1139](#)
 機能のブロック [1350](#)
 機能ボタン
 URL プロビジョニング [1477](#)
 固定 [1473](#)
 共有 ephone-dn [208](#)
 共有回線 [206, 380](#)
 共有回線オーバーレイ [867](#)
 共有回線のモニタ モード [212](#)
 許可されていない優先順位アナウンス [1215](#)
 緊急サービス [1071](#)

く

空白コードアナウンス [1215](#)
 グループのコール ピックアップ [848](#)
 グループ ピックアップ、「コール ピックアップ」を参照

け

ゲートキーパー、H.323
 番号形式の制約事項 [380](#)
 未登録 ephone ハント グループ パイロット番号 [892](#)
 言語サポート [409](#)

こ

公衆電話交換網 (PSTN) へのプライベート回線 [213](#)
 コール カバレッジ機能 [845](#)
 コール自動転送
 G.726 と G.711 との間のトランスコーディン
 グ [452](#)
 H.450.3 標準 [773](#)
 選択的 [768](#)
 ローカル内線転送のブロッキング [798](#)
 コール詳細レコード [30](#)
 コールセットアップ、ビデオ [1414](#)
 コール待機

オーバーレイ ephone-dn [868](#)
 キャンセル [852](#)
 ビープ音 [851](#)
 呼び出し音 [852](#)
 コール待機のキャンセル [852](#)
 コールタイプ [1413](#)
 コール転送 [829](#)
 G.726 と G.711 との間のトランスコーディン
 グ [452](#)
 H.450.2 標準 [773](#)
 H.450 標準 [771](#)
 ダイレクト ステーション選択 [773](#)
 ダイレクト ステーション選択用の打診転送 [773](#)
 取消 [214, 772](#)
 ブロッキング [771](#)
 コールのパーク [705, 707](#)
 コール パーク
 コール パーク スロット [707](#)
 コール パーク スロットのモニタリング [707](#)
 専用スロット [709](#)
 代替ターゲット [708](#)
 タイムアウトの間隔 [708](#)
 ダイレクト [708](#)
 ブロッキング [710](#)
 予約グループ [708](#)
 リダイレクト [711](#)
 リマインダリング [707](#)
 例 [719](#)
 コール パーク スロットのモニタリング [707](#)
 コールバックと発信者番号の表示 [386](#)
 コール ハント [848](#)
 コール ピックアップ
 グループ番号 [848](#)
 例 [916](#)
 コールブラスト [859](#)
 コールブロッキング
 オーバーライド [686](#)
 日付と時刻に基づく [685](#)
 コールルーティング、ループバック [1197](#)

国際言語およびトーン

代替ロケール **412**ユーザ定義のロケール **411**個人短縮ダイヤル **1394**固定回線 / 機能ボタン レイアウト **1473**固有呼び出し音 **1315**コンサルタティブ転送 **771, 772**

コンフィギュレーション ファイル

GUI **528**外部に格納 **129, 356**電話機ごと **129, 356**電話タイプごと **129, 356**

さサービス ドメイン **1211**サービス番号 **1210**在宅勤務者のリモート電話機 **220**最長アイドル ephone ハント グループ **858**サイト間コール プラン **380**サイレント (DND) **1065**[サイレント (DND)] ソフトキー **863, 1068, 1348**[参加 (Join)] ソフトキー **1349**[参加者 (ConfList)] ソフトキー **1348**

しシークエンシャル ephone ハント グループ **856**シグニチャ **587**システム管理者の GUI アクセスの設定 **525**

システム管理者のセキュリティ トークン、「SAST」を参照

システム定義のロケール **410**事前作成済み dn に対する preference コマンド **1601**自動エージェント ステータス受信不可、ephone ハント グループ **863**自動応答、ヘッドセット **1171**自動回線選択 **661**

自動転送、「コール自動転送」を参照

自動登録のブロッキング **156**[終了 (EndCall)] ソフトキー **1348**受信可 / 受信不可ステータス、ハント グループ **862**受信不可、自動、ephone ハント グループ **863**証明書 **587**

証明書失効リスト、「CRL」を参照

証明書信頼リスト、「CTL」を参照

シングル インライン メモリ モジュール (SIMM) ソケット **453**

す

スピード ダイヤル

一括ロード **1397**電話機のボタン **1395**モニタ回線ボタン **1388**スピード ダイヤルのユーザ インターフェイス **1389**スピード ダイヤル番号の一括ロード **1397**すべての SIP 電話機のリセット **373**スロット、コール パーク **707**

せ制限クラス (COR) **687**

製造元でインストールされる証明書、「MIC」を参照

セカンダリ番号 **208**セキュアなトランスコーディング **456, 596**セキュア リアルタイム転送プロトコル **583**

セキュリティ、「電話機認証」を参照

セッション転送プロトコル **224**接続 (コールの状態) **1348**[選択 (Select)] ソフトキー **1349**選択的コール転送 **768**専用コール パーク スロット **709**

そ[即転送 (iDivert)] ソフトキー **1369**

ソフトウェア、Cisco Unified CME 用のダウンロード **62**

ソフトキー

- 機能ブロック **1347**
- サイレント (DND) **863**
- ハント (HLog) **863**
- 表示 **1347**

た

- 帯域幅、ビデオ用 **1427**
- ダイヤル トーン、2 次 **383**
- ダイヤルピア
 - ephone-dn **202**
 - コール転送とコール自動転送 **783**
- ダイヤルピアのプリファレンス **848**
- ダイヤルプラン **379**
- ダイレクト コール パーク **708**
- ダイレクト コール ピックアップ、「コール ピックアップ」を参照
- ダイレクト ステーション選択 **1389**
- ダイレクト ステーション選択コール転送 **773**
- 他のシステムとの相互運用性 **785**
- 単一回線 ephone-dn **203**
- 短縮ダイヤル
 - 個人 **1394**
 - ローカル **1390**
- 短縮ダイヤル機能 **1395**
- 短縮ダイヤル ボタン **1400**

ち

チャンネル ハントストップ **848**

つ

- 通知、ナイト サービス **864**
- 通知、保留 **1316**
- 通話履歴 **30**

て

- ディレクトリ **1039**
- デジタル証明書 **586, 587**
- デジタル署名 **587**
- デュアル番号 ephone-dn **208**
- デュアルライン ephone-dn **204**
- [転送 (Transfer)] ソフトキー **1349**
- 転送、「コール転送」を参照
- 転送取消 **214, 772**
- テンプレート、作成と適用 **1538**
- 電話回線の BLF **212, 1288**
- 電話画面
 - カスタム背景イメージ **1470**
 - システム メッセージの表示 **1476**
 - ヘッダー バーの表示 **1473**
- 電話機
 - アナログ **216**
 - 基本設定 **193**
 - コンフィギュレーション ファイル **355**
 - リモート在宅勤務者 **220**
- 電話機ごとのコンフィギュレーション ファイル **129, 356**
- 電話機認証 **583**
 - CAPF サーバの設定 **613**
 - CA 設定 **598**
 - CTL クライアントと CTL プロバイダーの設定 **608**
 - MIC のインポート **627**
 - PKI **586**
 - RA の設定 **623**
 - Telephony-Service のセキュリティ設定 **605**
 - Telephony-Service のセキュリティ パラメータ **605**
 - 証明書 **586**
 - 設定タスク **597**
 - 電話機での認証文字列の入力 **626**
 - 例 **643**
- 電話機の BLF **213, 1291**
- 電話機の監視モード **213**
- 電話機の再起動

restart (ephone) コマンド **370**

説明 **367**

電話機のユーザ インターフェイスのスピード ダイアル オプション **1113**

電話機のリセット

reset (ephone) コマンド **369, 373**

説明 **367**

電話機のリブート **367**

電話機ファームウェアのアップグレード、ダウングレード、変換に関するトラブルシューティングのヒント **82**

電話機ユーザの GUI アクセスの設定 **531**

CLI を使用 **532**

GUI を使用 **531**

電話ハッカーの侵入阻止 **38**

電話ハッカーの侵入阻止の設定 **505**

電話番号計画 **380**

電話ラベル **1474**

と

同種間会議 **1004**

動的メンバーシップ、ハント グループ **862**

登録局、「RA」を参照

登録サポート、SIP **89**

登録、自動登録のブロッキング **156**

登録、ビデオ対応エンドポイント **1410**

ツール バー、After-Hours **685**

ツール バーのオーバーライド **685**

独立コード アナウンス **1214**

トラストポイント **587**

トランク回線 **213**

トランクの最適化 **214**

トランクのモニタリング **214**

トランスコーディングのサポート **451**

トランスポート層セキュリティ、「TLS」を参照

[ドロップ (RmLstC)] ソフトキー **1349**

な

内線割り当て機能 **323**

自動同期 **329**

ナイト サービス **864**

通知 **864**

例 **923**

ナイト サービス コール自動転送 **768**

に

認証局、「CA」を参照

認証、「電話機認証」を参照

認証文字列、電話機での入力 **626**

ね

ネットワーク パラメータ **85**

ネットワーク ロケール

システム定義 **410**

代替 **412**

ユーザ定義 **411**

は

[パーク (Park)] ソフトキー **1349**

パーク モニタリング **711**

パーク予約グループ **708**

ハードウェアの設置 **46**

パケット音声データ モジュール (PVDM) **453**

[発信 (NewCall)] ソフトキー **1349**

発信者 ID ブロック **940**

発信者 ID 名 **1043**

パラレル ハント グループ **859**

番号計画 **380**

[ハント (HLog)] ソフトキー **863, 1348**

ハント グループ **854**

ハント、「コール ハント」を参照

ハントストップ、チャネル **848**

ひ

ピア ephone ハント グループ **857**

ビジー ステーションのアナウンス **1214**

[ピック (PickUp)] ソフトキー **1349**

ピックアップ、「コール ピックアップ」を参照

ビットレート、最大値の設定 **1426**

ビデオ

アイコン **1411**

会議 **999**

コーデック 選択プロセス **1413**

コール セットアップ **1414**

サポートされるコーデック **1410**

サポートされるフォーマット **1410**

制約事項 **1417**

前提条件 **1417**

トラブルシューティング **1429**

トランスコーディング **491, 494**

トランスレーティング **494**

パラメータの設定 **1426**

ファームウェア バージョン **1410**

ビデオ会議 **999**

DSP ファームの設定 **1009**

トラブルシューティング **1016**

ビデオ会議のトラブルシューティング **1016**

ビデオ機能クラス **1003**

ビデオ形式 **494**

ビデオ トランスコーディング **491**

DSP ファームの設定 **496**

ふ

ファームウェア ファイル

電話機 **62**

ビデオ **1410**

ファイル、Cisco Unified CME 用のダウンロード **62**

ファクス サポート **217**

ファクス リレー **1163**

[不在 (CFwdALL)] ソフトキー **1348**

[復帰 (Resume)] ソフトキー **1349**

フックフラッシュ機能 **1350**

プライバシー **669**

ブラインド転送 **771**

ブラスト ハント グループ **859**

[フラッシュ (Flash)] ソフトキー **1348, 1350**

プリエンプション

説明 **1208**

プリファレンス、ダイヤルピア **848**

プレゼンス サービス **1287**

フローアラウンド モード、ビデオ ストリーム **1416**

フロースルー モード、ビデオ ストリーム **1416**

フロー制御メッセージ **1414**

ブロッキング

機能 **1350**

コール **685**

コール転送 **771**

コール パーク **710**

自動登録 **156**

発信者 ID **685**

ローカル ディレクトリ **1039**

ブロックされた優先順位アナウンス **1214**

へ

ヘアピン コール ルーティング

H.323-to-H.323 接続のイネーブル化 **805**

制約事項 **806**

説明 **778**

ネットワーク要件 **780**

ページング **1265**

ヘッドセット自動応答 **1171**

ほ

ボイスメール

Cisco Unity Express AXL の機能拡張 **547**

DTMF 統合パターン **560**

SIP 用の MWI プレフィックス指定 **573**

統合 539

メールボックス選択ポリシー **549, 550**

ボイスメールへの転送 **546**

ボイスメール用の DTMF 統合パターン **560**

捕捉（コールの状態） **1348**

ボタンの最適化 **214**

[保留 (Hold)] ソフトキー **1348**

保留（コールの状態） **1348**

保留通知 **1316**

ま

マルチパーティ アドホック会議 **949**

み

[ミートミー (MeetMe)] ソフトキー **1349**

ミートミー会議 **950**

Cisco CME 3.2 から Cisco Unified CME 4.0 **951**

め

メールボックス選択ポリシー **549, 550**

メッセージ

デバッグ **1429**

フロー制御 **1414**

メディア **1413**

メディア ターミネーション ポイント、「MTP」を参照

メディアの暗号化 **583**

メディア パスの設定 **1414**

メディア メッセージ **1413**

も

モニタ回線ボタン **1388**

[モビリティ (Mobility)] ソフトキー **1332, 1349**

ゆ

ユーザ定義のロケール **411**

ユーザの GUI アクセスの設定 **531**

ユーザ ロケール

システム定義 **410**

代替 **412**

ユーザ定義 **411**

優先順位

許可されていないアナウンス **1215**

空白コード アナウンス **1215**

説明 **1206**

独立コード アナウンス **1214**

ビジョーステーションのアナウンス **1214**

ブロックされたアナウンス **1214**

よ

呼び出し音、固有 **1315**

呼び出し中のコールの状態 **1348**

ら

ライセンス要件 **28**

ライブ フィード保留音 **1237**

ライブ レコード **546**

[ライブ レコード (LiveRcd)] ソフトキー **1349**

り

リアルタイム トランスポート プロトコル、「RTP」を参照

[リダイヤル (Redial)] ソフトキー **1349**

リマインダ、コール パーク **707**

リマインダ、保留 **1316**

リモートで使用中（コールの状態） **1348**

リモート電話機 **220**

リレー、DTMF **88**

る

ルーティング、ループバック [1197](#)

ルート コード [1210](#)

ループバック コール ルーティング [1197](#)

ろ

ローカル短縮ダイヤル [1390](#)

ローカル ディレクトリ [1039](#)

ローカルで有効な証明書、「LSC」を参照

ローカルヘアピンルーティングを使用したコール自動転送 [807](#)

[ログイン (Login)] ソフトキー [1349](#)

ロケール

 システム定義 [410](#)

 複数 [412](#)

 ユーザ定義 [411](#)

論理チャンネル オープン (OLC) [1414](#)

論理パーティショニング制限クラス [725](#)

わ

話中のコール転送 [768](#)

割込み [669](#)

[割込み (Barge)] ソフトキー [1348](#)