

クイック リファレンス



クイック リファレンス Cisco IP Phone 7960G/7940G (Cisco CallManager Express 3.2 版)



	各部の名称	機能
1	Cisco IP Phone のモデルタイプ	ご使用の Cisco IP Phone の型番を示します。
2	LCD 画面	回線または通話の状態、電話番号、ソフトキー タブなどの情報を表示します。
3	回線ボタンまたは短縮ダイヤルボタン	新しい回線を開始したり、電話番号を短縮ダイヤルしたり、電話を切ったりします。
4	角度調節用フットスタンド	電話機本体の角度を調節します。
5	ディレクトリボタン	電話ディレクトリにアクセスします。
6	? ボタン	未使用。
7	設定ボタン	表示のコントラストや呼び出し音など、IP Phone の設定に使用します。
8	スピーカボタン	スピーカのオンとオフを切り替えます。
9	ミュートボタン	消音のオンとオフを切り替えます。
10	ヘッドセットボタン	ヘッドセットのオンとオフを切り替えます。
11	音量ボタン	受話器、ヘッドセット、呼び出し音、またはスピーカフォンの音量を調節します。
12	サービスボタン	電話サービスにアクセスします。
13	メッセージボタン	メッセージ システムにアクセスします。

	各部の名称	機能
14	ナビゲーションボタン	LCD 画面に表示されている文字のスクロール、および機能の選択を行います。
15	キーパッド	従来の電話機のキーパッドと同じように機能します。
16	ソフトキー	LCD 画面のタブに対応する機能を実行します。
17	受話器 (メッセージ受信ランプ付き)	従来の受話器と同じように機能します。

ソフトキー一覧

ご使用の Cisco IP Phone には、LCD 画面の下部に表示されている機能オプションに対応するソフトキーが備わっています。ソフトキーは、IP Phone の状態に応じて変化します。機能はシステム設定によって異なります。

ソフトキー	機能
<<または>>	文字の編集をナビゲートします。
アカウント	このソフトキーの使用方法については、管理者に問い合せてください。
アウトウ	着信コールに応答します。
オリカエシ	着信側の回線が使用可能になったことを発信者に通知します。
キャンセル	最後に選択した項目をキャンセルします。
フザイ	すべての通話を自動転送します。
クリア	ディレクトリの履歴を消去します。
カイギ	発信者を電話会議に接続します。
サクジョ	選択されている番号を削除します。
ダイヤル	表示されている番号をダイヤルします。
サイレント	Do-Not-Disturb (DND; 着信拒否) 機能を有効にします。
ダウン	LCD 画面のコントラストを下げます。
ヘンシュウ	番号を選択し、カーソルを動かして編集します。
シュウリョウ	通話中の電話を切ります。
シュウリョウ	現在選択している項目を終了します。

ソフトキー	機能
フラッシュ	3 方向通話およびコール ウェイティングのためにフックフラッシュ機能を提供します。
G ピック	ピックアップ グループに属する電話番号に着信したコールを選択してピックアップします。
ホリユウ	アクティブ コールを保留にしたり、保留中のコールを再開したりします。
ログイン	制限された電話機能に PIN によってアクセスします。
ツギへ	次のソフトキー オプションにスクロールします (たとえば、[ツギへ]ソフトキーを使用して [サイレント]ソフトキーを探し出すことができます)。
ハッシン	スピーカフォンで新しい回線を開始して、電話をかけます。
OK	選択した項目を確認します。
パーク	システム内の全員が通話を取得できる場所に通話を転送します。
ピック	別の内線番号に着信したコールを選択してピックアップします。
サイセイ	サンプルの呼び出し音を再生します。
リダイヤル	最後にダイヤルした番号をリダイヤルします。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

