

電話機の一般的なタスク

コールを発信する	番号をダイヤルする前に、オフフックにします。
番号をリダイヤルする	 を押すか、 オンフック状態で [ナビゲーション] ボタンを押して発信履歴を表示します。
コール中にハンドセットに切り替える	ハンドセットを取ります。
コール中にスピーカフォンに切り替える	 を押します。
電話機をミュートする	 を押します。
コールを保留にする、または復帰する	番号を強調表示にして、次のボタンを押します。 
新しい番号へコールを転送する	 を押して、 番号を入力します。コールが呼び出されたら、 再度、  を押します。
標準の (アドホック) 3 者会議コールを開始する	 を押して、 参加者にダイヤルします。 再度、  を押します。



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14030-01-J



クイック リファレンス



Cisco Unified SIP Phone 3911 for Cisco Unified Communications Manager 6.0 and 5.1

ボタンアイコン
電話機の画面のアイコン
電話機の LED
通話履歴と短縮ダイヤル
名前と番号の項目
電話機の一般的なタスク

ボタンアイコン

	音量
	スピーカ
	ミュート
	ナビゲーション
	キャンセル
	OK
	回線
	リダイヤル
	会議
	転送
	保留 / 復帰
	メッセージ

電話機の画面のアイコン

回線とコールのステータス	
	不在が有効
	コールが保留中
	接続コール
	着信コール
	会議コールがアクティブ
	会議コールが保留中
	会議コールが無効
	発信コール
	発信コールがつながりません
	コールを転送中
	回線 (アイドル)
	回線が無効
選択されたデバイス	
	ハンドセットを使用中
	スピーカフォンを使用中

その他の機能	
	ボイス メッセージあり
	不在履歴

電話機の LED

メッセージ待機中インジケータ	電話機の画面の上にあるインジケータのステータス <ul style="list-style-type: none"> オン (点灯): 新しいボイス メッセージ 点滅: 着信コール
	<ul style="list-style-type: none"> オン (点灯): アクティブなコール 低速点滅: 保留中コール 高速点滅: 着信コール
	オン: スピーカ使用中
	オン: 電話機をミュート中
	オン: 会議コールがアクティブ
	オン: 新しいボイス メッセージ

通話履歴と短縮ダイヤル

通話履歴を使用する	次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none">  を押してから、 [不在履歴]、[着信履歴]、あるいは [発信履歴] を選択して、ダイヤルする項目を選択します。  を押してから、 [ディレクトリ] > [不在履歴]、[着信履歴]、あるいは [発信履歴] の順に選択して、編集する項目を選択します。  を押してダイヤルします。
短縮ダイヤルを使用する	次のいずれかの操作を実行します。 <ul style="list-style-type: none">  を押してから、 [短縮ダイヤル] を選択して、ダイヤルする項目を選択します。  を押して、 [ディレクトリ] > [短縮ダイヤル] の順に選択して、ダイヤルする項目を選択します。

名前と番号の項目

文字を削除する	 を押します。
数字から文字へ切り替える	# を押します。
大文字から小文字へ切り替える	# を押します。