



RTMT SysLog Viewer の使用

SysLog Viewer にメッセージを表示するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 次のいずれかの操作を実行します。

- [Quick Launch Channel] で [Tools] タブをクリックし、[SysLog Viewer] および [SysLog Viewer] アイコンをクリックします。
- [System] > [Tools] > [SysLog Viewer] > [Open SysLog Viewer] の順に選択します。

ステップ 2 [Select a Node] ドロップダウン リスト ボックスから、表示するログが保存されているサーバを選択します。

ステップ 3 表示するログのタブをクリックします。

ステップ 4 ログが表示されたら、ログ アイコンをダブルクリックして、同じウィンドウにファイル名のリストを表示します。

ステップ 5 ウィンドウの下部にファイルの内容を表示するには、ファイル名をクリックします。

ステップ 6 表示するエントリをクリックします。

ステップ 7 syslog メッセージ全体を表示するには、syslog メッセージをダブルクリックします。表 11-1 で説明するボタンを使用して、syslog メッセージを表示することもできます。



ヒント

列の幅を広くしたり狭くしたりするには、列見出しの間にカーソルを置いたときに表示される矢印をドラッグします。




ヒント

列見出しをクリックすると、メッセージをソートできます。最初に列見出しをクリックすると、レコードは昇順に表示されます。小さな上向きの三角は、昇順であることを示しています。列見出しをもう一度クリックすると、レコードは降順に表示されます。小さな下向きの三角は、降順であることを示しています。列見出しをさらにもう一度クリックすると、レコードはソートされていない状態で表示されます。



ヒント [Filter By] ドロップダウンリスト ボックスのオプションを選択すると、結果をフィルタリングすることができます。フィルタを削除するには、Clear Filter をクリックします。フィルタを削除すると、すべてのログが表示されます。

表 11-1 Syslog Viewer のボタン

ボタン	機能
Refresh	Syslog Viewer に表示されている現在のログの内容を更新します。
	 <p>ヒント Auto Refresh ボタンをチェックすると、Syslog Viewer で syslog メッセージの自動更新が有効になります。</p>
Clear	現在のログの表示をクリアします。
Filter	選択する一連のオプションに基づいて、表示するメッセージを制限します。
Clear Filter	表示するメッセージのタイプを制限するフィルタを削除します。
Find	現在のログに含まれる特定の文字列を検索できます。
Save	現在選択しているログを PC に保存します。

追加情報

P.11-2 の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [Real-Time Monitoring の設定 \(P.7-1\)](#)