



A	
AGC、ポートグループの設定の変更	20-20
All Hours スケジュール	8-1
All Voice Mail Users 同報リスト	18-2
Attempt Forward 着信サービス	7-1
Attempt Sign-In 着信サービス	7-1
AXL サーバ	
削除	20-7
追加	20-6
変更、設定	20-8
	インターフェイス A-1
	使用方法、ヘルプ A-4
	設定、～にアクセスするためのブラウザの A-3
	レコードの検索 A-5
	Cisco Unity Connection ガイダンス 10-2
	Cisco Unity グリーティングの管理
	概要 19-3
	使用方法 19-4
	設定 19-5
	Custom Key Map ツール
	アクセス 1-3
	使用方法 10-9
B	
Bulk Administration Manager、アクセス	1-2
Bulk Edit ユーティリティ、アクセス	1-2
C	
Cisco CallManager	
AXL サーバ、削除	20-7
AXL サーバ、追加	20-6
削除、TFTP サーバ	20-15
削除、サブスクリイバサーバ	20-13
追加、TFTP サーバ	20-14
追加、セカンダリサーバ	20-12
デバイス証明書、ポートの	20-24
変更、AXL サーバの設定	20-8
変更、TFTP サーバの設定	20-15
変更、サーバの設定	20-14
ルート証明書、Connection	20-4
Cisco SIP プロキシサーバ	
削除	20-17
追加	20-16
変更、設定	20-17
Cisco Unity Connection Administration	
アクセス	A-2
D	
Disaster Recovery ツール	1-4
F	
Firefox、設定	A-3
G	
G.711 μ 法 コーデック	
選択、システムプロンプト用に	11-2, 12-3
選択、通話用に	12-1, 20-11
選択、録音用に	12-4, 13-6, 19-7
G726 コーデック、録音用に選択	12-4, 13-6, 19-7
G.729a コーデック	
選択、システムプロンプト用に	11-2, 12-3
選択、通話用に	12-1, 20-11
選択、録音用に	12-4, 13-6, 19-7

- I
- IMAP、Connection からグループウェア電子メール メッセージへの～を使用したアクセス 13-3
- Intel PIMG
- 削除 20-18
 - 追加 20-18
 - 変更、設定 20-19
- Internet Explorer、設定 A-3
- M
- Media Master 19-2
- MWI
- 同期化、電話システムの～の 20-5
 - 変更、設定 20-12
- O
- Operator ユーザ 13-7
- Optional Conversation 1
- 概要 10-9
 - 変更、メッセージをスキップする方法 11-5
- P
- PIMG ユニット
- 削除 20-18
 - 追加 20-18
 - 変更、設定 20-19
- Port Status Monitor、アクセス 1-4
- Port Usage Analyzer、アクセス 1-5
- R
- Remote Serviceability Kit、アクセス 1-5
- S
- Server Status ユーティリティ
- 起動 1-3
 - ～について 1-3
- SIP プロキシ サーバ
- 削除 20-17
 - 追加 20-16
- 変更、設定 20-17
- T
- TFTP サーバ
- 削除 20-15
 - 追加 20-14
 - 変更、設定 20-15
- Tools Depot、アクセス 1-6
- TUI ログイン レポート 21-1
- U
- Undeliverable Messages 同報リスト 18-2
- UndeliverableMessagesMailbox ユーザ 13-7
- Unity Connection メッセージ システム ユーザ 13-7
- User Speech Recognition ガイダンス 10-10
- W
- Weekdays スケジュール 8-1
- あ
- アイコン、タスクバーのステータス領域にある Cisco Unity Connection 1-3
- アカウント
- Operator 13-7
 - UndeliverableMessagesMailbox 13-7
 - Unity Connection メッセージ システム 13-7
- い
- インタビュー ハンドラ
- 概要 2-8
 - 削除 6-4
 - 作成 6-2
 - 修正 6-3
- お
- オーディオ形式
- 変更、システム プロンプトの～ 11-2, 12-3
 - 変更、通話の～ 12-1, 20-11
 - 変更、録音の～ 12-4, 13-6, 19-7

- オープニング グリーティング
 - コールハンドラ 4-2
 - 着信サービス 7-1
 - オプション ガイダンス
 - Optional Conversation 1 10-9
 - 概要 10-8
 - オペレータ コールハンドラ 4-2
 - 音声認識機能とコーデックの選択 20-11
- か**
- ガイダンス
- Cisco Unity Connection、概要 10-2
 - オプション ガイダンス バージョン 10-8
 - カスタマイズ、管理者による 10-3
 - カスタマイズ、ユーザによる 10-5
 - 簡易サインイン 11-7
 - 効率化、メッセージの宛先指定 11-15
 - サインイン 11-6
 - 指定、メッセージ再生前に提供される発信者情報 11-10
 - 使用方法、ボイス コマンド 10-10
 - 変更、宛先指定と録音の順序 11-11
 - 変更、スキップされたメッセージの動作 11-3
 - 変更、メッセージ宛先指定の確認方法 11-12
 - 変更、メッセージ削除のオプション 11-16
 - ユーザのオプション 10-2
- ガイダンスのオプション
- Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-5
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 10-5
- 外部発信者のボイス メッセージ 13-2
- 簡易サインイン ガイダンス 11-7
- き**
- 規制テーブル
- Default Fax 9-1
 - Default Outdial 9-1
 - Default System Transfer 9-1
 - Default Transfer 9-1
 - 概要 2-11
 - 削除 9-4
 - 作成 9-2
 - 修正 9-3
 - デフォルト 9-1
- く**
- グリーティング
- Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-5
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 10-5
 - 変更、録音のオーディオ形式 19-7
 - 録音、Media Master を使用した 19-2
- グループウェアの電子メール メッセージ 13-3
- グローバル ニックネーム
- 追加、リストへの名前の 10-11
 - 編集、リスト 10-11
- け**
- 警告音の有効化、録音終了 19-8
- こ**
- コーデック
- 変更、システム プロンプトの～ 11-2, 12-3
 - 変更、通話の～ 12-1, 20-11
 - 変更、優先使用の設定 20-11
 - 変更、録音の～ 12-4, 13-6, 19-7
- コールハンドラ
- オープニング グリーティング 4-2
 - オペレータ 4-2
 - 概要 2-3
 - グリーティング 2-4
 - 削除 4-8
 - 作成 4-3
 - 修正 4-7
 - 終了案内 4-2
 - 着信転送設定 2-3
 - デフォルト 4-2
 - テンプレート、作成 4-3
 - テンプレート、修正 4-4
 - 発信者の入力と短縮ダイヤル 2-5
 - 録音、メッセージ 2-5
- コールハンドラ トラフィック レポート 21-3
- 個人設定
- Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-6
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 10-6
- さ**
- サインイン ガイダンス 11-6

削除

- AXL サーバ 20-7
- Cisco CallManager サーバ、サブスクリイバ 20-13
- PIMG ユニット 20-18
- SIP プロキシ サーバ 20-17
- TFTP サーバ 20-15
- インタビュー ハンドラ 6-4
- 規制テーブル 9-4
- コールハンドラ 4-8, 5-4
- サブスクリイバ Cisco CallManager サーバ 20-13
- スケジュール 8-5
- 着信サービス 7-3
- 電話システム トランク 20-25
- 電話システム連動 20-3
- ポート 20-22
- ポート グループ 20-10
- メンバー、システム同報リストからの～ 18-5
- 連動、電話システム 20-3

作成

- AXL サーバ 20-6
- インタビュー ハンドラ 6-2
- 規制テーブル 9-2
- コールハンドラ 4-3
- コールハンドラ テンプレート 4-3
- 祝日スケジュール 8-2
- スケジュール 8-3
- 着信サービス 7-2
- 通話管理マップ 3-2
- ディレクトリ ハンドラ 5-2
- 電話システム連動 20-2
- ポート グループ 20-9
- サブスクリイバ Cisco CallManager、サーバの削除 20-13

し

- 識別されているユーザのメッセージの概要 13-2
- システム コンフィギュレーション レポート 21-3
- システム ディレクトリ ハンドラ 5-1
- システム プロンプト、オーディオ形式 (コーデック) の変更 11-2, 12-3
- システム転送、設定 11-17
- システム同報リスト
 - 作成 18-3
 - 修正 18-4
 - デフォルト リスト 18-2

メンバーの追加と削除 18-5

- 自動受付 2-14
- 自動ゲイン制御 (AGC)、ポート グループの設定の変更 20-20
- 自動スピーチ認識 (ASR) とコーデックの選択 12-1
- 修正
 - インタビュー ハンドラ 6-3
 - 規制テーブル 9-3
 - コールハンドラ 4-7
 - コールハンドラ テンプレート 4-4
 - システム同報リスト 18-4
 - スケジュール 8-4
 - 着信サービス 7-3
 - ディレクトリ ハンドラ 5-3
- 終了案内コールハンドラ 4-2
- 終了警告音、有効化 19-8
- 祝日
 - 指定 8-2
 - 祝日スケジュール 8-1
- 証明書、ポートの～の表示 20-24
- 使用割当量、超えた場合のメッセージ処理 13-10

す

- スクリーニング
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-5
- スケジュールと祝日
 - All Hours 8-1
 - Weekdays 8-1
- 概要 2-13
- 削除、スケジュール 8-5
- 作成、スケジュール 8-3
- 指定、祝日 8-2
- 修正、スケジュール 8-4
- 祝日 8-1
- デフォルト 8-1

せ

- セカンダリ Cisco CallManager、サーバの追加 20-12
- セキュリティ
 - デバイス証明書、ポートの 20-24
 - 表示、Connection ルート証明書 20-4
 - ルート証明書、Connection 20-4
- セッション開始プロトコル (SIP)、設定の変更 20-19

- 設定
 - 短縮ダイヤル 4-6
 - 通話保留の待ち時間 11-8
 - ブラウザ、Connection Web アプリケーションにアクセスするための A-3
- た
- 短縮ダイヤル
 - 概要 2-5
 - 設定 4-6
- ち
- 着信サービス
 - Attempt Forward サービス 7-1
 - Attempt Sign-In サービス 7-1
 - Opening Greeting サービス 7-1
 - 概要 2-9
 - 削除、サービス 7-3
 - 修正、サービス 7-3
 - 追加、サービス 7-2
 - デフォルトのサービス 7-1
 - 変更、サービスの順序 7-4
- 着信転送
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-5
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 10-5
- つ
- 追加
 - AXL サーバ 20-6
 - Cisco CallManager サーバ 20-12
 - PIMG ユニット 20-18
 - SIP プロキシ サーバ 20-16
 - TFTP サーバ 20-14
 - グローバル ニックネームをリストに～ 10-11
 - システム同報リスト 18-3
 - セカンダリ Cisco CallManager サーバ 20-12
 - 電話システム トランク 20-25
 - 電話システム連動 20-2
 - ポート 20-21
 - ポート グループ 20-9
 - メンバー、システム同報リストへの～ 18-5
 - 連動、電話システム 20-2
- 通話、オーディオ形式（コーデック）の変更 12-1, 20-11
- 通話管理
 - 概要 2-1
 - 管理、インタビュー ハンドラ 6-1
 - 管理、規制テーブル 9-1
 - 管理、コールハンドラ 4-1
 - 管理、スケジュールと祝日 8-1
 - 管理、着信サービス 7-1
 - 管理、ディレクトリ ハンドラ 5-1
 - 計画 3-1
 - 実現、計画 3-2
 - マップの作成 3-2
- 通話保留
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-5
 - 通話保留、待ち時間の設定 11-8
 - 通話ループ検出 20-6
- て
- ディレクトリ ハンドラ
 - 概要 2-7
 - 削除 5-4
 - 作成 5-2
 - システム ディレクトリ ハンドラ 5-1
 - 修正 5-3
 - デフォルト 5-1
- 電子メール メッセージ 13-3
- 転送電話課金レポート 21-2
- 電話システム
 - 関連付けられているユーザのリスト 20-5
 - 削除、AXL サーバ 20-7
 - 削除、連動 20-3
 - 追加、AXL サーバ 20-6
 - 追加、連動 20-2
 - 同期化、MWI 20-5
 - 変更、AXL サーバの設定 20-8
 - 変更、設定 20-3
- 電話システム トランク
 - 削除 20-25
 - 詳細 20-25
 - 追加 20-25
 - 変更、設定 20-26

- と
- 同期化、電話システムの MWI 20-5
 - 同報リスト レポート 21-2
 - トランク、電話システム
 - 削除 20-25
 - 追加 20-25
 - 変更、設定 20-26
- な
- 名前、Media Master を使用した録音 19-2
- は
- 発信課金詳細レポート 21-2
 - 発信課金要約レポート 21-3
 - 発信者の操作
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-5
 - 発信者の入力設定、ユーザ ログオン設定の変更 11-6
- ひ
- 表示
- Connection ルート証明書 20-4
 - デバイス証明書、ポートの 20-24
 - ルート証明書、Connection 20-3
- ふ
- プライベート メッセージ 13-3
 - プライベート同報リスト
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-6
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 10-6
 - ブラウザ、Connection Web アプリケーションにアクセスするための設定 A-3
 - ブロードキャスト メッセージ
 - 概要 17-2
 - 送信するためのアクセスの設定 17-3
 - 変更、デフォルト設定 17-3
 - 有効化、ユーザによる送信 17-7
 - ブロードキャスト メッセージ管理
 - アクセスの設定 17-3
 - 使用方法 17-9
 - 有効化、アクセス 17-7
 - プロンプト、オーディオ形式（コーデック）の変更 11-2, 12-3
- へ
- ヘルプ
- Server Status ユーティリティ 1-3
- 変更
- AGC の設定 20-20
 - AXL サーバの設定 20-8
 - Cisco CallManager サーバの設定 20-14
 - MWI の設定 20-12
 - PIMG の設定 20-19
 - SIP の設定 20-19
 - SIP プロキシ サーバの設定 20-17
 - TFTP サーバの設定 20-15
 - 宛先指定と録音の順序 11-11
 - 聞き取り中にメッセージをスキップする方法 (Optional Conversation 1) 11-5
 - 聞き取り中にメッセージをスキップする方法 (Standard Conversation) 11-3
 - コーデックの優先使用の設定 20-11
 - 通話ループ検出の設定 20-6
 - 電話システム トランクの設定 20-26
 - 電話システムの設定 20-3
 - ポート グループの詳細設定 20-20
 - ポート グループの設定 20-10
 - ポートの設定 20-22
 - メッセージ宛先指定の確認方法 11-12
 - メッセージ削除のオプション 11-16
 - ユーザ ログオン設定、ユーザ グリーティングの再生中 11-6
- ほ
- ボイス コマンド、使用方法 10-10
 - ボイス メッセージ
 - Live Record 13-5
 - 安全な 13-4
 - インタビュー 13-5
 - 外部発信者 13-2
 - システム ブロードキャスト 13-4
 - 受信確認 13-5
 - 送信 13-7
 - 通知 13-4
 - プライベート 13-3

- ユーザ間 13-2
 - ボイス メッセージ ポート
 - 削除 20-22
 - 追加 20-21
 - 変更、設定 20-22
 - ポート
 - 削除 20-22
 - 詳細 20-21
 - 追加 20-21
 - デバイス証明書、Connection 20-24
 - 表示、Connection ルート証明書 20-4
 - 変更、設定 20-22
 - ルート証明書、Connection 20-4
 - ポート グループ
 - 削除 20-10
 - 詳細 20-9
 - 追加 20-9
 - 変更、AGC の設定 20-20
 - 変更、詳細設定 20-20
 - 変更、設定 20-10
 - 保留音の概要 11-9
- み**
- 未使用ボイス メール アカウント レポート 21-2
- め**
- メッセージ
 - Live Record 13-5
 - 安全なメッセージ機能 13-4
 - インタビュー メッセージ 13-5
 - 外部発信者のボイス メッセージ 13-2
 - 概要 13-1
 - グループウェアの電子メール メッセージ 13-3
 - システム コンポーネントが使用不能な場合の
Connection のメッセージ処理 13-8
 - システム ブロードキャスト メッセージ 13-4
 - 受信確認 13-5
 - 送信できないメッセージに対する Connection の処
理 13-8
 - 通知 13-4
 - 電話の切断によって中断されたメッセージに対す
る Connection の処理 13-9
 - プライベート メッセージ 13-3
 - メールボックス使用割当量を超えた場合の
Connection のメッセージ処理 13-10
 - メッセージの格納 13-11
 - メッセージの送信 13-7
 - メッセージのタイプ 13-2
 - ユーザ間のボイス メッセージ 13-2
 - メッセージ ウェイティング インジケータ、電話システ
ムの～の同期化 20-5
 - メッセージの宛先指定
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-6
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 10-6
 - メッセージの聞き取り
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-6
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 10-6
 - メッセージの到着通知
 - Cisco Unity Assistant のユーザ設定 10-6
 - Connection ガイダンスのユーザ設定 10-6
- ゆ**
- ユーザ
 - Operator 13-7
 - UndeliverableMessagesMailbox 13-7
 - Unity Connection メッセージ システム 13-7
 - 電話システムに関連付けられているユーザのリス
ト 20-5
 - ユーザ アカウント、作成 xi
 - ユーザ アカウントの作成 xi
 - ユーザ レポート 21-1
 - ユーザ ロックアウト レポート 21-2
 - ユーザ間のボイス メッセージ 13-2
 - ユーザの電話機、設定 xi
 - ユーザのメッセージ アクティビティ レポート 21-2
 - ユーザのワークステーション、設定 xi
 - ユーティリティ
 - Server Status 1-3
 - ユーティリティとツール
 - Bulk Administration Manager 1-2
 - Bulk Edit 1-2
 - Custom Key Map 1-3
 - Custom Key Map、使用方法 10-9
 - Disaster Recovery 1-4
 - Port Status Monitor 1-4
 - Port Usage Analyzer 1-5
 - Remote Serviceability Kit 1-5
 - Tools Depot 1-6

- る
- ルート証明書
表示 20-4
ファイルとして保存 20-4
- れ
- レポート
アーカイブ、データ 21-4
概要 21-1
生成と表示 21-5
設定パラメータ 21-4
- 連動
- AXL サーバ、削除 20-7
AXL サーバ、設定の変更 20-8
AXL サーバ、追加 20-6
MWI、設定の変更 20-12
MWI、同期化 20-5
コーデック、優先使用の設定の変更 20-11
削除 20-3
削除、PIMG ユニット 20-18
削除、SIP プロキシ サーバ 20-17
削除、TFTP サーバ 20-15
削除、サブスクライバ Cisco CallManager サーバ 20-13
削除、電話システム トランク 20-25
削除、ポート 20-22
追加 20-2
追加、PIMG ユニット 20-18
追加、SIP プロキシ サーバ 20-16
追加、TFTP サーバ 20-14
追加、セカンダリ Cisco CallManager サーバ 20-12
追加、電話システム トランク 20-25
追加、ポート 20-21
追加、ポート グループ 20-9
通話ループ検出、設定の変更 20-6
デバイス証明書、ポートの 20-24
電話システム トランクの説明 20-25
電話システムに関連付けられているユーザ 20-5
電話システム、設定の変更 20-3
表示、Connection ルート証明書 20-4
変更、AGC の設定 20-20
変更、Cisco CallManager サーバの設定 20-14
変更、PIMG の設定 20-19
変更、SIP の設定 20-19
変更、SIP プロキシ サーバの設定 20-17
変更、TFTP サーバの設定 20-15
変更、電話システム トランクの設定 20-26
変更、ポート グループの詳細設定 20-20
変更、ポートの設定 20-22
ポート グループ、削除 20-10
ポート グループ、設定の変更 20-10
ポート グループの説明 20-9
ポートの説明 20-21
ルート証明書、Connection 20-4
- ろ
- 録音
グリーティングと名前 19-2
選択、デバイス 19-2
変更、オーディオ形式 (コーデック) 12-4, 13-6, 19-7
有効化、終了警告音 19-8
録音の終了、警告音の有効化 19-8