

RV110W에서 포트 범위 전달 구성

목표

Port Range Forwarding Rules(포트 범위 전달 규칙) 페이지에는 디바이스에 대해 사용 가능한 모든 포트 전달 규칙이 나열되며, 포트 전달 규칙을 구성할 수 있습니다.

이 문서의 목적은 RV110W에서 포트 범위 포워딩을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- RV110W

포트 범위 전달

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 Firewall(방화벽) > Port Range Forwarding(포트 범위 전달)을 선택합니다. Port Range Forwarding 페이지가 나타납니다.

Port Range Forwarding Rules Table					
Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

2단계. *Application* 필드에 포트 전달이 적용될 애플리케이션의 이름을 입력합니다.

3단계. *Start* 필드에 애플리케이션에 전달할 포트 범위를 시작하는 포트 번호를 입력합니다.

4단계. *End* 필드에 애플리케이션에 대해 포워드할 포트 범위를 종료하는 포트 번호를 입력합니다.

Port Range Forwarding

Port Range Forwarding Rules Table					
Application	Start	End	Protocol	IP Address	Enable
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	UDP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP & UDP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	TCP	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

5단계. *Protocol* 드롭다운 목록에서 포트 범위에서 사용되는 프로토콜을 선택합니다.

- TCP — 보안되지만 속도가 느린 UDP인 전송 프로토콜입니다.
- UDP — TCP보다 빠르지만 보안 수준이 낮은 전송 프로토콜입니다.
- TCP & UDP — 전송 프로토콜이 수락됩니다.

6단계. *IP Address* 필드에 특정 IP 트래픽이 전달될 LAN 측에 있는 호스트의 IP 주소를 입력합니다.

7단계. 이 규칙을 **활성화**하려면 **Enable**(활성화) 상자를 선택합니다.

8단계. **저장**을 클릭합니다.