

RV110W에서 대시보드 보기

목표

RV110W Dashboard(RV110W 대시보드) 페이지에는 디바이스의 여러 기능에 대한 간략한 정보가 표시됩니다.

이 문서에서는 RV110W에서 대시보드를 보는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

·RV110W

대시보드 보기

1단계. 웹 구성 유틸리티에서 **상태 > 대시보드**를 선택합니다.

Refresh Rate:

Device Information	LAN (Local Network) Interface details
System Name: routerE3A2B6	MAC Address: 54:75:D0:E3:A2:B6
Firmware Version: 1.1.0.9	IPv4 Address: 192.168.1.1
Serial Number: CBT15140AAL	DHCP Server: Enabled
Resource Utilization	WAN (Internet) Information details
CPU: 2%	IPv4 Address:
Memory: 55% (34/64 MB)	State: Down
Current Time: 01/01/10 12:21 AM	Wireless Networks details
System Up Time: 0 Days, 0 Hours, 21 Minutes, 24 Seconds	ciscosb1: Active
Syslog Summary details manage logging	ciscosb2: Disabled
Emergency: Logging Disabled	ciscosb3: Disabled
Alert: Logging Disabled	ciscosb4: Disabled
Critical: Logging Disabled	VPN
Error: Logging Disabled	QuickVPN Users: 0/0
Warning: Logging Disabled	PPTP Users: 0/0

2단계. 정기적으로 업데이트된 정보로 대시보드를 새로 고치려면 Refresh Rate 드롭다운 메뉴에서 시간을 선택합니다.

3단계. 대시보드에는 다음 정보가 표시됩니다.

·디바이스 정보

Device Information
System Name: routerE3A2B6
Firmware Version: 1.1.0.9
Serial Number: CBT15140AAL

- 시스템 이름 — 디바이스의 이름입니다.

- 펌웨어 버전 — 디바이스가 실행 중인 현재 소프트웨어 버전입니다.

- 일련 번호 — 디바이스의 일련 번호입니다.

·리소스 사용률

Resource Utilization	
CPU:	4%
Memory:	56% (35/64 MB)
Current Time:	01/01/10 12:00 AM
System Up Time:	0 Days, 0 Hours, 0 Minutes, 35 Seconds

- CPU — 디바이스에서 사용 중인 CPU의 양입니다.

- 메모리 — 사용 가능하거나 사용하지 않는 메모리의 양입니다.

- 현재 시간 — 디바이스가 현재 설정된 시간입니다.

- 시스템 시간 초과 — 시스템이 실행된 시간입니다.

·Syslog 요약

Syslog Summary	details	manage logging
Emergency:	Logging Disabled	
Alert:	Logging Disabled	
Critical:	Logging Disabled	
Error:	Logging Disabled	
Warning:	Logging Disabled	

다음 이벤트 범주에 대해 로깅을 사용할지 여부를 나타냅니다.

- 긴급 — 시스템을 사용할 수 없습니다. 일반적으로 모든 프로세스에 브로드캐스트됩니다.

- 경고 — 즉각적인 조치가 필요합니다.

- Critical — 하드 디바이스 오류와 같은 중요한 조건이 기록됩니다.

- 오류 — 오류 조건이 기록됩니다.

- 경고 — 경고 조건이 기록됩니다.

·LAN(로컬 네트워크) 인터페이스

LAN (Local Network) Interface	details
MAC Address:	54:75:D0:E3:A2:B6
IPv4 Address:	192.168.1.1
DHCP Server:	Enabled

- MAC 주소 — 라우터의 MAC 주소입니다.

- IPv4 주소 — 라우터의 로컬 IP 주소입니다.

- DHCP 서버 — 라우터 IPv4 DHCP 서버의 상태(Enabled 또는 Disabled)입니다.

·WAN(인터넷) 정보

WAN (Internet) Information [details](#)

IPv4 Address:

State: Down

- IPv4 주소 — 라우터 WAN 포트의 IP 주소입니다.
- 상태 — 인터넷 연결의 상태(작동 또는 작동 중지)입니다.

·무선 네트워크

Wireless Networks [details](#)

ciscosb1 : Active

ciscosb2 : Disabled

ciscosb3 : Disabled

ciscosb4 : Disabled

4개의 무선 네트워크 SSID의 상태를 나열합니다.

·VPN

VPN

QuickVPN Users: 0/0

PPTP Users: 0/0

- QuickVPN Users(QuickVPN 사용자) - 디바이스에 할당되고 사용 중인 QuickVPN 사용자 수입니다.
- PPTP 사용자 — 디바이스에 할당되어 사용 중인 Point-to-Point 터널링 프로토콜 사용자 수입니다.