

# SPA300/SPA500 Series IP Phone용 웹 인터페이스를 통해 지역별 정보 보기

## 목표

모든 사용자는 IP Phone에 구성된 모든 코딩된 신호음 정보를 볼 수 있어야 합니다. 이 문서에서는 이 모든 정보를 찾을 수 있는 위치와 정확히 어떤 유형의 정보를 찾을 수 있는지 보여줍니다.

## 적용 가능한 디바이스

- SPA300 Series IP Phone
- SPA500 Series IP Phone

## 지역



IP Phone의 그래픽 사용자 인터페이스에서 **Regional** 탭을 선택합니다. 지역 창이 열립니다.

## 통화 진행 신호음

ToneScript는 모든 후속 필드에 대해 표시됩니다. 발신음, 외부 신호음, 발신음, 신호음, 통화 중 신호음, 발신음 재걸기 신호음, 벨소리 신호음, 통화 대기 신호음, 신호음 확인, SIT(특수 정보 신호음) 번호(1 - 4) 신호음, MWI(메시지 대기 표시기) 발신음, 발신음, CFWD(착신 전환 신호음) 신호음, 신호음, 신호음, 보안, 전화회의의 신호음 표시 신호음, 페이지 신호음, 경보 신호음.

## 고유 링 패턴

- Cadence# — 고유한 링 1 - 9에 대한 Cadence 스크립트를 표시합니다. 각 Cadence에는 각 Cadence에 대해 자동으로 설정된 고유한 기본값이 있습니다.

## 로케일

- 사용자 로케일 — 사용자의 언어와 국가를 표시합니다.
- 네트워크 로케일 — 네트워크의 국가를 표시합니다.
- Character Encoding — IP Phone이 사용하도록 설정된 문자 인코딩 유형을 표시합니다.