

SPA8000 Phone 어댑터의 고유 링 설정

목표

고유한 벨소리 설정을 사용하면 다른 번호에 대한 벨소리 패턴을 사용자 지정할 수 있습니다. 고유한 링 패턴으로 구성할 수 있는 벨소리 유형은 9가지가 있습니다. 이 독특한 전화 설정은 같은 전화 회선에서 다른 전화 번호를 구별하는 데 사용됩니다. 이 문서에서는 SPA8000에서 고유한 벨소리 설정을 설정하는 절차에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- SPA8000

소프트웨어 버전

- 6.1.12

고유 벨소리 설정

1단계. 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 **고급 > 음성 > L1-L8**을 선택합니다. 라인 페이지가 열립니다.

The screenshot displays the 'Speed Dial Settings' and 'Supplementary Service Settings' sections of the SPA8000 web configuration interface. The 'Distinctive Ring Settings' section is highlighted with a red border and contains the following fields:

Field	Value
Ring1 Caller:	[Empty]
Ring2 Caller:	[Empty]
Ring3 Caller:	[Empty]
Ring4 Caller:	[Empty]
Ring5 Caller:	[Empty]
Ring6 Caller:	[Empty]
Ring7 Caller:	[Empty]
Ring8 Caller:	[Empty]
Ring9 Caller:	[Empty]

Below the highlighted section, the 'Ring Settings' section is visible with the following fields:

Field	Value
Default Ring:	1
Default CWT:	1
Hold Reminder Ring:	8
Call Back Ring:	7
Cfwd Ring Splash Len:	0
Cblk Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Splash Len:	0
VMWI Ring Policy:	New VM Available
Ring On No New VM:	no

참고: 9개의 행을 구성할 수 있습니다. 사용자는 원하는 회선 번호 중 하나를 선택하여 1단계에서 고유한 벨소리 설정을 위해 어떤 회선을 구성해야 하는지를 나타냅니다.

Distinctive Ring Settings

Ring1 Caller:	1112245	Ring2 Caller:	4444401
Ring3 Caller:	1188273	Ring4 Caller:	0091186
Ring5 Caller:	1234563	Ring6 Caller:	1192758
Ring7 Caller:	1222222	Ring8 Caller:	1111111

2단계. *회선* 페이지에서 *고유 벨소리 설정* 섹션으로 아래로 스크롤합니다.

3단계. 발신자 번호 패턴을 입력하여 Ring(1-9) Caller(발신자) 필드에 CWT(Separating Ring/Call Waiting Tone) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 또는 9를 재생합니다.기본적으로 비어 있습니다.

참고:벨소리 및 CWT를 수정하려면 SPA8000 Phone Adapter의 *Call Forward Settings(통화 착신 전환 설정)* 및 SPA8000 Phone Adapter의 *Configure Ring Settings(벨소리 설정 구성)*를 참조하십시오.

4단계. **Submit All Changes(모든 변경 사항 제출)**를 클릭합니다.