

SPA100 Series의 단축 다이얼 설정

목표

단축 다이얼 버튼은 정기적으로 사용하는 연락처를 한 번의 단추로 더 빠르게 호출하는 데 자주 사용됩니다. 이 옵션은 의 전체 전화 번호로 전화를 거는 대신 사용됩니다. 따라서 관리자가 동일한 연락처 번호로 통화를 할 때마다 정수로 전화를 걸 필요가 없으므로 시간을 절약할 수 있습니다. 이 문서에서는 SPA100 Series Phone Adapter에서 단축 다이얼 설정을 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

적용 가능한 디바이스

- SPA112
- SPA122

소프트웨어 버전

- 1.3.1(003)

단축 다이얼 설정 구성

1단계. 전화 어댑터 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 음성 > 사용자를 선택합니다. 사용자 페이지가 열립니다.

Quick Setup	Network Setup	Voice	Administration	Status
Information	User 1			
System	Call Forward Settings			
SIP	Cfwd All Dest:	<input type="text"/>	Cfwd Busy Dest:	<input type="text"/>
Provisioning	Cfwd No Ans Dest:	<input type="text"/>	Cfwd No Ans Delay:	20
Regional	Selective Call Forward Settings			
Line 1	Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text"/>
User 1	Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text"/>
Line 2	Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
User 2	Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
	Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
	Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
	Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
	Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
	Cfwd Last Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text"/>
	Submit	Cancel	Refresh	

Speed Dial Settings	
Speed Dial 2:	1231231213
Speed Dial 4:	2312313231
Speed Dial 6:	3213213132
Speed Dial 8:	
Speed Dial 3:	
Speed Dial 5:	
Speed Dial 7:	
Speed Dial 9:	

2단계. 사용자 페이지에서 페이지의 단축 다이얼 설정 영역으로 스크롤합니다.

3단계. 단축 다이얼 2-9 필드에 해당 버튼 번호에 매핑할 전화 번호를 입력합니다. 단축 다이얼

번호 1 슬롯은 음성 메일에 예약되어 있습니다.

4단계. **Submit(제출)**을 클릭하여 설정을 저장하거나 설정을 새로 고쳐야 하는 경우 **Refresh(새로 고침)**를 클릭합니다.