

SPA100 Series의 선택적 통화 착신 전환 설정

목표

전화 번호에 번호가 할당될 때 관리자에게 선택적 통화 착신 전환 설정이 사용되므로 사용자가 직접 전화를 걸 수 있습니다. 예를 들어, 어댑터 번호 1에서 사용하는 전화 또는 전화 번호를 정의한 모든 숫자를 사용하여 사용자가 숫자를 누를 때마다 전화가 다음 사용자 번호로 올립니다. 이 문서에서는 SPA100 Series에서 Selective Call Forward 설정을 구성하는 절차에 대해 설명합니다.

적용 가능한 장치

- SPA112
- SPA122

소프트웨어 버전

- 1.3.1(003)

선택적 통화 착신 전환 설정

1단계. 전화 어댑터 웹 구성 유틸리티에 로그인하고 음성 > 사용자를 선택합니다. 사용자 페이지가 열립니다.

The screenshot displays the 'User 1' configuration page. It is divided into three main sections:

- Call Forward Settings:** Includes fields for 'Cfwd All Dest:', 'Cfwd No Ans Dest:', 'Cfwd Busy Dest:', and 'Cfwd No Ans Delay:' (set to 20).
- Selective Call Forward Settings:** A grid of fields for 'Cfwd Sel1 Caller:' through 'Cfwd Sel8 Caller:', 'Cfwd Sel1 Dest:' through 'Cfwd Sel8 Dest:', 'Cfwd Last Caller:', and 'Accept Last Caller:'.
- Speed Dial Settings:** Includes fields for 'Speed Dial 2:' (1231231213), 'Speed Dial 3:', 'Speed Dial 4:' (2312313231), and 'Speed Dial 5:'.

At the bottom, there are three buttons: 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh'.

Selective Call Forward Settings			
Cfwd Sel1 Caller:	<input type="text" value="1345*"/>	Cfwd Sel1 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel2 Caller:	<input type="text" value="1111???1111"/>	Cfwd Sel2 Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Cfwd Sel3 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel3 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel4 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel4 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel5 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel5 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel6 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel6 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel7 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel7 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Sel8 Caller:	<input type="text"/>	Cfwd Sel8 Dest:	<input type="text"/>
Cfwd Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Cfwd Last Dest:	<input type="text" value="1112223333"/>
Block Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>	Accept Last Caller:	<input type="text" value="1112223333"/>

2단계. (Public Switched Telephone Network) PSTN 발신자 번호 또는 발신자 ID를 특정 전화 번호로 전달하려는 **Cfwd Sel 발신자** 필드에 입력합니다.

참고:관리자가 특정 번호를 매칭하려면 옆에 *가 있는 번호를 입력하면 관리자 사양에 따라 번호가 매칭됩니다. 관리자가 번호를 입력하고자 할 때 정확한 번호를 입력하지 않을 경우 알 수 없는 번호를 대체할 수 있습니다.

3단계. Cfwd Sel Dest 필드에 전화 번호 대상을 입력하여 PSTN 발신자 일치 또는 발신자 ID를 전달합니다.

4단계. Cfwd Last Caller 필드에 특정 전화 번호로 전달할 마지막 **발신자 번호**를 입력합니다.

5단계. 특정 전화 번호로 전달하려는 Cfwd Last destination 필드에 마지막 대상 번호를 입력합니다.

6단계. VoIP 게이트웨이에 대해 차단할 **Block Last Caller(차단 마지막 발신자)** 필드에 PSTN 발신자 번호를 입력합니다.

7단계. 특정 VoIP 번호로 전달하려는 **Accept Last Caller(마지막 발신자 수락)** 필드에 PSTN 발신자 번호를 입력합니다.

8단계. **Submit(제출)**을 클릭하여 설정을 저장하거나, 설정을 새로 고쳐야 하는 경우 **Refresh(새로 고침)**를 클릭합니다.