

SPA100 Series Phone Adapter에서 회선 사용

목표

회선이 활성화되면 각 전화 포트의 회선을 통해 음성 서비스를 설정할 수 있습니다. 이 문서에서는 SPA100 Series Analog Telephone Adapter에서 서로 다른 회선을 활성화하여 두 사용자가 직접 커뮤니케이션할 수 있도록 하는 방법에 대해 설명합니다(예: General Manager와 Account Manager).

적용 가능한 장치

- SPA112
- SPA122

소프트웨어 버전

- 1.1.0

회선 사용

1단계. Phone Adapter Configuration Utility에 로그인하고 **Voice > Line1** 또는 **Line2**를 선택합니다. *Line 1* 페이지가 열립니다.

The screenshot shows the 'Line 1' configuration page. The 'General' section is highlighted with a red box. The 'Line Enable' dropdown is set to 'no'. Below this, the 'Streaming Audio Server (SAS)' section has 'SAS Enable' set to 'no' and 'SAS DLG Refresh Intvl' set to '30'. The 'NAT Settings' section has 'NAT Mapping Enable' set to 'no' and 'NAT Keep Alive Msg' set to '\$NOTIFY'. The 'Network Settings' section has 'SIP ToS/DiffServ Value' set to '0x68', 'RTP ToS/DiffServ Value' set to '0xb8', and 'Network Jitter Level' set to 'high'. The 'SIP Settings' section has 'SIP Transport' set to 'UDP', 'SIP Port' set to '5060', and 'SIP 100REL Enable' set to 'no'. At the bottom, there are 'Submit', 'Cancel', and 'Refresh' buttons.

참고: 행 1을 활성화하는 구성은 행 2에 적용됩니다.

Line 1

General

Line Enable: yes ▾

Submit Cancel Refresh

2단계. 라인 활성화 드롭다운 목록에서 **예**를 선택합니다.이렇게 하면 이 행에서 라인 및 기타 모든 구성을 수행할 수 있습니다.

3단계. **Submit(제출)**을 클릭하여 설정을 저장합니다.